

**English****Additional information on placing the speaker**

If the speaker with the stand attached hides the remote control sensor when placed beneath your TV, install it without the stand.

**Français****Informations complémentaires sur le placement du haut-parleur**

Une fois le socle fixé, si le haut-parleur masque le capteur de la télécommande lorsqu'il est placé sous votre téléviseur, installez-le sans le socle.

**Русский****Дополнительная информация по размещению колонки**

Если при установке под телевизором колонки с прикрепленной к нему стойкой будет закрывать датчик дистанционного управления, то установите динамик без стойки.

**中文****关于放置扬声器的补充信息**

将装有底座的扬声器放置在电视机下面时，如果遮住了遥控感应器，请拆除底座后再安装扬声器。