

# P - 225 クイックオペレーションガイド

操作パネルのボタンを押したまま、該当する鍵盤を押して設定します。

## 1 ソング再生

クイック  
プレイ

クラシック名曲50選 曲名は下記を参照してください。

DEMO/SONG

### クラシック名曲50選 ソングナンバー/曲名

1 カノン	11 愛のあいさつ	21 前奏曲(平均律第1巻第1番)	31 別れの曲	41 ユーモレスク
2 G線上のアリア	12 家路	22 メヌエット ト長調(J.S.バッハ)	32 革命のエチュード	42 アリエッタ
3 主よ、人の望みの喜びよ	13 シシリエンヌ	23 ピアノソナタ 第15番第1楽章	33 小犬のワルツ	43 タンゴ(スペインより)
4 さらさら星	14 月の光	24 トルコ行進曲(W.A.モーツァルト)	34 ノクターン 第2番 変ホ長調	44 エンターテイナー
5 ピアノソナタ 第17番「テンペスト」第3楽章	15 木星(組曲「惑星」)	25 ピアノソナタ 第8番「悲愴」第2楽章	35 ノクターン 第20番 嬰ハ短調 (選作)	45 メイプル・リーフ・フラグ
6 歓喜の歌	16 メヌエット(アイネ・クライネ・ナハトムジーク)	26 エリーゼのために	36 トロイメライ	46 亜麻色の髪の乙女
7 子守唄	17 メヌエット ト長調(L.v.ベートーヴェン)	27 ピアノソナタ 第14番「月光」第1楽章	37 舟歌	47 アラベスク 第1番
8 華麗なる大円舞曲	18 トルコ行進曲(L.v.ベートーヴェン)	28 即興曲 作品90 第2番	38 乙女の祈り	48 ケークウォーク
9 英雄ポロネーズ	19 ピアノ協奏曲 第1番 第2楽章	29 春の歌	39 愛の夢 第3番	49 ジュトゥヴ
10 ラ・カンパネラ	20 くるみ割り人形メドレー	30 幻想即興曲	40 花の歌	50 ジムノパディ 第1番

## 2 音色の設定

PIANO

# P - 225 クイックオペレーションガイド

## 3 メトロノームの設定

現在のテンポ読み上げ(英語)

メトロノームのテンポ設定

拍子設定

メトロノームの音量設定

METRONOME

10ずつ下げる 10ずつ上げる

初期設定

拍子なし 2 3 4 5 6

1ずつ下げる 1ずつ上げる

初期設定

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 4 リズムの設定

現在のテンポ読み上げ(英語)

ベース音、イントロ/エンディングの設定

リズムのテンポ設定

リズムの種類

リズムの音量設定

RHYTHM

ベース オフ イントロ オフ エンディング オフ

ベース オン イントロ オン エンディング オン

10ずつ下げる 10ずつ上げる

初期設定

8ビート 16ビート シャッフル1 シャッフル2 シャッフル3 8ビートバード 6-8スローロック スロージャズ ジャズワルツ サンバ ポサノバ ルンバ キッズポップ クリスマスイング クリスマス3-4 クリスマス3-4

1ずつ下げる 1ずつ上げる

初期設定

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 その他の設定

バージョン読み上げ

プログラムチェンジ

ローカルコントロール

コントロールチェンジ

外部スピーカー

オーディオループバック

鍵盤操作音

オートパワーオフ

チューニング

Bluetooth

IAC

トランスポート

MIDI送信CH

MIDI受信CH

サウンドブースト

本体スピーカー

ウォールEQ

METRONOME

RHYTHM

オン(初期設定)

無効

440.0 Hz(初期設定)

442.0 Hz

オン(初期設定)

オフ

10ずつ下げる 10ずつ上げる

初期設定

-6 -5 -4 -3 -2

0(元のキー) +1 +2 +3 +4 +5

オン/オフ

オン/オフ

1ずつ下げる 1ずつ上げる

初期設定

Ch 1 Ch 1+2

ALL(初期設定)

スピーカー

オフ(初期設定)

アウトプット

オン

オート(初期設定)

運動(初期設定)

固定

オン(初期設定)

オン

初期設定

初期設定

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7