



三层交换机
SWX3220-16MT

二层交换机
SWX2320-16MT

螺钉定位页

将本产品安装到墙壁或天花板上时，为了安全地使用螺钉，需使用此页。

请使用 A3 尺寸的纸张打印此页。

打印设置请选择“实际尺寸”。

使用此页时，请务必按照本产品用户指南中的安装步骤进行操作。

ZH

