

안전 주의사항

진행하기 전에 이 안전 주의사항을 주의깊게 읽어 보십시오.

반드시 지침을 준수해야 합니다.

다른 사람에게 상해를 입히거나 개인 재산상에 손해가 없도록 다음 주의사항을 주의깊게 읽고 철저히 준수하십시오.
본 가이드를 자세하게 읽은 후에는 제품 사용자가 언제라도 접근할 수 있는 장소에 보관해 주십시오.

- 검사나 수리를 받으려면 아래 고객센터로 문의하십시오.
- 제품 구매처
- Yamaha 구입처
- 본 제품은 일반 가정용 장치로 사용하도록 고안되었으므로 인명이나 귀중한 재산과 관련하여 고도의 신뢰성을 필요로 하는 분야나 활동에는 사용하지 마십시오.
- Yamaha는 본 제품의 부적절한 사용이나 무단 개조로 인한 손실에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.



경고

다음 주의사항은 사용자나 타인이 사망하거나 중상을 입을 수 있다는 위험을 경고합니다.

전원 공급장치

- 본 제품에 맞게 지정된 전압만 사용하십시오.
전압이 올바르게 않으면 화재, 감전 사고가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

분해 금지

- 본 제품을 개조하거나 분해하지 마십시오.
화재, 감전, 부상 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

침수 경고

- 화장실이나 비가 내리는 외부 장소와 같이 물 또는 습기가 많은 장소에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
본 제품에 액체를 흘리면 화재, 감전 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

화재 경고

- 본 제품 근처에서 불꽃을 취급하지 마십시오.
그렇지 않으면 화재가 발생할 수 있습니다.

청력 손실

- 다른 장치에 본 제품을 연결하려는 경우 먼저 모든 장치의 전원을 끄십시오.
그렇지 않으면 청력 손실, 감전 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 전원을 켜거나 본 제품을 사용하기 전에 음량을 최소로 설정하십시오. 본 제품의 전원을 끄기 전에 본 제품과 연결된 모든 장치의 음량을 최소로 설정하십시오.
그렇지 않으면 청력 손실 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.
- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 헤드폰을 사용하지 마십시오.
그렇지 않으면 청력 손실 문제가 발생할 수 있습니다.
청력 이상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.



주의

다음 주의사항은 사용자나 타인이 신체 부상을 입을 수 있다는 위험을 경고합니다.

설치

- 불안하거나 진동의 영향을 받는 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.
그렇지 않으면 본 제품이 떨어지거나 기울어져 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 본 제품을 설치할 때 방출되는 제품의 열을 차단하지 마십시오.
- 제품을 천이나 탁자보로 덮지 마십시오.
- 제품을 카펫이나 양탄자 위에 설치하지 마십시오.
- 상단면이 위쪽을 향하도록 하십시오. 제품을 측면으로 설치하거나 거꾸로 설치하지 마십시오.
- 좁고 사방이 막혀 있으며 잘 환기되지 않는 장소에서 제품을 사용하지 마십시오.
환기가 충분히 이루어지지 않으면 제품 내부가 과열되어 손상되거나 화재 또는 오작동이 발생할 수 있습니다.
위쪽으로 5 cm, 좌우로 1 cm, 뒤쪽으로 5 cm 이상 제품 주변의 공간이 넉넉한지 확인하십시오.
- 연결된 모든 케이블을 분리한 후 본 제품을 옮기십시오.
그렇지 않으면 밟는 손이 케이블에 걸릴 수 있으며, 본 제품이 떨어지거나 기울어져 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

연결

- 외부 장치를 연결하려는 경우 먼저 각 장치의 사용설명서를 읽은 후 지침에 따라 연결하십시오. 지침을 올바르게 따르지 않으면 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

취급상 주의

- 다음과 같이 본 제품에 무리한 힘을 가하지 마십시오.
 - 본 제품에 체중을 실는 행위
 - 본 제품에 무거운 물체를 올려놓는 행위
 - 버튼, 스위치 또는 I/O 커넥터에 무리한 힘을 가하는 행위그렇지 않으면 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 연결된 케이블을 당기지 마십시오. 그렇지 않으면 본 제품이 떨어지거나 기울어져 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

사용상 주의사항

주의사항

본 제품의 오작동 및 손상을 방지하고 데이터 손실을 방지할 수 있도록 아래 설명된 주의사항을 준수하십시오.

전원 공급장치

- 본 제품을 장시간 사용하지 않으려는 경우 본 제품에서 USB 케이블을 분리하십시오. [⏻] (대기/켜짐) 스위치가 꺼진 경우에도 본 제품에는 여전히 소량의 전류가 흐릅니다.
- 절대로 젖은 손으로 USB 케이블을 꽂거나 빼내지 마십시오.

설치

- 제품 사용 환경에 따라 전화, 라디오 또는 TV에서 잡음이 들릴 수 있습니다. 이 경우 제품 위치 또는 방향이나 주변 환경을 바꾸십시오.
- 다음 요인의 영향을 받는 장소에는 본 제품을 설치하지 마십시오.
 - 직사광선
 - 매우 뜨겁거나 차가운 온도
 - 과다한 먼지그렇지 않으면 오작동 또는 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

- 빠르고 급격한 외부 온도 변화로 인해 물방울이 맺힐 수 있는 장소에는 본 제품을 설치하지 마십시오. 물방울이 맺힐 때 사용하는 경우 본 제품이 손상될 수 있습니다. 물방울이 맺혔을 가능성이 있을 때는 본 제품의 전원을 켜지 말고 몇 시간 동안 놔두십시오. 물방울이 완전히 말랐다면 본 제품을 사용하기 시작하면 됩니다.

취급상 주의

- 본 제품에 비닐, 플라스틱 또는 고무 제품을 올려놓지 마십시오. 그렇지 않으면 패널이 변색되거나 기능이 저하될 수 있습니다.
- 본 제품을 떨어뜨리거나 강한 충격을 가하지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.
- 금속 조각이나 종이와 같은 이물질은 본 제품의 틈새로 떨어뜨리지 마십시오. 그렇지 않으면 제품이 손상될 수 있습니다.

유지보수

- 마르고 부드러운 천을 사용하여 본 제품을 청소하십시오. 벤진, 시너, 세제 또는 화학성 천을 사용하여 제품 표면을 청소하지 마십시오. 그렇지 않으면 표면이 변색되거나 저하될 수 있습니다.

■ [USB] 및 [5V DC] 단자

[USB] 커넥터를 컴퓨터에 연결할 때 다음 사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 컴퓨터가 멈춰 데이터 오류 또는 손실이 발생할 위험이 있습니다. 컴퓨터나 믹서가 멈추면 애플리케이션 소프트웨어나 컴퓨터 OS를 재시작하거나 믹서의 [⏻] (대기/켜짐) 스위치를 대기 모드로 전환했다가 다시 켜십시오.

- 제공된 USB 케이블을 사용하십시오.
- 컴퓨터를 [USB] 단자에 연결하기 전에 컴퓨터의 절전 모드(예: 중지, 슬립, 대기 모드)를 모두 해제하십시오.
- [USB] 및 [5V DC] 단자에서 케이블을 뽑기 전에 열려 있는 애플리케이션을 모두 종료하고 [⏻] 스위치를 대기 모드로 전환하십시오.
- 믹서의 [⏻] 스위치를 대기 모드에서 켜짐 모드로 전환하거나 켜짐 모드에서 대기 모드로 전환할 때마다 6초 이상 기다리십시오.

■ 팬텀 전원

- 팬텀 전원이 필요하지 않은 경우 반드시 이 스위치를 꺼 놓으십시오.
- 이 스위치를 켜는 경우 잡음은 물론 외부 장치 및 믹서의 손상 가능성을 방지할 수 있도록 아래 수록된 중요한 주의사항을 준수하십시오.
 - 팬텀 전원을 지원하지 않는 기기를 [MIC IN] 커넥터에 연결할 때는 반드시 이 스위치를 꺼 놓으십시오.
 - [MIC IN] 커넥터에 케이블을 연결하거나 분리할 때에는 이 스위치를 꺼야 합니다.
 - 이 스위치를 켜거나 끄기 전에 MIC GAIN [0] 노브 및 MIC LEVEL(페이더) 음량을 최소로 줄이십시오.

중요한 정보

주

이 부분에서는 사용 중 준수해야 할 주의사항, 기능 제한 및 도움이 될 수 있는 추가 정보를 설명합니다.

제품 특징

- Yamaha는 본 제품에 포함된 소프트웨어를 지속적으로 개선 및 업데이트하고 있습니다. Yamaha 웹사이트에서 최신 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.

본 제품의 명판

본 제품의 모델 번호, 일련 번호, 전원 규격 등은 기기 밑면에 있는 명판이나 명판 주위에서 확인할 수 있습니다. 도난 시 확인할 수 있도록 일련 번호를 아래 공간에 기입하고 본 사용설명서를 구매 기록으로 영구 보관해야 합니다.

모델 번호

일련 번호

상표

- Microsoft 및 Windows는 미국 및 기타 국가에 등록된 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.
- Mac은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- 본 제품의 사용설명서는 다음과 같습니다.
 - ZG01 시작 가이드(제품에 동봉)
 - ZG01 안전 가이드(본 문서)
 - ZG01 사용자 가이드(HTML)

본 안전 가이드의 내용

- 본 안전 가이드의 일부 또는 전체를 무단으로 복사하는 행위는 금지되어 있습니다.

폐기 또는 이전

- 본 제품의 소유권을 이전하려는 경우 본 안전 가이드와 제공된 액세서리를 함께 동봉하십시오.
- 해당 지역 당국의 규정을 따라 본 제품 및 관련 액세서리를 폐기하십시오.