

- Le pedimos que actualice el sistema bajo su propia responsabilidad. Además, usted deberá estar seguro de crear una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de continuar con el procedimiento explicado a continuación.
- La operación incorrecta o los accidentes tales como la falla de la red eléctrica durante el proceso de actualización pueden ser causa de que la AW2816 deje de funcionar correctamente, y pueden también ser causa de daños o de pérdida de datos grabados.
- Con relación a los defectos del AW2816, la responsabilidad de Yamaha queda limitada a los términos de la garantía. Además, la pérdida o daños en los datos no serán responsabilidad de Yamaha, y los clientes aceptan esta limitación de responsabilidad al estar de acuerdo en actualizarse al AW2816.

Procedimiento para actualizar el sistema operativo de la AW2816

- Para poder realizar el procedimiento de actualización, necesitará una unidad CD-RW interna o externa que haya sido confirmada por Yamaha para poder funcionar con la AW2816.
- Pagando los gastos, Yamaha realizará la actualización para los clientes que no disponen de una unidad CD-RW, o que no tienen seguridad en su capacidad para realizar ellos mismos el procedimiento. Póngase en contacto con el distribuidor Yamaha. Puede haber un coste adicional para la actualización del AW2816.

Precauciones para el procedimiento de actualización

- Antes de empezar el procedimiento, asegúrese de que la clavija del cable de alimentación no esté aflojada, y que la alimentación no pueda desconectarse accidentalmente.
- No efectúe el procedimiento de actualización si existe la posibilidad de producirse una falla de la red eléctrica debido a rayos u otras razones.
- No desconecte nunca la alimentación hasta que se haya completado el procedimiento de actualización del sistema.

■ Procedimiento de actualización

Preparativos

- Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes que tenga en el disco duro interno.
- Si utiliza una unidad CD-RW externa, compruebe que el ajuste del ID SCSI no sea "6" (que es el ID del propio AW2816).

Empleando la unidad CD-RW interna

1. Conecte la alimentación de la AW2816.
2. Acceda a la pantalla CD PLAY e inserte el disco CD-ROM de actualización en la unidad CD-RW.
3. Acceda a la página Shut Down de la pantalla SONG, desconecte la AW2816, y luego desconecte la alimentación.
4. Mantenga presionadas la tecla [HOME] y la tecla [AUX 1] de la AW2816, y conecte la alimentación.
Entonces, no suelte estas dos teclas hasta que la visualización muestre "OS Update".
5. Después de aproximadamente dos minutos, el visualizador mostrará un mensaje que le pedirá su confirmación. En este mensaje, "Current OS Version *.*" indica el número de la versión del sistema operativo (OS) actualmente instalado, y "File OS Version *.*" indica el número de la versión de actualización que se va a instalar.
6. Después de verificar el número de la versión, presione la tecla [ENTER].
Los segmentos del gráfico de barras (***) en la pantalla se iluminarán uno tras otro desde el principio hasta el final.



- Se requieren aproximadamente seis minutos desde que se presiona la tecla [ENTER] hasta que se inicia la actualización del sistema operativo.
- Los intervalos entre cada segmento *** que esté iluminado en el gráfico de barras serán de duración irregular.
- **¡Nunca desactive la unidad hasta que el último segmento *** esté iluminado!**

7. Cuando todos los segmentos del gráfico de barras (***) se hayan iluminado hasta el final, desactive el AW2816.
Cuando todos los segmentos del gráfico de barras *** se hayan iluminado, la actualización del sistema se habrá completado.
8. Mantenga presionada la tecla [UTILITY] y conecte la alimentación de la AW2816. Durante el inicio, aparecerá el número de la nueva versión "Mixer CPU version: x.xx" (la línea superior de la visualización de dos líneas). Después de haber comprobado el número de versión, verifique que la AW2816 funcione correctamente.

Empleando una unidad CD-RW externa

1. Con la alimentación de la AW2816 y la de la unidad CD-RW externa desconecta, conecte el cable SCSI.
2. Inserte el disco CD-ROM de actualización en la unidad CD-RW externa.
3. Siga los pasos 3–8 del apartado [Empleando la unidad CD-RW interna].
4. Desconecte la alimentación de la unidad CD-RW externa, y desconecte el cable SCSI.

Mensajes de error

Si aparece uno de los siguientes mensajes de error durante el procedimiento de actualización, desconecte la alimentación.

"OS File Not Found! Turn the system off".

- Asegúrese de que el disco CD-ROM de actualización de OS esté insertado en la unidad.
- Es posible que no se haya reconocido la unidad SCSI conectada a la AW2816.
 - Asegúrese de que la alimentación de todas las unidades SCSI esté conectada.
 - Asegúrese de que el ID de SCSI de todas las unidades SCSI esté correctamente ajustado.
 - Asegúrese de que la configuración y las conexiones de los cables SCSI sean correctas.
 - Asegúrese de que la terminación esté correctamente ajustada para la última unidad de la cadena SCSI.
- Es posible que exista un problema en el disco CD-ROM insertado en la unidad. Compruebe si la superficie del disco está rayada o sucia.

"Internal Error!"

- Pruebe repitiendo el procedimiento de actualización varias veces. Si este mensaje se visualiza repetidamente, puede resultar necesario realizar el servicio técnico del hardware. Yamaha efectuará la actualización del sistema a cargo del usuario. Póngase en contacto con un distribuidor o centro de servicio Yamaha que tenga más cercano.