

	Loading User Data from a USB Flash Memory	Carga de datos de usuario desde una memoria flash USB
1	Copy the USER FILES folder from your computer to the root level of a USB Flash drive.	Copie los archivos USER FILES de su computadora a su memoria USB.
2	Hold the [FILE CONTROL] button for longer than a second to call up the File Control display.	Mantenga pulsado el botón [FILE CONTROL] durante más de un segundo para acceder a la pantalla de control de archivos.
3	Use the CATEGORY [+] and [-] buttons to call up “Load USR.”	Pulse los botones CATEGORY [+] y [-] para acceder a “Load USR”
4	Press the [0/EXECUTE] button. “USER001” appears on the display as the User file name in the USB flash memory. As desired, rotate the dial to select a different User file.	Pulse el botón [0/EXECUTE]. Aparece en la pantalla “USER001” se trata del nombre del archivo de usuario que se encuentra en la memoria flash USB. Si lo desea, gire el selector para seleccionar otro archivo de usuario.
5	Press the [0/EXECUTE] button again. A confirmation message will appear. To cancel the operation, press the [-/NO] button.	Pulse otra vez el botón [0/EXECUTE]. Aparecerá un mensaje de petición de confirmación. Para cancelar la operación, pulse el botón [-/NO].
6	Press the [0/EXECUTE] button again, or the [+/YES] button to execute the Load operation. After a while, a message indicating completion of the operation appears.	Pulse de nuevo el botón [0/EXECUTE] o el botón [+/YES] para ejecutar la operación de carga. Transcurridos unos momentos, aparece un mensaje que indica que la operación se ha completado.
7	Press the [FILE CONTROL] button to exit from the File Control display.	Pulse el botón [FILE CONTROL] para salir de la pantalla de control de archivos.
8	Check the loaded data by calling up the User Song, one of the Styles 187–191, and Registration Memory settings.	Compruebe los datos cargados accediendo a las canciones del usuario, a uno de los estilos 187–191 y a los ajustes de la memoria de registro.