

ARIUS YDP-105 Snabbguide

Håll [GRAND PIANO/FUNCTION]-knappen nedtryckt och tryck på någon av de markerade tangenterna som visas nedan för att ställa in en parameter.

GRAND PIANO
FUNCTION

+

		A#-1		C#0 D#0		F#0 G#0 A#0		C#1 D#1		F#1 G#1 A#1		C#2 D#2		F#2 G#2 A#2		C#3 D#3		F#3 G#3		A#3		C#4 D#4		F#4 G#4 A#4		C#5 D#5		F#5 G#5 A#5		C#6 D#6		F#6 G#6 A#6	
A-1	B-1	Automatiskt tempovärde		Automatisk avstängning på		Bright Grand (ljus flygel)		Bright Grand (ljus flygel)		Bright Grand (ljus flygel)		Turkish March		Hail!		Room		Efterklangsljud -		Metronom på/av		Numerisk tangent 2		Numerisk tangent 4		Metronomens takt -		-1 (Voice 2)		-1 (Voice 1)		Minska med ung. 0,2 Hz	
C0	D0	Aktuellt tempovärde		Voice		DX E.Piano		DX E.Piano		DX E.Piano		Valse op.64-1 "Petit chien"		Stage		Off (av)		Efterklangsljud +		Numerisk tangent 1		Numerisk tangent 3		Metronomens takt +		+1 (Voice 2)		+1 (Voice 1)		Öka med ung. 0,2 Hz			
E0	F0	Voice		Voice-demo		Harpischord 8' (cembalo 8')		Harpischord 8' (cembalo 8')		Harpischord 8' (cembalo 8')		Arabesque		Hall 2		Efterklangsljud -		Förinställning för efterklangsljud		Numerisk tangent 5		Numerisk tangent 6		Metronomvolym -		-1 (Voice 1)		-1 (Voice 1)		MIDI-sändkanal -			
G0	A0	Voice		Voice-demo		Vibraphone (vibration)		Vibraphone (vibration)		Vibraphone (vibration)		The Entertainer		Room		Efterklangsljud +		Dämpningsresonans på/av		Numerisk tangent 7		Numerisk tangent 8		Metronomvolym +		+1 (Voice 1)		+1 (Voice 1)		MIDI-sändkanal +			
B0	C1	Voice		Voice-demo		Harpischord 8'+4' (cembalo 8'+4')		Harpischord 8'+4' (cembalo 8'+4')		Harpischord 8'+4' (cembalo 8'+4')		Touch Sensitivity		Stage		Transponering -		Dämpningsresonans på/av		Numerisk tangent 8		Numerisk tangent 9		Standardvolym		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)		Bekräftar signaler på/av			
D1	E1	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Mennett G dur BWV Anh.114		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
F1	G1	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Für Elise		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
A1	B1	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Träumerei		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
C2	D2	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Dolly's Dreaming and Awakening		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
E2	F2	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Humoresque		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
G2	A2	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		La Fille aux Cheveux de Lin		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
B2	C3	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Duo On/Off		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
D3	E3	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Hail!		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
F3	G3	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Room		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
A3	B3	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Stage		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
C4	D4	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
E4	F4	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
G4	A4	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
B4	C5	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
D5	E5	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
F5	G5	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
A5	B5	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
C6	D6	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
E6	F6	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
G6	A6	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					
B6	C7	Voice		Voice-demo		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Strings (stråkar)		Off (av)		Off (av)		Transponering +		0 (förinställning)		Standardtempo		Standardtempo		Förinställning		0 (Voice 1)		0 (Voice 1)					

Voice-lista

Tangent	Voice-namn	Beskrivning
C0	Grand Piano* (flygel)	Samlingar inspelade från en stor konsertflygel. Perfekt för klassisk musik och andra stycken för akustiskt piano.
C#0	Bright Grand* (ljus flygel)	Ljust pianoljud. Den klara tonen hjälper att framhäva instrumentets ljud bland andra instrument i en ensemble.
D0	Stage E.Piano (scenpiano)	Efterliknar vintageljudet av ett elpiano med hammaranslagna metalltungor eller stavar. Mjuk ton när det spelas svagt och aggressiv ton när det slås an hårt.
D#0	DX E.Piano	Ett elpianoljud som skapats med FM-syntes. Lämpligt för vanlig populärmusik.
E0	Organ Principal (orgel, huvud)	Ett typiskt piporgelljud (8' + 4' + 2'). Lämpligt för kyrkomusik från barocken.
F0	Organ Tutti (orgel, tutti)	Detta är ljudet hos en orgel som spelas med fullt verk, ofta förknippat med Bachs "Tocatta och fuga".
F#0	Harpsichord 8' (cembalo 8')	Det rätta instrumentet för barockmusik. Åkta cembaloljud med knäppta strängar och ingen anslagskänslighet.
G0	Harpsichord 8'+4' (cembalo 8'+4')	Kombinerar samma Voice en oktav högre för att få en klarare och mer dynamisk ton.
G#0	Vibraphone (vibrafon)	Spelas med relativt mjuka klubbor.
A0	Strings (stråkar)	Stor stråkensemble. Prova att kombinera denna Voice med piano i Dual-läge.

*Pianoljud.

Lista över Voice-demomelodier

Tangent	Voice-namn	Titel	Kompositör
C1	Grand Piano (flygel)	Valse No.2 As dur op.34-1 "Valse Brillante"	F. F. Chopin
C#1	Bright Grand (ljus flygel)	Original	Original
D1	Stage E.Piano (scenpiano)	Original	Original
D#1	DX E.Piano	Original	Original
E1	Organ Principal (orgel, huvud)	Original	Original
F1	Organ Tutti (orgel, tutti)	Original	Original
F#1	Harpsichord 8' (cembalo 8')	Gavotte	J. S. Bach
G1	Harpsichord 8'+4' (cembalo 8'+4')	Invention No. 1	J. S. Bach
G#1	Vibraphone (vibrafon)	Original	Original
A1	Strings (stråkar)	Original	Original

Demomelodierna, med undantag för originalmelodierna, är korta omarbetade utdrag från de ursprungliga styckena. Övriga Demo Songer är originalmelodier som tillhör Yamaha (© Yamaha Corporation).

Lista över förprogrammerade Songer

Tangent	Nr	Titel	Kompositör
C2	1	Menuett G dur BWV Anh.114	J. S. Bach
C#2	2	Turkish March	W. A. Mozart
D2	3	Für Elise	L. v. Beethoven
D#2	4	Valse op.64-1 "Petit chien"	F. F. Chopin
E2	5	Träumerei	R. Schumann
F2	6	Dolly's Dreaming and Awakening	T. Oesten
F#2	7	Arabesque	J. F. Burgmüller
G2	8	Humoresque	A. Dvořák
G#2	9	The Entertainer	S. Joplin
A2	10	La Fille aux Cheveux de Lin	C. A. Debussy

Lista över efterklangstyper

Tangent	Efterklangstyp	Beskrivning
C3	Hall1	För en "större" efterklang. Denna effekt simulerar den naturliga akustiken i en liten konsertsal.
C#3	Hall2	För en efterklang med verklig rymd. Denna effekt simulerar den naturliga akustiken i en stor konsertsal.
D3	Room	Simulerar den efterklang som hörs i ett rum.
D#3	Stage	Simulerar efterklangen i en scenmiljö.
E3	Off (av)	Ingen effekt används.

OBS!

I Dual-läget väljs efterklangstypen för Voice 1.

Anslagskänslighet

Nr	Anslagskänslighet	Beskrivning
1	Soft (mjuk)	En relativt hög volym nås med ett lätt anslag.
2	Medium (medelhård)	Standardanslagskänslighet (förinställning).
3	Hard (hård)	Kräver att tangenterna slås an hårt för att nå hög volym.
4	Fixed (fast)	Volymnivån är densamma oavsett hur hårt du slår an tangenterna.

OBS!

För vissa ljud, till exempel orgelljudet, fungerar inte den här inställningen.