

P - 125 a Guia rápido de operação

Ao segurar o botão no painel de controle, pressione uma das teclas correspondentes exibidas abaixo para definir parâmetros.

1 Reprodução de músicas

Reprodução rápida

50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces (50 obras-primas da música clássica)) Número da música

Dados de músicas transferidos do computador

 DEMO/
SONG


50 músicas predefinidas (50 Classical Music Masterpieces (50 obras-primas da música clássica)) Número da música / nome da música

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (Espania)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 Configurações de voz

Tipo de reverberação

Profundidade de reverberação

Ressonância de sustentação

Melhorador estereofônico

Balanço entre Voz 1 e Voz 2

Configuração de oitava

Sensibilidade ao toque


PIANO



P - 1 2 5 a Guia rápido de operação

3 Configurações do metrônomo

METRONOME



Confirmação por voz do valor de tempo atual | Volume do metrônomo | Tempo do metrônomo | Batida do metrônomo

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Diminui 1 | Valor padrão | Aumenta 1


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0

Diminui 10 | Valor padrão | Aumenta 10

Sem batida | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

4 Configurações de ritmo

RHYTHM



Confirmação por voz do valor de tempo atual | Volume do ritmo | Tempo do ritmo | Ritmo | Baixo | Introdução/finalização

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Diminui 1 | Valor padrão | Aumenta 1

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0

Diminui 10 | Valor padrão | Aumenta 10


8Beat | Shuffle1 | Shuffle3 | Gospel | 8BeatBallad | FasaJazz | Swing | 6-8SlowRock | SlowJazz | JazzWaltz | Samba | BossaNova | Rumba | Salsa | KidsPop | 6-8March | Christmas3-4 | ChristmasSwing

Desativado | Ativado


Introdução desativada | Introdução ativada | Finalização desativada | Finalização ativada

5 Outras configurações

METRONOME



RHYTHM



Sons de confirmação de operação | Desligamento automático | Afinação | IAC | Transposição | Controle local | Alteração de programa | Canal de transmissão MIDI | Canal de recepção MIDI | Alteração de controle | Equalizador para mesa (Table EQ) | Reforço de som | Alto-falantes embutidos

A#-1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6	C#7															
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7

Desativado | Ativado

Desativar | Ativar

4.40 Hz

4.42 Hz

Desativado | Ativado | Valor padrão | Aumenta 1

-5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 (Afinação original) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6

Diminui 1 | Aumenta 1 | Valor padrão | Desativado

Diminui 1 | Aumenta 1 | Tudo (Valor padrão)

Ativado/desativado | Ativado/desativado

Variable (Retenir) | Fixa

Desativado | Ativado

Desativado | Desativado | Automático