

# Clavinova® CLP-525 快速操作指南

在按住[DEMO/SONG]或[PIANO/VOICE]按钮的同时，按如下高亮显示的键之一，选择示范乐曲或设定参数。  
(请参见下图1和2。)

1

**快速播放**      **示范乐曲**      **50首预置乐曲 (50 Greats for the Piano)**      **从计算机加载的歌曲数据**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0      C#1 D#1 F#1 G#1 A#1      C#2 D#2 F#2 G#2 A#2      C#3 D#3 F#3 G#3 A#3      C#4 D#4 F#4 G#4 A#4      C#5 D#5 F#5 G#5 A#5      C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

关闭 开启      Grand Piano 1 Grand Piano 2 E.PIANO 1 E.PIANO 2 Harpsichord Pipe Organ Strings Vibraphone Jazz Organ      乐曲编号 1 乐曲编号 2 乐曲编号 3 乐曲编号 4 乐曲编号 5 乐曲编号 6 乐曲编号 7 乐曲编号 8 乐曲编号 9 乐曲编号 10 乐曲编号 11 乐曲编号 12 乐曲编号 13 乐曲编号 14 乐曲编号 15 乐曲编号 16 乐曲编号 17 乐曲编号 18 乐曲编号 19 乐曲编号 20 乐曲编号 21 乐曲编号 22 乐曲编号 23 乐曲编号 24 乐曲编号 25 乐曲编号 26 乐曲编号 27 乐曲编号 28 乐曲编号 29 乐曲编号 30 乐曲编号 31 乐曲编号 32 乐曲编号 33 乐曲编号 34 乐曲编号 35 乐曲编号 36 乐曲编号 37 乐曲编号 38 乐曲编号 39 乐曲编号 40 乐曲编号 41 乐曲编号 42 乐曲编号 43 乐曲编号 44 乐曲编号 45 乐曲编号 46 乐曲编号 47 乐曲编号 48 乐曲编号 49 乐曲编号 50 第1首乐曲 第2首乐曲 第3首乐曲 第4首乐曲 第5首乐曲 第6首乐曲 第7首乐曲 第8首乐曲 第9首乐曲 第10首乐曲

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0      C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1      C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2      C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3      C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4      C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5      C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

2

**IAC深度**      **音色**      **混响类型**      **制音回响**      **混响深度**      **八度音高位移 (双音色模式/双人演奏模式)**      **音量平衡 (双音色模式/双人演奏模式)**      **力度灵敏度**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0      C#1 D#1 F#1 G#1 A#1      C#2 D#2 F#2 G#2 A#2      C#3 D#3 F#3 G#3 A#3      C#4 D#4 F#4 G#4 A#4      C#5 D#5 F#5 G#5 A#5      C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 关闭 开启      Grand Piano 1 Grand Piano 2 E.PIANO 1 E.PIANO 2 Harpsichord Pipe Organ Strings Vibraphone Jazz Organ      Recital Hall Concert Hall Chamber Club Off 关闭 开启      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 最适合所述音色      -1 (音色1) 0 (音色1) +1 (音色1) -1 (音色2) 0 (音色2) +1 (音色2) -1 (音色2) -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5      Fixed Medium Hard Soft

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0      C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1      C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2      C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3      C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4      C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5      C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

3

按住[PIANO/VOICE]按钮，并同时按[+R]和[-L]按钮打开或关闭双人演奏模式。

开启或关闭双人演奏模式：

PIANO/VOICE      + R      - L

