



# YDP-163/YDP-143 快速操作指南

在按住[DEMO/SONG]或[PIANO/VOICE]按钮的同时，按以下高亮显示的按键之一，可选择示范乐曲或设定参数。

(参见以下图 1 和 2。)

## 1 乐曲播放

\*补充信息：50首预置乐曲（50首钢琴名曲）乐曲编号/乐曲名称（乐谱）

1 Invention No. 1	11 Perpetuum mobile	21 Jägerlied op.19b-3	31 Träumerei	41 Melody in F
2 Invention No. 8	12 Ecosseise	22 Fantaisie-Impromptu	32 Fröhlicher Landmann	42 Humoresque
3 Gavotte	13 Für Elise	23 Prelude op.28-15 "Raindrop"	33 La prière d'une Vierge	43 Tango (España)
4 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	14 Marcia alla Turca	24 Etude op.10-5 "Black keys"	34 Dolly's Dreaming and Awakening	44 The Entertainer
5 Menuett G dur BWV.Anh.114	15 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	25 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	35 Arabesque	45 Maple Leaf Rag
6 Le Coucou	16 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	26 Etude op.10-12 "Revolutionary"	36 Pastorale	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	17 Piano Sonate op.49-2 1st mov.	27 Valse op.64-1 "Petit chien"	37 La chevaleresque	47 Arabesque 1
8 Turkish March	18 Impromptu op.90-2	28 Valse op.64-2	38 Liebesträume Nr.3	48 Clair de lune
9 Menuett G dur	19 Moments Musicaux op.94-3	29 Valse op.69-1 "L'adieu"	39 Blumenlied	49 Réverie
10 Little Serenade	20 Frühlingslied op.62-6	30 Nocturne op.9-2	40 Barcarolle	50 Cakewalk

## 2 音色设置

# YDP-163/YDP-143 快速操作指南

## 3 节拍器设置

**当前速度值的音色确认**      **速度 (节拍器、乐曲等)**      **节拍器节拍**      **节拍器音量**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

METRONOME +

将数值增大1: METRONOME + [R]

将数值减小1: METRONOME - [L]

## 4 其它设置

**操作确认音**      **调音**      **MIDI传送通道**      **移调**      **MIDI接收通道**      **自动关机**      **本地控制**      **程序变更**      **控制变化**      **乐曲播放通道**

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

开 关

442.0 Hz

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 (标准音高) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16 全部

禁用 启用 开关 开关

全部 全部

## 5 调音设置

在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，如下所示按[+]、[-]或这两个按钮，可微调本乐器的音高。

上调音高 (以约0.2 Hz为单位):

下调音高 (以约0.2 Hz为单位):

默认音高: 440.0 Hz

## 6 双人演奏设置

在按住[PIANO/VOICE]按钮的同时，同时按[+]和[-]按钮可打开或关闭双人演奏模式。

打开或关闭双人演奏:

Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation  
2016年6月 发行 YCZC\*.\*.\*\*\*A0  
Printed in Indonesia

ZS24430



ZS24430

ZH