



ARIUS YDP-S34 快速操作指南

按住相应按钮的同时，按下如下所示的突出显示琴键之一选择示范曲或设置参数。

1 乐曲播放

快速播放 **示范曲** **50首预设乐曲 (50 Classical Music Masterpieces) 乐曲编号** **从电脑载入的乐曲数据**

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

* 50 首预设乐曲 (50 Classical Music Masterpieces) 乐曲编号/乐曲名称

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G String	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/B1 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille au Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlinglied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 音色设置

音色 **混响类型** **混响深度** **制音回响** **立体声优化器** **音量平衡 (双音色/双人模式)** **八度转换 (双音色/双人模式)** **力度灵敏度**

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

ARIUS YDP-S34 快速操作指南

3 节拍器设置

当前速度值的音色确认 **节拍器音量** **速度 (节拍器、乐曲等)** **节拍器节拍**

A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C5

减小1级 默认音量 增大1级
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 减小10级 默认速度 增大10级
 0 2 3 4 5 6

将数值增大1:

将数值减小1:

4 其它设置

操作确认音 **自动关机** **调音** **IAC深度** **移调** **本机控制** **控制变更**

A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

关闭 打开
 禁用 启用
 440.0 Hz 442.0 Hz
 关闭 减小1级 默认设置 增大1级
 -5 -4 -3 -2 +1 +2 +3 +4 +5 +6
 减小1级 增大1级
 减小1级 增大1级 所有
 开/关 开/关
 关闭 打开
 关闭 标准
 所有 通道+2

MIDI 发送通道 MIDI 接收通道 程序变更 音频循环返送 扬声器开/关 乐曲播放通道

5 调音设置

按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按下如下所示的[+R]、[-L]或2个按钮以微调乐器音高。

上调音高 (以约0.2 Hz为单位):

下调音高 (以约0.2 Hz为单位):

默认音高: 440.0 Hz

6 双人设置

按住[PIANO/VOICE]按钮，同时按下[+R]和[-L]按钮以打开或关闭双人模式。

打开或关闭双人模式: