

P-125a クイックオペレーションガイド

操作パネルのボタンを押したまま、該当する鍵盤を押して設定します。

1 ソング再生

クイック
プレイ

クラシック名曲50選 曲名は補足を参照してください。

PCから読み
込んだソング

DEMO/
SONG



クラシック名曲50選 ソングナンバー/曲名

1 カノン	11 愛のあいさつ	21 前奏曲(平均律第1巻第1番)	31 別れの曲	41 ユーモレスク
2 G線上のアリア	12 家路	22 メヌエット ト長調(J.S.バッハ)	32 革命のエチュード	42 アリエッタ
3 主よ、人の望みの喜びよ	13 シシリエンス	23 ピアノソナタ 第15番第1楽章	33 小吠のワルツ	43 タンゴ(スペインより)
4 さらさら星	14 月の光	24 トルコ行進曲(W.A.モーツァルト)	34 ノクターン 第2番 変ホ長調	44 エンターテイナー
5 ピアノソナタ 第17番「テンペスト」第3楽章	15 木星(組曲「惑星」)	25 ピアノソナタ 第8番「悲愴」第2楽章	35 ノクターン 第20番 嬰ハ短調 (選作)	45 メイブル・リーフ・フラグ
6 歓喜の歌	16 メヌエット(アイネ・クライネ・ナハトムジーク)	26 エリーゼのために	36 トロイメライ	46 亜麻色の髪乙女
7 子守唄	17 メヌエット ト長調(L.v.ベートーヴェン)	27 ピアノソナタ 第14番「月光」第1楽章	37 舟歌	47 アラベスク 第1番
8 華麗なる大円舞曲	18 トルコ行進曲(L.v.ベートーヴェン)	28 即興曲 作品90 第2番	38 乙女の祈り	48 ケークウォーク
9 英雄ポロネーズ	19 ピアノ協奏曲 第1番 第2楽章	29 春の歌	39 愛の夢 第3番	49 ジュトウヴ
10 ラ・カンパネラ	20 くるみ割り人形メドレー	30 幻想即興曲	40 花の歌	50 シムノパディ 第1番

2 音色の設定


PIANO



P - 1 2 5 a クイックオペレーションガイド

3 メトロノームの設定

METRONOME



現在のテンポ 読み上げ

メトロノームの音量

メトロノームのテンポ

メトロノームの拍子

初期設定

1ずつ下げる

1ずつ上げる

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10ずつ下げる

10ずつ上げる


拍子なし

2 3 4 5 6

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

4 リズムの設定

RHYTHM



現在のテンポ 読み上げ

リズムの音量

リズムのテンポ

リズム

ベース

イントロ/エンディング

初期設定

1ずつ下げる

1ずつ上げる

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

10ずつ下げる

10ずつ上げる

8ビート

16ビート

シャッフル1

シャッフル2

シャッフル3

ゴスペル

Bビートバレード

6-8スローロック

ファストジャズ

スロージャズ

スイング

ジャズワルツ

サンバ

ボサノバ

ルンバ

サルサ

キッズポップ

6-8マーチ

クリスマス3-4

クリスマスイング

オン

オフ

イントロ オフ

イントロ オン


エンディング オフ

エンディング オン


A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 その他の設定

METRONOME



RHYTHM



お知らせ音

オートパワーオフ

チューニング

IAC

トランスポース

MIDI送信CH

MIDI受信CH

プログラムチェンジ

ローカルコントロール

外部スピーカー

コントロールチェンジ

テーブルEQ

サウンドブースト

スピーカー

オン

無効

有効

440.0Hz

442.0Hz

オン

初期設定

1ずつ下げる

1ずつ上げる

-5 -4 -3 -2 -1

0(標準キー)

+1 +2 +3 +4 +5

Ch 1 (初期設定)

オフ

1ずつ下げる

1ずつ上げる

Ch 1

Ch 1+2

ALL (初期設定)

オン/オフ

オン/オフ

オン/オフ

オン/オフ

運動

固定

オン

オフ

オン

オン

オート

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7