



LIVE STREAMING MIXER

# AG 08

**EN** Safety Guide

**DE** Sicherheitshandbuch

**FR** Guide de sécurité

**ES** Guía de seguridad

**PT** Guia de Segurança

**IT** Guida alla sicurezza

**RU** Руководство по технике безопасности

**ZH-CN** 安全指南

**ZH-TW** 安全指南

**KO** 안전 가이드

**JA** セーフティーガイド

MIXING CONSOLE / CONSOLE DE MIXAGE / CONSOLA DE MEZCLA  
调音台 / 混音主控台 / МИКШЕРНАЯ КОНСОЛЬ / 오디오믹서  
믹싱컨솔

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

한국어

日本語

# 安全上のご注意

ご使用前に、必ずよくお読みください。

## 必ずお守りください

人への危害や財産への損害を防止するために、ここに示した注意事項を必ずお守りください。

お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

- 点検や修理は、必ず次の窓口にご依頼ください。
  - お買い上げの販売店
  - ヤマハ修理ご相談センター
- 本製品は一般家庭用機器です。生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される用途に使用しないでください。
- 不適切な使用や改造による、あらゆる損失については補償はいたしかねますので、ご了承ください。

## 記号表示について

本製品や本文書に表示されている記号には、次のような意味があります。



注意喚起を示す記号



禁止を示す記号



行為を指示する記号



## 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

### 異常に気づいたら



必ず実行

下記のような異常が発生した場合、**すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**

- 電源プラグが破損した場合
- 製品から異常なおいや煙が出た場合
- 製品の内部に水や異物が入った場合
- 使用中に音が出なくなった場合
- 製品に亀裂、破損がある場合

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。

### 電源



禁止

電源コードが破損するようなことをしない。

- ストープなどの熱器具に近づけない
  - 無理に曲げない
  - 傷つけない
  - 電源コードに重いものをのせない
- 感電や火災の原因になります。



必ず実行

電源は本製品に表示している電源電圧で使用する。

誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。



必ず実行

電源アダプターは、必ず付属のものを使用する。

故障、発熱、火災などの原因になります。



禁止

付属の電源アダプターをほかの製品に使用しない。

故障、発熱、火災などの原因になります。



必ず実行

**電源プラグのほこりをきれいに拭き取る。**

感電やショートのおそれがあります。必要に応じて、定期的にほこりを拭き取ってください。



必ず実行

**電源プラグは根元まで確実に差し込む。**

火災やショートのおそれがあります。



必ず実行

**本製品をコンセントの近くに設置する。**

電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源を切った状態でも電源プラグをコンセントから抜かないかぎり電源から完全に遮断されません。電源プラグに容易に手が届き、操作できるように設置してご使用ください。



必ず実行

**長時間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。**

火災や故障の原因になります。



禁止

**雷が鳴りだしたときは、本製品や電源プラグに触らない。**

感電の原因になります。

## 分解禁止



禁止

**本製品を分解したり改造したりしない。**

火災・感電・けが・故障の原因になります。

## 水に注意



禁止

**浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところや水がかかる場所で使用しない。本製品の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。**

内部に水などの液体が入ると、火災・感電・故障の原因になります。



禁止

**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。**

感電のおそれがあります。

## 火に注意



禁止

**本製品の近くで、火気を使用しない。**

火災の原因になります。

## 聴覚障害



必ず実行

**ほかの機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行う。**

聴覚障害・感電・故障の原因になります。



必ず実行

**電源を入れる前や使用を始める前には、音量（ボリューム）を最小にする。電源を切る前に、必ず本製品や接続している機器の音量（ボリューム）を最小にする。**

聴覚障害・故障の原因になります。



必ず実行

**オーディオシステムの電源を入れるときは、パワーアンプやパワードスピーカーをいつも最後に入れる。電源を切るときは、パワーアンプやパワードスピーカーを最初に切る。**

聴覚障害やスピーカーの故障の原因になります。



必ず実行

**[LINE/USB] 切替スイッチを切り替えるときは、音量を調節してから切り替えてください。**

接続する機器によっては、大音量が出て、聴覚障害または外部機器の故障になることがあります。



禁止

**長時間、大音量でヘッドホンを使用しない。**

聴覚障害の原因になります。異常を感じた場合は、医師にご相談ください。



## 注意

「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

### 電源



禁止

**電源アダプターは、布や布団で包んだりしない。**

熱がこもって発熱し、やけどや火災の原因になることがあります。



必ず実行

**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。**

電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

### 設置



禁止

**不安定な場所や振動する場所に置かない。**

落下や転倒により、けが・故障・破損の原因になります。



禁止

**本製品を子供の手の届くところに置かない。**

本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。



禁止

**塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない。**

故障の原因になります。



必ず実行

**本製品を移動する前に、必ず電源スイッチを切り、すべての接続ケーブルを外す。**

ケーブルに足や手を引っかけると、落下や転倒により、けが・故障・破損の原因になります。

### 接続



必ず実行

**外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続する。**

説明に従って正しく取り扱わない場合、けが・故障の原因になります。

### お手入れ



必ず実行

**本製品をお手入れをするときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。**

感電の原因になることがあります。

### 取り扱い



禁止

**本製品のすき間に金属や紙片などの異物を入れない。**

火災・感電・故障の原因になります。



禁止

**次のような、無理な力がかかることをしない。**

- 本製品の上に乗る
- 本製品の上に重いものを載せる
- 本製品を重ねて置く
- ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加える

けが・故障・破損の原因になります。



禁止

**接続されたケーブルを引っ張らない。**

落下や転倒により、けが・故障・破損の原因になります。

# 使用上のご注意

## ご注意

製品の故障、損傷や誤動作、データの消失を防ぐため、お守りいただく内容です。

### 電源

- 本製品を長時間使用しないときは、必ず電源プラグコンセントから抜いてください。[⏻] (スタンバイ/オン) で本機をオフ (スタンバイ) 状態にしても微電流が流れています。
- ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。また、ぬれた手で本製品を扱わないでください。故障の原因になります。

### 設置

- 周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合があります。その場合は、本製品の設置場所、向きや周囲の環境を変えてください。
- 次のような場所に設置しないでください。
  - 極端に温度が高い場所や低い場所
  - ほこりが多い場所故障・変形・動作不良の原因になります。
- 周囲温度が極端に変化するなど、結露が発生しそうな場所には設置しないでください。結露した状態で使用すると故障の原因になります。結露しているおそれがある場合は、電源を入れずに数時間放置し、結露がなくなってから使用してください。

### 取り扱い

- 本製品上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを置かないでください。パネルの変色・変質の原因になります。
- イコライザーや音量をすべて最大には設定しないでください。接続した機器によっては、発振したりスピーカーを破損したりする原因になります。
- フェーダーやツマミに、オイル、グリスや接点復活剤などを注入しないでください。電気接点の接触やフェーダーやツマミの動きが悪くなる場合があります。

### お手入れ

- お手入れのときは、乾いた柔らかい布を使用してください。次亜塩素酸ナトリウム、アルコール、ベンジン、シンナー、洗剤、化学ぞうきんなどで製品の表面を拭かないでください。変色・変質の原因になります。

### ■ [USB 2.0]端子ご使用時の注意

[USB 2.0] 端子でコンピューターと接続するときには、以下のことを行なってください。以下のことを行わないと、コンピューターや本体が停止 (ハングアップ) して、データが壊れたり、失われたりするおそれがあります。コンピューターや本体が停止したときは、アプリケーションやコンピューターを再起動したり、本体の[⏻] (スタンバイ/オン) スイッチを入れ直してください。

- USBケーブルは必ず同梱しているものをご使用ください。
- [USB 2.0] 端子でコンピューターと接続する前に、コンピューターの省電力 (サスペンド/スリープ/スタンバイ/休止) モードを解除してください。
- [USB 2.0]端子にケーブルを接続する前に、[⏻]スイッチをスタンバイにしてください。
- [USB 2.0]端子からケーブルを抜く前に、すべてのアプリケーションを終了し、[⏻] スイッチを必ずスタンバイにしてください。
- 本体の[⏻]スイッチのスタンバイ/オンの切り替えは、[⏻]インジケーターが消灯してから必ず6秒以上間隔を空けて行ってください。

### ■ コネクタに関する注意

- XLR タイプコネクターのピン配列は、以下のとおりです (IEC60268 規格に基づいています)。  
1: グラウンド (GND)、2: ホット (+)、3: コールド (-)
- やむをえず本体のバランス (平衡) 出力をアンバランス (不平衡) 機器に接続する場合は、各機器間のグラウンド電位を合わせてください。グラウンド電位が違うと、機器が故障するおそれがあります。
- アンバランス (不平衡) 機器接続ケーブルの配線は、ピン1: グラウンドとピン3: コールドを接続してご使用ください。

### ■ ファンタム電源に関するご注意

- ファンタム電源が不要な場合、ファンタム [+48V] スイッチをオフ (■) にしてください。ファンタム [+48V] スイッチをオン (■) にする場合、本体や外部機器の故障、ノイズを防ぐために、次の内容にご注意ください。
- チャンネル1とチャンネル2にファンタム電源非対応の機器を接続するときは、ファンタム [+48V] スイッチをオフ (■) にしてください。
- ファンタム [+48V] スイッチをオン (■) にしたまま、チャンネル1とチャンネル2でケーブルの抜き差しをしない。
- ファンタム [+48V] スイッチのオン (■) /オフ (■) はチャンネル1とチャンネル2の音量を最小にした状態で行う。

# 重要なお知らせ

## お知らせ

使用時の注意点や機能の制約、知っておくと便利な補足情報です。

### 製品に搭載されている機能

- 弊社では製品のソフトウェアを継続的に改善しています。最新のソフトウェアは、ヤマハウェブサイトからダウンロードできます。

### 本製品の銘板

機種名（品番）、製造番号（シリアルナンバー）、電源条件などの情報は、製品（底面）にある銘板または銘板付近に表示されています。製品を紛失した場合などでもご自身のものを特定していただけるよう、機種名と製造番号については以下の欄にご記入のうえ、大切に保管していただくことをお勧めします。

機種名

製造番号

### マニュアルに記載されている商標

- Steinberg、Cubase、Cubasis、WaveLab Castは、Steinbergの登録商標です。
- Windows、Teams、Skypeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Mac、macOS、iPad、iPadOS、App Store、Lightning、FaceTimeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneは、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されている商標です。
- Android、YouTube、Google PlayはGoogle LLCの商標です。
- そのほか、マニュアルに記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- 本製品のマニュアルは以下で構成されています。
  - AG08スタートガイド(製品に同梱)
  - AG08セーフティーガイド(本書)
  - AG08ユーザーガイド(HTML)

### 本文書の記載内容

- 本文書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。

### 廃棄・譲渡

- 本製品を譲渡する際は、本文書と付属品も合わせて譲渡してください。
- 本製品および付属品を廃棄する際は、各自治体の廃棄処分方法に従ってください。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

# アフターサービス

## お問い合わせ窓口

お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ●機能や取り扱いに関するお問い合わせ

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター



**0570-050-808**

※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。  
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **03-5488-5447**

受付時間 月曜日～金曜日 11:00～17:00

(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

オンラインサポート <https://jp.yamaha.com/support/>

### ●修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター



**0570-012-808**

※固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。  
通話料金は音声案内で確認できます。

上記番号でつながらない場合は **053-460-4830**

FAX **03-5762-2125** 東日本(北海道/東北/関東/甲信越/東海)  
**06-6649-9340** 西日本(北陸/近畿/四国/中国/九州/沖縄)

#### 修理品お持ち込み窓口

東日本サービスセンター

〒143-0006 東京都大田区平和島2丁目1-1

JMT 京浜E棟 A-5F

FAX 03-5762-2125

西日本サービスセンター

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中1丁目13-17

ナンバビル7F

FAX 06-6649-9340

#### 受付時間

月曜日～金曜日 10:00～17:00

(土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く)

### ●販売元

(株)ヤマハミュージックジャパン LM 営業部

〒108-8568 東京都港区高輪2丁目17-11

## 保証と修理について

保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

### ●保証書

本書に保証書が掲載されています。購入を証明する書類(レシート、売買契約書、納品書など)とあわせて、大切に保管してください。

### ●保証期間と期間中の修理

保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理させていただきます。お客様に製品を持ち込んでいただくか、サービスマンが出張修理にお伺いするのかが、製品ごとに定められています。

### ●保証期間経過後の修理

ご希望により有料にて修理させていただきます。使用時間や使用環境などで劣化する下記の有寿命部品などは、消耗劣化に応じて交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。

#### 有寿命部品

フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

### ●補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後8年です。

### ●修理のご依頼

本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

### ●損害に対する責任

本製品(搭載プログラムを含む)のご使用により、お客様に生じた損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益)については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

\* 名称、住所、電話番号、営業時間、URL などは変更になる場合があります。

## 雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闻路 1818 号云和大厦 2 楼

原产地：马来西亚

## 台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<https://tw.yamaha.com>

總公司：(02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路 1 號 2 樓

客服專線：0809-091388

製造商：雅馬哈株式會社

製造商地址：日本靜岡縣濱松市中區中澤町 10-1

原產地：馬來西亞

Yamaha Pro Audio global website  
<http://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads  
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社

〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation

Published 10/2022

2022年10月 发行

MWEM-A0

VFP0230