

# **YAMAHA**

---

# **PORTATONE**

---

# **PSA-32**

---

**Nederlandstalige gebruiksaanwijzing**



# GEFELICITEERD !

Dank u wel voor het aanschaffen van de Yamaha PortaTone PSR-32. Deze PortaTone is een ultramodern keyboard met een ontwerp dat gebaseerd is op de meest recente digitale elektronische technologie.

Om er zeker van te zijn dat u optimaal tevreden zult zijn, adviseren wij u de volgende stappen in deze gebruiksaanwijzing nauwgezet uit te voeren, terwijl u het keyboard bespeelt.

## INHOUD

1. Nomenclatuur	2
2. We beginnen met spelen (Orkestsectie)	3
3. De ingebouwde slagwerken (PCM Stereo ritme sectie)	5
4. Het toevoegen van bas- en accoordbegeleiding (Auto Bass Chord)	6
5. Het zelf creëren van ritmepatronen (Custom Drummer)	11
6. Aansluitingsmogelijkheden	13
7. Accessoires (extra)	14
8. Onderhoud van uw Portatone	15
9. Specificaties	16

## VOOR HET SPELEN

### Het plaatsen van de batterijen


Verwijder het klepje van het batterijencompartiment aan de onderzijde van het instrument en plaats zes 1,5 V SUM-1, "D" afmeting, R-20 of gelijkwaardige alkaline batterijen (optioneel) en let op de juiste polariteit (aangegeven in het compartiment). Bevestig nu het klepje en druk het goed vast.

### Adapters (optioneel)

Netvoeding: Adapter PA-4. Geen andere adapters gebruiken!

Auto-accu: Adapter CA-1 voor aansluiting op de sigarettenaansteker.

# HOOFDSTUK 1: NOMENCLATUUR



1. Netschakelaar
2. Totaalvolume
3. Pitch controls (fijnregeling toonhoogte)
4. Fill-in
5. Volume bas/akkoordvariatieschakelaars
6. Bas- en akkoordvariatieschakelaars
7. Bas- en akkoordstemmaars
8. Keuzeschakelaar voor bas/akkoord-begeleiding
9. Linker klaviergeedeelte voor bas/akkoord-begeleiding
10. Ritme volume
11. Temporegelaar
12. Schakelaar ritme-variaties
13. Custom Drummer functieschakelaars
14. Rechter klaviergeedeelte Custom Drummer
15. Synchro Start en Start
16. Stop
17. Ritme keuzeschakelaars
18. Duet Aan/Uit
19. Sustain Aan/Uit
20. Orkest bank keuze
21. Orkeststemmen keuzeschakelaars

# HOOFDSTUK 2: WE BEGINNEN MET SPELEN


## Orkestsectie

Laten we eerst vertrouwd raken met de klankkleuren van de orkestsectie - een van de meest belangrijke onderdelen van dit keyboard.




### 1. Inschakelen

Schuif de netschakelaar (POWER) (1) naar "ON". Het lampje gaat nu branden.



2. Instelling volume Schuif de totaalvolume-regelaar (MASTER VOLUME) (2) ongeveer driekwart in de richting MAX.



3. Stel eerst de Orchestra Bank schakelaar (16) in op de gewenste voice voor de bank (Orchestra Bank Selector Up voor de 16 voices bovenaan boven de Orchestra Voice schakelaars en Down voor de 16 voices onderaan boven de Orchestra Voice schakelaars. Druk vervolgens op een Orchestra Voice schakelaar voor de gewenste voice in de gekozen bank. Sla een toets aan U hoort nu de gekozen instrumentstem. Probeer een melodie te spelen die u kent.

- Wanneer u het keyboard inschakelt, wordt automatisch eerst de BRASS1- stem gekozen als de Orchestra Bank schakelaar op UP staat en BRASS2 als de Orchestra Bank op Down staat.

#### Opmerking:

1. Het vibrato effect wordt automatisch toegevoegd aan voices die beter klinken met vibrato.
2. De Auto Bass Chord MODE-keuzeschakelaar moet op OFF staan. Wanneer deze schakelaar op SINGLE FINGER of FINGERED staat, kunt u de toetsen van het linker klaviergedeelte (9) niet gebruiken om een melodie te spelen.

4. Probeer eens andere stemmen  
Maak een keuze uit de stemmen van de Orkestsectie (21).

The image shows two musical staves. The top staff is labeled 'STRINGS' and is in 4/4 time. It contains a sequence of notes: E, E, A, E, D, C, B, A, and B. The bottom staff is labeled 'BRASS' and is also in 4/4 time. It contains a sequence of notes: C, F, A, C, C, C, A, A, A, F, A, F, C, C, C, C, and F. There are triplets indicated by a '3' over the notes C, C, C and A, A, A. There is also a triplet under the notes C, C, C. The final note F has a fermata above it.

5. Sustain toevoegen  
Wanneer u de SUSTAIN-schakelaar (19) op ON zet, blijven de tonen even doorklinken na het loslaten van de toetsen. Sustain wordt aan elke gespeelde noot toegevoegd.



*Opmerking:*  
Maximaal negen noten kunnen tegelijk worden gespeeld, behalve wanneer Auto Bass Chord en Duet ingeschakeld zijn. In dat geval kunt u maximaal vier noten voor de melodie polyfoon spelen.

# HOOFDSTUK 3 DE INGEBOUWDE SLAGWERKER

Nu voegen we een dynamische ritmische begeleiding aan de melodie toe.

## 1. Kies een ritme

Kies een ritme, dat het beste bij uw muziekstuk past en druk de desbetreffende tiptoets in (17).

- Wanneer u het keyboard inschakelt, wordt eerst het BIG BAND-ritme automatisch ingeschakeld.



## 2. Start het ritme

Druk op de START-tiptoets (15)

- SYNCHRO START

Gebruik de SYNCHRO START-tiptoets (15) wanneer u het ritme wilt laten beginnen bij het aanslaan van een toets. De 19 toetsen op de linkerkant van het klavier starten dan de ritmische begeleiding.



## 3. Instellingen

- Volume


Met de RHYTHM VOLUME (10) kan de volumeverhouding tussen ritme en melodie worden ingesteld.

- Tempo

De snelheid van het ritme wordt met de TEMPO-regelaar (11) ingesteld.

- Variatie

De RHYTHM VARIATION-schakelaar (12) biedt een keuze uit vijf patronen voor elk ritme.




#### **4. Gebruik van het tempolampje**

In feite is het tempolampje een visuele metronoom. Wanneer SYNCHRO START (15) ingeschakeld wordt, en het ritme is nog niet gestart door het aanslaan van een toets, dan licht het tempolampje op bij elke kwartnoot.

#### **5. Fill-Ins (slagwerksoli) toevoegen**


Wanneer u de FILL-IN~tiptoets (4) indrukt, wordt het gespeelde ritme onderbroken door een drum-solo van één maat.

- Wanneer u de FILL-IN-tiptoets indrukt voor het spelen, begint het ritme na een intro van één maat.



# HOOFDSTUK 4: BAS- EN ACCOORDBEGELEIDING

## Auto Bass Chord



Auto Bass Chord geeft een automatische begeleiding.

Als de MODE-schakelaar op OFF staat, werkt het Auto Bass Chord-systeem niet. Bij ingeschakeld SINGLE FINGER hoeft u maar één toets in het toetsen-gedeelte (9) aan de linkerkant van het klavier aan te slaan en u hoort een akkoord met bijpassende bas.

Door het indrukken van FINGERED CHORD kunnen gevorderde spelers zelf akkoorden met automatisch toegevoegde basbegeleiding spelen.

### Eénvingerbegeleiding


**1. Schuif de schakelaar naar SINGLE FINGER.**

**2. Kies een ritme**

Kies een bepaald ritme en druk SYNCHRO START of START (15) in. (Vergeet nooit een van deze tiptoetsen in te drukken als u Auto Bass Chord gebruikt).


**3. Sla een toets aan**

Sla een toets aan in het Auto Bass Chord klavier gedeelte.



Auto Bass Chord klaviergedeelte

U hoort nu het corresponderende akkoord met bas en ritmische begeleiding. Bijvoorbeeld: als u "C" aanslaat, krijgt u een C-majeur akkoord met bas en ritme.



**4. Stel het volume in**

Pas het volume door het verschuiven van de AUTO BASS CHORD VOLUME-regelaar (5) aan het totaalvolume aan.

**5. Tempo instellen**


Met de TEMPO-regelaar (11) kunt u het tempo van het ritme instellen.



## 6. Kies een bepaalde variatie

Kies met de BASS en CHORD VARIATION-schakelaars (6) een bas- en akkoordpatroon dat het beste bij uw muziek past.

- In stand 5 van de CHORD VARIATION-schakelaar blijven de akkoorden uitgeschakeld en u hoort alleen de baslijn en slagwerkbegeleiding. U heeft dan de mogelijkheid eigen akkoorden te spelen.



## 7. Kies bas- en akkoordstemmen


Probeer door het verschuiven van de BASS en CHORD VOICE-schakelaars (7) de verschillende bas- en akkoordstemmen uit tot u een combinatie gevonden heeft die bij uw muziek past.

## 8. Uitschakelen automatische begeleiding

Druk op de STOP- schakelaar (10) in de ritmesectie.

## Mineur-, septiem, en mineur-septiem-akkoorden met SINGLE FINGER

- Druk de C-toets in met de lagere zwarte toets voor een c-mineur-akkoord.
- Druk de C-toets in met de lagere witte toets voor een c-septiem-akkoord.
- Druk de C-toets in met de lagere zwarte en witte toets voor een c-mineur-septiem-akkoord.




## Automatische begeleiding met drie- of vierstemmige akkoorden

1. Schuif de schakelaar op FINGERED.
2. Wanneer u verschillende toetsen tegelijk in het Auto Bass Chord klavierdeel (9) aanslaat, hoort u het desbetreffende akkoord samen met bas- en ritmebegeleiding.



- **Een harmonische aan de melodelijn toevoegen (Duet)**

Deze functie werkt samen met SINGLE FINGER of FINGERED van Auto Bass Chord. Schuif de DUET-schakelaar (18) op ON, en een harmoniserende toon(gebaseerd op het linkerhandakkoord) wordt aan elke gespeelde melodienoot toegevoegd.



## Voor gevorderden 1:

### Manual Bass (handbas)-begeleiding

1. Schuif de MODE-schakelaar (8) op MANUAL BASS.
2. Speel uw eigen baslijn op de onderste 19 toetsen van het klavier (9).

*Opmerking:*

*In het bovenstaande geval kunt u slechts één toets tegelijk, aanslaan.*

## Voor gevorderden 2:

### Keyboard split (klavierdeling)

Wanneer u de Auto Bass Chord MODE-schakelaar (8) op KEYBOARD SPLIT zet, wordt de automatische begeleiding uitgeschakeld en u kunt op de onderste 19 toetsen van het klavier met een CHORD-stem spelen. Dit betekent dat u met verschillende klankkleuren voor de linker- en rechterhand kunt spelen. Kies een klankkleur voor de linkerhand met de CHORD VOICE- schakelaar (7).

*Opmerking:*

*Bij deze functie kunnen maximaal vier noten in het AUTO BASS CHORD klavierdeel polyfoon gespeeld worden.*

### Pitch Control

Pitch Control (3) is een fijnregeling van de toonhoogte. Elke keer als ▲ ingedrukt wordt stijgt de toonhoogte zeer geleidelijk tot een maximum van 50 cent boven de normale toonhoogte. Met de ▼ schakelaar is daarentegen een verlaging van max. 50 cent mogelijk.

PITCH



*Opmerkingen:*

1. Wanneer u een van de PITCH-schakelaars ingedrukt houdt, verandert de toonhoogte continu.
2. Door het gelijktijdig indrukken van beide schakelaars krijgt u weer de normale toonhoogte (A3=440Hz).

# HOOFDSTUK 5: ZELF RITMEPATRONEN CREËREN

## Custom Drummer

De PSR-32 heeft 80 voorgeprogrammeerde ritmepatronen (inclusief variaties). Los van deze patronen kunt u met Custom Drummer (13) uw eigen ritme creëren.

Luister eerst eens naar de slaginstrumenten van Custom Drummer. Druk na elkaar op CUSTOM DRUMMER PROGRAM, CLEAR en PLAY (in deze volgorde)4 Daarna kunt u door het aanslaan van een toets in het Custom Drummertoetsengedeelte (14) direct het boven de witte toetsen door een symbool aangegeven slaginstrument laten klinken. Alle slaginstrumenten worden dank zij de PCM digitale technologie met verrassende authenticiteit weergegeven.


*Opmerking:*

*Wanneer de Accenttoets (>) of een willekeurige zwarte toets tussen F#3 tot A#5 samen met een witte slagwerktoets ingedrukt wordt, krijgt het desbetreffende slaginstrument een accent.*






## Een ritmepatroon programmeren

U kunt nu bijv. een eigen 8 Beat-ritme creëren.


1. Kies eerst een basisritme, bijvoorbeeld DISCO.
2. Druk op PROGRAM. U kunt nu gaan invoeren.




Probeer de volgende ritmepatronen in te voeren:

<b>BASS DRUM</b>	
<b>SNARE DRUM</b>	
<b>CLOSED HI-HAT</b>	
<b>OPEN HI-HAT</b>	
<b>ACCENT</b>	


3. Druk op CLEAR en het DISCO-ritme wordt uitgeschakeld. U hoort nog alleen de maatslag.



4. Door het aanslaan van de met  gemarkeerde toets kan het ritmepatroon van de bass drum ingevoerd worden.

5. Dezelfde procedure wordt gebruikt voor het invoeren van snare drum, closed hi-hat en open hi-hat. U kunt eveneens een accent aan elk van de percussie-sounds toevoegen door op de > toets (B5) te drukken.

6. Indien u een fout maakt, kunt u de desbetreffende invoering door het drukken op de percussietoets samen met de CANCEL-toets (C6) wissen. Voer daarna dat het instrument opnieuw in.



C6 = CANCEL-toets (annuleer-toets).

7. Wanneer uw originele patroon voltooid is, drukt u op STOP.

- In bovengenoemde stap 3 is het ook mogelijk alleen bepaalde percussiestemmen te wissen, wanneer men de CANCEL-toets (C6) samen met de toetsen van de te wissen, percussiestemmen indrukt.

8. Druk nu op PLAY om het geprogrammeerde ritmepatroon te kunnen beluisteren.

Probeer bijv. ook nog het volgende patroon te programmeren:

MARCHING DRUM

(MARS/POLKA instellen)




Opmerkingen:

1. Auto Bass Chord kan bij het weergeven van een eigen gemaakt ritme op dezelfde manier als bij de voorgeprogrammeerde ritmen ingezet worden.
2. Voor elk ritmepatroon kunnen maximaal zes slaginstrumenten geprogrammeerd worden.
3. Wanneer u het instrument uitschakelt, worden de ingevoerde data automatisch gewist.

## HOOFDSTUK 6: AANSLUITINGSMOGELIJKHEDEN

Aan de achterkant van het instrument bevinden zich verschillende bussen voor aansluiting van extra accessoires. Er is tevens een hoofdtelefoon- aansluiting aan de voorkant.



### A. GELIJKSPANNINGSVOEDING (DC IN)

#### • Netvoeding

Bestemd voor de netvoedingsadapter PA-4 (optioneel).

#### • Auto-accu

Bestemd voor auto-accu adapter CA-1 (optioneel).

### B. AUX OUT (L&R)

Voor aansluiting op een stereo-installatie. Gebruik hiervoor het verbindingssnoer (extra) PSC-3.

- Impedantie: 600 Ohm
- Output level: -7 + 2 dB (7 tonen polyfoon bij max. volume van Jazz organ)

### C. ZWELPEDAAL (EXP.PEDAL)

Voor aansluiting van het zwelpedaal EP-1 (optioneel) waarmee u de totale geluidsterkte met de voet kunt regelen.

### D. HOOFDTELEFOON

Voor aansluiting van een hoofdtelefoon (optioneel) om te oefenen zonder anderen te storen.

## HOOFDSTUK 7: ACCESSOIRES (OPTIONEEL)

- **Netvoedingsadapter (PA-4)**

Transformeert de netspanning in 12V gelijkspanning.

- **Auto-accu adapter (CA-1)**

Voor aansluiting op de sigarettenaansteker in de auto.

- **Zachte draagtas (SCC-12)**

Voor een comfortabel transport.

- **Hoofdtelefoon (YH-serie)**

Speciaal ontwikkelde lichtgewicht, dynamische hoofdtelefoon met extra zachte schelpen.

- **Verbindingssnoer (PSC-3)**

Voor aansluiting op een stereo-installatie of cassette recorder.

- **Keyboardstandaard (L-2)**

- **Zwelpedaal (EP-1)**

Het totaalvolume kan hiermee met de voet op subtiele wijze geregeld worden.

## HOOFDSTUK 8: ONDERHOUD

Om jarenlang ongestoord plezier van uw PORTATONE te hebben, is het belangrijk kennis te nemen van onderstaande punten.

1. Wanneer u netvoeding gebruikt, maak dan altijd gebruik van de adapter PA-4. Lees de instructies zorgvuldig door.
2. De adapter voor een auto-accu is alleen geschikt voor een 12V- accu met de negatieve pool aan de massa.
3. Tijdens het aansluiten van de PORTATONE op andere apparaten, moeten alle apparaten uitgeschakeld zijn.
4. Zet de totaalvolumeregelaar (MASTER VOLUME) niet op MAX. als de PORTATONE op een stereo-installatie wordt aangesloten. Gebruik de volumeregelaar van deze installatie om de juiste geluidsterkte te bepalen.
5. Vermijd het gebruik in vochtige ruimten.
6. Vermijd mechanische schokken en plaats geen zware voorwerpen op het instrument.
7. Plaats de PORTATONE niet voor lange tijd in de zon.
9. Gebruik voor het schoonmaken van de kast een droge of iets vochtige doek.
10. Berg de PORTATONE, wanneer u deze niet gebruikt, in de hoes op.

## HOOFDSTUK 9 SPECIFICATIES

**Toetsenbord:** 61 toetsen (C1-C6)

**Orchestra voices (Upper Bank/Lower Bank):** Brass1/Brass2, Sax/Horn, Wah Brass/Flute, Oboe/Clarinet, Cello/Strings, Synth Organ/Jazz Organ, Pipe Organ1/Pipe Organ2, Fantasy/Cosmic, Bluesynth/Popsynth, Slapsynth/Funksynth, Percus1/Percus2, Elec.Piano/Piano, Banjo/Harpsichord, Elec.Guitar/Jazz Guitar, Music Box/Vibes, Koto/Bells

**Effecten:** Duet, Sustain

**Ritme sectie:** Big Band, Reggae, Disco, Pops, Swing, Slow Rock, Heavy Metal, 16 Beat, Rock'n'Roll, Salsa, Samba, March/Polka, Country, Rhumba, Bossanova, Waltz  
**Regelaars:** Tempo, Volume, Synchro Start, Start, Stop, Variation (1-5), Fill-in, Tempo aanduiding

Custom drummer: Program, Clear, Play

Keyboard percussie: 7 Latijns-amerikaanse percussie, 10 Drum percussie, Handklap, Accent, Cancel (=annuleer).

**Automatische begeleiding:** Mode keuzeschakelaar: Single Finger, Fingered, Manual Bass, Keyboard Split, Off

Akkoord voices: Synth, Organ, Brass, Guitar, Piano

Bas voices: Synth, Music Box, Tuba, Electric Bass, Bass

Akkoordvariaties 1,2,3,4,5, Basvariatie 1,2,3,4,5, Volume

**Pitch regeling:** ±50 cents

**Overige regelaars en indicatoren:** Power schakelaar, Power-On indicator, Master Volume

**Aansluitingen:** Hoofdtelefoon, Expressie-pedaal, Aux Uit (L/R), DC 9-12V in

**Hoofdversterker:** 2 x 2,5 Watt (RMS)

**Luidsprekers:** 2 x 12cm (4 ohm)

**Benodigde spanning:** DC9V (6 SUM-1, maat "D", R-20 batterijen of equivalent), AC Power adapter (PA-4) of Auto Accu Adapter (CA-1).

**Afmetingen (BxDxH):** 913 x 331 x 96 mm

**Gewicht:** 6,8 kg

*Specificaties kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.*



**TerrActs**

Postbus 15094, 3501 BB Utrecht, Nederland  
Tel.030-2733506 - Fax.030-2713715  
Email: office@terraacts.nl  
URL: <http://www.terraacts.nl>

**TerrActs**