

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Ghid rapid de funcționare

3 Setările pentru metronom

Diagram illustrating the Metronome settings on the piano keyboard. The keys are labeled from A#-1 to C5. The settings are categorized as follows:

- Confirmare vocală a valorii Tempo actuale:** A#-1, C#0, D#0, F#0, G#0, A#0
- Tempo (metronom, cântece etc.):** C#1, D#1, F#1, G#1, A#1
- Bătăile metronom:** C#2, D#2, F#2, G#2, A#2
- Volumul metronomului:** C#4, D#4, F#4, G#4, A#4

Additional labels for the C#2, C#3, and C#4 areas include: "10 trepte în jos", "10 trepte în sus", "0", "2", "3", "4", "5", "6", "0 treaptă în jos", and "0 treaptă în sus".

Pentru a mări valoarea cu 1:

Pentru a micșora valoarea cu 1:

4 Alte setări

Diagram illustrating various settings on the piano keyboard. The keys are labeled from A#-1 to C7. The settings are categorized as follows:

- Sunete de confirmare a funcționării:** A#-1, C#0, D#0, F#0, G#0, A#0
- Oprire automată:** C#1, D#1, F#1, G#1, A#1
- Ajustarea:** C#2, D#2
- Adâncime IAC:** F#2, G#2, A#2
- Transpunere:** C#3, D#3, F#3, G#3, A#3
- Control local:** C#4, D#4, F#4, G#4, A#4
- Schimbarea programului / Schimbarea controlului:** C#5, D#5, F#5, G#5, A#5
- Canal transmisie MIDI / Canal recepție MIDI:** C#6, D#6, F#6, G#6, A#6
- Difuzor:** C#7, D#7
- Buclă inversă de sunet / Limitator de volum:** F#7, G#7, A#7

Additional labels for the C#2, C#3, and C#4 areas include: "Oprit", "Pornit", "442.0 Hz", "440.0 Hz", "Setare implicată", "O treaptă în jos", "O treaptă în sus", "-6", "-5", "-4", "-3", "-2", "-1", "0 (înălțime normală)", "+1", "+2", "+3", "+4", "+5", "+6", "Pornit/Oprit", "Canal 1", "Canalele 1+2", "TOATE", "Oprit", "Normal", "Oprit", "Oprit", "Oprit".

5 Ajustarea setărilor

Menținând apăsată butoanele [DEMO/SONG] și [PIANO/VOICE], folosiți [+R] și [-L] așa cum se arată mai jos pentru a ajusta detaliat înălțimea instrumentului.

Pentru ajustare în sus (în trepte de aproximativ 0,2 Hz):

Pentru ajustare în jos (în trepte de aproximativ 0,2 Hz):

Înălțime implicată: 440,0 Hz

6 Setarea Duo

Menținând apăsat butonul [PIANO/VOICE], apăsați simultan pe [+R] și pe [-L] pentru a porni sau a opri funcția Duo.

Pentru a porni/opri funcția Duo: