

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Rövid útmutató

3 Metronóm beállításai

Az aktuális tempóérték hangos megerősítése

Tempó (Metronóm, Zenedarakok stb.)

Metronóm ütése

Metronóm hangereje

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

Érték csökkentése 1-gyel:

Érték növelése 1-gyel:

4 Egyéb beállítások

Művellet Megerősítő hangok

Automatikus kikapcsolás

Az aktuális rendszerverzió hangos megerősítése

Hangolás

IAC mértéke

Transzponálás

Helyi hangképzés

Programváltás

Vezérlésváltás

Küldő MIDI-csatorna

Fogadó MIDI-csatorna

Hangszóró

Audio Loop Back

Hangerő-korlátozó

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 Hangolási beállítások

Tartsa lenyomva a [DEMO/SONG] és a [PIANO/VOICE] gombot, és a [+R] és a [-L] gombbal (lásd a lentí ábrát) végezze el a hangszer hangolását.

Hangolás felfelé (kb. 0,2 Hz-es lépésekben):

Hangolás lefelé (kb. 0,2 Hz-es lépésekben):

Alapértelmezett hangmagasság: 440,0 Hz

6 Duó beállításai

Tartsa lenyomva a [PIANO/VOICE] gombot, és közben egyszerre nyomja meg a [+R] és a [-L] gombot a Duó be- vagy kikapcsolásához.

A Duó be- vagy kikapcsolása: