



# YDP-S52 快速操作指南

4 在按住[METRONOME]按钮的同时，按如下高亮显示的琴键之一设定参数。

节拍器音量      节拍器节拍      速度 (节拍器、乐曲等)

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 2 3 4 5 6

数字键 0 数字键 1 数字键 2 数字键 3 数字键 4 数字键 5 数字键 6 数字键 7 数字键 8 数字键 9 减小 10 档 增加 1 档 增加 10 档

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按如下高亮显示的琴键之一设定参数。

操作确认音      调音      MIDI 发送通道      移调      MIDI 接收通道      自动关机      本地控制      程序变更      控制变化      乐曲播放通道

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6

开 关 442.0 Hz Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16 关

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 (标准音高) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16 全部 禁用 禁用 开关 开关 全部 Ch 1+2

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

6 在按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，如下所示按[+R]、[-L]或同时按这两个按钮，微调乐器的音高。

上调音高  
(以约 0.2 Hz 为单位) :

下调音高  
(以约 0.2 Hz 为单位) :

默认音高: 440.0 Hz

Manual Development Department  
© 2015 Yamaha Corporation

2015年6月 发行 YCGR.\*.\*\*A0  
Printed in Indonesia



ZN57980

ZN57980