

P-125a 快速操作指南

按住控制面板上按钮的同时，按下下面所示的相应琴键以设置参数。

1 乐曲播放

快速播放

50首预设乐曲 (50首古典音乐名著) 乐曲编号

从计算机载入的乐曲数据

示范/乐曲

| 50首预设乐曲 (50首古典音乐名著) 乐曲编号/乐曲名 | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Canon D dur | 11 Salut d'amour op.12 | 21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1) | 31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu" | 41 Humoresque |
| 2 Air On the G String | 12 From the New World | 22 Menuett G dur BWV Anh.114 | 32 Etude op.10-12 "Revolutionary" | 42 Arietta |
| 3 Jesus, Joy of Man's Desiring | 13 Sicilienne | 23 Piano Sonate No.15 K.545 1st mov. | 33 Valse op.64-1 "Petit chien" | 43 Tango (España) |
| 4 Twinkle, Twinkle, Little Star | 14 Clair de lune | 24 Turkish March | 34 Nocturne op.9-2 | 44 The Entertainer |
| 5 Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov. | 15 Jupiter (The Planets) | 25 Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov. | 35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.] | 45 Maple Leaf Rag |
| 6 Ode to Joy | 16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525) | 26 Für Elise | 36 Träumerei | 46 La Fille aux Cheveux de Lin |
| 7 Wiegenlied op.98-2 | 17 Menuett G dur | 27 Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov. | 37 Barcarolle | 47 Arabesque No.1 |
| 8 Grande Valse Brillante | 18 Marcia alla Turca | 28 Impromptu op.90-2 | 38 La prière d'une Vierge | 48 Cakewalk |
| 9 Polonaise op.53 "Héroïque" | 19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov. | 29 Frühlingslied op.62-6 | 39 Liebesträume No.3 | 49 Je te veux |
| 10 La Campanella | 20 The Nutcracker Medley | 30 Fantaisie-Impromptu | 40 Blumenlied | 50 Gymnopédies No.1 |

2 音色设置

钢琴



混响类型

混响深度

制音共鸣

立体声优化器

音色1和音色2之间的平衡

八度设置

力度灵敏度

| 混响类型 | | | | | 混响深度 | | 制音共鸣 | | 立体声优化器 | | 音色1和音色2之间的平衡 | | | | 八度设置 | | 力度灵敏度 | |
|--------------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|---|--------|---|--------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| Concert Hall | Chamber | Chamber | Chamber | Chamber | 降1 | 升1 | 关 | 关 | 关 | 关 | 降1 | 升1 | -1 (音色2) | +1 (音色2) | -1 (音色1) | +1 (音色1) | Soft | Hard |
| Chamber | Chamber | Chamber | Chamber | Chamber | 默认深度 | 默认深度 | 开 | 开 | 开 | 开 | 默认深度 | 默认深度 | 默认值 (音色2) | 默认值 (音色2) | 默认值 (音色1) | 默认值 (音色1) | Medium | Fixed |

P - 1 2 5 a 快速操作指南

3 节拍器设置

节拍器

当前速度值的音色确认 | 节拍器音量 | 节拍器速度 | 节拍器节拍

降1 升1 | 默认值 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 降10 升10 | 无节拍 2 3 4 5 6

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

4 节奏设置

节奏

当前速度值的音色确认 | 节奏音量 | 节奏速度 | 节奏 | 贝司 | 前奏/尾声

降1 升1 | 默认值 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 | 降10 升10 | 8Beat 16Beat Shuffle1 Shuffle2 Shuffle3 Gospel 8BeatBallad FastJazz Swing SlowJazz JazzWaltz Samba BossaNova Rumba Salsa KidsPop 6-8SlowRock Christmas3-4 ChristmasSwing | 开 关 | 前奏 关 开 前奏 开 尾声 关 开 尾声 开

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

5 其他设置

节拍器 + 节奏

操作确认音 | 自动关机 | 调音 | IAC | 移调 | MIDI发送通道 | MIDI接收通道 | 程序变更 | 控制变更 | AUX OUT音量 | 桌面EQ | 声音增强 | 内置扬声器

关 开 | 禁用 启用 | 440.0Hz 442.0Hz | 关 降1 升1 | -6 -5 -4 -3 -2 | 0 (原始音高) +1 +2 +3 +4 +5 | 降1 升1 | 降1 升1 | 所有(默认值) | 开/关 开/关 | 可变 固定 | 关 开 | 关 开 开 | 关 开 开 自动

A#-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C7

A-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7