

DIGITAL PIANO

SCLP-8450

SCLP-8350

MIDIリファレンス

目次

MIDIデータフォーマット	2
MIDIインプリメンテーションチャート	8

MIDIデータフォーマット

MIDI Channel Messages

MIDI Events	Status byte	1st Data byte			2nd Data byte			MIDI受信			MIDI送信		
	Status	Data	(HEX)	Parameter	Data	(HEX)	Parameter	曲	R L	鍵盤 (全手弾きパート)	パネル	曲	
Key Off	8nH (n: Channel Number)	kk		Key no. (0-127)	wv		Velocity (64)	○	○	○	○	○	
Key On	9nH (n: Channel Number)	kk		Key no. (0-127)	wv		Key On: wv = 1-127 Key Off: wv = 0	○	○	○	○	○	
Control Change	BnH	0	(00H)	Bank Select MSB	0	(00H)	Normal	○	○	×	○	○	
		1	(01H)	Modulation	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	×	○	
		5	(05H)	Portamento Time	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	×	○	
		6	(06H)	Data Entry MSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	
		7	(07H)	Main Volume	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	
		10	(0AH)	Panpot	0-127	(00H...7FH)	L64...C...R63	○	○	○	○	○	
		11	(0BH)	Expression	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	
		19	(13H)	Key Acceleration	0-127	(00H...7FH)	Key Acceleration (0-127)	○	○	○	○	○	
		32	(20H)	Bank Select LSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	×	○	○	
		38	(26H)	Data Entry LSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	
		64	(40H)	Damper (Sustain)	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	
		65	(41H)	Portamento	0-127	(00H...7FH)	0...63, 64...127 (OFF, ON)	○	○	○	○	×	○
		66	(42H)	Sostenuto	0-127	(00H...7FH)	0...63, 64...127 (OFF, ON)	○	○	○	○	○	○
		67	(43H)	Soft Pedal	0-127	(00H...7FH)	0...63, 64...127 (OFF, ON)	○	○	○	○	○	○
		71	(47H)	Harmonic Content	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	○	○
		72	(48H)	Release Time	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	×	○
		73	(49H)	Attack Time	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	×	○
		74	(4AH)	Brightness	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	○	○
		75	(4BH)	Decay Time	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	×	○
		76	(4CH)	Vibrate Rate	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	×	○
		77	(4DH)	Vibrate Depth	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	×	○
		78	(4EH)	Vibrate Delay	0-127	(00H...7FH)	-64...0...+63	○	○	○	○	×	○
		84	(54H)	Portamento Control	0-127	(00H...7FH)	Key no. (0-127)	○	○	×	○	×	○
		88	(58H)	High-Res Velocity Prefix	0-127	(00H...8FH)	Velocity (0-127)	○	○	○	○	○	○
		91	(5BH)	Effect1 Depth (Reverb Send Level)	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	○
		93	(5DH)	Effect3 Depth (Chorus Send Level)	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	○
		94	(5EH)	Effect4 Depth (Variation Send Level)	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	×	○
		96	(60H)	RPN Increment	-	-	データバイトは無視する	○	○	×	○	×	○
		97	(61H)	RPN Decrement	-	-	データバイトは無視する	○	○	×	○	×	○
		98	(62H)	NRPN LSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	×	×	○	×	○
		99	(63H)	NRPN MSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	×	×	○	×	○
100	(64H)	RPN LSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	○		
101	(65H)	RPN MSB	0-127	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	○		
Mode Message	BnH (n: Channel Number)	120	(78H)	All Sound Off	0	(00H)	Data	○	○	○	○	○	
		121	(79H)	Reset All Controllers	0	(00H)	Data	○	×	×	×	○	
		122	(7AH)	Local Control	0 127	(00H) (7FH)	OFF ON		○		×	×	
		123	(7BH)	All Note Off	0	(00H)	Data	○	○	○	○	×	○
		124	(7CH)	Omni Off	0	(00H)	Data	○	×	×	○	×	○
		125	(7DH)	Omni On	0	(00H)	Data	○	×	×	○	×	○
		126	(7EH)	Mono	0-16	(00H...10H)	Data	○	×	×	○	×	○
127	(7FH)	Poly	0	(00H)	Data	○	×	×	○	×	○		
Program Change	CnH (n: Channel Number)	pp	(00H...7FH)	音色番号 (0-127)	-	-	-	○	○	×	○	○	
Channel After Touch	DnH (n: Channel Number)	vv	(00H...7FH)	Data	-	-	-	○	×	×	×	○	
Polyphonic After Touch	AnH (n: Channel Number)	kk	(00H...7FH)	Key no. (0-127)	wv	(00H...7FH)	Data	○	○	○	○	○	
Pitch Bend Change	EnH (n: Channel Number)	cc	(00H...7FH)	LSB	dd	(00H...7FH)	MSB	○	○	○	○	○	
Realtime Message	FBH	MIDI Clock	-	-	-	-	-		×			○	
	FAH	Start	-	-	-	-	-		○			○	
	FBH	Continue	-	-	-	-	-		×			×	
	FCH	Stop	-	-	-	-	-		○			○	
	FEH	Active Sens	-	-	-	-	-		○			○	
	FFH	System Reset	-	-	-	-	-		×			×	

*1 Bank Select MSB/LSB/Program Changeは、鍵盤モードで受信すると無視されます。

各音色のプログラムチェンジナンバー

音色カテゴリー	音色名	MSB	LSB	Program Change Number (1-128)
ピアノ (CFX&ペーゼンドルフアー)	CFX グランド	108	0	1
	バイノーラル CFX グランド	108	100	1
	ペーゼンドルフアー	108	6	1
	バイノーラル ペーゼンドルフアー	108	101	1
ピアノコレクション	コンサートホール グランド	108	1	2
	サステイン ピアノ	108	33	1
	コンサート グランド	108	2	2
	グランド ピアノ 1	108	2	1
	グランド ピアノ 2	108	1	1
	アップライト ピアノ 1	108	5	3
	アップライト ピアノ 2	108	5	2
	ジャズ ピアノ	108	6	2
	ホンキートンク ピアノ	108	5	4
	モダン ピアノ 1	108	0	3
	モダン ピアノ 2	108	4	3
	ロマンティック ピアノ 1	108	93	4
	ロマンティック ピアノ 2	108	93	3
	クラシカル ピアノ 1	108	91	4
	クラシカル ピアノ 2	108	91	3
	パロック ピアノ 1	108	2	4
パロック ピアノ 2	108	4	4	
サウンドコレクション	ステージ エレピ	108	0	5
	DX エレピ	108	0	6
	ピンテージ エレピ	108	1	5
	ソフト エレピ	108	2	5
	フェイザー エレピ	108	3	5
	トレモロ ピンテージ	108	4	5
	ピアノ & DX	108	33	3
	ピアノ & シンセパッド	108	24	1
	ハーブシコード 8'	108	0	7
	ハーブシコード 8'+4'	108	1	7
	オルガン プリンシパル	108	1	20
	オルガン トゥッティ	108	0	20
	ジャズオルガン 1	108	0	17
	ジャズオルガン 2	108	3	17
	ロックオルガン	108	0	18
	ストリングス	108	0	49
	クワイア	108	0	53
	シンセパッド	108	0	90
ピブラフォン	108	0	12	

RPN (レジスタードパラメーターナンバー)対応パラメーター

RPN		Data Entry		Parameter	Data Range	MIDI受信(各パートの受信有無)			MIDI送信(データ発生元)	
MSB	LSB	MSB	LSB			曲	R L	鍵盤 (全手弾きパート)	パネル	曲
00H	00H	mmH	-	Pitch Bend Sensitivity (*1)	mm: 00H-18H (0...+24 [semitones])	○	○	○	○	○
00H	01H	mmH	llH	Fine Tune	mm ll: 00H 00H -100 [cent] ... mm ll: 40H 00H 0 [cent] ... mm ll: 7FH 7FH 100 [cent]	○	○	○	×	○
00H	02H	mmH	-	Coarse Tune	mm: 28H-40H-58H (-24...0...+24 [semitones])	○	○	○	×	○
7FH	7FH	-	-	Null	-	○	○	○	×	○

*1 一部の音色では、ピッチベンド幅の設定どおりに音の高さが変化しない場合があります。

MIDI Parameter Change Table

*Receive System Exclusive Messageの設定がOFFのときには受信しません。

*Transmit System Exclusive Messageの設定がOFFのときには送信しません。

MIDI Parameter Change Table (XG SYSTEM)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	MIDI受信 (各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信 (データ発生元)			
						曲	R L	鍵盤	パネル	曲		
00	00	00	4	00-0F 00-0F 00-0F 00-0F	MASTER TUNE	-102 4...0...+102 3 [cent] 1st bit 3-0 → bit 15-12 2nd bit 3-0 → bit 11-8 3rd bit 3-0 → bit 7-4 4th bit 3-0 → bit 3-0	*パネル設定値		○	×	○	
		04	1	00-7F	MASTER VOLUME	0...127	7F	○	×	×	×	○
		05	1	00-7F	MASTER ATTENUATOR	0...127	00	×	×	×	×	×
		06	1	28-58	TRANSPOSE	-24...0...+24 [semitones]	40	○	×	×	×	○
		7D	1	N	DRUM SETUP RESET	N: Drum setup number	-	○	×	×	×	○
		7E	1	00	XG SYSTEM ON	00 = XG system ON	-	○	×	×	×	○
		7F	1	00	ALL PARAMETER RESET	00 = ON	-	○	×	×	×	×

TOTAL SIZE 07

MIDI Parameter Change Table (EFFECT1)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	MIDI受信 (各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信 (データ発生元)		
						曲	R L	鍵盤	パネル	曲	
02	01	00	2	00-7F 00-7F	REVERB TYPE MSB REVERB TYPE LSB	エフェクトMIDIマップ(Reverb)参照 //	01 00		○	○	○
02	01	20	2	00-7F 00-7F	CHORUS TYPE MSB CHORUS TYPE LSB	エフェクトMIDIマップ(Chorus)参照 //	41 (=コーラス) 00		○	○	○

エフェクトMIDIマップ(Reverb)

エフェクトタイプ	MSB	LSB
Off (オフ)	00H	00H
リサイタルホール	01H	18H
コンサートホール	01H	04H
サロン	02H	18H
ルーム	02H	10H
大聖堂	01H	05H
クラブ	03H	18H
プレート	04H	18H

エフェクトMIDIマップ(Chorus)

エフェクトタイプ	MSB	LSB
Off (オフ)	00H	00H
コーラス	41H	08H
セレステ	42H	08H
フランジャー	43H	01H

MIDI Parameter Change Table (EFFECT2)

*EFFECT2はXG System Onでリセットされません。

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	MIDI受信 (各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信 (データ発生元)	
					曲	R L	鍵盤	パネル	曲
03	n	00	2	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT TYPE MSB INSERTION EFFECT TYPE LSB	エフェクトMIDIマップ(Effect)参照 //		○	○
		02	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 1	//	○ (Insertion Typeに依存)	○	○
		04	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 3	//	○ (Insertion Typeに依存)	○	○
		0B	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10	//	○ (Insertion Typeに依存)	○	○
		0C	1	00-7F	INSERTION EFFECT PART NUMBER	受信: Part 1...16 (0...15) 送信: Part 1...16 (0...15) AD (64) OFF (127)		○	○
		10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	-64...0...+63		○	○
		25	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 16	//	○ (Insertion Typeに依存)	○	○

n: insertion effect number

本機種はインサージョンエフェクト番号の範囲は、0~11です。範囲外の値については未知のイベントとして扱われ、無視されます。

エフェクトMIDIマップ (Effect)
 (音色メニューで設定可)

エフェクトタイプ	MSB	LSB
Off (オフ)	40H	00H
ディレイLCR	05H	10H
ディレイLR	06H	00H
エコー	07H	00H
クロスディレイ	08H	00H
シンフォニック	44H	10H
ロータリー	42H	12H
トレモロ	46H	12H
バイブローター	77H	00H
オートパン	47H	15H
フェイザー	48H	10H
オートワウ	4EH	10H
ディストーション	61H	21H

(音色メニューで設定不可)

エフェクトタイプ	MSB	LSB
VCM EQ 501	4DH	21H
コンプディストーション	49H	10H
ピンテージフェーズステレオ	7CH	03H
ステレオオーバードライブ	4AH	08H
ダンパーレゾナンス	7BH	08H
ホール5	01H	01H

MIDI Parameter Change Table (MULTI PART)

Address (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	MIDI受信 (各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信 (データ発生元)			
						曲	R L	鍵盤	パネル	曲		
08	nn	07	1	00-03	PART MODE	NORMAL, DRUM, DRUMS 1...2	Part10 = 02, Other parts = 00	○	×	×	○	○
		0C	1	00-7F	VELOCITY SENSE DEPTH	0...127	40	○	○	×	○	○
		0D	1	00-7F	VELOCITY SENSE OFFSET	0...127	40	○	○	×	○	○
		41	1	00-7F	SCALE TUNING C	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		42	1	00-7F	SCALE TUNING C#	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		43	1	00-7F	SCALE TUNING D	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		44	1	00-7F	SCALE TUNING D#	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		45	1	00-7F	SCALE TUNING E	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		46	1	00-7F	SCALE TUNING F	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		47	1	00-7F	SCALE TUNING F#	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		48	1	00-7F	SCALE TUNING G	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		49	1	00-7F	SCALE TUNING G#	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		4A	1	00-7F	SCALE TUNING A	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		4B	1	00-7F	SCALE TUNING A#	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		4C	1	00-7F	SCALE TUNING B	-63...0...+63 [cent]	40	○	○	×	○	○
		59	1	00-5F	AC1 CONTROLLER NUMBER	0...95	10	○	○	×	○	○

nn = PART NUMBER

System Exclusive Messages (1)

*Receive System Exclusive Messageの設定がOFFのときには受信しません。

*Transmit System Exclusive Messageの設定がOFFのときには送信しません。

■ システムエクスルーシブメッセージ(ユニバーサルリアルタイムメッセージ)

MIDI Event	データフォーマット	MIDI受信(各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信(データ発生元)	
		曲	R L	鍵盤	パネル	曲
Master Volume	F0 7F XN 04 01 SS TT F7 11110000 F0 = Exclusive status 01111111 7F = Universal Real Time 0xxxxnnn XN = When N is received N = 0-F, whichever is received. X = ignored 00000100 04 = Sub-ID #1 = Device Control Message 00000001 01 = Sub-ID #2 = Master Volume 0sssssss SS = Volume LSB 0ttttttt TT = Volume MSB 11110111 F7 = End of Exclusive	○	×	×	×	△ (XGに変換され、出力される)

■ システムエクスルーシブメッセージ(ユニバーサルノン・リアルタイムメッセージ)

MIDI Event	データフォーマット	MIDI受信(各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信(データ発生元)	
		曲	R L	鍵盤	パネル	曲
GM1 System On	F0 7E XN 09 01 F7 11110000 F0 = Exclusive status 01111110 7E = Universal Non-Real Time 0xxxxnnn XN = When N is received N = 0-F, whichever is received. X = ignored 00001001 09 = Sub-ID #1 = General MIDI Message 00000001 01 = Sub-ID #2 = General MIDI On 11110111 F7 = End of Exclusive	○	×	×	×	△ (XGに変換され、出力される)

System Exclusive Messages (2)

*Receive System Exclusive Messageの設定がOFFのときには受信しません。

*Transmit System Exclusive Messageの設定がOFFのときには送信しません。

■ システムエクスクルーシブメッセージ(XG)

MIDI Event	データフォーマット	MIDI受信(各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信(データ発生元)	
		曲	R L	鍵盤	パネル	曲
XGパラメーターチェンジ	F0 43 1n 4C hh mm ll dd ... F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0001n000 1n = Device Number n = always 0 (when transmitted), n = 0-F (when received) 01001100 4C = Model ID 0hhhhhhh hh = Address High 0mmmmmmm mm = Address Mid 01111111 ll = Address Low 0ddddddd dd = Data ... 11110111 F7 = End of Exclusive		○			○
XGバリュクタンプ	F0 43 0n 4C aa bb hh mm ll dd ... dd cc F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 000n0000 0n = Device Number n = always 0 (when transmitted), n = 0-F (when received) 01001100 4C = Model ID 0aaaaaaa aa = Byte Count MSB 0bbbbbbb bb = Byte Count LSB 0hhhhhhh hh = Address High 0mmmmmmm mm = Address Mid 01111111 ll = Address Low 0ddddddd dd = Data ... 0ddddddd dd = Data 0ccccccc cc = Checksum 11110111 F7 = End of Exclusive		○			○

■ システムエクスクルーシブメッセージ(その他)

MIDI Event	データフォーマット	MIDI受信(各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信(データ発生元)	
		曲	R L	鍵盤	パネル	曲
MIDI Master Tuning	F0 43 1n 27 30 00 00 mm ll cc F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 0001n000 1n = Device Number n = always 0 (when transmitted), n = 0-F (when received) 00100111 27 = Model ID of TG100 00110000 30 = Address High 00000000 00 = Address Mid 00000000 00 = Address Low 0000m000 0m = Master Tune MSB 0000l111 0l = Master Tune LSB 0ccccccc cc = don't care 11110111 F7 = End of Exclusive		○		×	×

■ システムエクスクルーシブメッセージ(パネル音色関連)

MIDI Event	データフォーマット	MIDI受信(各パートの発音への効果の有無)			MIDI送信(データ発生元)	
		曲	R L	鍵盤	パネル	曲
Key Off Sampling Depth	F0 43 73 01 50 11 0n 04 dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 01010000 50 = SubID 00010001 11 = SubID 0000n000 0n = Channel (00-0F) 00000100 04 = SubID (Key Off Sampling Depth) 0ddddddd dd = Depth (00-50) 11110111 F7 = End of Exclusive	○	○	×	×	○
Soft Pedal Depth	F0 43 73 01 50 11 0n 05 dd F7 11110000 F0 = Exclusive status 01000011 43 = YAMAHA ID 01110011 73 = Clavinova ID 00000001 01 = Model ID (Clavinova common ID) 01010000 50 = SubID 00010001 11 = SubID 0000n000 0n = Channel (00-0F) 00000101 05 = SubID (Soft Pedal Depth) 0ddddddd dd = Depth (00-7F) 11110111 F7 = End of Exclusive	○	○	×	○	○

*各Depth値のリセット値は、40H = 音色パラメーターとします。

ファンクション		送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源ON時 設定可能	1 ~ 16 チャンネル ○	1 ~ 16 チャンネル ○	
モード	電源ON時 メッセージ 代用	モード 3 × *****	モード 3 × ×	
ノートナンバー	音域	0 ~ 127 *****	0 ~ 127 0 ~ 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○ 9nH, v=1 ~ 127 ○ 8nH, v=64	○ 9nH, v=1 ~ 127 ○ 9nH, v=0または8nH	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	○ ×	○ ○	
ピッチベンド		○	○ 0 ~ 24 半音	*1
コントロール チェンジ	0, 32 1, 5, 11 7, 10 19 6, 38 64, 66, 67 65 71, 74 72, 73 84, 94 88 91, 93 96 - 97 98 - 99 100 - 101	○ ×*2 ○ ○ ○ ○ ×*2 ○ ×*2 ×*2 ○ ○ ×*2 ×*2 ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	Bank Select Key Acceleration Data Entry Pedal Portamento Sound Controller Sound Controller High-Res Velocity Prefix Effect Depth RPN Inc, Dec NRPN LSB、MSB RPN LSB、MSB
プログラムチェンジ	設定可能範囲	○ 0 ~ 127 *****	○ 0 ~ 127	
システムエクスクルーシブ		○	○	
コモン	ソングポジション ソングセレクト チューン	× × ×	× × ×	
システム リアルタイム	クロック コマンド	○ ○	× ○	
Aux メッセージ	オールサウンドオフ リセットオールコントロール ローカルオン/オフ オールノートオフ アクティブセンシング リセット	× × × × ○ ×	○ (120,126,127) ○ (121) ○ (122) ○ (123 ~ 125) ○ ×	
備考	<p>*1 ピアノやハーブシコードの一部の音色では、ピッチベンド幅の設定どおりに音の高さに変化しない場合があります。</p> <p>*2 これらのコントロールチェンジはパネル操作によって送信されませんが、曲の再生中に送信されることがあります。</p>			

モード1：オムニ・オン、ポリ
モード3：オムニ・オフ、ポリ

モード2：オムニ・オン、モノ
モード4：オムニ・オフ、モノ

○：あり
×：なし