

야마하의 SILENT Brass™ Personal Studio™ STX-2 를 구입해주셔서 감사합니다. 구입하신 STX-2 의 최대의 성능과 즐거움을 위하여 사용하시기 전에 이 사용설명서를 반드시 읽으시기 바랍니다. 나중을 위하여 눈에 잘 띄는 곳에 보관하십시오.

### 안전 주의사항

사용 전에 반드시 “안전 주의사항” 을 읽어 주십시오.  
본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

### 경고

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전, 누전, 손상, 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

### 분해 금지

- 이 제품의 내부를 열거나 내부 부품을 분해, 개조하지 마십시오. 감전이나 화재, 부상 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 고장이 의심되는 경우에는 즉시 사용을 중단하고 Yamaha 공식 AS 센터에서 점검을 받도록 하십시오.

### 침수 경고

- 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나 쓸어질 우려가 있는 액체가 담긴 용기 (예: 화병, 병 또는 유리컵) 를 본 제품에 올려놓지 않도록 하십시오. 물과 같은 액체가 제품 안으로 새어 들어가는 경우, 즉시 전원을 끄고 AC 콘센트에서 전원 코드를 뺀 다음 Yamaha 공식 AS 센터에 악기 점검을 의뢰 하십시오.

### 배터리 최적화

- 아래의 안전 주의사항을 준수하십시오. 그렇지 않으면 폭발, 화재가 발생하거나 배터리 액이 누출될 수 있습니다.
  - 배터리를 임의로 조작하거나 분해하지 마십시오.
  - 배터리를 불에 넣지 마십시오.
  - 일회용 배터리는 재충전하지 마십시오.
  - 배터리를 목걸이, 머리핀, 동전, 열쇠 등과 같은 금속 물체와 가까이 두지 마십시오.
  - 지정된 배터리만 사용하십시오.
  - 새 배터리를 사용할 경우 같은 제조업체에서 만든 동일한 형식의 동일한 모델을 사용하십시오.
  - +/- 극성 표시에 맞춰 배터리를 정확하게 삽입하십시오.
  - 배터리가 완전히 소모된 경우 또는 악기에서 배터리를 빼십시오.
  - 니켈 - 수소 배터리를 사용할 경우 배터리 사용 지침을 준수하고 충전 시에는 지정된 충전기만 사용하십시오.
- 사고로 삼킬 수도 있으므로 배터리는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리 액이 누출된 경우 누출된 액체가 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 액이 누출되어 눈이나 입, 피부에 닿은 경우에는 즉시 물로 씻은 후 의사와 상담하십시오. 배터리 액은 부식성이기 때문에 시력 상실 및 화학적 화상을 야기할 수 있습니다.

### 이상 징후 발견 시

- 다음과 같은 문제가 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오. ( 배터리를 사용할 경우에는 악기에서 모든 배터리를 제거하십시오.) 그대로 사용을 계속했을 경우 감전, 화재 또는 고장의 위험이 있습니다. 바로 Yamaha 공식 AS 센터에 점검을 의뢰하여 주시기 바랍니다.

- 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 경우

- 이상한 냄새나 연기가 나는 경우

- 제품 내부에 이물질이 들어간 경우

- 악기 사용 중 갑자기 소리가 나지 않는 경우

### 주의

아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상 또는 본 악기나 기타 재산의 손상을 방지하시기 바랍니다. 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다.

### 연결

- 본 악기를 다른 전자 기계에 연결할 때에는 먼저 모든 기계의 전원을 끈 다음 연결하십시오. 전원을 켜거나 끄기 전에는 음량을 최소로 낮추십시오.
- 연주를 시작하기 전에 악기의 음량이 최소로 설정되어 있는지 확인하고 연주 중 단계적으로 음량을 올려 원하는 음량 수준으로 맞추십시오.

### 설치

- 불안정한 장소에는 본 악기를 설치하지 마십시오. 본체가 떨어져서 고장이나 사용자 혹은 다른 사람에게 다칠 수 있습니다.

### 취급상 주의

- 악기에 올라가거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 버튼, 스위치, 출력 단자 등에 무리하게 힘을 가지 마십시오. 본체가 파손되거나 사용자가 다칠 위험이 있습니다.
- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간 작동시키지 마십시오. 청각 장애가 나타나거나 귀 올림현상이 발생한 경우에는 이비인후과 전문의 진찰을 받으십시오.

### 배터리 설치 / 교환

이 기기에는 AA 알카라인 또는 니켈 - 금속 수소화물 \* 배터리를 2 개 사용합니다.

\* 일부 니켈 - 금속 수소화물을 배터리의 방전 특성 때문에 이 기기가 올바로 기능하지 않을 수 있습니다.

배터리를 교환하기 전에 전원 스위치를 “OFF”로 돌렸는지 확인합니다.

① 기기 뒷면에 있는 배터리실 뒷개를 열고 오래된 배터리를 제거합니다.

② 그림에 나온 극성 표시에 맞게 새 배터리를 설치합니다.

③ 배터리실 뒷개를 다시 설치합니다.


\* 배터리 전력이 약해지면 표시등이 빨간색으로 커집니다. 전력이 소진되면 기기가 자동으로 꺼집니다. 가능한 빨리 새 배터리로 교환하십시오.

\* 배터리 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 “주의 사항” 단원을 참조하십시오.



배터리실 뒷개 AA 알카라인 또는 니켈 - 금속 수소화물 배터리 2 개

### 부품 이름과 기능



#### ① 전원 스위치 (OFF/ON) 표시등

기기의 전원 스위치입니다. “ON”으로 돌리면 기기에 전력이 공급되고 표시등이 커집니다.

\* 전원을 ON 또는 OFF로 돌리기 전에 항상 이어폰이나 헤드폰을 귀에서 제거하십시오.

#### ② 음향 효과 스위치 (REV1/REV2)

음향 효과의 유형 (REV1: 실내, REV2: 공연장) 을 선택합니다.

#### ③ MUTE IN 잭

Yamaha Pickup Mute™를 Personal Studio에 연결합니다.

\* 연결하기 전에 항상 Personal Studio 전원 스위치 ①를 “OFF”로 돌리십시오.

\* MUTE IN 잭은 또한 악음기에 전력을 공급하므로 Yamaha Pickup Mute 이외의 장치를 이 잭에 연결하지 마십시오.

#### ④ AUX IN 잭 (스테레오 미니 폰 잭)

외부 기기의 오디오와 함께 연주하려면 상용 오디오 케이블을 사용해 외부 오디오 플레이어 또는 유사 기기를 AUX IN 잭에 연결합니다.

\* 볼륨을 조절하려면 외부 오디오 기기의 볼륨 컨트롤을 사용합니다.

#### ⑤ PHONES 잭 (스테레오 미니 폰 잭)

한 쌍의 이어폰이나 헤드폰을 기기에 연결합니다. 상용 오디오 케이블을 사용해서 기기를 외부 녹화 장치에 연결합니다.

\* 오디오 출력은 스테레오 이어폰에 최적화되어 있습니다. 다른 장치에 연결할 경우 음질이 낮아질 수 있습니다.

\* 연결된 장치 (플러그인 전원, 팬텀 전원 등)에 전원을 공급하는 컴퓨터 오디오 인터페이스, 믹서 등의 마이크 잭 (또는 마이크 / 라인 단자)에 PHONES 잭을 연결하지 마십시오. 고장의 원인이 될 수 있습니다.

#### ⑥ 볼륨 컨트롤 (VOL)

PHONES 잭의 볼륨 레벨을 조절합니다.

#### ⑦ 클립

Personal Studio를 벨트나 포켓에 부착하는 데 사용합니다.

### Brass Resonance Modeling™ 소개

이 기기는 Yamaha에서 개발한 Brass Resonance Modeling 기술을 사용합니다. 이 독보적인 기술은 악음기 없이 연주하는 금관 악기의 공명 특성과 일치시키기 위해 Pickup Mute 와 함께 연주할 때 모델링을 사용해 소리를 교정합니다. 결과적으로 편안한 공명음을 내고 악음기를 사용해 연주할 때 종종 발생하는 스트레스를 줄여줍니다.

\* Brass Resonance Modeling 효과를 최대한 경험하려면 이어폰 / 헤드폰의 왼쪽과 오른쪽이 올바로 배치되었는지 확인합니다.

\* Brass Resonance Modeling 과 호환되는 Pickup Mute (PMX 시리즈)를 이 기기에 연결하고 전원 스위치를 ON으로 돌리면 가장 적합한 악음기 설정이 적용되고 빨간색 표시등이 다음과 같은 패턴 중 하나로 커집니다.

트럼펫 PM7X	---
풀루겔 혼 PM6X	--- ·
트럼본 PM5X	···
프렌치 혼 PM3X	····
유포 뉴 PM2X	··--
튜바 PM1X	-- ···
비호환 악음기 *	무효입니다.


\* : 짧게 커짐 - : 길게 커짐

\* 악음기를 연결하지 않으면 표시등이 연속으로 커집니다.

### 자동 꺼짐 기능 소개

불필요한 전력 소비를 방지하기 위해 MUTE IN 잭에 서 30 분 동안 신호가 감지되지 않으면 자동으로 전원을 끄는 자동 꺼짐 기능이 들어있습니다. 자동 꺼짐 기능으로 전원이 꺼지면 전원 스위치를 OFF로 돌렸다가 다시 ON으로 돌립니다 (재부팅).

### SILENT Brass 사용



! 전원이 커진 상태에서 우발적으로 케이블이 분리되거나 기기가 강한 충격을 받으면 큰 소음이 발생해 사용자 청력과 기기가 손상될 수 있습니다. 주의하십시오.

### 기술 규격

잭과 단자 (모두 미니 잭 유형): MUTE IN, AUX IN, PHONES 컨트롤: VOL(볼륨), 음향 효과, 전원 ON/OFF

전원: AA 알카라인 또는 니켈 - 금속 수소화물 배터리 2 개 (3V DC)

배터리 수명: 알카라인 배터리: 약 29 시간, 니켈 - 금속 수소화물 배터리: 약 24 시간 \* 사용 방법과 조건에 따라 다름

치수 (너비 x 깊이 x 높이): 70 x 20 x 98 mm

무게: 71 g, 배터리 제외

부속품: 스테레오 이어폰 x 1, 사용설명서 (이 소책자) x 1

\* 본 설명서의 내용은 발행 시의 최신 사양을 기준으로 설계되어 있습니다. 설명서의 최신판은 Yamaha 홈페이지에서 다운로드해서 읽어볼 수 있습니다.

\* SILENT Brass™, Personal Studio™, Pickup Mute™, Brass Resonance Modeling™, SILENT Brass™로고는 모두 Yamaha의 등록 상표입니다.



배터리실 뒷개 AA 알카라인 또는 니켈 - 금속 수소화물 배터리 2 개