

ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Snabbguide

3 Inställningar för metronomen

Röstbekräftelse av det aktuella tempovärdet

Tempo (metronom, Songer m.m.)

Metronomens takt

Metronomens volym

METRONOME +

Standardtempo

Standardvolym

10 steg ned

10 steg upp

1 steg ned

1 steg upp

Öka värdet med 1:

Minska värdet med 1:

4 Övriga inställningar

Röstbekräftelse av den aktuella systemversionen

Local Control

Program Change

Kontrolländring

Hantering Bekräftelsesignaler

Automatisk avstängning

Stämning

IAC-djup

Transponering

MIDI-sändkanal

MIDI-mottagarkanal

Högtalare

Audio Loop Back

Volymbegränsare

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

On (på)

Inaktivera

442,0 Hz

440,0 Hz

Off (av)

1 steg ned

1 steg upp

Förinställning

-6

-4

-2

0 (normal tonhöjd)

+1

+3

+5

On/Off

On/Off

1 steg ned

1 steg upp

Off (av)

1 steg ned

1 steg upp

ALL (alla)

Off (av)

Normal

Off (av)

On (på)

Off (av)

On (på)

5 Stämningsinställningar

Medan du håller [DEMO/SONG] och [PIANO/VOICE] nedtryckta, använd [+R] och [-L] enligt beskrivningen nedan för att finjustera instrumentets tonhöjd.

För att höja tonhöjden (1 steg om ca 0,2 Hz):

För att sänka tonhöjden (1 steg om ca 0,2 Hz):

Standardtonhöjd: 440,0 Hz

6 Duo-inställning

Håll ned [PIANO/VOICE] och tryck samtidigt på [+R] och [-L] för att aktivera eller inaktivera Duo-läget.

Aktivera eller inaktivera Duo-läget: