



Clavinova® CLP-625 快速操作指南

按住相应按钮的同时，按下如下所示的突出显示琴键之一选择示范曲或设置参数。

1 乐曲播放



快速播放 **示范曲** **50首预设乐曲 (50 Classical Music Masterpieces) 乐曲编号** **从电脑载入的乐曲数据**

A#1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																																			
关						关					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	第1首乐曲	第2首乐曲	第3首乐曲	第4首乐曲	第5首乐曲	第6首乐曲	第7首乐曲	第8首乐曲	第9首乐曲	第10首乐曲
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7																			

* 50首预设乐曲 (50 Classical Music Masterpieces) 乐曲编号/乐曲名称

1 Canon D dur	11 Salut d'amour op.12	21 Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31 Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"	41 Humoresque
2 Air On the G Strings	12 From the New World	22 Menuett G dur BWV.Anh.114	32 Etude op.10-12 "Revolutionary"	42 Arietta
3 Jesus, Joy of Man's Desiring	13 Sicilienne	23 Piano Sonata No.15 K.545 1st mov.	33 Valse op.64-1 "Petit chien"	43 Tango (España)
4 Twinkle, Twinkle, Little Star	14 Clair de lune	24 Turkish March	34 Nocturne op.9-2	44 The Entertainer
5 Piano Sonata op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15 Jupiter (The Planets)	25 Piano Sonata op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35 Nocturne KK4a-16/BI 49 [Posth.]	45 Maple Leaf Rag
6 Ode to Joy	16 Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26 Für Elise	36 Träumerei	46 La Fille aux Cheveux de Lin
7 Wiegenlied op.98-2	17 Menuett G dur	27 Piano Sonata op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37 Barcarolle	47 Arabesque No.1
8 Grande Valse Brillante	18 Marcia alla Turca	28 Impromptu op.90-2	38 La prière d'une Vierge	48 Cakewalk
9 Polonaise op.53 "Héroïque"	19 Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29 Frühlingslied op.62-6	39 Liebesträume No.3	49 Je te veux
10 La Campanella	20 The Nutcracker Medley	30 Fantaisie-Impromptu	40 Blumenlied	50 Gymnopédies No.1

2 音色设置



双声道采样/立体声优化器

IAC深度 **音色** **混响类型** **制音回响** **混响深度** **八度转换 (双音色/双人模式)** **音量平衡 (双音色/双人模式)** **力度灵敏度**

A#1	C#0	D#0	F#0	G#0	A#0	C#1	D#1	F#1	G#1	A#1	C#2	D#2	F#2	G#2	A#2	C#3	D#3	F#3	G#3	A#3	C#4	D#4	F#4	G#4	A#4	C#5	D#5	F#5	G#5	A#5	C#6	D#6	F#6	G#6	A#6																			
-3	-1	0	+2	关	关	关					关					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	最适合所选音色	-1 (音色1)	+1 (音色1)	0 (音色2)	+1 (音色2)	-5	-4	-3	-2	-1	0	+2	+4	+5	Fixed	Medium	Hard	Soft
A-1	B-1	C0	D0	E0	F0	G0	A0	B0	C1	D1	E1	F1	G1	A1	B1	C2	D2	E2	F2	G2	A2	B2	C3	D3	E3	F3	G3	A3	B3	C4	D4	E4	F4	G4	A4	B4	C5	D5	E5	F5	G5	A5	B5	C6	D6	E6	F6	G6	A6	B6	C7			

Clavinova® CLP-625 快速操作指南

3 节拍器设定

当前速度值的音色确认 **速度 (节拍器、乐曲等)** **节拍器节拍** **节拍器音量**

METRONOME +

将数值增大 1: METRONOME + [R]

将数值减小 1: METRONOME + [L]

A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

减小10级 默认速度 增大10级

0 2 3 4 5 6

减小1级 默认速度 增大1级

4 其它设置

操作确认音 **调音** **MIDI发送通道** **移调** **MIDI接收通道** **自动关机** **本地控制** **程序变更** **控制变更** **乐曲播放通道**

DEMO/SONG + PIANO/VOICE

开 关

442.0 Hz

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 (正常音高) +1 +2 +3 +4 +5 +6

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Ch 10 Ch 11 Ch 12 Ch 13 Ch 14 Ch 15 Ch 16 全部 禁用 启用 开关 开关

A#-1 B-1 C#0 D#0 F#0 G#0 A#0 C#1 D#1 F#1 G#1 A#1 C#2 D#2 F#2 G#2 A#2 C#3 D#3 F#3 G#3 A#3 C#4 D#4 F#4 G#4 A#4 C#5 D#5 F#5 G#5 A#5 C#6 D#6 F#6 G#6 A#6 C#7

5 调音设置

按住[DEMO/SONG]和[PIANO/VOICE]按钮的同时，按下如下所示的[+]、[-]或2个按钮以微调乐器音高。

上调音高 (以约0.2 Hz为单位):

下调音高 (以约0.2 Hz为单位):

默认音高: 440.0 Hz

6 双人设置

按住[PIANO/VOICE]按钮，同时按下[+]和[-]按钮以打开或关闭双人模式。

打开或关闭双人模式: