

HY144-D ファームウェア アップデートガイド

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

このガイドでは、HY144-D に内蔵されている Dante モジュールのファームウェア(Dante ファームウェア) をアップデートする手順を説明します。

■ ご注意(必ずお読みください)

- ・ アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行っていただきます。
- アップデートは1台ずつ行ってください。
- アップデート作業中(データのロード中)に機器の電源を切ったり、ケーブルを抜いたり、このガイドに記載された手順と異なった操作をされますと、機器が故障する場合がありますのでご注意ください。
- アップデート作業に失敗し、もう一度アップデート作業を実行しても機器が正しく動作しない場合は、 ヤマハ修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ・ このガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- ・ Dante ファームウェアとそのアップデートプログラムの著作権は、Audinate 社が所有します。
- ファームウェア、ソフトウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このガイドに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのもので、実際の画面と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- Dante は、Audinate 社の登録商標です。
- ・ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ Mac および macOS は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- ・ その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

■ バージョンの確認方法

Dante ファームウェアのバージョンは CS-R10、CS-R10-S、CSD-R7、CS-R5、CS-R3の FIRMWARE VERSION 画面や RIVAGE PM Editor、Audinate 社の Dante Controller で確認できます。

CH1-12	CH13-24	CH25-36	CH37-48	CH49-60	CH61-72	CH73-84	CH85-96	CH97-108	CH109	-120 0	H121-132	CH133-144	ST
– Сн 13 Kick	A	-cs-1 333. 	00 bbb		02:39:1	E ^{MSO} 5 pm	SENDS'C FADEF					тсн сн јо	
MAINTENAI	NCE												×
FIRMW	ARE F	ADER CALIB	тоисн с	ALIB INI	TIALIZATION	PORT	TRIM	SYSTEM LO	G	LICENS	E		
				DEVICE							RMWARE	VERSION	
CS1	1 V2	.02	DSP 1	V2.02		CS1 I/O	V2.02		DSP 1 ([SP-R1	0)	Main V2.	02
						C S2 I/O]			Sub 1 Sub 2 Sub 3 Sub 4 Sub 5	V1.00 V1.02a 80 V2.21 V2.10		
			M1]		S1				Sub 6 Sub 7 Sub 8	R1.02 R1.10 R1.00		
			M2			S2				Sub 9	R1.00		ME
			M3			S3				HY2	V2.10 V2.21 V2.49	HY256-TL-S	MF
			M4			S4				НҮЗ	3.10.3.1	HY144-D	
			M5			S5		5		HY4			
			M6			S6]						
			M7			S7							
			M8			S8]						

PM10の例 (MAINTENANCEの FIRMWARE VERSION 画面)

Dante Controller (Device View)



■ アップデートの準備

アップデート作業を実行するためには以下のものをご用意ください。

● 次の条件を備えた Windows/Mac 対応コンピューター

OS	Windows 8.1、Windows 10
	Dante Firmware Update Manager を使用する場合:OS X 10.11.5、macOS
	10.12、macOS 10.13、macOS 10.14
	Dante Updater を使用する場合:macOS 10.14、macOS 10.15、macOS 11
CPU	Intel Core i3 以上
HDD	250MB 以上の空き容量
ネットワーク端子	100Mbps 以上対応の Ethernet 端子

● Ethernet ケーブル(CAT5e 以上を推奨。ストレート/クロスのどちらでも使えます)

● Dante ファームウェア

ヤマハ プロオーディオ ウェブサイト(以下の URL)から最新版をダウンロードしてください。

http://www.yamahaproaudio.com/

Dante Controller

下記 Audinate 社ウェブサイト(以下のURL)の Dante Controller ダウンロードページからダウンロー ドしてご利用ください。macOS 10.15 以降では V4.4.0.8 以降が必要です。 https://www.audinate.com/products/software/dante-controller

■ アップデートの流れ

本ガイドでは以下の流れでアップデートします。

複数の HY144-D をアップデートする場合、「コンピューターの TCP/IP の設定(Dante 用)」をして、1 台 ずつ「Dante ファームウェアのアップデート」を実施してください。

また、Dante ファームウェアのアップデートには、「Dante Firmware Update Manager を使用する場合」 と「Dante Updater を使用する場合」の2つの方法があります。



NOTE

・フェールセーフリカバリー(<u>11 ページ</u>)には Dante Firmware Update Manager を使用しないでください。V4以降のHY144-D Dante ファームウェアでは正常に回復しません。

・Dante Firmware Update Manager の詳細については、圧縮ファイル内にある「AUD-MAN-Firmware Update Manager」 をご参照ください。

Dante Updater は Dante Controller をインストールする際に自動的にインストールされます。Dante Updater の詳細については、Audinate 社の Dante Updater User Guide をご参照ください。
 https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

■ Dante Firmware Update Manager のインストール

Dante Updater を使用する場合、この手順は省略できます。

「アップデートの準備」でダウンロードした Dante Firmware Update Manager のインストーラー (Windows: DanteFirmwareUpdateManager-x.x.x.exe、

Mac: DanteFirmwareUpdateManager-x.x.x.dmg)をダブルクリックして、画面の指示に従ってインストールしてください。

x.x.x は Dante Firmware Update Manager のバージョン番号を表わします。

また、圧縮ファイル内にある Dante ファームウェア(拡張子.dnt)も合わせて解凍しておいてください。 Dante ファームウェアはパスに半角英数字や・(ハイフン)、_(アンダースコア)以外が含まれていると、正し く動作しません。半角英数字や・(ハイフン)、_(アンダースコア)のみを名称に含むディレクトリにファーム ウェアアップデートファイルを保存するようにしてください。(例:C:¥temp など)

NOTE

・「Windows セキュリティ」ダイアログボックスが表示されることがあります。[このドライバーソフトウェアをインストールします]をクリックしてください。

・インストールが完了したあと、コンピューターの再起動を要求される場合があります。アップデートを実行する前にコンピューターを再起動してください。

・Dante Firmware Update Manager をインストールするときは、一時的にセキュリティソフトウェアを停止してください。

・macOS 10.15 以降では、Dante Controller 4.4.0.8 以降をインストールする際に自動的にインストールされる Dante Updater をご利用ください。

■ コンピューターの TCP/IP の設定(Dante 用)

Dante ファームウェアをアップデートするために、コンピューターの TCP/IP の設定をします。

Windows の場合

1. 以下の方法で、「ネットワークと共有センター」を開きます。

[スタート]を右クリック→[コントロールパネル]→[ネットワークと共有センター]または[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックまたはダブルクリックします。

「ネットワークと共有センター」画面が表示されます。

2. 「ネットワークと共有センター」画面の左側の「タスク」一覧の中から[ネットワーク接続の管理]または[ア ダプターの設定変更]をクリックし、[ローカルエリア接続]をダブルクリックします。

「ローカルエリア接続の状態」ダイアログボックスが表示されます。

NOTE

・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されることがあります。[続行]または[はい]をクリックして ください。

・「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスが表示された場合、手順4に進んでください。

3. [プロパティ]をクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

NOTE

・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されることがあります。[続行]または[はい]をクリックして ください。

- 4. [インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)]を選択して、[プロパティ]をクリックします。 「インターネット プロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
- 5. [IP アドレスを自動的に取得する(O)]をクリックします。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)のプロパティ 💦 🗾						
全般(代替の構成)							
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てください。							
 ・ ・ ・							
○ 次の IP アドレスを使う(S):							
サブネットマスク(山):							
デフォルト ゲートウェイ(D):							
◎ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	₹する(<u>B</u>)						
─── 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):							
優先 DNS サーバー(<u>P</u>):	and the second second						
代替 DNS サーバー(<u>A</u>):	· · ·						
□ 終了時に設定を検証する(L)	詳細設定())						
	OK キャンセル						

6. [OK]をクリックします。

Mac の場合

1. [システム環境設定]→[ネットワーク]をクリックします。

「ネットワーク」画面が表示されます。

2. デバイスと接続するサービスをクリックします。

Mac 内蔵の Ethernet 端子を使用する場合は、[Ethernet]をクリックしてください。

- 3. 「IPv4 の設定」で「DHCP サーバーを使用」を選択します。
- 4. [適用]をクリックしてから、「ネットワーク」画面を閉じます。

■ Dante ファームウェアのアップデート

HY144-Dに内蔵されている Dante モジュールのファームウェアをアップデートする手順について、「Dante Firmware Update Manager を使用する場合」と「Dante Updater を使用する場合」を説明します。Dante Updater は Dante Controller をインストールする際に自動的にインストールされます。

NOTE

アップデートは、HY144-DをDSP-R10、DSP-RX-EX、DSP-RXのHYカードスロット3/4、CSD-R7のHYカードスロット2/3またはRPio622/RPio222に装着した状態で実施してください。

Dante Firmware Update Manager を使用する場合

1. HY144-D の Dante [PRIMARY]端子とコンピューターの Ethernet 端子を Ethernet ケーブルで接続しま す。

必ずコンピューターと HY144-D を直結させ、他の Dante 機器をコンピューターにつながないでください。



- 2. HY144-Dを装着している機器の電源を入れます。
- Windows: [スタート]→[Audinate]→[Dante Firmware Update Manager]→[Dante Firmware Update Manager]を右クリックして、[管理者として実行]を選択します。

Mac: [アプリケーション]→[Dante Firmware Update Manager]→[Dante Firmware Update Manager] をダブルクリックします。

Dante Firmware Update Manager が起動します。

タイトルバーでバージョンが 1.3.2 以降であることを確認してください。

NOTE ・「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスが表示されることがあります。[続行]または[はい]をクリックしてください。

・macOS 10.15 以降では Dante Firmware Update Manager は使用できません。Dante Controller をインストール する際に自動的にインストールされる Dante Updater をご利用ください。

- 4. インターフェースを選択する画面が表示された場合、Dante 機器に接続するインターフェースを選択します。
- 5. [Update Dante Firmware]をクリックします。
- 6. [Browse]をクリックして、「FWUpdate_HY144-D_vxxx_swyyy.dnt」を選択して、[開く]をクリックします。

xxx と yyy はファームウェアのバージョン番号を表わします。

NOTE

[・]Dante ファームウェアはパスに半角英数字や-(ハイフン)、_(アンダースコア)以外が含まれていると、正しく動作しません。半角英数字や-(ハイフン)、_(アンダースコア)のみを名称に含むディレクトリにファームウェアアップデー

トファイルを保存するようにしてください。(例:C:¥temp など)

7. (V3.8.1.4 以前の Dante ファームウェアからアップデートする場合のみ) [Override Device Matching]に チェックを入れます。



注記 [Override Device Matching]にチェックを入れていないときは、アップデートファイルに適合しているデバイ スだけが表示されます。これによって、間違ったファイルによるアップデートが防がれています。 ただし、HY144-D カードの Dante ファームウェアを V3.8.1.4 以前から V3.10.4.1 以降にアップデートする場 合だけは、[Override Device Matching]にチェックを入れる必要があります。 このとき、間違ったファイルでアップデートすることのないよう、アップデートファイルの名称確認を確実に 行ってください。

8. [Next]をクリックします。

NOTE

・Windows ファイアウォールにより Dante Firmware Update Manager がブロックされる場合があります。[プラ イベートネットワーク]にチェックを入れて、[アクセスを許可する]をクリックする。またはWindowsファイアウォー ルの「Windows ファイアウォールを介したプログラムまたは機能を許可する」をクリックして、「fum」のチェック が外れている場合は、チェックを入れて許可させてください。

Windows ファイアウォールにブロックされると、「Upgrade failed.」ダイアログが表示されます。



9. アップデートする HY144-D にチェックを入れます。

アップデートファイルのバージョンと HY144-D の行に表示されているバージョンを確認してください。

👩 Dante Firmware Upda	te Manager v3.10.2.4	5					
Audinate Firmware Update Manager							
1 matching devices found (of 1 total)							
Upload File: FWUpdate_HY144-D_v3814 (v3.8.1) for Yamaha Corporation:HY144-D							
Select All							
Name	Manufacturer	Model	Version	IP			
HY144-D-26a546	Yamaha Corporation	HY144-D	3.8.1.4	69.254.32.39	Ready		
4		11			,		
Back Refresh Start							

NOTE

・HY144-D が表示されない場合は[Refresh]をクリックしてください。それでも表示されない場合はケーブルが抜けたり断線していないか、TCP/IPの設定が正しいか、HY144-Dを装着している機器が起動しているか、Dante Controllerで認識するかなどを確認してください。

10. [Start]をクリックします。

アップデートが開始されます。

アップデート中は Status 覧に「Updating(n/m)」が表示されます。アップデートが完了すると「Done」が表示されま す。

注記 アップデートには2分から4分ほどかかります。この間は、絶対に本体電源を切ったり、ケーブルを抜い たりしないでください。アップデート作業中に電源ケーブルが抜けるなどしてアップデートに失敗した場 合、機器が動作しなくなる場合もあります。

NOTE

・5 分以上経過してもアップデートが完了しなかった場合、または失敗の表示が出た場合は、**HY144-D を装着してい** る機器の電源を切らずに Dante Firmware Update Manager の右上の×をクリックしてプログラムを終了させて、手 順3からやり直してください。それでも失敗する場合は、11ページ以降に記載している「フェールセーフモードにつ いて」の記載にしたがって、リカバリー処理を実施してください。

11. アップデートが完了したら、HY144-Dを装着している機器を再起動します。

HY144-D が、Dante Controller や HY144-D を装着している機器から認識されることを確認してください。

Dante Updater を使用する場合

ここでは概要を説明します。詳細は、Dante Updater User Guide をご覧ください。 <u>https://www.audinate.com/learning/technical-documentation</u>

1. HY144-D の Dante [PRIMARY]端子とコンピューターの Ethernet 端子を Ethernet ケーブルで接続しま す。

必ずコンピューターと HY144-D を直結させ、他の Dante 機器をコンピューターにつながないでください。



- 2. HY144-Dを装着している機器の電源を入れます。
- 3. Dante Updater を起動し、[ADVANCED SETTINGS] で、[ALLOW IMPORTED FIRMWARE] にチェッ クを入れます。(初回のみ)
- 4. Dante Updaterの[LIBRARY]→[IMPORTED FILES] からHY144-D Danteファームウェアをインポート します。(初回のみ。インターネット接続が必要)
- Dante Updaterの[HOME]→[IMPORTED FIRMWARE FILES] からDanteファームウェアをアップデー トします。

アップデートする「FWUpdate_HY144-D_****.dnt」の[UPGRADE]をクリックします。[I understand that audio will be interrupted.]にチェックを入れ、[UPDATE NOW]をクリックします。

6. アップデートが完了したら、HY144-Dを装着している機器を再起動します。

HY144-D が、Dante Controller や HY144-D を装着している機器から認識されることを確認してください。

■フェールセーフモードについて

HY144-D に内蔵されている Dante モジュールは、ファームウェアのアップデート中に Dante 機器の電源 をオフにしてしまうことにより、データが破損して使用不可能になることがあります。

この状態から回復するために、Dante モジュールは「フェールセーフモード」に入ります。

フェールセーフモードの Dante モジュールを修復するためには、リカバリーイメージを Dante Controller のインストールと同時にインストールされる Dante Updater から送る必要があります。Dante Firmware Update Manager は使用しないでください。V4以降の HY144-D Dante ファームウェアでは正常に回復 しません。

HY144-Dの ERROR インジケーターが赤色で点灯している場合、Dante モジュールがフェールセーフモー ドに入っている可能性があります。

Dante モジュールがフェールセーフモードになっているかどうかを確かめるには、Dante Controller を使用します。

フェールセーフモードに入った Dante モジュールは、Dante Controller(バージョン 3.1.x 以上)のネットワークグリッドビュー上で機器名が赤色で表示されます。

2 Dante Controller - Network View			
<u>File Device View H</u> elp			
🏈 🖿 ★ 🚠 🖼 🗄			
Routine Device Info Clock Status Netw	ork S	Stati	JS
@Dante [*]		060442	060c48 +
Filter Transmitters	ß	Ē	Ŧ
	litte	1	322
Filter Receivers	nsn		Ĩ.
	Tra		amah
	nte		ř
	å		ē
🕀 🖻 Dante Receivers	<u> </u>		
AUD-0604d2			
± Y001-Yamaha-Rio3224-D-060c48			+

HY144-D に内蔵されている Dante モジュールをリカバリーする手順の概要を説明します。詳細は、Dante Updater User Guide をご覧ください。

https://www.audinate.com/learning/technical-documentation

- 1. HY144-Dを装着している機器の電源をオフにします。
- 2. HY144-Dを Dante ネットワークから切り離します。
- 3. HY144-DのDante [PRIMARY]端子とコンピューターのEthernet 端子をEthernet ケーブルで接続します。 ネットワークスイッチを経由するとリカバリー中にエラーが発生することがあります。コンピューターとHY144-Dは 1対1で接続してください。



- 4. HY144-Dを装着している機器の電源をオンにします。
- コンピューターで、使用するネットワークインターフェース以外のネットワークインターフェースをすべて無効にします。
 無線 LAN を無効にすることも行ってください。
- 6. Dante Controller のインストール時にインストールされた Dante Updater を起動します。
- 7. Audinate 社ウェブサイトから、最新のフェールセーフリカバリーイメージをダウンロードします。
- Bante Updater の[ADVANCED SETTINGS] で、[ALLOW IMPORTED FIRMWARE]と[Allow override of device matching] にチェックを入れます(初回のみ)。
 [Allow rollback to previous versions]には自動でチェックが入ります。
- 9. Dante Updaterの[LIBRARY]→[IMPORTED FILES] からHY144-D Danteファームウェアをインポート します。(初回のみ。インターネット接続が必要。)
- 10. Dante Updater の[HOME]→[UPDATE(S) AVAILABLE]から RESTORE 機能を使って、フェールセーフ リカバリーを実行します。 / NOTE ↓

リカバリー後のファームウェアは最新ではありません。RIVAGE PM シリーズのコンソール、またはRIVAGE PM Editor で VIRTUAL と表示されます。次の手順でアップデートを行ってください。

 Dante Updater の[HOME]→[IMPORTED FIRMWARE FILES] から Dante ファームウェアをアップデー トします。 アップデートする「FWUpdate_HY144-D_****.dnt」の[UPGRADE]をクリックします。「I understand that audio will be interrupted.」にチェックを入れ、[UPDATE NOW]をクリックします。

12. アップデートが完了したら、HY144-Dを装着している機器を再起動します

HY144-D が、Dante Controller や HY144-D を装着している機器から認識されることを確認してください。