

Anleitung: YAMAHA Blu-ray Player BD-S2900 Firmware Update

1. Überprüfen der Firmware Version

- Schritt 1. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzsteckdose.
- Schritt 2. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der [STANDBY/ON] Taste ein.
- Schritt 3. Wenn "NO DISC" im Display erscheint, rufen Sie das Setup-Menü durch Drücken der [SETUP]-Taste auf der Fernbedienung auf.
- Schritt 4. Mit dem Cursor nach unten, um "DISPLAY" zu markieren bestätigen Sie mit [OK] auf der Fernbedienung.

Setup		Display	
General		On-Screen Messages	🖣 Automatic 🕨
Disc		On-screen Language	English
Picture		Screen Saver Function	On
Sound	OK	FL Display	Bright
Display		SD Card LED Control	On
TV / Device Connection		Software Licence	
	,		

Schritt 5. Durch Drücken der [STATUS]-Taste auf der Fernbedienung, wird aktuelle Version für 5 Sekunden angezeigt.



Schritt 6. Drücken Sie die [SETUP] Taste auf der Fernbedienung um das Setup-Menü zu verlassen.

2. Vorbereiten der Update-Disc

Brennen Sie die Firmware-Datei "BD____UPD.FRM" auf eine CD-R oder CD-RW-Disc.

ANMERKUNG: Brennen Sie eine Daten-Disc im ISO9660-Format und stellen Sie sicher das die "BD____UPD.FRM" Datei die einzige auf der Disc ist.

3. Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie mit dem Update beginnen.

- Das Firmware-Update kann ca. 5 Minuten dauern.
- Drücken Sie keine Tasten auf der Frontplatte oder der Fernbedienung während des Updateprozesses, sonst kann die Firmware möglicherweise nicht richtig installiert werden.
- Nicht ausschalten oder den Netzstecker ziehen während des Updateprozesses. Im schlimmsten Fall kann durch eine Unterbrechung der Player schaden nehmen.

4. Instalieren der Firmware

Schritt 1. Öffnen Sie die Schublade, durch drücken der [OPEN / CLOSE] Taste.

- Schritt 2. Legen Sie die Disc ein und schließen Sie die Schublade, mit der [OPEN / CLOSE] Taste.
- Schritt 3. Das Update wird automatisch gestartet. Im Display wird nacheinander angezeigt:



Schritt 4. Wenn "FINISH" am Frontdisplay erscheint, öffnet sich die Disk-Lade automatisch. Entfernen Sie nun die Update-Disc.

Schritt 5. Drücken Sie die Taste [STANDBY / ON]. Die Disk-Lade wird automatisch geschlossen und der Player schaltet sich ab.

5. Erneutes überprüfen der Firmware Version

Wie im Punkt 1 Beschrieben.