

DIGITAL MIXING ENGINE SATELLITE DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C

使用说明书



The above warning is located on the top of the unit.

Explanation of Graphical Symbols



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- 5 Do not use this apparatus near water.
- 6 Clean only with dry cloth.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

- 11 Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE.

(98-6500)

FCC INFORMATION (U.S.A.)

- 1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT! This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.
- 2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/ or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.
- 3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance with FCC regulations does

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

(class B)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party :	Yamaha Corporation of America
Address :	6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif.
	90620
Telephone :	714-522-9011
Type of Equipment :	DIGITAL MIXING ENGINE SATELLITE
Model Name :	DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

NEDERLAND / THE NETHERLANDS

- Dit apparaat bevat een lithium batterij voor geheugen back-up.
- This apparatus contains a lithium battery for memory back-up.
- Raadpleeg uw leverancier over de verwijdering van de batterij op het moment dat u het apparaat ann het einde van de levensduur afdankt of de volgende Yamaha Service Afdeiing:

Yamaha Music Nederland Service Afdeiing Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT Tel. 030-2828425

· For the removal of the battery at the moment of the disposal at the end of the service life please consult your retailer or Yamaha Service Center as follows:

Yamaha Music Nederland Service Center Address : Kanaalweg 18-G, 3526 KL UTRECHT :030-2828425 Tel

- · Gooi de batterij niet weg, maar lever hem in als KCA.
- . Do not throw away the battery. Instead, hand it in as small chemical waste.

(lithium disposal)

ADVARSEL!

Lithiumbatteri-Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandoren.

VARNING

Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS

Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(lithium caution)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM **Connecting the Plug and Cord**

WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with th

with the following code.		
GREEN-AND-YELLOW	:	EARTH
BLUE	:	NEUTRA
BROWN	:	LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured GREEN-and-YELLOW must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol () or colored GREEN or GREEN-and-YELLOW.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK. The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.(3 wires)

注意事项

请在操作使用前,首先仔细阅读下述内容

*请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

⚠ 警告

为了避免因触电、短路、损伤、火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡,请务必遵守下列基本注意事项。 这些注意事项包括但不限于下列情况:

电源/电源线

- 只能使用本设备所规定的额定电压。所要求的电压被印在本设 备的铭牌上。
- 只能使用提供的电源线。
 如果您需要在购买时所在地区之外的其它地区使用本设备,所提供的电源线可能不兼容。请咨询 YAMAHA 经销商。
- 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近,不要过分弯折 或损伤电源线,不要在其上加压重物,不要将其放在可能被踩踏 引起绊倒或可能被碾压的地方。
- 请务必连接到带有保护接地连接的适当电源插座。接地不当可能引起触电。

请勿打开

请勿打开本设备并试图拆卸其内部零件或进行任何方式的改造。本设备不含任何用户可自行修理的零件。若出现异常,请立即停止使用,并请有资格的 YAMAHA 维修人员进行检修。

关于潮湿的警告

- 请勿让本设备淋雨或在水附近及潮湿环境中使用,或将盛有液体的容器放在其上,否则可能会导致液体溅入任何开口。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。

当意识到任何异常情况时

- 若电源线出现磨损或损坏,使用设备过程中声音突然中断或因此而发生异常气味或冒烟,请立即关闭电源开关,从电源插座中拔出电源线插头,并请有资格的 YAMAHA 维修人员对设备进行检修。
- 若本设备发生摔落或损坏,请立即关闭电源开关,从电源插座中 拔出电源线插头,并请有资格的 YAMAHA 维修人员对设备进行检 修。

الله الله

为了避免您或周围他人可能发生的人身伤害、设备或财产损失,请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况:

电源/电源线

- 当准备长期不使用本设备或发生雷电时,请从电源插座中拔出 电源线插头。
- 当从本设备或电源插座中拔出电源线插头时,请务必抓住插头 而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。

安放位置

- •移动设备之前,请务必拔出所有的连接电缆。
- 设备乐器时,请确认要使用的交流电源插座伸手可及。如果发生问题或者故障,请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。
- 请勿将任何均衡器和衰减器设定在最大位置。否则,根据所连接 设备的具体状态,可能会导致反馈而损坏表扬声器。
- 为了避免操作面板发生变形或损坏内部组件,请勿将本设备放 在有大量灰尘、震动、极端寒冷或炎热(如阳光直射、靠近加 热器或烈日下的汽车里)的环境中。
- 请勿将本设备放在不稳定的地方,否则可能会导致突然翻倒。
- 请勿在电视机、收音机、立体声设备、手机或其他电子设备附近 使用本设备。这可能会在设备本身以及靠近设备的电视机或收 音机中引起噪音。

连接

- 将本设备连接到其它设备之前,请关闭所有设备的电源开关。 在打开或关闭所有设备的电源开关之前,请将所有音量都调到 最小。
- 请务必连接到妥善接地的电源。本设备后面板上提供有一个接地螺丝,用以获得最大限度的安全并防止触电。若电源插座没有接地,请务必将接地螺丝连接至经确认的接地点,然后再接通设备电源。接地不当可能引起触电。

维护保养

• 清洁设备时,请从 AC 电源插座拔出电源插头。

小心操作

- 请勿长时间持续在很高或不舒服的音量水平使用本设备,否则可能会造成永久性听力损害。若发生任何听力损害或耳鸣,请去看医生。
- 请勿将身体压在本设备上或其上放置重物,操作按钮、开关或插 口时要避免过分用力。

备份电池

本设备带有内置备份电池。当从AC电源插座拔出电源线时,当前场景数据将被保留。但是,备份电池的使用寿命为5年左右。如果电池耗尽,当前场景数据将丢失。当备份电池电量较低时,前面板上的[ERROR]指示灯将闪烁。在这种情况下,请立即将数据保存至电脑,然后让YAMAHA经销商更换备份电池。

当在光滑表面上使用扬声器时,可以把此包装中附带的橡胶腿附接在扬声器上以防止滑移。

对由于不正当使用或擅自改造本设备所造成的损失、数据丢失或破坏, YAMAHA 不负任何责任。

当不使用本设备时,请务必关闭其电源。

经常动态接触的零部件,如开关、控制旋钮、接口等,随着时间的推移,其性能会逐渐下降。请让有资格的 YAMAHA 维修服务人员为您更 换有缺陷的零部件。

- 本使用说明书中插图只供说明介绍之用,与产品实物可能有所不同。
- CobraNet 是 Logic 公司的注册商标。
- Ethernet 是 Xerox 公司注册商标。
- 其他商标所有权归属其所有者。

5

前言	7
附件(请确定下列物品包含在附件中。)	7
天于产品名称	7 7
准备 连接交流电源线	7 7 7
使用机架式 DME 周边扩展系统时的注意事项	8

DME Satellite 介绍 9

DME8i-C, DME8o-C, 和 DME4io-C 的区别	
DME Satellite 功能	
音频系统网络	10
DME Satellite 词汇表	10
信号类型	12
系统示例	13
关于 DME Designer	14
关于 CobraNet	15
CobraNet 简介	15
数据包	15
多发和单发数据包	16
主控设备和从属设备	17
CobraNet 网络的线缆和交换机	17

控制器和接口......18

前面板	18
后面板	20

连接到计算机...... 22

USB 连接	22
网络设置	23
设置 IP 地址	23
主控和从属设备设置	23
以太网络连接 ([NETWORK] 接口)	24

音频 I/0 连接...... 27

数字音频连接	(CobraNet 接口)	27
模拟音频连接	([INPUT] 和 [OUTPUT] 接口)	28

连接到外部设备 29	9
 遥控连接([REMOTE] 接口)	9 9 9
CobraNet 连接(CobraNet 接口)	0
GPI	I
其它功能	2
初始化 DME Satellite 32	2
参考	3
选购件	3 3
CP4SW、 CP4SF 和 CP1SF	3
故障排除	4
组什	4 5
1. MIDI functions on the DME8i-C. DME8o-C. and)
DME4io-C	5
2. MIDI Data Flow	5
3. MIDI Setup	5
4. MIDI Format	5
MIDI 应用衣	3
拼 希 显 不 信 总	/ 0
警示信息39	9
一般技术规格 40	Ô
电气特性	0
输入 / 输出特性 43	3
[NETWORK] 接口 (100Base-TX Ethernet RI-45) 44	4
标准直连线和双绞线连接44	4
外观尺寸	5
索引	6

其他功能

感谢您选择雅马哈 DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C 数字混音引擎周边扩展系统。

为了全面利用 DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C 的功能和特性,我们建议您连接或使用本设备前通读使用说明书。 请将本说明书存放在安全的地方,以便将来随时参阅。

附件(请确定下列物品包含在附件 中。)

- DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C 使用说明书 (本文件)
- DME designer 安装指南
- 光盘
- AC 电源线
- Euroblock 插头 (16P) x 1
- Euroblock 插头 (3P) x 8
- 橡胶脚垫 x 4

选购件

控制面板

- ICP1 智能控制面板
- CP4SW 控制面板
- CP4SF 控制面板
- CP1SF 控制面板

注

控制面板中更多信息,请参考控制面板附带的使用说明书,同时可参考 DME designer 使用说明书。

关于产品名称

在本说明书中, DME8i-C, DME8o-C, 和 DME4io-C 等 型号的设备称为"DME Satellite", DME64N、 DME24N 和 DME Satellite 与它们共同组成 DME 系列 产品。

关于固件版本

您可以通过 DME designer 应用程序软件查看 DME Satellite 固件版本号码。也可以从下列雅马哈网站下载 最新固件版本。

http://www.yamahaproaudio.com/

准备

连接交流电源线

确定在连接主电源线之前关闭所有设备。

首先将交流电源线母头插入周边扩展系统后面板上的 [AC IN] 接口,然后将公头插入对应的 AC 插座。 确定输出电压为设备要求电压。

关闭 / 打开电源



为了防止开机时初始电流的波动击穿喇叭或损害扩 音系统,请按照下列次序打开设备: 音频源,调音台(如 M7CL或 PM5D), DME 周边扩展系统,后级功放。 当关闭电源时颠倒该顺序。

1. 按下 [POWER] 开关打开 DME Satellite。

2. 再次按 [POWER] 开关可关闭电源。

注

DME Satellite 在关闭电源时可以记住场景设置。 当再次打开 DME Satellite 的电源时,它将从相同的场景设 置启动。

您可以使用DME Designer 中的 "Last Mem Resume" 对 DME Satellite 进行设定,以使它按照上次设备关机之前所选的场 景设置进行启动。



切记不要在 DME 周边扩展系统从 DME Designer 接收数据时或被外部设备操纵时关闭其电源。否则, 上述操作将中断。

使用机架式 **DME** 周边扩展系统时 的注意事项

如果与其他 DME 周边系统一起安装,或在一个通风 较差的机柜中安装 DME 周边扩展系统时,机柜中的 环境温度可能会升高,会影响本设备的性能。所以请 确保将 DME 周边系统安装在通风良好的机柜中,并 进行散热通风。

如果机柜中的温度有可能超过摄氏40度或华氏104度 (或机柜外环境温度可能超过摄氏30度或华氏86度) 时,请在机柜顶端安装风扇组件。风扇必需提供 1.6m³/分钟或以上风量,或者制造5mmH₂O或以上静 压。

风扇组件	
DME 周边 扩展系统	
DME 周边 扩展系统	

ッ

DME Satellite 介绍

前言

DME Satellite 介绍

DME8i-C DME8o-C 和 DME4io-C 的区别

三种型号设备的区别如下:

DME8i-C

包含8通道模拟输入。

■ DME8o-C

包含8通道模拟输出。

■ DME4io-C

该型号包含4通道模拟输入和4通道模拟输出。

DME Satellite 功能

除了基本的混音和矩阵输出功能,DME Satellite 还包含均衡器,压缩器,延迟等。它们可以通过 DME Designer,对你需要的任何音频系统结合进行配置。 本设备上的 CobraNet 接口可以让您通过网络传输数字音频信号,从而对模拟输入和输出进行遥控。

下列步骤概括了设置 DME Satellite 的步骤:

1. 通过 USB 将您的计算机和 DME Satellite 连接起来 (第 22 页)。

2. 安装 USB-MIDI 驱动和 DME Designer 软件。

(详细内容请参考 DME Designer 安装指南。)

3. 在 DME Designer 中建立网络 (第 23 页)。

4. 连接设备。

- 网络连接
 以太网连接(第24页)
 USB 连接(第22页)
- CobraNet 连接(第 30 页)
 模拟连接(第 28 页)
- 外部设备连接
 遥控连接(第 29 页)
 GPI 连接(第 31 页)

5. 用 DME Designer 创建一个配置, 然后将它传输到 DME Satellite。

(详细内容请参考 DME Designer 使用说明书。)

其他功能

音频系统网络

网络中多种 DME 系列设备通过以太网功能交互连接从而成为一个音频系统。

在一个 DME 音频系统中,一组可以同步操作的相同型号设备称为"设备组",拥有多个设备组的音频区域称为"带区",由音频系统组成的整个大区称为"地点"。

各设备组总是包含一个起 "组内主控设备"作用的 DME 系列设备,它总体控制该设备组中所有的 DME 设备。

如果计算机连接到网络,您可以用计算机通过主控设备控制整个的设备组。

DME Satellite 词汇表

它解释了 DME Satellite 的定义。

组件和参数

单独的音频处理模块(均衡器,压缩器等)称为"组件"。 外部功放控制模块也可以作为组件。 改变组件参数可以全面控制组件的操作。

配置

"配置"就是构建一个音频系统的完整组件设置。 各配置方案决定了对应的 DME Satellite 的音频功能。 一个配置方案中,包括各组件的所有参数设置称为"预设参数"。 一个 DME 周边接口包含许多配置,一个配置包含许多预设参数。

用户自定义按钮(用户自定义参数)

用户定义参数的分配,可以让您从 ICP1 控制设备。 详细内容请参考 DME Designer 使用说明书。

场景

所有配置和预设参数的结合称为"场景"。 场景可以从 ICP1, GPI 设备以及其他外部控制器或计算机中调出。 每个设备组中的最多可以存储 999 个场景。

场景结构



场景改变



信号类型

DME Satellite 的音频系统信号可以如下分类:

1 音频

DME Satellite 会被要求像其他音频设备一样,向 / 从其他 DME 系列设备发送 / 接收音频信号。 音频信号的发送和接收首先通过 [INPUT] 和 [OUTPUT] 接口完成。 CobraNet 接口也可以发送和接收数字音频信号。

2 设备组控制

设备组控制信号控制组内所有的 DME 系列设备。 共有两个类型的设备组控制信号,如下:

- 计算机和组主控 DME 设备之间的控制信号
- 组主控 DME 设备单元和其他 DME 设备单元之间的控制信号

您可以用 DME Designer 应用软件来控制整个设备组,如将组件发送到设备和按需设置参数。

3 设备控制

这些信号在各独立设备之间进行交流和控制。

这一类包括的是 [USB] 接口之间传送的 MIDI 信息、 [GPI] 接口之间传输的 GPI 信号以及通过 [REMOTE] 接口传输的功放遥控控制信号。

由 DME Satellite 管理的信号类型

接口	音频信号	设备组控制	设备控制	参考页
[USB] 接口	_	计算机和组主控 DME 设 备之间的控制信号	计算机和 DME 系列设备之 间控制信号的发送和接收	第22页
[NETWORK] 接口	_	 计算机和组主控 DME 设备之间的控制信号 组主控 DME 设备单元 和其他 DME 设备单元 之间的控制信号 	计算机和 DME 系列设备之 间控制信号的发送和接收	第 24 页
CobraNet 接口	最多 16 通道的输入 和输出。	_	MIDI 信息的发送 / 接收	第 27 页 第 30 页
[GPI] 接口	_	_	GPI设备(GPI控制器等) 和DME系列设备之间GPI 控制信号的输入/输出	第31页
[REMOTE] 接口	_	_	 控制信号向 / 从外部设备 (如 AD8HR 功放)的发送 / 接收 MIDI 信息的发送 / 接收 	第 29 页
[INPUT]/[OUTPUT] 接口 (音频输入 / 输出)	I/O 通道的数量取决 于型号。	_	_	第28页

其他功能

系统示例

多种DME Satellite设备:大规模系统



DME Satellite 介绍

控制器和接口

连接到计算机

音频 I/O 连接

连接到外部设备

其他功能

参考

关于 DME Designer

DME Designer 软件可以让您从所连接的计算机上整合、配置和控制 DME 设备系统。 您可以使用计算机上 DME Designer 软件中的图形平台创建一个 DME 音频系统。 DME 设备的设置、配置和参数通过 USB 或以太网连接,从计算机传输到 DME 设备单元。

一旦数据传输到了设备单元,您就可以断开 DME 设备和计算机的连接,然后将它作为一个标准单体处理器使用。

另一方面,您也可以像连接了计算机一样,从 DME Designer 实时控制 DME 设备单元。 如果多个 DME 设备单元在网络中进行了连接,DME Designer 也能够让您建立一个包含这些 DME 设 备单元的配置。

连接计算机和 DME 周边接口的详细内容,请参考 "连接到计算机"(第 22 页)。要了解 DME Designer 应用程序的安装和所需驱动软件的详细信息,请参考 DME Designer 安装指南。 DME Designer 的设置和操作,请参考 DME Designer 使用说明书。



影言

关于 CobraNet

CobraNet 简介

CobraNet 技术由美国 Cirrus Logic 公司开发,它允许未压缩的数字音频通过工业标准高速以太网 (100 Mbs/秒)进行实时传输。 通过 CobraNet 网络可以同时承载最大 128 通道、每个方向 64 通道的数据。 (可达到的通道数量取决于设备的性能和音频信号的条件。) CobraNet 目前支持 16、20 或 24-bit 分辨率下 48 或 96 kHz 的采样率。 它还可以随着音频信号一起传输控制数据。 网络可处理的控制数据类型取决于网络中设备的类型。 在音频信号通过 CobraNet 网络时,会产生 5.33 微秒的固定延迟 (根据不同的设置,也可能是 2.67 或 1.33 微秒)。 CobraNet 的详细信息请访问 CobraNet 网站。 CobraNet 网站

http://www.cobranet.info/

数据包

CobraNet 网络以数据包形式传输数字音频信号。数据包被接收后,可以转换回原始数字音频数据形式。

使用 DME Satellite, 一个单独的数据包可以携带最多 8 个通道的数字音频。

网络中的路径分配上,数据包被分配为 1-65,279 个号码。如果您在发送和接收设备上都设置了相同的数据包号码,数字音频数据就可以通过 CobraNet 网络传输。

这就意味着只要有足够的网络资源,就有无限数量的数据包可以通过 CobraNet 网络发送和接收。可使用的数据包的数量取决于设备。

DME Satellite 可以使用最多 4 个输出数据包和最多 8 个输出数据包。

您可以用 DME Designer 应用程序软件指定数据包号码。

可以分配到各数据包的最大通道数量如下。

每数据包最大通道数量

延迟	16bit, 48kHz	20bit, 48kHz	24bit, 48kHz	16bit, 96kHz	20bit, 96kHz	24bit, 96kHz
5.33ms	8	8	7	4*	4*	3**
2.67ms	8	8	8	4*	4*	4*
1.33ms	8	8	8	4*	4*	4*

* 由于 96-kHz 音频的处理有点像处理两个 48-kHz 音频信号的结合,因此通道数量减半。

** 从第四通道输出的音频信号会包含一些假信号噪音,不能保证该通道的正确操作。因此不要使用该通道。

注

每个数据包通道的数量可以进行如下改变。 按照配置,可处理的最大通道数量可能小于8个。

每通道数据包的数量和可用通道

每数据包通道	数据包 1	数据包 2	数据包 3	数据包 4	数据包 5	数据包 6	数据包 7	数据包 8
8	1–8	9–16	-	-	-	-	-	-
4	1–4	5–8	9–12	13–16	-	-	-	-
2	1–2	3–4	5–6	7–8	9–10	11–12	13–14	15–16
1	1	2	3	4	5	6	7	8

其他功能

多发和单发数据包

CobraNet 数据包既可以多发传输又可以单发传输。

多发数据包在网络中从一个设备向多个设备发送数据(一对多)。单发数据包的传输是从一个设备 到另一个设备的。(一对一)

单发数据包只在另一个设备通过分配相同的数据包号码而配置为接收的情况下才能发送。另一方面,多发数据包向网络中所有设备发送,而不管任何设备是否配置为接收。只有那些配置为接收它 们的设备才真正对这些数据包进行处理。

我们推荐使用四个以下的多发数据包(最多可提供 32 通道),因为发送多发数据包会占用较多的网络资源。

如果需要 5 个或 5 个以上的数据包时,应该使用单发数据包。当然也可以设置多个设备接收相同的 单发数据包编号,而且根据发送设备的不同,可能最多 4 个接收设备可以同时接收相同的数据包。 这种情况就成为 "多 – 单发"。 DME 周边扩展系统能够处理多 – 单发数据包。

多发和单发数据包通过数据包号码来识别。多发数据包编号为1-225。单发数据包编号为256-65,279。

多发数据包

如果设备 A 正在发送多发数据 包,它们将被发送到CobraNet网 络中的所有设备 (如设备 B、C 和 D)。



单发数据包

如果设备A要发送单发数据包, 相同的数据包号码被分配到设 备A上要发送的数据包和设备D 上要接收的数据包,然后设备A 将单发数据包发送到设备D。



连接到外部设备

빨

音频 I/O

连接

主控设备和从属设备

CobraNet 网络中的一个设备发挥着"指挥员"的作用(网络同步主控设备)。所有其他的 CobraNet 设备充当着"执行者"的角色(网络同步从属设备)。每个从属设备都将自己的内部时钟调节为与 主控设备发送的一个节拍包(同步信号)相同步。 充当主控设备的设备自动选择,不用用户特别选择。 然而,设置适当的主控设备优先权可以让用户指定任意设备为主控设备。 关于设置指挥优先权的详细内容请参考 DME Designer 使用说明书。 如果 DME Satellite 是主控设备, [IN USE/CONDUCTOR] LED 显示将会闪烁橙色。 如果主控设备设置失败,其他设备将自动顶替。 由于主控设备通过网络发送的节拍包(同步信号),各从属设备不需要连接外部字时钟,因此降低 了线缆连接的复杂性和成本。 任何无网络连接的数字音频设备应该从 CobraNet 网络设备获取字时钟。

注

所有 CobraNet 网络设备,不管各设备是充当主控设备或从属设备,都可以接收数字音频数据和控制数据。

CobraNet 网络的线缆和交换机

五类金属线缆最多可以使用100米。多模式光纤缆最大有效传输距离为2公里。

但是,由于连接线的不同,还有交换机和 CobraNet 设备的性能的不同,上述最大长度有可能无法正常传输数据。

始终在 CobraNet 网络中使用交换机。使用金属线缆连接时,必须使用五类直连线缆。

控制器和接口

前面板







DME4io-C







● [USB] 接口

用这个接口将 DME 周边扩展系统和计算机的 USB 接 口连接起来。如果要进行USB 连接,您必需首先在计 算机上安装 USB-MIDI 驱动程序。

安装方法请参考 DME Designer 安装指南。

进行 USB 连接时,请遵照下列步骤。否则,计算机 和 / 或 DME Satellite 会死机,从而导致数据的损坏 或丢失。

如果计算机或 DME Satellite 死机,请关闭然后打开 DME Satellite 的电源,再重启计算机。

- 在将 DME Satellite 通过 USB 连接到计算机之前, 取 消计算机的电源保护模式 (如延时、睡眠或待机模 式)。
- 在打开 DME Satellite 电源前, 先将它的 [USB] 接口 连接到计算机的 USB 端口。
- 打开和关闭设备电源前,以及连接和断开USB线缆 前,做下列准备:
- -退出所有应用程序。 -确保 DME Satellite 没有传输任何数据。
- 确保在关闭到打开(或打开到关闭)任何设备电源 之间,以及连接和断开 USB 线缆之间等待 6 秒钟 或更长时间。

❷ [NETWORK] 指示灯

/!\

8

数据通过 [USB] 或 [NETWORK] 接口通讯时,指示灯 亮起成橙色。

3 [MASTER] 指示灯

当设备作为组主控设备操作时,亮起成绿色。如果设 备作为从属设备时,指示灯关闭。

您可以在 DME Designer 中指定组主控设备。

4 [ERROR] 指示灯

发生错误时,指示灯亮起。[PEAK]指示灯可以反映出错类型。[ERROR]指示灯在电池电量低时会闪烁。

⑤ [IN USE/CONDUCTOR] 指示灯

当 DME Satellite 的电源正确供电时,该指示灯亮起成 橙色。当设备作为 CobraNet 主控设备运作时,该指示 灯闪烁。如果 DME Satellite 上的辅助(备份)接口被 连接(第 21 页)时,指示灯会每三秒钟关闭一次,以 提示主接口发生了不正常情况。

注

参考第 21 页获取主接口和辅助接口的详细信息。

⑤ [LINK/ACTIVITY] 指示灯

当线缆正确连接到 CobraNet 接口时,该指示灯持续亮起或缓慢闪烁。当设备单元在网络中正确传输数据时,该指示灯迅速闪烁。如果辅助(备份)接口被用于数据通讯,指示灯会每三秒钟关闭一次,提示主连接口的不正常状态。

⑦ [PEAK] 指示灯

当对应的自带模拟音频输入或输出端口([INPUT]或 [OUTPUT]端口)的信号电平达到或超过-3dBFS 时,亮起红色。这些指示灯也可以指示出错信息号码 或出错情况。

⑧ [SIGNAL] 指示灯

当对应的自带模拟音频输入或输出端口([INPUT]或 [OUTPUT] 端口)的信号电平达到或超过 -40 dBFS 时,亮起绿色。这些指示灯也可以指示状态,例如显 示初始化处理过程。

注

去掉用于出厂和运输时保护指示灯的透明保护膜。

[POWER] 开关

用于打开或关闭设备电源。DME Satellite 会以相同于 上次关闭前激活的场景设置启动。您可以使用 DME Designer 中的"Last Mem Resume"对 DME 周边扩展 系统进行设定,以使它按照上次设备关机之前所选的 场景设置进行启动。

后面板



● [AC IN] 接口

用随机附带的电源线连接到交流供电插座。

首先,将电源线连接至 DME Satellite,然后将电源插头插入交流电插座。

2 接地螺钉

出于最大安全考虑,请确保将 DME Satellite 的接地螺 丝接地。随机附送的电源线带有三相插头,当插入正 确接地的三相电源插座时也可以起到设备接地的作 用。如果电源插座没有接地,确保使用本接地螺丝进 行接地。正确的接地可以有效地避免低频噪音和信号 干扰。

3 [NETWORK] 接口

这是一个 100Base-TX/10Base-T 以太网接口,用于连接 到计算机或其他网络中的 DME 设备单元。连接方法 详见第 24 页的 "以太网络连接 ([NETWORK] 接 口)"。

注

用 CAT5 STP (双绞线)线缆进行本连接,以避免电磁干扰。

❹ Dip 开关

该 6-bit dip 开关可以用来选择 [REMOTE] 接口功能或 初始化 DME Satellite,取决于设备启动时的设定。要 在 [REMOTE] (遥控)接口 RS-232C 和 RS-422 之间 切换,关闭设备电源,设定 dip 开关如下,然后再次打 开设备电源。DME Satellite 初始化过程详见第 32页。

RS-232C	RS-422
RS-232C	RS-232C



如果不想初始化 DME Satellite,设置所有 dip 开关的 bits (除了 RS-422 设置的 1bit)到较高 位置。

⑤ [REMOTE] 接□

这个 9 针 D-SUB 接口可以用来连接雅马哈 AD824 或 AD8HR 遥控功放或 RS-232C/RS-422 兼容控制器,如 供 AMX 或 Crestron 等使用的。连接方法详见第 29 页 "遥控连接 ([REMOTE] 接口)"。

其他功能

6 CobraNet [PRIMARY]/[SECONDARY] 接口

DME Satellite 包括两个 CobraNet 接口:一个用于主网络连接,另一个用于辅助或备份连接。如果出于某些原因,主连接失败(如线缆损坏、意外或疏忽断开连接,或交换机故障),辅助连接就自动介入。音频传输会瞬间中断,但中断时间取决于交换机的性能或设置,以及系统的配置。

注

- 您可以通过 [IN USE/CONDUCTOR] 和 [LINK ACTIVITY] 指示灯查看 CobraNet 连接状态。CobraNet 接 口两侧的两个指示灯都是关闭的。
- •用 CAT5 STP (双绞线)线缆进行本连接,以避免电磁干 扰。

⑦ MAC 地址

这是 CobraNet's MAC(媒体通道控制)地址。

8 [GPI] 接口

本 Euroblock 接口提供通向设备 GPI(总体效果界面) 界面的通道,用于控制信号向/从外部设备的传送。 它包含 8 端口的输入和 4 端口的输出。+V 终端带有 5 伏的输出电压。IN 终端侦测从 0V 到 5V 的电压变化。 OUT 终端在 TTL 电平上输出 "L"或 "H"中的一 个信号。(请参阅第 31 页。)

⑨ [INPUT] 接口

在 DME8i-C 上,这些 Euroblock 接口接收 8 通道模拟 音频信号。

在 DME4io-C 上,这些 Euroblock 接口接收 4 通道模拟 音频信号。

10 [OUTPUT] 接口

在 DME8o-C 上,这些 Euroblock 接口输出 8 通道模拟 音频信号。

在 DME4io-C 上,这些 Euroblock 接口输出 4 通道模拟 音频信号。

前言

21

连接到计算机

USB 连接

要在网络中连接多个 DME Satellite 设备,您必须分配适当的 IP 地址并进行其他所有网络设备的设 置。如需进行该设置,您必需连接将一个 DME 周边接口单元的 [USB] 接口用 USB 线缆连接到计算 机的 USB 端口,在计算机上安装 USB-MIDI 驱动和 DME Designer 程序,然后从 DME Designer 分配 IP 地址给 DME 周边接口设备。

注

- 有关安装 USB-MIDI 驱动和 DME Designer 的详细内容请参考另外的 DME Designer 安装指南。
- 确保 USB-MIDI 驱动的 THRU 设定到 "OFF"。 •
- 在 DME Designer 中分配 IP 地址的详细信息请参考 "网络设置"(第 23 页)。

USB 连接能够以下三个方式连接:

- (1) 从 DME Designer 中安装网络 (分配独立的 IP 地址到各 DME Satellite 设备)。
- (2) 从 DME Designer 中控制所有的组主控 DME 周边设备。
- (3) 连接任何独立的 DME Satellite 设备,并从 MIDI 音序器或类似软件发送 MIDI 命令控制该设备。

注

- 您也可以使用 DME Designer 通过组主控设备控制整个设备组。 可以用 DME Designer 设置要被发送 / 接收的 MIDI 命令和场景参数之间的对应性。 •
- DME Designer 占用的 USB 端口不能用作 MIDI 音序器或其他应用程序。 •



빨

其他功能

网络设置

按以下方式从 DME Designer 分配 IP 地址和主控设备 ID:

设置 IP 地址



在一个 IP 地址中,区段之间的各组数位称为一个 "octet"。数位组称为 "第一八位字节"、"第二八位字节"等,从最左边的数位组开始。 您不能将网络地址的第一八位字节指定为 0,127 或 223-255。

芯不能将网络地址的第一八位子 P指定为 0,12/ 或 223-255。 可以为第四八位字节指定下列数值范围:

主控设备:2-253 从属设备:3-253

注

- 子网掩码被固定为 255.255.255.0。
- 主机地址自动设置为 254。网关地址是与 IP 地址相同的网络地址。
- 分配给每一DME Satellite 一个独立的 IP 地址以免发生重复。指定了重复的 IP 地址可能导致发生严重网络问题。
- 在线使用 DME Designer 应用程序时,您不能进行任何网络设置。要进行网络设置,首先要设定 DME Designer 脱机使用。详细内容请参考 DME Designer 使用说明书。
- 如果通过CobraNet网络连接了 PM5D和DME 周边接口设备,并从 PM5D 控制 DME 周边接口设备,您就必须指定数值 2 作为组主控 DME 周边设备的 IP 地址的第四八位字节。

主控和从属设备设置

各设备组必须有一个主控设备。组中的所有其他设备指定为从属设备。

如果一个特定的 DME 周边接口指定为从属设备,您必须将它的主控 ID 设置为主控 DME 周边接口 IP 地址的第四八位字节数值。

注

如果与 DME64N/24N 共同使用 DME 周边接口设备,指定 DME 周边接口为主控设备。 这可以优化网络数据交换速度。 控制

连接到外部设备

其他功能

以太网络连接([NETWORK] 接口)

要通过以太网从计算机控制DME Satellite,请用以太网线缆将DME Satellite后面板上的[NETWORK]接口连接到计算机,然后安装 DME-N 网络驱动。

注

- 有关安装 DME-N 网络驱动的详细内容,请参考另外的 DME Designer 安装指南。
- 适当的 IP 地址必须首先分配给所有连接到以太网络的设备。将计算机通过 USB 连接到一个 DME Satellite, 然后 从 DME Designer 中指定 IP 地址 (第 22 页)。

两个 DME 周边接口单元通过以太网直接连接



您可以在相同设备组中用以太网线直接互相连接各设备,不用通过交换机连接。如果有 DME 周边设备,你可以使用双绞线或直连线连接。在这种情况下,从 DME Designer 中,在两个设备上都设定链接模式为相同设置。在不同子网 (不同网络地址)组中的设备可以通过路由器或三层交换机连接。

提示

由于 DME Satellite 支持 Auto MDI/MDI-X,所以它会自动侦测连接线是标准直连类型还是双绞类型,并会自己 配置优化的连接。因此您可以使用标准直连线或双绞线。



注

- 图表中的 IP 地址为实例。
- 使用兼容 100Base-TX/10Base-T 网速的交换机 交换机和 DME Satellite 之间的最大线缆长度为 100 米。由于线缆的质量和交换机的性能, 某些情况下可能无法 保证在使用最大长度时的正常运行。用 CAT5 STP (双绞线)线缆以免发生电磁干扰。
- 如果您使用多个 DME 设备,请将各设备的链接模式设置为相同。雅马哈公司建议您选择 100Base-TX 作为链接 模视设置。

通过计算机用不同子网进行控制

控制

其他功能

连接多个设备组

) 빨 言

数字音频连接(CobraNet 接口)

DME 周边设备的 CobraNet 接口可以发送数字音频、控制和字时钟信号。 CobraNet 的更多相关信息 请参阅 第 15 页。

与其他 CobraNet 兼容设备一起连接和设置 DME 周边设备,可以广泛地发挥音频和字时钟信号的网络功能。对应接口卡的详细信息请参考 MY16-C 或 MY16-CII 使用说明书。

实例:连接到 CobraNet 设备

注

MIDI 信息等控制数据可以在 DME 周边设备和 MY16-C 或 MY16-CII 之间通过 CobraNet 网络传输。然而,某些设备,即使安装了 MY 卡,可能也无法传送和接收控制数据。有关安装接口卡的设备的详细信息请参考其使用说明书。

连接到计算机

模拟音频连接([INPUT] 和 [OUTPUT] 接口)

DME 周边设备可以通过 [INPUT] 和 [OUTPUT] 接口直接输入和输出音频信号。连接随机附送的 Euroblock 插头 (3P) 如下。您可以使用 DME Designer 设置前置功放增益、打开或关闭各 [INPUT] 接口的打开幻象供电。

线缆准备

准备好要连接到 Euroblock 插头的线缆如下。

不要锡焊 (镀上焊锡)线缆暴露的部分。

Euroblock插头接口

注

用带有大约3毫米宽刀刃的开槽螺丝刀将线缆牢牢插入(3P) Euroblock插头。 用带有大约2毫米宽刀刃的开槽螺丝刀将线缆牢牢插入(16P) Euroblock插头并连接到 3m [GPI] 接口。

1. 旋松终端的螺丝。

2. 插入线缆。

3. 小心地旋紧终端螺丝。

轻拉线缆 (不要过分用力)确认已牢牢连接。

4. 将 Euroblock 插头插入后面板上的 Euroblock 接口。

흥

参表

遥控连接([REMOTE] 接口)

DME 周边设备的 [REMOTE] 接口可以连接到可遥控的雅马哈 AD8HR 或 AD824 前级功放(前级功放), RS-232C 兼容控制器 (如 AMX 或 Crestron 上使用的控制器设备)。 [REMOTE] 也可以发送和 接收 MIDI 信息。

从 DME Satellite 控制外部前级功放

您可以从DME Designer 中远程控制 AD8HR 或 AD824 等前级功放。最多可以连接 8 台 AD8HR/AD824 前级功放。

当连接到 AD8HR 或 AD824 前级功放时,确保将 DME 周边设备后面板上的 dip 开关设置为 "RS-422"(第 20 页)。设备连接时,不要将 dip 开关的设置位置改变为 "RS-422"以外的位置,以 防损坏设备。

当连接到结合使用的 AD8HR 和 AD824 前级功放时,请确定在连接次序上中须将 AD8R 单元最靠近 DME 周边设备。否则 AD8HR 或 AD824 单元可能无法被 DME Satellite 正确识别。

从外部设备控制 DME Satellite

您可以从所连接的 RS-232C 或 RS-422 兼容控制器远程遥控 DME 周边设备,如通过 AMX 或 Crestron。

务必将 DME 周边设备后面板上的 dip 开关对应着所连接的 RS-232C 或 RS-422 兼容遥控控制器正确 设置 (第 20 页)。设备连接时,不要将 dip 开关的设置位置改变为其他位置,以防损坏设备。

注

有关用于从外部设备 (如从 AMX 或 Crestron) 控制 DME 周边设备的通讯协议,请参考雅马哈公司网站上的 "DME-N 遥控协议规格"。 http://www.yamahaproaudio.com/

CobraNet 连接(CobraNet 接口)

如果您在 PM5D 数字混音调音台上安装了 MY16-C 或 MY16-CII 接口卡,并通过 CobraNet 接口连接 到了 DME 周边设备,您就可以从 PM5D 上对 DME Satellite 进行遥控,同时还可以在它们之间传输 音频和字时钟信号。有关 PM5D 对 DME 设备的控制功能,请参考 PM5D/PM5D-RH 使用说明书。

注

- •您可以从 PM5D 上控制多个 DME 设备单元。为您要进行控制的各 DME 设备单元指定相同的设备组。
- 如果通过 CobraNet 网络连接了 PM5D 和 DME 周边接口,并从 PM5D 控制 DME 周边接口,您就必需指定数值 2 作为组主控 DME 周边设备的 IP 地址的第四八位字节。

GPI 连接([GPI] 接口)

注

GPI(通用界面)设备(GPI 接口等)可以连接到后面板上的 [GPI] 接口以实现多种控制信号的传输。选购件 CP4SW、 CP4SF 和 CP1SF 控制面板也可以通过 GPI 连接。

DME 周边设备包含 8 端口的 GPI 输入和 4 端口的 GPI 输出。+V 终端带有 5 伏的输出电压。IN 终端 侦测从 0V 到 5V 的电压变化。 OUT 终端在 TTL 电平上输出 "L"或 "H"中的一个信号。 各 GPI 输入和输出的参数可通过 DME Designer 应用软件分配。

Euroblock 接口用于所有 GPI 输入和输出连接。 Euroblock 连接方式在本手册 "Euroblock 插头接口" 上有述,参见第 28 页部分中有详细介绍。

• 您可以使用 DME Designer 进行系统设置,通过所连接的 GPI 控制设备,来处理场景调用操作和用户自定义参数 控制。详细内容请参考 DME Designer 使用说明书。

其它功能

初始化 DME Satellite

可以初始化 DME 周边设备的内存。 选择下列初始化类型:

初始化 DME:

除了组件、WAVE 文件以及通过文件存储功能保存的文件,所有场景和预设参数设置将都被删除。应用设置将被设定为初始值。

删除所有数据:

所有存储的组件、场景和预设参数设置、WAVE 文件以及通过文件存储功能保存的文件将都被删除。应用设置将被设定为初始值。如果内部数据损坏或中断,可使用该初始化类型。初始化后,从 DME Designer 发送需要的组件。

1. 当 DME 周边设备关闭后,将后面板上的 dip 开关调整到下列位置,然后打开设备电源。

前面板上上面一行四个 [PEAK] 指示灯在初始化过程中亮起。前面板上下面一行四个 [SIGNAL] 指示灯在初始化过程完成后闪烁。前面板上下面一行四个 [PEAK] 指示灯在初始化过程失败时闪烁。

在初始化过程中不要关闭 DME 周边设备的电源以免损坏设备。

2. 当初始化完成后,重置 dip 开关到之前的位置(第 20 页), 然后关闭再打开设备电源。

确保将 dip 开关重置为之前的位置以免损坏设备。

其他功能

选购件

ICP1、CP4SW、CP1SF和 CP4SF 控制器都可以作为 DME 设备对外部设备进行遥控控制的选件。ICP1 接口通过 以太网连接, CP4SW、CP1SF 以及 CP4SF 通过 GPI 接口连接。安装控制面板和如何将他们连接到 DME 设备的详 细信息请参考控制面板设备的使用说明书。更多设置信息,请参考 DME Designer 使用说明书。

ICP1

该控制器通过以太网连接到 DME 系列产品。像 DME 设备一样,各控制器单元必须分配一个独一无二的 IP 地址。数据的发送和接收通过以太网线。

在同一设备组中,通过控制器您可以指定和控制所有 DME 设备的任何功能。

最多四个参数可以分配到 LCD 周围的六个功能键(F1–F6)上。您还可以用 [HOME] 键,通过选择显示页来控制最多 24 个参数。

CP4SW、CP4SF和CP1SF

这些控制器通过 [GPI] 接口连接 DME 设备。这些控制器只控制那些与其直接连接的 DME 系列设备。 控制器开关能够用来打开和关闭参数设置。开关 LED 可以用来查看参数状态。推子可以用来控制参数值。

部計

故障排除

参考

设备不能打开,或面板 LED 不能亮起。	 正确连接电源线 (第7页)。 确保 [POWER] 开关设定到 ON (第19页)。 如果依旧不能开机,请联系雅马哈经销商。
DME 周边扩展口和 DME Designer 应用程 序软件不能通讯。	 正确连接线缆 (第 22, 24 页)。 确认 USB-MIDI 驱动是否已经正确安装。 如果 [NETWORK] 接口已经连接,确认是否正确设置了 DME-N 网络驱动。 进行 "MIDI Setup"设置。 DME Designer 应为 2.0.0 或以上版本。 进行端口设置。
确认是否有音频输入。	 正确连接线缆。 检查是否信号从外部设备被接收。 确认 CobraNet 数据包和延迟设置是否正确。 将内部或外部前级功放的增益设置到适当的电平。.
没有音频输出。	 正确连接线缆。 确认 CobraNet 数据包和延迟设置是否正确。 确认 CobraNet 多发数据包的数量没有超过建议的数量范围。 依照交换机类型和连接方式的不同,可能使用了过多的网络资源致使音频信号中断。 确认 DME Designer 设置的输出电平是否太低? 确认是否 DME Designer 中的静音设置为 Off? 您可能在 DME Designer 中设计了一个将音频输出设置为静音的场景。 您可能试图使用 96 kHz 采样率的配置方案而此配置不支持 96 kHz?
选择的场景没有按照需要改变。	 用 DME Designer 检查 MIDI 程序改变分配方案。 用 DME Designer 检查 GPI 输入分配方案。
MIDI 信息不能发送和接收。	 确定 MIDI 设备的电源是否打开。 正确设置 MIDI 端口。 正确设置接收和发送通道。
不能通过 MIDI 程序改变信息调用场景。	 用 DME Designer 改变设置,使需要的 MIDI 程序改变信息被正确接收。 通过 DME Designer 软件进行正确的程序改变列表设置。
不能通过 MIDI 控制改变信息控制参数。	 用 DME Designer 正确设定参数,使控制改变信息能被正常接收。 通过 DME Designer 软件进行适当的 MIDI 控制改变表设置。
不能通过 MIDI 参数改变信息编辑参数。	 用 DME Designer 正确设定参数,使参数改变信息能被正常接收。 通过 DME Designer 软件进行适当的 MIDI 参数改变表设置。
当使用 DME64N/24N 时,数据传输速度缓 慢。	 在所有设备上选择 100Base-TX 的链接模式。 如果将 DME64N/24 指定为组主控设备后,需要再将主控设备改为 DME Satellite 设备。

组件

各组件的详细信息请参考 DME Designer 使用说明书。

影言

割

连接到计算机

MIDI Data Format

1. MIDI functions on the DME8i-C, DME8o-C, and DME4io-C

1.1 Scene Change

Scene recall occurs according to the "MIDI Program Change Table" assignments when appropriate MIDI Bank Select MSB/LSB and Program Change messages are received by the DME8i-C/ DME8o-C/DME4io-C.

When a scene recall operation is carried out via DME Designer, corresponding MIDI Bank Select MSB/LSB and Program Change messages are also transmitted by the DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C as specified by the "MIDI Program Change Table" assignments.

Transmission does not occur while configurations are being switched.

1.2 Parameter Control

MIDI Control Change and Parameter Change messages transmitted to the DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C can be used to control parameters according to the "MIDI Control Change Table" and "MIDI Parameter Change Table" assignments.

When a parameter is edited via DME Designer, corresponding MIDI Control Change and Parameter Change messages are also transmitted by the DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C as specified by the "MIDI Control Change Table" and "MIDI Parameter Change Table" assignments.

"MIDI Program Change Table," "MIDI Control Change Table," and "MIDI Parameter Change Table" assignments can be made via DME Designer. Refer to the DME Designer Owner's Manual for details.

2. MIDI Data Flow

SW1:	Program Change Rx Switch [On/Off]
SW2:	Control Change Rx Switch [On/Off]
SW3:	Parameter Change Rx Switch [On/Off]
SW4:	Program Change Echo Back Switch [On/Off]
SW5:	Control Change Echo Back Switch [On/Off]
SW6:	Parameter Change Echo Back Switch [On/Off]
SW7:	Program Change Tx Switch [On/Off]
SW8:	Control Change Tx Switch [On/Off]
SW9:	Parameter Change
MIDI Rx CH:	MIDI Rx Channel (1-16)
MIDI Tx CH:	MIDI Tx Channel (1-16)

3. MIDI Setup

Specifies basic MIDI operation. Use DME Designer to make the setting.

3.1 Host Select

Selects the input/output ports to be used for MIDI communication.

3.2 MIDI Tx Channel

Specifies the MIDI transmit channel (1 - 16).

3.3 MIDI Rx Channel

Specifies the MIDI receive channel (1 ~ 16).

3.4 MIDI Tx Switch

Program Change Tx Switch: turns Bank Select MSB, LSB, and Program Change transmission on or off.

Control Change Tx Switch: turns Control Change transmission on or off.

Parameter Change Tx Switch: turns Parameter Change transmission on or off.

3.5 MIDI Rx Switch

Program Change Rx Switch: turns Bank Select MSB, LSB, and Program Change reception on or off.

Control Change Rx Switch: turns Control Change reception on or off.

Parameter Change Rx Switch: turns Parameter Change reception on or off.

3.6 MIDI Omni Switch

Program Change Omni Switch: turns the Bank Select MSB, LSB, and Program Change omni mode on or off.

Control Change Omni Switch: turns the Control Change omni mode on or off.

3.7 MIDI Echo Back Switch

Program Change Echo Back Switch: turns Bank Select MSB, LSB, and Program Change echo back on or off.

Control Change Echo Back Switch: turns Control Change echo back on or off.

Parameter Change Echo Back Switch: turns Parameter Change echo back on or off.

参老

Number Format Notation

Numbers ending with "h" are in hexadecimal format, while numbers ending with "b" are binary format.

Characters "A" through "F" in hexadecimal numbers represent decimal values 10 through 15. Other lower-case characters (usually "n" or "x") can represent any number.

MIDI Format Chart (Rx: receive, Tx: transmit)

	Command	Rx/Tx	Function
Channel	Control Change (Bnh)	Rx/Tx	Editing the parameters
Message	Program Change (Cnn)	Rx/Tx	Scene Recall
System Real-time	TIMING CLOCK (F8h)	Rx	MIDI Clock Receive
Message	ACTIVE SENSING (FEh)	Rx	MIDI Cable Check
System Exclusive Message	Parameter Change	Rx/Tx	Editing the parameters

4.1 Program Change (Cnh)

Receive

When the "Program Change Rx Switch" is on, Program Change messages are received on the MIDI channel specified by the "MIDI Rx Channel" parameter.

If the "Program Change Omni Switch" is also on, however, Program Change messages will be received on all MIDI channels regardless of the "MIDI Rx Channel" setting.

When a Program Change message is received, the scene assigned to the received program number in the "MIDI Program Change Table" is recalled.

The effective Bank Select, Program Change range is as follows:

Bank Select MSB:	0
Bank Select LSB:	0-7
Program Change No.:	0-127

Transmit

When the "Program Change Tx Switch" is on and a scene is switched from DME Designer, the corresponding Program Change number will be transmitted as specified by the "MIDI Program Change Table" and "MIDI Tx Channel" settings.

Transmission does not occur when a scene with a different configuration is selected.

If multiple Program Change numbers are assigned to a single scene, the Bank Select MSB/LSB and Program Change number corresponding to the lowest number will be transmitted. Bank Select MSB

Status	Bnh	(1101nnnnb)	Control Change
Data	00h	(0000000b)	Control Change No. 0 (Bank Select MSB)
Data	nnh	(Onnnnnnb)	Control Value (Bank Select MSB No.)

Bank Select LSB

Status	Bnh (1101nnnnb)	Control Change
Data	20h (00100000b)	Control Change No. 32 (Bank
		Select LSB)
	nnh (Onnnnnnb)	Control Value (Bank Select
		LSB No.)

Program Change No.

Status	Cnh (1100nnnnb)	Program Change
Data	nnh (Onnnnnnb)	Program Change No. (0-127)

4.2 Active Sensing (FEh)

Receive

MIDI communication will be initialized if no data is received within 300 ms after reception (Running Status, etc., will be cleared).

Active Sensing

Status FEh (11111110b) Active Sensing

4.3 Control Change (Bnh)

Receive

When the "Control Change Rx Switch" is on, Control Change messages are received on the MIDI channel specified by the "MIDI Rx Channel" parameter.

If the "Control Change Omni Switch" is also on, however, Control Change messages will be received on all MIDI channels regardless of the "MIDI Rx Channel" setting.

Control Change parameter resolution is 128 regardless of the effective range of the parameter.

For finer settings use Parameter Change.

Transmit

When the "Control Change Tx Switch" is on and a parameter is edited via DME Designer, appropriate Control Change data will be transmitted as specified by the "MIDI Control Change Table" and "MIDI Tx Channel" settings.

Refer to "Supplementary Information 1" for cases in which multiple messages are assigned to a single parameter.

Status	Bnh (1011nnnnb)	Control Change
Data	cch (Occccccb)	Control Change No. (1-31,33-
		95,102-119)
	vvh (0vvvvvvb)	Control Value (0-127)

4.4 Parameter Change (F0h - F7h)

Receive

When the "Parameter Change Rx Switch" is On, Parameter Change messages are received on the MIDI channel specified by the "Device ID (Rx Ch)" parameter. When the "Parameter Change Tx Switch" is On and a parameter is edited via DME Designer, appropriate Parameter Change data will be transmitted as specified by the "MIDI Parameter Change Table" and "MIDI Tx Channel" settings.

Refer to "Supplementary Information 1" for cases in which multiple messages are assigned to a single parameter.

Refer to "Supplementary Information 2" for information on setting Parameter Data values.

Status	F0h (11110000b)	System Exclusive Message
ID No.	43h (01000011b)	Manufacturer's ID
		No.(YAMAHA)
DEVICE ID.	1xh (0001xxxxb)	Rx/Tx Channel (0-15)
GROUP ID.	3Eh (00111110b)	Digital Mixer
MODEL ID.	10h (00010000b)	Device Code (DME)
Parameter	aah (Oaaaaaaab)	Parameter Address High
Address		
	aah (Oaaaaaaab)	Parameter Address Low
Parameter	ddh (0dddddddb)	data O
Data Value		
	ddh (0dddddddb)	data 1
	ddh (0dddddddb)	data 2
	ddh (0dddddddb)	data 3
	ddh (0dddddddb)	data 4
EOX	F7h (11110111b)	End of Exclusive

Supplementary Information 1

Messages Transmitted When Multiple Messages are Assigned to the Same Parameter

The DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C MIDI transmit messages are specified via the "MIDI Control Change Table" and "MIDI Parameter Change Table."

(The "MIDI Control Change Table" and "MIDI Parameter Change Table" can be set up via DME Designer.)

Multiple messages can be assigned to a single parameter, but the DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C will only transmit one of the assigned messages.

The transmitted messages are as follows:

- If a Control Change message and a Parameter Change message are assigned to the same parameter
 - \rightarrow the Control Change message will be transmitted.
- If multiple Control Change numbers are assigned to the same parameter

 \rightarrow the smallest Control Change number message will be transmitted.

• If multiple Parameter Change numbers are assigned to the same parameter

→ the smallest Parameter Change number message will be transmitted.

Supplementary Information 2

Setting the Parameter Change Message Parameter Data Values The Parameter change parameter values are expressed as 32-bit integers with or without parity.

- A parity bit (positive:0, negative:1) is added above the most significant value bit (bit 31).
- Fractional parameters will be converted according to the integer table.
- For integers with parity, negative numbers are expressed as the 2's complement.

0	0	parity	bit31	bit30	bit29	bit28	bit27	bit26	bit25	bit24	bit23	bit22	bit21	bit20	bit19	bit18	bit17	bit16	bit15	bit14	bit13	bit12	bit11	bit10	bit9	bit8	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
	+ +							+									-	₽			-		-	-	₽									
data 0 data 1					data 2						data 3							data 4																

Example:

Decimal value 1000 → Hexadecimal value 3E8h

Positive	0	0	0	0	()	3	E	8
	+	+	+	+	1	ŀ	+	+	+
0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0	0 0 1 1	1 1 1 0	1 0 0 0
	+	+					+		+
data	0 = 00h	data 1 :	= 00h	data 2 = 0	00h	dat	ta 3 = 07h	data	4 = 68h

• Decimal value 1000 → Hexadecimal value FFFFC18h (2's complement of 3E8h)

Negative	F	F	F	F	H	?	С	1	8
+	+	+	+	•	1	ŀ	-	+	+
0 0 1	$1 \ 1 \ 1 \ 1$	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1	1 1	1 1 0 0	0 0 0 1	1 0 0 0
	₽	+		•			+		+
data	0 = 1Fh	data 1	= 7Fh	data 2 = '	7Fh	da	ta 3 = 78h	data	4 = 18h

37

MIDI 应用表

YAMAHA [Digital Mixing Engine Satellite] Model DME8i-C, DME8o-C, DME4io-C MIDI Implementation Chart YAMAHA

Date :16-FEB-2006 Version : 1.0

Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Default Channel Changed	1 - 16 1 - 16	$ \begin{array}{rrrr} 1 & - & 16 \\ 1 & - & 16 \end{array} $	Memorized
Mode Default Mode Message Altered	s × ***********	× × ×	
Note Number : True voice	× *****	×××	
Velocity Note O Note O	I × 'F ×	×××	
After Key's Touch Ch's	×××	×××	
Pitch Bend	×	×	
0,3 1-31,33-95,102-11	2 0 *1 9 0 *2	0 *1 0 *2	Bank Select Assignable
Control			
Change			
Prog Change : True #	0 0 - 127 *1 ***********	0 0 - 127 *1 0 - 127	
System Exclusive	0 *3	0 *3	Assignable
: Song Pos Common : Song Se : Tune	· × × × × ×	× × ×	
System : Clock Real Time : Command	s × ×	×××	
: All Sound Of Aux : Reset All Cntr : Local ON/OF Mes- : All Notes OF sages: Active Sense : Reset	Ls X X Y X Y X X X	× × × × × ×	
Notes:			
*1 tr *2 tr *3 tr	ansmit/receive if p ansmit/receive if c ansmit/receive if p	rogram change swite ontrol change swite arameter change swi	ch is on. ch is on. itch is on.

Mode 1 : OMNI ON , POLYMode 2 : OMNI ON , MONOMode 3 : OMNI OFF, POLYMode 4 : OMNI OFF, MONO

DME8i-C/DME8o-C/DME4io-C 使用说明书

O: Yes \times : No

38

) 빵 빠

连接到外部设备

其他功能

多考

屏幕显示信息

DME 周边设备前面板上的 [ERROR] 和 [PEAK] 指示灯指示出错和警示信息。

出错信息

	指示灯	错误	解决办法
亮起		发生系统错误。	执行"Initialize DME(初始化 DME)"操作,然后重启。如果错误 指示灯依旧指示出错,请执行"Delete All Data (删除所有数据)" 初始操作。如果问题依旧存在,请联系雅马哈经销商。.
亮起	NETWORK MASTER CRROR PEAK PEAK PEAK SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL	内部存储器中的数据已经被删 除。	固件升级操作可能已失败。用 DME Designer 执行恢复升级操作。如果问题依旧存在,请联系雅马哈经销商。.
亮起	内係 MASTER PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK	内部电池完全失效或根本没有安 装。	如果关闭设备电源,当前设置将丢失,并重置为默认设置值。停止设 备操作,联系雅马哈经销商确认更换电池方法。
□ NE 亮起 うこ!://W うこ!://W うこ!://W し し い い い い い い い い い い い い い い い い い	内体 ASTER PEAK PEAK PEAK PEAK NROR SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL	场景调用失败。	用 DME Designer 重新调出场景。 如果问题依旧存在,请联系雅马哈经销商。.
亮起	NETWORK MASTER ERFOR SCIAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK	音频没有输出和输入,并由于不 适合的 DSP 音频源导致静音。	如果有时您已经创建了48 kHz 字时钟,又要在96 kHz 采样率配置上进行操作,该错误会发生。如果要在任意字时钟配置上进行操作,您必须使用 DME Designer 以 96kHz 采样率创建一个配置方案。
高起	NETWORK MASTER PEAK PEAK PEAK ERROR SIGNAL SIGNAL SIGNAL OURSCTOR PEAK PEAK SIGNA'/-[]^TGMAL SIGNAL	网络不能正确通讯。	请正确连接网线,并确认网络设备操作正确。
亮起	NETWORK MASTER PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK PEAK	IP 地址重叠。	将您的计算机和 DME 周边扩展设备用 USB 进行连接,然后设置独一 无二的 IP 地址。
高起 ↓↓↓ 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	TWORK ASTER PEAK PEAK PAK IROR SIGNAL SIGNAL SIGNAL N NECTOR PEAK PEAK PEAK MATTY SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL SIGNAL N NMM	DME Satellite 包含不同设备组的 数据或没有数据。	从 DME Designer 软件向实际设备发送适当数据进行配置。

警示信息

指示灯	错误	解决办法
	□□□ 内部电池电量耗尽。您的数 据可能丢失。	如果关闭设备电源,当前设置可能丢失,并重置为默认 设置值。停止设备操作,联系雅马哈经销商确认更换电 池方法。
SIGNAL SI	备份电池电压低。 [] 二]	不会影响本机的操作。但是,如果继续使用设备,设置 可能会丢失,重置为默认设置值。联系雅马哈经销商, 确认电池更换办法并尽快解决。

一般技术规格

参考

Sampling Frequency		Normal Rate:48kHz Double Rate:96kHz (±37ppm for conductor) (±50ppm for performer)					
Maximum Voltage Gain		Gain: –60dB, RL:600Ω, 64dB INPUT to OUTPUT					
Miscellaneous	Power Consumption	40W					
	Dimensions (HxDxW)	44x361x480 mm					
	Net Weight	4.4kg					
	Temperature range	operating: 5 to 40°C storage: −20 to 60°C					
	AC Power cord, CD-ROM (DME Designer application), Mini Euro Include Accessories Euro plug(3P)x8, Owner's Manual, DME Designer Installation Rubber feetx4						

电气特性

信号发生器的输出阻抗:150Ω DME8i-C:DME8o-C测量 DME8o-C:DME8i-C测量 频率响应

fs=48kHz@20Hz-20kHz, 参考额定输出电平 @1kHz fs=96kHz@20Hz-40kHz, 参考额定输出电平 @1kHz

<DME8i-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT(输入)	OUTPUT (输出) 1-8	600Ω	输入电平60dBu, GAIN (增益):60dB	-1.5	0.0	+0.5	dB
1–8			输入电平 +10dBu, GAIN (增益): +10dB	-1.5	0.0	+0.5	dB

<DME8o-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT (输入) 1-8	OUTPUT (输出) 1-8	600Ω	输入电平 +10dBu, GAIN (增益):+10dB	-1.5	0.0	+0.5	dB

<DME4io-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT (输入) 1-4	OUTPUT (输出) 1-4	600Ω	输入电平60dBu, GAIN (增益):60dB	-1.5	0.0	+0.5	dB
			输入电平 +10dBu, GAIN (增益): +10dB	-1.5	0.0	+0.5	dB

增益误差

<DME8i-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT (输入) 1-8	OUTPUT (输出) 1-8	600Ω	输入电平60dBu, GAIN (增益):60dB	+2.0	+4.0	+6.0	dBu
			输入电平 +10dBu, GAIN (增益): +10dB	+2.0	+4.0	+6.0	dBu

<DME8o-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT (输入) 1-8	OUTPUT (输出) 1-8	600Ω	输入电平 +10dBu, GAIN (增益): +10dB	+2.0	+4.0	+6.0	dBu

其他功能

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT (输入) OL 1-4 1-4	OUTPUT (输出)	600Ω	输入电平:60dBu, GAIN (增益):60dB	+2.0	+4.0	+6.0	dBu
	OUTPUT (输出) 1-4		输入电平:+10dBu, GAIN (增益):+10dB	+2.0	+4.0	+6.0	dBu

总谐波失真

fs=48kHz 或 96kHz

<DME8i-C/DME4io-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
<dme8i-c></dme8i-c>		+4dB@20Hz-20kHz(fs=48kHz), 20Hz-40kHz (fs=96kHz),			0.1	%	
INPUI (输入) 1-8 <dme4io-c></dme4io-c>	OUTPUT(输出) 1-8 600Ω	600Ω	+4dB@20Hz-20kHz(fs=48kHz), 20Hz-40kHz (fs=96kHz), 增益:+10dB			0.05	%
INPUT(输入) 1-4			+22dB@1kHz, 增益:+10dB (fs=48kHz)			0.015	%
			+22dB@1kHz, 增益:+10dB (fs=96kHz)			0.007	%

<DME8o-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPLIT (榆 λ)		OUTPUT(输出) 1-8 600Ω -	+4dB@20Hz–20kHz(fs=48kHz), 20Hz–40kHz (fs=96kHz),			0.05	%
1–8	1–8		+22dB@1kHz, 增益:+10dB (fs=48kHz)			0.015	%
			+22dB@1kHz, 增益:+10dB (fs=96kHz)			0.007	%

* 总谐波失真采用 18dB/ 八度音阶滤波器 @ 80kHz 测量而得。

低频嗡音 & 噪音 <DME8i-C>

fs=48kHz 或 96kHz, EIN= 等效输入噪音

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
		Rs=150Ω, 增益:-60dB 全观绘)。绘出电亚拉制 odp		–128 EIN	–127 EIN	dBu	
INPUT (输入) 1-8	OUTPUT (输出) 1-8	JTPUT (输出) 600Ω	王 部 和 八 & 和 山 屯 十 经 制 ; U d B		-64		dBu
			Rs=150Ω, 增益: +10dB 全部输入 & 输出电平控制; 0dB		-82	-79	dBu

<DME8o-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT(输入) 1–8	OUTPUT (输出) 1-8	600Ω	Rs=150Ω, 增益: +10dB 全部输入 & 输出电平控制; 0dB		-82	-79	dBu

<DME4io-C>

参考

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT(输入) OUTPUT(输出) 1-4 1-4	600Ω	Rs=150Ω, 增益:60dB 全部输入 & 输出电平控制; 0dB		–128 EIN	–127 EIN	dBu	
				-64		dBu	
			Rs=150Ω, 增益: +10dB 全部输入 & 输出电平控制; 0dB		-82	-79	dBu

* 用 6dB/ 八度音阶滤波器 @ 12.7kHz 测量嗡嗡声和噪音;等效于具有无穷大 dB/ 八度音阶衰减的 20kHz 滤波器。

动态范围 <DME8i-C/DME8o-C>

fs=48kHz	或 96kHz	
----------	---------	--

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT (输入) 1-8	OUTPUT (输出) 1-8	600Ω	增益:+10dB		106		dB

<DME4io-C>

输入	输出	RL	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT(输入) 1-4	OUTPUT (输出) 1-4	600Ω	增益:+10dB		106		dB

* 用 6dB/ 倍频滤波器 @12.7kHz 测量动态范围;用无穷大 dB/ 倍频衰减器的 20kHz 滤波器。

干扰 @1kHz

参考输出 N 电平

<DME8i-C/DME8o-C>

自	至	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT N	OUTPUT (N-1) 或 (N+1)	N = 1–8, 增益: +10dB			-80	dB

<DME4io-C>

自	至	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT N	OUTPUT (N-1) 或 (N+1)	N = 1–4, 增益: +10dB			-80	dB
	* 工投公田 10dD/ // 亩立阶站	* 出 ◎ 901-1- 测导 五 但				

十扰米用 18dB/ 八度音阶滤波器 @ 80kHz 测量而得。

LED 表头

<DME8i-C>

METERING POINT(测量点)	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT(输入) 1-8	PEAK 红 LED : 开		-3		dBFs
	SIGNAL 绿 LED : 开		-40		dBFs

<DME8o-C>

METERING POINT(测量点)	条件	最小值	类型	最大值	单位
OUTPUT (输出) 1–8	PEAK 红 LED : 开		-3		dBFs
	SIGNAL 绿 LED : 开		-40		dBFs

<DME4io-C>

METERING POINT(测量点)	条件	最小值	类型	最大值	单位
INPUT(输入) 1–4 OUTPUT (输出) 1–4	PEAK 红 LED : ON		-3		dBFs
	SIGNAL 绿 LED : ON		-40		dBFs

信号延迟

PARAMETER(参数)	条件	最小值	类型	最大值	单位
CobraNET 延迟:5.33msec	ANALOG INPUT(模拟输入)到 ANALOG OUTPUT (模拟输出) @96KHz		6.12		msec
CobraNET 延迟:2.67msec			3.45		msec
CobraNET 延迟: 1.33msec			2.12		msec

输入/输出特性

ANALOG INPUT CHARACTERISTICS (模拟输入特性)

检义举	極去			输入电平		接口
刊八屿	「「」「」」「」」」	<u> </u>	用丁你准	标称	削波前最大值	
<dme8i-c> CH INPUT (通道输入)</dme8i-c>	–60dB			–60dBu (0.775mV)	–40dBu (7.75mV)	
I-8 <dme4io-c> CH INPUT(通道输入) 1-4</dme4io-c>	+10dB	3kΩ	50–600Ω Mics & 600Ω Lines	+10dBu (2.45V)	+30dBu (24.5V)	EUROBLOCK (5.08mm 调音)

*1.在本规格表中, 0dBu 参考 0.775 Vrms。

*2.所有 AD 转换器都是 24-bit 线性, 128 倍过采样 (Fs=48kHz)/64 倍过采样 (Fs=96kHz)。

*3.直流 +48V 电源(幻相电源)通过各软件控制开关供给至 CH INPUT EUROBLOCK 接口。

ANALOG OUTPUT CHARACTERISTICS (模拟输出特性)

榆山岸	灾际立场海阳台	使用标称	输出印	位口	
189 디니 210	关怀自频标阻抗		标称	最大非限幅电平	니코다
<dme8o-c> CH OUTPUT (通道输出) 1-8</dme8o-c>					
<dme4io-c> CH OUTPUT (通道输出) 1-4</dme4io-c>	75Ω	600Ω线性	+4dBu (1.23 V)	+24dBu (12.28V)	(5.08mm 针间距)

*1.在本规格表中, 0dBu 参考 0.775 Vrms。

*2.所有 DA 转换器都是 24-bit 线性, 128 倍过采样 (Fs=48kHz)/64 倍过采样 (Fs=96kHz)。

DIGITAL INPUT (数字输入) & OUTPUT CHARACTERISTICS (输出特性)

端口	格式	数据长度	电平	接口
CobraNet	CobraNet	16/20/24bit	100Base-TX	RJ-45x2 *1

*1.PRIMARY,SECONDARY (主要、辅助)

*2.在96kHz 频率下,支持双通道格式和单通道格式。

参考

CONTROL(控制) I/O CHARACTERISTICS(特性)

端口		格式	电平	接口
	IN	– 0–5V		EUROBLOCK *1 (3.5mm 针间距)
GPI	OUT	-	TTL	
	+V	-	5V	
以太网		IEEE802.3	10Base-T/100Base-TX	RJ-45
USB		USB 1.1 功能	-	B 型
遥控		RS-232C/RS-422	RS-232C/RS-422	D-SUB 9P (公)

*1 输入:8 通道,输出:4 通道 输入:不适合双线推子模式

输出: Imax/ 针 = 16mA

输出: VH = 2.5V(min.), VL = 0.6V(max.)

[NETWORK] 接口 (100Base-TX Ethernet, RJ-45)

针	连接
1	TxD+
2	TxD–
3	RxD+
4	不使用
5	不使用
6	RxD-
7	不使用
8	不使用

标准直连线和双绞线连接

标准直连线缆 针

3-3 4 — 4 5-5 6 - 67 — 7 8 — 8

双绞线	
针	
1 — 3	
2-6	
3 — 1	
4 — 4	
5-5	
6-2	
7 — 7	
8 — 8	

*本使用说明书中的技术规格及介绍仅供参考。YAMAHA公司保留随时更改或修订产品或技术规格的权利,若确有更改,恕不事先通知。技术规格、设备或选购件在各个地区可能均会有所不同,因此如有问题,请和当地 YAMAHA 经销商确认。

索引

参考

Α
[AC IN] 接口
в

С

CobraNet15
CobraNet 连接
CobraNet [PRIMARY]/[SECONDARY] 接口21
CP4SW、 CP4SF 和 CP1SF
参数10
场景11
尺寸
出错信息
初始化
初始化 DME:
次要(备份)19
从属设备17

D

Dip 开关	20
DME4io-C	9
DME8i-C	9
DME80-C	9
带区	10
单发数据包	16
电气特性	40
	16
多一单发数据包	16

Ε

[ERROR] 指示灯	19
Euroblock 插头接口	28

G

	21
[GP] 按口	21
GPI 连接	31
故障排除	34
关于 DME Designer 1	14

Н

火线版本

I

ICP1	3
[IN USE/CONDUCTOR] 指示灯19	9
[INPUT] & [OUTPUT] 接口23	8

[INPUT] 接口		21
------------	--	----

J

接地螺钉	
警示信息	

L

Μ

MAC 地址	21
[MASTER] 指示灯	18
MIDI 数据格式	35
MIDI 应用表	
模拟音频连接	

Ν

[NETWORK] 接口	
[NETWORK] 指示灯	

0

octet	 23
[OUTPUT] 接口	 21

Ρ

[PEAK] 指示灯	19
[POWER] 开关	19
配置	
屏幕显示信息	

Q

区1	0
----	---

R

[REMOTE] 接口	20
RS-232C	20
RS-422	20

S

[SIGNAL] 指示灯	19
删除所有数据	
设备组	10
设置 IP 地址	23
使用机架式 DME 周边扩展系统时的注意事项	8
首要	19
数据包	15
输入 / 输出特性	43
数字音频接口	27

U

[USB] 接口] 1	8
USB 连接		22

W

X

系统实例	13
信号类型	12
选购件	33

Υ

遥控连接([REMOTE] 接口)	
一般技术规格	
以太网连接	
用户自定义按钮 (用户自定义参数) 10	
预设参数 10	

Ζ

主控和从属设备设置	. 23
主控设备	. 17
主控设备优先权	. 17
组件	. 10
组内主控设备	. 10

影言

备忘录

影言

备忘录

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311

U.S.A

Yamaha Corporation of America 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620, U.S.A. Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V. Calz. Javier Rojo Gómez #1149, Col. Guadalupe del Moral C.P. 09300, México, D.F., México Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda. Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400 Sao Paulo-SP. Brasil Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A. Sucursal de Argentina Viamonte 1145 Piso2-B 1053, Buenos Aires, Argentina Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A. Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella, Calle 47 y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd. Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, England Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Switzerland

Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria

Tel: 01-60203900 CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/

HUNGARY/SLOVENIA Yamaha Music Central Europe GmbH, Bronch Austria, CEE Doportment

Branch Austria, CEE Department Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Central Europe GmbH Sp.z. o.o. Oddzial w Polsce ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Central Europe GmbH, Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A. Combo Division Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL Yamaha-Hazen Música, S.A.

Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB J. A. Wettergrens Gata 1 Box 30053 S-400 43 Göteborg, Sweden Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office Generatorvej 6A DK-2730 Herlev, Denmark Tel: 44 92 49 00

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB Grini Næringspark 1 N-1345 Østerås, Norway Tel: 67 16 77 70

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2313

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE LB21-128 Jebel Ali Freezone P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E. Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd. 25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West), Jingan, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik

Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.

Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong, Youngdungpo-ku, Seoul, Korea Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: 3-78030900

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd. #03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015 Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd. 3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei. Taiwan 104, R.O.C. Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd. 891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330, Thailand Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006, Australia Tel: 3-9693-5111

COUNTRIES AND TRUST

Tel: +81-53-460-2313

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650 Tel: +81-53-460-2441

Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com/

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2006 Yamaha Corporation 606YI-A0