



# O que são Add-On Effects?

Add-On Effects são pacotes de software que instalam programas de efeitos de alta qualidade em consoles digitais.



Janela do REV-X no Studio Manager

## O que é o REV-X?

O REV-X é um pacote de Add-On Effects que consiste de um algoritmo de reverberação desenvolvido pela Yamaha. Ele oferece uma qualidade de som reverberante de alta densidade, com atenuação, profundidade e abrangência suaves que funcionam juntas para enfatizar o som original. Você pode escolher um dos três programas para adequar o campo sonoro: REV-X Hall, REV-X Room, e REV-X Plate.

#### Notas especiais

- É expressamente proibido copiar a música e/ou arquivos de áudio digital disponibilizados comercialmente, exceto para uso pessoal.
- Os direitos autorais dos softwares e deste guia de Instalação são propriedade exclusiva da Yamaha Corporation.
- É expressamente proibido copiar os softwares ou reproduzir este manual, total ou parcialmente, por quaisquer meios, sem o consentimento por escrito do fabricante.
- A Yamaha não faz representações nem garantias a respeito de quaisquer problemas decorrentes do uso do softwares e da documentação, e não pode ser responsabilizada pelos resultados do uso deste manual e do software.
- As telas ilustradas neste manual têm objetivo didático, e podem aparecer ligeiramente diferentes das telas que aparecem no computador.
- Os nomes de empresas e produtos citados neste manual são marcas comerciais ou registradas das respectivas empresas.

© 2003 Yamaha Corporation. Todos os direitos reservados.

# Instalando o REV-X

Para mais informações sobre como instalar o REV-X, veja o Guia de Instalação dos Add-On Effects.

# Usando o REV-X

Assim como os outros efeitos, você pode chamar e editar os programas do REV-X na console ou no Studio Manager. A operação básica é a seguinte:

- **1** Selecione um dos processadores de efeitos internos.
- **2** Faça o roteamento do sinal de/para o processador de efeito selecionado.
- **3** Localize a página da biblioteca de efeitos (Effects Library).
- **4** Selectione REV-X Hall, REV-X Room ou REV-X Plate.
- **5** Chame ("recall") o efeito selecionado.
- **6** Localize a página de edição de efeito (Effects Edit).
- 7 Configure os parâmetros (para mais informações sobre os parâmetros do REV-X, veja a seção "Nomes e Funções das Partes").

O procedimento para chamar e editar o REV-X varia dependendo da console que você estiver usando. Para mais informações, consulte o Manual do Proprietário que veio com a console.

# Editando Parâmetros no Studio Manager

No Studio Manager, os parâmetros editáveis aparecem tanto na janela do REV-X quanto na janela do Generic Editor. Basicamente, a janela do REV-X permite a você editar parâmetros específicos do REV-X, e a janela do Generic Editor permite a você editar parâmetros comuns ao REV-X e outros efeitos.

Para mais informações sobre a janela do Generic Editor, consulte o Manual do Proprietário do Studio Manager para a sua console.



Janela do Generic Editor do Studio Manager

# Nomes e Funções das Partes



Janela do REV-X no Studio Manager



Tela da console (esta é uma tela da DM2000)

Na seção a seguir: Funções marcadas com **Studio Manager** estão disponíveis no Studio Manager. Funções marcadas com **Console** estão disponíveis na console.



	🛿 Initial Data
	EFFECT 1 EDIT
ć	EFFECT NAME
Ì	(REV-X Hall

#### 1. NOME DO EFEITO Studio Manager Console

O nome do efeito aparece aqui.

GLOSE				
Reverb Time	2.90 s(3)	HPF	20Hz(8)	
Initial Delay	0.245ms(4)	LPF	2.8kHz(9	
Decay	51(5)	Hi Ratio	0.8(10	
Room Size	30 (6)	Low Ratio	1.2(11	
Diffusion	10(7)	Low Freq	800Hz (12	



## 2. [OPEN/CLOSE] Studio Manager

Clique aqui para abrir ou fechar a janela de parâmetros.

## 3. [Reverb Time]/[REV TIME] Studio Manager Console

Duração de tempo até que a reverberação se atenue e se acabe. Valores maiores estendem a reverberação. No Studio Manager, arraste o ícone 🌆 para alterar o valor.

NOTA: A faixa vai de 0.3s até 30.0s. Entretanto, a faixa varia dependendo da configuração de Room Size (tamanho da sala).

#### 4. [Initial Delay]/[INI.DLY] Studio Manager Console

Duração de tempo entre a entrada do som e o início da reverberação. Valores maiores atrasam o início da reverberação. No Studio Manager, arraste o ícone 🚵 para alterar o valor.

NOTA: A faixa vai de 0.0ms até 125.0ms.

## 5. [Decay]/[DECAY] Studio Manager Console

Forma da envoltória da reverberação. As características da reverberação são determinadas por este valor. No Studio Manager, arraste o ícone 🌆 para alterar o valor.

**NOTA:** A faixa vai de 0 a 53.

Reverb Time	2.90 s 3	HPF	CLOSE - 20Hz 8	
Initial Delay	0.245ms 4	LPF	2.8kHz 9	
Decay	51 5	Hi Ratio	0.8 10	
Room Size	30 6	Low Ratio	1.2 11	
Diffusion	10 7	Low Freq	800Hz 12	
REV TIME 2.70s 0 DIFF. 10 0 HPF Thru	INI.DLY 23.7ms ROOMSIZE 28 LPF 2.80kHz		TIO LO.BATIC 8 1.2 51 LO.FREQ. 800 H	, z

### 6. [Room Size]/[ROOMSIZE] Studio Manager Console

Tamanho do espaço. Valores maiores simulam espaços mais amplos.

Este valor está ligado ao valor de **Reverb Time** (tempo de reverberação). Quando você altera este valor, o valor de **Reverb Time** se altera.

No Studio Manager, arraste o ícone 📶 para alterar o valor.

**NOTA:** A faixa vai de 0 a 28.

# 7. [Diffusion]/[DIFF.] Studio Manager Console

Densidade e extensão da reverberação. Valores maiores aumentam a densidade e enfatizam a extensão. No Studio Manager, arraste o ícone 🌆 para alterar o valor.

**NOTA:** A faixa vai de 0 a 10.

#### 8. [HPF] Studio Manager Console

Este filtro corta a faixa de freqüências baixas da reverberação. É cortada a faixa inferior à freqüência especificada por este valor. Este filtro não afeta o som da <u>fon</u>te original.

No Studio Manager, arraste o ícone 🦾 para alterar o valor.

NOTA: A faixa vai de Thru a 8.00kHz.

## 9. [LPF] Studio Manager Console

Este filtro corta a faixa de freqüências altas da reverberação. É cortada a faixa superior à freqüência especificada por este valor. Este filtro não afeta o som da <u>fon</u>te original.

No Studio Manager, arraste o ícone 🌆 para alterar o valor.

**NOTA:** A faixa vai de 1.00kHz a Thru.

#### 10. [Hi Ratio]/[HI.RATIO] Studio Manager Console

Comprimento da reverberação na faixa de freqüências altas. A duração da reverberação na faixa de freqüências altas é expressa como uma proporção em relação ao **Reverb Time** (tempo de reverberação). No Studio Manager, arraste o ícone **Manager** para alterar o valor.

**NOTA:** A faixa vai de 0.1 a 1.0.

#### 11. [Lo Ratio]/[LO.RATIO] Studio Manager Console

Comprimento da reverberação na faixa de freqüências baixas. A duração da reverberação na faixa de freqüências baixas é expressa como uma proporção em relação ao **Reverb Time** (tempo de reverberação). No Studio Manager, arraste o ícone **De** para alterar o valor.

**NOTA:** A faixa vai de 0.1 a 1.4.

Reverb Time Initial Delay Decay Room Size Diffusion	2.90 s 3 0.245ms 4 51 5 30 6 10 7	HPF LPF Hi Ratio Low Ratio Low Freq	CLDSE - 20Hz 8 2.8kHz 9 0.8 10 1.2 11 800Hz 12
REV TIME 2.70s 2.70s DIFF 10 HPF Thru	INI.DLY 23.7ms ROOMSIZE 28 LPF 2.80kHz		TIO LO.RATIO .8 1.2 LO.FREQ. 51 800 Hz

# 12. [Low Freq]/[LO.FREQ.] Studio Manager Console

Valor de freqüência que serve como base para o valor de **Lo Ratio**. A faixa de freqüências abaixo deste valor é afetada pela configuração do parâmetro **Lo <u>Rat</u>io**.

No Studio Manager, arraste o ícone 🌆 para alterar o valor.

NOTA: A faixa vai de 22.0Hz a 18.0kHz.



## 13. Curva de resposta de freqüências do filtro Studio Manager

A curva muda dependendo dos valores de HPF e LPF.

#### 14. Imagens da reverberação Studio Manager

Estas imagens representam a reverberação nas faixas de freqüências altas (10kHz), médias (1kHz), e baixas (100Hz). Estas imagens mudam de formato dependendo dos valores dos parâmetros. O eixo vertical representa o nível; o eixo horizontal representa o tempo de reverberação; o formato representa a envoltória.

### 15. Curva do tempo de reverberação Studio Manager

Esta curva representa o tempo de reverberação nas faixas de freqüências altas (10kHz), médias (1kHz), e baixas (100Hz). A curva muda dependendo dos valores dos parâmetros **Reverb Time**, **Hi Ratio**, e **Lo Ratio**.



# 16. Botão [Auto Zoom] Studio Manager

Clique no botão 🔲 para ajustar automaticamente o eixo de tempo (eixo horizontal).

### 17. Botão de ajuste do eixo de tempo Studio Manager

Use este botão para especificar a duração de tempo (em segundos) mostrada no eixo de tempo (eixo horizontal).

### 18. Botão 🛄 (Zoom Out) Studio Manager

Clique neste botão para aumentar o valor de tempo (em segundos) mostrado no eixo de tempo (eixo horizontal). Ele faz afastar o eixo horizontal.

## 19. Botão 🔼 (Zoom In) Studio Manager

Clique neste botão para reduzir o valor de tempo (em segundos) mostrado no eixo de tempo (eixo horizontal). Ele faz aproximar o eixo horizontal.





## 20. Medidor [OUTPUT] / medidor de nível Studio Manager Console

No Studio Manager ele mostra o nível de saída dos efeitos. Na console, você pode selecionar para ser mostrado o nível de entrada ou o nível de saída, usando a chave **METER:** [IN][OUT].



#### 21. Controle [MIX] / Controle [MIX BALANCE] Studio Manager Console

Estes controles permitem a você ajustar o equilíbrio de mixagem entre o som original ('seco') e o som com o efeito. Quando o equilíbrio é 0%, somente o som original é mandado para a saída. Quando o equilíbrio é 100%, somente o som com efeito é mandado para a saída.

NOTA: A faixa vai de 0 a 100%.

U.R.G., Divisão de Áudio Profissional & Instrumentos Musicais Digitais, Yamaha Corporation © 2003 Yamaha Corporation 312IP-01A0 (4Q559H)