WYAMAHA

DME 设定说明书

工作流

本说明书介绍了设定 DME 系统的步骤,从初始化 DME 处理器的设定 (DME64N / DME24N / DME8i-C / DME8o-C / DME4io-C / DME8i-ES / DME8o-ES / DME4io-ES) 到与安装在电脑上的 DME Designer 应用程序同步的设定。

- ▶ 1 有关 DME 设备的详细说明,请参见各设备附带的使用说明书,有关 DME Designer 应用程序的详细说明,请参见 PDF 格式的 DME Designer 说明书。
- D注 在本书中,"DME"一词指的是 DME64N、DME24N、DME8i-C、DME8o-C、DME4io-C、DME8i-ES、DME8o-ES 和 DME4io-ES,而"DME Satellite"仅指 DME8i-C、 DME8o-C、 DME4io-C、 DME8i-ES、 DME8o-ES 和 DME4io-ES。

软件的安装

- DME Designer 和 DME-N Network Driver 的安装 (第3页)。
- USB-MIDI Driver 的安装 (第4页)。

DME 网络设定(第 6 页)

通过 USB 电缆进行连接并从 DME Designer 设定 DME IP 地址以及设备组主机 / 从机状态。

电脑与 DME 的连接(第 8 页)

此章节中介绍了将单台 DME 设备连接至电脑以及将多台 DME 设备连接至同一子网中电脑的操作步骤。有关音频连接信息以及更多网络连接方面的详细说明,请参见 DME 的使用说明书。

电脑网络设定

当通过以太网电缆将电脑连接至 DME 设备时,必须正确进行这些设定。

- 电脑 TCP/IP 设定 (第9页)。
- DME-N 网络驱动程序设定(第 11 页)。

DME Designer 的操作

- **创建配置(第12页)。** 此章节中介绍了启动 DME Designer 应用程序,以及组合和连接各种音频组件以创建配置的操作步骤。
- 上线 (第14页) 此章节介绍了如何上线以及将使用 DME Designer 应用程序创建的配置传送到 DME 设备的方法。

故障排除(第 17 页)

附录

- 通过面板操作进行 DME64N/24N 网络设定 (第 19 页)。
- DME-N Network Driver 的设定细节(第 20 页)。

软件的安装

首先,从 Yamaha 专业音响网站上的 "Downloads"页上下载 DME Designer Combo Installer 和 USB-MIDI Driver。 http://www.yamahaproaudio.com/

系统要求

操作系统	Windows [®] XP Professional/XP Home Edition/2000 Professional
CPU	1 GHz 或更高的 Intel [®] Core [™] /Pentium [®] /Celeron [®] 家用处理器
内存	256 MB 或更高
硬盘空间	300 MB 或更高
显示器	1280 × 1024 像素或更高; 真彩色 16 位或更高
其它	鼠标、 100Base-TX/10Base-T 以太网或 USB 连接

操作系统	Windows [®] Vista Ultimate/Business/Enterprise	
CPU	1.4 GHz 或更高的 Intel [®] Core [™] /Pentium [®] /Celeron [®] 家用处理器	
内存	1 GB 或更高	
硬盘空间	300 MB 或更高	
显示器	1280 × 1024 像素或更高;真彩色 16 位或更高	
其它	鼠标、 100Base-TX/10Base-T 以太网或 USB 连接	

DME Designer 和 DME-N Network Driver 的安装

按照下述步骤从 DME Designer Combo Installer 安装 DME Designer 应用程序和 DME-N Network Driver。

D注 即使已经安装了旧版本的 DME Designer 和 / 或 DME-N Network Driver,以下步骤也适用。

▶注 在安装软件前,请务必阅读本文档末尾的许可协议。

1 打开已下载及解压缩的"DME Designer Combo Installer V*.*.*"文件夹(*.*.* 为实际文件上的版本号),然后 双击"Installer"文件夹中的"setup.exe"文件。

DME Designer Combo Installer 的安装对话框将出现在画面上。

DME Designer + DME-N Net	work Driver Ver. 3.0.0	×	
	Welcome to the InstallShield Wizard for DME Designer Combo		
	Please quit all applications.		
	< Back Next > Cancel		

2 按照画面上的说明安装软件。

将先安装 DME Designer,然后再安装 DME-N Network Driver。 如果电脑上已有旧版本的 DME Designer 和 / 或 DME Network Driver,将卸载旧版本软件后再开始安装新版本的软件。卸载旧版本软件后,将提示您重新启动电脑。此时,必须重新启动电脑才能继续进行安装步骤。重新启动电脑后,安装程序将自动重新启动并进行安装步骤。

软件将被安装在 "Program Files\YAMAHA\OPT Tools" 文件夹的 "DME Designer" 文件夹中 (默认)。

- D注 有关操作说明,请参见 PDF 格式的 DME Designer 说明书。此说明书不使用安装程序安装。请从 Yamaha 专业音响网站上的 "Downloads"页面上另外下载此说明书。 http://www.yamahaproaudio.com/
- D注 使用固件版本 2 或更早版本, DME Designer V3 无法与 DME 设备进行通信。如果您要使用 DME Designer V3,请务必将 DME 设备固件更新至最新版本,最新版本的固件可从雅马哈专业音响网站下载。 http://www.yamahaproaudio.com/
- **D注** 卸载后重新启动电脑时,安装程序将自动启动,但是偶尔安装程序可能会被任务栏隐藏。在这种情况下,请单击此图标继续安装。

USB-MIDI Driver 的安装

Ŋ注 有关详细安装步骤,您也可参阅驱动程序附带的安装指南。

Windows Vista

- 在 DME 的电源未打开的状态下,启动电脑并以管理员权限进行登录。
- 2 用 USB 电缆将电脑连接至 DME 装置。
- 3 打开 DME 的电源:将显示"发现新硬件"。
- 4 选择 [查找并安装驱动程序软件(建议)]→ [请 勿在线搜索]。

5 当出现提示您插入附带光盘的讯息时,请选择[我没有光盘。请显示其它选项。]→[在我的电脑中浏览驱动软件(高级)。]→[浏览],然后指定已下载并解压缩的"Driver"文件夹,然后单击[确定]。

- 6 单击 [下一步]开始安装。
- 7 当出现讯息表示驱动程序已成功安装时,请单击[结束]。

Windows XP

- 在 DME 的电源未打开的状态下,启动电脑并以管理员权限进行登录。
- 2 选择[开始]→[控制面板],然后选择画面左上方的"切换到经典视图"以显示所有控制面板和图标。
- 3 选择[系统]→[硬件]→[驱动程序签名]→[驱动程序签名选项],然后勾选"忽略一安装软件,不用征求我的同意"左侧的单选按钮,接着单击[确定]。
 安装完成后,将此设定恢复至其原始状态。
- 4 在 DME 电源仍旧关闭的状态下,用 USB 电缆将电脑 连接至 DME 装置。
- 5 打开 DME 的电源,将自动出现"发现新硬件向导"讯息。
- 6 选择 [从列表或指定位置安装(高级)]→ [选择 这些位置中的最佳驱动程序],只勾选[在搜索中包 括此位置],然后单击[浏览]指定已下载和解压缩 的"Driver"文件夹,最后单击[确定]。
- 7 单击 [下一步]开始安装。
- 8 当出现表示已成功安装驱动程序的讯息时,请单击 [完成]。
- 9 当出现提示重新启动电脑的讯息,请重新启动电脑。

驱动程序即安装完成。

■ Windows 2000

- 在 DME 的电源未打开的状态下,启动电脑并以管理员权限进行登录。
- 2 选择[我的电脑]→[控制面板]→[系统]→[硬件]→[签署驱动程序]→[驱动程序签名选项], 然后勾选"忽略-不论有没有文件签名,安装所有文件"左侧的单选按钮,接着单击[确定]。 安装完成后,将此设定恢复至其原始状态。
- 3 在 DME 电源仍旧关闭的状态下,用 USB 电缆将电 脑连接至 DME 装置。
- 4 打开 DME 的电源,然后将自动出现"发现新硬件向导"。 单击[下一步]。
- 5 选择 [搜索最适合设备的驱动程序(推荐)]→ [指 定位置],单击 [浏览]指定已下载及解压缩的 "Drive"文件夹,然后单击 [确定]。
- 6 单击 [下一步]开始安装。
- 7 当出现表示已成功安装驱动程序的讯息时,请单击 [完成]。
- 8 当出现提示重新启动电脑的讯息时,请重新启动电脑。

驱动程序即被安装。

DME 网络设定

用 USB 电缆将电脑连接至 DME 设备后,可从 DME Designer 单独设定各 DME 设备的设备组和 IP 地址。

▶注 通过面板控制器以及 DME64N 和 DME24N 的画面显示也可直接设定这些参数 (第 19 页)。

Device Group(设备组)

当系统使用多台 DME 设备时,可从设备组中的 DME Designer 应用程序控制 DME 设备。由于设备组中的所有设备都 通过设备组主机控制,因为必须将各组中的一台设备分配为主机。

IP Address (IP 地址)

必须对同一设备组中的所有设备分配相同的网络地址。设备组主机由其主机地址指定。



1 DME 的电源关闭时,请用 USB 电缆将电脑连接至 DME 设备。



- **2** 打开 DME 的电源。
- 3 单击 [开始] → [所有程序] → [YAMAHA OPT Tools] → [DME Designer] → [DME Designer] 启动 DME Designer 应用程序。
- 4 单击 MIDI Setup 按钮打开 MIDI 对话框。

▶注 如果您在画面上无法找到 MIDI Setup 按钮,很有可能是被任务栏挡住了。双击此按钮打开 MIDI 对话框。



5 在 [In] 区域中选择 "YAMAHA USB IN 0-1 "或 "Yamaha DME NETWORK-1 " 输入端口,并在 [Out] 区域中选择 "YAMAHA USB OUT 0-1 " 或 "Yamaha DME NETWORK-1 " 输出端口。

D注 如果 MIDI 对话框中未出现 DME 端口,请检查 DME 设备的电源是否打开,然后重新启动 DME Designer 应用程序。

6 从 DME Designer 主面板上,单击 [Setup] 菜单中的 [Port] 打开 Port (端口)对话框。



- 7 在[Tx]区域中选择" YAMAHA USB OUT 0-1 "或" Yamaha DME NETWORK-1 ",在[Rx]区域中选择" YAMAHA USB IN 0-1 " 或 " Yamaha DME NETWORK-1 ",然后单击 [OK]。
- 8 在主面板窗口中,单击 [Hardware] 菜单中的 [Network Setup] 打开 Network Setup (网络设定)对话框。

DME Designer :		🚟 Network Setup			×
Elle Edit View Tools Setur	. 0	MIDI Port List (Tx/Rx)	Network Setup		
		YAMAHA USB OUT 0-1/YAMAHA USB IN 0-1	Master/Slave	C Master 📀 Slave	-0
Mogitor Out Ctrl+9			IP Address		-3
			Master ID	192 . 168 . 0 . 2	-4
			Link Mode	C 10Base-T © 100Base-TX	-6
			MAC Address	00 A0 DE 25 15 A8	
				<u>QK</u> <u>Q</u> ancel	

9 进行以下网络设定,然后单击 [OK]。

1 MIDI Port List (MIDI 端口列表) (Tx/Rx)

将网络设定中的 DME 端口选择为"YAMAHA USB OUT 0-1/YAMAHA USB IN 0-1"或"Yamaha DME NETWORK-1/Yamaha DME NETWORK-1"。

2 Master/Slave (主机 / 从机)

选择设备组主机或从机状态。 Master:必须将各设备组中的一台设备分配为主机。 Slave:应将设备组中的所有其它 DME 设备设定为从机。

D注 当设备组中组合了 DME64N/24N 和 DME Satellite 设备时,务必将 DME Satellite 设备分配为设备组主机。

❸ IP Address(IP 地址)

设定 DME 设备的 IP 地址。同一设备组中的所有 DME 设备必须设定为相同的网络地址。



D注 仅使用一台 DME 设备 (主机)时,请将 IP 地址设定为 "192.168.0.2"。

▶注 子网掩码固定为 "255.255.255.0"。

▶注 主机设备的主机地址可在 2 – 253 的范围中进行设定,而从机的主机地址设定范围为 3 – 253。

▶注 请始终使用私人地址(从192.168.0.2到192.168.255.253),除非一定要使用全局地址。如果一定要使用全局地址,请咨询网络管理员。

❹ Master ID(主机 ID)

当在以上主机 / 从机设定 (2) 中将一台设备分配为从机时,则此处可设定该组中主机设备的主机地址。无法对主机设定此参数。

5 Link Mode(联接模式)

务必选择 "100Base-TX"。

10 如果系统包含多台 DME 设备,请对各设备重复设定以上设定。

电脑与 DME 的连接

有关音频连接信息以及更多网络连接方面的详细说明,请参见 DME 的使用说明书。

D注 如果您要将 CobraNet 用于音频连接,则必须通过 DME Designer 应用程序设定所需的捆绑号和相关设定。

DE 如果您要将 EtherSound 用于音频连接,则必须通过 AuviTran AVS-ESMonitor 软件,设定路由和其它 EtherSound 设定, AuviTran AVS-ESMonitor 软件可从以下网站下载:

http://www.auvitran.com/view.php?products_AVS-ESMonitor.php

将单个 DME 设备直接连接至电脑

当只需控制一台 DME 设备时,请按照第 6 页上的 "DME 网络设定"中的说明用 USB 电缆将设备连接至电脑。



将多台 DME 设备连接至同一子网中的电脑

通过交换机和以太网电缆将多台 DME 设备连接至电脑。



DE 可用 USB 电缆将电脑连接至设备组主机。如果将 DME Satellite 分配为设备组主机,也可用 USB 电缆将电脑连接至 DME 从机。

▶注 使用兼容 100Base-TX 的交换机。

▶ 可用于将 DME 设备连接至交换机的电缆最大长度为 100 米。但是,视所使用交换机和电缆的质量,无法保证最大长度时的正常工作。 ▶ 使用 CAT5 STP (屏蔽双绞)型电缆可使抗电磁干扰效果最大化。

电脑网络设定

当通过以太网电缆连接 DME 设备时,必须进行这些设定。

电脑 TCP/IP 设定

必须设定电脑的 IP 地址和 TCP/IP 滤波以启用与 DME 设备的网络通信。

Windows Vista

- 1 选择 [开始]→ [控制面板]→ [网络和共享中 心]→[管理网络连接]→[本地连接]。 将显示"本地连接属性"对话框。
- 2 选择 [网络]选项卡上的 [Internet 协议版本 4 (TCP/lpv4)], 然后单击 [属性]。 将显示 "Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性"对话框。
- 3 单击「常规〕选项卡上的「使用下面的 IP 地址〕。
- 4 在 [IP 地址]中输入电脑的 IP 地址,在 [默认网关] 中输入网关的 IP 地址,然后在「子网掩码]中输入 " 255.255.255.0 "。
 - ▶ 当如第8页中所述将电脑与DME设备连接在同一子网中时, 必须将网络地址设定为与 DME 设备的相同, 而必须将主机 地址设定为不同的数值。
 - ▶注 当电脑和 DME 设备连接在同一个子网中时,请将网关 IP 主 机地址设定为 254。



- 5 单击 [确定]。
- 6 重新启动电脑

Windows XP

- 选择[开始]→[控制面板]。 显示"控制面板"。
- 2 如果"控制面板"位于类别画面中,请单击 [切换 到经典视图]。

- 3 双击「网络连接]→「本地连接]。 将显示"本地连接状态"对话框。
- 4 单击 [常规]选项卡上的 [属性]。 将显示"本地连接属性"对话框。
- 5 选择[常规]选项卡上的[Internet 协议 (TCP/IP)], 然后单击 [属性]。 将显示 "Internet 协议 (TCP/IP) 属性"对话框。
- 6 单击 [高级 ...], 然后单击 [选项] 选项卡上的 [属性]。 将显示 "TCP/IP 筛选"对话框。
- 7 在 TCP 端口区域选择 "全部允许",然后单击 「确定]。 画面将返回"高级 TCP/IP 设置"对话框。单击「确定〕返

回 "Internet 协议 (TCP/IP) 属性"对话框。

TCP/IP Filtering		? 🛛
🗹 Enable TCP/IP Filte	ring (All adapters)	
 Permit All Permit Only 	 Permit All Permit Only 	 Permit All Permit Only
TCP Ports	UDP Ports	IP Protocols
Add	Add	Add
Remove	Remove	Remove
		OK Cancel

8 单击「常规〕选项卡上的「使用下面的 IP 地址〕。

- 9 在 [IP 地址]中输入电脑的 IP 地址,在 [默认网关] 中输入网关的 IP 地址,然后在 [子网掩码]中输入 "255.255.255.0"。
 - ▶注 当如第8页中所述将电脑与DME设备连接在同一子网中时, 必须将网络地址设定为与 DME 设备的相同,而必须将主机 地址设定为不同的数值。
 - D注 当电脑和 DME 设备连接在同一个子网中时,请将网关 IP 主 机地址设定为 254。

Internet Protocol (TCP/IP) Properties 🛛 🔹 🛛 🛛							
General							
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.							
Obtain an IP address automatically							
📀 Use the following IP address: —							
IP address:	192.168.0.100						
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0						
Default gateway:	192.168.0.254						
Obtain DNS server address autor	natically						
Use the following DNS server add	dresses:						
Preferred DNS server:							
Alternate DNS server:	· · ·						
	Advanced						
	OK Cancel						

- 10 单击 [确定]。
- 11 重新启动电脑。

■ Windows 2000

- 选择[开始]→[设置]→[控制面板]→[网 络和拨号连接]→[本地连接]。
 将显示"本地连接状态"对话框。
- 2 步骤 4 以后的步骤与 Windows XP 中相同。

DME-N Network Driver 设定

为了能让电脑识别 DME 设备,需要登录作为设备组主机的 DME 设备的 IP 地址和设备名称。

- 1 如第 8 页上所述将 DME 设备连接至电脑,然后打开 DME 的电源。
- 2 双击 [开始] → [控制面板] → [DME-N Network Driver] 打开 DME-N Network Driver 对话框。

	Device IP Address	Devic	e MAC Address		evice Port No.
New	Duplicate	Remove	Remove A	1	Undo
Device Name	UNIT1				
Device IP Address	0.0.	0.	0		
Device MAC Address	00 00 00	00 00	00		
	1 -				Apply
Device Port No.					
Device Port No.					Advanced Settings

3 单击 [Advanced Settings] 按钮打开" [Advanced Settings] " 对话框。

通过此对话框可自动检测与网络相连的 DME 设备。

Auto D	from 192	168 0		
Detect	rrom 192	168 0	. 12	
arren	to 192	. 100 . 0	. [110]	
	Star	t i	Abort	
Add	Device IP Address	Device Name	Device MAC Address	
	Add to Device	List	Cancel	
	Import setup from fi	le	xport setup to file	

- 4 在 [Detect from] 和 [Detect to] 区域中输入您想要自动检测相连 DME 设备的 IP 地址范围。 将开始自动 DME 设备检测。
- 5 当自动 DME 设备检测结束后,勾选要用作设备组主 机的 DME 设备的 [Add] 复选框,然后单击 [Add to Device List]。

"Advanced Settings"对话框将关闭并返回 "DME-N Network Driver"对话框。



- D注 如果未自动检测到 IP 地址,请手动登录 DME 设备 (第 20 页)。
- 6 从目标设备列表中选择用作设备组主机的 DME 设备,然后输入设备名称和设备端口编号,最后单击 [Apply] 按钮。

Device Name	Device IP Address	Device MAC Address	Device Port No.		
DME8i-C	192. 168. 0. 2	00 A0 DE 25 15 A8	1		
New	Duplicate Re	move Remove All	Undo		
Device Name IDMESI-C Device IP Address 192 168 0 2 Device MAC Address 00 A0 DE 25 15 A8					
Device Port No.					
Advanced Settings YAMAHA DME-N Network Driver Ver.1.1.3 Copyright(C) 2004-2005 YAMAHA CORPORATION All Rights Reserved.					

Device Name(设备名称)

在 DME Designer 中显示为 port name (端口名称)。

Device Port No. (MIDI 端口编号) 设定为"1"。DME64N/24N 设备也可使用"2"。

7 单击 [Save and Close] 按钮关闭对话框。

DME Designer 的操作

创建配置

此章节中介绍了启动 DME Designer 应用程序,以及组合和连接各种音频组件以创建配置的操作步骤。在创建配置时,可断开 DME 设备与电脑之间的连接。

.

1 单击 [开始]→ [所有程序]→ [YAMAHA OPT Tools] → [DME Designer] → [DME Designer] 启动 DME Designer 应用程序。

启动 DME Designer 时,将创建一个新项目,且一个新分区 (分区 1)将出现在 designer 窗口中。



如果未出现上述 designer 窗口,请单击主面板窗口的 [Show/Hide] 按钮使此窗口出现。



2 将相应的 DME 对象放入 designer 窗口。

从画面左侧的工具窗口中选择所需的 DME 对象。可将对象拖放到分区窗口中,或双击对象将其放入当前分区。



D注 根据需要,在放入 DME 对象时,请通过出现的对话框设定设备组或采样率。

▶注 如果此处设定的采样率和 DME 操作设定的采样率不同,可能需要更多 DSP,因此可能无法进行操作。务必使采样率匹配。

3 根据需要,双击放入的 DME 对象打开 DME 配置窗口。

可根据需要放入并排线单独音频组件,以便在配置窗口中创建"配置"。在此示例中,您可使配置为空白。有关创建配置的详细信息,请参见 DME Designer 的说明书。



4 从主面板窗口 [Tools] 菜单中选择 [Scene Manager] 项目以打开 Scene Manager (场景管理器)对话框。 使用 Scene Manager 对话框可将指定配置参数设定保存为"场景"。

🚟 Scene 🕷	lanager						×
<u></u> ut	Сору	<u>P</u> aste	Insert	C <u>l</u> ear		Recall Safe	
DME Group	1						•
Scene No.	Name Confie	uration Edit Se	curity Recall Se	ecurity Fade	Fade Mode Fa	ade Time Protect 4	•
001	Scene 001 Config	uration1 Level 1	Level 1	OFF	All 0.0	s OFF	
002	[No Data] -	-	-	-		-	
003	[No Data] -	-	-	-		-	
004	[No Data] -	-	-	-		-	
005	[No Data] -	-	-	-		-	
006	[No Data] -	-	-	-		-	
007	[No Data] -	-	-	-		-	
008	[No Data] -	-	-	-		-	
009	[No Data] -	-	-	-		-	
010	[No Data] -	-	-	-		-	
011	[No Data] -	-	-	-		-	
012	[No Data] -	-	-	-		-	
013	[No Data] -	-	-	-			•
•						▶	
Scene <u>L</u> ink	<				Store	<u>R</u> ecall <u>D</u> etail>>	

- 5 选择您想要保存的包含场景的行,然后单击 [Store] 按钮。
- 6 通过从主面板窗口的 [File] 菜单中选择 [Save As] 命令,可将配置和其它设定保存为项目文件 (扩展名为".daf")。

Save As			? 🔀
Save in: My D ME Designer My Music My Pictures Setup01	ocuments) 1 + 1	*
File name: Until	led		Save
Save as type: Proje	ect File with wave (*.daf)	•	Cancel
C Security ID Password Confirm Password	Administrator		

上线

将电脑连接至 DME 设备并上线之后,您可将使用 DME Designer 应用程序创建的配置传送至 DME 设备。当 DME 设备和 DME Designer 相连并可互相通信,则它们处在"上线"状态。上线时,也可实时控制 DME 设备。

- 1 如第 8 页上所述将 DME 设备连接至电脑,然后打开 DME 的电源。
- 2 启动 DME Designer 应用程序,然后从主面板 [File] 菜单中选择 [Open] 命令,接着打开之前保存的项目文件。

 Imm 只需双击项目文件图标也可启动 DME Designer 并自动载入项目文件。
- **3** 单击 MIDI Setup 按钮打开 MIDI 对话框。

♪注】如果未显示 DME 端口,请查看 DME 设备的电源是否打开并重新启动 DME Designer 应用程序。



4 选择用于控制设备组主机的输入和输出端口,然后单击 [OK]。

当通过 USB 进行连接时,请选择 "YAMAHA USB IN 0-1"或 "Yamaha DME NETWORK-1"和 "YAMAHA USB OUT 0-1" 或 "Yamaha DME NETWORK-1",当通过以太网进行连接时,请选择用 DME-N Network Driver 指定的设备名称(第 11 页)。

5 从主面板窗口 [Setup] 菜单中选择 [Port] 项目以打开 Port (端口) 对话框。

	₩ Po	rt		E
Ι.		Tx	Rx	Device Group
	1	YAMAHA USB OUT 0-1	YAMAHA USB IN 0-1	DME Group1
Ľ	2	No Assign	No Assign	No Assign

6 在 [Tx] 和 [Rx] 区域中选择步骤 4 中指定的输出和输入端口,并在 [Device Group] 区域中选择正确的设备组, 然后单击 [OK]。

7 从主面板窗口 [Tools] 菜单中选择 [Synchronization] 项目以打开 Synchronization (同步) 对话框。

放入 DME Designer 应用程序中的 DME 对象将显示在左侧的 [DME Designer] 列表中,与网络相连的 DME 设备将显示在右侧 的 [Network] 列表中。

Synchronization	
Go Off-line	Close
Group DME Group1	_
DME Designer	Network
Device IP Address / Device IP Address / DME4io-C 192168.000.004 DME24N 192.168.000.007	IP Address / Type
Meccare	
	0%
✓ Llose this window after synchronization ✓ Store Project File into DME after synchronization	

D注 如果设定了多个设备组,请从 [Group] 列表中选择要同步的设备组。

8 单击 [DME Designer] 列表中的 [IP Address] 区域,然后选择 DME 设备对应的 IP 地址。

🚟 Synchronization	X
Go Off-line	Close
Group DME Group1	<u> </u>
DME Designer	Network
Device IP Address 🛆	IP Address 🛆 Type
DME4io-C 192.168.000.004	192.168.000.004 DME4io-C
DME 24N 192.168.000.(💌	192.168.000.007 DME24N
Select IP Address 192,168.000.004 192,168.000	

9 单击 [Go On-line] 按钮,将出现确认同步方向的对话框。



10 选择 [DME Designer -> Device] 按钮,然后单击 [OK], DME Designer 配置将被传送至 DME 设备。

同步结束后, [Go On-line] 按钮将变成灰色, 主面板窗口 [On-line] 按钮将亮起。

D注 当配置已传送至DME设备后,我们建议您使用[DME Designer <- Device]按钮进行同步。传送时间将比使用[DME Designer -> Device] 按钮要短。但是,如果配置已被编辑,则必须使用 [DME Designer -> Device] 按钮。

Synchronization			
Go <u>O</u> n-line Go	O <u>f</u> f-line		Close
Group DME Group1			
		N I	
DME Designer		INETWORK	
DME4io-C 192.168	3.000.004	192.168.000.004 DME	e 4io-C
DME24N 192.168	8.000.007	192.168.000.007 DME	24N
Message			
Clear Zone ID (Sur	20800 \		•
Write Zone ID < Suc	ccess >		
Synchronize Zone. < 3	Success >		
Recall Scene No.1. < Get Word Clock Fs	Success > < Success >		
Get Word Clock Fs Start Event Logger	< Success > < Success >		
Start Event Schedu Start Wave Manager	ler < Success > r < Success >		
Start Monitoring Po Get Component Pre	int List < Success > set (DME4io-C:Setup) < Suc	ccess >	
Get Component Pre	set (DME24N:Setup) < Succ	ess >	
Transmiss	ion complete		
Tansiiiss	ion complete	-	•
Close this window af	ter synchronization		
Store Project File inte	o DME after synchronization		

若要下线,可单击主面板窗口 [On-line] 按钮或同步对话框中的 [Go Off-line] 按钮。

有关使用 DME Designer 应用程序进行系统设计的更多详细信息,请参见PDF 格式的 DME Designer 说明书。如果您 要将 CobraNet 用于音频连接,则必须通过 DME Designer 应用程序设定所需的捆绑号和相关设定。如果您要将 EtherSound 用于音频连接,则必须通过 AuviTran AVS-ESMonitor 软件设定路由和其它 EtherSound 设定。

故障排除

无法安装 USB-MIDI 驱动程序。

- 是否正确连接 USB 电缆?
- 电脑上是否启用了 USB 功能?
 当您初次将 DME 与电脑相连时,如果未出现"添加新硬件向导",则可能在电脑上禁用了USB功能。请执行下列步骤。
 - 选择 [开始] → [控制面板] (→ [系统] → [硬件]) → [设备管理器]。
 出现"设备管理器"窗口。
 - 2 确认在"通用串行总线控制器"或"USB Root Hub"中 未出现"!"或"x"标记。 如果您看到"!"或"x"标记,说明 USB 控制器被禁用。 详细说明请参见电脑的使用说明书。
- 是否登录了任何未知设备?
 如果驱动程序安装失败,DME将被显示为"未知设备",您 将无法安装驱动程序。请按照以下步骤删除"未知设备"。
 - 选择 [开始] → [控制面板] (→ [系统] → [硬件]) → [设备管理器]。
 出现"设备管理器"窗口。
 - 2 查看"其它设备"。
 - 3 如果您发现"其它设备",请双击点开树形结构查看"未知设备"。如果出现未知设备,请选择该设备并单击 [卸载]按钮。
 - 4 从 DME 设备上拔下 USB 电缆,然后再次进行连接。
 - 5 根据第4页上所述的说明再次安装驱动程序。

当通过 USB 从电脑控制 DME 时, DME 设备无法正确运行。

- 您是否安装了 USB-MIDI 驱动程序?
- 是否正确连接 USB 电缆?
- 您是否在 DME Designer 中选择了正确的端口? 确保 DME Designer 中的设定带有 "YAMAHA USB IN 0-1" (Yamaha DME NETWORK-1) 和 "YAMAHA USB OUT 0-1" (Yamaha DME NETWORK-1) 的组合。 "YAMAHA USB IN 0-2"和 "YAMAHA USB OUT 0-2"的组合也可用于 DME64N/24N。无法使用组合了不同端口号的设定(即, "YAMAHA USB IN 0-1"和 "YAMAHA USB OUT 0-2",或 "YAMAHA USB IN 0-2"和 "YAMAHA USB OUT 0-1")。
- 是否将 USB-MIDI 驱动程序的 Thru ON/OFF 参数设定 为 "OFF"?

进入[开始]→[控制面板]→[Yamaha USB-MIDI Driver],并确认[Thru ON/OFF]参数设定为"OFF"。

- 您是否在 DME Designer 和其它 MIDI 应用程序中选择 了相同的 USB 端口? 改变端口设定,使 DME Designer 和其它 MIDI 应用程序使用 不同的端口。
- 已注册 MIDI 设备的数量是否超出了 Windows 的限制? Windows 操作系统允许最多安装和注册 10 台 MIDI 设备驱动 程序。在某些情况下,改变连接了设备的 USB 端口可能会导 致其被识别为另一个设备,因此会"人为"超出限制。如果 MIDI 未正确工作,请试着卸载并重新安装 USB-MIDI 驱动程 序。
- 您是否使用了支持 DME 的最新 USB-MIDI 驱动程序?
 可从 YAMAHA 网站下载支持 DME 的最新驱动程序。
 http://www.yamahaproaudio.com/
- 您是否在连接了 USB 电缆和打开设备电源后启动了 DME Designer?

在启动 DME Designer 之前,请务必连接 USB 电缆和打开设备电源。

• 在运行过程中是否断开了 USB 电缆的连接? 如果意外断开了USB电缆的连接,即使重新连接了电缆DME designer也不会识别设备。您必须重新启动DME Designer。

当通过以太网从电脑控制 DME 时,DME 设备 无法正确运行。

- 是否正确连接了以太网电缆?
- 是否正确设定了 DME-N Network Driver? 您是否输入 了正确的 IP 地址?
- 电脑的网络设定是否正确?
 选择 [开始] → [控制面板] → [网络和拨号连接] → [本地连接],然后确认网络设定。
- DME 和外接网络设备 (包括交换机)的设定是否正确?
 有关详细说明,请参见 DME 和外接网络设备(包括交换机)的相关使用说明书。
- 您是否在 DME Designer 中选择了正确的网络端口?
- 您是否使用了支持 DME 的最新 DME-N Network Driver?
 可从 YAMAHA 网站下载支持 DME 的最新驱动程序。 http://www.yamahaproaudio.com/
- 您是否在系统上运行安全软件? 试着禁用安全软件。设定安全软件,允许在 DME-N Network Driver 所使用的网卡上使用 TCP 端口 12300。

无法待机或正确恢复使用电脑。

 DME Designer 正在运行时,请勿使电脑待机。
 如果您使用 Windows 2000,视特定环境(USB 主控制器等)而定,可能无法正常待机/恢复。(即使是这样,只需断 开再连接 USB 电缆即可再次使用 DME 功能。)

安装 DME Designer 软件或 DME-N Network Driver 中的任意一款软件:

双击已下载及解压缩的 "Installer\DMEDesigner_" 或 "Installer\Networkdrv_" 文件夹中的 "Setup.exe" 文件 可单独安装软件或驱动程序。

卸载 DME Designer 软件:

可通过 [开始] → [控制面板] → [添加 / 删除程序], 或通过 [开始] → [程序] → [YAMAHA OPT Tools] → [DME Designer] → [Uninstall] 可卸载 DME Designer 软 件。

卸载 DME-N Network Driver:

通过 [开始] → [控制面板] → [添加/删除程序] 可 卸载 DME-N Network Driver。

卸载 USB-MIDI 驱动程序:

双击已下载及解压缩的 "Uninstall" 文件夹中的 "uninstall.exe" 文件可卸载 USB-MIDI 驱动程序。

附录

通过面板操作进行 DME64N/24N 网络设定

通过设备面板可直接设定 DME64N 和 DME24N 设备组以及 IP 地址设定。

- 1 打开 DME64N/24N 的电源。
- 2 按 [HOME] 键显示主画面。



3 按住 [UTILITY] 键 2 秒以上显示 Utility (工具) 画面。

Info	Net	Disp	Lock	►
Lавет	CDME24	ŧN	3	
Version[V3.00]				
02-Apr-2007 13:04:14				
Batter	Y EOK		3	

4 按 [UTILITY] 数次直到出现 Net 页面。



5 使用 [▲] 和 [▼] 键将光标移动到下面列出的参数处, 然后按 [ENTER] 键。

将出现对应的编辑对话框。进行以下各参数的设定,然后每次按[ENTER]键确认和输入设定。

● Master/Slave (主机 / 从机)

选择设备组主机或从机状态。 Master:必须将各设备组中的一台设备分配为主机。 Slave:应将设备组中的所有其它 DME 设备设定为从机。

D注 当设备组中组合了 DME64N/24N 和 DME Satellite 设备时, 务必将 DME Satellite 设备分配为设备组主机。

2 IP Address(IP 地址)

设定 DME 设备的 IP 地址。同一设备组中的所有 DME 设备 必须设定为相同的网络地址。

- ▶注 仅使用一台 DME 设备 (主机)时,请将 IP 地址设定为 "192.168.0.2"。
- ▶注 子网掩码固定为 "255.255.255.0"。
- ▶注 主机设备的主机地址可在 2 253 的范围中进行设定,而从 机的主机地址设定范围为 3 – 253。
- 乃注 请始终使用私人地址 (从 192.168.0.2 到 192.168.255.253),除非一定要使用全局地址。如果一定要 使用全局地址,请咨询网络管理员。



3 Master ID (主机 ID)

当在以上主机/从机设定(1)中将一台设备分配为从机时,则此处可设定该组中主机设备的主机地址。无法对主机设 定此参数。

❹ Link Mode(联接模式)

务必选择"100Base-TX"。

" DME-N Network Driver " 窗口

选择 [开始]→ [控制面板]→ [DME-N Network Driver] 打开 "DME-N Network Driver" 窗口。此窗口中的参数 可设定设备信息以便与 DME-N Network Driver 进行通 信。



1 目标设备列表

已登录的用于与 DME-N Network Driver 进行通信的所有 设备的名称、IP 地址、MAC 地址和 MIDI 端口编号显示 在此列表中。单击标题栏进行相应的分类。

当在列表中选择了一个设备时,则可在列表下方的设备 信息 (**2**) 区域中查看和编辑该设备的相关信息。

Device Name(设备名称) Device IP Address(设备 IP 地址) Device MAC Address(设备 MAC 地址)

Device Port No.(设备端口编号)

对应设备的名称、 IP 地址、 MAC 地址和 MIDI 端口编号。 详细说明,请参见设备信息 (2) 区域。

[New] 按钮

单击此按钮在列表中添加新设备。根据需要在列表下方的 设备信息(2)区域中编辑设备的参数,单击[APPLY]按钮 可添加指定设备。

[Duplicate] 按钮

此按钮可通过从当前选择的设备复制数据,从而将设备添加到列表中。根据需要在列表下方的设备信息(②)区域中编辑新设备的参数,单击[APPLY]按钮可添加指定设备。

[Remove] 按钮

从列表中删除所选的设备。如果被删除的设备不是列表中 最下面的设备,则被删除设备下方的所有设备将向上移动 以保持列表的连续性。

[Remove ALL] 按钮

删除列表中的所有设备。

[Undo] 按钮

此按钮可提供撤消一步操作的功能,并可返回之前的状态。 执行撤消操作后或启动控制面板后,[Undo]按钮将立即变 成灰色并无法对其进行操作。

2 设备信息

当在目标设备列表中选择了一个已登录用于与 DME-N Network Driver进行通信的设备时,可在设备信息区域中 查看和编辑该设备的通信参数。

[Device Name] (设备名称)

这是目标设备列表中选择的设备名称。初始默认设定为 "UNIT1"到"UNIT256",但是可在此区域中根据需要编 辑名称。

[Device IP Address] (设备 IP 地址)

在这些区域中可设定目标设备列表中选择设备的 IP 地址。 有关查看和设定设备 IP 地址的详细说明,请参见第 7 页。

▶注 必须正确设定 IP 地址,否则无法与设备进行通信。

[Device MAC Address] (设备 MAC 地址)

在这些区域中可设定目标设备列表中选择设备的 MAC(媒体访问控制)地址。制造设备时,对每个设备永久分配了 MAC 地址,无法对地址进行更改。MAC 地址参数是内含 的,以防止由于不小心错误设定 IP 地址而将数据发送到错 误的设备。有关查看设备 MAC 地址的详细说明,请参见 第7页。

▶注 必须正确设定 MAC 地址,否则无法与设备进行通信。

▶注 无法更改相连设备的 MAC 地址。

[Device Port No.] (设备端口编号)

使用此菜单可设定目标设备列表中所选择设备的 MIDI 端口 编号。 MIDI 端口编号也用作设备 ID 编号。对于 DME64N/ 24N 设备,可将此编号设定为 "1"或 "2"。对于 DME Satellite 设备,应将此编号设定为 "1"。

D注 必须正确设定 MIDI 端口编号,否则无法与设备进行通信。

[Apply] 按钮

编辑完设备名称、设备 IP 地址、设备 MAC 地址或设备端 口编号参数后,单击 [Apply] 按钮可实际应用变更。此外, 当按下 [Apply] 按钮时,按 [NEW] 或 [DUPLICATE] 按钮添 加到目标设备列表 (①) 中的设备只能实际登录为与 DME-N Network Driver 进行通信。

3 [Advanced Settings] 按钮

打开"Advanced Settings"窗口。通过此窗口可进入高级设定。有关详细说明,请参见下文。

" Advanced Settings " 窗口

单击 "DME-N Network Driver"窗口中的 [Advanced Settings] 按钮打开 "Advanced Settings"窗口。此窗口 中的参数可设定 DME-N Network Driver 以便进行自动设 备检测,并可保存和载入设定文件。



Auto Detect (自动检测)

允许自动检测可与 DME-N Network Driver 进行通信的相 连设备。最多可检测 254 个地址 (***.***.1 到 ***.***.254)。

D注 只能检测到与电脑处在同一子网中设备的 MAC 地址。在搜索 MAC 地址前,请确认电脑与要搜索的子网相连并分配了正确的 IP 地址。

① Detect from (检测的起始位置)

指定自动检测的起始 IP 地址。

2 Detect to (检测的结束位置)

指定自动检测的结束 IP 地址。

③ Currently searching (当前正在搜索的位置)

在自动检测过程中显示正在检查的 IP 地址。未进行自动 检测时,则无任何显示。

④ [Start] 按钮

开始自动检测并使被检测设备列表(⑥)相应进行更新。 在自动检测过程中,此按钮变成灰色且无法对其进行操 作。

⑤ [Abort] 按钮

中断自动检测。当未进行自动检测时,此按钮变成灰色。

6 被检测设备列表

此列表显示所有可与 DME-N Network Driver 进行通信的 被检测设备。初始状态下,不显示任何设备。

[Add] 复选框

当单击 [Add to Device List] 按钮 (见下文)时,被勾选的 设备将添加至目标设备列表中。无法勾选已经登录的设备。

[Device IP Address] (设备 IP 地址) 与被检测设备对应的 IP 地址。

[Device Name] (设备名称) 如果被检测设备已经登录了名称,则将显示在此处,否则此 处将不显示任何名称。

[Device MAC Address] (设备 MAC 地址) 与被检测设备对应的 MAC 地址。

⑦ [Add to Device List] 按钮

单击此按钮后,勾选了[Add]复选框的设备将添加至目标 设备列表。

⑧ [Cancel] 按钮

不作任何更改关闭窗口。

9 [Import Setup from File] 按钮

在另一个环境下操作时,可载入先前保存的设定文件。 单击此按钮可打开"Open"窗口。选择设定文件,然后 单击 [Open] 按钮导入相应的设定。

10 [Export Setup to File]按钮

可将设定数据保存至文件,然后在另一个环境下操作时 重新进行载入。单击此按钮可打开"Save As"窗口。输 入文件名,然后单击 [Save] 按钮保存设定文件。

注意 软件许可协议

使用本软件前,请仔细阅读本软件许可协议("协议")。您仅允许根据本协议中的条款使用本软件。本协议为用户(个人或法律实体)与 YAMAHA公司("YAMAHA")之间的协议。

下载、安装、复制或以其它方式使用本软件后表示您同意受本许可中 条款的约束。如果您不同意这些条款,请不要下载、安装、复制或以 其它方式使用本软件。如果您已经下载或安装本软件,但不同意上述 条款,请立即删除本软件。

1. 使用许可及版权的授予

YAMAHA 允许用户使用本协议中附带软件程序和数据("软件")。 "软件"一词包括附带软件和数据的相关升级。本软件的版权属于 YAMAHA 和/或 YAMAHA 的版权所有者,并受相关版权法及所有适用 条款的保护。只要您拥有使用"软件"所创建数据的所有权,本"软 件"将继续保持受相关版权的保护。

- 用户可在一台 (或多台) 计算机中使用本 "软件"。
- 用户可以机器可读取的格式复制一份(或多份)"软件"的副本用于备份(如果在媒介上允许对"软件"进行这样的备份)。在备份副本中,用户必须复制在"软件"正本中原有的 YAMAHA 版权声明和其它专利 图标。
- 用户可永久性的将"软件"中的全部权利转让给第三方,但不得保留任何副本,同时接受方必须阅读并同意本协议的条款。

2. 限制

- 用户不得进行逆向工程、分解、反编译或以其他可能方法来提取本"软件"的源代码。
- 用户不得复制、修订、更改、租赁或传播本"软件"之整体或部分,或 从本"软件"创建衍生作品。
- 用户不得将"软件"从一台计算机以电子方式传输到另一台计算机,或 者在网络与其它计算机共享本"软件"。
- 用户不得使用本 "软件"传播非法数据或危害公共安全的数据。
- 用户不得未经 YAMAHA 公司的许可使用本 "软件"提供服务。受版权 保护的数据,包括但不限于通过本 "软件"获得的 MIDI 乐曲数据,用 户必须遵守下列限制。
- 未经版权所有者的许可,不得将通过本"软件"获得的数据用于商业用途。
- 未经版权所有者的许可,不得将通过本"软件"获得的数据进行复制、
 转让或传播,或者在公共场所为听众演奏。
- 未经版权所有者的许可,不得解除使用本"软件"获得的数据中的加密 或电子水印。

3. 条约终止

本协议自用户获得本"软件"之日起生效,持续到协议终止时为止。 若违反任何版权法或本协议中条款,本授权协议不经 YAMAHA 通知立 即自动终止。条约终止后,用户必须立即销毁授权软件、相关的书面 文件和所有的复印件。

4. 对软件的放弃担保

用户明确理解并同意自行承担使用"软件"的风险。"软件"和相关 文件以"按原样"提供,无任何担保。无论本协议中存在的任何其他 条款,YAMAHA 明确放弃所有有关软件的明示或暗示担保,包括但不 限于对某特定用途的适销性、适合性的暗示担保,第三方权利不受侵 犯的担保。特别是,但不仅限于上述担保,YAMAHA 不担保软件会满 足用户要求、或软件的运行不会中断或不发生错误、或软件中的缺陷 会被更正等。

5. 责任范围

YAMAHA 的全部义务为根据此协议中的条款允许使用软件。在其他任何情况下,即使 YAMAHA 或授权经销商已知可能存在此类损害, YAMAHA 对用户或任何其他人使用本"软件"所造成的损害不承担任何责任,包括但不限于任何直接、间接、偶然或由此引起的损害、费用、利益损失、数据损失或其他由于本软件之使用、误用或无能力使 用而引起的损害。在任何情况下,YAMAHA 对所有损害、损失和诉讼 (无论是在合同、民事侵权行为或其它)的全部责任不会超过用户购 买本"软件"所支付的金额。

6. 第三方软件

本 "软件"中可能附带了第三方软件和数据 ("第三方软件")。如 果 YAMAHA 在本 "软件"中附带的书面材料或电子数据,将这些软 件和数据认定为 "第三方软件",用户必须了解并同意遵守 "第三方 软件"中所附带协议的条款并且 "第三方软件"方将负责使用 "第三 方软件"相关或造成的任何担保或责任。YAMAHA 不对 "第三方软 件"的任何方式或用户相关使用负责。

- YAMAHA 不提供对"第三方软件"的明示担保。另外, YAMAHA 明确 放弃所有暗示担保,包括但不限于对"第三方软件"有关某特定用途的 商销性和适用性的暗示担保。
- YAMAHA 不对用户提供有关"第三方软件"的任何服务或维修。
- YAMAHA 对用户或任何其他人使用"第三方软件"所造成的损害不承担 任何责任,包括但不限于任何直接、间接或偶发的伤害、费用、利益损 失、数据损失或其他由于"第三方软件"之使用、误用或无能力使用而 引起的损害。

7. 概括

本协议应依据日本法律解释,无须参考冲突的法律原理。任何纠纷或 诉讼将在日本东京区法庭进行听证。如果管辖的司法机构发现本协议 的任何部分因某种原因无法执行,本协议的其余部分将继续保持全部 效力。

8. 完整协议

本协议构成相关方之间关于使用 "软件"和相关书面材料的完整协议,取代全部先前的或同时期的、书面或口头的、有关本协议主题的 谅解或协议。若无 YAMAHA 授权代表的书面签字,对本协议的补充或 修改将不得生效。