EXAMAHA Sistema de microfone sem fio da série RM

Manual de Referência

Ponto de acesso de microfone RM-WAP-16 RM-WAP-8

Microfone sem fio RM-WOM RM-WDR RM-WGL RM-WGS

Carregador de microfone

RM-WCH-8

CONTEÚDO

Informação	1
INTRODUÇÃO	2
Software utilitário disponível	
Software utilitário disponível	
CONTROLES E FUNÇÕES	3
RM-WAP-16 RM-WAP-8	
RM-WOM RM-WDR	5
RM-WGL RM-WGS	7
RM-WCH-8	
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO	10
SOFTWARE UTILITÁRIO DISPONÍVEL	
Iniciando o Web GUI Device Manager	
Usando a função SITE SURVEY	
Usando a função AUTO SETUP	
APÊNDICE	25
Diagrama de bloco	
EXPLICAÇÕES	
Sobre DECT	
Compreendendo a janela [SITE SURVEY]	
Aumentando o número de microfones que podem ser usados	
Atualizando o firmware	
Inicializando	
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES	
RM-WAP-16 RM-WAP-8	
RM-WOM RM-WDR RM-WGL RM-WGS	
RM-WCH-8	

Informação

• As ilustrações e as imagens exibidas neste manual têm apenas fins instrutivos.

- Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.
- Estamos melhorando continuamente o software de nossos produtos. É possível fazer download da versão mais recente no site da Yamaha.

- Este documento se baseia nas especificações mais recentes no momento da publicação. É possível fazer download da versão mais recente no site da Yamaha.
- A reprodução deste manual é proibida, no todo ou em parte, sem permissão.
- Neste manual, o ponto de acesso do microfone é referido como "ponto de acesso", o microfone sem fio é referido como "microfone" e o carregador do microfone é referido como "carregador".

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir estes produtos de sistema de microfone sem fio da série Yamaha RM.

Estes produtos, que incluem microfone sem fio, ponto de acesso, bateria, carregador, etc., fazem parte da solução sem fio ADECIA. Para o uso correto e seguro desta unidade, primeiro leia atentamente este manual junto com o Manual do Proprietário incluído em cada produto.

Software utilitário disponível

Este software utilitário pode ser usado para configurar esta unidade de acordo com seu uso e ambiente.

GUI da Web "RM-WAP Device Manager"	Isso permite que você use um navegador de computador para configurar e operar esta unidade.
RM Device Finder	Este é um software aplicativo para controlar dispositivos ADECIA na rede. Ele detecta os dispositivos ADECIA na rede e exibe o Device Manager para cada dispositivo.
ProVisionaire Design	Este é um software aplicativo do Windows para projetar e gerenciar um sistema de som completo composto por uma combinação de vários dispositivos.
ProVisionaire Control	Este é um software aplicativo do Windows que permite controlar remotamente os parâmetros de vários dispositivos a partir de um único painel de controle.
ProVisionaire Touch	Este é um software aplicativo para iPad que permite controlar remotamente parâmetros de vários dispositivos a partir de um único painel de controle.

Manuais disponíveis

Isto descreve os manuais relacionados a este produto.

	Manual do proprietário do RM-WAP (incluído)	Contém as precauções para usar esta unidade com segurança, bem como o procedimento de instalação.
	Manual do proprietário RM-WOM (incluído)	
	Manual do proprietário RM-WCH (incluído)	
	Manual do proprietário RM-WBT (incluído)	
V	Manual de referência do sistema de microfone sem fio da série RM (este manual/PDF)	Isto fornece detalhes sobre como conectar e usar esta unidade.
	Guia de operação do Device Manager da GUI da Web do sistema de microfone sem fio da série RM	Isto fornece detalhes sobre o Web GUI Device Manager, que permite usar seu computador para configurar e operar esta unidade.
	Especificações do protocolo de controle remoto da série RM	Fornece detalhes sobre informações de comando para adquirir e controlar informações sobre esta unidade a partir de dispositivos externos.
	Guia do usuário do ProVisionaire Design	Isso fornece detalhes sobre como usar o ProVisionaire Design.
	Guia de configuração do ProVisionaire Control	Isso fornece detalhes sobre como usar o ProVisionaire Control.

O software e os manuais relacionados a este produto podem ser baixados do site a seguir.

▼ Site da Yamaha (Downloads) https://download.yamaha.com/

CONTROLES E FUNÇÕES

RM-WAP-16 RM-WAP-8

[Painel frontal]



Indicador de energia

Condição	Indicador de energia	Status da unidade
Cabo de rede local conectado à porta Dante/PoE	Acende verde	Operando
_	Pisca em vermelho rapidamente	Ocorrendo um erro do sistema

② ! Indicador de status

Condição	Indicador de status	Status da unidade
Emparelhando usando a GUI da Web	Pisca rapidamente em azul	Aguardando emparelhamento/ Emparelhamento
Emparelhando usando a GUI da Web	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em azul duas vezes	Emparelhado com sucesso
Emparelhando usando a GUI da Web	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em vermelho duas vezes	Falha no emparelhamento
O ícone Identificar na Web GUI foi clicado	Pisca em branco	Respondendo (para função de identificação)
Atualizando o firmware	Pisca rapidamente em branco	Firmware sendo atualizado
Atualizando o firmware	(Depois de piscar branco rapidamente) Pisca em branco duas vezes	Firmware atualizado com sucesso
Atualizando o firmware	(Depois de piscar branco rapidamente) Pisca em vermelho duas vezes	Falha na atualização do firmware
-	Pisca em vermelho	Ocorrendo um erro de transmissão
-	Pisca em vermelho rapidamente	Ocorrendo um erro do sistema

3 Botão Reset

Condição	Indicador de status	Status da unidade
Botão Reset pressionado entre 4 segundos e menos de 8 segundos e, em seguida, liberado	Pisca 2 vezes por segundo em azul (durante pressionamento longo/ redefinição)	Configurações relacionadas à rede Aguardando por redefinição/Redefinição (Reinicia automaticamente após a reinicialização)
Botão Reset pressionado entre 8 segundos e menos de 12 segundos e, em seguida, liberado	Pisca 3 vezes por segundo em azul (durante pressionamento longo/ redefinição)	Todas as configurações Aguardando por redefinição/Redefinição (Reinicia automaticamente após a reinicialização)

OBSERVAÇÃO: Use um objeto de ponta fina para pressionar o botão Reset.

[Painel inferior]



① Indicadores de porta de rede (porta Dante/PoE)

Indicador da porta de rede	Status da unidade
O indicador esquerdo acende em verde	Link estabelecido
O indicador esquerdo pisca em verde	Transferência de dados
Indicador esquerdo apagado	Link não estabelecido
O indicador direito acende em verde	Operando em word clock do dispositivo periférico (líder)
O indicador direito pisca em verde	Atua como word-clock líder
O indicador direito pisca em laranja	Word clock desbloqueado

AVISO:

- Ao desconectar o cabo de rede local da porta Dante/PoE, aguarde pelo menos 5 segundos antes de reconectar o cabo. Do contrário, pode haver dano ou mau funcionamento.
- Com a rede Dante, não use a função EEE* do switch de rede. Embora as configurações de consumo de energia mútuas sejam ajustadas automaticamente entre chaves compatíveis com a função EEE, algumas chaves não realizam isso corretamente. Como resultado, a função EEE da chave pode ser ativada de forma inapropriada na rede Dante, degradando a apresentação de sincronização do relógio e interrompendo o áudio. Portanto, observe os pontos a seguir.
- Ao usar chaves gerenciadas, desligue a função EEE em todas as portas usadas para a rede Dante. Não use uma chave que não permita que a função EEE seja desligada.
- Ao usar chaves não gerenciadas, não use chaves compatíveis com a função EEE. Nessas chaves, a função EEE não pode ser desligada.
- * Função EEE (Energy-Efficient Ethernet, Ethernet eficiente com energia): Tecnologia que reduz o consumo de energia dos dispositivos Ethernet durante períodos de baixo tráfego de rede; também conhecido como Green Ethernet ou IEEE802.3az.

[Painel superior/painel lateral]



Botões de microfone/indicadores

Condição	Mic indicador	Status da unidade
Botão do microfone tocado	Acende verde	Microfone ligado
Botão do microfone tocado	Vermelho aceso (Pisca a cada 2 segundos)	Microfone desligado
O ícone Identificar na Web GUI foi clicado	Pisca em branco	Respondendo (para função de identificação)
Atualizando o firmware	Pisca rapidamente em branco	Firmware sendo atualizado
Atualizando o firmware	(Depois de piscar branco rapidamente) Pisca em branco duas vezes	Firmware atualizado com sucesso
Atualizando o firmware	(Depois de piscar branco rapidamente) Pisca em vermelho duas vezes	Falha na atualização do firmware
-	Pisca em vermelho	Ocorrendo um erro de transmissão
-	Pisca em vermelho rapidamente	Ocorrendo um erro do sistema
-	Pisca em vermelho lentamente	Fora de alcance para conexão DECT

② □ Botão da bateria

- Pressionar o botão Bateria enquanto a unidade está desligada irá ligá-la no modo de espera ou no modo de inicialização.
 - Modo de espera: Um estado de economia de energia em que a unidade não está conectada ao ponto de acesso.
 - Modo de inicialização:
 Um estado no qual a unidade tenta continuamente estabelecer ou manter uma conexão com o ponto de acesso.
- Se a unidade entra no modo de espera ou no modo de inicialização quando é ligada, pode ser selecionado através de [CONFIGURAÇÕES]→[MICROFONE]→[Modo Iniciar] no Device Manager RM-WAP.
- Quando a unidade está no modo de espera, pressionar longamente o botão Bateria (2 segundos) coloca a unidade no modo de inicialização.
- Quando a unidade está no modo de inicialização, pressionar longamente o botão Bateria (2 segundos) coloca a unidade no modo de espera.

③ Indicador de bateria

Condição	Indicador de bateria	Status da unidade
Carregando a unidade	Acende verde	Carregamento (tempo de operação disponível de 15 horas ou mais)
Carregando a unidade	Laranja aceso	Carregamento (tempo de operação disponível de 3 horas a menos de 15 horas)
Carregando a unidade	Vermelho aceso	Carregamento (tempo de operação disponível inferior a 3 horas)
Carregando a unidade	Apagado	Carregamento concluído
Botão da bateria pressionado	Acende verde por dois segundos	Tempo de operação restante de 15 horas ou mais
Botão da bateria pressionado	Acende em laranja por dois segundos	Tempo de operação restante de 3 horas a menos de 15 horas
Botão da bateria pressionado	Acende em vermelho por dois segundos	Tempo de operação restante inferior a 3 horas
(Continuando a usar a unidade sem carregar)	Pisca em vermelho	Tempo de operação restante inferior a 1 hora
Botão da bateria pressionado por 2 a 3 segundos	Pisca a laranja lentamente	Entra no modo de espera

IMPORTANTE: • O microfone é pré-instalado com uma bateria RM-WBT. Para manter a capacidade da bateria, carregue o microfone (bateria) uma vez a cada seis meses.

• Não remova a bateria do microfone enquanto ele estiver ligado.

OBSERVAÇÃO: • O consumo de energia pode ser reduzido colocando o microfone no modo de espera.

 Colocar o microfone no modo de espera corta a conexão DECT com o ponto de acesso. Quando o modo de espera é encerrado (pressionando longamente o botão Bateria novamente por 2 a 3 segundos), a conexão é restabelecida.

[Painel inferior]



1 Botão PAIR

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Condição	Mic indicador	Status da unidade
Botão PAIR pressionado por pelo menos 2 segundos	Pisca rapidamente em azul	Aguardando emparelhamento/ Emparelhamento
Botão PAIR pressionado por pelo menos 2	(Depois de piscar rapidamente em azul)	Emparelhado com sucesso
segundos	Pisca em azul duas vezes	
Botão PAIR pressionado por pelo menos 2 segundos	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em vermelho duas vezes	Falha no emparelhamento

OBSERVAÇÃO: Em uma solução sem fio da série RM que inclui um carregador, o emparelhamento é feito usando o botão ACTIVATE no carregador. Pressionar acidentalmente o botão PAIR por muito tempo após o microfone já ter sido emparelhado interromperá o emparelhamento. Nesse caso, coloque o microfone no carregador e mantenha pressionado o botão ACTIVATE por pelo menos 2 segundos para emparelhá-lo novamente.

[Painel superior/painel lateral]



① D Botões de microfone/indicadores

Condição	Mic indicador	Status da unidade
No modo Alternar: Botão do microfone tocado continuamente	Acende verde	Microfone ligado
No modo Alternar: Botão do microfone liberado	Vermelho aceso (Pisca a cada 2 segundos)	Microfone desligado
No modo Push to talk: Botão do microfone tocado continuamente	Acende verde	Microfone ligado enquanto o botão é tocado
No modo Push to talk: Botão do microfone liberado	Vermelho aceso (Pisca a cada 2 segundos)	Microfone desligado

OBSERVAÇÃO: Push to talk é um método de comunicação que permite falar apenas enquanto um botão é pressionado. Vários dispositivos não podem ser usados para falar ao mesmo tempo. Para obter detalhes sobre como alternar entre os modos Alternar e Push to talk, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web do sistema de microfone sem fio da série RM.

Todas as outras funções do botão/indicador do microfone são as mesmas descritas para RM-WOM e RM-WDR.

2 Indicador do anel

Pisca junto com os indicadores de microfone.

③ (Botão da bateria

(4) Indicador de bateria

Funciona da mesma forma que o botão/indicador de bateria do RM-WOM e RM-WDR.

[Painel inferior]

⑤ Botão PAIR

Funciona da mesma forma que o botão PAIR do RM-WOM e RM-WDR.



RM-WCH-8

[Painel superior]



① Botão / indicador ACTIVATE

Condição	ACTIVATE indicador	Status da unidade
Plugue de alimentação inserido na tomada elétrica	Acende verde	Operando
Botão ACTIVATE pressionado por pelo menos 2 segundos	Pisca rapidamente em azul	Aguardando emparelhamento/emparelhamento de ponto de acesso e microfone(s) O processo de emparelhamento expirará após 120 segundos.
Botão ACTIVATE pressionado por pelo menos 2 segundos	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em azul duas vezes	Ponto de acesso e microfone(s) emparelhados com sucesso
Botão ACTIVATE pressionado por pelo menos 2 segundos	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em vermelho duas vezes	Falha no emparelhamento do ponto de acesso e do(s) microfone(s)
O ícone Identificar na Web GUI foi clicado	Pisca em branco	Respondendo (para função de identificação)
Atualizando o firmware	Pisca rapidamente em branco	Firmware sendo atualizado
Atualizando o firmware	(Depois de piscar branco rapidamente) Pisca em branco duas vezes	Firmware atualizado com sucesso
Atualizando o firmware	(Depois de piscar branco rapidamente) Pisca em vermelho duas vezes	Falha na atualização do firmware
_	Pisca em vermelho	Ocorrendo um erro de transmissão
-	Pisca em vermelho rapidamente	Ocorrendo um erro do sistema

[Painel inferior]



1 Botão PAIR

Condição	ACTIVATE indicador	Status da unidade
Botão PAIR pressionado por pelo menos 2	Diago ropidomento em ezul	Aguardando emparelhamento/ Emparelhamento
segundos	Fisca rapidamente em azur	O processo de emparelhamento expirará após 120 segundos.
Botão PAIR pressionado por pelo menos 2 segundos	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em azul duas vezes	Emparelhado com sucesso
Botão PAIR pressionado por pelo menos 2 segundos	(Depois de piscar rapidamente em azul) Pisca em vermelho duas vezes	Falha no emparelhamento

INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Antes de instalar a unidade, a função SITE SURVEY do RM-WAP Device Manager deve ser usada para medir as condições do sinal na área.

1. Prepare o ambiente para a operação do RM-WAP Device Manager.

Para obter detalhes, consulte "Iniciando o Web GUI Device Manager".

2. Use a função SITE SURVEY para determinar o número de microfones que podem ser usados no ambiente de campo elétrico da vizinhança.

Para obter detalhes, consulte "Usando a função SITE SURVEY".

3. Instale o dispositivo.

Para obter detalhes sobre como montar o ponto de acesso na parede ou no teto, leia o Manual do Proprietário do RM-WAP.

IMPORTANTE: Distâncias de instalação entre dispositivos

Ao instalar vários dispositivos na mesma área, ative a sincronização DECT e mantenha distâncias de pelo menos 2 m entre os pontos de acesso e entre um ponto de acesso e o microfone, e de pelo menos 20 cm entre os microfones.



4. Use a função AUTO SETUP para configurar os dispositivos.

Para obter detalhes, consulte "Usando a função AUTO SETUP".

SOFTWARE UTILITÁRIO DISPONÍVEL

Use a GUI da Web "RM-WAP Device Manager" para verificar/alterar as configurações dos dispositivos.

Prepare o seguinte.

- Computador
- cabo LAN

Iniciando o Web GUI Device Manager

- Baixe o aplicativo "RM Device Finder" no site da Yamaha (http://download.yamaha.com/), e então inicie-o.
 OBSERVAÇÃO: Para obter detalhes sobre o RM Device Finder, consulte o Guia do usuário incluído no RM Device Finder.
- 2. Usando um cabo LAN, conecte o computador ao switch de rede onde o ponto de acesso está conectado.



3. Selecione uma rede na janela [Select Network Interface Card] e clique em [OK].

Name	IP Address	Subnet Mask	
イーサネット 3	10.130.63.41	255.255.255.0	

4. Clique duas vezes nesta unidade na janela [Detected Devices]. Como alternativa, selecione esta unidade e clique no botão [Browse].

A janela de configurações de senha do RM-WAP Device Manager é exibida.

a RM Device	Finder					- 🗆 X
File(F) Hel	p(H)					
Detected Devi	ices					Refresh
Model ^	Label	Version	IP Address	MAC Address	Subnet Mask	Web UI
RM-WAP-8	Y001-Yamaha	1.7.125.125	169.254.7.181	AC:44:F2:A2:8E:16	255.255.0.0	
Network	Firmware Update				Identify Brows	e Close

Como exemplo, o RM-WAP-8 é mostrado na tela a seguir.

5. Especifique uma senha na janela de configurações de senha e clique no botão [SET PASSWORD].

RM-WAP Device Man	ager
Please set a password	
Device Management Account 👔	
Device Management User Account Passwo	rd O
Repeat Password	Ø
	SET PASSWORD

6. Digite a senha na janela de logon e clique no botão [LOGIN].



A janela [HOME] é exibida.

Isso conclui a inicialização.

OBSERVAÇÃO: Para obter detalhes sobre como usar o RM-WAP Device Manager, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web do sistema de microfone sem fio da série RM.

O software e os manuais mais recentes podem ser baixados do site a seguir.

▼ Site da Yamaha (Downloads) https://download.yamaha.com/

Usando a função SITE SURVEY

A função SITE SURVEY no RM-WAP Device Manager pode ser usada para verificar as condições do sinal no ambiente de instalação e estimar quantos microfones podem ser instalados. Além disso, os resultados do SITE SURVEY podem ser salvos em um arquivo e o arquivo salvo pode ser importado.

IMPORTANTE: Se ocorrer interferência de radio freqüência, pode não haver som dos microfones ou a conexão do microfone pode ser cortada inesperadamente. Recomendamos examinar cuidadosamente o ambiente antes da instalação.

Exibindo a janela SITE SURVEY

A função SITE SURVEY está disponível através de [TOOLS]→[SITE SURVEY] no RM-WAP Device Manager. Clique no botão [RSSI SCAN MODE] ou no botão [SYSTEM LIST MODE] para alternar o modo.

) YAMAHA	RM-WAP Devic	e Manager	LOGOUT 🗗
A	٥		TUP 🔅
		TOOLS	
SITE SURVEY	UPDATE	CONFIGURATION	LOGS
Discover wireless traffic in the DECT f	requencies and estimate the avai	able DECT channels	
RSSI SCAN MODE SYSTEM LIST MOD	E		
START Please note: Audio connecti	ions to Microphones are disconnect	ed during the Site Survey.	
Record duration (hours)	·		
108			[<i>i</i>]
RSSI SCAN MODE meassures the wireless the vicinity. For a most reliable estimate, i	utilization status of the DECT frequer please ensure that all wireless microp	ncies and estimate how many additional m hones and other DECT devices in the vicin	nicrophones might be added in ity are switched on and active.
It is recommended to run the scan over so and time slots used for DECT communicat	everal hours and during typical use tir	nes of the microphones to achieve the mo	ost accurate result. Frequency
microphone disconnections, ensure that e	nough free channels are available wh	en determining how many additional micro	ophones can be added.
Export History	^	Import History	^
9 Cont 2023 13:43			
X 0 Sept 2023, 15:43			
	EXPORT HISTORY		IMPORT HISTORY
	RM-WAP Device Manager © Yamaha 202	1. All rights reserved. Show licenses	

Iniciando uma PESQUISA DE SITE

Clique no botão [START] na janela [RSSI SCAN MODE] ou na janela [SYSTEM LIST MODE].

O ponto de acesso começa a medir a intensidade do sinal e o status de uso do canal no ambiente de instalação.

[RSSI SCAN MODE] janela

Clique no botão [RSSI SCAN MODE]. Clique no botão [START] para iniciar a medição.

São exibidos os resultados da medição das condições do sinal e o número estimado de microfones que podem ser usados no ambiente de instalação.

Para medições altamente precisas, certifique-se de que todos os microfones sem fio próximos e outros dispositivos DECT estejam operacionais. Além disso, recomenda-se medir durante várias horas em condições normais de uso para obter resultados precisos.

YAMAHA	RM-WAP Devi	ce Manager		LOGOUT 🗗
A	o	*	AUTO SETUP 🔅	
		TOOLS		
SITE SURVEY	UPDATE	CONFIGU	RATION	
Discover wireless traffic in the DECT freque	encies and estimate the ava	ailable DECT channe	s	
RSSI SCAN MODE SYSTEM LIST MODE				
STOP Please note: Audio connections to	Microphones are disconnect	ted during the Site Sur	vev.	
	0.0	%		
Record duration (hours) 168				i
XSSI SCAN MODE meassures the wireless utilizate vicinity. For a most reliable estimate, please it is recommended to run the scan over several and time slots used for PECT communication be microphone disconnections, ensure that enough the series of the	ation status of the DECT freque ensure that all wireless micro hours and during typical use t tween RM-WAP and wireless in free channels are available w	encies and estimate ho ophones and other DEC times of the nicrophor microphones change di when determining how i	w many additional microphon T devices in the vicinity are sw es to achieve the most accura uring operations. To prevent u nany additional microphones	es might be added in witched on and active. ate result. Frequency inexpected audio loss o can be added.
Current Microphone Capacity Estimate Estimation of capacity based on current measurements.				
		Estimated number	of microphones that can be in	nstalled in the vicinity
100		High Density Audio Mo	de	2
50		High Quality Audio Mo	de	1
0	Occupied			
Best Microphone Capacity Estimate	rad during the time of the site			
The capacity estimation is based on all signal levels meassur	rea during une unne or the site survey	Estimate <mark>l numbe</mark> r	of microphones that can be ir	nstalled in the vicinity
100		High Densit/ Audio Mo	de	0
50		High Quality Audio Mo	de	0
0				
80				
40				
60 40 20				
60 40 20				
60 40 0 16:19/25 5sp 13, 2023	16:19:30	11:19:35	16:19:40	
Dec Heatmap This heatmap shows the received signal strength for each D semunication. If Dec Hypothesis is not available of synchronization on all devices in the vicinity where possible.	16:19:30	stito33 tel strength abor =-02 dBm DECT device willoccury from	s deemed to be currently used by an adjacent channels. For maximized D	other device for DECT ECT usage please enable
Decret Heatmap by the vector of the vector	16:19:30	stringth above -62 dBm DECT device willoccupy through Life is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy through it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy through it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccupy the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device willoccup the it is in the stringth above -62 dBm DECT device will be stri	s deemed to be currently used by an adjacent channels. For maximized D	etter device for DECT ECT usage please enable:
be defined a second signal strength for each D communication. If DECT synchronization is not available or input of the vicinity where possible.	16:19:30	ati strongth above -62 dilm DECT device willoccuery two DECT device willoccuery two device will two	to determed to be currently used by an adjacent channels. For maximized D	cther device for DECT ECT usage please enable CCT usage please enable
big of the second signal strength for each D communication. If DECT synchronization is not available or synchronization or all devices in the vicinity where possible.	16:19:30	Iti 19-33 Iti 19-35 Iti 19-35	to determed to be currently used by an adjacent channels. For maximized D	Conter-device for DECT ECT usage please enable CCT usage please enable

[SYSTEM LIST MODE] janela

Click no botão [SYSTEM LIST MODE] . Clique no botão [START] para iniciar a medição. Isto exibe as unidades base DECT no ambiente de instalação e suas intensidades de sinal.

		RM-WAP Devic	e Manager	LOGOUT 🗗
	A	•		up 🍅
			TOOLS	
SITE SURVI	EY	UPDATE	CONFIGURATION	LOGS
iscover wireless tra RSSI SCAN MODE	ffic in the DECT free	quencies and estimate the avai	lable DECT channels	
STOP Please note	e: Audio connections	to Microphones are disconnecte	d during the Site Survey.	
		0.0%	b	
cord duration (hours)				г
RFPI 0357040FC8	RSSI -52	First discovered 13 Sept 2023 - 16:22:52	Last update 13 Sept 2023 - 16:2	22:52
0357040FC8	-52	13 Sept 2023 - 16:22:52	13 Sept 2023 - 16:2	22:52
			12 Cont 2022 16:2	
03570A85A0	-52	13 Sept 2023 - 16:22:54	13 Sept 2023 - 10:2	23:32
03570A85A0 035703F788	-52	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	22:56
03570A85A0 035703F788 035703F748	-52 -48 -55	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	22:56 23:34
035703F788 035703F748 035703F660	-52 -48 -55 -50	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:22:58	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	22:56 23:34 23:15
035703F788 035703F788 035703F748 035703F660 035700D800	-52 -48 -55 -50 -48	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	22:56 23:34 23:15 23:38
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035700D800 03571FB980	-52 -48 -55 -50 -48 -14	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	22:56 23:34 23:15 23:38 23:40
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035700D800 03571FB980 035703F740	-52 -48 -55 -50 -48 -14 -52	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	23:32 22:56 23:34 23:15 23:38 23:40 23:36
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035700B00 03571FB980 035703F740 035700B08	52 48 55 50 48 14 52 52	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:19	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	23:32 22:56 23:34 23:15 23:38 23:40 23:36 23:19
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035700B80 035710980 035710980 035703F740 035700B08 035700A8588	52 -48 -55 -50 -48 -14 -52 -52 -53	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:19 13 Sept 2023 - 16:23:21	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	23:32 22:56 23:34 23:15 23:38 23:40 23:36 23:19 23:21
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035700D800 035701F980 035704P80 035700D808 03570A85B8 035703F888	52 -48 -55 -50 -48 -14 -52 -52 -53 -55	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:19 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:26	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	23:52 22:56 23:34 23:15 23:38 23:40 23:36 23:19 23:21 23:22
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035703F660 035705749 0357040 035704 035704 035700A8588 035703F888 035703F880	52 -48 -55 -50 -48 -14 -52 -52 -53 -55 -53	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:19 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:26 13 Sept 2023 - 16:23:28	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 14 Sept 2023 - 16:2 15 Sept 2	23:32 22:56 23:34 23:35 23:38 23:36 23:36 23:19 23:21 23:26 23:28
03570A85A0 035703F788 035703F788 035703F660 035700B800 035701B980 035703F740 035700B08 035700A8588 035703F888 035703F888 035703F880 0357040FC0	52 -48 -55 -50 -48 -14 -14 -52 -52 -53 -53 -53 -53 -49	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:19 13 Sept 2023 - 16:23:26 13 Sept 2023 - 16:23:28 13 Sept 2023 - 16:23:28	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 14 Sept 2023 - 16:2 15 Sept 2	23:32 22:56 23:34 23:35 23:38 23:39 23:36 23:39 23:21 23:22 23:26 23:28 23:30
03570A85A0 035703F788 035703F748 035703F660 035700B80 035716980 035704888 035703F888 035703F888 035703F880 035703F880 0357040FC0 035703F630	52 48 55 48 14 52 52 53 55 53 55 53 49 57	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:26 13 Sept 2023 - 16:23:28 13 Sept 2023 - 16:23:30 13 Sept 2023 - 16:23:34	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	23:32 22:56 23:34 23:38 23:40 23:36 23:40 23:36 23:19 23:21 23:22 23:22 23:22 23:30 23:34
0357048540 035703F748 035703F748 035703F660 035700B00 035701890 0357018980 035701898 035705F888 035703F880 035703F880 035703F630 Export Histo	-48 -48 -55 -50 -48 -14 -52 -52 -52 -53 -55 -53 -49 -57	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:08 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:26 13 Sept 2023 - 16:23:28 13 Sept 2023 - 16:23:30 13 Sept 2023 - 16:23:34	13 Sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2	 33.32 33.34 33.38 33.36 33.36 33.36 33.36 33.21 33.26 33.28 33.30 33.34
0357048540 035703F748 035703F748 035703F660 035700B00 035700B00 035700B08 035700B08 0357040F0 035703F830 035703F630 Export Histo	52 48 55 50 48 14 52 52 53 55 53 55 53 49 57 ODY	13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:56 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:02 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:19 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:26 13 Sept 2023 - 16:23:28 13 Sept 2023 - 16:23:30 13 Sept 2023 - 16:23:34	13 Sept 2023 - 16:2	 3:32 3:34 3:38 3:36 3:36 3:36 3:319 3:21 3:226 3:28 3:30 3:334
03570A85A0 035703F788 035703F788 035703F660 035703F660 03571F8980 035703F80 035703F888 035703F888 035703F888 035703F888 035703F888 035703F888 035703F888 035703F630 Export Histor		13 Sept 2023 - 16:22:54 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:22:58 13 Sept 2023 - 16:23:00 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:04 13 Sept 2023 - 16:23:19 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:21 13 Sept 2023 - 16:23:23 13 Sept 2023 - 16:23:30 13 Sept 2023 - 16:23:34 A EXPORT HISTORY	13 sept 2023 - 16:2 13 Sept 2023 - 16:2 <td>23:32 22:56 23:34 23:38 23:36 23:36 23:21 23:26 23:28 23:30 23:34</td>	23:32 22:56 23:34 23:38 23:36 23:36 23:21 23:26 23:28 23:30 23:34

RM-WAP Device Manager © Yamaha 2021. All rights reserved. Show licen

Usando a função AUTO SETUP

Com a função AUTO SETUP, os dispositivos podem ser facilmente configurados usando o assistente. Mesmo em um ambiente onde a função AUTO SETUP não pode ser usada, o RM-WAP Device Manager pode ser usado para especificar configurações manualmente.

OBSERVAÇÃO: RM-WCH é necessário para usar a função AUTO SETUP.

1. Clique no botão [AUTO SETUP].

YAMAHA	RM-WAP Dev	ice Manager	LOGOUT
	•	× [AUTO SETUP 🔅
'iew status of system and p System Status	aired devices	Clock Synchroniza	tion Status
Hostname: RFPI:	Y001-Yamaha-RM-WAP-8-a28e16 035700D800	Dante: DECT:	Follower Leader
Network IP Address: Model:	8C.44.12.182.08.10 169.254.7.181 RM-WAP-8	Microphone Charg	jer Status 🛛 🗠 🖸
Main / Dante / Dect Version: Serial Number: Region:	1.7.12b.125 / 4.2.6.4 / 107 Z6K000103 Japan	Charger Name 1 01-RM-WCH-8-0357026748	IPEI FW Status 0357026748 ✓
LED Indication St	tatus 🔹 🔍		
Power:	ОК		
Status:	OK		

O assistente é iniciado.

2. Siga as instruções do assistente para continuar a configuração.

[Site Survey]

Verifique o conteúdo da janela e clique no botão [CONTINUE].

A janela mostra o número de microfones que podem ser usados no ambiente de instalação. Também mostra a intensidade do sinal no ambiente de instalação e o status de uso do canal.

Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	4 Firmware Update	Microphones Pairing	6 Audio Routing	Summary
			0.0%			
cord duration (hours 58	5)		010.00			
SSI SCAN MODE n liable estimate, p ours and during ty icrophones chang any additional mi	neassures the wireless utilizat lease ensure that all wireless /pical use times of the micropi le during operations. To preve crophones can be added.	ion status of the DECT frequent microphones and other DECT de hones to achieve the most accur nt unexpected audio loss or mic	ies and estimate how m evices in the vicinity are rate result. Frequency a rophone disconnections	any additional micropho switched on and active. Ind time slots used for DE , ensure that enough free	nes might be added in the via It is recommended to run the ICT communication between e channels are available when	cinity. For a most e scan over severa RM-WAP and wire n determining how
urrent Microphor	ne Capacity Estimate					
timation of capacity bi	ased on current measurements,					
			Esti	mated number of microp	phones that can be installed i	n the vicinity
100			High Densi	ty Audio Mode		5
50			High Quali	ty Audio Mode		2
0						
0	Available	Occupied				
est Microphone (Capacity Estimate					
e capacity estimation	is based on all signal levels meassure	ed during the time of the site survey.				
			Esti	mated number of microp	phones that can be installed i	in the vicinity
100			High Dens	ity Audio Mode		0
100			High Densi High Quali	ity Audio Mode ty Audio Mode		0
50		_	High Dens High Quali	ity Audio Mode ty Audio Mode		0
100 50 0	Available	Occupied	High Dens High Quali	ity Audio Mode ty Audio Mode		0
100 50 0 e capacity estim- timates. icrophone Chanr 's figure shows the nu	Available ation is based on current sign nel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Densi High Quali owering on or off additio	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0
100 50 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 110	Available ation is based on current sign nel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Densi High Quali owering on or off addition ey.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0 ence the capacity
100 50 0 	Available ation is based on current sign rel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Dens High Quali owering on or off addition ey.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0 ence the capacity
100 50 0 	Available ation is based on current sign rel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Dens High Quali owering on or off addition ey.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0
100 50 0 timates. icrophone Chann is figure shows the nu 140 120	Available ation is based on current sign rel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Densi High Quali owering on or off addition ey.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0
100 50 0 te capacity estimates. icrophone Chanr is figure shows the nu 140 120 100 80	Available ation is based on current sign rel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Densi High Quali owering on or off additioners ey.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0 ence the capacity
100 50 0 timates. icrophone Chanr is figure shows the nu 140 120 100 80	Available ation is based on current sign nel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Densi High Quali owering on or off additionery.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0
100 50 0 100 100 100 100 60 100 100	Available ation is based on current sign rel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Dens High Quali owering on or off additionery.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0
100 50 0 100 100 100 100 100 100	Available ation is based on current sign rel usage Imber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Dens High Quali owering on or off addition ev.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0
100 50 0 0 100 140 120 100 80 60 40 20	Available ation is based on current sign rel usage umber of available and occupied micr	Occupied al levels. Moving or removing, p ophone channels since start of the surv	High Densi High Quali owering on or off additioners ey.	ity Audio Mode ty Audio Mode onal wireless DECT syste	ms or microphones will influ	0 0 ence the capacity



- OBSERVAÇÃO: Você também pode clicar no título da próxima janela (neste caso, [2] General Settings]) para exibir a próxima janela.
 - Após a exibição da janela, o número circulado no título da janela é substituído por 🖉 . Clicar em um título de janela em que o número circulado foi substituído por 🔗 exibe essa janela novamente.



[General Settings]

Site Survey	2 General Settings	3 Chargers Pairing	Firmware Update	5 Microphones Pairing	6 Audio Routing	Summary
AP Name			3 Ti	me Settings		^ (C
Mode: NAME US Unit ID 1	ING UNIT ID MANU	AL	[] Curre	ent Date & Time Date 01/13/2022	Time 11:10:24 AM	
AP Name Yamaha-RM-WAP-8			Date MM	Format /dd/yyyy		
Locale			^ © ()	Enable 24 hour time for	rmat	
System Language English (US)				NTP Support		i
-05:00 Eastern Time (UTC	-05:00)		- i Net	vork Time Server 1		i
			Netv	vork Time Server 2		i
			Netv	vork Time Server 3		i
			Net	vork Time Server 4		i

Verifique as configurações do ponto de acesso e clique no botão [CONTINUE].

OBSERVAÇÃO: As configurações do ponto de acesso podem ser alteradas, se necessário.

① [AP Name]

Permite selecionar se o nome do ponto de acesso deve ser especificado automaticamente ou manualmente.

2 [Locale]

Permite especificar o fuso horário.

③ [Time Settings]

- Permite especificar a data e a hora.
- Permite selecionar se deseja usar NTP.

[Chargers Pairing]

- Insira o plugue de alimentação do carregador em uma tomada elétrica.
 O carregador inicia.
- ② Pressione e segure o botão PAIR (no painel inferior do carregador) por pelo menos dois segundos.

O ponto de acesso e o carregador estão emparelhados. Quando o emparelhamento estiver concluído, o nome do carregador aparece na janela.

OBSERVAÇÃO: Emparelhamento significa que os produtos se registram entre si com as informações necessárias para uma conexão DECT. O ponto de acesso e o carregador são emparelhados e uma conexão DECT é estabelecida ao mesmo tempo.



		3	4	5	6	7
Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	Microphones Pairing	Audio Routing	Summary
	G	Waiting for pair	ring: Please press pai	iring button on a ch	arger	
01-RM-	WCH-8-03	57026748	11 ¹			
01-RM-	WCH-8-03	57026748	i		✓ 🖹	^ ()
01-RM-	WCH-8-03	57026748	ľ		✓ 🖲	^ ()
01-RM-	WCH-8-03	57026748	1		✓ ﴾	^ (O

③ Clique no botão [CONTINUE].

[Firmware Update]

Se C aparecer à esquerda do nome do carregador, clique no botão [UPDATE ALL].

O firmware do carregador está atualizado. Quando a atualização for concluída, \bigcirc muda para \checkmark .

OBSERVAÇÃO: Se 🗸 apareceu desde o início, a etapa 🛈 não precisa ser executada.

Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	4 Firmware Update	Microphone Pairing
Firmware	Update			
The system is cur	rently in Firmware update mod	e. Audio is not available. Turn (off Firmware update mode to h	ave audio.
Chargers		Required version: 27		Microphones
C Y001-	Yamaha-RM-WCH-8-0001	130		
	U	↑ UPDATE ALL		
to Setup V	Vizard			
to Setup V	Vizard	0	0	0
to Setup V Site Survey	Vizard General Settings	Chargers Pairing	O Firmware Update	() Microphone Paining
to Setup V Site Survey	Vizard General Settings	Chargers Pairing	3 Firmware Update	S Microphone Paining
to Setup V site Survey Firmware	Vizard General Settings	Chargers Pairing	3 Firmware Update	(S) Microphone Paining
to Setup V site Survey Firmware	Vizard General Settings e Update	Chargers Pairing	Firmware Update	(3) Microphone Pairing
to Setup V Site Survey Firmware The system is cur	Vizard General Settings PUpdate rently in Firmware update mode	Chargers Pairing	Image: Second state Firmware update mode to hat	S Microphone Pairing
to Setup V Site Survey Firmware The system is cur Chargers	Vizard General Settings Update	Chargers Pairing	Image: Second state Firmware update mode to hat	S Microphone Paining we audio.
to Setup V Site Survey Firmware The system is cur Chargers V 1001-1	Vizard General Settings e Update rently in Firmware update mode famaha-RM-WCH-8-0001	Chargers Pairing Chargers Pairing	Firmware Update	S Microphone Paining
to Setup V site Survey Firmware The system is cur Chargers V001-1	Vizard General Settings	Chargers Pairing Chargers Pairing 2. Audio is not available. Turn o Required version: 27 130	Tirmware update mode to ha	Microphones

② Coloque o(s) microfone(s) no carregador.

O firmware do microfone está atualizado. Durante a atualização, os indicadores Mic (no painel superior do microfone) piscam rapidamente em branco. Quando a atualização estiver concluída, os indicadores se apagarão.

IMPORTANTE: Não remova o(s) microfone(s) do carregador até que a configuração esteja concluída.

OBSERVAÇÃO: Os microfones são atualizados um de cada vez.

③ Clique no botão [CONTINUE].

[Microphones Pairing]

O(s) nome(s) do(s) microfone(s) aparecem esmaecidos na janela.

Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	5 Microphones Pairing	Audio Routing	Summary
01-RM-	WCH-8-03	57026748			Ð	· · ·
🔒 Plea	se insert microphone	s to pair in the char	ner Lise long press o	n ACTIVATE button	to start pairing of mi	crophones
					to start pairing of mi	crophones.
	Name			FV	VU Status	
1	RM-WDR-035700D6B8			\checkmark		
2	RM-WOM-035700D2E0			\checkmark		
2	RM-WGS-035703B250			\checkmark		
5		AC8		~	/	
4	RM-WGL-035700B					
4	RM-WGL-035700B					
4	RM-WGL-035700B					
4	RM-WGL-035700B					
4	RM-WGL-035700B					
4	RM-WGL-035/00B					

⑦ Pressione e segure o botão ACTIVATE (no painel superior do carregador) por pelo menos dois segundos.
 O ponto de acesso e o(s) microfone(s) estão emparelhados. Quando o emparelhamento estiver concluído, o(s) nome(s) do(s) microfone(s) muda(m) de uma aparência fraca para uma aparência preta.

OBSERVAÇÃO: Todos os microfones colocados no carregador podem ser emparelhados com um único toque longo.

Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	Microphones Pairing	Audio Routing	Summary
01-RM	-WCH-8-03	57026748				× 0
Ø			Pairing complet	e.		
	Name				FWU Status	
1	01-RM-WDR-035700D6B8			\checkmark		
2	02-RM-WOM-035700D2E0					
3	03-RM-WGS-035703	3B250			\checkmark	
4	04-RM-WGL-035700	BAC8			~	

② Clique no botão [CONTINUE].

[Audio Routing]

Verifique o canal Dante ao qual cada microfone está atribuído e clique no botão [CONTINUE].

OBSERVAÇÃO: Você pode alterar a atribuição do canal arrastando o nome do microfone para a linha do canal Dante desejado.

Site Survey	General Settings	Chargers Pairing	Firmware Update	Microphones Pairing	6 Audio Routing	Summary
Dante Cl	nannels S	etup				1 ^ 0
Channel		Name				Туре
(1)	1	01-RM-W	DR-035700D6B8			DR
2	1	02-RM-W	OM-035700D2E0			OM
3	1	03-RM-W	GS-035703B250			GS
4	1	04-RM-WGL-035700BAC8			GL	
5	1					
6	1					
7	1					
8	1					
	1					

[Summary]

Verifique as configurações do microfone e clique no botão [FINISH].

Site Survey	General	Settings Chargers Pairing	Firmware Update	Microphone Pairing	rs Audio Ro	uting Summary
Micro	phone S	Status				C ^ 0
Mic	Mute Group	Name	Туре	IPEI	Dante Channel	FW Update Status
1	5	01-RM-WDR-035700D6B8	DR	035700D6B8	1	~
2	5	02-RM-WOM-035700D2E0	OM	035700D2E0	2	~
3	3)	03-RM-WGS-035703B250	GS	035703B250	3	~
4	55	04-RM-WGL-035700BAC8	GL	035700BAC8	4	~

Isso conclui a configuração. Quando um microfone é removido do carregador, uma conexão DECT entre o ponto de acesso e o microfone será estabelecida.

APÊNDICE

Diagrama de bloco



EXPLICAÇÕES

Sobre DECT

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) é um padrão de telefone digital sem fio estabelecido pelo European Telecommunications Standards Institute (ETSI) em 1988. O RM-W não é um dispositivo telefônico sem fio, mas usa DECT como método para comunicação de áudio sem fio. DECT compreende DECT convencional e de próxima geração. RM-W usa DECT de última geração.

Comunicação estável

DECT usa a banda de 1,9 GHz para comunicação sem fio.

Como a banda de comunicação sem fio de 2,4 GHz é usada por pontos de acesso de LAN sem fio, muitos produtos que usam essa banda aumentam sua suscetibilidade à interferência de radiofreqüência.

Ao usar a banda de 1,9 GHz, o DECT tem menos probabilidade de sofrer interferência de radiofreqüência, garantindo uma comunicação mais estável.

Configurações relacionadas ao DECT (RM-WAP Device Manager)

- [HOME] \rightarrow [Clock Synchronization Status] \rightarrow [DECT]
- [HOME] \rightarrow [Microphone Status] \rightarrow [IPEI]
- [HOME] → [Microphone Status] → [Link Quality]
- [SETTINGS] → [AUDIO] → [DECT Audio Mode]
- [SETTINGS] → [DECT] → [RF Power Levels]
- [SETTINGS] \rightarrow [DECT] \rightarrow [DECT Synchronization]
- [TOOLS] → [SITE SURVEY]

Termos relacionados ao DECT

RFPI

RFPI (Radio Fixed Part Identity) é o número de identificação do ponto de acesso para comunicação DECT. Os IDs da Yamaha são "035****".

RSSI

RSSI (Received Signal Strength Indicator) é uma indicação da intensidade do sinal recebido.

RSSI indica a intensidade com que um determinado WAP está recebendo sinais de outros WAPs. Quanto maior a distância, menor será o RSSI.

Ao verificar o RSSI, o grau de interferência entre os WAPs pode ser quantificado.

Na janela [SYSTEM LIST MODE] da função SITE SURVEY no RM-WAP Device Manager, a unidade de medida para RSSI é dBm.

Célula

Célula é o alcance do sinal de um WAP.

Mesmo espaço

Este é o espaço onde várias células se sobrepõem. Sinais de vários sistemas afetam uns aos outros.

Nível de potência de RF

O nível de potência de RF (Radio Frequency Power level) é a intensidade dos sinais emitidos por um WAP.

Ao alterar esta força, o tamanho da célula pode ser alterado.

Ao instalar vários WAPs, configure-os de forma que seus sinais não afetem uns aos outros.

A intensidade reduzida do sinal é uma das causas de problemas de qualidade de som. Não altere a intensidade do sinal de "Full" (Completo) a menos que haja um motivo específico.

Operadora

DECT usa a banda de 1,9 GHz.

A banda de 1,9 GHz pode ser dividida em bandas de freqüência menores e cada partição de banda pode ser usada para comunicações separadas.

Este método é denominado FDMA (acesso múltiplo por divisão de freqüência), e as ondas portadoras nessas partições de banda são chamadas de portadoras.

O número e a localização das operadoras disponíveis na banda de 1,9 GHz variam dependendo da região (área de distribuição do produto).

Existem 10 transportadoras na UE, 5 transportadoras nos EUA e 6 transportadoras no Japão.

Quadro e slot

A onda portadora é dividida em períodos regulares chamados quadros. Além disso, um quadro é dividido em vários slots. Os quadros são transmitidos continuamente como contêineres para transmissão de sinais de áudio.

Ao atribuir cada canal do sinal de áudio a um slot diferente, os sinais de múltiplos canais de áudio podem ser transmitidos simultaneamente.

Portador

Portadores são espaços nos quais a banda de 1,9 GHz foi dividida ao longo dos eixos de tempo e freqüência. Um portador pode transmitir um canal de sinais de áudio de microfone.



Diferentes regiões têm diferentes números de portadores e, portanto, diferentes números de portadores.

Região		Portadores
US	5 operadoras × 24 slots	120
EU	10 operadoras × 24 slots	240
JPN	6 operadoras × 24 slots	144

■ FP (Fixed Part) e PP (Portable Part)

A comunicação DECT envolve um relacionamento entre a unidade hospedeira e a unidade cliente. A unidade host é chamada de FP (Fixed Part) e a unidade cliente é chamada de PP (Portable Part). Para este sistema de microfone sem fio, o WAP é o FP e o microfone sem fio é o PP.

Tipo de unidade	Tipo de peça	Sistema de microfone sem fio
Unidade Anfitriã	FP (Fixed Part)	Ponto de acesso sem fio (WAP)
Unidade Cliente	PP (Portable Part)	Microfone sem fio

Compreendendo a janela [SITE SURVEY]

A função SITE SURVEY mede sinais no ambiente de instalação e exibe o status de uso do sinal, a intensidade do sinal e o número estimado de microfones que podem ser usados. Os resultados da medição podem ser salvos em um arquivo e o arquivo salvo pode ser importado e exibido. A seguir é explicado como ler os resultados de medição exibidos na janela [SITE SURVEY].

RSSI SCAN MODO

Neste modo, é possível verificar o estado de utilização do sinal das freqüências DECT e o número estimado de microfones que podem ser utilizados no ambiente de instalação.



Estimativa de capacidade do microfone

Este é o número estimado de microfones que podem ser usados.

Current Microphone Capacity Estimate			
Estimation of capacity based on current measurements.			
	Estim	ated number of microphones that ca	an be installed in the vicinity
100	High [ensity Audio Mode	78
100	High (uality Audio Mode	39
50			
0	Occupied		
Best Microphone Capacity Estimate			
The capacity estimation is based on all signal levels meassured du	ring the time of the site survey.		
(1)	Estim	ated number of microphones that ca	an be installed in the vicinity
	2 High [ensity Audio Mode	72
100	High (uality Audio Mode	36
50			
0	Operated		
Available	Occupied		

① Número de portadores (canais)

Disponível	Isto indica o número de portadores livres (canais).
Ocupado	Isto indica o número de portadores (canais) em uso.

OBSERVAÇÃO: Alguns portadores (canais) são utilizados para comunicação de controle ou como áreas reservadas e não são utilizados para comunicação de áudio.

Como resultado, o número de microfones que podem ser usados é menor que o número de portadores livres (canais).

2 Número estimado de microfones que podem ser instalados nas proximidades

Este é o número estimado de microfones que podem ser usados em cada modo.

Modo de áudio de alta densidade	Este modo prioriza o número de microfones.
Modo de áudio de alta qualidade	Este modo prioriza a qualidade do som do microfone.

Uso do canal do microfone

Este gráfico mostra o status de utilização dos portadores (canais) desde o início da medição.



Eixo vertical	Isto indica o número de portadores (canais).
Eixo horizontal	Isto indica o tempo desde o início da medição.
Disponível	Isto indica o número de portadores livres (canais).
Ocupado	Isto indica o número de portadores (canais) em uso.

Mapa de calor DECT

Este mapa de calor mostra a intensidade do sinal recebido de cada portadora (canal). Uma cor vermelha indica que a portadora (canal) está em uso; uma cor verde indica que não está em uso.

Passar o ponteiro do mouse sobre uma portadora exibe o valor RSSI da portadora com o número da operadora e o número do slot correspondentes.



Eixo vertical	Isso indica o número da operadora.
Eixo horizontal	Isso indica o número do slot.

-10 -20 -30 -40 -50 -60	Pode-se concluir que um portador (canal) com intensidade de sinal superior a –62 dBm está em uso para outras comunicações DECT.
-70 -80 -90 -100	Pode-se concluir que um portador (canal) com intensidade de sinal abaixo de –62 dBm não está em uso para comunicações DECT.

MODO DE LISTA DE SISTEMA

Neste modo, as unidades base DECT no ambiente de instalação e a intensidade do sinal podem ser verificadas.

YAMAHA		RM-WAP Device	e Manager	LOGOUT 🗗
	A	٥		TUP 🔅
SITE SURVEY	·	UPDATE	CONFIGURATION	LOGS
)iscover wireless traff	ic in the DECT freq	quencies and estimate the availa	able DECT channels	
RSSI SCAN MODE SY	STEM LIST MODE	J		
STOP Please note:	Audio connections	to Microphones are disconnected	I during the Site Survey.	
		0.0%		
Record duration (hours) 168				[<i>i</i>]
SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RS communication of the RM recommended to enable nterferences. Please note	ws to search and find SI (Radio Signal Stre I-WAP that is runnin DECT synchronizatio e that RM wireless m RSSI	d other RM-WAPs and neighboring I angth Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might leac on to synchronize the DECT clock be nicrophone and other DECT mobile First discovered	DECT base stations. Devices will be listed inal strength of -62 dBm or higher might t to unexpected audio loss or microphone etween different WAPs and adjust RF pow devices, known as Portable Parts, cannot Last update	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed interfere with the DECT disconnections. It is rer levels to prevent signal be found in this mode.
Record duration (hours) 168 SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RS communication of the RM recommended to enable interferences. Please note RFPI 0357040FC8	vs to search and find SI (Radio Signal Stre I-WAP that is runnin DECT synchronizatio e that RM wireless m RSSI -52	d other RM-WAPs and neighboring I ength Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might lead no to synchronize the DECT clock be nicrophone and other DECT mobile First discovered 13 Sept 2023 - 16:22:52	DECT base stations. Davices will be listed inal strength of -62 dBm or higher might d to unexpected audio loss or microphone etween different WAPs and adjust RF pow devices, known as Portable Parts, cannot Last update 13 Sept 2023 - 16:	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed interfere with the DECT disconnections. It is rer levels to prevent signal be found in this mode. 22:52
Record duration (hours) 168 SYSTEM LIST MODE allow Part Identity) and the RS communication of the RM recommended to enable interferences. Please note RFPI 0357040FC8 03570A85A0	ws to search and find SI (Radio Signal Stre I-WAP that is runnin DECT synchronizatio e that RM wireless m RSSI -52 -52	d other RM-WAPs and neighboring I ength Indicator). Devices with a sig g the scan. Interference might lead on to synchronize the DECT clock b nicrophone and other DECT mobile First discovered 13 Sept 2023 - 16:22:52 13 Sept 2023 - 16:22:54	DECT base stations. Devices will be listed inal strength of -62 dBm or higher might t o unexpected audio loss or microphone etween different WAPs and adjust RF pov devices, known as Portable Parts, cannot Last update 13 Sept 2023 - 16: 13 Sept 2023 - 16:	<i>i</i> with their RFPI (Radio Fixed interfere with the DECT disconnections. It is rer levels to prevent signal be found in this mode.

RFPI	Este é o número de identificação do ponto de acesso para comunicação DECT.
(Radio Fixed Part Identity)	Os IDs da Yamaha são "035******.".
RSSI (Received Signal Strength Indicator)	Esta é a força do sinal recebido. Dispositivos com intensidade de sinal superior a –62 dBm podem interferir nas comunicações DECT desta unidade.

OBSERVAÇÃO: Neste modo, os microfones sem fio RM e outros dispositivos móveis DECT não serão detectados.

Aumentando o número de microfones que podem ser usados

Com [RSSI SCAN MODE] na função SITE SURVEY, você pode verificar o número estimado de microfones que podem ser usados. Se o número de microfones que podem ser usados for inadequado, o problema poderá ser resolvido considerando o seguinte.

Modo de áudio DECT

Alterar a qualidade do áudio do microfone altera o número de microfones que podem ser usados.

O modo "High Density" (Alta Densidade) permite que aproximadamente o dobro de microfones sejam usados do modo "High Quality" (Alta Qualidade).

Contexto: [SETTINGS]→[AUDIO]→[DECT Audio Mode]

Sincronização DECT (ao usar vários RM-WAPs)

Embora este sistema seja projetado para evitar interferências mesmo quando vários RM-WAPs são usados, o alcance do portador (canal) não pode ser usado de forma eficaz e o número de portadores (canais) que podem ser usados pode ser reduzido pela metade. Isso significa que menos microfones podem ser usados. Para resolver isso, sincronize o tempo do slot. Selecione [DECT Synchronization] em todos os RM-WAPs que serão sincronizados.

Contexto: [SETTINGS]→[DECT]→[DECT Synchronization]

Intensidade do sinal RM-WAP

É importante suprimir a interferência de sinal com outros dispositivos DECT. Defina a intensidade do sinal de acordo com a faixa de uso do microfone. Contexto: [SETTINGS]→[DECT]→[RF Power Levels]

Local de instalação do RM-WAP

É importante suprimir a interferência de sinal com outros dispositivos DECT.

Se o RM-WAP estiver recebendo sinais fortes de outros dispositivos DECT, afaste-o desses dispositivos. Leve em consideração os dispositivos não apenas na mesma sala, mas também nas salas vizinhas, bem como nos andares superiores e inferiores.

A intensidade dos sinais recebidos de outros dispositivos DECT pode ser verificada através de [TOOLS]→[SITE SURVEY]→[SYSTEM LIST MODE] no RM-WAP Device Manager.

Atualizando o firmware

Existem várias maneiras de atualizar o firmware.

Usando o RM Device Finder

RM Device Finder é um software aplicativo para detectar e controlar dispositivos ADECIA na rede. Também pode ser usado para atualizar o firmware de cada dispositivo.

Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia do usuário do RM Device Finder incluído com o RM Device Finder.

Usando a GUI da Web "RM-WAP Device Manager"

O firmware pode ser atualizado através de [TOOLS]→[UPDATE]→[Upload New Firmware]/[Firmware Update] na GUI da Web "RM-WAP Device Manager".

Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web do sistema de microfone sem fio da série RM.

Usando a GUI da Web "RM-CR Device Manager"

Usando a GUI da Web "RM-CR Device Manager", é possível atualizar o firmware do RM-WAP ao mesmo tempo que o firmware do RM-CR.

O firmware pode ser atualizado via [TOOLS]→[Update]→[FIRMWARE UPDATE] na GUI da Web "RM-CR Device Manager". No entanto, apenas o firmware do RM-WAP pode ser atualizado, não o firmware do carregador e dos microfones.

Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web RM-CR RM-CG RM-TT.

O software utilitário, arquivos de firmware e manuais mais recentes podem ser baixados do site a seguir.

▼ Site da Yamaha (Downloads) https://download.yamaha.com/

Inicializando

Existem duas maneiras de inicializar um RM-WAP: usando o botão reset na unidade e usando a GUI da Web "RM-WAP Device Manager".

Para obter detalhes sobre como usar o botão reset na unidade, consulte "CONTROLES E FUNÇÕES" neste manual.

Alternativamente, ele pode ser inicializado via [TOOLS]→[Configuration]→[RESET DEFAULTS] na GUI da Web "RM-WAP Device Manager". Para obter procedimentos operacionais, consulte o Guia de operação do Device Manager da GUI da Web do sistema de microfone sem fio da série RM.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

RM-WAP-16 RM-WAP-8

Especificações Gerais

Dimensões		L 171,2 mm × P 172,5 mm × A 42,8 mm
Peso	RM-WAP-16	812 g (incluindo suporte de montagem)
	RM-WAP-8	650 g (incluindo suporte de montagem)
Requerimentos de força		PoE (IEEE802.3af), 48 V DC
Consumo máximo de energia		48 V, 0,2 A
Em oporoaão	Temperatura	0 °C – 40 °C
Elli operação	Umidade	20% – 85% (sem condensação)
Armazonamonto	Temperatura	–20 °C – 60 °C
Annazenamento	Umidade	10% – 90% (sem condensação)
Indicadores		EnergiaEstadoPorta de rede
Número máximo de	RM-WAP-16	1
conexões para RM-CR	RM-WAP-8	2
Número máximo de	RM-WAP-16	16 (até 32 podem ser emparelhados.)
microfones conectados	RM-WAP-8	8 (até 16 podem ser emparelhados.)
Número máximo de carregadores conectados (RM-WCH-8)	RM-WAP-16	4
	RM-WAP-8	2
Acessórios		Suporte de montagem: 1Manual do proprietário: 1

Especificações de rede

Porta Dante / PoE Áudio Dante / Controle Dante Controle externo PoE Requisitos de cabo: CAT5e ou superior, STP 	
---	--

Especificações do áudio

Taxa de amostragem		48 kHz
Profundidade de bits		24 bits
Entrada / saída de áudio (Dante)	RM-WAP-16	16 fora out 1-out 16: Sinais de entrada de microfone (máximo 16)
	RM-WAP-8	8 fora out 1-out 8: Sinais de entrada de microfone (máximo 8)

Especificações sem fio

Padrão suportado	Padrão DECT de 1,9 GHz
Freqüência de rádio	 EUA / Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz Europa / Norte da Europa / Reino Unido / Austrália / Nova Zelândia/Hong Kong: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz Arábia Saudita/Emirados Árabes Unidos/África do Sul/Singapura: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz Japão: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz
Potência máxima de saída (EIRP)	 EUA / Canadá: 20,1 dBm Europa/Norte da Europa/Reino Unido/Austrália/Nova Zelândia/Hong Kong: 25,9 dBm Arábia Saudita/Emirados Árabes Unidos/África do Sul/Singapura: 23,8 dBm Japão: 27,0 dBm
Antena (embutida)	Suporta diversidade de espaço
Uso	 Comunicação de áudio e controle entre o ponto de acesso e microfone Controle entre ponto de acesso e carregador
Distância máxima de cobertura	50 m (depende do ambiente de uso)
Método de criptografia	AES (256 bits)

RM-WOM RM-WDR RM-WGL RM-WGS

Especificações Gerais

Dimensões	RM-WOM RM-WDR	L 89,0 mm × P 89,0 mm × A 26,0 mm
	RM-WGL	L 89,0 mm × P 89,0 mm × A 308,4 mm
	RM-WGS	L 89,0 mm × P 89,0 mm × A 171,2 mm
	RM-WOM	126 g
Peso	RM-WDR	130 g
1 630	RM-WGL	152 g
	RM-WGS	140 g
Requisito de energia		RM-WBT (bateria de íons de lítio) Saída: 3,60 V, 2350 mAh
Consumo máximo de	energia	5 V, 0,7 A
Em oporação	Temperatura	0 °C – 40 °C
Elli operação	Umidade	20% – 85% (sem condensação)
Em carga	Temperatura	5 °C – 40 °C
Lin carga	Umidade	20% – 85% (sem condensação)
Armazenamento	Temperatura	–20 °C – 60 °C
Annazenamento	Umidade	10% – 90% (sem condensação)
	RM-WOM RM-WDR	MicBateria
Indicadores	RM-WGL RM-WGS	MicAnelBateria
Acessórios	RM-WOM RM-WDR	 RM-WBT (bateria): 1 Manual do Proprietário: 1
	RM-WGL RM-WGS	 Pára-brisas: 1 RM-WBT (bateria): 1 Manual do Proprietário: 1

Especificações do áudio

Resposta de freqüência		160 Hz – 16 kHz (–10 dB)
Taxa de amostragem		48 kHz
Profundidade de bits		24 bits
Latência		30 – 35 ms nominais (sem processamento de som, modo de alta qualidade) /
		110 ms nominal (com processamento de som, modo de alta qualidade)
	RM-WOM	99,4 dB SPL
Nível máximo de entrada	RM-WDR	100,2 dB SPL
de SPL (0 dBFS)	RM-WGL RM-WGS	106,2 dB SPL
	RM-WOM	-23,0 dBA SPL
Buído próprio	RM-WDR	-24,7 dBA SPL
	RM-WGL RM-WGS	-19,3 dBA SPL
	RM-WOM	117,0 dBA
SNR	RM-WDR	118,7 dBA
(Ref. 94 dB SPL a 1 kHz)	RM-WGL RM-WGS	113,3 dBA
	RM-WOM	–5,4 dBFS / Pa
Sensibilidade	RM-WDR	-6,2 dBFS / Pa
Sensibilidade	RM-WGL RM-WGS	–12,2 dBFS / Pa
Gama dinâmica	RM-WOM	122,4 dBA
	RM-WDR	124,9 dBA
	RM-WGL RM-WGS	125,5 dBA

Especificações sem fio

Padrão suportado	Padrão DECT de 1,9 GHz	
Freqüência de rádio	 EUA / Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz Europa / Norte da Europa / Reino Unido / Austrália / Nova Zelândia/Hong Kong: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz Arábia Saudita/Emirados Árabes Unidos/África do Sul/Singapura: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz Japão: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz 	
Potência máxima de saída (EIRP)	 EUA / Canadá: 20,1 dBm Europa/Norte da Europa/Reino Unido/Austrália/Nova Zelândia/Hong Kong: 25,9 dBm Arábia Saudita/Emirados Árabes Unidos/África do Sul/Singapura: 23,8 dBm Japão: 27,0 dBm 	
Antena (embutida)	Suporta diversidade de espaço	
Uso	Comunicação de áudio e controle entre o ponto de acesso e microfone	
Distância máxima de cobertura	50 m (depende do ambiente de uso)	
Método de criptografia	AES (256 bits)	

Especificações Gerais

Dimensões		L 304,0 mm × P 188,0 mm × A 41,5 mm
Peso		800 g
Requisito de energia		P16V2.4A-R (adaptador AC)
		Saída: 16,0 V DC, 2,4 A 🗢 👁 🛠
Consumo máximo de energia		16 V, 2,0 A
Em oporação	Temperatura	0 °C – 40 °C
Em operação	Umidade	20% – 85% (sem condensação)
Armazonamonto	Temperatura	–20 °C – 60 °C
Annazenamento	Umidade	10% – 90% (sem condensação)
Indicador		Ativar
Acessórios		 P16V2.4A-R (adaptador AC): 1 Cabo de alimentação: 1 ou 3 Manual do Proprietário: 1

Especificações sem fio

Padrão suportado	Padrão DECT de 1,9 GHz	
Freqüência de rádio	 EUA / Canadá: 1920,0 MHz – 1930,0 MHz Europa / Norte da Europa / Reino Unido / Austrália / Nova Zelândia/Hong Kong: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz Arábia Saudita/Emirados Árabes Unidos/África do Sul/Singapura: 1880,0 MHz – 1900,0 MHz Japão: 1893,5 MHz – 1906,1 MHz 	
Potência máxima de saída (EIRP)	 EUA / Canadá: 20,1 dBm Europa/Norte da Europa/Reino Unido/Austrália/Nova Zelândia/Hong Kong: 25,9 dBm Arábia Saudita/Emirados Árabes Unidos/África do Sul/Singapura: 23,8 dBm Japão: 27,0 dBm 	
Antena (embutida)	Suporta diversidade de espaço	
Uso	Controle entre ponto de acesso e carregador	
Distância máxima de cobertura	50 m (depende do ambiente de uso)	
Método de criptografia	AES (256 bits)	