YAMAHA

VGJ9180

HS Series

POWERED STUDIO MONITOR

HS4 HS3

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

KO 안전가이드

JA セーフティーガイド

有源音箱

主動式喇叭

앰프내장형 스피커

パワードスピーカーシステム

如需更多信息

查看更多詳情。

자세한 정보

より詳しい情報は

https://manual.yamaha.com/pa/speakers/hs4_hs3/

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳、框架	×	○	○	○	○	○
印刷线路板	×	○	○	○	○	○
电缆类	×	○	○	○	○	○
扩音装置	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

（16-M04 CN 01）

此标识适用于在中华人民共和国销售的电器电子产品。
标识中间的数字为环保使用期限的年数。

（16-M03 CN 01）

制造商：雅马哈株式会社

制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1

进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼

客户服务热线：4000517700

公司网址：http://www.yamaha.com.cn

原产地：印度尼西亚

KOREA
Yamaha Music Korea Ltd.
11F, KB Life Tower, 298, Gangnam-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

Head Office/Manufacturer
Yamaha Corporation
10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan

Yamaha Pro Audio global website
https://www.yamahaproaudio.com/
Yamaha Downloads
https://download.yamaha.com/

ヤマハ株式会社

〒 430-8650 静岡県浜松市中区中沢町 10-1

© 2023 Yamaha Corporation

Published 05/2023
2023年5月发行
MWEI-A0

简体中文

注意事项

请在操作使用前，首先仔细阅读下述内容

请将本说明书存放在安全的地方，以便将来随时参阅。

⚠ 警告 为了避免触电、短路、损伤火灾或其它危险可能导致的严重受伤甚至死亡，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

当意识到任何异常情况时

- 当出现以下任何一种问题时，请立即关闭电源开关并从电源插座中拔出电源线插头。
  - 电源线或插头出现磨损或损坏。
  - 出现不正常气味或烟雾。
  - 一些物体或水滴掉入产品中。
  - 使用产品过程中声音突然中断。
  - 产品出现明显裂痕或可见损伤。

  然后请有资质的 Yamaha 维修人员对产品进行检修。

电源

- 请勿将电源线放在热源如加热器或散热器附近，不要过分弯折或损伤电源线，不要在其上加压重物，不要将其放在可能被踩踏引起绊倒或可能被碾压的地方。
- 只能使用产品所规定的额定电压。所要求的电压被印在产品的铭牌上。
- 定期检查电插头，擦除插头上积起来的脏物或灰尘。
- 确保完全插入电源插头以防触电或起火。
- 设置设备时，确保后面板的电源开关可以方便地打开 / 关闭。如果发生问题或者故障，请立即断开电源开关并从电源插座中拔下插头。
- 当准备长期不使用本产品时，请从电源插座中拔出电源线插头。
- 请勿在雷电风暴期间触摸产品或电源插头。

请勿打开

- 本产品不含任何用户可自行修理的零件。请勿试图拆卸其内部零件或进行任何方式的改造。

防水警告

- 请勿让产品淋雨或在水附近及潮湿环境中使用，或将盛有液体的容器（如花瓶、水瓶或玻璃杯）放在其上，否则可能会导致液体溅入任何开口。
- 切勿用湿手插拔电源线插头。

防火警告

- 请勿让任何燃烧物或明火靠近产品，否则可能造成火灾。

听力损伤

- 将本产品连接到其他设备之前，请关闭所有设备的电源。此外，打开或关闭所有设备电源之前，确保将所有设备的音量调节到最小。否则可能会导致听力损伤，触电或设备损坏。
- 打开音频系统的交流电源时，请始终最后打开产品，以避免听力损伤及损坏音箱。同样，关闭电源时，请首先关闭产品。
- 请勿长时间在很高或不舒服的音量持续使用耳机，否则可能会造成永久性听力损伤。若发生任何听力损伤或耳鸣，请尽快就医。

⚠ 注意 为了避免对您或他人造成人身伤害，请务必遵守下列基本注意事项。这些注意事项包括但不限于下列情况：

电源

- 当从产品或电源插座中拔出电源线插头时，请务必抓住插头而不是电源线。直接拽拉电源线可能会导致损坏。

位置和连接

- 请勿将本产品放置在不稳定或剧烈振动的地方，否则可能会导致产品意外跌落并造成人身伤害。
- 请将本产品放在儿童接触不到的地方。旋钮等小零件可能会被意外吞下。本产品不适合在儿童可能出现的地方使用。
- 移动产品之前，请务必拔出所有的连接电缆。
- 将扬声器连接到扬声器插口时，只能使用扬声器电缆。使用其它种类的电缆可能会导致火灾。

维护保养

- 清洁产品时，请从交流电源插座拔出电源插头。

小心操作

- 请勿将手指或手插入产品的任何间隙或开口（端口）。
- 请避免在设备上的任何间隙或开口（端口）插入或落进异物（纸张、塑料、金属等）。
- 请勿踩踏产品或在产品上放置重物。
- 若声音失真，请勿操作产品。在这种状态下长时间使用可能会导致过热或火灾。

信息

关于本产品捆绑的功能

即使当 [⏻]（待机 / 打开）开关处在待机状态时（电源指示灯熄灭），仍有极少量的电流流向本产品。当长时间不使用本产品时，请务必从壁式 AC 插座上拔下电源线。

关于处理

本产品包含可循环使用元件。当处理本产品时，请联系相应的当地机构。

关于本说明书

为便于您理解使用说明书的内容，本公司已经依据国家的相关标准尽可能的将其中的英文表述部分翻译成中文。但是，由于专业性、通用性及特殊性，仍有部分内容仅以原文形式予以记载。

保护环境
如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，获取正确的废弃方法。请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。

对由于不正当使用或擅自改造本产品所造成的损失，Yamaha 不负任何责任。

规格

		HS3	HS4
常规规格			
系统类型		2 路有源音箱	
尺寸（宽 x 高 x 深）	左侧	132x223x189 mm	150x240x213 mm
	右侧	132x223x177 mm	150x240x203 mm
重量	左侧	2.8 kg	3.7 kg
	右侧	2.1 kg	3.1 kg
电源要求		220 - 230V，50/60Hz	
功耗		15W	
配件			
包装内容物		立体声迷你 - RCA 电缆 1.5 米	
		扬声器线缆 2.5 米	
		防滑垫	
		安全指南、快速入门指南	

＊ 本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。

仅适用于非热带气候条件下安全使用。

ཉིན་གཅིག་ཧ་ཅང་ཅི་ཤས་ཀྱི་ནང་ལུ་ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་ཨིན།

ھەرقانداق بىر كۈنلۈك ئىشلەتكەندە ياخشى ئىشلەتكىلى بولىدۇ

Dan hab yungh youq gij dienheiq diuzgen mbouj dwg diegndat haenx ancienz sawjyungh.

仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用。

2000m ཡར་ལས་ཀྱི་ག
ེས་ལས་ཆེ་བ་ཅིག་ཏུ། ཡང་ཡག་པོ་ཡོད་ཀྱི་ཨིན།

ھۆججەت چۈشۈرۈش ئېگىزلىكى 2000m دىن تۆۋەن رايونلاردىلا ياخشى ئىشلەتكىلى بولىدۇ

Dan hab yungh youq gij digih haijbaz 2 000m doxroengz haenx ancienz sawjyungh.

关于产品上所示的图标，请按照相应图标的上述说明进行操作。

외관에서의 아이콘 기능에 따른 제품의 사용 방법을 확인하고 올바르게 사용하기 바랍니다.

جەڭ ھەققىدە ئۇچۇرلار ئۈچۈن ئەسەرنى كۆرۈڭ

Doiq gijdoz veh youq gwnz canjbinj haenx, cingj mwngz ciuq gijsaw sij youq gwnzdoz doiqndei le menh baezyamq baezyamq ma guh.

0508-M01_M02_ccc_pa_01

繁體中文

注意事項

在繼續操作之前，請詳閱以下內容

請妥善保管本說明書，以備日後參考。

⚠ 警告

請始終遵守下列基本注意事項，以免可能因觸電、短路、損壞、火災或其他危險，而造成嚴重傷害甚至死亡。相關注意事項包括但不限於：

發現任何異常情況時

- 一旦發現下列任一問題，請立即關閉電源開關，並從插座上拔下電源插頭。
  - 電源線或插頭磨損或損壞。
  - 有異常氣味或煙霧飄散。
  - 有物體或液體進入產品內部。
  - 產品使用期間音訊突然中斷。
  - 產品出現裂痕或明顯受損。

電源

- 電源線不得置於暖爐或加熱器等熱源附近，亦不得過度彎曲或以其他方式施加破壞、在上方放置重物，或舖設於可能遭人踩踏、勾扯或遭物體輾壓之處。
- 本產品只能使用正確的指定電壓（印於產品銘牌上）。
- 定期檢查電源插頭，清除任何累積的髒污或灰塵。
- 確認電源插頭已完全插入，否則可能會造成觸電或引發火災。
- 請在設定本產品期間，確保後面板上的電源開關可隨時輕易開啟 / 關閉。一旦發生故障或任何問題，請立即關閉電源開關，並將插頭從插座中拔出。
- 若長時間不使用本產品，請將電源插頭從插座中拔出。
- 雷暴期間請勿觸摸產品或電源插頭。

禁止拆解產品

- 本產品不含任何可由使用者自行維修的零件。請勿嘗試自行拆解或以任何方式維修內部零件。

液體滲入警告

- 本產品不得淋雨，亦不得在靠近液體或潮濕的環境中使用；此外，也請不要將裝有液體的容器置於本產品上方，以免液體滲入任何產品開孔。
- 嚴禁使用潮濕的雙手插入或拔下電源插頭。

火災警告

- 請勿將本產品置於任何燃燒中的物體附近，或在本產品附近引燃明火或施放煙火，以免引起火災。

聽力受損

- 連接本產品與其他裝置前，請關閉所有裝置的電源。在開啟或關閉所有裝置的電源前，請務必將所有音量都調至最小。否則可能會造成聽力受損、觸電或裝置損壞。
- 開啟音訊系統的 AC 電源時，請務必「最後」才啟動本產品的電源，以免造成聽力受損或揚聲器損壞。基於相同原因，關閉電源時，也請「先」關閉本產品的電源。
- 請勿長時間以高分貝或引發不適的音量使用耳機，否則可能導致聽力受損。若您的聽力出現任何異常情況，請立即就醫。

⚠ 注意

請始終遵守下列基本注意事項，以免造成自己或他人受傷。相關注意事項包括但不限於：

電源

- 從產品或插座取下電源插頭時，請務必握住插頭本體，不要握住纜線部分。拉扯纜線可能會造成損壞。

位置和連接

- 請勿將本產品架設於不夠穩固或容易發生震動的位置，否則可能會意外傾倒並造成人員受傷。
- 請將本產品架設於兒童無法觸及之處，以免旋鈕等小零件遭到誤食。本產品不適合在兒童可能臨近之處使用。
- 搬動本產品之前，請先拔下所有已連接的纜線。
- 將喇叭連接至喇叭插孔時，請務必使用喇叭專用導線。使用其他類型的纜線可能會引發火災。

維護

- 清潔本產品時，請先從 AC 插座中拔出電源插頭。

維護

- 請勿將手指或手部插入本產品的任何間隙或開口（例如接口）。
- 請勿讓異物（紙張、塑膠、金屬等）掉入本產品的任何間隙或開口（連接埠）中。
- 請勿重壓本產品，或在上方放置重物。
- 聲音失真時，請勿操作本產品。在此情況下長時間使用，可能會導致產品過熱，甚或引發火災。

訊息

產品相關功能

即使當[⏻]（待機/開機）開關處於待機狀態（電源燈熄滅），電力仍會持續以最低量輸入本產品。產品長時間閒置時，請務必將電源線從插座拔除。

關於處理

本產品包含可循環使用元件。處理本產品時，請聯繫相應的當地機構。

對由於不正當使用或擅自改造本產品所造成的損失，Yamaha不負任何責任。

規格

		HS3	HS4
一般規格			
系統類型		2音路主動式喇叭	
尺寸（寬 x 高 x 深）	左側	132x223x189 mm	150x240x213 mm
	右側	132x223x177 mm	150x240x203 mm
重量	左側	2.8 kg	3.7 kg
	右側	2.1 kg	3.1 kg
電力需求		110 - 120V, 60Hz	
耗電量		15W	
配件			
包裝內附		Stereo Mini - RCA 纜線 1.5m	
		喇叭纜線 2.5m	
		防滑墊	
		安全指南、快速入門指南	

＊ 本使用說明書的內容為出版時最新的技術規格。請至 Yamaha 網站下載最新版本的使用說明書。

(台灣RoHS)/限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址
https://tw.yamaha.com/zh/support/compliance/
操作說明:選擇語言-(中文)/輸入[產品型號]或[關鍵字]/按[搜尋]

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.
https://tw.yamaha.com
總公司: (02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路1號2樓
客服專線: 0809-091388

안전 주의사항

한국어

사용 전에 반드시‘ 안전 주의사항” 을 읽어 주십시오 .

본 사용설명서를 찾기 쉬운 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오 .

⚠ 경고 아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 감전 , 누전 , 손상 , 화재 및 기타 위험으로 인해 부상 및 사망이 발생할 가능성을 줄이시기 바랍니다 . 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다 .

이상 징후 발견 시

- 다음과 같은 문제가 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
  - 전원 코드 또는 플러그가 마모되거나 손상된 경우
  - 이상한 냄새나 연기가 나는 경우
  - 제품 내부에 이물질이나 물이 들어간 경우
  - 제품 사용 중 갑자기 소리가 나지 않는 경우
  - 제품에 균열 또는 기타 눈에 띄는 손상이 보이는 경우

  Yamaha 공식 AS센터에 제품 점검 또는 수리를 의뢰하여 주시기 바랍니다.

전원

- 전원 코드를 히터나 라디에이터 등의 열기구와 가까운 곳에 두지마십시오. 또한 코드가 손상될 수 있으므로 코드를 과도하게 구부리거나 코드 위에 무거운 물건을 놓지 마십시오. 다른 사람이밟거나 발에 걸리거나 넘어질 수 있는 장소에 코드를 놓지 마십시오.
- 본 제품에 맞게 지정된 전압만 사용하십시오. 전압 조건은 제품명판에 인쇄되어 있습니다.
- 전원 플러그를 정기적으로 점검하고, 오물이나 먼지가 쌓인경우에는 이를 제거하십시오.
- 전원 플러그를 완전히 꽂아 감전이나 화재를 방지하십시오.
- 제품을 설치할 때 후면의 전원 스위치를 쉽게 끄고 켤 수 있는지 확인하십시오. 제품에 문제 또는 오작동이 발생할 경우 즉시 전원 스위치를 끄고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 본 제품을 장시간 동안 사용하지 않을 경우 전기 플러그를 콘센트에서 뽑아놓으십시오.
- 뇌우 발생 시에는 제품이나 전원 플러그를 만지지 마십시오.

분해 금지

- 본 제품의 내부 부품을 분해, 개조하지 마십시오. 감전이나 화재, 부상 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

침수 경고

- 비에 젖지 않도록 하고, 물 또는 습기가 많은 장소에서 사용하거나쏟아질 우려가 있는 액체가 담긴 용기(예: 화병, 병 또는 유리컵)를본 제품에 올려놓지 않도록 하십시오.
- 절대로 젖은 손으로 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오.

화재 경고

- 화재가 발생할 수 있으므로 제품 근처에 연소성 물품이나 불꽃을놓지 마십시오.

청력 손실

- 제품을 다른 장치에 연결하기 전에 모든 장치의 전원을 끄십시오. 또한 모든 장치의 전원을 켜거나 끄기 전에 모든 음량이 최저로 설정되었는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 청각 손실 , 전기 충격이 오거나 장치가 손상될 수 있습니다.
- 오디오 시스템의 AC 전원을 켤 때는 청력 손실 및 스피커 손상문제가 발생하지 않도록 반드시 제품을 제일 나중에켜십시오. 이와 마찬가지로 전원을 끌 때는 제품을제일 먼저 꺼야 합니다.
- 음량을 크게 하거나 귀에 거슬리는 수준의 음량으로 장시간헤드폰을 작동시키지 마십시오. 청력 손실이 나타나거나 귀 울림 현상이 발생하는 경우에는 이비인후과 전문의의 진찰을 받으십시오.

⚠ 주의 아래에 열거되어 있는 기본 주의사항을 반드시 준수하여 본인이나 타인의 신체적 부상을 방지하시기 바랍니다 . 다음과 같은 주의사항들이 있으나 이 사항들에 국한되는 것은 아닙니다 .

전원

- 전원 플러그를 뽑을 때에는 반드시 코드가 아닌 플러그 손잡이부분을 잡으십시오. 코드를 당기면 전원 플러그가 손상될 수있습니다.

설치 및 연결

- 불안정한 위치 또는 과도한 진동이 발생할 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오. 제품이 떨어져 손상되거나 상해를 입을 수 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 노브와 같이 작은 부품을 삼킬 수 있습니다. 이 제품은 어린이의 활동 반경 내 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
- 연결된 모든 케이블을 분리한 후 본 제품을 옮기십시오.
- 스피커 잭에 스피커를 연결할 때에는 스피커 케이블만을 사용하십시오. 다른 유형의 케이블을 사용하면 화재가 발생할 수있습니다.

유지보수

- 제품을 세척할 때에는 AC 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.

취급상 주의

- 제품의 틈새(포트)에 손가락이나손을 넣지 마십시오.
- 기기의 틈새(포트)에 물건(종이,플라스틱, 금속 등)을 끼워 넣거나 떨어뜨리지 않도록 주의하십시오.
- 제품에 올라가거나 무거운 물체를 올려놓지 마십시오.
- 음향이 왜곡되는 경우 제품을 작동하지 마십시오. 이와 같은상태로 오랫동안 사용할 경우 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다.

정보

제품과 함께 제공되는 기능

[⏻](대기 / 켜짐) 스위치가 대기 상태 (전원 표시등 꺼짐) 더라도 제품에는 최소한의전류가 흐릅니다 . 제품을 장시간 사용하지않을 때에는 반드시 콘센트에서 전원 코드를뽑아놓으십시오 .

폐기

본 제품에는 재활용 가능한 구성부품이 포함되어 있습니다 . 본 제품을 폐기할 때에는 해당 지역의 관할 기관에 문의하십시오 .

Yamaha 는 부적절하게 제품을 사용하거나 개조하여 발생한 파손에 대해 책임지지않습니다 .

安全上のご注意

日本語

ご使用の前に、必ずよくお読みください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

お読みになったあとは、本製品を使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

「警告」「注意」について

誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度により区分して掲載しています。

記号表示について

本製品や本紙に表示されている記号には、次のような意味があります。

注意喚起を示す記号 : ⚠　禁止を示す記号 : ⃠　行為を指示する記号 : ❗

⚠ 警告 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

異常に気づいたら

❗ 必ず実行 **下記のような異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。**
- 電源コード / プラグが破損した場合
- 製品から異常なにおいや煙が出た場合
- 製品の内部に水や異物が入った場合
- 使用中に音が出なくなった場合
- 製品に亀裂、破損がある場合

そのまま使用を続けると、感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターに点検や修理をご依頼ください。

電源

⃠ 禁止 **電源コードが破損するようなことをしない。**
- ストーブなどの熱器具に近づけない
- 無理に曲げない
- 傷つけない
- 電源コードに重いものをのせない

感電や火災の原因になります。

❗ 必ず実行 **電源は本製品に表示している電源電圧で使用する。**
誤って接続すると、感電や火災のおそれがあります。

❗ 必ず実行 **電源プラグのほこりをきれいに拭き取る。**
感電やショートのおそれがあります。
必要に応じて、定期的にほこりを拭き取ってください。

❗ 必ず実行 **電源プラグは根元まで確実に差し込む。**
火災やショートのおそれがあります。

❗ 必ず実行 **リアパネルの電源スイッチを容易にオン / オフできるように設置する。**
異常を感じた場合には、すぐに電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

❗ 必ず実行 **長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。**
火災や故障の原因になります。

⃠ 禁止 **雷が鳴りだしたときは、本製品や電源プラグに触らない。**
感電の原因になります。

分解禁止

⃠ 禁止 **本製品を分解したり改造したりしない。**
感電や火災、けが、または故障の原因になります。本製品の内部には、お客様が修理 / 交換できる部品はありません。

水に注意

⃠ 禁止
- **本製品の上に液体の入ったものを置かない。**
- **浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しない。**

内部に水などの液体が入ると、感電や火災、または故障の原因になります。

⃠ 禁止 **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。**
感電のおそれがあります。

火に注意

⃠ 禁止 **本製品の近くで、火気を使用しない。**
火災の原因になります。

聴覚障害

❗ 必ず実行
- **ほかの機器と接続する場合は、すべての電源を切った上で行う。**
- **電源を入れたり切ったりする前に、必ず本製品や接続している機器の音量（ボリューム）を最小にする。**

聴覚障害、感電または機器の損傷の原因になることがあります。

❗ 必ず実行 **オーディオシステムの電源を入れるときは、本製品をいつも最後に入れる。電源を切るときは、本製品を最初に切る。**
聴覚障害やスピーカーの損傷の原因になることがあります。

⃠ 禁止 **大きな音量で長時間ヘッドホンを使用しない。**
聴覚障害の原因になります。

⚠ 注意 「傷害を負う可能性が想定される」内容です。

電源

❗ 必ず実行 **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って引き抜く。**
電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあります。

設置と接続

⃠ 禁止 **不安定な場所や振動の多い場所に置かない。**
本製品が落下して故障したり、けがをしたりする原因になります。

⃠ 禁止 **本製品を子供の手の届くところに置かない。**
ノブなど小さな部品を誤飲する可能性があります。
本製品は子供がいる可能性のある場所での使用には適していません。

❗ 必ず実行 **本製品を移動するときは、必ずすべての接続ケーブルを外した上で行う。**
ケーブルをいためたり、接続機器が落下して、けがの原因になります。

❗ 必ず実行 **本スピーカーの接続には、スピーカー接続専用のケーブルを使用する。**
それ以外のケーブルを使うと、火災の原因になることがあります。

お手入れ

❗ 必ず実行 **本製品をお手入れをするときは、必ずコンセントから電源プラグを抜く。**
感電の原因になることがあります。

取り扱い

⃠ 禁止 **本製品のバスレフポート（背面の穴）に手や指を入れない。**
けがをするおそれがあります。

⃠ 禁止 **本製品のバスレフポート（背面の穴）から金属や紙片などの異物を入れない。**
感電、ショート、火災や故障の原因になることがあります。

⃠ 禁止 **本製品の上にのったり重いものをのせたりしない。**
本製品が破損したり、けがをしたりする原因になります。

⃠ 禁止 **音がひずんだ状態では本製品を使用しない。**
本製品が発熱し、火災の原因になることがあります。聴覚障害

高調波電流規格

この製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

お知らせ

製品の機能に関するお知らせ

[⏻](スタンバイ / オン) スイッチを切った状態 (電源ランプが消えている) でも微電流が流れています。この状態での消費電力は、最小限の値で設計されています。本製品を長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

廃棄に関するお知らせ

本製品は、リサイクル可能な部品を含んでいます。廃棄される際には、廃棄する地方自治体にお問い合わせください。

不適切な使用や改造により故障した場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

保　証　書

持込修理

※品　名	パワードスピーカーシステム	
※品　番	HS4, HS3	
※シリアル番号		
保 証 期 間	本 体	お買上げの日から1ケ年間
※お買上げ日	年　月　日	
お客様 ご住所	□□□-□□□□	
お客様 お名前	様	
お客様 お電話		

ご販売店様へ　※印欄は必ずご記入ください。

本書は、本書記載内容で無償修理を行う事をお約束するものです。お買上げの日から左記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
ご依頼の際は、購入を証明する書類(レシート、売買契約書、納品書など)をあわせてご提示ください。
(詳細は保証規定をご覧ください)

※販売店	店名	印
	所在地	
	電話	(　　)

株式会社ヤマハミュージックジャパン PA営業部
〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 KDX箱崎ビル
TEL. 03-5652-3850

保　証　規　定

1. 保証期間中、正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態)で故障した場合には、無償修理を致します。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品、ご転居後の修理についてはお買上げの販売店にご依頼できない場合には、ヤマハ修理ご相談センター * にお問合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
   (1) 本書のご提示がない場合。
   (2) 本書または購入を証明する書類 (レシート、売買契約書、納品書など) にお買上げの年月日、お客様、お買上げの販売店の記入がない場合、及び本書の字句を書き替えられた場合。
   (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (4) お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
   (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障及び損傷。
   (6) お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
6. この保証書は再発行致しかねますので大切に保管してください。

- この保証書は本書に示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買上げの販売店、ヤマハ修理ご相談センター * にお問合わせください。
- ご記入いただきました お客様のお名前、ご住所などの個人情報は、本保証規定に基づく無料修理に関する場合のみ使用致します。取得した個人情報は適切に管理し、法令に定める場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供することはありません。

* その他の連絡窓口につきましては、本取扱説明書をご参照ください。

アフターサービス

お問い合わせ窓口

お問い合わせや修理のご依頼は、お買い上げ店、または次のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

● 機能や取り扱いに関するお問い合わせ

ヤマハ・プロオーディオ・インフォメーションセンター
ナビダイヤル **0570-050-808**
固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。通話料金は音声案内で確認できます。
上記番号でつながらない場合は **03-5488-5447**
受付時間 月曜日～金曜日 11:00 ～ 17:00（土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く）
オンラインサポート　https://jp.yamaha.com/support/

● 修理に関するお問い合わせ

ヤマハ修理ご相談センター
ナビダイヤル **0570-012-808**
固定電話は全国市内通話料金でご利用いただけます。通話料金は音声案内で確認できます。
上記番号でつながらない場合は **053-460-4830**
FAX　03-5762-2125 東日本（北海道 / 東北 / 関東 / 甲信越 / 東海）
　　06-6649-9340 西日本（北陸 / 近畿 / 四国 / 中国 / 九州 / 沖縄）

修理品お持込み窓口

東日本サービスセンター
〒 143-0006　東京都大田区平和島 2 丁目 1-1
JMT 京浜 E 棟 A-5F
FAX 03-5762-2125

西日本サービスセンター
〒 556-0011　大阪府大阪市浪速区難波中 1 丁目 13-17 ナンバ辻本ビル 7F
FAX 06-6649-9340

受付時間
月曜日～金曜日 10:00 ～ 17:00（土曜、日曜、祝日およびセンター指定休日を除く）

● 販売元

(株) ヤマハミュージックジャパン PA 営業部
〒 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町 41-12 KDX 箱崎ビル

保証と修理について

保証と修理についての詳細は下記のとおりです。

● 保証書

本書に保証書が掲載されています。購入を証明する書類（レシート、売買契約書、納品書など）とあわせて、大切に保管してください。

● 保証期間と期間中の修理

保証書をご覧ください。保証書記載内容に基づいて修理させていただきます。お客様に製品を持ち込んでいただくか、サービスマンが出張修理にお伺いするのかは、製品ごとに定められています。

● 保証期間経過後の修理

ご要望により有料にて修理させていただきます。
使用時間や使用環境などで劣化する下記の有寿命部品などは、消耗劣化に応じて交換が必要となります。有寿命部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。

有寿命部品
フェーダー、ボリューム、スイッチ、接続端子など

● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造終了後 8 年です。

● 修理のご依頼

本書をもう一度お読みいただき、接続や設定などをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはヤマハ修理ご相談センターまでご連絡ください。修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などとあわせて、製品の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

● 損害に対する責任

本製品（搭載プログラムを含む）のご使用により、お客様に生じた損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、そのほかの特別損失や逸失利益）については、当社は一切その責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになったこの商品の代価相当額をもって、その上限とします。

* 名称、住所、電話番号、営業時間、URL などは変更になる場合があります。

ASCAMIPAMPPCA14