



L 3 SWITCH
SWX3220-16MT

L 2 SWITCH
SWX2320-16MT

螺絲定位圖

將本產品安裝至牆壁或天花板時應參考此圖，確保安全使用螺絲。

請使用 A3 尺寸的紙張列印此圖。

選取列印設定的「實際尺寸」。

使用此圖時，務必根據本產品使用指南中的安裝指示執行下列步驟

