



# Manuel d'installation du CD-ROM d'accessoires (PSR-2100/1100)

Les « Remarques particulières » du Manuel d'installation Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver s'appliquent à tous les logiciels inclus sur le CD-ROM.

## Contenu du CD-ROM

### ⚠ ATTENTION

N'essayez jamais de lire le CD-ROM sur un lecteur de CD audio. Cela pourrait avoir des conséquences sur votre ouïe ainsi que sur le lecteur et ses haut-parleurs.

Les applications de ce CD-ROM sont proposées dans des versions compatibles avec les systèmes d'exploitation Windows et Macintosh. La procédure d'installation et les applications elles-mêmes diffèrent en fonction du système d'exploitation utilisé. Veuillez vous reporter aux instructions d'installation appropriées.

### Pour Windows

Nom du dossier	Nom de l'application/des données	Contenu
FileUtil_	File Utility <sup>*1 *2</sup>	Permet de gérer des fichiers dans la mémoire de stockage du Instrument MIDI.
	MIDI Setup	Le permete utilizar File Utility.
USBdrv_	USB Driver for Windows 98/Me	Permet la communication entre le Instrument MIDI et votre ordinateur via une connexion USB (pour la version indiquée de Windows).
USBdrv2k_	USB Driver for Windows 2000/XP	
SampleSongs	YMIA Introduction HTML	Vous permet d'accéder (via Internet) aux derniers outils et logiciels de musique pour tirer le meilleur parti de votre PSR-2100/1100.
Acroread_	Acrobat Reader <sup>*2 *3</sup>	Visualiseur de PDF (Portable Document Format). Permet de visualiser les modes d'emploi des différentes applications au format PDF.

### Pour Macintosh

Nom du dossier	Nom de l'application/des données	Contenu
FileUtil	File Utility	Permet de gérer des fichiers dans la mémoire de stockage du Instrument MIDI.
OMS_	Open Music System (OMS) <sup>*2</sup>	Permet d'utiliser plusieurs applications MIDI sous le système d'exploitation Mac OS.
	OMS Setup for YAMAHA <sup>*2</sup>	Contient les fichiers de configuration d'OMS pour le Instrument MIDI de Yamaha.
USBdrv_	USB Driver	Permet à votre ordinateur de communiquer avec le Instrument MIDI lorsque votre ordinateur et le Instrument MIDI sont connectés à l'aide d'un câble USB.
SampleSongs	YMIA Introduction HTML	Vous permet d'accéder (via Internet) aux derniers outils et logiciels de musique pour tirer le meilleur parti de votre PSR-2100/1100.
Acroread_	Acrobat Reader	Visualiseur de PDF (Portable Document Format). Permet de visualiser les modes d'emploi des différentes applications au format PDF.

<sup>\*1</sup> Vous pouvez utiliser l'application en tant que logiciel autonome ou qu'application plug-in dans toute application compatible avec la technologie Open Plug-in Technology. Pour plus de détails sur la technologie Open Plug-in Technology, voir page 2 du Manuel d'installation Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

<sup>\*2</sup> Ces applications sont fournies avec des manuels PDF / en ligne.

<sup>\*3</sup> Malheureusement, Yamaha n'offre aucune garantie quant à la stabilité de ce programme et ne peut proposer d'assistance utilisateur en ce qui le concerne.

### Restrictions d'emploi du PSR-2100/1100 en cas d'utilisation de File Utility

Le CD-ROM contient notamment le programme File Utility. Ce logiciel vous permet de transférer des fichiers entre la mémoire interne ou la disquette du PSR-2100/1100 et votre ordinateur, puis de les modifier. Certaines opérations du PSR-2100/1100 ne permettent pas d'utiliser File Utility ou certaines de ses fonctions.

Les opérations suivantes ne peuvent pas être effectuées sur le PSR-2100/1100.

- Modifier le nom d'un morceau protégé (les données de morceaux « protégés » comprennent les morceaux disponibles dans le commerce qui ont été copiés sur le lecteur USER).
- Copier un fichier dans le même dossier.
- Transférer un morceau protégé vers l'ordinateur.
- Transférer des informations relatives au chemin vers un périphérique.
- Accéder au lecteur prédéfini.

Le File Utility ne permet pas de réaliser des opérations sur les fichiers du PSR-2100/1100 lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations suivantes.

- En mode Demo
- En cours de réinitialisation des paramètres réglés en usine

### NOTE

- Lorsque vous transférez un fichier entre le PSR-2100/1100 et votre ordinateur, vous devez paramétrer le type de caractères du PSR-2100/1100 pour le faire correspondre à la langue du système d'exploitation de l'ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel File Utility. Si le code de caractères du PSR-2100/1100 ne correspond pas à la langue de l'ordinateur sur lequel est installé File Utility, le fichier risque de ne pas être traité correctement.
- Sur le PSR-2100/1100, l'ID de File Utility est paramétrée sur « 1 ». Si vous spécifiez une ID autre que « 1 », vous serez dans l'impossibilité de transmettre ou de recevoir des données. Pour plus de détails sur l'ID de File Utility, reportez-vous au manuel PDF de File Utility.

# Procédure d'installation du CD-ROM

Les étapes suivantes sont les mêmes pour Windows et Macintosh.

**1** Assurez-vous que votre système répond aux normes d'exploitation des logiciels (File Utility, pilote, etc.)  
Voir la configuration minimale requise.

**2** Raccordez le PSR-2100/1100 à votre ordinateur.  
Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de détails sur les connexions.

#### NOTE

- Selon le système informatique que vous utilisez, certains types de connexion peuvent être impossibles.

**3** Installez le pilote correspondant au type de connexion souhaité (USB ou MIDI) sur votre ordinateur et effectuez les réglages nécessaires.  
Les flèches illustrées ci-dessous représentent des câbles.

#### • Connexion à l'aide d'un câble USB

Borne USB du PSR-2100/1100

↔ Borne USB de l'ordinateur

Voir page 3 (Windows) ou page 6 (Macintosh) du Manuel d'installation Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

#### • Connexion à l'aide de câbles MIDI

Borne MIDI du PSR-2100/1100

← Périphérique d'interface MIDI → Ordinateur

Voir page 5 (Windows) ou page 7 (Macintosh) du Manuel d'installation Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

**4** Installez le logiciel (File Utility, etc.).  
Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver:  
Reportez-vous au Manuel d'installation Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

**5** Démarrez le logiciel.

Pour toute opération ultérieure, reportez-vous au mode d'emploi respectif de chaque logiciel (aide en ligne / manuel PDF).

#### NOTE

- Pour pouvoir visualiser les fichiers PDF, vous devez préalablement installer Acrobat Reader sur votre ordinateur.  
Voir page 3 (Windows) ou page 6 (Macintosh) du Manuel d'installation Acrobat Reader/File Utility/YAMAHA USB MIDI Driver.

## Configuration minimale requise

### Pour Windows

Nom des données	Système d'exploitation	Processeur	Mémoire	Disque dur	Ecran	Autre
File Utility	Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	32 Mo ou plus	6 Mo ou plus	640 × 480 HighColor (16bit)	—
Pilote USB pour Windows 98/Me	Windows 98/98SE/Me	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	32 Mo ou plus	2 Mo ou plus	—	—
Pilote USB pour Windows 2000/XP	Windows 2000/XP Home Edition/XP Professional	166 MHz or higher; Intel® Pentium®/Celeron® processor family	32 Mo ou plus	2 Mo ou plus	—	—

### Pour Macintosh

Nom des données	Système d'exploitation	Processeur	Mémoire	Disque dur	Ecran	Autre
File Utility	Mac OS 8,0 à 9.22 (Les environnements Mac OS X et Mac Classic ne sont pas pris en charge.)	Ordinateur Macintosh avec une borne USB et une unité centrale PowerPC ou ultérieure.	6 Mo ou plus	4 Mo ou plus (sauf pour OMS)	640 x 480, 256 couleurs ou plus	—
Pilote USB	Mac OS 8,6 à 9.22 (Les environnements Mac OS X et Mac Classic ne sont pas pris en charge.)	Ordinateur Macintosh avec une borne USB et une unité centrale PowerPC ou ultérieure.	64 Mo ou plus (128 Mo ou plus sont conseillés)	2 Mo ou plus	—	OMS 2.3.3 ou ultérieur (inclus sur le CD-ROM livré avec le logiciel)