

電子キーボード

ドラムキットリスト

PORTATONE

PSR-E373



ドラムキットリスト

※各パーカッション音の使用発音数は1です。

※この楽器の鍵盤(Keyboard)のNote No.とNoteは、MIDIのNote No.とNoteよりも1オクターブ上になります。たとえば、スタンダードキット1の「シーククリックH (Note No.36/Note C1)」をこの楽器で鳴らす場合は、MIDI Note No.24/Note C0をこの楽器に送信します。

※ : スタンダードキット 1と同じ

※ : 音は鳴りません。

楽器番号		242		243		244		245		246		247	
MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)		127/000/088		127/000/001		127/000/002		127/000/009		127/000/017		127/000/025	
Keyboard		MIDI		パワーキット	スタンダードキット 1	スタンダードキット 2	ルームキット	ロックキット	エレクトロニックキット				
Note No.	Note	Note No.	Note							Note No.	Note		
	25	C# 0	13	C# -1									
	26	D 0	14	D -1									
	27	D# 0	15	D# -1									
	28	E 0	16	E -1									
	29	F 0	17	F -1									
	30	F# 0	18	F# -1									
	31	G 0	19	G -1									
	32	G# 0	20	G# -1									
	33	A 0	21	A -1									
	34	A# 0	22	A# -1									
	35	B 0	23	B -1									
	36	C 1	24	C 0									
	37	C# 1	25	C# 0									
C1	38	D 1	26	D 0									
D1	39	D# 1	27	D# 0									
E1	40	E 1	28	E 0									
F1	41	F 1	29	F 0									
G1	42	F# 1	30	F# 0									
A1	43	G 1	31	G 0	スネアソフトパワー	スネアソフト	スネアソフト 2			スネアノイズ		ハイキュー 2	スネアスナッピーエレクトロニック
B1	44	G# 1	32	G# 0		スティックス							
C2	45	A 1	33	A 0	キックアンピエント+	バスドラムソフト							バスドラム H
D2	46	A# 1	34	A# 0	オープンリムショットパワー	オープンリムショット	オープンリムショット 2						
E2	47	B 1	35	B 0	キックパワーオープン	バスドラムハード				バスドラム H		バスドラムロック	バスドラムゲート
F2	48	C 2	36	C 1	キックパワークローズ	バスドラム	バスドラム 2			バスドラムロック			
G2	49	C# 2	37	C# 1	サイドスティックパワー	サイドスティック							
A2	50	D 2	38	D 1	スネアパワー	スネア	スネア 2	スネアルーム L	スネアロック			スネアノイズ 2	
B2	51	D# 2	39	D# 1	ハンドクラップパワー	ハンドクラップ							
C3	52	E 2	40	E 1	スネアラフ	スネアタイト	スネアタイト 2	スネアルーム H	スネアロックリム			スネアノイズ 3	
D3	53	F 2	41	F 1	タムパワー 1	フロアタム L		タムルーム 1	タムロック 1			タムエレクトロニック 1	
E3	54	F# 2	42	F# 1	ハイハットクローズパワー	ハイハットクローズ							
F3	55	G 2	43	G 1	タムパワー 2	フロアタム H		タムルーム 2	タムロック 2			タムエレクトロニック 2	
G3	56	G# 2	44	G# 1	ハイハットペダルパワー	ハイハットペダル							
A3	57	A 2	45	A 1	タムパワー 3	ロータム		タムルーム 3	タムロック 3			タムエレクトロニック 3	
B3	58	A# 2	46	A# 1	ハイハットオープンパワー	ハイハットオープン							
C4	59	B 2	47	B 1	タムパワー 4	ミッドタム L		タムルーム 4	タムロック 4			タムエレクトロニック 4	
D4	60	C 3	48	C 2	タムパワー 5	ミッドタム H		タムルーム 5	タムロック 5			タムエレクトロニック 5	
E4	61	C# 3	49	C# 2	クラッシュシンバルアコースティック 1	クラッシュシンバル 1							
F4	62	D 3	50	D 2	タムパワー 6	ハイタム		タムルーム 6	タムロック 6			タムエレクトロニック 6	
G4	63	D# 3	51	D# 2	ライドシンバルアコースティック 1	ライドシンバル 1							
A4	64	E 3	52	E 2	チャイニーズシンバルアコースティック	チャイニーズシンバル							
B4	65	F 3	53	F 2	ライドシンバルカップアコースティック	ライドシンバルカップ							
C5	66	F# 3	54	F# 2		タンバリン							
D5	67	G 3	55	G 2	スプラッシュシンバルアコースティック	スプラッシュシンバル							
E5	68	G# 3	56	G# 2		カウベル							
F5	69	A 3	57	A 2	クラッシュシンバルアコースティック 2	クラッシュシンバル 2							
G5	70	A# 3	58	A# 2		ビブラスラップ							
A5	71	B 3	59	B 2	ライドシンバルアコースティック 2	ライドシンバル 2							
B5	72	C 4	60	C 3		ボンゴ H							
C6	73	C# 4	61	C# 3		ボンゴ L							
D6	74	D 4	62	D 3		コンガ H ミュート							
E6	75	D# 4	63	D# 3		コンガ H オープン							
F6	76	E 4	64	E 3		コンガ L							
G6	77	F 4	65	F 3		ティンパレス H							
A6	78	F# 4	66	F# 3		ティンパレス L							
B6	79	G 4	67	G 3		アゴゴ H							
C7	80	G# 4	68	G# 3		アゴゴ L							
D7	81	A 4	69	A 3		カバサ							
E7	82	A# 4	70	A# 3		マラカス							
F7	83	B 4	71	B 3		サンパホイッスル H							
G7	84	C 5	72	C 4		サンパホイッスル L							
A7	85	C# 5	73	C# 4		ギロショット							
B7	86	D 5	74	D 4		ギロロング							
C8	87	D# 5	75	D# 4		クラベス							
D8	88	E 5	76	E 4		ウッドブロック H							
E8	89	F 5	77	F 4		ウッドブロック L							
F8	90	F# 5	78	F# 4		クワイカム							スクラッチ H
G8	91	G 5	79	G 4		クワイカオープン							スクラッチ L
A8	92	G# 5	80	G# 4		トライアングルミュート							
B8	93	A 5	81	A 4		トライアングルオープン							
C9	94	A# 5	82	A# 4		シェイカー							
D9	95	B 5	83	B 4		ジングルベル							
E9	96	C 6	84	C 5	ウインドチャイム	ベルツリー							
F9	97	C# 6	85	C# 5									
G9	98	D 6	86	D 5									
A9	99	D# 6	87	D# 5									
B9	100	E 6	88	E 5									
C10	101	F 6	89	F 5									
D10	102	F# 6	90	F# 5									
E10	103	G 6	91	G 5									

		楽器番号				243	248	249	250	251	252
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	127/000/026	127/000/113	127/000/033	127/000/041	127/000/049
		Keyboard		MIDI		スタンダードキット 1	アナログキット	ダンスキット	ジャズキット	ブラッシュキット	シンフォニーキット
		Note No.	Note	Note No.	Note						
		25	C# 0 13	C# -1	スルドミュート						
		26	D 0 14	D -1	スルドオープン						
		27	D# 0 15	D# -1	ハイキュー						
		28	E 0 16	E -1	ウィップスラップ						
		29	F 0 17	F -1	スクラッチ H						
		30	F# 0 18	F# -1	スクラッチ L						
		31	G 0 19	G -1	フィンガースナップ						
		32	G# 0 20	G# -1	クリックノイズ						
		33	A 0 21	A -1	メトロノームクリック						
		34	A# 0 22	A# -1	メトロノームベル						
		35	B 0 23	B -1	シーククリック L						
		36	C 1 24	C 0	シーククリック H						
		37	C# 1 25	C# 0	ブラッシュタップ						
		38	D 1 26	D 0	ブラッシュスワール						
		39	D# 1 27	D# 0	ブラッシュスラップ						
		40	E 1 28	E 0	ブラッシュタップスワール	リバースシンバル	リバースシンバル				
		41	F 1 29	F 0	スネアロール						
		42	F# 1 30	F# 0	カスタネット	ハイキュー 2	ハイキュー 2				
		43	G 1 31	G 0	スネアソフト	スネアノイズ 4	スネアテクノ		ブラッシュスラップ 2		
		44	G# 1 32	G# 0	スティックス						
		45	A 1 33	A 0	バスドラムソフト	バスドラム H	キックテクノ Q				バスドラムソフト L
		46	A# 1 34	A# 0	オープンリムショット		リムゲート				
		47	B 1 35	B 0	バスドラムハード	バスドラムアナログ L	キックテクノ L				グランカッサ
		48	C 2 36	C 1	バスドラム	バスドラムアナログ H	キックテクノ	バスドラムジャズ	バスドラムジャズ		グランカッサミュート
		49	C# 2 37	C# 1	サイドスティック	サイドスティックアナログ	サイドスティックアナログ				
		50	D 2 38	D 1	スネア	スネアアナログ 1	スネアクラップ	スネアジャズ L	ブラッシュスラップ 3		バンドスネア 1
		51	D# 2 39	D# 1	ハンドクラップ						
		52	E 2 40	E 1	スネアタイト	スネアアナログ 2	スネアドライ	スネアジャズ M	ブラッシュタップ		バンドスネア 2
		53	F 2 41	F 1	フロアタム L	タムアナログ 1	タムアナログ 1	タムジャズ 1	タムブラッシュ 1		タムジャズ 1
		54	F# 2 42	F# 1	ハイハットクローズ	ハイハットクローズアナログ 1	ハイハットクローズアナログ 3				
		55	G 2 43	G 1	フロアタム H	タムアナログ 2	タムアナログ 2	タムジャズ 2	タムブラッシュ 2		タムジャズ 2
		56	G# 2 44	G# 1	ハイハットペダル	ハイハットクローズアナログ 2	ハイハットクローズアナログ 4				
		57	A 2 45	A 1	ロータム	タムアナログ 3	タムアナログ 3	タムジャズ 3	タムブラッシュ 3		タムジャズ 3
		58	A# 2 46	A# 1	ハイハットオープン	ハイハットオープンアナログ	ハイハットオープンアナログ 2				
		59	B 2 47	B 1	ミッドタム L	タムアナログ 4	タムアナログ 4	タムジャズ 4	タムブラッシュ 4		タムジャズ 4
		60	C 3 48	C 2	ミッドタム H	タムアナログ 5	タムアナログ 5	タムジャズ 5	タムブラッシュ 5		タムジャズ 5
		61	C# 3 49	C# 2	クラッシュシンバル 1	クラッシュアナログ	クラッシュアナログ				ハンドシンバル 1
		62	D 3 50	D 2	ハイタム	タムアナログ 6	タムアナログ 6	タムジャズ 6	タムブラッシュ 6		タムジャズ 6
		63	D# 3 51	D# 2	ライドシンバル 1						ハンドシンバル 1 ショート
		64	E 3 52	E 2	チャイニーズシンバル						
		65	F 3 53	F 2	ライドシンバルカップ						
		66	F# 3 54	F# 2	タンバリン						
		67	G 3 55	G 2	スブラッシュシンバル						
		68	G# 3 56	G# 2	カウベル	カウベルアナログ	カウベルアナログ				
		69	A 3 57	A 2	クラッシュシンバル 2						ハンドシンバル 2
		70	A# 3 58	A# 2	ビバースラップ						
		71	B 3 59	B 2	ライドシンバル 2						ハンドシンバル 2 ショート
		72	C 4 60	C 3	ボンゴ H						
		73	C# 4 61	C# 3	ボンゴ L						
		74	D 4 62	D 3	コンガ H ミュート	コンガアナログ H	コンガアナログ H				
		75	D# 4 63	D# 3	コンガ H オープン	コンガアナログ M	コンガアナログ M				
		76	E 4 64	E 3	コンガ L	コンガアナログ L	コンガアナログ L				
		77	F 4 65	F 3	ティンパレス H						
		78	F# 4 66	F# 3	ティンパレス L						
		79	G 4 67	G 3	アゴゴ H						
		80	G# 4 68	G# 3	アゴゴ L						
		81	A 4 69	A 3	カバサ						
		82	A# 4 70	A# 3	マラカス	マラカス 2	マラカス 2				
		83	B 4 71	B 3	サンパホイッスル H						
		84	C 5 72	C 4	サンパホイッスル L						
		85	C# 5 73	C# 4	ギロショート						
		86	D 5 74	D 4	ギロロング						
		87	D# 5 75	D# 4	クラブス	クラブス 2	クラブス 2				
		88	E 5 76	E 4	ウッドブロック H						
		89	F 5 77	F 4	ウッドブロック L						
		90	F# 5 78	F# 4	クワイカムミュート	スクラッチ H	スクラッチ H				
		91	G 5 79	G 4	クワイカオープン	スクラッチ L	スクラッチ L				
		92	G# 5 80	G# 4	トライアングルミュート						
		93	A 5 81	A 4	トライアングルオープン						
		94	A# 5 82	A# 4	シェイカー						
		95	B 5 83	B 4	ジングルベル						
		96	C 6 84	C 5	ベルツリー						
		97	C# 6 85	C# 5							
		98	D 6 86	D 5							
		99	D# 6 87	D# 5							
		100	E 6 88	E 5							
		101	F 6 89	F 5							
		102	F# 6 90	F# 5							
		103	G 6 91	G 5							

ドラムキットリスト

		楽器番号				243	253	254	255	256
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	126/000/128	126/000/040	126/000/115	126/000/055
		Keyboard		MIDI		スタンダードキット 1	スタンダードキット 1 + 中国打楽器	インドキット 1	インドキット 2	スタンダードキット 1 + インドネシア打楽器 1
		Note No.	Note	Note No.	Note					
		25	C# 0 13	C# -1	スルドミュート					
		26	D 0 14	D -1	スルドオープン					
		27	D# 0 15	D# -1	ハイキュー				インディアン ハンドクラップ	
		28	E 0 16	E -1	ウィップスラップ				ダフリ オープン	
		29	F 0 17	F -1	スクラッチ H				ダフリ スラップ	
		30	F# 0 18	F# -1	スクラッチ L				ダフリ リム	
		31	G 0 19	G -1	フィンガースナップ				ダフ オープン	
		32	G# 0 20	G# -1	クリックノイズ				ダフ スラップ	
		33	A 0 21	A -1	メトロノームクリック				ダフリム	
		34	A# 0 22	A# -1	メトロノームベル			ハテリ ロング	ハテリ ロング	
		35	B 0 23	B -1	シーククリック L			ハテリ ショート	ハテリ ショート	
		36	C 1 24	C 0	シーククリック H			バヤ ge	バヤ ge	
C1	C#1	37	C# 1 25	C# 0	ブラッシュタップ			バヤ ke	バヤ ke	
D1	D#1	38	D 1 26	D 0	ブラッシュスワール			バヤ ghe	バヤ ghe	
		39	D# 1 27	D# 0	ブラッシュスラップ			バヤ ka	バヤ ka	
E1		40	E 1 28	E 0	ブラッシュタップスワール			タブラ na	タブラ na	
F1	F#1	41	F 1 29	F 0	スネアロール			タブラ tin	タブラ tin	
		42	F# 1 30	F# 0	カスタネット			タブラバヤ dha	タブラバヤ dha	
G1	G#1	43	G 1 31	G 0	スネアソフト			タブラ tun	ドホル 1 オープン	
		44	G# 1 32	G# 0	スティックス			タブラバヤ dhin	ドホル 1 スラップ	
A1	A#1	45	A 1 33	A 0	バスドラムソフト			タブラ di	ドホル 1 ミュート	
		46	A# 1 34	A# 0	オープンリムショット			タブラバヤ dhe	ドホル 1 オープンスラップ	
B1		47	B 1 35	B 0	バスドラムハード			タブラ ti	ドホル 1 ロール	
C2	C#2	48	C 2 36	C 1	バスドラム			タブラ ne	ダンディア ショート	
		49	C# 2 37	C# 1	サイドスティック			タブラ taran	ダンディア ロング	
D2	D#2	50	D 2 38	D 1	スネア			タブラ tak	チュトゥキ	
		51	D# 2 39	D# 1	ハンドクラップ			チブリ	チブリ	
E2		52	E 2 40	E 1	スネアタイト			カンジーラ オープン	カンジーラ オープン	
F2	F#2	53	F 2 41	F 1	フロアタム L			カンジーラ スラップ	カンジーラ スラップ	
		54	F# 2 42	F# 1	ハイハットクローズ			カンジーラ ミュート	カンジーラ ミュート	
G2	G#2	55	G 2 43	G 1	フロアタム H			カンジーラ ベンドアップ	カンジーラ ベンドアップ	
		56	G# 2 44	G# 1	ハイハットペダル			カンジーラ ベンドダウン	カンジーラ ベンドダウン	
A2	A#2	57	A 2 45	A 1	ロータム			ドホラク オープン	ドホラク 1 オープン	
		58	A# 2 46	A# 1	ハイハットオープン			ドホラク ミュート	ドホラク 1 ミュート	
B2		59	B 2 47	B 1	ミッドタム L			ドホラク スラップ	ドホラク 1 スラップ	
C3	C#3	60	C 3 48	C 2	ミッドタム H			ドホル オープン	ドホル 2 オープン	
		61	C# 3 49	C# 2	クラッシュシンバル 1			ドホル ミュート	ドホル 2 スラップ	
D3	D#3	62	D 3 50	D 2	ハイタム			ドホル スラップ	ドホル 2 リム	
		63	D# 3 51	D# 2	ライドシンバル 1			ドホル スライド	ムリダンガム na	
E3		64	E 3 52	E 2	チャイニーズシンバル			ムリダンガム ノーマル	ムリダンガム din	
F3	F#3	65	F 3 53	F 2	ライドシンバルカップ			ムリダンガム オープン	ムリダンガム ki	
		66	F# 3 54	F# 2	タンバリン			ムリダンガム ミュート	ムリダンガム ta	
G3	G#3	67	G 3 55	G 2	スプラッシュシンバル			ムリダンガム スラップ	ムリダンガム チャップ	
		68	G# 3 56	G# 2	カウベル			ムリダンガム リム	ムリダンガム ロー クローズ	
A3	A#3	69	A 3 57	A 2	クラッシュシンバル 2			チムタ オープン	ムリダンガム ロー オープン	
		70	A# 3 58	A# 2	ピララスラップ			チムタ ノーマル	チムタ ノーマル	
B3		71	B 3 59	B 2	ライドシンバル 2			チムタ リング	チムタ リング	
C4	C#4	72	C 4 60	C 3	ボンゴ H			ドルキ オープン	ドルキ ハイ オープン	クンダン アグン ダー
		73	C# 4 61	C# 3	ボンゴ L			ドルキ ミュート	ドルキ ハイ ミュート	クンダンティアントゥン 1
D4	D#4	74	D 4 62	D 3	コンガ H ミュート			ドルキ スラップ	ドルキ ロー オープン	クンダン チブロン デン
		75	D# 4 63	D# 3	コンガ H オープン			ドルキ スライド	ドルキ ハイ スラップ	クンダン チブロン デット
E4		76	E 4 64	E 3	コンガ L			ドルキ リム	ドルキ ロー スライド	クンダン チブロン トゥン
F4	F#4	77	F 4 65	F 3	ティンパレス H			コール オープン	コール オープン	クンダン チブロン ルン 1
		78	F# 4 66	F# 3	ティンパレス L			コール スライド	コール スライド	クンダン チブロン タック 1
G4	G#4	79	G 4 67	G 3	アゴゴ H	ダグ ミュート	コール ミュート	コール ミュート	コール ミュート	クンダン チブロン タック 2
		80	G# 4 68	G# 3	アゴゴ L	ゾンチャ ミュート	マンジラ オープン	マンジラ オープン	マンジラ オープン	クンダン ティアントゥン 2
A4	A#4	81	A 4 69	A 3	カバサ	ダグ ヘビー	マンジラ クローズ	マンジラ クローズ	マンジラ クローズ	クンダン ティアントゥン ケット
		82	A# 4 70	A# 3	マラカス	ゾンチャ オープン	ジャンジ オープン	ジャンジ オープン	ジャンジ オープン	クンダン チブロン ルン 2
B4		83	B 4 71	B 3	サンパホイッスル H	パイグ ミドル	ジャンジ クローズ	ジャンジ クローズ	ジャンジ クローズ	クンダン チブロン トン
C5	C#5	84	C 5 72	C 4	サンパホイッスル L	パイグ ロー	モンディラ オープン	モンディラ オープン	モンディラ オープン	ブラック 1 リング ミュート
		85	C# 5 73	C# 4	ギロショット	シアオチャ ミュート	モンディラ クローズ	モンディラ クローズ	モンディラ クローズ	ブラック 1 ミュート センター
D5	D#5	86	D 5 74	D 4	ギロショット	パンジ	ムリダング オープン	ムリダング オープン	ムリダング オープン	クンダン チブロン トゥン 1
		87	D# 5 75	D# 4	クラベス	シアオチャ オープン	ムリダング ミュート	ムリダング ミュート	ムリダング ミュート	クンダン チブロン トゥン 2
E5		88	E 5 76	E 4	ウッドブロック H	パンジ	ムリダング リム	ムリダング リム	ムリダング リム	クンダン チブロン タック 1
		89	F 5 77	F 4	ウッドブロック L	ムユ ロー	ムリダング スライド	ムリダング スライド	ムリダング スライド	クンダン チブロン タック 2
F5	F#5	90	F# 5 78	F# 4	クワイカムミュート	ゾンルオ ミュート	コモク ノーマル	コモク ノーマル	コモク ノーマル	クンダン チブロン タック 3
G5	G#5	91	G 5 79	G 4	クワイカムオープン	ムユ ミッドロー	コモク ミュート	コモク ミュート	コモク ミュート	クンダン チブロン タック 4
		92	G# 5 80	G# 4	トライアングルミュート	ゾンルオ オープン	コモク マルチタック	コモク マルチタック	コモク マルチタック	クンダン チブロン タック 1
A5	A#5	93	A 5 81	A 4	トライアングルオープン	ムユ ミドル	マダラ A2	マダラ A2	マダラ A2	クンダン チブロン タック 2
		94	A# 5 82	A# 4	シェイカー	シアオルオ オープン	マダラ A#2	マダラ A#2	マダラ A#2	クンダン チブロン タック 3
B5		95	B 5 83	B 4	ジングルベル	トライアングルミュート	マダラ B2	マダラ B2	マダラ B2	クンダン チブロン タック 4
		96	C 6 84	C 5	ベルツリー	トライアングルオープン	マダラ C3	マダラ C3	マダラ C3	クンダン チブロン タック 5
C6		97	C# 6 85	C# 5			マダラ C#3	マダラ C#3	マダラ C#3	
		98	D 6 86	D 5			マダラ D3	マダラ D3	マダラ D3	
		99	D# 6 87	D# 5			マダラ D#3	マダラ D#3	マダラ D#3	
		100	E 6 88	E 5			マダラ E3	マダラ E3	マダラ E3	
		101	F 6 89	F 5			マダラ F3	マダラ F3	マダラ F3	
		102	F# 6 90	F# 5			マダラ F#3	マダラ F#3	マダラ F#3	
		103	G 6 91	G 5			マダラ G3	マダラ G3	マダラ G3	

		楽器番号				243	257	258	259	260
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)				127/000/001	126/000/056	126/000/057	126/000/037	126/000/041
		Keyboard		MIDI		スタンダードキット 1	スタンダードキット 1 + インドネシア打楽器2	スタンダードキット 1 + インドネシア打楽器3	アラビックキット	キューバンキット
		Note No.	Note	Note No.	Note					
		25	C# 0 13	C# -1	スルドミュート			ロー ドラット スライド 1	ザーブ バック mf	
		26	D 0 14	D -1	スルドオープン			ロー ドラット スライド 2	ザーブ トム f	
		27	D# 0 15	D# -1	ハイキュー			ロー ドラットスライド 3	ザーブ エシャレー	
		28	E 0 16	E -1	ウィップスラップ			ブラック 2 リング オープン	ザーブ ウィッピング	
		29	F 0 17	F -1	スクラッチ H			ブラック 2 リング ミュート	トムバク トム f	
		30	F# 0 18	F# -1	スクラッチ L			ブラック 2 ミュート センター	ネガレー トム f	
		31	G 0 19	G -1	フィンガースナップ			ブラック 2 オープン	トムバク バック f	
		32	G# 0 20	G# -1	クリックノイズ				ネガレー バック f	
		33	A 0 21	A -1	メトロノームクリック				トムバク スナップ f	
		34	A# 0 22	A# -1	メトロノームベル				ネガレー ペラン f	コンガ H チップ
		35	B 0 23	B -1	シーククリック L				トムバク トリル	コンガ H ヒール
		36	C 1 24	C 0	シーククリック H				ハリジ クラップ 1	コンガ H オープン
		37	C# 1 25	C# 0	ブラッシュタップ				アラビック ザルダータ オープン	コンガ H ミュート
		38	D 1 26	D 0	ブラッシュスワール				ハリジ クラップ 2	コンガ H スラップオープン
		39	D# 1 27	D# 0	ブラッシュスラップ				アラビック ザルダータ クローズ	コンガ H スラップ
		40	E 1 28	E 0	ブラッシュタップスワール				アラビック ハンドクラップ	コンガ H スラップミュート
		41	F 1 29	F 0	スネアロー				タベル タク 1	コンガ L チップ
		42	F# 1 30	F# 0	カスターネット				サガト 1	コンガ L ヒール
		43	G 1 31	G 0	スネアソフト				タベル ドム	コンガ L オープン
		44	G# 1 32	G# 0	スティックス				サガト 2	コンガ L ミュート
		45	A 1 33	A 0	バスドラムソフト				タベル タク 2	コンガ L スラップオープン
		46	A# 1 34	A# 0	オープンリムショット				サガト 3	コンガ L スラップ
		47	B 1 35	B 0	バスドラムハード				リク ティク 3	コンガ L スライド
		48	C 2 36	C 1	バスドラム				リク ティク 2	ボンゴ H オープン 1フィンガー
		49	C# 2 37	C# 1	サイドスティック				リク ティクハード 1	ボンゴ H オープン 3フィンガー
		50	D 2 38	D 1	スネア				リク ティク 1	ボンゴ H リム
		51	D# 2 39	D# 1	ハンドクラップ				リク ティクハード 2	ボンゴ H チップ
		52	E 2 40	E 1	スネアタイト				リク ティクハード 3	ボンゴ H ヒール
		53	F 2 41	F 1	フロアタム L				リク ティッシュ	ボンゴ H スラップ
		54	F# 2 42	F# 1	ハイハットクローズ				リク スノウジ 2	ボンゴ L オープン 1フィンガー
		55	G 2 43	G 1	フロアタム H				リク ロー	ボンゴ L オープン 3フィンガー
		56	G# 2 44	G# 1	ハイハットペダル				リク スノウジ 1	ボンゴ L リム
		57	A 2 45	A 1	ロータム				リク サク	ボンゴ L チップ
		58	A# 2 46	A# 1	ハイハットオープン				リク スノウジ 3	ボンゴ L ヒール
		59	B 2 47	B 1	ミッドタム L				リク スノウジ 4	ボンゴ L スラップ
		60	C 3 48	C 2	ミッドタム H				リク タク 1	ティンバール オープン
		61	C# 3 49	C# 2	クラッシュシンバル 1				リク プラス 1	
		62	D 3 50	D 2	ハイタム				リク タク 2	
		63	D# 3 51	D# 2	ライドシンバル 1				リク プラス 2	
		64	E 3 52	E 2	チャイニーズシンバル				リク ドム	
		65	F 3 53	F 2	ライドシンバルカップ				カテム タク ドゥフ	パイラ L
		66	F# 3 54	F# 2	タンバリン				カテム ドム	ティンバール H オープン
		67	G 3 55	G 2	スブラッシュシンバル				カテム サク 1	
		68	G# 3 56	G# 2	カウベル				カテム タク 1	
		69	A 3 57	A 2	クラッシュシンバル 2				カテム サク 2	
		70	A# 3 58	A# 2	ビブラスラップ				カテム タク 2	
		71	B 3 59	B 2	ライドシンバル 2				ダホラ サク 2	パイラ H
		72	C 4 60	C 3	ボンゴ H	タンボリン ヒット	タンボリン ヒット		ダホラ サク 1	カウベル トップ
		73	C# 4 61	C# 3	ボンゴ L	タンボリン ヒット ミュート	タンボリン ヒット ミュート		ダホラ タク 1	
		74	D 4 62	D 3	コンガ H ミュート	ドゥフ オープン	ドゥット オープン		ダホラ ドム	
		75	D# 4 63	D# 3	コンガ H オープン	ドゥフ スライド	ドゥット スライド		ダホラ タク 2	
		76	E 4 64	E 3	コンガ L	ドゥフ センター ミュート	ドゥット スライド ロング		ダホラ ブロック	ギロ ショート
		77	F 4 65	F 3	ティンパレス H	ドゥフ スラップ ミュート	ドゥット スライド ショート		ダホラ ドム 2	ギロ ロング
		78	F# 4 66	F# 3	ティンパレス L	ドゥフ リング ミュート	ドゥット パーム ハーフ ミュート		ダホラ リム ロー	
		79	G 4 67	G 3	アゴゴ H	バヤン ドゥフ オープン	ドゥット パーム スライド 1		ダホラ タク フィンガー 4	
		80	G# 4 68	G# 3	アゴゴ L	バヤン ドゥフ スラップ ミュート	ドゥット パーム スライド 2		ダホラ タク トリル 1	タンバリン
		81	A 4 69	A 3	カバサ	バヤン ドゥフ スライド	ドゥット ミュート		ダホラ タク フィンガー 3	
		82	A# 4 70	A# 3	マラカス	バヤン ドゥフ リング ミュート	トゥン オープン 3		ダホラ タク トリル 2	
		83	B 4 71	B 3	サンパホイッスル H	ダヤン フィンガー ティップス 4	トゥン サイド		ダホラ タク フィンガー 2	
		84	C 5 72	C 4	サンパホイッスル L	トゥン フィンガー ティップス 1	クブラック オープン		ダホラ タク フィンガー 1	マラカス
		85	C# 5 73	C# 4	ギロ ショート	トゥン フィンガー ティップス 2	クブラック ミュート		ダホラ ティク 2	シェーカー
		86	D 5 74	D 4	ギロ ロング	ダヤン フィンガー ティップス 1	クブラック フィンガー ティップス 1		ダホラ ティク 4	カバサ
		87	D# 5 75	D# 4	クラベス	ダヤン リング ミュート	クブラック フィンガー ティップス 2		ダホラ ティク 3	
		88	E 5 76	E 4	ウッドブロック H	ダヤン フィンガー ティップス 3	タック オープン センター		ダホラ ティク 1	
		89	F 5 77	F 4	ウッドブロック L	ダヤン リング オープン	タック オープン リム 1		ダホラ タク 3	
		90	F# 5 78	F# 4	クワイカミュート	ダヤン フィンガー ティップス 2	タック オープン リム 2		ダホラ タク 1	
		91	G 5 79	G 4	クワイカオープン	ダヤン オープン	タック センター ミュート		ダホラ タク 4	
		92	G# 5 80	G# 4	トライアングルミュート	ダヤン センター ミュート	タック リング ミュート		ダホラ タク 2	
		93	A 5 81	A 4	トライアングルオープン	トゥン オープン 2	ブラン スラップ ミュート		ダホラ サク 2	
		94	A# 5 82	A# 4	シェイカー	ブランク 1 ミュート センター	ブラン フィンガー ティップス フラム		ダホラ トレモロ	
		95	B 5 83	B 4	ジングルベル	ロー ドラット ミュート 1	ブラック 1 リング ミュート		ダホラ サク 1	
		96	C 6 84	C 5	ベルツリー	ロー ドラット ミュート 3	ブラック 1 ミュート センター		ダホラ ドム 1	
		97	C# 6 85	C# 5		ロー ドラット スライド 3	トゥン オープン 1			
		98	D 6 86	D 5		ブラック 2 ミュート センター	ロー ドラット オープン			
		99	D# 6 87	D# 5		ブラック 2 オープン	ロー ドラット ミュート 1			
		100	E 6 88	E 5			ロー ドラット ミュート 2			
		101	F 6 89	F 5			ロー ドラット ミュート 3			
		102	F# 6 90	F# 5			ロー ドラット ミュート 4			
		103	G 6 91	G 5						

ドラムキットリスト

* SFXキット1と2について、実際の鍵盤位置は下記リストに掲載されているノートナンバー (Keyboard Note) より1オクターブ下です。

		楽器番号		243	261	262	263
		MSB (0-127) / LSB (0-127) / PC (1-128)		127/000/001	126/000/001	126/000/002	126/000/113
		Keyboard		スタンダードキット 1	SFXキット 1 *	SFXキット 2 *	サウンドエフェクト キット
		Note No.	Note	Note No.	Note	Note	
		25	C# 0 13	C# -1	スルドミュート		
		26	D 0 14	D -1	スルドオープン		
		27	D# 0 15	D# -1	ハイキュー		
		28	E 0 16	E -1	ウィップスラップ		
		29	F 0 17	F -1	スクラッチ H		
		30	F# 0 18	F# -1	スクラッチ L		
		31	G 0 19	G -1	フィンガースナップ		
		32	G# 0 20	G# -1	クリックノイズ		
		33	A 0 21	A -1	メトロノームクリック		
		34	A# 0 22	A# -1	メトロノームベル		
C1	C#1	35	B 0 23	B -1	シーククリック L		
D1	D#1	36	C 1 24	C 0	シーククリック H		
E1		37	C# 1 25	C# 0	ブラッシュタップ		
F1	F#1	38	D 1 26	D 0	ブラッシュスワール		
G1	G#1	39	D# 1 27	D# 0	ブラッシュスラップ		
A1	A#1	40	E 1 28	E 0	ブラッシュタップスワール		
B1		41	F 1 29	F 0	スネアロール		ドラムループ
C2	C#2	42	F# 1 30	F# 0	カスタネット		
D2	D#2	43	G 1 31	G 0	スネアソフト		
E2		44	G# 1 32	G# 0	スティックス		
F2	F#2	45	A 1 33	A 0	バスドラムソフト		
G2	G#2	46	A# 1 34	A# 0	オープンリムショット		
A2	A#2	47	B 1 35	B 0	バスドラムハード		
B2		48	C 2 36	C 1	バスドラム	カッティングノイズ 1	心音
C3	C#3	49	C# 2 37	C# 1	サイドスティック	カッティングノイズ 2	定音
D3	D#3	50	D 2 38	D 1	スネア		ドアを開める
E3		51	D# 2 39	D# 1	ハンドクラップ	ストリングスラップ	ドアを開める
F3	F#3	52	E 2 40	E 1	スネアタイト		拍手
G3	G#3	53	F 2 41	F 1	フロアタム L		スクラッチ
A3	A#3	54	F# 2 42	F# 1	ハイハットクローズ		ウィンドチャイム
B3		55	G 2 43	G 1	フロアタム H		カメラ
C4	C#4	56	G# 2 44	G# 1	ハイハットペダル		電話
D4	D#4	57	A 2 45	A 1	ロータム		クラクション
E4		58	A# 2 46	A# 1	ハイハットオープン		しゃっくり
F4	F#4	59	B 2 47	B 1	ミッドタム L		はと時計
G4	G#4	60	C 3 48	C 2	ミッドタム H		せせらぎ
A4	A#4	61	C# 3 49	C# 2	クラッシュシンバル 1		かえる
B4		62	D 3 50	D 2	ハイタム		雑音
C5	C#5	63	D# 3 51	D# 2	ライドシンバル 1		犬
D5	D#5	64	E 3 52	E 2	チャイニーズシンバル	フルートキークリック	猫
E5		65	F 3 53	F 2	ライドシンバルカップ		ふくろう
F5	F#5	66	F# 3 54	F# 2	タンバリン		馬の駆け足
G5	G#5	67	G 3 55	G 2	スプラッシュシンバル	イグニッション	馬のいななき
A5	A#5	68	G# 3 56	G# 2	カウベル	タイヤ	牛
B5		69	A 3 57	A 2	クラッシュシンバル 2	レーシングカー	ライオン
C6		70	A# 3 58	A# 2	ビブラスラップ	衝突	スクラッチ
		71	B 3 59	B 2	ライドシンバル 2	サイレン	Yo!
		72	C 4 60	C 3	ボンゴ H	列車	Go!
		73	C# 4 61	C# 3	ボンゴ L	ジェット機	Get up!
		74	D 4 62	D 3	コンガ H ミュート	スターシップ	Whoow!
		75	D# 4 63	D# 3	コンガ H オープン	バースト	
		76	E 4 64	E 3	コンガ L	ローラーコースター	
		77	F 4 65	F 3	ティンパレス H	サブマリン	
		78	F# 4 66	F# 3	ティンパレス L		Huuah!
		79	G 4 67	G 3	アゴゴ H		
		80	G# 4 68	G# 3	アゴゴ L	雨	
		81	A 4 69	A 3	カバサ	雷	笑い声
		82	A# 4 70	A# 3	マラカス	風	悲鳴
		83	B 4 71	B 3	サンパホイッスル H	せせらぎ	パンチ
		84	C 5 72	C 4	サンパホイッスル L	泡	心音
		85	C# 5 73	C# 4	ギロショット	フィード	足音
		86	D 5 74	D 4	ギロロング		
		87	D# 5 75	D# 4	クラベス		
		88	E 5 76	E 4	ウッドブロック H		
		89	F 5 77	F 4	ウッドブロック L		
		90	F# 5 78	F# 4	クイークミュート		
		91	G 5 79	G 4	クイークオープン		
		92	G# 5 80	G# 4	トライアングルミュート		
		93	A 5 81	A 4	トライアングルオープン		
		94	A# 5 82	A# 4	シェイカー		
		95	B 5 83	B 4	ジングルベル		
		96	C 6 84	C 5	ベルツリー	犬	マシンガン
		97	C# 6 85	C# 5		馬	レーザーガン
		98	D 6 86	D 5		鳥のさえずり	拍手 1
		99	D# 6 87	D# 5			爆発
		100	E 6 88	E 5			拍手 2
		101	F 6 89	F 5			拍手 3
		102	F# 6 90	F# 5			拍手 4
		103	G 6 91	G 5	マオウ		