


隨附配件



可選配件

- 喇叭變壓器 ST-L1(B/W)a
- 壁掛式支架 WMB-L1(B/W)
- 垂直聯軸式支架 VCB-L1B
- 垂直聯軸式支撐支架 VCSB-L1(B/W)
- 水平聯軸式支架 HCB-L1B
- 桿式壁掛式支架 PWMB-L1(B/W)-WR

使用隨附的支架安裝喇叭（-WR [室外型號] 除外）

您可以使用隨附的固定支架將喇叭安裝到牆上。安裝前，請確保安裝區域能夠承受喇叭的重量。請勿安裝於石膏板上。

須知

安裝喇叭時，請確保功率擴大機已關閉。



注意

請勿水平安裝喇叭，否則喇叭可能會掉落。




安裝前(準備纜線)

請如圖所示剝除纜線的絕緣層，然後連接纜線。

註

請勿使用焊料給絞線鍍層，這可能會造成電線斷裂。




1 將支架底座安裝到牆上

1-1 將隨附的樣板卡貼於牆上，以便確定螺孔和纜線的位置。

1-2 在牆上為纜線打孔，將擴大機的纜線從孔中拉出。

1-3 將支架底座安裝到牆上。使支架底座較窄的部分朝下（朝向地板）。

支架底座孔尺寸約為 5.3 mm。



2 將固定支架和安全繩安裝到喇叭上




2-1 使用隨附的螺絲將固定支架安裝到喇叭上。

安裝時，將固定支架的上下部分固定在第三個孔位置（參見下圖；VXL1-8 有且只有一個位置）。將安全繩安裝在最上面的孔位置。



注意


- 請使用隨附的安全繩。
- 如果隨附的安全繩不夠長，請酌情考慮喇叭的重量和安裝條件，採購合適的安全繩。



3 設定方向


(僅限 VXL1-24 [-WR]、VXL1-16 [-WR])

3-1 設定方向時，請使用平頭螺絲起子操作喇叭背面的垂直涵蓋範圍選擇鈕。




此時，如果想要擴展向下方向的涵蓋區域，請將開關設定為 WIDE (寬面)。

NORMAL(一般)



WIDE(寬面)(擴展向下範圍)



4 連接纜線

4-1 拔下喇叭的 Euroblock 插頭。

註


雖然有上下兩種不同的喇叭接口，但它們是一樣的（內部並聯連接）。您可以使用任意一個。

4-2 使用平頭螺絲起子鬆開 Euroblock 插頭的端子螺絲之後，將纜線插入每個端子並擰緊螺絲。

試著用力拖曳纜線，確保不會被拉出來。

註

室外安裝時，先將纜線穿過隨附的端子蓋，然後再將其插入接口。




註


請使用頭部寬度為 3 mm 或以下的平頭螺絲起子。

4-3 將安全繩安裝到牆上。**⚠ 注意**

將安全繩安裝在高於喇叭的位置，避免其過於鬆垂。

4-4 將連接好的 Euroblock 插頭插回主機的插槽中。

室外安裝時，請安裝隨附的端子蓋。

**註**

請採取適當措施對端子蓋下面的開口進行防水處理。


5 將主喇叭裝置安裝到牆上

- 5-1** 從上方插入使支架底座與固定支架組裝在一起，確保完全插入固定支架，直至所有部件都鎖定在一起。

須知

- 安裝時請握住喇叭的中部。
- (VXL1-24、VXL1-16) 請確保固定底座和固定支架的上下兩處皆鎖定在一起。

拆卸時，一邊向左輕推，一邊拿取整個喇叭。



安裝孔蓋 (-WR [室外型號] 除外)


如果需要相當於 IP35 的防水性能，請安裝本產品隨附的孔蓋。

-WR(室外型號)按原樣使用時符合 IP55 防護等級。


⚠ 注意

拆卸格柵時，請使用手套或其他防護服，以避免雙手被格柵邊緣割傷。

- 1 拆下喇叭頂部和底部的四顆螺絲，然後拆下頂部和底部面板。




- 2 小心不要割傷格柵，慢慢地從喇叭上將其拆下。




- 3 從低音反射孔拆下四顆螺絲。

VXL1-24/VXL1-16 有兩個低音反射孔(頂部和底部)。




- 4 對齊孔蓋，使用拆下的螺絲將其擰緊到位。



(VXL1-8) 將孔擋塊插入低音反射孔中，然後對齊孔蓋，
使用拆下的螺絲將其擰緊到位。

註

插入孔擋塊，使其嵌入孔中。



5 將格柵裝回喇叭。

進行該操作時，對齊喇叭的邊緣與格柵的位置，將格柵組裝到位。

6 使用拆下的螺絲將頂部和底部面板擰緊到位。

MEMO

雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司

上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼

客户服务热线： 4000517700

公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商： 雅马哈株式会社

制造商地址： 日本静冈县滨松市中央区中泽町10-1

进口商： 雅马哈乐器音响(中国)投资有限公司

进口商地址： 上海市静安区新闸路1818号云和大厦2楼

原产地： 印度尼西亚

台灣山葉音樂股份有限公司

YAMAHA MUSIC & ELECTRONICS TAIWAN CO., LTD.

<https://tw.yamaha.com>

總公司: (02) 7741-8888 新北市板橋區遠東路1號2樓

客服專線: 0809-091388

原產地： 印尼

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2024 Yamaha Corporation

Published 04/2024

2024年4月发行

CREI-A0



VHE4900