

デバイスライセンス アクティベーションガイド

JA

はじめに

本ガイドでは、ヤマハ音響機器(デバイス)の機能を拡張したいユーザーを対象に、デバイスライセンスをアクティベート(有効化)する方法を説明します。

デバイスライセンスをアクティベートするには以下の操作が必要です。

- ProVisionaire Cloud でアカウント登録する
- ProVisionaire Cloud で、デバイスライセンスのコードを組織に登録する
- ProVisionaire Portal アプリで、デバイスライセンスをデバイスに対してアクティベート(有効化)する

デバイスライセンスの管理は ProVisionaire Cloud で行います。
ProVisionaire Cloud はヤマハ音響機器向けのクラウドサービスです。

目次

はじめに	1
■本ガイドの記載内容に関するお知らせ	2
ProVisionaire Cloud でアカウント登録する.....	2
ProVisionaire Cloud で、 デバイスライセンスのコードを組織に登録する	5
ProVisionaire Portal アプリで、 デバイスライセンスをデバイスに対して アクティベート(有効化)する	7
デバイスライセンスをディアクティベート(無効化)する	13

■ 本ガイドの記載内容に関するお知らせ

本ガイドでは注意事項などを次のように分類しています。

ご注意

データの損失を防ぐため、お守りいただく内容です。

NOTE

使用時の注意点や機能の制約、知っておくと便利な補足情報です。

- このマニュアルに掲載されているイラストや画面は、すべて説明のためのものです。
- App Store は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
- Google Play は Google LLC の商標です。
- QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
- ソフトウェアは改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。

データが破損したり失われた場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

ProVisionaire Cloudでアカウント登録する

1. 下記 URL にアクセスします。

<https://provisionaire.yamaha.com>

ProVisionaire Cloud のログイン画面が開きます。

2. [ログイン] をクリックします。



Yamaha Music ID for Business のログイン画面が開きます。

3. 「新規登録」をクリックします。



The image shows the Yamaha Music ID for Business login page. At the top left is the Yamaha logo. The main heading is 'YAMAHA MUSIC ID for Business'. Below it, the text 'ログインまたは新規登録:' is followed by two input fields for 'メールアドレス:' and 'パスワード:'. There is a checkbox labeled 'メールアドレスを記憶する'. A large purple button labeled 'ログイン' is centered. Below the button is a red rectangular box. At the bottom, there are links for '新規登録', 'パスワードをお忘れの方', and 'ログインできない場合'.

NOTE

- Yamaha Music ID for Business は、ヤマハ株式会社およびそのグループ会社が提供する法人・個人事業主向けサービスで利用できる共通 ID です。
- Yamaha Music ID for Business のアカウントを使用して ProVisionaire Cloud にログインします。

4. 下記 URL に掲載されている「よくあるご質問」の手順に沿って、Yamaha Music ID for Business のアカウントを登録します。

https://business.member.yamaha.com/ww/faq/index.html?lcl=ja_WW

NOTE

メールアドレスは ProVisionaire Cloud を使用するパソコンやスマートフォンで受信できるものを入力してください。

アカウント登録後、「組織」を作成するための画面が開きます。

5. ProVisionaire Cloud を利用するためには、少なくとも 1 つの組織に所属する必要があります。
「組織の作成」をクリックして自分で組織を作成してその所属となるか、いったんキャンセルして組織のオーナーまたはマネージャーから招待を受けたあと、再度ログインします。



The image shows the ProVisionaire Cloud organization creation screen. At the top left is the ProVisionaire Cloud logo. The main heading is 'ProVisionaire Cloud'. Below it, there is a message in Japanese: 'Provisionaire Cloud を使用するためには、少なくとも1つの組織に所属する必要があります。自分で組織を作成してその組織のメンバーとなるか、一旦キャンセルして他のメンバーが作成した組織に招待してもらった後に、再度ログインしてください。' Below the message are two buttons: '組織の作成' (Create Organization) and 'Cancel'. The '組織の作成' button is highlighted with a red rectangular box.


組織と、オーナーなど組織の「役割」については、下記 URL でご確認ください。

https://business.member.yamaha.com/ww/faq/index.html?lcl=ja_WW

ProVisionaire Cloud でデバイスライセンスを登録すると、デバイスライセンスは組織の所有となります。同じ組織に所属するユーザーは、組織が所有するデバイスライセンスを、組織の役割に関係なくだれでもアクティベートできます。たとえば組織 XXX に A さん、B さんが所属し、A さんが組織 XXX でデバイスライセンスを 3 つ登録したときは、B さんもそのデバイスライセンスをアクティベートできます。

NOTE

- 同じデバイスライセンスを複数のデバイスで同時にアクティベートすることはできません。
- アクティベートのタイプには[一時アクティベート]と[恒久アクティベート]があります。[一時アクティベート]でアクティベートしたデバイスライセンスであれば、ディアクティベート(無効化)して、別のデバイスでアクティベートすることができます。



NOTE

- 自分で組織を作成すると役割は「オーナー」になります。
- 所属する組織での「役割」は、アカウントをクリック→[お客様情報]→[所属組織]で確認できます。
- 組織に招待する場合は組織名をクリック→[所属組織]→所属組織[メンバー]→[メンバーの招待]で招待するユーザーのメールアドレス(アカウントを登録する際に入力したもの)を入力、役割を選んで送信します。

組織と、オーナーなど組織の「役割」については、下記 URL でご確認ください。

https://business.member.yamaha.com/ww/faq/index.html?lcl=ja_WW

ProVisionaire Cloudで、 デバイスライセンスのコードを組織に登録する

1. ProVisionaire Cloud にログインします。

<https://provisionaire.yamaha.com>


2. デバイスライセンスを登録したい組織の名前が表示されていることを確認します。
新しい組織を作成したり、別の組織を選びたい場合は、組織名をクリックして作成/選択します。




ご注意

一度組織で登録したデバイスライセンスは別の組織に登録できません。誤った組織にデバイスライセンスを登録した場合、いかなる方法でも解除することはできません。ご注意ください。また、デバイスライセンスを登録した組織を別の組織と統合することや分割することもできません。

3. 「Licenses」メニューを選択し、[+ライセンスコード]をクリックします。



4. アクティベートしたいデバイスライセンスのコード 25 桁を入力して、[Next]をクリックします。



5. デバイスライセンスの名前を任意で設定し、[Next]をクリックします。

ライセンスコードの登録

各アイテムを簡単に識別するために、コードに名前を付けてください。
名前は組織内でユニークでなくてはなりません。

ライセンス名*
DEK-DME7-DX64_3

15 / 64

Back Next Cancel

6. 内容を確認して [OK]をクリックします。

確認：ライセンスコードの登録

以下のライセンスコードを組織に登録しますか？
一度組織に登録されたライセンスコードは、他の組織に移動できません。

Product
DEK-DME7-DX64

ライセンス名
DEK-DME7-DX64_3

ライセンスコード
T154-3C98-5714-0714-8320

Registered to
License Group 01

Back OK Cancel

7. 目的のデバイスライセンス名が画面に表示されていれば登録完了です。

Provisionaire Cloud License Management

Company1 Name

Licenses

Activation History

Device License

フィルター Enable

+ ライセンスコード

商品名 ①	ライセンス名	ステータス	対象デバイス：機種	対象デバイス：シリアル番号
DEK-DME7-DX64	DEK-DME7-DX64_3	Available		


25 1-1 of 1

ProVisionaire Portalアプリで、 デバイスライセンスをデバイスに対して アクティベート(有効化)する

デバイスライセンスのアクティベートには、ProVisionaire Portal アプリを使用します。
このアプリは、ProVisionaire Cloud とデバイス両方への接続が必要になります。




1. ProVisionaire Portal アプリをインストールします。
App Store または Google Play Store でアプリの名称「ProVisionaire Portal」を検索し、インストールしてください。
2. ProVisionaire Portal アプリを起動します。
初回のみソフトウェア使用許諾契約が表示されますので、同意いただける場合はチェックマークを付けて[次へ]をタップします。
3. このアプリの使い方のヒント(Tips)が表示されます。横にスワイプしてさまざまな Tips を見ることができます。
[OK]ボタンを押して Tips を閉じます。



Tips を閉じると ProVisionaire Portal のログイン画面が表示されます。

NOTE


Tips はあとからでも表示できます：メニュー→[Tips]



4. アプリがデバイスに Wi-Fi アクセスできるよう、スマートフォンの Wi-Fi 設定を ON にしてください。設定方法については、スマートフォンの説明書をご確認ください。

5. アプリが ProVisionaire Cloud と通信する経路を、お客様の接続環境に合わせて、モバイル回線または Wi-Fi に設定できます。

アプリのメニュー→[Settings]の「インターネット接続」で設定します。




接続エラーを避けるため、特に理由がない限り初期設定のモバイル回線のままご使用いただくことをおすすめします。Wi-Fi に切り替える場合は、その Wi-Fi がインターネットにつながっている必要があります。

NOTE

このあとの操作でエラーメッセージが表示された場合は、その内容に沿って、接続環境の確認や、アプリの「インターネット接続」の確認などを行ってください。

6. ProVisionaire Portal のログイン画面で、ProVisionaire Cloud と同じ ID とパスワードを入力して、[ログイン]をタップします。

次の画面で認証コードを入力して[送信]をタップします。



NOTE

ログインに必要な認証コードは、ProVisionaire Cloud で登録したメールアドレスに届きます。

ログインすると、ホーム画面が開きます。

7. 組織アイコンをタップすると、選択可能な組織名が表示されますので、アクティベートしたいデバイスライセンスが登録されている組織を選択します。




ご注意


組織を間違えないようご注意ください。

8. 機能拡張したいデバイスの画面に QR コードを表示させます。QR コードの表示方法については、各デバイスの説明書をご確認ください。

(下記は DME7 の例です。)



9. アプリ画面のスキャンボタンをタップします。QRコードを読み取る状態になりますので、アプリ画面内にQRコードを映してください。デバイスの情報が取得され、アクティベート可能なデバイスライセンス一覧が表示されます。



10. デバイスライセンス一覧の表示を切り替える

アクティベート可能なデバイスライセンスと、対象デバイスに対してすでにアクティベート済みのデバイスライセンスの一覧を切り替えて表示できます。画面のタブをタップするか、横にスワイプします。



11. [アクティベート可能]のタブで、アクティベートしたいデバイスライセンスにチェックマークを付け、アクティベートの方法(種類)を選びます。



NOTE

デバイスライセンスは1度に1つしか選べません。複数のデバイスライセンスをアクティベートしたい場合は、手順を繰り返して1つずつアクティベートしてください。

12. 確認画面が表示されますので、内容をご確認の上、チェックマークを付けてください。


[OK]を押すとアクティベートが開始されます。



前の手順で[恒久アクティベート]を選んでいる場合は、今後別のデバイスに移動できなくなることをご理解いただけた場合にのみチェックマークを付けてください。

ソフトウェア使用許諾契約に同意いただいた場合のみチェックマークを付けてください。

13. アクティベートが終わったら[OK]ボタンを押します。



14. アクティベートができたかどうかは、アプリ画面の[アクティベート済み]タブ、または ProVisionaire Cloud 画面のメニュー[Activation History]で確認します。



デバイスライセンスをディアクティベート(無効化)する

一度アクティベートしたデバイスライセンスをディアクティベート(無効化)すると、別のデバイスでアクティベートできるようになります。

NOTE

このあとの操作でエラーメッセージが表示された場合は、その内容に沿って、接続環境の確認や、アプリの「インターネット接続」の確認などを行ってください。


1. デバイスライセンスを無効化したい場合は、ProVisionaire Portal アプリの [アクティベート済み] タブの一覧から、無効化したいデバイスライセンスにチェックマークを付け、[ディアクティベート] をタップします。



NOTE

- デバイスライセンスは 1 度に 1 つしか選べません。複数のデバイスライセンスをアクティベートしたい場合は、手順を繰り返して 1 つずつアクティベートしてください。
- アクティベートされた方法が「恒久」のデバイスライセンスはディアクティベートできないため、選ぶことができません。アクティベートされた方法は「ライセンス詳細情報」で確認できます。

2. 確認画面が表示されますので、ディアクティベート(無効化)する場合は[OK]をタップします。



ディアクティベートが開始されます。



3. ディアクティベートが終わったら[OK]ボタンを押してください。ディアクティベートができたかどうかは、アプリ画面の[アクティベート済み]タブ、または ProVisionaire Cloud 画面のメニュー[Activation History]で確認します。

ヤマハ プロオーディオウェブサイト
<https://www.yamahaproaudio.com/>
ヤマハダウンロード
<https://download.yamaha.com/>