



L-100

CS Klávesový stojan
SK Klávesový stojan
HU Billentyűzetállvány
SL Stojalo za klaviature
RO Suport claviatură

ČEŠTINA

Tento klávesový stojan je určen k použití pouze s digitálním piany Yamaha (s 88 klávesami). Abyste se ujistili, že je vás nástroj s tímto stojanem kompatibilní, podívejte se do uživatelského příručky svého nástroje.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

NÁSTROJ POUŽÍVÁTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI

Obzvláště u dětí by měl jejich opatrnik vysvětlit princip správného používání ještě před použitím nástroje.

Uchovávejte tuto montážní příručku na bezpečném a snadno přístupném místě pro zájemce.

⚠️ UPOZORNĚNÍ

Vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad, jinak by mohlo dojít k vážnému poškození nebo i smrtelnému úrazu způsobenému poškozením, požárem a jiným nebezpečím. Dodržujte (nejen) následující bezpečnostní zásady:

- Neumisťujte do blízkosti produktu žádné hračky nebo zdroje otevřeného ohňa, aby nedošlo k požáru.

⚠️ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poranění, poškození produktu či jiné majetkové škodě, vždy postupujte podle níže uvedených základních bezpečnostních zásad. Dodržujte (nejen) následující bezpečnostní zásady:

- Dejte pozor, abyste nezaměnili některé části, a ujistěte se, že jsou všechny součásti nainstalovány ve správné orientaci. Při sestavování postupujte podle pokynů uvedených na zadní straně tohoto listu.
- Stojan vždy sestavujte alespoň ve dvou lidech.
- Stojan sestavujte na tvrdé a rovné podlaze, která je dostatečně prostorná.
- Uchovávejte malé součásti mimo dosah dětí, protože by mohly omylně splonkout.
- Při sestavování stojanu použijte pouze pribalené šrouby. Při použití jiných šroubů by stojan mohl být sestaven nesprávně, což by mohlo následně vést k poškození klaviatury i stojanu.
- Nezapomeňte k produktu (jeho zadní stěně) připevnit bezpečnostní konzoly, které jsou potřeba k zajištění jeho stability. V opačném případě by mohlo dojít k poškození produktu, nebo dokonce k poranění.
- Stojan používejte až po jeho úplném sestavení. Neprávně sestavený může mít za následek převrácení stojanu a poškození klaviatury, případně poranění uživatele.
- Stojan umístěte vždy na rovný a stabilní povrch. Umístění stojanu na nerovný povrch by mohlo mít za následek nestabilitu či převrácení, což by mohlo zapříčinit pád klaviatury a možné poranění.
- Nezapomeňte k produktu (jeho zadní stěně) připevnit bezpečnostní konzoly, které jsou potřeba k zajištění jeho stability. V opačném případě by mohlo dojít k poškození produktu, nebo dokonce k poranění.
- Stojan začněte používat až po úplném sestavení. Ak stojan ještě ne je úplně zmontovaný, může dojít k jeho převrátení až po sestavení. Zkontrolujte, že je klaviatura v bezpečnosti.
- Stojan montuje vždy na rovný a stabilní povrch. Umístění stojanu na nerovný povrch by mohlo mít za následek nestabilitu či převrácení, což by mohlo zapříčinit pád klaviatury a možné poranění.
- Stojan není určen k držení čehokoli jiného než určené klaviatury. Pokládání jiných věcí než určené klaviatury může mít za následek upadnutí věci, převrácení stojanu nebo poranění.
- Stojan nepoužívejte k žádným jiným účelům, než pro který byl určen. Sezení na stojanu nebo opírání se o něj může mít za následek jeho převrácení a poranění.
- Netlačte na stojan rukou ani se o něj neopírejte, mohly by mít za následek jeho převrácení a poranění uživatele.
- Pravidelně ověřujte dotázené šrouby. Pokud se shrubí uvolní, může se stojan převrhnet, poškodit klaviaturu nebo poranit uživatele.
- Při demontáži postupujte podle pokynů uvedených na zadní straně tohoto listu v opačném pořadí.

OZNÁMENÍ

Postupujte podle oznámení níže, aby nedošlo k selhání součásti produktu, poškození dat nebo jiné majetkové škodě.

Manipulace

• Nevytávajte stojan nadměrnou množství prachu nebo vibrací, extrémním chladu nebo teplu (např. přímořské slunečnému světu, zdroji tepla nebo v automobilu během dne), aby nedošlo k deformaci.

Údržba

- K čistění nástroje použijte měkkou a suchou / měrnou navlhčenou kaninou. Nepoužívejte ředidla barev, rozpuštědla, alkohol, čisticí kapaliny nebo chemickými látkami impregnované čisticí kantry.
- Během extrémních změn teploty nebo vlhkosti může dojít ke kondenzaci a na povrchu nástroje se může hromadit voda. V případě neodvodené vody může dojít k poškození vody díky vodnímu tlaku. Při demontáži postupujte podle pokynů uvedených na zadní straně tohoto listu.

Informace o likvidaci

Při likvidaci tohoto produktu kontaktujte příslušné místní úřady.

• Obrázky v této montážní příručce jsou pouze ilustrační.

• Obrázky uvedené v tomto návode na montáž slouží len na inštrukčné účely.

• Obrázky uvedené v tomto návode na montáž slouží len na inštrukčné účely.

CS Klávesový stojan
SK Klávesový stojan
HU Billentyűzetállvány
SL Stojalo za klaviature
RO Suport claviatură

Pokyny k sestavení
Pokyny na montáž
Összeszerelési útmutató
Navodila za sestavljanje
Instrucțiuni de asamblare

© 2023 Yamaha Corporation
Published 04/2023 II-A0

P77026068


Součásti k sestavení

Montážné diely

Alkatrészek

Sestavní deli

Piese asamblare



ČEŠTINA

Kontrola součástí k sestavení

Pred sestavlením sa podvýberajte diagram výše a uistite sa, že máte všetky současti.

- Pokud niejaké súčasti chýbajú, kontaktujte predejce.

- A** Zadná stena
- B** Bočná stena (levá)
- C** Bočná stena (práva)
- D** Bezpečnostný konzoly (levá/práva)
- E** Montážny konzoly (čierne, ľava/práva)
- F** Podporná kolejnice (čierne)
- G** Šrouby 3,5 x 16 mm (4 ks)
- H** Šrouby 6 x 14 mm (12 ks)
- I** Šrouby 5 x 20 mm (2 ks)
- J** Šrouby 5 x 55 mm (2 ks)

Presúvanie po montáži

Pri presúvaní po montáži sa uistite, že držte súpravu čistou a netiahajte za ni.

⚠️ VAROVÁNÍ

- Připravu či přemísťování nástroje musí vždy provádět alespoň dvě osoby. Pokud se nástroj poškodí vzhledem k jeho hmotnosti, může dojít k poškození produktu až po dojde k poškození klaviatury.
- Stojano postavte na rovnou, stabilní povrch. Če stojano postavujete na nerovnou povrch, lahko postane nestabilno až se prevrne, při čemž klaviatura lahko pada na tlači a se poškodí.
- Amplasťuštvo postavte na rovnou, stabilní povrch. Če stojano postavujete na nerovnou povrch, lahko postane nestabilno až se prevrne, při čemž klaviatura lahko pada na tlači a se poškodí.
- Po sestavování stojanu ještě ne je úplně zmontovaný, může dojít k jeho převrátení až po sestavení. Zkontrolujte, že je klaviatura v bezpečnosti.
- Stojan začněte používat až po úplném sestavení. Ak stojan ještě ne je úplně zmontovaný, může dojít k jeho převrátení až po sestavení. Zkontrolujte, že je klaviatura v bezpečnosti.
- Stojan montuje vždy na rovný a stabilní povrch. Umístění stojanu na nerovný povrch by mohlo mít za následek nestabilitu či převrácení, což by mohlo zapříčinit pád klaviatury a možné poranění.
- Stojan není určen k držení čehokoli jiného než určené klaviatury. Pokládání jiných věcí než určené klaviatury může mít za následek upadnutí věci, převrácení stojanu nebo poranění.
- Stojan nepoužívejte k žádným jiným účelům, než pro který byl určen. Sezení na stojanu nebo opírání se o něj může mít za následek jeho převrácení a poranění.
- Netlačte na stojan rukou ani se o něj neopírejte, mohly by mít za následek jeho převrácení a poranění uživatele.
- Pravidelně ověřujte dotázené šrouby. Pokud se shrubí uvolní, může se stojan převrhnet, poškodit klaviaturu nebo poranit uživatele.
- Při demontáži postupujte podle pokynů uvedených na zadní straně tohoto listu v opačném pořadí.

OZNÁMENÍ

- Po sestavení leze k klávesovému stojanu připevnit pedálovou jednotku (prodává se samostatně). Při přemísťování nástroje může dojít k poškození klaviatury.

OZNÁMENIE







- Po sestavení leze k klávesovému stojanu připevnit pedálovou jednotku (prodává se samostatně). Při přemísťování nástroje může dojít k poškození klaviatury.

KONTROLNÝ SEZNAM PO SESTAVENÍ

Peklik jež stojan sestavili, zkонтrolujte nasledujúci body. Pokiaľ je to relevantné, postupujte podľa navrhovaných rešeni.

- Niektoré diely ostali nepoužité.

- Nástroj sa dôkladne skontrolujte.



Sestavení klávesového stojanu

Montáž klávesového stojana

A billentyűzetállvány összeszerelése

Sestavljanje stojala za klaviaturo

Asamblarea stativului claviaturii

ČEŠTINA

• Připravte si křížový šroubovák.

Počlej postupujte podle pokynů k sestavení níže za použití křížového šroubováku.

• Pokud si nebudete jistí názvy diel, podvejte se do časti „Současti k sestavení“ na přední straně.

1 Připevněte konzoly k bočním stěnám.

1 Připevněte levou (L) a pravou (R) bezpečnostní konzolu k bočním stěnám pomocí šroubů **G**. Dále připevněte konzoly k bočním stěnám.

- Na každé bezpečnostní konzole je značka „L“ nebo „R“.

2 Zkontrolujte si správné zarovnání součástí a připevněte levou (L) a pravou (R) montážní konzolu k bočním stěnám pomocí šroubů **H**.

- Na každém montážní konzole je značka „L“ nebo „R“.

2 Připevněte zadní stěnu k bočním stěnám.

1 Připevněte zadní dosku k bočním doskám pomocí šroubů **I**.

- Nenatřený povrch zadní stěny musí být otocen směrem dolů.

- Na nenatřeném povrchu zadní stěny je značka „L“ a „R“.

VAROVÁNÍ

- Sestavení by měly provádět alespoň dvě osoby.

- Pozor, aby součásti nespadly a nedotýkali jste se ostrých kovových částí.

3 Položte na stojan podpůrnou kolejnicu a klaviaturu.

1 Zasuňte podpůrnou kolejnicu do předních otvorů montážních konzol.

2 Položte klaviaturu na stojan tak, aby byla otočena směrem k podpůrné kolejnici.

VAROVÁNÍ

- Přenášení a užívání klaviatury by měly provádět alespoň dvě osoby.

- Nedržte klaviaturu moc daleko za dolní část, aby vám prsty nevypadaly mezi klaviaturou a podpůrnou kolejnicí.

- Dávajte pozor, aby vám klaviatura nebo podpůrná kolejnice neuspadla.

4 Připevněte klaviaturu ke stojanu.

1 Přední část klaviatury připevněte pomocí šroubu **J** z dolní části podpůrné kolejnice.

2 Zadní část klaviatury připevněte pomocí šroubů **I** z dolní části.

5 Po sestavení si projděte „Kontrolní seznam po sestavení“ na přední straně.

Informace o přemístování sestaveného produktu dále naleznete v části „Přemístění po sestavení“ na přední straně.

6 Ked stojan nie je zarovnaný s klaviatúrou

Mierni povolejte nasledující šrouby, aby ste mohli rukou posunout a upravit boční steny.

- Šrouby upravujúce bočné steny k zadnej stene v kroku **2**

- Šrouby upravujúce klaviatúru ke stojanu v kroku **4**

Po zarovnaní bočnich stien a klaviatúry znova dotiahnite nasledujúci šrouby v tomto poradí:

- 1. Šrouby upravujúce klaviatúru ke stojanu v kroku **4**

- 2. Šrouby upravujúce bočné steny k zadnej stene v kroku **2**

Po zarovnaní bočnich stien a klaviatúry znova dotiahnite nasledujúci šrouby v tomto poradí:

- 1. Šrouby upravujúce klaviatúru ke stojanu v kroku **4**

- 2. Šrouby upravujúce bočné dosky k zadnej doske v kroku **2**

7 Ha az állvány nem illeszkedik a billentyűzethez

Enyhén lazítás meg a következő csavarokat, hogy kézzel eltolhassas és beláthatassas az oldalfalakat.

- Skrutky upravujúce bočné dosky k zadnej stene v kroku **2**

- Skrutky upravujúce klaviatúru ke stojanu v kroku **4**

Az oldalfalakat és a billentyűzetet egymáshoz igazítás után húzza meg ismét a következő csavarokat:

- 1. A billentyűzetet az állványhoz rögzítő csavarok (**2** lejéps)

- 2. Az oldalfalakat a hátlaphoz rögzítő csavarok (**2** lejéps)

8 Če stojalo ni poravnano s klaviaturou

Nekoliko zrajhajte nasledujúce vijke, da boste lahko ročno potisnili in prilagodili stranski plošči.

- Vijke, ki držijo stranski plošči na hrbtni plošči (korak **2**)

- Vijke, ki držijo klaviatúru na stojalu (korak **4**)

Ko poravnate stranski plošči v klaviatúru, znova privrite je vijke v naslednjem vrstnem redu:

- 1. Vijke, ki držijo klaviatúru na stojalu (korak **4**)

- 2. Vijke, ki držijo stranski plošči na hrbtni plošči (korak **2**)

ČLOVENČINA

• Pripravte si križový šroubovák.

Pomocou križového skrutkovača dôsledne postupujte podľa pokynov na montáž níže za použití křížového šroubováku.

• Pokud si nebudete jistí názvy diel, podvejte se do časti „Současti k sestavení“ na prednej strane.

1 Připevněte konzoly k bočním stěnám.

1 Připevněte levou (L) a pravou (R) bezpečnostní konzolu k bočním stěnám pomocí šroubů **G**. Dále připevněte konzoly k bočním stěnám.

- Na každé bezpečnostní konzole je značka „L“ nebo „R“.

2 Zkontrolujte si správné zarovnání součástí a připevněte levou (L) a pravou (R) montážní konzolu k bočním stěnám pomocí šroubů **H**.

- Na každém montážní konzole je značka „L“ nebo „R“.

2 Připevněte zadní dosku k bočním doskám.

1 Připevněte zadní dosku k bočním doskám pomocí skrutiek **H**, přičemž dabajte na správne zarovnanie dosiek.

- Nenatřený povrch zadní steny musí být otocen směrem dolů.

- Na nenatřeném povrchu zadní steny je značka „L“ a „R“.

VAROVÁNÍ

- Sestavení by měly provádět alespoň dvě osoby.

- Pozor, aby součásti nespadly a nedotýkali jste se ostrých kovových částí.

3 Položte zadní dosku k bočním doskám.

1 Erősítse fel az „L“ és az „R“ borulásától az oldalfalakra a **G** csavarokkal. Ehhez a borulásától megfelelően nyomja le a vijkeket.

- A borulásától megfelelően nyomja le a vijkeket.

2 Ügyelj azzal, hogy a billentyűzet megfelelően álljon a szinten.

FIGYELEM

- A billentyűzet legalább két személyre szükséges.

- Ügyeljen arra, hogy a billentyűzet nem festett élén legyen.

PREVIDO

- A billentyűzetet a színen állítva használja.

- A billentyűzetet a színen állítva használja.

4 Položte klaviaturu na stojan.

1 Umiestnite podpornú kolejnicu do predných priebehlníkov montážnych konzol.

2 Umiestnite klaviatúru na stojan tak, aby bočná časť klaviatúry smerovala k podporné kolejnici.

VAROVÁNIE

- Prenášanie a užívanie klaviatúry by mely provádēť alespoň dvě osoby.

- Nedržte klaviaturu moc daleko za dolní část, aby vám prsty nevypadaly mezi klaviaturou a podpôrnou kolejnicou.

- Dávajte pozor, aby vám klaviatura nebo podpôrná kolejnice neuspadla.

5 Položte klaviaturu na stojan.

1 Umiestnite podpornú kolejnicu do predných priebehlníkov montážnych konzol.

2 Umiestnite klaviatúru na stojan tak, aby bočná časť klaviatúry smerovala k podporné kolejnici.

UPOZORNENIE

- Klaviatúru by mali prenášať a inštalovať minimálne dve osoby.

- Aby ste zabránili zahynecku prstov medzi klaviatúrou a podpôrnou kolejnicou.

- Dávajte pozor, aby vám klaviatura alebo podpôrná kolejnice neuspadla.

6 Zaistite klaviaturu k stojanu.

1 Upevnite prednú stranu klaviatúry pomocí skrutiek **J** zo spodnej časti podpôrné kolejnice.

2 Upevnite zadnú stranu klaviatúry pomocí skrutiek **I** zo spodnej časti.

FIGYELEM

- A billentyűzet mozgatásához és beállításához legalább két személyre szükséges.

- Vigyázzon, hogy ne nyúlj túl mélyen a billentyűzet alá, különben ujjai a billentyűzet és a tartósín közé szorulhatnak.

- Dávajte pozor, aby vám klaviatura alebo podpôrná kolejnice neuspadla.

7 Rögzítse a billentyűzetet az állványhoz.

1 Rögzítse a billentyűzet első oldalát a **J** csavarokkal a tartósín alja felől.

2 Rögzítse a billentyűzet hátsó oldalát a **I** csavarokkal alulról.

PREVIDO

- Pri prenosanju in namešcanju klaviature morata sodelovati vsaj dve osebi.

- Pentru a evita prinderea degetov terete klaviatúra in sínă de suport, da se vam prsti ne ujamejo