

3 Metronóm beállításai

Az aktuális tempóérték hangos megerősítése

Tempó (metronóm, zenedarabok stb.)

Metronóm ütése

Metronóm hangereje

Érték csökkentése 1-gyel:

Érték növelése 1-gyel:

4 Egyéb beállítások

Műveletek megerősítését jelző hangok

Automatikus kikapcsolás

Az aktuális rendszerverzió hangos megerősítése

Hangolás

Bluetooth

IAC mértéke

Transzponálás

Helyi hangképzés

Programváltás

Vezérlésváltás

Küldő MIDI-csatorna

Fogadó MIDI-csatorna

Hangszóró

Audio Loopback

Hangerő-korlátozó

5 Hangolási beállítások

Hangolás felfelé (kb. 0,2 Hz-es lépésekben):

Hangolás lefelé (kb. 0,2 Hz-es lépésekben):

Alapértelmezett hangmagaság: 440,0 Hz

6 Duó beállításai

A Duó be- vagy kikapcsolása:

7 Bluetooth- (hang) párosítás

Párosítás indítása: