




■ Assembling the Double Foot Pedal

- **Attaching the Universal Joint**
Attach either end of the universal joint to the center shafts on each of the foot pedal, align, and then use the supplied key wrench (or a drum key) to secure. (Refer to the photo on the left.)

■ Assembling the Foot Pedal

Same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ About the Adjustments

- **Adjusting the Beater Angle**
- **Adjusting the Footboard Angle** (except on the DFP8210)
- **Adjusting Spring Tension**

■ Montaje del pedal doble

- **Montaje de la junta universal**
Una uno de los extremos de la junta universal a los ejes centrales de cada pedal, alinéelos, y emplee la llave suministrada (o una llave de bombo) para fijarlos. (Consulte la foto de la izquierda.)

■ Montaje del pedal

Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ Ajustes

- **Ajuste del ángulo de la maza**
- **Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie** (excepto el DFP8210)
- **Ajuste la tensión del resorte**

■ ダブルフットペダルの組立

- **ユニバーサルジョイントの取付**
ユニバーサルジョイントの両端をそれぞれのフットペダルのセンターシャフト先端部にはめあわせ、付属のキーレンチ(またはドラムキー)を使って固定します。(上写真参照)

■ フットペダルの組立

FP9410/FP9310/FP8210と同様。

■ 各種調整について

- ・ **ビーターアングルの調整**
- ・ **フットボードアングルの調整** (DFP8210を除く)
- ・ **スプリングテンションの調整**

- **Hoop Clamp**
- **Adjusting the Spurs**
- **Key Wrench**
- **Beater Stopper** (except for the DFP8210)
All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ Attaching the Belt (DFP9310/DFP9310L only)

Same as the FP9310.

■ Soft Case (DFP9410/DFP9310/DFP9310L only)

Same as the FP9410, FP9310, and FP8210.

・ Abrazadera de la anilla

・ Ajuste de los puntales

・ Llave

・ Tope de la maza (excepto el DFP8210S)

Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410,FP9310, and FP8210.

■ Montaje de la correa (sólo los DFP9310/DFP9310L)

Igual que para el modelo FP9310.

■ Estuche blando (sólo los DFP9410/DFP9310/DFP9310L)

Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

・ フープクランプ

・ ストッパーの調整

・ キーレンチ

・ ビーターストッパー (DFP8210を除く)


すべてFP9410/FP9310/FP8210と同様。

■ ベルトの取付 (DFP9310/DFP9310Lのみ)

FP9310と同様。

■ ソフトケース (DFP9410/DFP9310/DFP9310L)

FP9410/FP9310/FP8210と同様。



■ Assembling the Double Foot Pedal

- **Attaching the Spring**
Remove the FP spring assembly from your foot pedal and attach it to the left side of this pedal's frame.
- **Attaching the Universal Joint**
The same as on the DFP9410, DFP9310, DFP9310L, and DFP8210.

■ About the Adjustments

- **Adjusting the Beater Angle**
- **Adjusting the Footboard Angle** (except for the DFP8210S)
- **Adjusting Spring Tension**
- **Hoop Clamp**

■ Montaje del pedal doble

- **Montaje del resorte**
Extraiga el conjunto del resorte FP del pedal y móntelo en el lado izquierdo del bastidor de este pedal.
- **Montaje de la junta universal**
Igual que para los modelos DFP9410, DFP9310, DFP9310L, y DFP8210.

■ Ajustes

- **Ajuste del ángulo de la maza**
- **Ajuste del ángulo de la plataforma para el pie** (excepto el DFP8210)
- **Ajuste la tensión del resorte**
- **Abrazadera de la anilla**

■ ダブルフットペダルの組立

- **スプリングの取付**
お手持ちのフットペダルからFPSプリング部一式を取り外し、本ペダルのフレーム左側に取付けます。

● ユニバーサルジョイントの取付

DFP9410/DFP9310/DFP9310L/DFP8210と同様。

■ 各種調整について

- ・ **ビーターアングルの調整**
- ・ **フットボードアングルの調整** (DFP8210Sを除く)
- ・ **スプリングテンションの調整**
- ・ **フープクランプ**

・ Ajuste de los puntales

・ Llave

・ Tope de la maza (excepto el DFP8210S)

Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ Montaje de la correa (sólo el DFP9310S)

Igual que para el modelo FP9310.

■ Estuche blando (excepto el DFP8210S)

Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

・ ストッパーの調整

・ キーレンチ

・ ビーターストッパー (DFP8210Sを除く)


FP9410/FP9310/FP8210と同様。

■ ベルトの取付 (DFP9310Sのみ)

FP9310と同様。

■ ソフトケース (DFP8210Sを除く)

FP9410/FP9310/FP8210と同様。



■ Assembling the Double Foot Pedal

Same as on the DFP9410, DFP9310, DFP9310L, and DFP8210.

■ Assembling the Foot Pedal

Same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ About the Adjustments

■ Montaje del pedal doble

Igual que para los modelos DFP9410, DFP9310, DFP9310L, y DFP8210.

■ Montaje del pedal

Igual que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ ダブルフットペダルの組立

DFP9410/DFP9310/DFP9310L/DFP8210と同様。


■ フットペダルの組立

FP9410/FP9310/FP8210と同様。

**Caution : Use the supplied key wrench to adjust or tighten all parts.
Use of any other tool may result in damage to parts.**

Precaución : Emplee la llave suministrada para ajustar o apretar todas las partes. El empleo de cualquier otra herramienta podría ocasionar daños en las partes componentes.

**注：各部の調整には付属のキーレンチをご使用ください。
その他の工具等を使った場合、部品を破損させるおそれがあります。**



■ Assembling the Double Foot Pedal

- **Attaching the Spring**
The same as on the DFP9410S, DFP9310S, and DFP8210S.
- **Attaching supplied base plate**
Attach the supplied base plate to the underside of the FP8110's frame and set the foot pedal to the left of the slave pedal unit.
- **Attaching the Universal Joint**
The same as on the DFP9410, DFP9310, DFP9310L, and DFP8210.

■ Montaje del pedal doble

- **Montaje del resorte**
Igual que para los modelos DFP9410S, DFP9310S, y DFP8210S.
- **Montaje de la placa de la base suministrada**
Monte la placa de la base suministrada en el lado inferior del bastidor del FP8110 y coloque el pedal a la izquierda de la unidad subordinada del pedal.
- **Montaje de la junta universal**
Igual que para los modelos DFP9410, DFP9310, DFP9310L, y DFP8210.

■ ダブルフットペダルの組立

- **スプリングの取付**
DFP9410S/DFP9310S/DFP8210Sと同様。
- **付属ベースプレートの取付**
お手持ちのFP8110のフレームの底面に、付属のベースプレートを取り付けてレフトサイド側にセットします。
- **ユニバーサルジョイントの取付**
DFP9410/DFP9310/DFP9310L/DFP8210と同様。

- **Adjusting the Beater Angle**
- **Adjusting Spring Tension**
- **Hoop Clamp**
- **Adjusting the Spurs**
- **Key Wrench**
All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ Ajustes

- **Ajuste del ángulo de la maza**
- **Ajuste la tensión del resorte**
- **Abrazadera de la anilla**
- **Ajuste de los puntales**
- **Llave**

Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ 各種調整について

- ・ **ビーターアングルの調整**
- ・ **スプリングテンションの調整**
- ・ **フープクランプ**
- ・ **ストッパーの調整**
- ・ **キーレンチ**
すべてFP9410/FP9310/FP8210と同様。

■ About the Adjustments

- **Adjusting the Beater Angle**
- **Adjusting Spring Tension**
- **Hoop Clamp**
- **Adjusting the Spurs**
All adjustments are the same as on the FP9410, FP9310, and FP8210.

■ Ajustes

- **Ajuste del ángulo de la maza**
- **Ajuste la tensión del resorte**
- **Abrazadera de la anilla**
- **Ajuste de los puntales**
Todos los ajustes son iguales que para los modelos FP9410, FP9310, y FP8210.

■ 各種調整について

- ・ **ビーターアングルの調整**
- ・ **スプリングテンションの調整**
- ・ **フープクランプ**
- ・ **ストッパーの調整**
すべてFP9410/FP9310/FP8210と同様。