




DTX
drums

ELECTRONIC DRUM RACK

RS10-HXR

사용설명서





KO

안전 주의사항

사용 전에 먼저 설명서를 읽고 안전하고 올바른 방법으로 본 제품을 사용하십시오.

본 설명서를 안전한 곳에 보관하여 향후에 참조하도록 하십시오.

 경고	이 경고 기호를 무시하고 장비를 올바르게 사용하지 않으면 사용자가 중상을 입거나 기기가 파손될 수 있습니다.
<ul style="list-style-type: none"> 양초 등 연소성 물품을 장치 근처에 놓지 마십시오. 연소성 물품이 떨어져 화재를 일으킬 수 있습니다. 	

 주의	이 주의 기호를 무시하고 장비를 올바르게 사용하지 않으면 장비 사용자가 부상을 입거나 기기가 손상될 수 있습니다.
<ul style="list-style-type: none"> 본 설명서의 조립 지침에 따라 올바른 순서대로 본 제품을 조립하십시오. 또한 정기적으로 볼트를 조여야 합니다. 그렇지 않을 경우 제품에 손상이 가거나 사용자가 부상을 입을 수 있습니다. 어린이가 본 제품을 조립하거나 설치하지 못하도록 하십시오. 어린이가 다칠 수 있습니다. 본 제품은 항상 성인의 감독 하에 조립해야 합니다. 심벌 홀더와 탐 홀더의 가장자리에 주의하십시오. 홀더의 날카로운 가장자리로 인해 부상을 입을 수 있습니다. 본 제품을 조일 경우에는 반드시 고정 볼트와 기타 패스너를 단단히 조이십시오. 볼트를 풀 때에도 천천히 진행해야 합니다. 이 안전 주의사항을 지키지 않을 경우 패드가 떨어져 나가거나 랙이 무너지거나 떨어져 부상을 입을 수 있습니다. 사고로 떨어질 만한 불안정한 곳에 제품을 두지 마십시오. 본 제품을 개조하지 마십시오. 본 제품을 개조하면 제품이 손상되거나 기능이 저하될 수 있습니다. 랙 위에 앉거나 올라서지 마십시오. 랙이 뒤집어지거나 손상되어 부상을 입을 수 있습니다. 클램프를 조절할 때 손가락과 손이 끼거나 다치지 않도록 조심하십시오. 파이프 끝부분 및 내부를 조심하십시오. 금속 절삭면 등으로 인해 손가락과 손이 다칠 수 있습니다. 작은 부품들은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이가 사고로 삼킬 수도 있습니다. 	

Yamaha는 부적절하게 제품을 사용하거나 개조하여 발생한 파손에 대해 책임지지 않습니다.

주의사항

- 제품에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 온도가 매우 높은 장소(직사광선이 닿는 장소, 히터와 가까운 장소, 밀폐된 차 안 등)나 습도가 높은 장소(욕실, 비 오는 날 옥외 등)에서 본 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 제품이 변형, 변색, 손상되거나 기능이 저하될 수 있습니다.
- 제품을 세척할 경우 부드럽고 마른 천이나 물기가 약간 있는 천을 사용하십시오. 도로 희석제, 용제, 알코올, 액체 세제, 화학물질이 함유된 천을 사용하지 마십시오.

중요

- 본 사용설명서에 표시된 그림은 설명용으로만 제공되기 때문에 실제 제품에서 나타나는 것과 다소 다르게 표시될 수 있습니다.
- 본 사용설명서에 기재된 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Yamaha 전자 드럼 랙 RS10-HXR을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 전자 드럼 랙은 가정이나 스튜디오 또는 라이브 공연 무대에서 사용할 수 있습니다. 올바른 조립과 안전한 사용을 위해 사용 전에 설명서를 주의 깊게 읽어 보십시오. 설명서를 읽으신 후에는 추후 참조를 위해 안전하고 가까운 곳에 보관하십시오.


목차

안전 주의사항	2
패키지 구성.....	4
사양	4
랙 조립	6


패키지 구성

전자 드럼 랙이 들어 있는 패키지를 연 후 다음의 모든 구성품이 들어 있는지 확인하십시오.


레그 조립 (L) × 1




레그 조립 (C) × 1




레그 조립 (R) × 1




곡선 파이프 조립 (L) × 1



곡선 파이프 조립 (R) × 1




드럼 트리거 모듈 암 × 1



튜닝 키 × 1



사용설명서 (본 책자)




사양




●중량: 16.0kg

*: 본 설명서의 내용은 발행일 현재 최신 사양을 기준으로 하고 있습니다. 최신 설명서를 가져오려면 Yamaha 웹사이트에 접속 후 해당 설명서 파일을 다운로드 받으십시오. 제품 사양, 장비 또는 별도로 판매되는 선택 품목은 지역에 따라 변경될 수 있으므로, 해당 지역의 Yamaha 구입처에 문의하시기 바랍니다.

■ 완전히 조립된 랙



랙 조립



1. 곡선 파이프 조립(L) ③을 레그 조립(L) ① 및 (C) ②에 연결하고 고정하십시오.
곡선 파이프 조립(L) ③의 양쪽 끝에 연결한 오픈 클램프 ④의 고정 볼트 ⑤를 푼 다음, 레그 조립에 슬리브 ⑥과 메모리 클램프 ⑦을 정렬하고 연결하십시오. 연결 시 메모리 클램프 ⑦의 너브가 오픈 클램프 ④(그림 A)의 인덴트와 정렬되어 있는지 확인하십시오.

주

올바른 레그 방향은 레그의 나사가 곡선 파이프 조립에 대해 바깥쪽으로 향하도록 합니다.

2. 동일한 절차를 사용하여 곡선 파이프 조립(R) ⑨를 레그 조립(C) ② 및 (R) ⑧에 연결한 다음 고정하십시오.

3. 그림을 참조하여 랙 스탠드의 전체 균형을 조정하십시오.
곡선 파이프(③, ⑨)를 회전하려면 오픈 클램프 ④의 고정 볼트 ⑤와 메모리 클램프 ⑦의 고정 볼트 ⑩을 모두 풀 다음 부품을 동시에 회전시킵니다. 위치를 결정한 후 고정 볼트 ⑤와 ⑩을 조여 고정하십시오.
4. 버블 레벨은 곡선 파이프 조립(L) ③의 중앙에 있는 로고 클립 ⑪에 통합되었습니다.
곡선 파이프 좌우의 높이를 조절하여 (내장된 버블 레벨의) 버블이 원의 중간에 놓이도록 합니다(그림 B-a)(곡선 파이프가 바닥과 수평이 되도록 합니다). 로고 클립 ⑪은 분리할 수 있으므로 다른 곡선 파이프(R) ⑨를 조정하는 데 사용할 수 있습니다.
5. 드럼 트리거 모듈 암 ⑫를 레그 조립(R) ⑧에 연결하고 고정하십시오.
오픈 클램프 ⑬의 고정 볼트 ⑭와 ⑮를 모두 풀 다음 클램프를 레그 조립(R) ⑧에 삽입하십시오. 위치를 결정한 후 고정 볼트 ⑭와 ⑮를 조여 고정하십시오.

주

레그 조립을 고정하는 두 부품이 평행하도록 조립을 고정하십시오.

6. 레그 밑단(⑯, ⑰, ⑱)은 회전하거나 필요한 경우 길이를 조정할 수 있습니다.
7. 나사가 느슨한지 확인하고 모든 나사를 조이십시오.



주의

본 설명서의 조립 지침에 따라 올바른 순서대로 본 제품을 조립하십시오. 또한 정기적으로 볼트를 조여야 합니다. 그렇지 않을 경우 제품에 손상이 가거나 사용자가 부상을 입을 수 있습니다.

레그 일부가 바닥에 닿지 않을 때

1. 레그 조립(C)의 하단 오픈 클램프를 풀 다음 조립된 곡선 파이프 조립(R), 레그 조립(R) 및 드럼 트리거 모듈 암을 탈거하십시오.
2. 곡선 파이프 어셈블리(L) 양단에 연결된 오픈 클램프 및 메모리 클램프를 약간 풀고 곡선 파이프 어셈블리(L) 좌우의 높이를 조절하여 (내장 버블 레벨에 있는) 버블이 원의 중앙에 오도록 한 다음 오픈 클램프 및 메모리 클램프를 다시 고정합니다.
3. 조립된 곡선 파이프 조립(R), 레그 조립(R) 및 드럼 트리거 모듈 암을 연결하십시오.
4. 곡선 파이프 조립(R) 양단에 부착된 오픈 클램프 및 메모리 클램프를 약간 풀고 곡선 파이프 조립체(R) 좌우의 높이를 조절하여 (내부 버블 레벨에 있는) 거품이 원의 중앙에 오도록 한 다음 열린 클램프 및 메모리 클램프를 다시 고정합니다.



주의

오픈 클램프 및 메모리 클램프를 풀 때는 곡선 파이프 조립이 떨어지지 않도록 천천히 진행하십시오.

이제 전자 드럼 키트를 사용할 수 있습니다. 패드 및 드럼 트리거 모듈의 작업 지침은 본 패드 세트 패키지와 함께 제공되는 조립 설명서를 참조하십시오.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1,
Canada
Tel: +1-416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620,
U.S.A.
Tel: +1-714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México, S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José
Insurgentes, Delegación Benito Juárez, México,
D.F., C.P. 03900, México
Tel: +52-55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Praça Professor José Lannes, 40, Cjs 21 e 22, Brooklin
Paulista Novo CEP 04571-100 – São Paulo – SP,
Brazil
Tel: +55-11-3704-1377

ARGENTINA

**Yamaha Music Latin America, S.A.,
Sucursal Argentina**
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte,
Madero Este-C1107CEK,
Buenos Aires, Argentina
Tel: +54-11-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN REGIONS/ CARIBBEAN REGIONS

Yamaha Music Latin America, S.A.
Edificio Torre Davivienda, Piso: 20
Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella
Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music Europe GmbH (UK)
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, U.K.
Tel: +44-1908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

**Yamaha Music Europe GmbH, Branch
Switzerland in Thalwil**
Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland
Tel: +41-44-3878080

AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/ HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/ SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria
Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria
Tel: +43-1-60203900

POLAND

**Yamaha Music Europe
Sp.z o.o. Oddział w Polsce**
ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland
Tel: +48-22-880-08-88

BULGARIA

Dinacord Bulgaria LTD.
Bul. Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa
1528 Sofia, Bulgaria
Tel: +359-2-978-20-25

MALTA

Olimpus Music Ltd.
Valletta Road, Mosta MST9010, Malta
Tel: +356-2133-2093

NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe, Branch Benelux
Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: +31-347-358040

FRANCE

Yamaha Music Europe
7 rue Ambroise Croizat, Zone d'activités de Pariest,
77183 Croissy-Beaubourg, France
Tel: +33-1-6461-4000

ITALY

Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy
Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB),
Italy
Tel: +39-039-9065-1

SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal
en España**
Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231
Las Rozas de Madrid, Spain
Tel: +34-91-639-88-88

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
19th km. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki,
Greece
Tel: +30-210-6686260

SWEDEN

**Yamaha Music Europe GmbH Germany filial
Scandinavia**
JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden
Tel: +46-31-89-34-00

DENMARK

**Yamaha Music Denmark,
Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland**
Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark
Tel: +45-44-92-49-00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Antaksentie 4
FI-01510 Vantaa, Finland
Tel: +358 (0)996185111

NORWAY

**Yamaha Music Europe GmbH Germany -
Norwegian Branch**
Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway
Tel: +47-6716-7800

ICELAND

Hljodfaerahusid Ehf.
Sidumula 20
IS-108 Reykjavik, Iceland
Tel: +354-525-5050

CYPRUS

Nakas Music Cyprus Ltd.
Nikis Ave 2k
1086 Nicosia
Tel: + 357-22-511080
Major Music Center
21 Ali Riza Ave, Ortakoy
P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus
Tel: (392) 227 9213

RUSSIA

Yamaha Music (Russia) LLC.
Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street,
Moscow, 121059, Russia
Tel: +7-495-626-5005

OTHER EUROPEAN REGIONS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-303-0

AFRICA

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

MIDDLE EAST

TURKEY

**Yamaha Music Europe GmbH
Merkezi Almanyaya Türkiye İstanbul Şubesi**
Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business
1.Blok No:1 113-114-115
Bati Atasehir Istanbul, Turkey
Tel: +90-216-275-7960

ISRAEL

RBX International Co., Ltd.
P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002
Tel: (972) 3-925-6900

OTHER REGIONS

Yamaha Music Gulf FZE
JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328,
Jebel Ali FZE, Dubai, UAE
Tel: +971-4-801-1500

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: +86-400-051-7700

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Private Limited
P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road,
Gurgaon-122018, Haryana, India
Tel: +91-124-485-3300

INDONESIA

PT. Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
Yamaha Music Center Bldg, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: +62-21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero,
Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea
Tel: +82-2-3467-3300

MALAYSIA

Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd.
No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: +60-3-78039000

SINGAPORE

Yamaha Music (Asia) Private Limited
Block 202 Hougang Street 21, #02-00,
Singapore 530202, Singapore
Tel: +65-6740-9200

TAIWAN

Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd.
2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886-2-7741-8888

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: +66-2215-2622

VIETNAM

Yamaha Music Vietnam Company Limited
15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach
Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-28-3818-1122

OTHER ASIAN REGIONS

[https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
index.html](https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html)

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 80 Market Street, South Melbourne,
VIC 3205 Australia
Tel: +61-3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: +64-9-634-0099

REGIONS AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

[https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/
index.html](https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/index.html)

야마하뮤직코리아(주)

야마하 서비스 센터



고객지원센터
(수신자부담)

| 080-004-0022

용산 (02) 790-0617	두일 (02) 702-0664~5	인천 (032) 434-0661	안산 (031) 411-6689	용인 (031) 263-6650
청주 (043) 268-6631	대전 (042) 221-6681	홍성 (041) 634-7827	전주 (063) 282-0661	광주 (062) 225-0661
대구 (053) 653-0062	포항 (054) 282-8523	부산 (051) 554-6610	강릉 (033) 655-0663	제주 (064) 724-0660

YAMAHA MUSIC KOREA LTD.

kr.yamaha.com