



COMMUTATEUR RÉSEAU L3
SWX3220-16MT

COMMUTATEUR RÉSEAU L2
SWX2320-16MT

Feuille de positionnement des vis

Cette feuille est nécessaire pour assurer la fixation correcte et sûre des vis lors du montage sur un mur ou un plafond.

Imprimez ce document sur une feuille A3.

Sélectionnez « Actual size » (taille réelle) dans les paramètres d'impression.

Lorsque vous utilisez cette feuille, veillez à suivre les consignes d'installation figurant dans le mode d'emploi de ce produit.

FR

