



# SILENT BRASS™

## Pickup Mute™

取扱説明書

Owner's Manual

Bedienungsanleitung


Mode d'emploi

Manual de instrucciones

使用说明书

Руководство пользователя

사용설명서



日本語

English

Deutsch

Français

Español

中文

Русско

한국어



# SILENT BRASS™

## Pickup Mute™

야마하 SILENT BRASS™ Pickup Mute™를 구입해 주셔서 감사합니다. 구입하신 Pickup Mute™가 최대의 성능을 발휘하고, 즐기려면 사용하기 전에 먼저 이 사용설명서를 반드시 읽으시기 바랍니다. 이 사용설명서는 나중에도 볼 수 있도록 안전한 곳에 잘 보관하십시오.



## 세트의 구성

● Pickup Mute™ PM9/PM7/PM6/PM5/PM3/PM2/PM1

● 케이블

● 사용설명서

\* Personal Studio™ ST9 은 들어있지 않습니다.

## ■ Pickup Mute™ 세부설명

Pickup Mute™	악기	크기 ( 직경 × 길이 )	핸들 최대	무게
PM9	피콜로 트럼펫	70 x 145 mm (2-3/4" x 5-11/16")	—	80g (2.8oz.)
PM7	트럼펫, 코넷	70 x 200 mm (2-3/4" x 7-7/8")	—	120g (4.2oz.)
PM6	후루겔 호른, 알토 트럼본	108 x 270 mm (4-1/4" x 10-5/8")	—	270g (9.5oz.)
PM5	트럼본, 베이스 트럼본		—	
PM3	후렌치 호른		150mm	300g (10.5oz.)
PM2	유포늄	190 x 410 mm (7-1/2" x 16-1/8")	220mm	800g (1lbs., 12oz.)
PM1	튜바	380 x 980 mm (14-15/16" x 38-9/16") 조립 크기	430mm	2900g (6lbs., 6oz.)

- 모든 모델에 대한 일반적인 설명 : 인터널 마이크로폰 : 전기 컨덴서 마이크로폰 ,  
명목상의 레벨 : -25dB 에서 -35dB, 재질 : ABS 수지

\* 사양 및 디자인은 예고없이 변경될 수 있습니다.

다음과 같은 간단한 규칙을 지키신다면, 구입하신 Pickup Mute™를 오랫동안 안전하게 이용하실 수 있습니다.

### ■ 보관 장소

변형, 변색 또는 그 외의 피해를 입지 않으려면 다음과 같은 상태에서는 보관하지 마십시오.

- 직사광선(예, 창 가)
- 고온(예, 열원 주변, 실외, 또는 낮시간 중에 차 안)
- 과도한 습도
- 과도한 먼지
- 강한 진동

### ■ 전원 공급

- 사용하지 않을 때에는 전원 스위치를 OFF 로 해주십시오.
- AC 전원 아답터를 사용하실 경우에는, 오랫동안 사용하지 않을 때에는 아답터를 콘센트에서 빼 주십시오.
- 번개가 칠 때에는 아답터를 콘센트에서 빼 주십시오.
- 전기 히터나 오븐과 같이 대량의 전력을 소비하는 전기 제품과 같은 콘센트에 함께 꽂지 마십시오. 또한 멀티 플러그 아답터의 사용도 피하십시오. 음질에 문제가 생길 수 있습니다.

### ■ 연결을 할 때에는 전원을 끄십시오

- Personal Studio™나 연결된 다른 장비(예, 사운드 시스템)의 손상을 피하려면, 오디오 케이블의 연결 또는 해체 이전에 연결된 모든 장비의 전원 스위치를 끄십시오.

### ■ 손질과 운반

- 컨트롤, 커넥터 또는 그 외의 부품에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 케이블을 뺄 때에는 케이블을 당기지 말고 반드시 플러그를 잡고 빼십시오.
- 제품을 운반하기 전에 모든 케이블을 해체시키십시오.
- 떨어뜨리거나 부딪혀서 발생하는 물리적인 충격이 발생할 수 있으며, 제품 위에 무거운 물건을 올려놓으면 긁히거나 더욱 심각한 피해가 발생할 수 있습니다.

### ■ 청소

- 케비넷과 패널은 깨끗하고 마른 헝겊으로 청소하십시오.
- 먼지등이 다물질을 제거할 경우에는 가볍게 적신 헝겊을 사용하십시오.
- 알코올이나 신나와 같은 크리너는 사용하지 마십시오.
- 제품의 위에 비닐 제품을 올려놓지 마십시오.(비닐은달라붙거나 표면의 변색시킬 수 있습니다.)

### ■ 전기장치 부분의 보호


- 이 제품은 디지털 회로를 포함하고 있어서 라디오표레비전 등에 너무 가까이 두면 전기장치의 트러블이 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 관련된 장비로부터 멀리 하시기 바랍니다.

야마하는 부적절한 관리와 조작으로 인한 손상에는 책임지지 않습니다.





# 셋업과 사용

## ■ Personal Studio™ ST9




**!** 케이블과 Pickup Mute™ 를 연결하기 전에 , 전원 스위치가 OFF 로 되어 있는지 확인하시고 이어폰은 귀에서 빼십시오 .




튜바용 PM1


**PM1 조립하기**



**1.** 바닥에 헤드를 놓습니다 .



**2.** 바디를 헤드 위에 놓고, 세개의 축을 잠급니다 .




**3.** 헤드의 중앙에 있는 내부 헤드를 최대한 빼냅니다 .

\*Pickup Mute™를 악기에 연결하는 설명은 64 페이지를 참조하십시오 .



# 간단 가이드

## Pickup Mute™ PM9/PM7/PM6/PM5/PM3의 장착과 제거




그림과 같이 악기를 왼손으로 잡고, 오른손으로는 Pickup Mute™를 돌리면서 벨속으로 꼭 끼워넣습니다.

## 유포늄에 Pickup Mute™ PM2 연결하기




유포늄은 벨을위로 향하게 하고, 오른손으로 PM2의 핸들을 잡고 벨속으로 꼭 끼워넣습니다.


## ■ 튜바에 Pickup Mute™ PM1 연결하기



**1.** PM1를 연결한 후에 (63 페이지 참조), 앞으로 향하게 하여 놓습니다. .. 앞은 상태에서 튜바를다리 사이로 잡습니다. PM1는 핸들로 잡고 들어올립니다.




**2.** PM1를 두 손으로 잡은상태로 조심해서 내부 헤드를튜바의 벨속으로 집어넣습니다. (튜바는 두 다리 사이로 고정)




**3.** PM1가 벨의 중심에 오도록 위치를 조정합니다.

\* 내부 헤드가 벨에 닿으면 소음이 생깁니다.



**4.** PM1 고정 축을 벨에 연결합니다. 필요하다면, 축 벨트의 길이 (평평함)를 조정합니다.



**5.** 케이블 끝에 장치된 잠금 너트를 PM1의 출력 잭에 연결하고잠금 너트를 고정 시킵니다.




뮤트를 악기에서 제거한 후에, PM1를 앞으로 향하게 하여 놓습니다. PM1가 수직으로 서면, 내부 헤드가 빠지면서 이어폰 내의 소리가 너무 크게나서 청각장애를 일으킬 수도 있습니다.



PM1를 해제할 때에는 내부 헤드를 양손으로 잡고, 조심스럽게 다시 보디 속으로 넣습니다. 내부 헤드를 세게 떨어뜨리면 내부 헤드가 PM1에 충격을 입힐 수 있습니다.

호른을 서서 연주할 때에는  
Pickup Mute™를 잡으십시오.




그림과 같이 손가락으로 악기의 벨의 가장 자리를 잡은 상태에서, 다른 손가락으로 Pickup Mute™의 가운데에 있는 핸들을 가볍게 지지합니다. 핸들은 팔찌와 같은 형태로 하여 호른을 해체할 때 손목에 Pickup Mute™가 걸릴 수 있도록 되어 있습니다 (팔찌는 들어있지 않습니다.)

\* 악기를 해체하기 전에 반드시 Pickup Mute™를 빼십시오.




다음의 내용은 사용자의 안전을 위한 것으로, 가능한 위험을 피하고, 악기의 고장을 방지하기 위한 것이므로 주의하여 확인하시기 바랍니다.

- Pickup Mute™를 악기의 벨 속으로 정확하게 넣습니다.
- Pickup Mute™를 떨어뜨리지 마십시오. Pickup Mute™를 떨어뜨리면 고장의 원인이 됩니다. 또한, Pickup Mute™를 떨어뜨리면 발생하는 소음으로 청각에 장애가 발생할 수 있습니다.
- Pickup Mute™의 마이크론트를 만지거나 찌르지 마십시오.




마이크로폰

- 케이블을 밟지 마십시오.
- 연주가 끝나면, 악기에서 Pickup Mute™를 해체시키십시오. Pickup Mute™ 위에 있는 습기는 헹겁으로 잘 닦으십시오. 절대로 물로 씻지 마십시오.
- 연주 중 또는 연주가 끝난 후 Pickup Mute™에 물기가 들어간 경우, 완전히 말려 주십시오.





# 간단 가이드



\* Personal Studio™ ST9과 스테레오 이어폰은 들어있지 않습니다.

늦은 시간에는 주변에 피해를 입힐 수 있습니다.