

DTX502 版本 1.3

DTX502 附带的使用说明书包括版本 1.00 的固件。此固件现已升级为版本 1.3，新增了一些新的功能。以下介绍附带的使用说明书对应的新增和变更。

查看 DTX502 的固件版本：

按住 [SHIFT] 按钮，打开鼓模块。

DTXdrums
Ver 1.30

当前固件版本

■ 支持 DTX50S/DT50K（电鼓触发器） （使用说明书的第 13、66、68 和 71 页）

新增了触发设置“DT50”和“DT50Mesh”。

DT50S/DT50K 新增了打击垫类型。现在支持触发设置的输入交换。对复制触发器的两个 Piezo 都增加了新的复制功能。

注

有关如何将电鼓触发器 DTX50S/DT50K 与 DTX502 配合使用的详细信息，请参阅 DTX50S/DT50K PDF 文档的电鼓音源设置说明书。

Yamaha Downloads: <http://download.yamaha.com>

■ 支持 DTX582K（打击乐器组）和 KP100 （大鼓垫）

（使用说明书的第 13、66 和 68 页）

DTX582K 新增了触发设置。

KP100 新增了长音类型。

请选择适合您产品的正确设置。

■ 数据保存步骤变更（使用说明书第 25 页）

保存数据时备份数据写入到闪存的时间变更。当乐曲录音停止时，当保存鼓组、节拍器或触发设置时，以及当执行 KitJob 任务时，将保存此数据。

■ 新层级功能（使用说明书第 57 页）

支持三层和四层设置（仅限军鼓乐器）。可根据力度切换输入源（军鼓打开或关闭）和层级（A 或 B）。

示例

• 3Layer1

军鼓 A*（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 1 到 50 之间的力度发出声音；军鼓 B*（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 51 到 110 之间的力度发出声音；军鼓（关闭）A（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 111 到 127 之间的力度发出声音。

*: A 和 B 分别代表层 A 和层 B。

• 4Layer1

军鼓 A（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 1 到 50 之间的力度发出声音；军鼓 B（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 51 到 80 之间的力度发出声音；军鼓（关闭）A（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 81 到 110 之间的力度发出声音；军鼓（关闭）B（Head、OpenRim 或 ClosedRim）的音色以 111 到 127 之间的力度发出声音。

注

• 当使用三或四层时，将忽略 KitC6 页中军鼓参数的“关闭”设置。如果此参数的设置改变，也会影响军鼓（关闭）输入源。

• 有关乐器的更多信息，请参阅使用说明书的第 20 页，有关输入源的更多信息，请参阅使用说明书的第 29 页。

■ 触发灵敏度的微调

触发输入插孔 ⑩、⑪ 和 ⑫ 输入的灵敏度参数已微调。

Manual Development Group
© 2016 Yamaha Corporation
2016 年 7 月 发行 PO*.*-**A0

ZW45080

ZH