

## 도입

PC에 ZG 컨트롤러 설치



설치

### TOOLS for ZG

[Yamaha ZG Controller & driver]

<https://www.yamaha.com/2/zg02/>



Windows  
Mac



컴퓨터

## 사용자 가이드

자세한 내용은 사용자 가이드를 참고하십시오.

<https://manual.yamaha.com/pa/interfaces/zg02/>



YAMAHA



©薔薇缶

START GUIDE

표지 일러스트는 예술적 이미지입니다.

본 제품은 방수가 되지 않습니다. 젖으면 오작동할 수 있습니다.

사용하기 전에 동봉된 안전 가이드를 반드시 읽어 주십시오.



©2023 Yamaha Corporation

Published 09/2023

MWEM-A0

**ZG 02** GAME STREAMING MIXER

USB 신호변환장치

KO 스타트 가이드

**팬텀 버튼**  
 마이크 입력 (콤보) XLR 커넥터에 팬텀 전원을 공급합니다.

**마이크 게인 스위치**  
 마이크 입력의 기본 볼륨 레벨을 3단계로 조정합니다.

**마이크 음소거 버튼**  
 마이크 오디오를 음소거합니다.

**마이크 레벨 페이더**  
 마이크 입력 오디오의 볼륨 레벨을 조정합니다.

**에코 버튼**  
 마이크 오디오를 위한 에코 처리

**마이크 이펙트 버튼**  
 마이크 오디오에 대한 이펙트

**모니터 선택 버튼**  
 헤드폰과 스피커 모니터 사이를 전환합니다.

**마이크 모니터 레벨 노브**  
 마이크 입력 오디오의 볼륨 레벨을 조절합니다.

**음성 채팅 레벨 노브**  
 채팅 상대 음성의 볼륨 레벨을 조절합니다.

**게임 사운드 레벨 노브**  
 게임 오디오의 볼륨 레벨을 조절합니다.

**게임 이펙트 버튼**  
 게임 오디오용 이펙트

**전면**

**폰 잭**  
 헤드폰 출력 잭


**마이크 입력 (미니)**  
 마이크 입력 잭



**후면**

**스피커 출력**  
 스피커 출력 잭

**마이크 입력 (콤보)**  
 마이크 입력 잭



패키지에 포함된 케이블 또는 시중에서 판매되는 C 타입 케이블

시중에서 판매되는 C 타입 케이블

**USB (PC)**

PC에 연결하는 데 사용되는 C 타입 USB 포트  
 \* USB 2.0/고속 지원



컴퓨터

**USB (콘솔)**

콘솔(가정용 게임기)에 연결하는 데 사용되는 C 타입 USB 포트  
 \* USB 2.0/전속력 지원



가정용 게임기



스피커