

Additional Features
Fonctions supplémentaires
Zusätzliche Merkmale
Övriga funktioner
Funzioni aggiuntive
Características adicionales
Aanvullende functies
Дополнительные функции
附加功能
추가 기능
機能追加のお知らせ

English

The following item was added in ADVANCED SETUP menu.

Selecting the HDMI 4K signal format (4K MODE)



4K MODE
MODE 2

Select the format of signals input/output at the unit when HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) compatible TV and playback device are connected to the unit.

Settings

MODE 1	Inputs/outputs 4K (60 Hz/50 Hz) signals in 4:4:4, 4:2:2 or 4:2:0 format. (4:2:0 format only for VIDEO AUX [HDMI/MHL IN] jack) Depending on the connected devices or HDMI cables, videos may not be displayed correctly. In this case, select "MODE 2".
MODE 2 (default)	Inputs/outputs 4K (60 Hz/50 Hz) signals in 4:2:0 format.



- When "MODE 1" is selected, use a high-speed HDMI cable that supports 18 Gbps.

Français

L'option suivante a été ajoutée au menu ADVANCED SETUP.

Sélection du format de signal HDMI 4K (4K MODE)



4K MODE
MODE 2

Sélectionnez le format des signaux d'entrée/de sortie de l'appareil quand un téléviseur et un dispositif de lecture compatibles HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) sont connectés à l'appareil.

Réglages

MODE 1	Signaux d'entrée/de sortie 4K (60 Hz/50 Hz) de format 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0. (uniquement de format 4:2:0 pour la prise VIDEO AUX [HDMI/MHL IN]) Selon les dispositifs connectés ou les câbles HDMI utilisés, il se pourrait que certaines sources vidéo ne soient pas affichées correctement. Le cas échéant, sélectionnez l'option « MODE 2 ».
MODE 2 (par défaut)	Signaux d'entrée/de sortie 4K (60 Hz/50 Hz) de format 4:2:0.



- Quand « MODE 1 » est sélectionné, utilisez un câble à haut débit HDMI compatible avec une vitesse de transfert de 18 Gbps.

Deutsch

Das Menü ADVANCED SETUP wurde um folgenden Eintrag erweitert.

Signalformat HDMI 4K wählen (4K MODE)



Wählen Sie das Eingangs-/Ausgangssignalformat des Geräts, wenn es mit einem TV oder Wiedergabegerät verbunden ist, das HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) unterstützt.

Einstellungen

MODE 1	Eingabe/Ausgabe von 4K (60 Hz/50 Hz)-Signalen im Format 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 (lediglich Format 4:2:0 an der Buchse VIDEO AUX [HDMI/MHL IN]) Die Videowiedergabe kann je nach den verbundenen Geräten und HDMI-Kabeln versagen. Wählen Sie in diesem Fall „MODE 2“.
--------	--

MODE 2 (Grundeinstellung)	Eingabe/Ausgabe von 4K (60 Hz/50 Hz)-Signalen im Format 4:2:0.
------------------------------	--



- Wurde „MODE 1“ gewählt, ist ein Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit einer Bandbreite von 18 Gbps einzusetzen.

Svenska

Följande poster lades till i ADVANCED SETUP meny.

Välja HDMI 4K signalformat (4K MODE)



Välj format för signalers in-/ utmatning på enheten när HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) kompatibel TV och uppspelningsenheten är anslutna till enheten.

Inställningar

MODE 1	Ingångar/utgångar 4K (60 Hz/50 Hz) signaler i 4:4:4, 4:2:2 eller 4:2:0 format. (4:2:0 format endast för VIDEO AUX [HDMI/MHL IN] uttag) Beroende på de anslutna enheterna eller HDMI-kablarna, kan filmer inte visas på korrekt sätt. I detta fall väljer du "MODE 2".
--------	--

MODE 2 (grundinställning)	Ingångar/utgångar 4K (60 Hz/50 Hz) signaler i 4:2:0 format.
------------------------------	---



- När "MODE 1" har valts, använd en höghastighetskabel HDMI som stöder 18 Gbps.

Italiano

Nel menu ADVANCED SETUP è stata aggiunta la seguente voce.

Selezione del formato del segnale HDMI 4K (4K MODE)



Selezionare il formato dell'ingresso/uscita dei segnali sull'unità quando vi sono collegati TV e dispositivi compatibili HDMI 4K (60 Hz/50 Hz).

Impostazioni

MODE 1	Segnali 4K (60 Hz/50 Hz) degli ingressi e delle uscite in formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0. (Formato 4:2:0 solo per la presa VIDEO AUX [HDMI/MHL IN]) A seconda dei dispositivi collegati o dei cavi HDMI, i video potrebbero non essere visualizzati correttamente. In questo caso, selezionare "MODE 2".
--------	---

MODE 2 (impostazione predefinita)	Segnali 4K (60 Hz/50 Hz) degli ingressi e delle uscite in formato 4:2:0.
-----------------------------------	--



- Quando è selezionato "MODE 1", utilizzare un cavo HDMI ad alta velocità che supporti 18 Gbps.

Español

El elemento siguiente se ha añadido en el menú ADVANCED SETUP.

Selección del formato de señal de HDMI 4K (4K MODE)



Seleccione el formato de la entrada/salida de señales en la unidad cuando se conectan un dispositivo de reproducción y un TV compatibles con HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) a la unidad.

Ajustes

MODE 1	Señales de entradas/salidas 4K (60 Hz/50 Hz) en formato 4:4:4, 4:2:2 o 4:2:0. (formato 4:2:0 solo para la toma VIDEO AUX [HDMI/MHL IN]) En función de los dispositivos o cables HDMI conectados, es posible que los videos no se muestren correctamente. En este caso, seleccione "MODE 2".
--------	--

MODE 2 (predeterminado)	Señales de entradas/salidas 4K (60 Hz/50 Hz) en formato 4:2:0.
----------------------------	--



- Cuando se selecciona "MODE 1", utilice un cable HDMI de alta velocidad que admita 18 Gbps.

Nederlands

Het volgende onderdeel is toegevoegd aan het ADVANCED SETUP-menu.

De HDMI 4K-siginaalindeling selecteren (4K MODE)



Selecteer de indeling van signalen die worden ingevoerd/uitgevoerd bij het toestel als een tv en weergaveapparaat met HDMI 4K-compatibiliteit (60 Hz/50 Hz) worden aangesloten op het toestel.

Instellingen

MODE 1	Voert 4K-signalen (60 Hz/50 Hz) in/uit in de 4:4:4-, 4:2:2- of 4:2:0-indeling. (Alleen 4:2:0-indeling voor VIDEO AUX [HDMI/MHL IN]-aansluiting) Afhankelijk van de aangesloten apparaten of HDMI-kabels worden video's mogelijk niet juist weergegeven. Selecteer in dat geval "MODE 2".
MODE 2 (standaard)	Voert 4K-signalen (60 Hz/50 Hz) in/uit in de 4:2:0-indeling.



- Als "MODE 1" wordt geselecteerd, gebruik dan een snelle HDMI-kabel die 18 Gbps ondersteunt.

Русский

Следующий элемент добавлен в меню ADVANCED SETUP.

Выбор формата сигнала HDMI 4K (4K MODE)



Выберите формат ввода и вывода сигналов на аппарате, когда совместимые с форматом HDMI 4K (60 Гц/50 Гц) телевизор и воспроизводящее устройство подключены к аппарату.

Настройки

MODE 1	Входные/выходные сигналы 4K (60 Гц/50 Гц) в формате 4:4:4, 4:2:2 или 4:2:0. (формат 4:2:0 предназначен только для гнезда VIDEO AUX [HDMI/MHL IN]) В зависимости от подключенных устройств и кабелей HDMI видеозаписи могут отображаться некорректно. В этом случае выберите режим MODE 2.
MODE 2 (по умолчанию)	Входные/выходные сигналы 4K (60 Гц/50 Гц) в формате 4:2:0.



- Если выбран режим MODE 1, используйте высокоскоростную кабель HDMI, который поддерживает скорость 18 Гбит/с.

中文

以下项目已添加至 ADVANCED SETUP 菜单

选择 HDMI 4K 信号格式 (4K MODE)



当兼容 HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) 的 TV 和播放设备连接至本机时, 选择本机信号输入 / 输出格式。

设置

MODE 1	输入 / 输出 4K (60 Hz/50 Hz) 信号, 格式为 4:4:4、4:2:2 或 4:2:0。 (4:2:0 格式仅适合 VIDEO AUX [HDMI/MHL IN] 插孔) 根据所连接设备或 HDMI 线缆的不同, 视频可能无法正确播放。在这种情况下, 请选择 "MODE 2"。
MODE 2 (默认)	输入 / 输出 4K (60 Hz/50 Hz) 信号, 格式为 4:2:0。



- 选定 "MODE 1" 时, 请使用支持 18Gbps 的高速 HDMI 线缆。

한국어

다음 항목이 ADVANCED SETUP 메뉴에 추가되었습니다.

HDMI 4K 신호 포맷 (4K MODE) 선택하기



HDMI 4K (60 Hz/50 Hz) 호환 TV 와 재생 장치가 본 기기에 연결된 경우, 기기에서 신호 입력 / 출력의 포맷을 선택합니다.

설정

MODE 1	4:4:4, 4:2:2 또는 4:2:0 포맷으로 4K (60 Hz/50 Hz) 신호를 입력 / 출력합니다. (VIDEO AUX [HDMI/MHL IN] 잭에 대해서만 4:2:0 포맷) 접속된 장치 또는 HDMI 케이블에 따라서는 비디오가 올바르게 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우 "MODE 2" 를 선택하십시오.
MODE 2 (기본값)	4:2:0 포맷으로 4K (60 Hz/50 Hz) 신호를 입력 / 출력합니다.



- "MODE 1" 을 선택한 경우, 18 Gbps 를 지원하는 고속 HDMI 케이블을 사용하십시오.

日本語

以下の項目をアドバンスドセットアップメニューに追加しました。

HDMI 4K 信号のフォーマット設定 (4K MODE)



4K MODE
MODE 2

HDMI 4K (60Hz/50Hz) 対応のテレビおよび再生機器を接続したときに、本機が入出力する信号のフォーマットを設定します。

設定値

MODE 1	4K (60Hz/50Hz) 信号を 4:4:4、4:2:2 または 4:2:0 フォーマットで入出力する。(VIDEO AUX [HDMI/MHL IN] 端子は 4:2:0 フォーマットのみ) 接続機器や HDMI ケーブルによっては、映像が乱れる場合があります。 その場合は「MODE 2」に設定してください。
MODE 2 (初期値)	4K (60Hz/50Hz) 信号を 4:2:0 フォーマットで入出力する。



- ・「MODE 1」に設定した場合は、18Gbps に対応したハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。