

**Italiano**

In ciascun set sono inclusi i seguenti accessori. Se manca un accessorio, rivolgersi al rivenditore presso il quale il set è stato acquistato.  
Fare riferimento al manuale di istruzioni di ciascun prodotto per l'uso e l'installazione.

**DTP4K2SP**

- ① Pad uso cassa: **TP65** x 3
- ② Pad uso rullante: **TP100** x 1
- ③ Bullone di chiusura (per **TP65/100**): x 4
- ④ Pad piatti: **PCY135** x 2
- ⑤ Pad piatti: **PCY155** x 1
- ⑥ Dispositivo di blocco (per **PCY135/155**) x 3
- ⑦ Rondella in feltro (per **PCY135/155**) x 3
- ⑧ Pad Hi-hat Real: **RHH135** x 1
- ⑨ Supporto Hi-hat: **HS650A** x 1
- ⑩ Pad uso tom: **KP65** x 1
- ⑪ Chiave x 1
- ⑫ Cavo flessibile a 9 canali x 1
- ⑬ Cavo cuffie stereo da 4 metri (tipo parallelo) x 1
- ⑭ Manuale di istruzioni per TP65/65S/100/120SD x 1 per PCY65/65S/135/155 x 1 per KP65 x 1 per RHH135 x 1

**DTP4K2STD**

- ① Pad uso cassa: **TP65** x 3
- ② Pad uso rullante: **TP65S** x 1
- ③ Pad Hi-hat: **TP65S** x 1
- ④ Bullone di chiusura (per **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Pad piatti: **PCY135** x 2
- ⑥ Dispositivo di blocco (per **PCY135**) x 2
- ⑦ Rondella in feltro (per **PCY135**) x 2
- ⑧ Pedale di controllo Hi-hat: **HH65** x 1
- ⑨ Pad uso tom: **KP65** x 1
- ⑩ Chiave x 1
- ⑪ Cavo flessibile a 9 canali x 1
- ⑫ Manuale di istruzioni per TP65/65S/100/120SD x 1 per PCY65/65S/135/155 x 1 per KP65 x 1 per HH65 x 1

**Nederlands**

Bij iedere set worden de volgende accessoires geleverd. Neem contact op met de leverancier bij wie u het product heeft gekocht als er iets ontbreekt.  
Raadpleeg de handleiding bij ieder product voor de juiste installatie en bediening.

**DTP4K2SP**

- ① Drumpad: **TP65** x 3
- ② Snarepad: **TP100** x 1
- ③ Klambout (voor **TP65/100**): x 4
- ④ Cimbaalpad: **PCY135** x 2
- ⑤ Cimbaalpad: **PCY155** x 1
- ⑥ Stop (voor **PCY135/155**) x 3
- ⑦ Viltten ring (voor **PCY135/155**) x 3
- ⑧ Echte Hi-hatpad: **RHH135** x 1
- ⑨ Hi-hatstandaard: **HS650A** x 1
- ⑩ Kickpad: **KP65** x 1
- ⑪ Drumsleutel x 1
- ⑫ 9-kanaals verdeelkabel x 1
- ⑬ 4-meter stereogeluidskabel (parallel type) x 1
- ⑭ Gebruikershandleiding voor TP65/65S/100/120SD x 1 voor PCY65/65S/135/155 x 1 voor KP65 x 1 voor RHH135 x 1

**DTP4K2STD**

- ① Drumpad: **TP65** x 3
- ② Snarepad: **TP65S** x 1
- ③ Hi-hatpad: **TP65S** x 1
- ④ Klambout (voor **TP65/65S**): x 5
- ⑤ Cimbaalpad: **PCY135** x 2
- ⑥ Stop (voor **PCY135**) x 2
- ⑦ Viltten ring (voor **PCY135**) x 2
- ⑧ Hi-hatbesturingspedaal: **HH65** x 1
- ⑨ Kickpad: **KP65** x 1
- ⑩ Drumsleutel x 1
- ⑪ 9-kanaals verdeelkabel x 1
- ⑫ Gebruikershandleiding voor TP65/65S/100/120SD x 1 voor PCY65/65S/135/155 x 1 voor KP65 x 1 voor HH65 x 1

**中文**

每套爵士鼓中包含下列附件。如果任何物件遗失，请联系您购买产品所在经销商。请参阅使用说明书以便正确使用和安装各产品。

**DTP4K2SP**

- ① 鼓垫: **TP65** x 3
- ② 小鼓垫: **TP100** x 1
- ③ 夹紧螺栓 (用于 **TP65/100**): x 4
- ④ 钹垫: **PCY135** x 2
- ⑤ 钹垫: **PCY155** x 1
- ⑥ 限位器 (用于 **PCY135/155**): x 3
- ⑦ 毡垫圈 (用于 **PCY135/155**): x 3
- ⑧ 真实踩镲垫: **RHH135** x 1
- ⑨ 踩镲支架: **HS650A** x 1
- ⑩ 大鼓垫: **KP65** x 1
- ⑪ 鼓键 x 1
- ⑫ 9通道蛇状电缆 x 1
- ⑬ 4米立体声耳机电缆 (并联型) x 1
- ⑭ 使用说明书 TP65/65S/100/120SD x 1 PCY65/65S/135/155 x 1 KP65 x 1 RHH135 x 1

**DTP4K2STD**

- ① 鼓垫: **TP65** x 3
- ② 小鼓垫: **TP65S** x 1
- ③ 踩镲垫: **TP65S** x 1
- ④ 夹紧螺栓 (用于 **TP65/65S**): x 5
- ⑤ 钹垫: **PCY135** x 2
- ⑥ 限位器 (用于 **PCY135**): x 2
- ⑦ 毡垫圈 (用于 **PCY135**): x 2
- ⑧ 踩镲控制踏板: **HH65** x 1
- ⑨ 大鼓垫: **KP65** x 1
- ⑩ 鼓键 x 1
- ⑪ 9通道蛇状电缆 x 1
- ⑫ 使用说明书 TP65/65S/100/120SD x 1 PCY65/65S/135/155 x 1 KP65 x 1 HH65 x 1

**日本語**

これらのセットにはそれぞれ以下のものが同梱されています。万一不足のものがありましたら、お買い上げ店へご連絡ください。個々の製品の使用方法、セッティングのしかたにつきましては、個々の製品の取扱説明書を参照してください。

**DTP4K2SP**


- ① タムパッド: **TP65** x 3
- ② スネアパッド: **TP100** x 1
- ③ クランプボルト (**TP65/100** 用): x 4
- ④ シンバルパッド: **PCY135** x 2
- ⑤ シンバルパッド: **PCY155** x 1
- ⑥ 回り止め金具 (**PCY135/155** 用) x 3
- ⑦ フェルト (**PCY135/155** 用) x 3
- ⑧ リアルハイハットパッド: **RHH135** x 1
- ⑨ ハイハットスタンド: **HS650A** x 1
- ⑩ キックパッド: **KP65** x 1
- ⑪ チューニングキー x 1
- ⑫ 9ch マルチケーブル x 1
- ⑬ 4m ステレオフォーオンケーブル (パラレルタイプ) x 1
- ⑭ 取扱説明書 TP65/65S/100/120SD x 1 PCY65/65S/135/155 x 1 KP65 x 1 RHH135 x 1

**DTP4K2STD**

- ① タムパッド: **TP65** x 3
- ② スネアパッド: **TP65S** x 1
- ③ ハイハットパッド: **TP65S** x 1
- ④ クランプボルト (**TP65/65S** 用): x 5
- ⑤ シンバルパッド: **PCY135** x 2
- ⑥ 回り止め金具 (**PCY135** 用) x 2
- ⑦ フェルト (**PCY135** 用) x 2
- ⑧ ハイハットコントロールペダル: **HH65** x 1
- ⑨ キックパッド: **KP65** x 1
- ⑩ チューニングキー x 1
- ⑪ 9ch マルチケーブル x 1
- ⑫ 取扱説明書 TP65/65S/100/120SD x 1 PCY65/65S/135/155 x 1 KP65 x 1 HH65 x 1

※ パッドセット (DTP4K2SP/DTP4K2STD) に同梱されているパッド類の保証につきましては、各パッドの取扱説明書に記載の保証書をご利用ください。

**DTP4K2SP**



**DTP4K2STD**

