Clavinova CVP-409/407/405/403/401, CGP-1000 Installationsanleitung

Achtung: Schalten Sie das Instrument nicht aus oder entfernen das USB-Speichermedium während des Vorgangs.



Download der Firmware

- 1) Laden Sie die Zip-Datei herunter.
- 2) Entpacken Sie die sechs Dateien, die die Zip-Datei enthält.
- 3) Stecken Sie das USB-Speichermedium an Ihren Computer.
- 4) Kopieren Sie die entpackten Dateien in das Hauptverzeichnes des USB-Speichermediums.

Anschluss des USB-Speichermediums

Stecken Sie das USB-Speichermedium, das die Upgrade-Dateien enthält, an den USB TO DEVICE-Anschluss Ihres Instrumentes.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass das USB-Speichermedium korrekt mit dem Anschluss verbunden ist. Stecken Sie das USB-Speichermedium nicht gewaltsam an den Anschluss; dies könnte den Anschluss oder das Speichermedium beschädigen.



Installieren des Upgrade Programms

Halten Sie den [START/STOP] Schalter der STYLE CONTROL-Einheit gedrück und schalten Sie anschließen das Instrument ein.

Halten Sie den [START/STOP] Schalter gedrückt bis das folgende Display erscheint.



System Booter ver.1.00
- PROGRAM INSTALLER -
Now loading. Please wait a moment
Converget(C) 2007 Vamaba Corporation
Copyright(C) 2007 Tamana Corporation

Nach wenigen Augenblicken erscheint das nachstehende Display.



Drücken Sie den [START/STOP] Schalter um die Installation zu starten. Fahren Sie fort mit Schritt 4. (Ausführen der Installation).

Drücken Sie den [BREAK] Schalter um die Upgrade-Daten auf dem USB-Speichermedium zu löschen.

Fahren Sie fort mit Schritt 5. (Löschen der Upgrade-Daten).

Ausführen der Installation

Drücken Sie den [START/STOP] Schalter um die Installation zu starten.



Wenn die Installation abgeschlossen ist, erscheint das folgende Display.

Progarm Installer ver. 1.00
Updating bas been completed
Turn the nower off
The version of the installed program
is "1.10".
Conversion + (C) 2007 Versela Componentian
Copyright(C) 2007 Yamana Corporation

Schalten Sie das Instrument nun aus und anschließend wieder ein.