



DRUM TRIGGER MODULE

DTXPRESS IV

OWNER'S MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUALE DI ISTRUZIONI
GEBRUIKERSHANDLEIDING
使用说明书



English

Deutsch

Français

Español

Italiano

Nederlandse

中文

EN
DE
FR
ES
IT
NL
ZH

SPECIAL MESSAGE SECTION

This product utilizes batteries or an external power supply (adapter). DO NOT connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.

WARNING: Do not place this product in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. NOTE: The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.

This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by Yamaha. If a cart, etc., is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:

The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. DO NOT operate for long periods of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.

IMPORTANT: The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.

Some Yamaha products may have benches and / or accessory mounting fixtures that are either supplied with the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured BEFORE using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

NOTICE:

Service charges incurred due to a lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer's warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

ENVIRONMENTAL ISSUES:

Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we

want you to be aware of the following:

Battery Notice:

This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

This product may also use "household" type batteries. Some of these may be rechargeable. Make sure that the battery being charged is a rechargeable type and that the charger is intended for the battery being charged.

When installing batteries, do not mix batteries with new, or with batteries of a different type. Batteries MUST be installed correctly. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and battery case rupture.

Warning:

Do not attempt to disassemble, or incinerate any battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by the laws in your area. Note: Check with any retailer of household type batteries in your area for battery disposal information.

Disposal Notice:

Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc. If your dealer is unable to assist you, please contact Yamaha directly.

NAME PLATE LOCATION:

The name plate is located on the bottom of the product. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

Model

Serial No.

Purchase Date

PLEASE KEEP THIS MANUAL

92-BP (bottom)

Introducción

Gracias por adquirir esta YAMAHA DTXPRESS IV.

La DTXPRESS IV es un módulo activador de batería compacto que incluye abundantes sonidos de batería de gran calidad y es compatible con almohadillas de caja equipadas con un controlador de almohadilla. También comprende una gran variedad de características que le ayudarán a fomentar sus cualidades de ritmo y percusión; un secuenciador incorporado para grabar sus propias canciones e interpretaciones; una efectiva función Groove Check (Comprobación de ritmo) que le ayudará a ajustar la sincronización y un metrónomo multifuncional versátil para mejorar las sesiones de ensayo. Asimismo, proporciona una gran selección de canciones predeterminadas que podrá tocar a la vez que se reproducen y mejorar su habilidad en una gran variedad de estilos musicales.

Para obtener resultados óptimos con la DTXPRESS IV, lea atentamente este manual. Una vez leído todo el manual, asegúrese de guardarlo en un lugar seguro de manera que pueda volver a consultarla si fuera necesario.

Accesorios

- Adaptador de alimentación de CA de Yamaha (PA-3C)***
- Soporte del módulo**
- Tornillos de sujeción del soporte del módulo x 2**
- Manual de instrucciones (este libro)**

* Podrá no incluirse, en función de su zona concreta. Consulte a su distribuidor de Yamaha.

Acerca de las descripciones y convenciones de este manual

- **[DRUM KIT] (Juego de batería), [CLICK] (Metrónomo), etc.**
Los controles y botones del panel se indican entre [] (corchetes).
- **[SHIFT] (Cambio) + [DRUM KIT], etc.**
Esto significa que debe presionar simultáneamente el botón [SHIFT] y el botón [DRUM KIT].
- **[◀]/[▶], etc.**
Esto significa que debe utilizar el botón [◀] o [▶] para la operación.
- **“Completed!” (Finalizada), etc.**
Las palabras entre comillas indican un mensaje que aparece en la pantalla LCD.

Las ilustraciones y las capturas de la pantalla LCD contenidas en este manual de instrucciones tienen fines meramente informativos y pueden diferir ligeramente de las que aparecen en su instrumento.

■ Acerca de las almohadillas

El manual de instrucciones describe los nombres de los modelos de almohadillas de batería que se pueden conectar a DTXPRESS IV. Tenga en cuenta que esos son los modelos más recientes que existían en el momento de la redacción del manual. Para obtener más detalles sobre los modelos más recientes disponibles en el mercado, consulte el sitio web siguiente.

<http://www.yamaha.co.jp/english/product/drums/ed/>

PRECAUCIONES

LEER DETENIDAMENTE ANTES DE CONTINUAR

* Guarde este manual en un lugar seguro para su referencia futura.

ADVERTENCIA

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de lesiones graves o incluso peligro de muerte debido a descargas eléctricas, incendios u otras contingencias. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energía/adaptador de alimentación de CA

- Utilice la tensión correcta para su instrumento. La tensión requerida se encuentra impresa en la placa identificatoria del instrumento.
- Utilice solamente el adaptador (PA-3C o uno equivalente recomendado por Yamaha) especificado. El uso del adaptador equivocado puede hacer que el instrumento se dañe o sobrecaliente.
- Revise el estado del enchufe de corriente periódicamente o límpielo siempre que sea necesario.
- No tienda el cable del adaptador cerca de fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.), no lo doble demasiado, no ponga objetos pesados sobre el mismo ni tampoco lo tienda por lugares donde pueda pasar mucha gente y ser pisado.

No abrir

- No abra el instrumento ni trate de desarmar o modificar de ninguna forma los componentes internos. El instrumento tiene componentes que no pueden ser reparados por el usuario. En caso de anormalidades en el funcionamiento, deje de utilizar el instrumento inmediatamente y hágalo inspeccionar por personal de servicio calificado de Yamaha.

Advertencia relativa al agua

- No exponga el instrumento a la lluvia, ni lo use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad. No ponga recipientes que contengan líquido encima del instrumento, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si algún líquido, como agua, se filtrara en el instrumento, apáguelo de inmediato y desenchúfelo de la toma de CA. Seguidamente, recurra al personal de asistencia de Yamaha para que revise el instrumento.
- Jamás enchufe o desenchufe este cable con las manos mojadas.

Advertencia relativa al fuego

- No coloque objetos encendidos como, por ejemplo, velas sobre la unidad porque podrían caerse y provocar un incendio.

Si observa cualquier anormalidad

- Si el cable o el enchufe del adaptador de CA está desgastado o dañado, si hay una pérdida repentina de sonido mientras se usa el instrumento, o si apareciera un olor o humo extraño causado por él, apague inmediatamente el interruptor de encendido/en espera, desconecte el enchufe del adaptador de la toma y pida al personal del servicio de Yamaha que revise el instrumento.

ATENCIÓN

Siempre obedezca las precauciones básicas indicadas abajo para evitar así la posibilidad de sufrir Ud. u otros lesiones físicas o de dañar el instrumento u otros objetos. Estas precauciones incluyen, pero no se limitan, a los siguientes puntos:

Suministro de energía/adaptador de alimentación de CA

- Cuando desenchufe el cable del instrumento o del tomacorriente, hágalo tomándolo del enchufe y no del cable. Si tira del cable, éste puede dañarse.
- Desenchufe el adaptador de CA cuando no use el instrumento o cuando haya tormenta.
- No conecte el instrumento a tomas de corriente usando conectores múltiples. La calidad de sonido puede verse afectada o el enchufe puede sobrecalentarse.

Ubicación

- No exponga el instrumento a polvo o vibraciones excesivas ni a temperaturas extremas (evite ponerlo al sol, cerca de estufas o dentro de automóviles durante el día), para evitar así la posibilidad de que se deforme el panel o se dañen los componentes internos.
- No utilice el instrumento cerca de aparatos de televisión, radios, equipos estereofónicos, teléfonos móviles ni dispositivos eléctricos de cualquier otro tipo. De hacerlo así, el instrumento, aparato de TV o radio podría generar ruido.

- No ponga el instrumento sobre superficies inestables, donde pueda caerse por accidente.
- Antes de cambiar el instrumento de lugar, desconecte el adaptador y todos los demás cables.
- Cuando instale el producto, asegúrese de que se puede acceder fácilmente a la toma de CA que está utilizando. Si se produce algún problema o un fallo en el funcionamiento, apague inmediatamente el interruptor de Encendido/en espera y desconecte el enchufe de la toma de corriente. Incluso cuando el interruptor de encendido/en espera está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad.
- Utilice solamente la base/bastidor especificada para el instrumento. Cuando acople la base o el bastidor, utilice los tornillos provistos, de lo contrario se pueden dañar los componentes internos o, como consecuencia, el instrumento podrá caerse.
- No coloque objetos delante de las ranuras de ventilación del instrumentos, ya que ello prevendría la ventilación adecuada de los componentes internos y podría hacer que el instrumento se sobrecaliente.

Conexiones

- Antes de conectar el instrumento a otros componentes electrónicos, desconecte la alimentación de todos los componentes. Antes de apagar o encender los componentes, baje el volumen al mínimo. Asimismo, recuerde ajustar el volumen de todos los componentes al nivel mínimo y subirlo gradualmente mientras ejecuta el instrumento, para establecer el nivel de escucha deseado.

Mantenimiento

- Para limpiar el instrumento, utilice una paño suave y seco. No utilice disolventes de pintura, líquidos limpiadores, ni paños impregnados en productos químicos.

Atención: manejo

- No introduzca nunca ni deje caer papeles u objetos metálicos o de otro tipo por los huecos del panel. Si esto sucede, desconecte de inmediato la alimentación y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA. Seguidamente, pida al personal de asistencia de Yamaha que revise el instrumento.
- Tampoco coloque objetos de vinilo, plástico o goma sobre el instrumento, pues podrían decolorar el panel.

- No se apoye con todo el peso de su cuerpo ni coloque objetos muy pesados sobre los botones, interruptores o conectores del teclado.
- No utilice el instrumento, el dispositivo o los auriculares con volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si nota pérdida de audición o si le zumban los oídos, consulte a un médico.

Guardar datos

- Nunca intente desconectar la alimentación mientras se están escribiendo datos en la memoria Flash ROM (mientras aparezca el mensaje "now storing..." (Almacenando...)). Si lo apaga mientras se encuentra en este estado, se perderán todos los datos del usuario y se podrá bloquear el sistema (debido a la corrupción de datos en la memoria Flash ROM). El instrumento podría no ponerse en marcha correctamente, ni siquiera al encenderlo la próxima vez.

Yamaha no se responsabiliza por daños debidos a uso inapropiado o modificaciones hechas al instrumento, ni tampoco por datos perdidos o destruidos.

Siempre apague el instrumento cuando no lo usa.

Incluso cuando el interruptor se encuentra en la posición de "en espera", la electricidad sigue fluyendo por el instrumento al nivel mínimo. Si no va a utilizar el instrumento durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma de CA de la pared.

- *En este producto se incluyen programas informáticos y contenido cuyo copyright es propiedad de Yamaha, o para los cuales Yamaha dispone de la correspondiente licencia que le permite utilizar el copyright de otras empresas. Entre estos materiales con copyright se incluye, pero no exclusivamente, todo el software informático, los archivos de estilo, los archivos MIDI, los datos WAVE, las partituras y las grabaciones de sonido. La legislación vigente prohíbe terminantemente la copia no autorizada del software con copyright para otros fines que no sean el uso personal por parte del comprador. Cualquier violación de los derechos de copyright podría dar lugar a acciones legales. NO REALICE, DISTRIBUYA NI UTILICE COPIAS ILEGALES.*
- *Queda terminantemente prohibida la copia de datos musicales disponibles en el mercado, entre los que figuran sin limitaciones los datos MIDI y/o de audio, excepto para uso personal.*
- *Los nombres de empresas y de productos que aparecen en este manual son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías.*

Características principales

La DTXPRESS IV está equipada con un generador de 32 tonos que produce sonidos realistas. Incluye un metrónomo multifuncional de gran rendimiento, un secuenciador incorporado y una variedad de canciones, todo ello combinado en una unidad compacta portátil. La DTXPRESS IV es un instrumento excepcionalmente versátil que puede utilizarse en numerosas situaciones tales como interpretaciones en directo, práctica personal, y mucho más.

■ Activadores de batería

- La unidad tiene incorporados doce tomas de entrada de activador y una toma de entrada de controlador de charles. El instrumento también dispone de tomas compatibles con almohadillas de dos o tres zonas (almohadillas que transmiten diferentes señales en función de la zona que se golpee). Además, la almohadilla de caja es compatible con las almohadillas equipadas con controlador de almohadilla. Esto permite ajustar las cajas "virtuales" y la afinación, tal y como haría con una caja acústica. En resumen, la DTXPRESS IV tiene la capacidad, la funcionalidad y el rendimiento virtualmente equivalente a un juego de baterías acústicas.
- Puede conectar la DTXPRESS IV a un juego de baterías acústicas mediante activadores de batería como Yamaha DT20. Los datos de ajuste como la sensibilidad y los tipos de entrada de activador se pueden personalizar según sus preferencias, estilo y ajuste concreto.
- La unidad también incluye 50 juegos de baterías predeterminados que, naturalmente, contienen juegos de baterías acústicas y cubren una amplia gama de géneros musicales como rock, funk, jazz, reggae, ritmos latinos, etc. Además, dispone de un juego de memoria de usuario para almacenar hasta 20 ajustes. Con esto, podrá ajustar su propio juego de baterías original mediante los distintos sonidos de batería.

**La palabra "activador" hace referencia a la forma en la que, al seleccionar una almohadilla, se envía una señal a la DTXPRESS IV para que se reproduzca un sonido a un determinado volumen en el generador de tono incorporado.*

■ Generador de tonos interno

- DTXPRESS IV está equipada con un generador de tonos de alta calidad de 16 bits AWM2 (PCM) con polifonía de 32 voces que reproduce voces dinámicas de excepcional realismo. Las voces (un total de 427) cubren una amplia gama que incluye baterías acústicas reales, percusión electrónica única, efectos de sonidos y mucho más. El instrumento también dispone de reverberación digital de alta calidad incorporada para mejorar el sonido.

■ Metrónomo de alto rendimiento

- DTXPRESS IV proporciona un metrónomo multifuncional total que permite varios ajustes de metrónomo para cada valor de nota. Es posible asignar a cada valor de nota su propio sonido de metrónomo y altura tonal independientes. También podrá ajustar un temporizador que determinará cuándo se parará el metrónomo y establecer interrupciones que indiquen cuántos compases reproducirá el metrónomo antes de silenciarse.
- La DTXPRESS IV se caracteriza también por una función de "golpe" que le permitirá establecer el tempo para la canción o metrónomo golpeando un tempo en una almohadilla con cualquier tempo que desee. Esto permite ajustar cualquier tempo que desee para tocar o ensayar.

■ Secuenciador

- El secuenciador incorporado contiene una gran variedad de 63 canciones predeterminadas. Dos funciones que hacen que la DTXPRESS IV sea estupenda para ensayar son la función Drum Mute (Silenciamiento de batería), que silencia una parte específica de la batería y la función Bass Solo (Solo de bajo), que permite tocar a la vez que se reproduce la parte del bajo de la canción. DTXPRESS IV también le permite grabar las interpretaciones en tiempo real y tocar a la vez que se reproducen los datos grabados de su interpretación.
- Además de una canción principal controlada desde el panel, se pueden controlar individualmente y reproducir simultáneamente tres canciones de almohadilla mediante la entrada de activadores de las almohadillas.

■ Comprobación de ritmo

- La función Groove Check (Comprobación de ritmo) controla su interpretación y proporciona una retroalimentación inmediata de sus habilidades rítmicas, proporcionándole una poderosa manera de mejorar rápidamente su técnica. Incluye la función Rhythm Gate (Puerta del ritmo) que reproduce sonidos sólo si la sincronización es precisa. También tiene un modo Challenge (Reto) que evalúa su interpretación otorgándole un grado basado en letras que hace que el perfeccionamiento de la batería sea más fácil y divertido que nunca.

■ Interfaz


- Una toma MIDI OUT (Salida MIDI) en el panel posterior le permitirá conectar otros dispositivos y reproducir sonidos desde un generador de tonos externo o sincronizar el metrónomo con un secuenciador externo. También se proporcionan una toma AUX IN (Entrada auxiliar), que le permite conectarse y tocar a la vez con otros dispositivos de audio externos como, por ejemplo, un reproductor de CD o de MD y una toma para auriculares para poder ensayar cómodamente sin molestar a los demás.

Contenido

Introducción	3
Accesorios.....	3
Acerca de las descripciones y convenciones de este manual.....	3
Características principales	6
Controles y funciones	8
Panel superior	8
Panel posterior	9
1 Conexiones.....	10
1 Conexión de las almohadillas	10
Conjunto Estándar de DTXPRESS IV.....	10
DTXPRESS IV Conjunto Especial.....	11
Configuración del conjunto Baterías acústicas .	11
2 Configuración de la fuente de alimentación.....	12
3 Conexión a altavoces o auriculares.....	12
4 Encendido del instrumento	13
5 Selección de la configuración de activadores....	14
2 Ha llegado el momento de tocar.....	15
Ajuste del charles	16
Configuración de los controladores de almohadillas	17
3 Acompañamiento con el metrónomo.....	18
Selección de salida de metrónomo	20
Función Tap Tempo (Tempo por golpeo).....	21
Ajuste del indicador LED	21
4 Acompañamiento de una canción.....	22
Ajustes de función de almohadilla.....	23
5 Utilización de la función de comprobación de ritmo	24
Modo de comprobación de ritmo	24
6 Grabación de su interpretación	26
Sistema de grabación	26
7 Cree su propio juego de batería original	28
Ajustes de fábrica	35
8 Edición de configuración de activadores	36
Procedimiento de configuración de activadores	36
Explicaciones de cada página de pantalla.....	37
Mensajes de error	40
Solución de problemas.....	40
Índice.....	42
Apéndice	43
Formato de datos MIDI	43
Pantallas LCD	44
MIDI Implementation Chart.....	47
Lista de sonidos de batería.....	48
Lista de juegos de batería predeterminados	49
Lista de canciones predeterminadas	49
Especificaciones	50

Controles y funciones

Panel superior



① Botón DRUM KIT (Juego de batería)

- Para acceder a la pantalla de selección de juegos de batería. (p. 15)
- Mantenga presionado el botón [SHIFT] y presione el botón [DRUM KIT] para acceder a la página de selección de configuración de activadores. (p. 14)
- Este botón también se puede utilizar para silenciar temporalmente todos los sonidos.

② Botón CLICK (Metrónomo)

- Para acceder a la página de configuración de metrónomos. (p. 18)
- Mantenga presionado el botón [SHIFT] y presione el botón [CLICK] para acceder a la pantalla de configuración de comprobación de surco. (p. 24)

③ Botón SONG ▶/■ (Canción)

- Para acceder a la página de selección de canciones. (p. 22)
- Mantenga presionado el botón [SHIFT] y presione el botón [SONG ▶/■] para habilitar el modo de grabación en espera de DTXPRESS IV.
- Presione este botón para iniciar/detener la reproducción o grabación una canción.

④ Botón SHIFT (Cambio)

Si se mantiene presionado este botón y se presiona otro botón específico, cambia a la función que aparece sobre cada botón en el panel superior.

⑤ Botones de selección (◀, ▶)

- Para seleccionar un elemento que deseé editar (el elemento seleccionado parpadeará). Si hay varias páginas antes o después de la página que se muestra actualmente, los botones se utilizan para ver la página anterior o posterior. Mantenga presionado el botón para mover continuamente el cursor parpadeante.
- Presione estos dos botones a la vez para desplazarse por las páginas continuamente hacia delante y hacia atrás. Si primero se mantiene presionado el botón [◀] y se presiona el botón [▶], accederá a la página anterior mientras que si primero se mantiene presionado el botón [▶] y se presiona el botón [◀], accederá a la siguiente.

- Mantenga presionado el botón [SHIFT] y presione los botones [◀]/[▶] para seleccionar la entrada del activador que desea editar.

⑥ Botón ON/OFF (Activar/Desactivar)

- Para iniciar/detener el sonido del metrónomo. (p. 18)
- Mantenga presionado el botón [SHIFT] y presione el botón [ON/OFF] para acceder a la página de configuración del tempo por golpeo. (p. 21)

⑦ Botón SAVE/ENTER (Guardar/Introducir)

- Para guardar datos o realizar una operación (Introducir).
- Mantenga pulsado el botón [SHIFT] y pulse el botón [SAVE/ENTER] para acceder a la página de utilidades, que se utiliza para realizar la configuración general para el funcionamiento de DTXPRESS IV.

⑧ Luz de metrónomo

Cuando se esté reproduciendo un metrónomo o una canción, la luz roja se encenderá en el primer tiempo de cada compás. Los otros tiempos se indicarán con una luz verde.

⑨ Pantalla LED

Para indicar el tempo, el número seleccionado en la página actual o el temporizador del metrónomo en función del ajuste realizado. (p. 21)

⑩ Pantalla LCD

Para mostrar información significativa y datos utilizados en el funcionamiento de DTXPRESS IV.


⑪ Mando de lanzadera

Gire el mando de lanzadera para cambiar el valor seleccionado con el cursor (el elemento parpadeante que se va a editar) en la pantalla. Gire el mando hacia la derecha para aumentar el valor y hacia la izquierda para reducirlo.

También se puede utilizar la rueda de selección para cambiar el nivel y (A/B) y para silenciar la batería.

Mantenga presionado el botón [SHIFT] y gire el mando para cambiar el tempo actual.

Panel posterior

**12 Toma MIDI OUT (Salida MIDI)**

Para enviar datos de la DTXPRESS IV a un dispositivo MIDI externo. Con esta toma, podrá utilizar la DTXPRESS IV como un dispositivo de control para activar las voces desde un generador de tonos externo o sincronizar la reproducción de una canción o el metrónomo de la DTXPRESS IV mediante la reproducción de un secuenciador externo. (p. 13)

13 Tomas de entrada del activador (de ① SNARE a ⑧ KICK/9)

Para conectar las almohadillas o los activadores de batería (Yamaha DT20, etc.) para recibir señales del activador.

Conecte las almohadillas externas (tales como la caja, el timbal, etc.) según la siguiente indicación para cada entrada. (p. 10, 11)


① SNARE (Caja) Compatible con almohadillas de tres zonas y el controlador de almohadilla.

② TOM1/10 (Timbal 1/10), ③ TOM2/11 (Timbal 2/11), ④ TOM3/12 (Timbal 3/11), ⑧ KICK/9 (Bombo /9)

..... 2 entradas mono
Se puede utilizar un cable en forma de Y (una toma estéreo y dos clavijas monoaurales); consulte la imagen más abajo para activar las tomas 9, 10, 11 y 12 (almohadilla monaural). Además, si la almohadilla para bombo KP125/65 está conectada a esta toma con un cable estéreo, podrá utilizar la toma de entrada de la almohadilla externa del KP125/65 como entrada para las tomas 9, 10, 11 o 12.

⑤ RIDE (Plato Ride), ⑥ CRASH (Plato Crash) Compatible con almohadillas de tres zonas.

⑦ HI HAT (Charles) Compatible con almohadillas estéreo (con conmutadores)

● Cable en forma de Y**14 Toma HI HAT CONTROL (Control del charles)**

Para conectar un controlador del charles. (p. 10, 11)

* Utilice un cable con una clavija estéreo (como se indica a continuación) al conectar un controlador del charles.

**15 Tomas de salida R-OUTPUT (Salida derecha) y L/MONO (Mono izquierda)**

Para conectar la DTXPRESS IV a un amplificador externo, un mezclador, etc.

Para obtener una reproducción mono, utilice la toma L/MONO. Para obtener una reproducción estéreo, conecte las tomas L y R. (p. 12)

16 Toma PHONES (Auriculares)

Conecte un conjunto de auriculares a esta toma para monitorizar la DTXPRESS IV. (p. 12)

17 Toma AUX IN (Entrada auxiliar)

Conecte la salida de un dispositivo de sonido externo, etc. a esta toma (mini toma estéreo). (p. 13)

Esto resulta muy práctico para tocar junto con la música de un reproductor de CD, etc.

* Utilice el control de volumen del dispositivo externo para ajustar el balance del volumen.

18 VOLUME (Volumen principal)

Ajusta el volumen general de la DTXPRESS IV (nivel de salida de la señal enviada a través de las tomas OUTPUT y la toma PHONES). Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen y en sentido contrario para reducirlo.

19 Toma DC IN (Entrada de CC de 12V)

Conecte el adaptador de CA suministrado a esta toma. Para evitar que el adaptador se desenchufe, fije el cable al sujetacables.

20 Sujetacables

Evita que el cable de alimentación se desenchufe accidentalmente. (p. 12)

21 Interruptor encendido/en espera ()

La alimentación se conecta cuando el botón se coloca en esta posición: (—). La alimentación se desconecta cuando se coloca de este modo: (—).

En este capítulo, aprenderá a configurar la DTXPRESS IV. Lea estas instrucciones detenidamente y en el siguiente orden para asegurarse de que el instrumento suene y funcione correctamente.

1 Conexión de las almohadillas → 2 Configuración de la fuente de alimentación (p. 12) → 3 Conexión a altavoces o auriculares (p. 12) → 4 Encendido del instrumento (p. 13) → 5 Selección de la configuración de activadores (p. 14)

!! IMPORTANTE !!

Deberá cambiar la configuración de activadores de la DTXPRESS IV según el tipo de batería que esté utilizando (conjunto Estándar/Especial/Baterías acústicas, etc.). Si la configuración no es adecuada se pueden producir problemas, tales como sonidos incorrectos o un balance de sonido inapropiado entre las almohadillas. Consulte la sección “Selección de la configuración de activadores” en la página 14 sobre cómo seleccionar una configuración adecuada.

1 Conexión de las almohadillas

Consulte la siguiente ilustración y conecte el cable de salida de cada almohadilla a cada toma de entrada del activador del panel posterior de la DTXPRESS IV. Todas las tomas de entrada del activador están convenientemente identificadas (① SNARE (Caja), etc.). Asegúrese de que cada almohadilla esté conectada a la toma de entrada del activador correspondiente.


⚠ ATENCIÓN

Para evitar descargas eléctricas o daños en los dispositivos, asegúrese de que la DTXPRESS IV y todos los dispositivos relacionados estén desconectados antes de realizar las conexiones a las tomas de entrada y salida de la DTXPRESS IV.

Conjunto Estándar de DTXPRESS IV

Colocación del soporte del módulo


Acople el soporte del módulo suministrado a la DTXPRESS IV mediante los tornillos de sujeción.



* Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados.

NOTA

- La almohadilla de charles también puede conectarse al tubo al que se haya conectado DTXPRESS IV.




* El pedal no está incluido en el conjunto Estándar.

DTXPRESS IV Conjunto Especial

Colocación del soporte del módulo

Acople el soporte del módulo suministrado a la DTXPRESS IV mediante los tornillos de sujeción.

* Asegúrese de utilizar los tornillos suministrados.




ATENCIÓN

Al montar el conjunto Especial, las patas del bastidor deben deslizarse hacia atrás para mantener el equilibrio adecuado del conjunto. Para obtener más información, consulte las instrucciones de montaje del sistema de bastidor.

NOTA

- Los modelos de almohadillas descritos en las ilustraciones se han incluido en el conjunto estándar y en el conjunto especial en el momento en que se redactó este manual de instrucciones. Tenga en cuenta que los nombres de los modelos del conjunto estándar o del conjunto especial pueden variar respecto a los que se muestran en estas ilustraciones. Para obtener información más actualizada sobre almohadillas de baterías de Yamaha, consulte el siguiente sitio web:

<http://www.yamaha.co.jp/english/product/drums/ed/>



Configuración del conjunto Baterías acústicas


La batería DTXPRESS IV se puede tocar con un juego de baterías acústicas si éste incluye un conjunto opcional de activadores de batería (como los activadores de batería Yamaha DT20) y los activadores se han conectado correctamente a la toma de entrada de la DTXPRESS IV.

1 Conexiones


2 Configuración de la fuente de alimentación

Un adaptador especial de fuente de alimentación suministra energía a la DTXPRESS IV.

- 2-1. Asegúrese de que el interruptor de encendido/en espera (①) de la DTXPRESS IV está en posición de espera (■).



- 2-2. Conecte la clavija de CC del adaptador de CA suministrado a la toma DC IN (Entrada CC) del panel posterior. Para evitar que el cable se desenchufe accidentalmente, enróllelo alrededor del sujetacables y asegúrelo.



⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que el cable del adaptador de corriente no esté doblado en exceso cuando lo enrólle alrededor del sujetacables. De lo contrario, se puede dañar o romper el cable y ocasionar un riesgo de incendio

- 2-3. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la salida de CA.

⚠ ADVERTENCIA

- Utilice el adaptador de CA suministrado. El uso de cualquier otro adaptador podría provocar un funcionamiento irregular o dañar el dispositivo.
- Utilice sólo el voltaje especificado como correcto para la batería DTXPRESS IV. El voltaje requerido aparece impreso en la placa con el nombre de la DTXPRESS IV.


⚠ ATENCIÓN

- Desenchufe el adaptador de CA cuando no utilice la DTXPRESS IV o durante tormentas eléctricas.

3 Conexión altavoces/auriculares

Puesto que la DTXPRESS IV no dispone de altavoces integrados, necesitará un sistema de sonido externo o unos auriculares estéreo para poder monitorizarlo correctamente.

Sistema de monitorización de la serie DTX
MS100DRJ, MS50DRJ, etc.




⚠ ATENCIÓN

Cuando realice las conexiones, asegúrese de que el enchufe del cable que se va a utilizar corresponde al tipo de toma del dispositivo.

● Tomas R-OUTPUT (Salida derecha) y L/MONO (Mono izquierda) (auriculares mono estándar)

Estas tomas permiten conectar la DTXPRESS IV a un amplificador/sistema de altavoces externos y reproducir un sonido completo, un sonido amplificado o bien conectar la DTXPRESS IV a un equipo de grabación de sonido para grabar sus propias interpretaciones.

* Utilice las tomas R-OUTPUT y L/MONO de la DTXPRESS IV cuando se conecte a un dispositivo con una entrada mono.



● Toma PHONES (Auriculares) (toma de auriculares estéreo estándar)

Utilice el mando VOLUME (Volumen) del panel posterior para ajustar el volumen de los auriculares.



⚠ ATENCIÓN

No utilice la DTXPRESS IV a un volumen elevado durante mucho tiempo, ya que podría afectar a su oído.

● Toma AUX IN (Entrada auxiliar) (mini toma de auriculares estéreo)

La salida de audio de un reproductor de MP3 o CD conectada a la toma AUX IN puede mezclarse con el sonido de la DTXPRESS IV y transmitirse mediante las tomas OUTPUT o la toma PHONES. Puede utilizar esta toma cuando desee tocar a la vez que se reproducen sus canciones favoritas.

- * Utilice el control de volumen del dispositivo externo (reproductor de MP3, etc.) para ajustar el balance de volumen.



AUX IN

● Toma MIDI OUT (Salida MIDI)

Las funciones MIDI de la DTXPRESS IV le permitirán reproducir sonidos de un generador de tonos externos con las almohadillas de la DTXPRESS IV o sincronizar la reproducción de una canción o de metrónomos de la DTXPRESS IV mediante un secuenciador externo.

Notas sobre MIDI

MIDI (Interfaz digital para instrumentos musicales) es una norma internacional que le permite conectar instrumentos y ordenadores (de distintos tipos y de diferentes fabricantes) y transmitir interpretaciones y otros datos entre sí.




MIDI OUT

- * Utilice también un cable MIDI que no mida más de 15 metros. El uso de un cable más largo puede provocar un funcionamiento irregular y otro tipo de problemas.

4 Encendido del instrumento

4-1. Asegúrese de que los ajustes de volumen de la DTXPRESS IV y de los dispositivos externos se encuentren en un nivel mínimo.

4-2. Encienda el aparato (>) presionando el interruptor encendido/en espera (⊕) del panel posterior de la DTXPRESS IV y, a continuación, encienda los amplificadores.



4-3. Para desconectar la alimentación, presione de nuevo el interruptor encendido/en espera (⊕).


⚠ ATENCIÓN

Incluso cuando el instrumento está apagado, sigue llegando al instrumento un nivel mínimo de electricidad. Si no va a utilizar la DTXPRESS IV durante un período prolongado de tiempo, asegúrese de desenchufar el adaptador de CA de la toma de CA.

● Conexión a un mezclador o dispositivos MIDI

Asegúrese de bajar al mínimo todos los ajustes de volumen. A continuación encienda todos los dispositivos de la configuración siguiendo el orden de los MIDI principales (controladores), MIDI secundarios (receptores) y el equipo de sonido (mezcladores, amplificadores, altavoces, etc.).

Para apagar el sistema, baje en primer lugar el volumen de cada dispositivo de sonido y, a continuación, apague los dispositivos en el orden inverso (en primer lugar los equipos de sonido y, a continuación, los MIDI).




5 Selección de la configuración de activadores



Este ajuste permite seleccionar la configuración de activadores que más se ajuste a los niveles de salida de los activadores y las funciones de las almohadillas. Seleccione una configuración de activadores adecuada para el juego de batería entre las configuraciones de activadores preprogramadas de DTXPRESS IV. Emplee la operación que se describe a continuación para seleccionar la configuración de activadores que desee utilizar.

● Procedimiento

- 5-1. Presione los botones [SHIFT] (Cambio) + [DRUM KIT] (Juego de batería) para ver la página 1 de la pantalla de selección de configuración de activadores (TRIG1).



- 5-2. Gire el mando de lanzadera para seleccionar la configuración de activadores que corresponda al juego de batería que esté utilizando.



Configuración de activadores

NOTA

- Si desea sustituir alguna de las almohadillas del conjunto Estándar o Especial de DTXPRESS IV, consulte la operación en la página 36 (Edición de la configuración de activadores), una vez definido el ajuste anterior, para asegurarse de que los ajustes (como la sensibilidad) son los adecuados para cada almohadilla.

● Acerca de la conexión de almohadillas

- Los parámetros de la toma de entrada de DTXPRESS IV están predeterminados con valores adecuados a las almohadillas cuando se selecciona una configuración de activadores adecuada. Si intenta conectar cualquier otro tipo de almohadilla o activador de batería (Yamaha DT20, etc.) a la toma de entrada, los parámetros de la toma (sensibilidad, etc.) deberían cambiarse para ajustarse a una determinada almohadilla. La sensibilidad de la almohadilla está definida en el ajuste [TRG3 Gain] (TRG3 Ganancia) que figura en la página 3 de la pantalla de selección de configuración de activadores (p. 38).
- Las almohadillas equipadas con controlador de almohadilla como TP120SD, TP100, etc., se pueden conectar a la toma de entrada del activador ① SNARE (Caja).
- Las almohadillas de tres zonas como TP65S, PCY155/150S, PCY135/130SC, etc., se pueden conectar a las tomas de entrada del activador ⑤ RIDE (Plato Ride) y ⑥ CRASH (Plato Crash).
- ⑦ HI HAT (Charles) es un tipo de toma de entrada estéreo. Las almohadillas equipadas con conmutadores de activador como TP65S, PCY65S, PCY130S, etc., se pueden conectar a esta toma.
- Las tomas ② TOM1/10 (Timbal 1/10), ③ TOM2/11 (Timbal 2/11) y ④ TOM3/12 (Timbal 3/12) corresponden a una entrada de dos activadores que se utiliza una toma estéreo para las salidas L (Izquierda) y R (Derecha). Se puede utilizar un cable en forma de Y (clavija estéreo y 2 clavijas monoaurales) para introducir dos señales de activador.
- La toma ⑧ KICK/9 (Bombo/9) acepta una entrada de dos activadores mediante un cable estéreo y una toma para las señales L y R. Se puede utilizar un cable en forma de Y (clavija estéreo y 2 clavijas monoaurales) para introducir dos señales de activador. Además, si conecta una almohadilla para bombo KP125/65 a la toma de entrada 9 de DTXPRESS IV mediante un cable estéreo, la toma de entrada de la almohadilla externa de la KP125/65 se podrá utilizar como entrada para la toma de entrada 9.
- Además de la toma ⑧ KICK/9, se pueden utilizar las tomas ② TOM1/10, ③ TOM2/11 y ④ TOM3/12 para conectar un segundo pedal de bombo a fin de crear un conjunto de dos bombos.

● Lista de configuración de activadores

Nº	Nombre		Características
1	SP Med (Especial medio)	Para conjunto de batería Especial	Ajuste normal
2	SP Dyna (Especial dinámico)		Amplia gama dinámica. Este ajuste está diseñado para un control expresivo absoluto, permitiendo así sutilezas interpretativas a través de una amplia gama dinámica. Sin embargo, una vibración excesiva puede producir diafonía (sonido producido por otras almohadillas).
3	SP Easy (Especial fácil)		El control de la gama dinámica permite la detección del activador estable. Este ajuste está diseñado para producir un sonido más suave y uniforme con fluctuaciones de volumen reducidas.
4	STD Med (Estándar medio)	Para conjunto de batería Estándar	Ajuste normal
5	STD Dyna (Estándar dinámico)		Amplia gama dinámica. Este ajuste está diseñado para un control expresivo absoluto, permitiendo así sutilezas interpretativas a través de una amplia gama dinámica. Sin embargo, una vibración excesiva puede producir diafonía (sonido producido por otras almohadillas).
6	STD Easy (Estándar fácil)		El control de la gama dinámica permite la detección del activador estable. Este ajuste está diseñado para producir un sonido más suave y uniforme con fluctuaciones de volumen reducidas.
7	DT10/20	—	Se utiliza para los sistemas de activador de batería DT10/20 aplicados a baterías acústicas.
8 11	UserTrig (Activador de usuario)	—	Permite crear configuraciones de activadores personalizadas. (→ Los ajustes se realizan mediante la edición de configuración de activadores en la en la página 36.)


* En el ajuste predeterminado se ha seleccionado "1. SP Med" para el conjunto de batería Especial.

2 Ha llegado el momento de tocar

Ahora que se ha conectado correctamente a la DTXPRESS IV, ha llegado el momento de tocar un poco de música.

1 Toque la batería DTXPRESS IV

Mientras se golpean las almohadillas, gire el mando del volumen en el panel posterior hasta elevar el volumen general a un nivel agradable.



El nivel de entrada del activador se visualiza en el gráfico de barras de la esquina superior derecha de la pantalla. El gráfico de barras indica los niveles de entrada de las siguientes tomas.



Gráfico de barras


Gráfico de barras (desde la izquierda)	Tomas de entrada correspondientes
1	① SNARE (Caja)
2	② TOM1/10 (Timbal 1/10)
3	③ TOM2/11 (Timbal 2/11)
4	④ TOM3/12 (Timbal 3/12)
5	⑤ RIDE (Plato Ride)
6	⑥ CRASH (Plato Crash)
7	⑦ HI HAT (Charles)
8	⑧ KICK (Bombo)
9	⑨ PAD9 (Almohadilla/9)

2 Seleccione un juego de batería

Un “juego de batería” es un conjunto de sonidos de batería (o voces) que se reproducen al golpear las almohadillas. Seleccione algunos de los juegos de batería (de 1 a 50) y disfrute de la variedad de sonidos y configuraciones de batería disponibles.

* Lista de juegos de batería predeterminados (p. 49)

Gire el mando de lanzadera para seleccionar un juego de batería.



Número de juego de batería

Nombre del juego de batería

Pruebe los distintos juegos de batería y seleccione el que más le agrade.


* Algunos juegos de batería tienen canciones de almohadilla y bucles de batería que empiezan a reproducirse cuando se golpea la almohadilla correspondiente.

3 Cambie el volumen de cada almohadilla


Cambie el volumen de cada una de las almohadillas y ajuste el balance general del juego de batería.

Presione el botón [▶] una vez en la página de selección de juego de batería anterior.


Aparecerá la siguiente pantalla y el cursor parpadeante estará en la posición “S” de la pantalla LCD.



Presione el botón [▶] de nuevo para mover el cursor parpadeante a la posición “S”, primer carácter de “S01:OakCustom”.



Presione el botón [▶] dos veces para ver la página KIT 3.



Utilice los botones [◀]/[▶] de este modo para seleccionar un elemento (el cursor parpadea). Cuando la página sólo contenga un elemento, si pulsa los botones [◀]/[▶], se seleccionará la página anterior o la siguiente.


* El símbolo “▶” en la parte inferior derecha de la pantalla indica que está disponible la página siguiente. Del mismo modo, el símbolo “◀” en la parte inferior izquierda de la pantalla indica que está disponible la página anterior.

En la página KIT 3, golpee la almohadilla cuyo volumen desea cambiar. La almohadilla seleccionada (toma de entrada) aparece en la mitad superior de la pantalla.

Gire el mando de lanzadera para ajustar el volumen de la almohadilla (el valor parpadea).

* Algunos sonidos de batería incluyen dos voces en una capa (en otras palabras, cuando se golpea una almohadilla suenan dos voces). En caso de que existan dos voces en una capa, seleccione el símbolo □ o ▢ en la parte superior derecha de la pantalla (presione los botones [◀]/[▶] para que parpadee el símbolo y utilice el mando de lanzadera para seleccionar uno) y, a continuación, ajuste cada volumen.

Almohadilla (toma de entrada)




Capa (□/▢)

Volumen (0-127)

2 Ha llegado el momento de tocar

ATENCIÓN

En la pantalla aparecerá un asterisco “*” junto a “KIT3” una vez que se haya cambiado el volumen para indicar que se ha editado el juego. Este asterisco desaparecerá en cuanto se realice la operación de almacenamiento (p. 34). Si se selecciona un juego de batería distinto, etc., antes de realizar la operación de almacenamiento, los ajustes actuales volverán a su estado original. Si desea conservar los cambios realizados en los datos, asegúrese de efectuar la operación de almacenamiento.




4 Cambie la calidad del sonido de salida

Utilice el ecualizador maestro de la página 5 de utilidades para cambiar la calidad del sonido de salida. Los ajustes generales para la DTXPRESS IV se establecen en las páginas de utilidades.

En primer lugar, pulse los botones [SHIFT] (Cambio) + [SAVE/ENTER] (Guardar/Introducir) para acceder a las páginas de utilidades.



Página 1 de utilidades



Presione cinco veces el botón [▶] para acceder a la página 5 de utilidades.



Ahora utilice el ajuste del ecualizador maestro (tipo de apilado de dos bandas) para cambiar la calidad del sonido. “Lo=” es el ajuste de las ganancias bajas (de +0dB a +12dB) y “Hi=” es el ajuste de las ganancias altas (de +0dB a +12dB). Presione los botones [◀]/[▶] para mover el cursor parpadeante hasta el elemento que desee ajustar y gire el mando de lanzadera para ajustar el valor.



También podrá ajustar las voces, la afinación, el tipo/nivel de reverberación de almohadillas individuales, y otros valores que DTXPRESS IV afina con precisión (p. 28).


Ajuste del charles

El ajuste del charles se utiliza para determinar el punto en el que el charles se cierra cuando se pisa el pedal del mismo (controlador de pedal). Usted también podrá ajustar el umbral en el que se producen los golpes de pedal.

* Este ajuste es válido únicamente cuando un controlador de pedal está conectado a la toma HIT HAT CONTROL (Control de charles). Este ajuste no afecta a un controlador de pedal conectado a cualquier otra toma.

Operación

1. Presione los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER] para acceder a la página 1 de utilidades. Utilice esta pantalla para ajustar el charles.



2. Para ajustar el punto en el que se cerrará el charles, mueva el cursor parpadeante hacia el valor “HHofs=” y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el valor.


El ajuste posee un margen de -32 a 0 a +32. Cuanto menor sea el valor, más corto será el punto de cierre.



Para ajustar la facilidad con la que se producen los golpes de pedal, mueva el cursor parpadeante hacia el valor “T=” y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el valor.

Los ajustes incluyen “off” (Desactivado) y un margen de 0 a 127. Con valores mayores, el golpe de pedal será más largo y fácil de producir. Si se encuentra en posición “off”, no se producen golpes de pedal.

* Un valor demasiado alto hará que los golpes de pedal sean demasiado fáciles de producir, y esto ocasionará golpes de pedal continuos cuando el pedal se mantenga continuamente pisado.




Configuración de los controladores de almohadillas

Cuando está conectada una almohadilla equipada con un controlador de almohadilla (TP100, etc.), puede ajustar los parámetros y la tensión de la caja, la afinación y el tiempo mediante el giro del mando del controlador de almohadilla de la almohadilla.


Operación (para usuarios del conjunto Especial)

En el ajuste inicial, puede ajustar los parámetros y la tensión de las cajas mediante el controlador de almohadilla de TP100 (almohadilla de la caja). Para utilizar cualquier otra función diferente a la del ajuste de las cajas, cambie la configuración de la siguiente manera:

- Presione el botón [DRUM KIT] (Juego de batería) para acceder a la pantalla de selección de juego de batería.



- A continuación, presione el botón [▶] hasta que se abra la página 22 de las páginas de selección de juegos de batería.
- Gire el mando de lanzadera para cambiar el valor por "PadCtl1=". Puede seleccionar de entre las siguientes funciones:
offNo hay ninguna función asignada.
snaresAjuste de los parámetros y la tensión de las cajas (también afecta al sonido del aro abierto)
tuning....Ajuste de la afinación (también afecta al sonido del aro abierto)
tempoAjuste del tiempo



⚠ ATENCIÓN

En la pantalla aparecerá un asterisco "*" junto a "KIT22" si se han modificado los datos. Este asterisco desaparecerá después de que se lleve a cabo la operación de almacenamiento (p. 34). Si se selecciona un juego de batería distinto o si se desconecta la alimentación antes de realizar la operación de almacenamiento, los ajustes actuales volverán a su estado original. Si desea conservar los cambios realizados en los datos, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

Operación (reemplazo de la almohadilla por una equipada con controlador de almohadilla)


Aquí se explica cómo puede utilizar la almohadilla con un controlador de almohadilla (TP100) como caja.

- Utilice el cable de TP100 suministrado para conectar el TP100 a la entrada del activador ① SNARE de la DTXPRESS IV.

* Utilice ÚNICAMENTE el cable de TP100 suministrado. Si se utiliza un cable diferente, puede que el controlador de almohadilla o la almohadilla no funcionen correctamente.

* Las tomas de entrada del activador diferentes a ① SNARE no son compatibles con almohadillas equipadas con controladores de almohadilla. El controlador de almohadilla no funcionará si este tipo de almohadilla está conectado a una toma de entrada del activador diferente a ① SNARE.

- Pulse los botones [SHIFT] + [DRUM KIT] para ver la pantalla de selección de configuración de activadores.



- A continuación, presione una vez el botón [▶] para ver la siguiente pantalla (tipo de almohadilla). Golpee la almohadilla de la caja para ver "Snare" en la mitad superior de la pantalla y, a continuación, gire el mando de lanzadera para seleccionar "Type = TP1/Snr".



⚠ ATENCIÓN

En la pantalla aparecerá un asterisco "*" junto a "TRG2" si se han modificado los datos. Este asterisco desaparecerá después de que se lleve a cabo la operación de almacenamiento (p. 36). Si se selecciona un juego de batería distinto o si se desconecta la alimentación antes de realizar la operación de almacenamiento, los ajustes actuales volverán a su estado original. Si desea volver a utilizar la almohadilla seleccionada, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

- Ahora está preparado para usar la almohadilla equipada con un controlador de almohadilla. Vea el apartado "Operación (para usuarios del conjunto Especial)" de la columna de la izquierda para cambiar la función que desea utilizar en el controlador de almohadilla.

Toque la DTXPRESS IV con el acompañamiento del metrónomo.

La DTXPRESS IV está equipada con un metrónomo de alto rendimiento que le proporciona una amplia variedad de configuraciones y le permite crear ritmos complejos.

1 Inicie el metrónomo

Presione el botón [ ON/OFF] (Activar/Desactivar) para activar el metrónomo. Cuando el metrónomo se esté reproduciendo, la luz izquierda se iluminará en rojo en el primer tiempo de cada compás. Los otros tiempos se indicarán con la luz derecha iluminada en verde. El tempo del metrónomo ( =) también se indica en el indicador LED. Presione de nuevo el botón [ ON/OFF] para detenerlo.


* Si no se muestra el tempo, cambie la configuración del indicador LED (p. 21) a "Disp=tempo" (Visualizar=tempo).




2 Establezca las configuraciones para ajuste del metrónomo, tempo, tiempos, etc.

Si se afinan con precisión los distintos metrónomos de valor de notas que se muestran en la siguiente ilustración, se puede utilizar la DTXPRESS IV para crear una variedad de patrones del metrónomo. Los patrones definidos se denominan ajustes de metrónomo y pueden guardar hasta 30 patrones originales en la memoria de la DTXPRESS IV.

Ejemplo: temporizaciones utilizadas con Beat=4



Presione el botón [CLICK] (Metrónomo) para ver la página 1 de la configuración del metrónomo.



Utilice esta pantalla para seleccionar los ajustes de metrónomo deseados y, a continuación, ajuste el tiempo, el tempo, el temporizador y el volumen general del metrónomo. Presione los botones [ / ] para mover el cursor parpadeante hasta el elemento que deseé ajustar y gire el mando de lanzadera para establecer el valor.

Pantalla de configuración del metrónomo (página 1)

CLK1	0	B=4	0
1 :User		J=123	▶

Número de ajustes de metrónomo: Nombre de los ajustes de metrónomo

Tiempos Volumen principal del metrónomo

Tempo
Temporizador del metrónomo

- **Número de ajustes de metrónomo [Rango] de 1 a 30**
Permite seleccionar los ajustes de metrónomo que se va a utilizar.
- **Tiempos [Rango] de 1 a 9**
Determina la firma del metrónomo.
- **Tempo [Rango] de 30 a 300**
Determina el tempo del metrónomo ( =).
* El tempo también se puede ajustar mediante la función de tempo por golpeo. Esta función le permite ajustar el tempo de la canción o del metrónomo golpeando una almohadilla en tiempo real. De este modo, podrá ajustar el tempo al que mejor pueda tocar. Consulte la página 21 para más información.
- **Temporizador del metrónomo [Rango] de 0 a 600 segundos (en incrementos de 30 segundos)**
Esta función se utiliza para detener automáticamente el metrónomo según el tiempo establecido en este ajuste.
* El valor (el número restante de segundos) del temporizador del metrónomo se puede visualizar en el indicador LED. Consulte la página 21 para más información.
- **Volumen principal del metrónomo [Rango] de 0 a 16**
Determina el volumen general del metrónomo.
* Cuando el cursor parpadeante no esté colocado aquí, se visualizará el icono del altavoz.

ATENCIÓN

En la pantalla aparecerá un "*" asterisco junto a "CLK1" (Metrónomo1) si cambia la configuración para el tiempo y el tempo. Este asterisco desaparecerá una vez finalice la operación de almacenamiento (p. 20). Si se selecciona un ajuste de metrónomo distinto, etc., antes de realizar la operación de almacenamiento, los ajustes actuales retornarán a su estado original. Si desea conservar los cambios realizados en los datos, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

CLK1* 0 B=4 0
1 :User J=130▶

3 Cree su propio ajuste de metrónomo original

Presione el botón [▶] para ver la página 2 de la configuración del metrónomo.

CLK2* Attr=9 J=9
¶ ¶=6 ¶¶=4 ¶=2 ▶

Utilice esta pantalla para ajustar los niveles de volumen individuales (0 a 9) para cada uno de los cinco tiempos del metrónomo. Ajuste el volumen a "0" si no desea que suenen los tiempos. Utilice esta página para crear su propio ajuste de metrónomo original.

* Para conocer más detalles sobre los cinco tiempos del metrónomo, consulte el ejemplo de la ilustración "Temporizaciones utilizadas cuando Beat=4" en el paso 2 de la página 18.

4 Ajuste la pausa de compás del metrónomo

Presione el botón [▶] para ver la página 3 de la configuración del metrónomo.

CLK3*MeasBreak
¶ Meas=1 Brk=3 ▶

La pausa de compás del metrónomo inserta una "pausa" muda durante el número de compases determinados con el ajuste "Brk" (Pausa) (off, de 1 a 9) después de que el metrónomo se haya reproducido durante el número de compases determinado por el ajuste "Meas" (Compases) (de 1 a 9). Cuando se establecen los valores anteriores, el metrónomo se reproduce para un compás y, a continuación, queda silenciado durante 3 compases.

* Decida el número de compases que se silenciarán con "Brk=" y el número de compases que se reproducirán con "Meas=".

* Si se utiliza el ajuste "Brk=off", el metrónomo no quedará silenciado.

5 Establezca el conjunto de sonidos del metrónomo

Presione el botón [▶] para ver la página 4 de la pantalla de configuración del metrónomo.

CLK4*Sound
¶ 1:Metronome ▶

El conjunto de sonidos del metrónomo se utiliza para asignar los cinco sonidos de metrónomo diferentes que produce un metrónomo. Los sonidos se cambiarán como grupo.

[Range] Metronome, Wood Block, Percussion, AgoGo, Stick, Pulse, UserClick

Con el ajuste "UserClick" (Metrónomo de usuario) podrá utilizar las páginas CLK5 y CLK6 para afinar con precisión los ajustes de sonido del metrónomo.

6 Ajuste los sonidos del metrónomo del usuario

Presione el botón [▶] para ver la página 5 de la configuración del metrónomo.

Tipo de valor de metrónomo
CLK5*Sound=J
¶ E20:Click1 ▶
Categoría de voz/Número de voz: Nombre de voz

Puede asignar un sonido de batería distinto a cada una de las cinco voces de metrónomo.

* Este ajuste sólo está disponible si se ha seleccionado "UserClick" en la página CLK4.

En primer lugar, seleccione el tipo de valor de metrónomo (Attr, J, ¶, ¶¶, ¶) en la mitad superior de la pantalla y, a continuación, mueva el cursor parpadeante hasta la mitad inferior de la pantalla y seleccione la voz que deseé asignar al metrónomo.

En primer lugar, seleccione la categoría de voz.

● Categoría de voz

- K : Kick (Bombo)
- S : Snare (Caja)
- T : Tom (Timbal)
- C : Cymbal (Platillos)
- H : Hi-hat (Charles)
- P : Percussion (Percusión)
- E : Effect (Efecto)

A continuación, seleccione el número de voz y el nombre de voz. Si se ajusta el número de voz en "00", se muestra la indicación "NoAssign" (Sin asignación) para el nombre de voz y no se producirá ningún sonido.

7 Afinación de los sonidos de metrónomo del usuario

Presione el botón [▶] para ver la página 6 de la configuración del metrónomo.

Tipo de valor de metrónomo
CLK6*Sound=J
¶ Tune+= 0.0
Afinación

Puede afinar individualmente los cinco sonidos del metrónomo.

* Este ajuste sólo está disponible si se ha seleccionado "UserClick" en la página CLK4.

En primer lugar, seleccione el tipo de valor de metrónomo en la mitad superior de la pantalla, y después mueva el cursor parpadeante hasta la mitad inferior de la pantalla y ajuste el valor de afinación en semitonos (de -24.0 a 0 a +24.0).


8 Guarde un ajuste de metrónomo original

Después de haber creado su propio ajuste de metrónomo original, guárdelo en la memoria de la DTXPRESS IV mediante la operación de almacenamiento descrita a continuación.


ATENCIÓN

Los cambios que haga a los datos se perderán si se selecciona otro ajuste del metrónomo antes de llevar a cabo la operación de almacenamiento. Si desea conservar los ajustes o los cambios, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

- 8-1. Presione el botón [SAVE/ENTER] (Guardar/Introducir). Aparecerá la siguiente pantalla.




- 8-2. Gire el mando de lanzadera para seleccionar el número de memoria de destino (de 1 a 30) en el que desea guardar el ajuste de metrónomo.
- 8-3. Si desea cambiar el nombre del ajuste de metrónomo, presione los botones [◀]/[▶] para mover el cursor parpadeante hasta el carácter que desee editar, y después gire el mando de lanzadera para seleccionar el carácter deseado. Un nombre de ajuste de metrónomo puede contener un máximo de seis caracteres, que pueden seleccionarse de la siguiente lista.
- espacio
!"#\$%&? ()*+, -./0123456789: ;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[¥]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz()+*
- 8-4. Vuelva a presionar el botón [SAVE/ENTER]. Aparecerá una indicación que le pedirá que confirme la operación de almacenamiento.



- 8-5. Presione el botón [SAVE/ENTER] para realizar la operación de almacenamiento.

* Para cancelar la operación de almacenamiento, presione cualquier botón salvo los botones [SAVE/ENTER] y [SHIFT]. (Cuando en la pantalla aparece el mensaje "Are you sure?" (¿Está seguro?), el mando de lanzadera también cancelará la operación.)

Una vez finalizada la operación de almacenamiento, aparecerá la pantalla siguiente.



NOTA


- Podrá utilizar la operación de ajustes de fábrica para restablecer los ajustes de metrónomo de 1 a 30 a la condición original de fábrica. No obstante, tenga cuidado porque si realiza esta operación se reescribirá todo el contenido de la DTXPRESS IV (todos los ajustes de metrónomo, la configuración de activador de usuario 8-11, las baterías de usuario 51-71, las canciones de usuario 64-83, los ajustes de utilidad) con los datos almacenados en la memoria de la unidad antes de que ésta saliese de fábrica (p. 35).

Selección de salida de metrónomo


La DTXPRESS IV le permite seleccionar la toma de salida por la que se envía la señal del metrónomo. La salida de metrónomo y la salida de interpretación podrán enrutararse a salidas diferentes.

Operación

1. En primer lugar, presione los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER] para que se muestre la pantalla de utilidades.



2. A continuación, presione el botón [▶] dos veces para que aparezca la siguiente pantalla.



3. Gire el mando de lanzadera para seleccionar una de las salidas indicadas a continuación.

mix Éste es el ajuste de salida estándar. La señal del metrónomo se transmitirá a través de las tomas OUTPUT L y R (Salida izquierda y Salida derecha)

clickL La señal del metrónomo sólo se transmitirá desde la toma OUTPUT L. Todas las interpretaciones con la batería y la reproducción de canciones se transmitirán en mono a través de la toma OUTPUT R.

clickR La señal del metrónomo sólo se transmitirá desde la toma OUTPUT R. Todas las interpretaciones con la batería y la reproducción de canciones se transmitirán en mono a través de la toma OUTPUT L.

* La toma PHONES (Auriculares) transmite la misma señal que las tomas OUTPUT. La configuración de esta sección también debe aplicarse al estéreo izquierdo y derecho de la toma PHONES.


Función Tap Tempo (Tempo por golpeo)

Con la función de tempo por golpeo, podrá ajustar el tempo de la canción o del metrónomo golpeando una almohadilla. De este modo, podrá ajustar el tempo al que mejor pueda tocar.

También puede utilizar los botones [◀]/[▶] para ajustar el tempo en lugar de golpear la almohadilla.

Operación


- Presione los botones [SHIFT] + [ ON/OFF]. Aparecerá la pantalla de ajuste del tempo por golpeo que se muestra a continuación.
- * La función de tempo por golpeo puede utilizarse incluso durante la reproducción de canciones o mientras suena el metrónomo.



- Golpee la almohadilla al tempo que desee tocar la canción. (O emplee los botones [◀]/[▶].) Golpee la almohadilla de forma fija o repetidamente, tantas veces como círculos (●●●●●) aparezcan en la pantalla. Cada vez que golpee, desaparecerá un círculo, y el valor de tempo resultante se ajusta y muestra en el indicador LED.

* Podrá utilizar cualquier almohadilla.

* También podrá utilizar el mando de lanzadera para cambiar el valor de tempo.



- Presione el botón [ ON/OFF] para escuchar el tempo que acaba de establecer.
- Presione los botones [DRUM KIT] (Juego de batería), [CLICK], [SONG ▶/◀] (Canción) para salir de la página de tempo por golpeo. En las páginas de configuración del metrónomo y de selección de canciones, el tempo se ajusta en el tempo recientemente seleccionado. Si se está reproduciendo la canción o el metrónomo, el tempo cambiará inmediatamente al nuevo tempo.


Ajuste del indicador LED

Normalmente, el tempo se muestra en el indicador LED. Puede cambiar el valor que se va a mostrar a uno de los siguientes tres tipos.


- tempo Muestra el tempo actual.
- mode • Al presionar el botón [DRUM KIT]: número de juego de batería
 - Al presionar los botones [SHIFT] + [DRUM KIT]: número de la configuración de activadores
 - Al presionar el botón [SONG]: número de canción
 - Al presionar el botón [CLICK]: número de ajustes de metrónomo
 - Al presionar los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER]: no se muestra nada.
 - Otros: muestra el tempo actual.
- timer Muestra el temporizador de metrónomo actual (p. 18).

Operación

- En primer lugar, presione los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER] para que se muestren las páginas de utilidades.



- A continuación, presione el botón [▶] cuatro veces para que aparezca la siguiente página.



- Gire el mando de lanzadera para seleccionar el tipo que desee visualizar.

Aunque se muestre un valor de parámetro distinto de "tempo" en el indicador LED, cuando se cambie el tempo mediante una de las siguientes operaciones, aparece brevemente el nuevo tempo en el indicador LED después de efectuar el cambio.

- Cuando se cambia el tempo al mantener presionado el botón [SHIFT] y girar el mando de lanzadera.
- Cuando se utiliza un controlador de almohadilla (p. 17) cuya función se ha ajustado en "tempo".
- Cuando se golpea una almohadilla específica cuya función de almohadilla (p. 23) se ha establecido en "inc tempo" (Aumentar tempo) o "dec tempo" (Reducir tempo).

Acompañamiento de una canción

La DTXPRESS IV contiene una amplia variedad de 63 canciones predeterminadas. Seleccione una de estas canciones y utilícela como acompañamiento. Son herramientas eficaces que ayudan a aprender técnicas de percusión. La DTXPRESS IV le permite convenientemente silenciar la percusión de una canción y dejar sólo el sonido de bajo durante la reproducción para que pueda interpretar la parte de batería.

1 Seleccione una canción

Seleccione una de las canciones de la DTXPRESS IV y escuche. La DTXPRESS IV contiene 63 canciones predeterminadas que, además de la batería, incluyen acompañamiento de teclado, instrumentos de metal y otras voces.

* "Lista de canciones predeterminadas" (p. 49)


Presione el botón [SONG ▶/◀] (Canción) para ver la pantalla de selección de canciones.



SONG1 J=123 ◄||
1 :Demo 1 [Dr]▶

Asegúrese de que el número de la canción está parpadeando, a continuación utilice el mando de lanzadera para seleccionar el número de la canción (1 a 63) que desee escuchar.

* Cuando se selecciona una canción distinta, el juego de batería cambia a uno que coincide con la canción.



SONG1 J=123 ◄||
1 :Demo 1 [Dr]▶

Número de canción

Nombre de la canción

2 Escuche la canción

Presione el botón [SONG ▶/◀] y después de la cuenta, la canción se reproducirá desde el principio.

Cuando se haya reproducido toda la canción, se volverá a reproducir desde el principio.

Presione el botón [SONG ▶/◀] para parar la reproducción.



* Si ha cambiado el tempo de la canción o sus voces y desea volver al original, vuelva a seleccionar la canción.

* Si se selecciona una canción distinta durante la reproducción de la canción, la nueva canción comenzará a reproducirse desde el principio.

3 Ajuste el volumen y el tempo de la canción

Emplee los botones [◀]/[▶] para seleccionar el valor del tempo (el valor parpadea), y luego emplee el mando de lanzadera para ajustar el tempo de reproducción de la canción ($\text{J} = 30\text{--}300$).

A continuación, presione el botón [▶] para mover el cursor parpadeante hacia la derecha. El icono de altavoz cambiará a un valor numérico y parpadeará. De este modo se determina el volumen (rango: 0 a 16) para las partes que no son la batería. Gire el mando de lanzadera y ajuste el balance entre el acompañamiento de la canción y su interpretación.

Tempo Volumen de la canción

SONG1	J=130	11
1 :Demo 1	[Dr]	▶

* El tempo también se puede ajustar mediante la función de tempo por golpeo. Esta función le permite ajustar el tempo de la canción o del metrónomo golpeando una almohadilla en tiempo real. De este modo, podrá ajustar convenientemente el tempo al que mejor pueda tocar. Consulte la página 21 para más información.

4 Silenciamiento de la parte de batería

Intente tocar acompañando la canción.

Presione el botón [▶] varias veces para que la marca "[Dr]" parpadee en la parte inferior del lado derecho de la pantalla. A continuación, gire la rueda a la derecha para cambiar la marca a "[B]" en la parte inferior del lado derecho de la pantalla, para silenciar la parte de batería durante la reproducción.



SONG1 J=130 ◄||
1 :Demo 1 [Dr]▶

Girar la rueda de selección a la izquierda.



Cancelar la función de silenciar.
(La parte de batería suena.)



Girar la rueda de selección a la izquierda.



Mute (silencio)
(La parte de batería no suena.)

Toque ahora la parte de la batería.

Para cancelar la función de silencio de la batería y escuchar la batería original, gire la rueda de selección a la izquierda para cambiar la marca "[B]" a "[Dr]".


* Es posible cambiar el ajuste de silencio de la batería durante la reproducción de canciones.

5 Ajuste la afinación

La afinación de la canción puede ajustarse en incrementos de 10 centésimas.

El ajuste de la afinación se encuentra en las páginas de utilidades.

En primer lugar, presione los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER] para ver las páginas de utilidades. A continuación, presione 7 veces el botón [▶] para ver la pantalla de afinación principal que se muestra a continuación, y utilice el mando de lanzadera para ajustar la afinación en semitonos (de -24,0 a +24,0).




UTIL6 MasterTune
◀ Tune +18.0 ▶

6 Toque junto con el solo de bajo

La función de solo de bajo le permite aislar únicamente la parte de bajo durante la reproducción y acompañarla. Como esta función silencia el resto de partes de acompañamiento, le permite concentrarse en el dominio de la importante técnica de "acompañar" al bajo y formar una sección rítmica compacta. En primer lugar, presione los botones [SHIFT] (Cambio) + [SAVE/ENTER] (Guardar/Introducir) para ver las páginas de utilidades.

A continuación, presione el botón [▶] tres veces para ver la siguiente página. Gire el mando de lanzadera y seleccione "BassSolo=on" (Solo de bajo=activado).



Con este ajuste, presione el botón [SONG ▶/◀] para iniciar la reproducción. Sólo se escuchará la parte del bajo.

* Puede que con la parte de batería silenciada o con el solo de bajo sea un poco difícil llevar el ritmo. En tal caso, utilice el metrónomo con la canción. Si se utiliza el metrónomo como referencia será más sencillo tocar acompañando la canción. Presione el botón [METRONOME ON/OFF] (Activar/Desactivar) para que el metrónomo suene al tempo de la reproducción de la canción. Presione de nuevo el botón [METRONOME ON/OFF] para detenerlo.

* Cuando se cambia la canción, normalmente también se cambia el juego de batería al que está preasignado para la canción.

Si desea emplear un juego de batería distinto para tocar junto con la canción, presione el botón [DRUM KIT] (Juego de batería) para establecer la pantalla de selección de batería y, a continuación, seleccione otro número de juego de batería.

Si se selecciona un número de canción distinto mientras la batería está silenciada, la batería no cambiará cuando se seleccione otra canción.


Ajustes de función de almohadilla

DTXPRESS IV le permite ejecutar operaciones importantes golpeando una almohadilla específica, sin necesidad de presionar botones en el panel. Puede asignar las siguientes funciones a las almohadillas.


off Funcionamiento normal.
 inc kitNo..... Aumenta el número de juego de batería en 1 (incremento).
 dec kitNo..... Reduce el número de juego de batería en 1 (reducción).
 inc clkNo..... Aumenta el número de ajuste de metrónomo en 1 (incremento).
 dec clkNo..... Reduce el número de ajuste de metrónomo en 1 (reducción).
 inc tempo..... Aumenta el valor del tempo en 1 (incremento).
 dec tempo..... Reduce el valor del tempo en 1 (reducción).
 clkOn/Off..... Activa o desactiva el metrónomo.

Operación

1. En primer lugar, presione los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER] para ver las páginas de utilidades.




2. Presione el botón [▶] varias veces para ver la página UTIL7.



3. Para seleccionar la almohadilla (fuente de entrada de activador), golpee simplemente la almohadilla propuesta o presione los botones [SHIFT] + [◀/▶].

4. Gire el mando de lanzadera para seleccionar la función deseada.

Almohadilla (fuente de entrada de activador) a la que se ha asignado una función de almohadilla



Función asignada a la almohadilla

En el ajuste anterior, se puede golpear la almohadilla del timbal 1 para activar o desactivar el metrónomo que está conectado a la toma ②TOM1/10 (Timbal1/10).

Otra función bastante útil de la DTXPRESS IV es la función de comprobación de ritmo. Mientras acompaña a una canción o al metrónomo, la comprobación de ritmo compara el tiempo con la reproducción de la canción o del metrónomo y le informa de la precisión de la reproducción. La función de puerta del ritmo relacionada, en la que el sonido se cancela si la sincronización está desactivada, también supone una gran forma de mejorar la técnica.

Modo de comprobación de ritmo

La función de comprobación de ritmo tiene los siguientes dos modos.

● Modo de pantalla numérica

En este modo, la precisión de los golpes de batería se muestra en la pantalla numérica.

Los aspectos que se muestran en la pantalla numérica son la imprecisión media en la sincronización de cada golpe y la desviación de imprecisión de sincronización de todos los golpes. Para utilizar este modo, seleccione uno de los modos distintos a "Challenge" (Reto) de la configuración de la puerta del ritmo en la página GRV2.

* Pantalla de la sincronización de golpes

Si su sincronización es más lenta o va por detrás del ritmo, la marca se moverá hacia la derecha de la pantalla. Si la sincronización es rápida o va por delante del ritmo, la marca se moverá a la izquierda.

* Rango de puerta del ritmo

Con la función de puerta del ritmo, el sonido se produce sólo si el golpe se efectúa en el rango especificado y el sonido no se produce si el golpe se sale del rango. Es posible seleccionar el rango de la puerta del ritmo de tres niveles en función de los grados de dificultad y si se desactiva, el sonido se produce siempre, independientemente de la sincronización. El rango seleccionado se muestra en la parte inferior de la mitad superior de la pantalla.


* Tempor

Podrá utilizar el mando de lanzadera para ajustar el tempo para la canción o metrónomo de 30 a 300.

* Pantalla de imprecisión de sincronización

Las imprecisiones medias en la sincronización en comparación con el valor de nota ajustado en la página GRV4 se muestran en la pantalla numérica. Rango: 0 (precisión perfecta), 1-9 (en unidades de 1/24 de una semicorchea)

La desviación en imprecisión de sincronización es de 0,0 a 9,9. Eso sí, cuanto menor sea este valor, más "acorde" es la interpretación.



● Modo de reto

DTXPRESS IV evalúa automáticamente la precisión de los golpes en seis niveles de A a F y define el rango de la puerta

del ritmo en función del resultado. La tolerancia se reduce automáticamente si los golpes son precisos y se amplía si son imprecisos.

Para utilizar este modo, seleccione "Challenge" en la configuración de la puerta del ritmo de la página GRV2.

* Pantalla de la sincronización de golpes

Al igual que con el modo de pantalla numérica, la sincronización se muestra con un ícono.

* Rango de puerta del ritmo

El rango seleccionado de la puerta del ritmo se muestra en el lado inferior de la mitad superior de la pantalla.

Después de golpear una o varias almohadillas un número específico de veces (DTXPRESS IV golpes), DTXPRESS IV evalúa la precisión de los golpes y establece un rango de puerta del ritmo automáticamente.

● Evaluación de precisión de golpes

En la mitad inferior de la pantalla, se muestra el número de golpes restantes y los resultados de la evaluación (%) actual.

El nivel actual (evaluación) y el estado cambian durante la reproducción. Si el resultado de la precisión de la interpretación (%) es 90% como mínimo, el nivel sube un paso, si la precisión es inferior al 60% o menos, el nivel baja un paso.


- Nivel actual (evaluación): de A (el mejor) a F (el peor)
- El ícono y el significado de la evaluación
 - †: Se vuelve más estricto (mientras siga tocando igual)
 - ‡: Se mantiene igual de estricto (mientras siga tocando igual)
 - ⊕: Se vuelve menos estricto (mientras siga tocando igual)

NOTA

- El nivel (evaluación) cuando el modo de reto está definido como D.

* Tempor

El tempo no se muestra en la pantalla del modo de reto. Para cambiar el tempo, mantenga presionado el botón [SHIFT] (Cambio) y gire el mando de lanzadera. Puede ajustar el tempo de la canción o del metrónomo de 30 a 300 (el tempo se muestra en el indicador LED).



Ahora vamos a utilizar la función de comprobación del ritmo.

1 Seleccione una canción o ajuste de metrónomo

Primero, seleccione la canción o ajuste de metrónomo con el que desee tocar.


2 Ajuste la puerta del ritmo (seleccione un modo)

Presione los botones [SHIFT] + [CLICK] (Metrónomo) para abrir la página 1 (GRV1) de las páginas de configuración de comprobación de ritmo.



GRV1 J=123 Gr= 0±0.0

A continuación, presione el botón [▶] para ver la página GRV2 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la puerta del ritmo.




GRV2 RhythmGate
Mode=easy

Ajuste de la puerta del ritmo

●Configuración de la puerta del ritmo

- offSiempre se produce sonido
- easyAmplia tolerancia en la producción de sonido (fácil)
- normalTolerancia en el nivel medio en la producción de sonido (normal)
- proBaja tolerancia en la producción de sonido (difícil)
- challenge...La tolerancia cambia en función de la evaluación automática (modo de reto)

Valor de nota ajustado en la página GRV4




- A: Rango en el que el sonido se produce. (La puerta se reduce cada vez más a medida que se cambia el ajuste de "easy" a "normal" y a "pro").
B: Rango en el que no se produce sonido aunque se golpee la almohadilla.

3 Seleccione la almohadilla

Presione el botón [▶] para ver la página GRV3 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para seleccionar la almohadilla (fuente de entrada de activador) que deseé comprobar. El ajuste "ALL" (TODOS) selecciona todas las almohadillas.

[Rango] Snare, Btom1, ... BPad12, all




GRV3
Input=Snare

Almohadilla (fuente de entrada de activador)

4 Ajuste la sincronización (valor de la nota)

Pulse el botón [▶] para ver la página GRV4 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para seleccionar el valor de la nota de la sincronización que deseé comprobar.

[Rango] Acento Alt, negra J(4), corchea J(8), semicorchea J(16), tresillo de corcheas J3



GRV4
Note=J(4)

Sincronización (valor de la nota)

5 Inicie la comprobación de ritmo

Cuando se haya completado la configuración, reproduzca la canción ([SONG ▶/◀]) o el metrónomo ([ON/OFF]) y vuelva al menú principal de comprobación de ritmo (la página GRV1).

La comprobación de ritmo comienza en cuanto se golpea la almohadilla especificada en la página GRV3.

6 Interprete con toda la precisión posible

Escuche la canción o el metrónomo y concéntrese en golpear con precisión las almohadillas. Podrá utilizar el mando de lanzadera para ajustar el tempo para la canción o metrónomo.

Si se selecciona el modo de pantalla numérica, detenga la canción o metrónomo y compruebe el resultado. Cambie el ajuste de la puerta del ritmo, el tipo de almohadilla o el valor de la nota como deseé y disfrute con la práctica.

* Los resultados de la comprobación de ritmo se reponen la próxima vez que se reproduzca la canción o metrónomo.

Si se selecciona el modo de reto, cuando los golpes restantes lleguen a cero, la evaluación final se muestra en seis niveles, de A a F. Con esta evaluación, el rango en el que se produce el sonido se ajusta automáticamente. Cuanto más alta sea la evaluación (A es la más alta y F la más baja), menor será la tolerancia.

* Los resultados de la comprobación de ritmo se reponen la próxima vez que se reproduzca la canción o metrónomo. También se reponen el nivel actual (evaluación) y el rango en el que se produce el sonido.

En esta sección aprenderá a grabar su interpretación en el secuenciador incorporado de DTXPRESS IV. En los datos de canción que grabe, puede cambiar los juegos de batería, el tempo y la reproducción del mismo modo que con las canciones predeterminadas.

Sistema de grabación

- Las grabaciones pueden realizarse con cualquiera de las canciones del usuario (64-83). Sin embargo, no puede grabar en canciones predeterminadas (1-63).
- Una canción grabada no contiene grabaciones de los sonidos de audio de la batería, sino la “información” de la interpretación o datos acerca de cuándo y cómo se golpearon las almohadillas. Esta información se denomina datos de secuencia. A diferencia de los datos de audio, los datos de secuencia pueden utilizarse libremente para cambiar el tempo, seleccionar la voz o seleccionar el juego de batería durante la reproducción.

Ahora, vamos a comenzar la grabación...

1 Seleccione la canción que desee grabar.

Presione el botón [SONG] (Canción) para ver la pantalla de selección de canciones, y seleccione un número de canción de usuario (64-83).

Si desea acompañar a una canción predeterminada y grabarla, seleccione la canción deseada (1-63). En este caso, la canción de usuario vacía con el número más bajo se selecciona automáticamente para la grabación.

ATENCIÓN

Si se selecciona una canción de usuario que contenga datos, se pierden y se sobrescriben todos los datos grabados ya existentes.


2 Ajuste las condiciones de grabación

Mantenga presionado el botón [SHIFT] (Cambio) y presione el botón [SONG ▶/◀] simultáneamente para ver la página de ajuste de las condiciones de grabación.

* Si se selecciona una canción predeterminada para grabar y todas las canciones de usuario ya contienen datos, se muestra el mensaje de error “Memory full” (Memoria llena). Utilice la función de borrado de canciones (p. 27) para preparar una canción de usuario y, a continuación, ajuste las condiciones de grabación.

En esta pantalla, ajuste el tempo, el ritmo y cuantización del metrónomo.

Pulse los botones [◀]/[▶] para mover el cursor parpadeante hasta el elemento que desee ajustar y gire el mando de lanzadera para ajustar el valor.



• Tempo [Rango] de 30 a 300

Ajusta el tempo del metrónomo (♩=) en la grabación.

• Tiempos [Rango] de 1 a 9

Ajusta el tiempo del metrónomo en la grabación.

• Cuantización [Rango] J, J3, ♫ (corchea), ♫3 (tresillo de corcheas), ♭ (semicorchea), ♭3 (tresillo de semicorcheas), no

La función de cuantización puede aplicarse durante la grabación y se utiliza para alinear la sincronización de la interpretación con la del tiempo especificado más cercano. La precisión de la cuantización se asigna con un valor de nota.

* Un ajuste “no” no produce ninguna cuantización.


● Funcionamiento de la cuantización (un ejemplo)

Las notas grabadas no se tocaron a tiempo.



3 Inicie la grabación

Presione el botón [SONG ▶/◀] y después de la cuenta comenzará la grabación. Grabe al mismo tiempo que escucha el metrónomo.




ATENCIÓN

Nunca apague la alimentación durante la grabación. Podrían perderse todos los datos de la canción de usuario.

4 Finalice la grabación

Presione el botón [SONG ▶/■] para finalizar la grabación. Se mostrará brevemente el mensaje “now storing ...” (Almacenando...).



⚠ ATENCIÓN

Nunca intente apagar la alimentación mientras se muestra el mensaje “now storing ...” ya que podrían perderse todos los datos de la canción de usuario.

Cuando se haya terminado de guardar, aparecerá el mensaje “completed!” (Finalizada) y volverá a mostrarse la página de selección de canciones.

Aunque se apague la alimentación, se almacenará la canción completada.

5 Escuche la canción

Después de la grabación, el número de la canción de usuario que haya grabado parpadeará en la página de selección de canciones.

Presione el botón [SONG ▶/■] y la canción grabada se reproducirá desde el principio.


* Puede cambiar el juego de batería utilizado para la canción grabada. Para cambiar juegos de batería, presione el botón [DRUM KIT] (Juego de batería) para entrar en la pantalla de selección de juego de batería, página KIT1, y gire el mando de lanzadera para seleccionar un juego distinto.

6 Asigne un nombre a la canción de usuario

El nombre de la canción de usuario grabada se muestra como el nombre de la canción predeterminada o “Untitled” (Sin título). Escriba un nombre original propio para la canción de usuario grabada.

* No es posible editar los nombres de las canciones predeterminadas.

6-1. Presione el botón [SAVE/ENTER] (Guardar/Introducir) en la página de selección de canciones. Se muestra la página de configuración del nombre de canción.



6-2. Presione los botones [◀]/[▶] para mover el cursor parpadeante hasta el carácter que desee editar y gire el mando de lanzadera para seleccionar un carácter. Un nombre de canción de usuario puede incluir un máximo de 8 caracteres, que se pueden seleccionar en la siguiente lista.

espacio

! "#%&^()**+,-./0123456789:;:<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[¥]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}++

6-3. Vuelva a presionar el botón [SAVE/ENTER]. Aparecerá una ventana que le pedirá que confirme la operación de almacenamiento.

SONG save name
Are you sure ?

6-4. Presione el botón [SAVE/ENTER] de nuevo para efectuar realmente la operación de almacenamiento.

* Para cancelar la operación de almacenamiento, presione cualquier botón salvo los botones [SAVE/ENTER] y [SHIFT]. (Cuando en la pantalla aparece el mensaje “Are you sure?” (¿Está seguro?), el mando de lanzadera también cancelará la operación.)

Cuando se haya terminado de guardar, aparecerá el mensaje “completed!” y volverá a mostrarse la página de selección de canciones. Se confirma el nombre de la canción.

7 Borre una canción de usuario

Si desea borrar canciones de usuario que no necesite, realice esta operación.

* No es posible eliminar canciones predeterminadas.

7-1. En la página de selección de canciones, mueva el cursor parpadeante hasta el número de la canción y utilice el mando de lanzadera para seleccionar la canción de usuario que desee eliminar.

7-2. Presione el botón [▶] dos veces para ver la página SONG2.

SONG2 Clear
Are You Sure ?

7-3. Presione el botón [SAVE/ENTER]. Se mostrará brevemente el mensaje “now clearing ...” (Eliminando...).

⚠ ATENCIÓN

Nunca intente apagar la alimentación mientras se muestra el mensaje “now clearing ...” ya que podrían perderse todos los datos de la canción de usuario.

7-4. Cuando se haya terminado de eliminar los datos, aparecerá el mensaje “completed!” y volverá a mostrarse la página SONG1.

NOTA

- Si se ejecuta la operación de ajuste de fábrica, se perderán todas las canciones de usuario (64-83). Proceda con cuidado ya que al realizar esta operación también se sobrescribirá todo el contenido de la memoria de DTXPRESS IV (todos los ajustes de metrónomo, las configuraciones de activadores de usuario 8-11, los juegos de batería 51-70, los datos de utilidades, etc.) con los datos almacenados en la memoria de la unidad cuando salió de fábrica (p. 35).

DTXPRESS IV le permite crear su propio juego de batería al asignar los sonidos de batería favoritos a cada almohadilla y ajustando la afinación, la panorámica, la disminución, la reverberación, etc.

* Sonido de batería: principalmente sonidos de batería o percusión individuales que se asignan a las almohadillas.

* Juegos de batería: una serie de sonidos de batería asignados a las almohadillas.

1 Seleccione un juego de batería

Pulse el botón [DRUM KIT] (Juego de batería) para ver la pantalla de selección de juego de batería (KIT1).



Gire el mando de lanzadera para seleccionar el juego de batería que deseé utilizar como punto de inicio de su juego de batería original. Se recomienda seleccionar un juego de batería con un sonido cercano al tipo de juego que desea crear.

* Es posible editar los juegos de batería predeterminados (de 1 a 50) y juegos de batería de usuario (de 51 a 70).

2 Asigne los sonidos de batería



En este ejemplo, crearemos un sonido de bombo.

2-1. Pulse el botón [▶] para ver la página de selección de sonidos de batería.



2-2. Para seleccionar la almohadilla (fuente de entrada de activador) que desea editar, simplemente golpee la almohadilla que deseé editar o emplee los botones [SHIFT] (Cambio) + [◀]/[▶].

Pise el pedal del bombo o pulse los botones [SHIFT] + [◀]/[▶] y seleccione “**kick**” (Bombo). Ahora está seleccionada la almohadilla conectada a la toma de entrada de activador ⑧ KICK (Bombo). Es decir, se selecciona la entrada de almohadilla del pedal del bombo.



● Acerca de las fuentes de entrada de activador

La fuente de entrada indica los datos de activador que transmiten los activadores de las almohadillas o de la batería (Yamaha DT20, etc.) que se han conectado a las tomas de entrada de activador ① SNARE (Caja) a ⑧ KICK/9 de la DTXPRESS IV.

Cuando se utilizan almohadillas mono TP65, KP125/65, PCY65/130, DT10/20, etc., se asigna una fuente de entrada a cada toma de entrada. Cuando se utilizan las almohadillas estereofónicas RHH135/130, PCY65S, etc., se asignan dos fuentes de entrada (entrada de almohadilla y entrada de conmutador de aro o 2 tipos de entradas de almohadilla, etc.) a una toma de entrada.

Cuando se utiliza una almohadilla de 3 zonas como la TP65S, TP120SD/100, PCY155/150S/135/130SC, etc., se asignan tres fuentes de entrada (entrada de almohadilla y dos conmutadores de aro, etc.) a una toma de entrada.

Cada fuente de entrada se define de la forma siguiente.

Snare	Entrada de almohadilla para la toma ① SNARE.
SnrOp	Entrada de conmutador de aro abierto para la toma ① SNARE.
SnrCl	Entrada de conmutador de aro cerrado para la toma ① SNARE.
SnrOff	Entrada de almohadilla para la toma ① SNARE con las cajas desactivadas.
SnrOfOp	Entrada de conmutador de aro abierto para la toma ① SNARE con las cajas desactivadas.
SnrOfCl	Entrada de conmutador de aro cerrado para la toma ① SNARE con las cajas desactivadas.
Tom1	Entrada de almohadilla para la toma ② TOM1 (Timbal 1).
Tom2	Entrada de almohadilla para la toma ③ TOM2.
Tom3	Entrada de almohadilla para la toma ④ TOM3.
Ride	Entrada de almohadilla para la toma ⑤ RIDE (Plato Ride).
RideE	Entrada de conmutador de aro de borde para la toma ⑤ SNARE.
RideC	Entrada de conmutador de campana para la toma ⑤ RIDE.
Crash	Entrada de almohadilla para la toma ⑥ CRASH (Plato Crash).
CrashE	Entrada de conmutador de aro de borde para la toma ⑥ CRASH.
CrashC	Entrada de conmutador de campana para la toma ⑥ CRASH.
hhOp	Entrada de almohadilla para la toma ⑦ HI HAT (Charles) cuando el controlador del charles esté abierto.
hhOpE	Entrada de conmutador de aro de borde para la toma ⑦ HI HAT cuando el controlador del charles esté abierto.
hhCl	Entrada de almohadilla para la toma ⑦ HI HAT cuando el controlador del charles esté cerrado.
hhC1E	Entrada de conmutador de aro de borde para la toma ⑦ HI HAT cuando el controlador del charles esté cerrado.
hhFtC1	Entrada cuando el controlador del charles está presionado (pie cerca).
hhSplsh	Entrada para el accionamiento del charles del controlador del charles.
kick	Entrada de almohadilla para la toma ⑧ KICK.
Pad9	Entrada de almohadilla para la toma ⑧ PAD9 (Almohadilla 9).
Pad10	Entrada de almohadilla para la toma ⑨ PAD10.
Pad11	Entrada de almohadilla para la toma ⑩ PAD11.
Pad12	Entrada de almohadilla para la toma ⑪ PAD12.

* Las almohadillas mono no tienen función de conmutador de aro.

- 2-3. La letra “**2**” que se muestra junto a “**kick**” indica el número de capa 1, y “**1**” indica el número de capa 2. Pueden salir dos sonidos (en una capa) a través de una fuente de entrada. Seleccione aquí la voz que se va a editar.

KIT2 **2**kick **1**
4K01:OakCustom ▶

Número de capa

- 2-4. A continuación, decida la categoría del sonido de batería. La categorías de sonido de batería son las mismas que las utilizadas en la configuración del metrónomo del usuario (p. 19).

● **Categoría de voz**

K : Kick (Bombo)
S : Snare (Caja)
T : Tom (Timbal)
C : Cymbal (Platillos)
H : Hi-hat (Charles)
P : Percussion (Percusión)
E : Effect (Efecto)

Ahora, seleccione “K: Kick” para bombo. Presione los botones [**◀**]/[**▶**] para mover el cursor parpadeante a la categoría de sonido y gire el mando de lanzadera para seleccionar “K”.

ATENCIÓN

Aparecerá un asterisco “*” al lado de “KIT” (Juego) en la pantalla si se cambian los datos. Este asterisco desaparecerá después de que se lleve a cabo la operación de almacenamiento (p. 34). Si se selecciona un juego de batería distinto, etc., antes de realizar la operación de almacenamiento, los ajustes actuales retornarán a su estado original. Si desea conservar los cambios realizados en los datos, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

- 2-5. A continuación, vamos a seleccionar un sonido de batería.

Presione los botones [**◀**]/[**▶**] de modo que parpadee el número de sonido, y luego gire el mando de lanzadera y asigne un sonido de batería. Se visualizarán el número de sonido y el nombre del sonido.

Aquí, seleccione “K02:MapleCustom”.

* Si se ajusta el número de sonido en “00”, se muestra la indicación “NoAssign” (Sin asignación) para el nombre de sonido y no se producirá ningún sonido.

KIT2* **2**kick **1**
4K02:MapleCustom▶

NOTA

- Cuando se ajustan sonidos de batería para las capas 1 y 2, se muestra el ícono de capa **2** o **1** en la esquina superior derecha de las pantallas de KIT3 a KIT10. Mueva el cursor parpadeante hasta este ícono (si es necesario) y gire el mando de lanzadera para cambiar la capa que se vaya a editar.
- Cuando se asigna un sonido de batería a cualquiera de las capas 1 y 2 (la otra se ajusta en “NoAssign”), el ícono de capa no se muestra en las pantallas de KIT3 a KIT10. La capa que tiene un sonido de batería es la capa de destino para la edición.
- Cuando no se asignan sonidos de batería a las capas 1 o 2 (“NoAssign”), se muestra “---” en las pantallas de KIT3 a KIT18 y no se pueden efectuar los ajustes.

Ahora ha seleccionado el sonido de batería que utilizaremos como base para su sonido de batería original.

A continuación, editaremos este sonido de batería y crearemos un sonido de bombo original.

Seleccione y defina la pantalla que desee editar de la página 3 a la página 25 de la pantalla KIT.

Guarde los datos cuando cambie los ajustes.

Asegúrese de guardar los datos después de haber cambiado cualquier ajuste.

Para obtener más información acerca de cómo guardar datos, consulte el paso 26.

Si se selecciona una batería distinta, etc., antes de realizar la operación de almacenamiento, los ajustes actuales retornarán a su estado original. Si desea conservar los cambios realizados en los datos, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

3 Cambie el volumen

De este modo se determina el volumen del sonido de batería que sale cuando se golpea la almohadilla. Utilícelo para ajustar el balance de volumen entre el resto de almohadillas.

Emplee el botón [**▶**] para ver la página KIT3 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el volumen (de 0 a 127).

KIT3* **2**kick **1**
4 Volume=120 ▶

4 Cambie la afinación (tono)

De este modo se determina la afinación (tono) del sonido de batería.

Emplee el botón [**▶**] para ver la página KIT4 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la afinación en semitonos (de -24,0 a 0 a +24,0).

KIT4* **2**kick **1**
4 Tune=- 3.0 ▶

5 Cambie la panorámica

De este modo se determina el ajuste de la panorámica del sonido de batería (la posición del sonido dentro del campo estéreo).

Emplee el botón [**▶**] para ver la página KIT5 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la posición de la panorámica del sonido.

El rango es de “L64” (fuerte a la izquierda) a “C” (centro) y a “R63” (fuerte a la derecha). A medida que gira el mando, notará que cambia la posición del sonido dentro del campo estéreo de acuerdo con el ajuste realizado.


KIT5* **2**kick **1**
4 Pan=L 5 ▶

7 Cree su propio juego de batería original

6 Cambie la disminución

De este modo se determina el tiempo de disminución del sonido de la batería (el tiempo que tarda en apagarse el sonido después de haberse producido).


Emplee el botón [▶] para ver la página KIT6 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la disminución (de -64 a 0 y a +63). Los valores positivos producen un sonido más seco.



7 Cambie el carácter de la voz (ajuste del filtro)

De este modo se determina la frecuencia de corte del filtro para cambiar el carácter del sonido de batería (claridad).


Emplee el botón [▶] para ver la página KIT7 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la frecuencia de corte (de -64 a 0 y a +63). Los valores positivos producen un sonido más brillante.



8 Ajuste el número de nota MIDI

De este modo se determina el número de nota MIDI que se transmite al recibir una señal desde la fuente de entrada. Esto indica qué determinado sonido de percusión o batería de una voz se reproducirá en un dispositivo MIDI conectado.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT8 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el número de nota MIDI (de 0 a 127). Muestra el número de nota y el nombre de la nota (C-2-G8).



* Cuando el número de nota MIDI seleccionado ya se ha asignado a otra fuente de entrada, aparecerá un asterisco "*" junto a "Note=" (Nota=).


* Si el mismo número de nota MIDI se define para más de una almohadilla del mismo juego de batería, tendrá prioridad la fuente de entrada que tenga el número más bajo. En caso de que haya fuentes de entrada duplicadas, se emitirá la misma voz.

Si el ajuste no está disponible debido a un número de nota MIDI ya asignado, aparecerá "(Note# in use)" (Nota nº en uso) o "(# in use)" (Nº en uso) en la mitad inferior de la pantalla.

9 Ajuste el canal MIDI

De este modo se determina el canal de transmisión MIDI correspondiente a la nota MIDI que se transmite al recibir una señal desde la fuente de entrada. Esto indica qué determinado canal se utilizará al reproducir una voz en un dispositivo MIDI conectado.


Emplee el botón [▶] para ver la página KIT9 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el canal de transmisión MIDI (de 0 a 16).



10 Ajuste el tiempo de entrada de la salida MIDI

De este modo se determina el tiempo de entrada (duración entre la activación y la desactivación de la tecla) correspondiente a la nota MIDI en los datos.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT10 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el tiempo de entrada (de 0,0 a 9,9 s).




11 Ajuste la tecla ON/OFF (Activar/Desactivar) MIDI

De este modo se determina si se van a reconocer los eventos de tecla desactivada MIDI.

* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en el ángulo superior derecho de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT11 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la activación/desactivación de la tecla.



enableReconoce los eventos de tecla desactivada.

disableNo reconoce los eventos de tecla desactivada.

* Cuando el valor de este ajuste es "disable", algunas voces pueden sonar continuamente. Presione el botón [DRUM KIT] (Juego de batería) para detener el sonido.

12 Ajuste Hold Mode (Modo de pausa)

Cada vez que se golpea la almohadilla, se envían alternativamente mensajes de tecla activada y tecla desactivada. Esto implica que al golpear una vez en la almohadilla, se activará el sonido y la siguiente vez se desactivará.

* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT12 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el modo de pausa.

KIT12* @kick
◀ HoldMode=off ▶

- on Cada vez que se golpea la almohadilla, se transmitirá alternativamente un evento de tecla activada o desactivada MIDI.
off Funcionamiento normal. Cuando se golpea la almohadilla, solo se transmite un evento de tecla activada MIDI. Una vez transcurrido el tiempo de disminución, se transmitirá automáticamente un evento de tecla desactivada.

* Cuando el valor es "on", también debe ajustar Key Assign Mode (Modo de asignación de tecla) como "high" (Ato) en la página KIT15.

13 Ajuste la atenuación cruzada

De este modo se determina la atenuación cruzada de la velocidad entre las voces superpuestas 1 y 2.


* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT13 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el tipo de atenuación cruzada.

KIT13* @kick
◀ VelXFade=0 ▶

● Tipo de atenuación cruzada

0 La función de atenuación cruzada no está activada.



Eje vertical: Balance entre las capas 1 y 2
Eje horizontal: Velocidad

1/2 Capa 1
1/2 Capa 2

14 Ajuste el grupo alternativo

Esta función permite asignar distintas voces al mismo grupo alternativo, para que al reproducir un sonido del grupo se cancelen automáticamente otros sonidos del mismo grupo. Un ejemplo práctico son las voces del charles abierto y cerrado. Cuando se toca un charles real —primero abierto y después cerrado—, el charles cerrado silencia de forma natural el sonido abierto que suena. Del mismo modo, cuando las voces del charles abierto y cerrado se asignan al mismo grupo alternativo, la reproducción de una de ellas silencia la otra.

* Este ajuste no afecta a las fuentes de entrada de dos capas. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT14 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el grupo alternativo.

KIT14* @kick
◀ AltGrp=off ▶

- off No hay cancelación
HH Pad Con la voz (@hhOP, @hhOPE, etc.) que se reproduce al golpear la almohadilla del charles.
HH Pdl Con la voz (@hhFtC1, @hhSFlsh, @hhC1, @hhC1E, etc.) que se reproduce al presionar el pedal del charles.
1-9 Número de grupo alternativo. Asigna el mismo número de grupo a las voces que no desea emitir de forma simultánea.

15 Ajuste Key Assign Mode (Modo de asignación de tecla)

De esta forma se definen las reglas de emisión de sonidos cuando varias voces que están asignadas al mismo número de nota MIDI se emiten simultáneamente.

* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT15 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el modo de asignación de teclas.

KIT15* @kick
◀ KeyAssign=semi ▶

Poly Las voces se emiten simultáneamente.

semi Se puede producir simultáneamente un máximo de tres voces para este número de nota. Cuando se activa una cuarta voz, se silenciará (cancelará) una de las dos primeras voces.

mono Se puede emitir una voz de forma simultánea y se silencia (cancela) la voz anterior.


high Se puede emitir una voz de forma simultánea y se silencia (cancela) la voz anterior. Sin embargo, incluso si se supera el número máximo de 32 notas, el número de nota seleccionado aquí no se silenciará.

16 Ajuste la canción de almohadilla

Al golpear la almohadilla, la canción de almohadilla asignada comenzará a reproducirse. Además de una canción principal que se selecciona en la pantalla de selección de canciones, es posible ajustar un máximo de tres canciones de almohadilla de forma individual para un juego de batería.

* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT16 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el número de canción que se va a asignar, la función de repetición y el modo de reproducción.



● Número de canción

off, 45–63... Asigna el número de canción que se ha asignado a la almohadilla

● Repetición de la reproducción

cb Repite la reproducción de la canción (cuando la canción finaliza, comenzará de nuevo desde el principio, y así sucesivamente).
→ Reproducción normal.

● Modo de reproducción

Play Al golpear la almohadilla, la reproducción de la canción de almohadilla asignada comenzará o se detendrá.
chse Al golpear la almohadilla, comenzará la reproducción de un compás de la canción de almohadilla asignada y después se detendrá.
ctof Al golpear la almohadilla, la reproducción de la canción de almohadilla asignada comenzará o se detendrá. Sin embargo, si el valor de la canción de almohadilla es "ctof", dicha canción se detendrá cuando comience otra canción de almohadilla con el ajuste "ctof". Esta función sólo permite reproducir simultáneamente una canción de almohadilla "ctof".

* Se pueden establecer hasta tres canciones de almohadilla para cada juego de batería. Para asignar una canción de almohadilla a otras almohadillas, golpee la almohadilla propuesta o presione los botones [SHIFT] + [◀]/[▶], para que aparezca el nombre de esta almohadilla (fuente de entrada del activador) en la mitad superior de la pantalla. Sin embargo, cuando se ajustan tres canciones de almohadilla, aparecerá "Song=off" (Canción=desactivada) y no se podrá efectuar el ajuste.

* El tempo de la canción de almohadilla es el mismo que el de la canción principal que se muestra en la pantalla de selección de canciones o la pantalla de configuración de metrónomos.

* Si una función ya se ha asignado en la página UTIL7 a la fuente de entrada que tiene asignada la canción de almohadilla, aparece "Song=(in use!)" (Canción=(en uso)) y tiene prioridad el ajuste de la página UTIL7. (p. 23)

* Cuando se asignan varias canciones de almohadilla y se reproducen de forma combinada, las voces de las canciones podrían cambiar de forma imprevista o bien sonar de forma distinta a la deseada.

17 Ajuste el aro en la almohadilla

Esta función sólo es efectiva cuando la fuente de entrada procede de un conmutador de aro. Al golpear el aro, los eventos de la almohadilla activados desde la propia almohadilla (toma de entrada del activador) se pueden transmitir simultáneamente con los eventos del conmutador de aro. Con este ajuste, un sonido de la almohadilla de la caja podría activarse al mismo tiempo que el repique del aro de la caja.

* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

* Cuando se selecciona un entrada distinta del conmutador de aro para la fuente de entrada, se mostrará "RimToPad=---" (Aro en almohadilla=---) y no se podrá efectuar el ajuste. La siguiente pantalla aparece cuando se selecciona "0snr0P" para el canal de entrada.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT17 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el aro en la almohadilla.



off Sólo transmite el evento de conmutador de aro.

on Transmite el evento de conmutador de aro y el evento de almohadilla.


18 Cambie el nivel de reverberación (1)

De este modo se determina el nivel de transmisión de reverberación de las voces (capas 1 y 2) activadas mediante la fuente de entrada. Esto permite ajustar de forma efectiva la profundidad de la reverberación.

* Este ajuste afecta a las capas 1 y 2. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

* El nivel de transmisión de reverberación real se determina añadiendo aquí el ajuste Send Level (Nivel de transmisión) al ajuste Drum Reverb Send Level (Nivel de transmisión de reverberación de batería) de la página KIT19.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT18 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el nivel de transmisión de reverberación (de 0 a 127).




19 Cambie el nivel de reverberación (2)

De este modo se determina el nivel de transmisión de reverberación global del sonido de batería.

* Este ajuste afecta a todo el sonido de batería. La indicación 1/2 no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT19 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el nivel de transmisión de reverberación de la batería (de 0 a 127).



20 Cambie el tipo de reverberación

De este modo se determina el tipo de efecto de reverberación de cada juego de batería. Se aplica el mismo tipo de reverberación a todo el juego de batería.

* Este ajuste afecta a todo el sonido de batería. La indicación /  no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT20 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el tipo de reverberación.

KIT20*
◀RevType=hall11 ▶

none No hay reverberación (igual que el ajuste intermedio).

hall1-5 Simula la reverberación en una sala.

room1-5 Simula la reverberación en una habitación.

stage1-5 Simula el ambiente de un escenario.

plate Simula la reverberación de una plancha de acero.

white Un efecto especial de reverberación breve.

tunnel Simula la reverberación de un túnel.

bsemt Simula la reverberación de un sótano.

* Los tipos hall, room o stage con valores más altos producen un efecto de reverberación más pronunciado.

21 Cambie el nivel de reverberación (3)

De este modo se determina el nivel de retorno de efecto a partir del efecto de reverberación para cada juego de batería. Se aplica el mismo tipo de reverberación a todo el juego de batería.

Si define el nivel, puede ajustar el efecto de reverberación de todo el sistema DTXPRESS IV.

* Este ajuste afecta a todo el sonido de batería. La indicación /  no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT21 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar el nivel de retorno principal de reverberación (de 0 a 127).

KIT21*
◀RevMastRet= 64 ▶

22 Ajuste el controlador de almohadilla

Esto sólo es efectivo cuando la almohadilla equipada con un controlador de almohadilla se conecta a la toma ①SNARE (Caja), y también cuando se define “Type=TP1/Snr” (Tipo=TP1/Caja) en la página TRG2 (tipo de almohadilla) incluida en las páginas de configuración de activadores.

Los siguientes ajustes se pueden realizar girando el mando del controlador de almohadilla.

off No hay ninguna función asignada.

snares Ajuste de las cajas (también es efectivo con el sonido del aro abierto)

tuning Ajuste de la afinación (también es efectivo con el sonido del aro abierto)

tempo Ajuste del tempo

Para usuarios del conjunto especial DTXPRESS IV, defina Trigger Setup (Configuración de activadores) como “1 : SP Med” (p. 14) (1 : Especial medio) para activar esta función. En función del juego de batería que utilice, puede variar el valor predeterminado que puede ajustarse mediante el controlador de almohadilla.

* La indicación /  no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT22 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para ajustar la función de controlador de almohadilla.

KIT22*
◀PadCtl=snares ▶

23 Ajuste las cajas

De este modo se ajusta el efecto de las cajas (el sonido característico de los hilos en espiral situados en la parte inferior de una caja real) de la almohadilla conectada a la toma ①SNARE.

Esto también se aplica a las almohadillas que no tienen ningún controlador de almohadilla.

* La indicación /  no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT23 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para definir el nivel de ajuste de las cajas.

KIT23*
◀ Snares=24 ▶

off Sin caja (reproduce el sonido cuando se han extraído las cajas de la batería)

1-24 Las cajas se aplican al sonido; cuanto mayor sea el valor, más tenso será el sonido de las cajas. (Un valor de “1” es el ajuste de caja más “relajado”.)

* Cuando se cambia este ajuste, también se modifica el valor de disminución (KIT6) de las fuentes de entrada “snare” y “snrOP”.


24 Ajuste el cambio de programa y la selección de banco

Al seleccionar un juego de batería, esta función ajusta el número de cambio de programa MIDI, así como la selección de banco MSB y LSB que se va a transmitir. Esto se puede ajustar para cada canal MIDI.

Al transmitir un mensaje de cambio de programa, se puede cambiar automáticamente la voz de un dispositivo MIDI externo al cambiar el juego de batería de DTXPRESS IV.

* La indicación /  no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT24 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para realizar los siguientes ajustes.



* Cuando Program Change Transmit On/Off se define como "off", los valores de PC, M y L serán "—" y no se podrán realizar ajustes.

● Canal MIDI

1–16 Canal MIDI de destino para el cambio de programa

● Activación/desactivación de la transmisión del cambio de programa

on Transmite.

off No transmite.

● Número de cambio de programa

001–128 Número de cambio de programa transmitido.

● MSB y LSB de selección de banco

000–127 Número MSB y LSB de selección de banco

* Para obtener más información sobre el número MSB y LSB de selección de banco, consulte los documentos sobre lista de voces y el formato de datos MIDI, etc. del dispositivo MIDI externo concreto que está utilizando.


25 Ajuste el volumen y la panorámica del cambio de control MIDI

Esta función define los valores de volumen y panorámica del cambio de control MIDI que se va a transmitir al seleccionar el juego de batería. Esto se puede ajustar de forma independiente para cada canal MIDI.

Le permite cambiar automáticamente el volumen y la panorámica de la voz en un dispositivo MIDI externo al cambiar el juego de batería de DTXPRESS IV.

* La indicación /  no aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.

Emplee el botón [▶] para ver la página KIT25 y, a continuación, gire el mando de lanzadera para realizar los siguientes ajustes.



* Cuando Control Change Transmit On/Off se define como "off", los valores de Vol y Pan serán "—" y no se podrán realizar ajustes.

● Canal MIDI

1–16 Canal MIDI de destino para los mensajes de cambio de control

● Activación/desactivación de la transmisión del cambio de control

on Transmite.

off No transmite.

● Volumen

0–127 Ajusta los valores de datos de Volume Control Change (Cambio de control de volumen) que se van a transmitir.

● Panorámica

0–127 Ajusta los valores de datos de Pan Control Change (Cambio de control de panorámica) que se van a transmitir.

26 Guarde la voz original

Para guardar los sonidos de batería que desea crear, utilice la función de almacenamiento que se describe más abajo y guárdelos en la memoria de DTXPRESS IV. Los juegos originales se pueden guardar como juego de batería en las ubicaciones de memoria del juego de batería del usuario (de 51 a 70).

⚠ ATENCIÓN

Si selecciona un juego de batería distinto antes de realizar la operación de almacenamiento, se perderán todos los cambios efectuados en los datos. Si desea mantener los ajustes o los cambios, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

26-1. Presione el botón [SAVE/ENTER] (Guardar/Introducir). Aparecerá la siguiente pantalla.

Destino de almacenamiento



26-2. Gire el mando de lanzadera para seleccionar el número de juego de batería del usuario de destino (de 51 a 70) que desea almacenar.

* Los datos no se pueden almacenar en los juegos de batería predeterminados (de 1 a 50).

* Puede guardar datos en un número de juego de batería de usuario que ya contiene información. Sin embargo, es necesario prestar atención al realizar esta operación porque se sobrescribirán los datos anteriores con los nuevos.

- 26-3. Si desea cambiar el nombre del juego de batería, presione los botones [◀]/[▶] para mover el cursor parpadeante hasta el carácter que desea editar y, a continuación, gire el mando de lanzadera para seleccionar un carácter. Los nombres de juego de batería pueden incluir un máximo de 12 caracteres, que se pueden seleccionar en la siguiente lista.

espacio

!"#\$%&? ()*+, -./0123456789: ;<=>?@
ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ[^]_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz(|)+-

- 26-4. Vuelva a presionar el botón [SAVE/ENTER]. Aparecerá una ventana que le pedirá que confirme la operación de almacenamiento.

KIT save to 51
Are you sure ?

- 26-5. Presione el botón [SAVE/ENTER] de nuevo para efectuar realmente la operación de almacenamiento.

* Para cancelar la operación de almacenamiento, presione cualquier botón salvo los botones [SAVE/ENTER] y [SHIFT]. (Cuando en la pantalla aparece el mensaje "Are you sure?" (¿Está seguro?), el mando de lanzadera también cancelará la operación.)

Cuando finaliza la operación de almacenamiento, aparece la siguiente pantalla:

Completed!

Con esta operación, habrá creado un juego de batería que contiene un sonido original de bombo.

Utilice el mismo procedimiento para crear los sonidos de batería para el resto de las almohadillas (fuentes de entrada) y crear un juego de batería completo personalizado.


Ajustes de fábrica

Esta operación devuelve todos los ajustes internos de DTXPRESS IV a los valores predeterminados de fábrica.

Proceda con cuidado ya que al realizar esta operación también se sobrescribirá todo el contenido de la memoria de DTXPRESS IV (todos los ajustes de metrónomo, las configuraciones de activadores de usuario 8-11, los juegos de batería de usuario 51-70, las canciones de usuario 64-83, los datos de utilidades, etc.) con los datos especificados en la memoria de la unidad cuando salió de fábrica.

Operación

1. En primer lugar, pulse los botones [SHIFT] + [SAVE/ENTER] para ver las páginas de utilidades.



2. Presione el botón [▶] varias veces para ver la página UTIL8.

UTIL8
◀ Factory Set

3. En la página especificada anteriormente, presione el botón [SAVE/ENTER] para acceder a la indicación anterior que solicita confirmar la operación de ajustes de fábrica.

* Para cancelar la operación de ajustes de fábrica, presione cualquier botón salvo los botones [SAVE/ENTER] y [SHIFT] (el mando de lanzadera también se puede utilizar para cancelar la operación).

All data will be
lost. Are You Sure?

4. De nuevo, presione el botón [SAVE/ENTER] para seguir con la operación.

All Memory
Initializing...

La edición de configuración de activadores contiene varios ajustes relacionados con las señales de entrada del activador recibidas desde las almohadillas o los activadores de batería (Yamaha DT20, etc.) que están conectados a las tomas de entrada del activador. Estos ajustes le permiten optimizar la DTXPRESS IV para obtener un mejor funcionamiento y respuesta a estas señales.

Si está utilizando los activadores de batería asociados a las baterías acústicas o almohadillas distintas de las suministradas con el conjunto DTXPRESS IV será necesario ajustar la sensibilidad. Esta sección muestra también los ajustes que ayudan a evitar la diafonía* y los activadores dobles*.

* Diafonía: interferencia entre las señales del activador de almohadillas contiguas físicamente, que produce notas imprevistas.

* Activadores dobles: situación en que el golpe de una sola almohadilla produce varios activadores (normalmente dos).

Procedimiento de configuración de activadores

Si emplea almohadillas o activadores de batería distintos de los suministrados con el conjunto de DTXPRESS IV (estándar o especial) o si necesita solventar problemas relacionados con activadores dobles o diafonía, la configuración de activadores proporcionará ajustes más detallados, tales como el cambio de configuración predefinida de activadores, para almohadillas individuales.

Si ha creado una configuración personalizada por estos motivos o por otros, dicha configuración puede guardarse en una de las ubicaciones de la configuración de activadores (8–11).

- Presione los botones [SHIFT] (Cambio) + [DRUM KIT] (Juego de batería) para ver la página de selección de configuración de activadores (TRIG1). La configuración de activadores actualmente seleccionada se indica en la pantalla.

* Si desea editar una configuración distinta de activadores, emplee el mando de lanzadera y seleccione aquí la configuración.

Pantalla de selección de configuración de activadores (página 1)




- Utilice las páginas de TRG2 a TRG8 para editar la configuración de activadores.

Presione los botones [◀]/[▶] para cambiar las páginas y mover el cursor parpadeante al parámetro que desee ajustar.

* Consulte las páginas de 37 a 39 para obtener más información sobre los parámetros individuales.

Para seleccionar la entrada del activador (toma de entrada) que desea editar, golpee simplemente la almohadilla que desee editar o utilice los botones [SHIFT] + [◀]/[▶].

Entrada del activador que desee editar




- Gire el mando de lanzadera para cambiar el ajuste.

* Aparecerá un asterisco "*" junto a "TRG" en la pantalla si se cambian los datos. Este asterisco desaparecerá una vez finalice la operación de almacenamiento.

* El nivel de entrada del activador que se produce al golpear una almohadilla se muestra en la parte superior derecha de la pantalla. Al definir la ganancia, utilice este nivel como guía para medir la fuerza con que se ha golpeado una almohadilla.

Nivel de entrada del




- Para guardar los cambios efectuados en los datos, emplee el procedimiento que se describe a continuación para guardar dichos datos en la configuración de activadores de usuario (de 8 a 11).

ATENCIÓN

Si se selecciona una configuración de activadores distinta antes de realizar la operación de almacenamiento, se perderán todos los cambios efectuados en los datos. Si desea mantener los ajustes o los cambios, asegúrese de realizar la operación de almacenamiento.

- Presione el botón [SAVE/ENTER]. Aparecerá la siguiente pantalla.

Destino de almacenamiento



- Gire el mando de lanzadera para seleccionar el número de configuración de activadores de destino (de 8 a 11).

- Si desea cambiar el nombre de la configuración de activadores, presione los botones [◀]/[▶] para mover el cursor parpadeante hasta el carácter que desea editar y, a continuación, gire el mando de lanzadera para seleccionar un carácter. Los nombres de la configuración de activadores pueden incluir un máximo de 8 caracteres, que se pueden seleccionar en la siguiente lista.

espacio

! "#%&^*()+=,-./0123456789:;=>?@

ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[¥]^_

abcdef ghijk lmnopqrstuvwxyz{|}+=

- 4-4. Vuelva a presionar el botón [SAVE/ENTER]. Aparecerá una ventana que le pedirá que confirme la operación de almacenamiento.

TRG save to 8
Are you sure ?

- 4-5. Presione el botón [SAVE/ENTER] de nuevo para efectuar realmente la operación de almacenamiento.
- * Para cancelar la operación de almacenamiento, presione cualquier botón salvo los botones [SAVE/ENTER] y [SHIFT]. (Cuando en la pantalla aparece el mensaje "Are you sure?" (¿Está seguro?), el mando de lanzadera también cancelará la operación.)

Una vez finalizada la operación de almacenamiento, aparecerá la pantalla siguiente.

Completed!

⚠ ATENCIÓN

Nunca intente desconectar la alimentación mientras se muestra el mensaje "now storing..." (Almacenando...). Podrían perderse todos los datos de la configuración de activadores.

Explicaciones de cada página de pantalla

Las siguientes explicaciones contemplan los parámetros disponibles en las páginas comprendidas entre TRG1 y TRG8. Para guardar los datos editados, consulte el paso 4 de la página 36.

TRG1 Trigger Setup Select (Selección de configuración de activadores)

TRG1 -----
1 :SP Med ►

[Rango] 1-11

Seleccione el tipo de configuración de activadores (p. 14)

TRG2 Type (Tipo de almohadilla)

TRG2 Snare 0%
Type=TP1/Snr ►

Ajusta el tipo de almohadilla que se ha conectado a la toma de entrada asignada en la mitad superior de la pantalla ([① SNARE] en el ejemplo arriba mostrado).


* Los valores establecidos en [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)] (p. 38) y [TRG5 RejTime (Tiempo de autorrechazo)] (p. 38) cambiarán automáticamente a los valores adecuados según el tipo de almohadilla que se especifique aquí.

Los tipos de almohadilla se definen del siguiente modo.

KP	KP125/80S/80/65/60
TP1/Snr	TP100/120SD
TP2/SnrA	TP65S/65 (utilizado principalmente como un almohadilla de caja) *1
TP2/SnrB	TP65S/65 (utilizado principalmente como un almohadilla de caja) *2
TP2/Tom	TP65S/65 (utilizado principalmente como un almohadilla de timbal) *1
TP3-A	TP80S/80/65/60 *3
TP3-B	TP80S/80/65/60 *3
PCY1	PCY155/150S
PCY2	PCY135/PCY130SC
PCY3	PCY130S/130
PCY4	PCY80S/80/65/60/10
RHH	RHH135/130
RHP Pad	RHP120SD/120/100/80 (lado de la almohadilla) *4
RHP Rim	RHP120SD/120/100/80 (lado del aro) *4
RHP Kick	KP120
BP	BP80 *5
DT Snare	Activación de batería de la serie DT (para una caja)
DT HiTom	Activación de batería de la serie DT (para timbales pequeños)
DT LoTom	Activación de batería de la serie DT (para timbales grandes)
DT Kick	Activación de batería de la serie DT (para un bombo)
misc 1-6	Almohadillas de otros fabricantes (de 1 a 6)

8 Edición de configuración de activadores

*1 La función de tres zonas (voz de la almohadilla x 1, voz del aro x 2) está disponible si hay una almohadilla de tres zonas compatible (como la TP65S, etc.) conectada a la entrada ① SNARE, ⑤ RIDE o ⑥ CRASH.



Para producir repiques de aro cerrados, "TP2/SnrA" (TP2/CajaA) tiene un ajuste de alta sensibilidad en el aro 1, mientras que "TP2/SnrB" (TP2/CajaB) tiene un ajuste de alta sensibilidad en el aro 2.

La misma voz se asigna a "TP2/Tom" (TP2/Timbal) y "TP2/SnrA" y la sensibilidad del aro izquierdo y derecho se define con el mismo nivel.

*2 Los sonidos del aro 1 y el aro 2 en "TP2/SnrB" son inversos a los de "TP2/SnrA". De este modo se ofrece un ajuste adecuado a los intérpretes zurdos cuando utilizan un ajuste para zurdos.

*3 Cuando una almohadilla estéreo (como la TP80S) se conecta a las entradas ① SNARE, ⑤ RIDE o ⑥ CRASH, "TP3-A" producirá el sonido asignado al aro 1, y "TP3-B" producirá el sonido asignado al aro 2 (p. 28).

*4 Al utilizar la almohadilla estéreo de la serie RHP, conecte la almohadilla a la entrada ② TOM1/10, ③ TOM2/11, ④ TOM3/12 o ⑧ KICK/9, y defina el tipo de almohadilla como la entrada "Eltom1", "Eltom2", "Eltom3" o "El kick" en "RHP Pad" y el tipo de almohadilla como "ElPad10", "ElPad11", "ElPad12" o "ElPad9" en "RHP rim".

*5 Para utilizar la BP80 como almohadilla estéreo, conecte la almohadilla a la entrada ② TOM1/10, ③ TOM2/11, ④ TOM3/12 o ⑧ KICK/9.

TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)

TRG3 **Snare** 0%
Gain=65MVI= 12

Ganancia [Rango] 0–99

Ajusta la ganancia de la entrada (sensibilidad) de la toma de entrada asignada en la mitad superior de la página.

Si se ajusta un valor mayor permitirá obtener un nivel de entrada menor desde el sonido creado de la almohadilla.

* Este valor se ajusta automáticamente después de definir el tipo de almohadilla adecuado en [TRG2 Type (Pad Type)]. Es necesario realizar una afinación precisa del valor.

* Algunas almohadillas están provistas de un mando de ajuste de la sensibilidad. Para obtener más información, consulte el manual del propietario que se suministra con la almohadilla.

MVI [Rango] 1–127

Ajusta la velocidad MIDI (volumen) que se transmite cuando se golpea la almohadilla con la mínima fuerza. Los valores mayores producen un volumen alto incluso si la almohadilla se golpea suavemente. No obstante, esto producirá un margen de volumen estrecho, dificultando la producción adecuada de niveles dinámicos más amplios.


El nivel de entrada de activadores se muestra como porcentaje en la esquina superior derecha de la pantalla. La velocidad máxima (nivel de entrada 99%) será 127. El nivel más bajo se genera cuando la almohadilla se golpea con la mínima fuerza, por lo que se puede obtener una posible gama dinámica más amplia.

* Este valor se ajusta automáticamente después de definir el tipo de almohadilla adecuado en [TRG2 Type (Pad Type)]. Es necesario realizar una afinación precisa del valor.

TRG4 VelCurve (Curva de velocidad)

TRG4 **Snare** 0%
VelCurve=norm

Ajusta la curva de velocidad de entrada para la toma de entrada asignada en la mitad superior de la página.



TRG5 RejTime (Tiempo de autorrechazo)

TRG5 **Snare** 0%
RejTime=1

[Rango] 0–9

Evita que se produzcan activadores dobles en la toma de entrada asignada en la mitad superior de la página. Cuando se haya detectado un evento, el resto de los eventos se silenciarán automáticamente durante un cierto período de tiempo. Cuanto mayor sea el valor, los eventos temporales se silenciarán durante un intervalo mayor de tiempo.

TRG6 RejLvlAll (Nivel de rechazo)

TRG6 **Snare** 0%
RejLvlAll=2

[Rango] 0–9

Evita que se produzca diafonía en la toma de entrada asignada en la mitad superior de la página. Los eventos producidos por otras almohadillas (tomas de entrada) que tienen un valor de entrada menor que el especificado aquí no se activarán durante un determinado período de tiempo. Los valores más elevados requieren un nivel de entrada más alto para producir un evento de activación.

TRG7 RejLvl (Nivel de rechazo especificado)

TRG7 **Snare** 0%
RejLvl=3Frm=56

RejLvl [Rango] 0–9

Frm [Rango] 1–6, 56 (5 y 6), 7–12

Este ajuste se utiliza para evitar que se produzca diafonía entre la toma de entrada asignada en la mitad superior de la página y la toma de entrada asignada en el ajuste "Frm=".

Después de que se produzca un evento de activación desde la almohadilla asignada en el ajuste “Frm=”, la almohadilla asignada en la mitad superior de la pantalla no sonará durante cierto período de tiempo salvo que el nivel de entrada sea superior al valor especificado aquí. Los valores más elevados requieren un nivel de entrada más alto para producir un evento de activación.

Un ajuste “Frm=56” asigna las tomas de entradas de activador 5 y 6.

TRG8 CopyToInput (Trigger Setup Copy)

TRG8 **llsnare**
4CopyToInput= 2▶

Esta función permite copiar a otra toma de entrada todos los valores de datos de las páginas de [TRIG2 Type (Tipo de almohadilla)] a [TRIG7 RejLvl (Nivel de rechazo especificado)].


⚠ ATENCIÓN

Cuando se realiza la operación de copia de configuración de activadores, los datos de configuración de activadores serán sustituidos por los valores del origen de la copia.

Operación

1. Golpee una almohadilla para seleccionar el origen de la copia (toma de entrada) desde donde se copiarán los datos.

Gire el mando de lanzadera y asigne el destino de la copia (toma de entrada).



2. Presione el botón [SAVE/ENTER]. Aparece una indicación que le solicita confirmar la operación de copia.

Input Copy to 2
Are you sure ?

3. Presione el botón [SAVE/ENTER] para efectuar realmente la operación de copia.

* Para cancelar la operación de copia, presione cualquier botón salvo los botones [SAVE/ENTER] y [SHIFT] (el mando de lanzadera también se puede utilizar para cancelar la operación).

Una vez finalizada la operación de copia, aparecerá la siguiente pantalla.

Completed!

Mensajes de error

DTXPRESS IV muestra mensajes de error cuando se han realizado ajustes incorrectos o cuando se han detectado operaciones no válidas, o bien cuando se producen operaciones anómalas o un funcionamiento incorrecto.

Si aparece un mensaje de error, compruebe la siguiente lista y efectúe las correcciones pertinentes.

ERROR
Data Initialized

Este mensaje aparece justo después de conectar la alimentación y el dispositivo no puede leer correctamente los datos a causa de que la operación Factory Reset (Restablecer valores de fábrica) está activa.

Es posible que estén dañados los datos de la memoria ROM de copia de seguridad. Póngase en contacto con el Centro de servicio Yamaha más cercano o con el distribuidor en el que compró el aparato.

ERROR
Memory Full

Ha superado la capacidad de memoria de la canción de usuario. Elimine las canciones no utilizadas para obtener una cantidad mayor de memoria e intente grabar de nuevo.

ERROR
Can't WriteMemory

Error al escribir los datos en la memoria ROM de copia de seguridad.

Solución de problemas

La DTXPRESS IV no produce sonido ni reconoce las entradas de activador.

- ¿Están correctamente conectados los activadores de batería y las almohadillas (Yamaha DT20, etc.) a las tomas de entrada de activador de la DTXPRESS IV? (p. 10, 11)
- ¿Está la DTXPRESS IV correctamente conectada a los auriculares o a dispositivos de audio externos, tales como un amplificador, un altavoz, etc.? (p. 12)
- Compruebe la posición de los interruptores de encendido/en espera y los niveles de volumen de cualquier dispositivo de audio externo conectado, como amplificadores o altavoces, etc.
- Puede que el mando de volumen del panel posterior se haya bajado al mínimo (p. 15).
- ¿Está ajustada como demasiado baja la ganancia? (p. 38 [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- Puede que el ajuste de volumen de la página "KIT3 Volumen" (Volumen de Juego3) (p. 29) de la pantalla de selección del juego de batería se haya definido como "0".
- ¿Tiene algún problema con el cable que está utilizando?
- Puede que los sonidos de batería tanto para la capa 1 como para la capa 2 se hayan definido como "00: NoAssign". (p. 29 Paso 2: [KIT2])

El generador de tonos externo no produce ningún tipo de sonido.

- ¿Está el cable (conector) MIDI correctamente conectado? (p. 13)
- ¿Está utilizando el conector MIDI adecuado? (p. 13)

- Los valores de número de nota MIDI, ¿son los adecuados? (p. 30 Pasos del 8 al 10: [KIT8], [KIT9], [KIT10])
- Puede que los sonidos de batería tanto para la capa 1 como para la capa 2 se hayan definido como "00: NoAssign". (p. 29 Paso 2: [KIT2])

Se produce un sonido distinto del sonido seleccionado.

- ¿Se ha ajustado el canal MIDI en un canal que no se utilice para el sonido de batería (ch=10)? (p. 30, Paso 9: [KIT9])
- ¿Se han definido voces de dos capas en los ajustes de voz de la pantalla de selección del juego de batería? (p. 29 Paso 2: [KIT2])

Se produce sonido pero la sensibilidad es demasiado baja (el volumen es bajo).

- ¿Está ajustada como demasiado baja la ganancia? (p. 38: [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- Deben ajustarse las almohadillas con mando de ajuste de nivel (aumentarse).
- ¿Está ajustada como demasiado baja la velocidad mínima? (p. 38: [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- ¿Está utilizando una curva de velocidad adecuada? (p. 38: [TRG4 VelCurve (Curva de velocidad)])
- ¿Es demasiado bajo el volumen de la voz que desea utilizar? (p. 29 Paso 3: [KIT3])

El sonido del activador no es estable. (Para baterías acústicas)

- Consulte la entrada anterior: "Se produce sonido pero la sensibilidad es demasiado baja (el volumen es bajo)".
- Pruebe a seleccionar un ajuste de tipo de almohadilla mayor (DT snare → DT HiTom → DT LoTom → DT Kick). (p. 37: [TRG2 Type (Tipo de almohadilla)])
- ¿Se ha tratado de unir de forma incorrecta el activador de batería (Yamaha DT20, etc.) con cinta aislante? (¿Queda algún resto de adhesivo en el principal?)
- ¿Está conectado el cable de forma segura a la toma del activador de batería (Yamaha DT20, etc.)?

Se produce una activación doble.

- Deben ajustarse las almohadillas con mando de ajuste de nivel (disminuirse).
- ¿Está ajustada como demasiado alta la ganancia? (p. 38: [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- Utilice el ajuste de autorrechazo. (p. 38: [TRG5 RejTime (Tiempo de autorrechazo)])
- (KP65) ¿Está ajustada como almohadilla para bombo la toma de entrada a la que está conectado el KP65? (p. 37: [TRG2 Pad Type])
- ¿Está utilizando activadores de batería (sensores de batería) de otros fabricantes? Una señal demasiado larga puede provocar una activación doble.
- ¿Está produciendo el principal vibraciones irregulares? Puede que sea necesario silenciar el principal.
- Cuando utilice baterías acústicas, asegúrese de que el activador de batería está unido cerca del aro (sobre el cojinete) y no cerca del centro del parche.
- Cuando utilice baterías acústicas, asegúrese de que nada esté en contacto con el activador de batería.

Se produce diafonía (interferencias del activador procedentes de distintas entradas).

- ¿Está ajustada como demasiado alta la ganancia? (p. 38: [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- Pruebe a aumentar el parámetro de rechazo. No obstante, evite definir este ajuste con un valor demasiado alto, ya que puede que no se produzca sonido al golpear otra almohadilla (entrada de activador) de forma simultánea. (p. 38: [TRG6 RejLvlAll (Nivel de rechazo)])
- Si se produce diafonía con una determinada entrada de activador, pruebe a utilizar un rechazo específico. (p. 38: [TRG7 RejLvl (Nivel de rechazo específico)])
- Cuando utilice baterías acústicas, coloque el activador de batería lejos de cualquier batería cercana.

Los sonidos se cortan cuando se toca de forma continuada.

- Puede que se haya sobrepasado una polifonía máxima de 32 voces. En la página "KIT15 Key Assign Mode" (KIT15 Modo de asignación de tecla) (p. 31), ajuste el valor "KeyAssign" como "semi" o "mono".

Cuando se tocan dos almohadillas (baterías), sólo se escucha el sonido de una.

- Aumente el ajuste de ganancia de la almohadilla (entrada de activador) que no produce sonido. (p. 38: [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- Disminuya el ajuste de rechazo de la almohadilla (entrada de activador) que no produce sonido. (p. 38: [TRG6 RejLvlAll (Nivel de rechazo)])

- Disminuya el ajuste de rechazo especificado de la almohadilla (entrada de activador) que no produce sonido. (p. 38: [TRG7 RejLvl (Nivel de rechazo especificado)])
- ¿Están ajustadas ambas almohadillas (entradas de activador) en el mismo grupo alternativo? (p. 31 Paso 14: [KIT14])

El sonido es siempre alto.

- ¿Está ajustado el valor mínimo de las velocidades mínimas como demasiado alto? (p. 38: [TRG3 Gain, MVI (Velocidad mínima)])
- ¿Está utilizando una curva de velocidad adecuada? (p. 38: [TRG4 VelCurve (Curva de velocidad)])
- ¿Está utilizando una almohadilla de otro fabricante? En función del fabricante, puede que los niveles de salida sean muy altos.

La DTXPRESS IV no recibe ninguna señal del conmutador ni del activador.

- Si puede tener acceso a la pantalla de utilidades, lleve a cabo la operación para restablecer los ajustes de fábrica. DTXPRESS IV se restablecerá según los valores de fábrica. (p. 35: [UTIL8 Factory Set])
- Apague y después encienda el interruptor de alimentación mientras mantiene presionados simultáneamente los botones [◀] y [▶]. DTXPRESS IV se restablecerá según los valores de fábrica.

El sonido no se detiene.

- Determinadas voces tienen tiempos de liberación muy largos cuando el parámetro "key off" está ajustado como "disable". (p. 30 Paso 11: [KIT11]). Presione el botón [DRUM KIT] para detener el sonido temporalmente.

La función de controlador de almohadilla no funciona.

- ¿Ha conectado una almohadilla equipada con un controlador de almohadilla, tal como TP100 o TP120SD?
- ¿Son correctos los ajustes del controlador de almohadilla? (p. 17)

No se produce la voz del charles cerrado.

- ¿Ha seleccionado el tipo de almohadilla adecuado? Si se ha utilizado el tipo RHH135/130 como controlador del charles, el tipo de almohadilla debe ajustarse como "RHH". (p. 37: [TRG2 Pad Type])

Las secciones del borde o la campana de la almohadilla de los platillos no producen sonido cuando se golpean. Las funciones de bloqueo de los platillos no funcionan.

- ¿Ha seleccionado el tipo de almohadilla adecuado? Seleccione el tipo de almohadilla adecuado para la almohadilla de los platillos que está utilizando. (p. 37: [TRG2 Pad Type])
- El sonido que producen el borde y la sección de campana no se producirá si se conecta una almohadilla dotada de conmutador de aro (PCY135/155 etc.) a la toma de entrada ⑨–⑫.

No se producen golpes de pedal.

- ¿Está conectado el controlador del pedal a la toma HI HAT CONTROL?
- Ajuste el tiempo de detección de los golpes de pedal. (p. 16: Ajuste del charles)

Necesito recuperar los ajustes de fábrica del instrumento.

- Utilice la función Factory Set (ajustes de fábrica) (p. 35) para restablecer los ajustes internos DTXPRESS IV a los originales de fábrica.

Índice

Símbolos

- ◀ 15
- ▶ 15
- [◀], [▶] 8
- [■ ON/OFF] 8, 18
- * 16, 17, 18, 29
- [■, ■] 15
- [■, ■], [br] 22

A

- Accesorios 3, 50
- Activación/desactivación de tecla MIDI 30
- Activadores dobles 36, 38, 41
- Afinación
 - Metrónomo 19
 - Sonido de batería 29
 - Almohadilla 17
- Ajuste de fábrica 35
- Ajuste de metrónomo 18, 19
- Ajuste de sonido de metrónomo 19
- Alimentación 9, 12, 13
- Almohadilla 28
- Almohadilla con interruptor 9, 14
- Almohadilla de tres zonas 9, 14, 38
- Almohadilla estéreo 9, 38
- Altavoz 12
- Atenuación cruzada 31
- Auriculares 9, 12
- AUX IN (entrada auxiliar) 9, 13

B

- Baterías acústicas 11, 41
- Bombo 14
- Borrar 27

C

- Cable paralelo 9, 14
- Cajas 17, 33
- Calidad de sonido 16
- Capa 15, 29, 31
- Cambio de programa 34
- Canal de entrada del activador 28
- Canción 22
- Canal MIDI 30
- Canción de almohadilla 15, 32
- Canción del usuario 27
- Cambio de control 34
- Carácter de sonido 30
- Categoría de sonido 19, 29, 48
- Clavija estéreo 9

[CLICK] 8

- Compás 18
- Comprobación de ritmo 24
- Conexiones 10
- Configuración del activador 14, 36, 37
- Configuración del activador del usuario 36
- Conjunto de dos bombos 14
- Conjunto especial 11, 14
- Conjunto estándar 10, 14
- Controlador de almohadilla 9, 14, 17, 33
- Controlador de Aro en almohadilla 32
- Controlador de charles 9
- Controlador de pedal 16
- Copia 39
- Copia de configuración del activador 39
- CopyToInput 39
- Cuantificar 26
- Curva de velocidad 38

D

- DC IN 12V (entrada de CC de 12 V) 9, 12
- Diáfonía 36, 38, 41
- Disminución 30
- [DRUM KIT] 8
- DT20 14, 36, 41

E

- Ecualizador maestro 16
- Efecto panorámico 29, 34
- Encendido/en espera, interruptor 9
- Especificaciones 50

F

- Filtro 30
- Formato de datos MIDI 43
- Función de almohadilla 23

G

- Ganancia 38
- Golpes de pedal 16, 41
- Gráfico de implementación MIDI 47
- Grupo alternativo 31
- Guardar 20, 34, 36

H

- HI HAT CONTROL (control de charles) 9

I

- Interruptor de alimentación 9

J

- Juego de batería 15, 28
- Juego de batería del usuario 34

L

- Lámpara de metrónomo 8
- Lista de canciones 49
- Lista de juegos de batería 49
- Lista de sonidos de batería 48

M

- Mando de lanzadera 8
- Mensajes de error 40
- Metrónomo 18
- MIDI 13
- MIDI OUT 9, 13
- Modo de asignación de tecla 31
- Modo de pantalla numérica 24
- Modo de retención 30
- Modo de reto 24
- Modo de reproducción 32
- MVI 38

N

- Nivel de entrada 15
- Nivel de rechazo 38
- Nivel de rechazo especificado 38
- Nombre de ajuste de metrónomo 20
- Nombre de canción 27
- Nombre de configuración del activador 36
- Nombre de juego de batería 35
- Número de nota MIDI 30

O

- Operación de guardado 20, 34, 36
- OUTPUT (salida) 9, 12

P

- Panel posterior 9
- Panel superior 8
- Pantalla LCD 8, 44
- Pantalla LED 8, 21
- Pausa de compás de metrónomo 19
- Pedal de charles 16
- PHONES 9, 12
- Puerta de ritmo 24, 25
- Punto de cierre 16

R

- Registro 26
- RejLvl 38
- RejLvlAll 38
- RejTime 38
- Repetir reproducción 32
- Repique de aro 32
- Repique de aro cerrado 38
- Reverberación 32, 33

S

- [SAVE/ENTER] 8
- Selección de banco 34
- Selección de salida de metrónomo 20
- Solo de bajo 23
- Sonido de batería 28
- Sonido de metrónomo del usuario 19
- Sensibilidad 14, 38, 40
- [SHIFT] 8
- Silencio 19, 22
- [SONG ▶/■] 8, 22
- Soporte de módulo 10, 11
- Sujetacables 9, 12

T

- Tempo 17, 18, 21, 22
- Tempo de pulsaciones 21
- Temporizador del metrónomo 18, 21
- Tiempo de autorrechazo 38
- Tipo 37
- Tipo de almohadilla 37
- Tipo de reverberación 33
- Tiempo de entrada 30
- Tomas de entrada del activador 9

U

- Utilidad 16

V

- VelCurve 38
- Velocidad mínima 38
- VOLUME (volumen) 9, 15
- Volumen
 - Metrónomo 18
 - Cambio de control 34
 - Sonido de batería 29
 - Auriculares 12
 - General 9, 15
 - Almohadilla 15
 - Canción 22
- Volumen principal de metrónomo 18

Appendix

MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Formato de datos MIDI / Formato dati MIDI / Indeling van MIDI-gegevens / MIDI 数据格式

1. Channel Messages

The channel messages described below are sent from the drum triggers only. Other messages are sent from both the drum triggers and the sequencer.

1.1 Key On, Key Off

Note range: 0 (C-2)–127 (G8)

Velocity range: 0–127

1.2 Control Change

1.2.1 Bank select MSB, LSB–0, 32 data = 0–127

1.2.2 Foot controller–4 (Ch. 10 only)

1.2.3 Main volume–7

1.2.4 Pan–10 (left 0, right 127)

1.3 Program Change

2. System Exclusive Messages

2.1 Parameter Change

2.1.1 GM system ON

\$F0 \$7E \$7F \$09 \$01 \$F7 (hexadecimal)

Sets all messages (except MIDI master tuning) to their initial values.

3. System Realtime Message

3.1 Timing clock

Sends data.


3.2 Start, Stop





Sends data.


3.3 Active sensing

Sends the messages within an interval of approximately 300 msec.

LCD Displays / LCD-Anzeigen / Ecrans LCD / Pantallas LCD / Display LCD / LCD-displays / 液晶屏画面







- * The above "LCD Displays" charts show you the pages available in each display. Keep in mind that the actual displays on the instrument may be different from those shown here.
- * Das vorstehende Schaubild „LCD-Anzeigen“ zeigt Ihnen, welche Seiten in jeder Anzeige verfügbar sind. Beachten Sie bitte, dass sich die tatsächlich angezeigten Inhalte am Instrument von den hier dargestellten Anzeigen unterscheiden können.
- * Les tableaux « Ecrans LCD » ci-dessus affichent les pages disponibles dans chaque écran. Gardez à l'esprit que les écrans affichés sur l'instrument peuvent différer de ceux présentés ici.
- * En las "pantallas LCD" anteriores se muestran las páginas disponibles en cada pantalla. Recuerde que las pantallas reales del instrumento pueden ser distintas de las que se muestran aquí.

- * Gli schemi "Display LCD" riportati in precedenza mostrano le pagine disponibili in ogni display. Tenere presente che i display effettivamente mostrati sullo strumento potrebbero essere differenti da quelli qui mostrati.
- * In de bovenstaande overzichten van LCD-displays worden de beschikbare pagina's op elke display weergegeven. Houd er rekening mee dat de werkelijke displays op het instrument kunnen verschillen van de displays die hier worden weergegeven.
- * 上述“液晶屏画面”图表显示了每个画面上存在的页面。请记住，乐器上的实际画面可能会与此处显示的有所不同。

Function ...	Transmitted	Recognized	Remarks	
Basic Channel Default Changed	1 - 16 1 - 16	x x	memorized	
Mode Default Messages Altered	x x *****	x x x		
Note Number : True voice	0 - 127 *****	x x		
Velocity Note ON Note OFF	o 9nH, v=1-127 x 9nH, v=0	x x		
After Touch Key's Ch's	x x	x x		
Pitch Bender	x	x		
Control Change	0,32 4,7,10 1,2,5,6,8,11,12,13 16-19 33-63 64-84 91-95 96-101	o o x x x x x x	x x x x x x x x	Bank Select
Prog Change : True #	o 0 - 127 *****	x x		
System Exclusive	o	x		
Common : Song Pos. : Song Sel. : Tune	x x x	x x x		
System Real Time :Clock :Commands	o o	x x		
Aux Mes- :All Sound Off :Reset All Cntrls :Local ON/OFF :All Notes OFF :Active Sense :Reset	x o x x o x	x x x x x x		
Notes :				

Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

o : Yes
x : No

Appendix

Drum Voice List / Liste der Drum-Voices / Liste des voix de batteries / Lista de sonidos de batería / Elenco Drum Voice / Drumvoice-overzicht / 鼓音色列表

Voice Category	21 MetalClRim	16 MapleAmb H	39 T8 Ride	23 Cowbell 1
K : Kick	22 MetalOff	17 MapleAmb M	40 T9 Ride	24 Cowbell 2
S : Snare	23 MetalOffOp	18 MapleAmb L	41 ElecCymbal	25 Cowbell 3
T : Tom	24 MetalOffCl	19 JazzTom H	42 NoiseCym1	26 Cowbell3Mt
C : Cymbal	25 MapleVtg	20 JazzTom M	43 NoiseCym2	27 Cowbell 4
H : Hi-hat	26 MapleVtgR	21 JazzTom L	44 VoxCymbal1	28 Cowbell4Mt
P : Percussion	27 Loosy	22 BrushTom H	45 VoxCymbal2	29 Claves
E : Effect	28 LoosyRim	23 BrushTom M	46 ReverseCym	30 Maracas
	29 LiteWood	24 BrushTom L		31 Vibraslap
	30 LiteWoodRm	25 T8 Tom1 H		32 Castanet
K : Kick	31 RockAmb 1	26 T8 Tom1 M	1 Dark14 OpN	33 TriangleOp
1 OakCustom	32 RockAmb 2	27 T8 Tom1 L	2 Dark14 OpE	34 TriangleCl
2 MapleCustm	33 RockAmb R	28 T8 Tom2 H	3 Dark14 ClS	35 TriangleHO
3 MapleVintg	34 BirchDeep	29 T8 Tom2 M	4 Dark14 ClE	36 TriangleSw
4 Beech	35 BirchDeepR	30 T8 Tom2 L	5 Dark14 Ft	37 GuiroShort
5 BirchDry	36 Studio	31 T9 Tom1 H	6 Dark14 Sp	38 GuiroLong
6 BirchJazz	37 StudioRim	32 T9 Tom1 M	7 Dark13 OpN	39 Agogo Hi
7 DryDeep	38 MapleLite	33 T9 Tom1 L	8 Dark13 OpE	40 Agogo Lo
8 DryTight 1	39 MapleLiteR	34 T9 Tom2 H	9 Dark13 ClS	41 WoodBlockH
9 DryTight 2	40 DryMute	35 T9 Tom2 M	10 Dark13 ClE	42 WoodBlockL
10 SoTight	41 Brush	36 T9 Tom2 L	11 Dark13 Ft	43 Shaker1
11 2Head	42 BrushRim	37 Sm Tom1 H	12 Dark13 Sp	44 Shaker2
12 BigSofty	43 BrushOff	38 Sm Tom1 M	13 Bright14Op	45 Caxixi1
13 RockAmb 1	44 BrshOffRim	39 Sm Tom1 L	14 Bright14OE	46 Caxixi2
14 RockAmb 2	45 SnareRoll*	40 Sm Tom2 H	15 Bright14Cl	47 DjembeOpen
15 BD Room 1	46 GateSnare1	41 Sm Tom2 M	16 Bright14CE	48 DjembeSlap
16 BD Room 2	47 GateSnare2	42 Sm Tom2 L	17 Bright14Ft	49 DjembeMute
17 GateKick1	48 GateSnare3	43 PulseTom H	18 Bright14Sp	50 CajonLo
18 GateKick2	49 GateSnare4	44 PulseTom M	19 Warm13OpN	51 CajonHi
19 T8 Kick	50 GateSnares5	45 PulseTom L	20 Warm13OpE	52 CajonSlp
20 T9 Kick	51 T8 Snare1	46 VoxTom	21 Warm13ClS	53 TalkDrOp
21 CR Kick	52 T8 Snare2	47 E.BendTom	22 Warm13ClE	54 TalkDrMt
22 T9 HrdAtk	53 T8 Rim	48 E.Talking	23 Warm13Ft	55 TalkDrSlp
23 T9 Long	54 T9 Rim	49 DidgeriTom	24 Warm13Sp	56 TalkDrBend
24 Sm Kick	55 Tek Snare	50 ReverseTom	25 Tight12OpN	57 PotDrOpn
25 T8 Down	56 LoBitSnare		26 Tight12OpE	58 PotDrClS
26 T9 Dist	57 Sm Snare1		27 Tight12ClS	59 PotDrMute
27 TechKick1	58 Sm Snare2		28 Tight12ClE	60 PotDrBody
28 TechKick2	59 SynSnare		29 Tight12Ft	61 TablaOpen1
29 TechKick3	60 BreakSnr 1		30 Tight12Sp	62 TablaOpen2
30 BreakKick1	61 BreakSnr 2		31 T8 HH OpN	63 TablaMute
31 BreakKick2	62 BreakSnr 3		32 T8 HH ClS	64 TablaSlp
32 BreakKick3	63 BreakSnr 4		33 T9 HH OpN	65 BayaOpn
33 BreakKick4	64 DB Snare1		34 T9 HH ClS	66 BayaMute
34 BreakKick5	65 DB Snare2		35 CR HH OpN	67 BayaBend
35 BreakKick6	66 DB Snare3		36 CR HH ClS	68 CuicaHi
36 VoxKick	67 DB Snare4		37 Break HHOp	69 CuicaLo
37 KickBass	68 DB Snare5		38 Break HHCl	70 WhistleH
38 ResoKick1	69 DB Snare6		39 Brack HHFt	71 WhistleL
39 ResoKick2	70 Snappy		40 NoiseHHOpn	72 SleighBell
40 DidgerKick	71 R&BSnare1		41 NoiseHHClS	73 BellTree
41 ReversBD	72 R&BSnare2			74 WindChime
S : Snare	73 R&BSnare3			75 Timpani#2
1 OakCustom	74 VoxSnare1		1 CongaHiOpn	76 Timpani B1
2 OakCusOpRm	75 VoxSnare2		2 CongaHiSlp	77 Timpani E1
3 OakCusClRm	76 GunSnare		3 CongaHiOSw	78 ConctBDop
4 OakCusOff	77 ResoSnare1		4 CongaHiTip	79 ConctBDmt
5 OakCusOffO	78 ResoSnare2		5 CongaHiHel	80 HandCymOp
6 OakCusOffC			6 CongaLoOpn	81 HandCymMt
7 MapleCustm	1 OakCustomH		7 BongoHi	82 Gong
8 MapCusOpRm	2 OakCustomM		8 BongoLo	83 ChinaGong
9 MapCusClRm	3 OakCustomL		9 TimbalHi	84 Odaiko
10 MplCusOff	4 MapleCus H		10 TimbalLo	85 OdaikoRim
11 MplCusOffO	5 MapleCus M		11 PailaHi	86 Yagura
12 MplCusOffC	6 MapleCus L		12 PailaLo	87 YaguraRim
13 Beech	7 BeechCus H		13 SurdoOpn	88 Shimeidaiko
14 BeechOpRim	8 BeechCus M		14 SurdoMt	89 ShimeRim
15 BeechClRim	9 BeechCus L		15 SurdoHO	90 Atarigane
16 BeechOff	10 Studio H		16 SurdoSw	91 AtariganeM
17 BeechOffOR	11 Studio M		17 PandieroOp	92 AnaConga
18 BeechOffCR	12 Studio L		18 PandieroMt	93 AnaCowbell
19 Metal	13 RockAmb H		19 PandieroSl	94 AnaMaracas
20 MetalOpRim	14 RockAmb M		20 Tambarin1	95 AnaShaker1
	15 RockAmb L		21 Tambarin2	96 AnaShaker2
			22 Tambarin3	

E : Effect		15	Noise 2	31	Scratch4	47	Glass	63	BoyOn
1	StickHit1	16	Pulse	32	Scratch5	48	GunShot1	64	P!
2	StickHit2	17	Zap	33	Scratch6	49	GunShot2	65	E.Bass
3	FingerSnap	18	MetrBell 1	34	Scratch7	50	Bomb	66	SlapBass
4	E.Clap1	19	MetrBell 2	35	OrchHit1	51	ResoNzClap	67	Turntable*
5	E.Clap2	20	Click1	36	OrchHit2	52	Strike	68	Train*
6	E.Clap3	21	Click2	37	R&BHit1	53	AmbientCym	69	Helicoptr*
7	NoiseHit	22	Vo Go!	38	R&BHit2	54	SFXCymbal1	70	Applause*
8	Metal1	23	Vo Hoo!	39	BrassHit	55	SFXCymbal2	71	Police*
9	Metal2	24	Vo Yoo!	40	ScratchHit	56	SFXCymbal3	72	Ring*
10	Metal3	25	Vo Ha!	41	Industry	57	NzAmbient	73	FX Pad*
11	AmbShot	26	Vo Uh!	42	CompuVoice	58	LoDroneAmb	74	Didgerido*
12	Tunnel	27	Vo aYeah!	43	Radio	59	NzEcho	75	VinylMan*
13	HiQ	28	Scratch1	44	Thunder	60	Vel-Decay1		
14	Noise 1	29	Scratch2	45	Tire	61	Vel-Decay2		
		30	Scratch3	46	Crash	62	DlyScratch		

* Loop

Preset Drum Kit List / Liste der Preset-Schlagzeug-Sets / Liste des kits de percussion prédéfinis / Lista de percusión predeterminados / Elenco Drum Kit preimpostati / Vooraf ingesteld drumkitoverzicht / 预设电鼓声组列表

No.	Name	No.	Name	No.	Name	No.	Name
1	Oak Custom	14	T8 Kit	27	Matsuri	40	WikkidPocket
2	Maple Custom	15	T9 Kit	28	AsianGypsy	41	Reggae Kit
3	Beech Custom	16	Drum&Bass	29	LoopLoop	42	BrokenFunk
4	Rock Kit	17	Electro	30	Scratch	43	GoGo1988
5	Gate Kit	18	Percuss Kit	31	VOX Kit	44	Re-0
6	Hip Hop	19	Social Cuban	32	Vintage Kit	45	Elec 5/4
7	Break Kit	20	SE Kit	33	Room Kit	46	Backbone
8	Street Beat	21	Funky Men	34	Afro Kit	47	Groove Kit
9	Brazil Kit	22	Power Kit	35	Latin Club	48	8/8 Craze
10	Sm Kit	23	Resonance	36	Drum Corps	49	Bs. @ Base
11	Studio Kit	24	Industry	37	Orchestra	50	GM Standard
12	Dry Beat	25	Jazz Kit	38	See View		
13	SessionMastr	26	Brush Kit	39	BoyOn		

Preset Song List / Liste der Preset-Songs / Liste des morceaux prédéfinis / Lista de canciones predeterminadas / Elenco delle Song preimpostate / Presetsonglijst / 预设歌曲列表

No.	Genre	Name	No.	Genre	Name	No.	Genre	Name
1	Demo	Demo 1	22	Dance	Dance 1	43	Second Line	2ndLine
2		Demo 2	23		Dance 2	44	Ska	Ska
3		Demo 3	24	Pops	Pops 1	45	Pad Song	8Craze A
4	Rock	Rock 1	25		Pops 2	46		8Craze B
5		Rock 2	26	Pop Rock	PopRock1	47		BassGrv
6		Rock 3	27		PopRock2	48		HornGrv
7		Rock 4	28	Jazz	Jazz 1	49		Jko?Naa
8		Rock 5	29		Jazz 2	50		PadBass
9		Rock 6	30	Bossa Nova	Bossa 1	51		GoGo Tp
10	Shuffle	Shuffle 1	31		Bossa 2	52		GoGo Br
11		Shuffle 2	32	Fusion	Fusion 1	53		GoGo Lp
12		Shuffle 3	33		Fusion 2	54		Re-O
13	Funk	Funk 1	34	Samba	Samba 1	55		BFunk A
14		Funk 2	35		Samba 2	56		BFunk B
15		Funk 3	36		Samba 3	57		BFunk C
16	Blues	Blues 1	37	Latin	Latin 1	58		Elec5/4A
17		Blues 2	38		Latin 2	59		Elec5/4B
18	Hip Hop	HipHop 1	39	Reggae	Reggae	60		Elec5/4C
19		HipHop 2	40		Soul	61		Backb Ld
20	R&B	R&B 1	41	Ballad	Ballad 1	62		Backb St
21		R&B 2	42		Ballad 2	63		Backb Pf

Appendix

Specifications / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Especificaciones / Specifiche tecniche / Specificaties / 规格

Tone Generator block	Tone Generator	AWM2
	Maximum Polyphony	32
	Voices	427 Drum, Percussion Voices 22 Keyboard Voices
Trigger	Drum Kits	Preset: 50 User: 20
	Effects	Reverb x 19 types, Master EQ
	Trigger Setups	Preset: 7 User: 4
Sequencer	Pad Controller	Snares adjustment, Tuning, Tempo
	Pad Functions	Drum Kit INC/DEC, Click Set INC/DEC, Tempo INC/DEC, Click ON/OFF
	Pad Songs	Start/Stop, Chase, Cut Off 3 songs (max.) can be played simultaneously.
Metronome	Note Capacity	Approx. 16,000 notes
	Note Resolution	96 parts per quarter note
	Recording Type	Real Time Replace
Others	Track	1
	Songs	3 Demo Songs 41 Practice Songs 19 Pad Songs 20 User Songs
	Tempo	30–300 beats/minute, Tap Tempo function
	Beat	1–9
	Timing	Accent, Quarter note, Eighth note, Sixteenth note, Triplet
	Click Sound Sets	Preset: 6 User: 1
	Click Sets	30
	Click Timer	0–600 seconds (in 30-second steps)
	Training Functions	Measure Break, Groove Check, Rhythm Gate
	Controls	Buttons: DRUMKIT, CLICK, SONG ▶/◀, SHIFT, ▲, ▼, ON/OFF, SAVE/ENTER Controllers: Volume, Jog Dial
	Displays	16 characters x 2 lines backlit LCD, 7-segment LED (3-digit), Tempo LED x 2
	Connectors	Trigger inputs 1, 5, 6, 7 (stereo phone jack L: trigger input, R: rim switch) Trigger inputs 2, 3, 4, 8 (stereo phone jack L: trigger input, R: trigger input) HI HAT CONTROL (stereo phone jack) OUTPUT L/MONO, R (mono phone jack) PHONES (stereo phone jack), AUX IN (stereo mini jack) MIDI OUT, DC IN
	Power Consumption	8.0 W (DTXP4), 13.0 W (DTXP4 and AC power adapter)
	Dimensions (W x D x H)	252 x 147 x 52 mm (9-15/16" x 5-13/16" x 2-1/16")
	Weight	898 g (2 lbs.)

* Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT:

When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE:

This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices. Compliance

with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620
The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL
BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

• This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

(2 wires)

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den je weiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Para detalles sobre productos, contacte su tienda Yamaha más cercana o el distribuidor autorizado que se lista debajo.

Per ulteriori dettagli sui prodotti, rivolgersi al più vicino rappresentante Yamaha oppure a uno dei distributori autorizzati elencati di seguito.

Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde distributeur uit het onderstaande overzicht.

关于各产品的详细信息,请向附近的YAMAHA代理商或下列经销商询问。

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Rua Joaquim Floriano, 913 - 4º andar, Itaim Bibi,
CEP 04534-013 São Paulo, SP, BRAZIL
Tel: 011-3704-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte
Madero Este-C1107CEK
Buenos Aires, Argentina
Tel: 011-4119-7000

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM/IRELAND

Yamaha Music U.K. Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

GERMANY

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/ HUNGARY/SLOVENIA

Yamaha Music Europe GmbH Branch Austria
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-602039025

POLAND

Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddział w Polsce
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS/ BELGIUM/LUXEMBOURG

Yamaha Music Europe Branch Benelux
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

FRANCE

Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.
Combo Division
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha Música Ibérica, S.A.
Ctra. de la Corona km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1, Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A, DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1, N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120, IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

RUSSIA

Yamaha Music (Russia)
Office 4015, entrance 2, 21/5 Kuznetskii
Most street, Moscow, 107996, Russia
Tel: 495 626 0660

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu,
Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F, Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDIA

Yamaha Music India Pvt. Ltd.
5F Ambience Corporate Tower Ambience Mall Complex
Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India
Tel: 0124-466-5551

INDONESIA

PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-9 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu, Seoul, Korea
Tel: 080-004-0022

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte. Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebar Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
4, 6, 15 and 16th floor, Siam Motors Building,
891/1 Rama 1 Road, Wangmai,
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Works LTD
P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680,
New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST

TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN
Yamaha Corporation, Asia-Pacific Music Marketing Group
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu,
Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE **Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division**
Nakazawa-cho 10-1, Naka-ku, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2445

Yamaha Drums global web site:
<http://www.global.yamaha.com/products/music/drums.html>

Yamaha Manual Library
<http://www.yamaha.co.jp/manual/>

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation
© 2006 Yamaha Corporation



WR29780 8??POAP??.?04D0
Printed in China