

日本語

JA

このたびは、ヤマハ製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品はアルミ材で軽量化しつつも従来の剛性を維持したドラムセットハードウェアです。本製品の機能を活かし、安全に使うためには、この取扱説明書をよく読んでからご使用ください。お読みになったあとは製品と共に保管し、いつでもご覧になれるようにしてください。

[同梱品]・収納用バンド・保護袋・安全上のご注意・サービス拠点情報

■ 安全上のご注意

- 従来のクロムめっき製品に比べ、表面が傷つきやすい仕様になっております。使用時、運搬時にはぶつけたり、激しく擦れたりしないようご注意ください。運搬時には同梱の保護袋に入れて持ち運んでください。
- 軽量スタンドのため、極度な重量楽器をセッティングした場合、バランスが悪くなることが想定されます。演奏、展示の際には楽器をセッティング後ご確認の上ご使用ください。

English

EN

Thank you for purchasing this Yamaha product. This product is made from aluminum, which makes it lighter yet retains the rigidity of conventional drum hardware. To use the product safely and get the most out of its features, be sure to read this Owner's Manual carefully. After reading, be sure to keep it with the product so that you can easily refer back to it again as needed.

Package Contents : Binding strap, Inner bag, Precautions (leaflet), Service Offices list (leaflet)

■ Safety Precautions

- Compared to conventional chrome plating, the surface on this product tends to scratch easily. When transporting, try to avoid hitting or scraping the product. Make sure to place in the supplied inner bags when transporting.
- Unusually heavy instruments may be difficult to balance on these stands as the stand itself is light in weight. After setting up and before using for performance or display, check the instrument for stability.

Français

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Yamaha. Ce produit est fabriqué en aluminium, ce qui le rend plus léger que les batteries classiques, mais tout aussi rigide. Pour utiliser le produit en toute sécurité et tirer pleinement parti de ses fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le ensuite avec le produit afin de pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.

Contenu de l'emballage : Sangle de fixation, sac intérieur, liste des précautions à prendre (brochure), liste des bureaux de service clientèle (brochure)

■ Précautions de sécurité

- Par rapport au placage traditionnel en chrome, la surface de ce produit a tendance à se rayer facilement. Pour tout transport, veillez à éviter tout choc ou rayure et prenez soin de le ranger dans les sacs intérieurs fournis.
- Il peut être difficile d'équilibrer les instruments particulièrement lourds, car les pieds sont légers. Après avoir installé l'instrument et avant de l'exposer ou de vous en servir, vérifiez sa stabilité.

Deutsch

DE

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts von Yamaha.

Dieses Produkt ist aus Aluminium und damit bei gleicher Steifigkeit leichter als herkömmliche Drums-Hardware. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Produkt sicher und mit zufriedenstellendem Ergebnis benutzen zu können. Bewahren Sie sie nach dem Durchlesen in der Nähe des Produkts auf, sodass Sie sie bei Bedarf jederzeit zur Hand haben.

Lieferumfang : Transportsicherung, Produktbeutel, Merkblatt mit Sicherheitsvorkehrungen, Liste der Servicebüros

■ Sicherheitsvorkehrungen

- Vergleichen mit verchromter Hardware kann diese leichter verkratzen. Achten Sie beim Transport daher darauf, das Produkt nirgendwo anzustoßen oder entlangziehen. Verstauben Sie die Teile für den Transport in den mitgelieferten Beuteln.
- Da die Ständer leicht sind, lassen sich ungewöhnlich schwere Instrumente auf ihnen nur schwer ausbalancieren. Prüfen Sie die Stabilität des Aufbaus, ehe Sie die Instrumente spielen oder aufstellen.

Italiano

IT


Grazie per aver acquistato questo prodotto Yamaha.

Questo prodotto è realizzato in alluminio che lo rende più leggero mantenendo comunque la rigidità dell'hardware per batterie tradizionale. Per utilizzare il prodotto in sicurezza e sfruttare al massimo le sue funzionalità, leggere attentamente questo Manuale di istruzioni. Dopo averlo letto, conservarlo con il prodotto in modo da poterlo consultare facilmente in futuro in caso di necessità.

Contenuto della confezione : Cinghia di fissaggio, busta interna, precauzioni (opuscolo), elenco dei centri di assistenza (opuscolo)

■ Precauzioni per la sicurezza

- Rispettare alla cromatura tradizionale, la superficie di questo prodotto tende a graffiarsi facilmente. Durante il trasporto, cercare di evitare di colpire o graffiare il prodotto. Accertarsi di collocarla nelle buste interne in dotazione durante il trasporto.
- Gli strumenti insolitamente pesanti possono essere difficili da bilanciare sui supporti, perché il supporto stesso è leggero. Dopo la configurazione e prima di utilizzarlo per una performance o l'esposizione, controllare la stabilità dello strumento.



English

EN

Thank you for purchasing this Yamaha product. This product is made from aluminum, which makes it lighter yet retains the rigidity of conventional drum hardware. To use the product safely and get the most out of its features, be sure to read this Owner's Manual carefully. After reading, be sure to keep it with the product so that you can easily refer back to it again as needed.

Package Contents : Binding strap, Inner bag, Precautions (leaflet), Service Offices list (leaflet)

■ Safety Precautions

- Compared to conventional chrome plating, the surface on this product tends to scratch easily. When transporting, try to avoid hitting or scraping the product. Make sure to place in the supplied inner bags when transporting.
- Unusually heavy instruments may be difficult to balance on these stands as the stand itself is light in weight. After setting up and before using for performance or display, check the instrument for stability.

Français

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Yamaha. Ce produit est fabriqué en aluminium, ce qui le rend plus léger que les batteries classiques, mais tout aussi rigide. Pour utiliser le produit en toute sécurité et tirer pleinement parti de ses fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le ensuite avec le produit afin de pouvoir le consulter chaque fois que nécessaire.

Contenu de l'emballage : Sangle de fixation, sac intérieur, liste des précautions à prendre (brochure), liste des bureaux de service clientèle (brochure)

■ Précautions de sécurité

- Par rapport au placage traditionnel en chrome, la surface de ce produit a tendance à se rayer facilement. Pour tout transport, veuillez à éviter tout choc ou rayure et prenez soin de le ranger dans les sacs intérieurs fournis.
- Il peut être difficile d'équilibrer les instruments particulièrement lourds, car les pieds sont légers. Après avoir installé l'instrument et avant de l'exposer ou de vous en servir, vérifiez sa stabilité.

Deutsch

DE

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts von Yamaha.

Dieses Produkt ist aus Aluminium und damit bei gleicher Steifigkeit leichter als herkömmliche Drums-Hardware. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um das Produkt sicher und mit zufriedenstellendem Ergebnis benutzen zu können. Bewahren Sie sie nach dem Durchlesen in der Nähe des Produkts auf, sodass Sie sie bei Bedarf jederzeit zur Hand haben.

Lieferumfang : Transportsicherung, Produktbeutel, Merkblatt mit Sicherheitsvorkehrungen, Liste der Servicebüros

■ Sicherheitsvorkehrungen

- Vergleichen mit verchromter Hardware kann diese leichter verkratzen. Achten Sie beim Transport daher darauf, das Produkt nirgendwo anzustoßen oder entlangziehen. Verstauben Sie die Teile für den Transport in den mitgelieferten Beuteln.
- Da die Ständer leicht sind, lassen sich ungewöhnlich schwere Instrumente auf ihnen nur schwer ausbalancieren. Prüfen Sie die Stabilität des Aufbaus, ehe Sie die Instrumente spielen oder aufstellen.

Italiano

IT


Grazie per aver acquistato questo prodotto Yamaha.

Questo prodotto è realizzato in alluminio che lo rende più leggero mantenendo comunque la rigidità dell'hardware per batterie tradizionale. Per utilizzare il prodotto in sicurezza e sfruttare al massimo le sue funzionalità, leggere attentamente questo Manuale di istruzioni. Dopo averlo letto, conservarlo con il prodotto in modo da poterlo consultare facilmente in futuro in caso di necessità.

Contenuto della confezione : Cinghia di fissaggio, busta interna, precauzioni (opuscolo), elenco dei centri di assistenza (opuscolo)

■ Precauzioni per la sicurezza

- Rispettare alla cromatura tradizionale, la superficie di questo prodotto tende a graffiarsi facilmente. Durante il trasporto, cercare di evitare di colpire o graffiare il prodotto. Accertarsi di collocarla nelle buste interne in dotazione durante il trasporto.
- Gli strumenti insolitamente pesanti possono essere difficili da bilanciare sui supporti, perché il supporto stesso è leggero. Dopo la configurazione e prima di utilizzarlo per una performance o l'esposizione, controllare la stabilità dello strumento.



■ セットアップ

● ハイハットスタンドを立てる

- 収納用バンドを外し、ウイングボルト(1)を緩めて、三本の脚(2)を広げます。
- 安定する位置を決めたら、ウイングボルト(1)を締め付けます。
NOTE このとき、ベースフレーム(3)の底部を床面から1~2mm浮かせるように設定してください。
- ヒール(4)から伸びている連結棒(5)を、ベースフレーム(3)の2カ所の孔にそれぞれ内側からはめこみます。
- 踏み込んだときスタンドが奥にずれないようにするには、ベースフレーム(3)の下部2カ所に用意されたストッパー(6)を使います。ストッパー頭部を時計方向に回すとスパイク部分が床に出てきます。床を傷付けないようにカーペットなどを敷いてお使いください。

■ ハイハットシンバルを取り付ける

ハイハットのボトムシンバルを受皿(12)の上に、トップシンバルをハイハットシャフト(7)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットクラッチ(7)を取り外して上部パイプ(8)からハイハットシャフト(9)を引き抜きます。
- 締付ベース(10)内部のジョイント(11)に、ハイハットシャフト(9)をしっかりとねじ込みます。
- ハイハットシャフト(9)の上から上部パイプ(8)を被せ、演奏しやすい高さで締付ベース(10)のウイングナット(11)を締めて固定します。

- ハイハットのボトムシンバルを受皿(12)の上に、トップシンバルをハイハットシャフト(7)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットクラッチ(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。
- ハイハットシャフト(7)の上部の二つ組のロックナット(19)で、トップシンバルの固定具合を調節します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)、ボトムシンバルの順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットクラッチ(7)の下部のクラッチナット(16)を一旦外して、二枚のフェルト(17)間にトップシンバルを挟み、クラッチナット(16)が止まるまで指で締め直します。

- トップシンバルを取り付けたハイハットクラッチ(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットクラッチ(7)上部の二つ組のロックナット(19)で、トップシンバルの固定具合を調節します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットクラッチ(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。
- ハイハットシャフト(7)の上部の二つ組のロックナット(19)で、トップシンバルの固定具合を調節します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。





- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

- ハイハットシャフト(7)をハイハットシャフト(9)に通し、ペダル(18)を踏んでシンバル同士が適当な間隔になるようにして、固定します。

- 受皿(12)の上に、HSメタルワッシャー(13)、フェルトワッシャー(14)とボトムシンバル(12)を順に載せます。ボトムシンバルの傾きはツマミボルト(15)で調整します。

**Español****ES**

Gracias por comprar este producto Yamaha.

Este producto está fabricado en aluminio, por eso es más ligero pero sigue conservando la rigidez de un herraje para baterías convencional. Para usar el producto de manera segura y sacar el máximo partido de sus funciones, lea atentamente el Manual de instrucciones. Despues de leerlo, asegúrese de guardarlo con el producto para poder volver utilizarlo como referencia cuando lo necesite.

Contenido del paquete : Correa de sujeción, bolsa interior, precauciones (folleto), lista de centros de servicio (folleto)

■ Precauciones de seguridad

- La superficie de este producto tiende a rayarse fácilmente, en comparación con revestimiento de cromo convencional. Durante el transporte, intente evitar golpear o rayar el producto. Asegúrese de guardarlo en las bolsas interiores suministradas cuando lo transporte.
- Puede resultar difícil equilibrar instrumentos inusualmente pesados en estos pies, ya que el pie es ligero. Tras la instalación y antes de usar el instrumento para interpretar o exponer, compruebe la estabilidad del mismo.

Português**PT**

Obrigado por adquirir este produto Yamaha.

Este produto é feito de alumínio, o que o torna mais leve, porém conserva a rigidez dos componentes de bateria convencionais. Para usar o produto com segurança e aproveitar ao máximo suas funções, leia este Manual do Proprietário com atenção. Após a leitura, guarde-o junto com o produto para consultá-lo conforme necessário.

Conteúdo do pacote : Cinta de fixação, bolsa interna, Precauções (folheto), lista de assistências técnicas (folheto)

■ Precauções de segurança

- Diferentemente do revestimento cromado convencional, a superfície deste produto está mais suscetível a arranhões. Evite bater ou raspar o produto ao transportá-lo. Durante o transporte, guarde o produto nas bolsas internas fornecidas.
- Pode ser difícil equilibrar instrumentos muito pesados sobre estas estantes, pois elas são leves. Confirme a estabilidade do instrumento após montá-lo e antes de utilizá-lo em apresentações ou para exposição.

Русский**RU**

Благодарим вас за приобретение этого продукта Yamaha.

Он изготовлен из алюминия, поэтому легкий, но не менее жесткий, чем обычные ударные инструменты и принадлежности к ним. Внимательно прочтите данное руководство владельца, чтобы эффективно и безопасно пользоваться всеми возможностями продукта. После прочтения сохраните руководство, чтобы к нему всегда можно было обратиться, если возникнут вопросы по продукту.

Комплект поставки : соединительный ремень, внутренний чехол, «Меры предосторожности» (листовка), «Перечень сервисных центров» (листовка)

■ Меры предосторожности

- В отличие от традиционных хромированных изделий, данный продукт легко поцарапать. Во время транспортировки берегите его от ударов и острых предметов. Используйте для транспортировки внутренние чехлы.
- Слишком тяжелые инструменты может быть трудно уравновесить на таких легких стойках. После установки и перед использованием для исполнения или показа проверьте устойчивость инструмента.

中文**ZH**

感谢您购买本 Yamaha 产品。

本产品采用铝质材料，既轻便，又像传统架子鼓器材一样坚固。为安全地使用本产品并充分发挥其功能，请仔细阅读本使用说明书。通读本说明书之后，请务必将其与本产品一起妥善保管，以便日后需要时查阅。

包装清单 : 绑带、内袋、注意事项（手册）、办事处列表（手册）

■ 安全注意事项

- 与传统镀铬层相比，本产品表面更容易刮伤，因此在运输过程中，请注意避免撞击或刮擦本产品，并确保将其放在附带提供的内袋中。
- 由于支架本身较轻，因此将通常较重的乐器放在这种支架上时会难以保持平衡。在安装支架之后，用于表演或展示之前，请检查乐器是否稳固。

한국어**KO**

Yamaha 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 알루미늄으로 만들어져 가벼우면서도 기존 드럼 하드웨어의 강도를 유지합니다. 제품을 안전하게 사용하고 기능을 최대한 활용하려면 사용 설명서를 주의해서 읽으십시오. 읽은 후, 나중에 필요할 때 언제든 쉽게 참조할 수 있도록 제품과 함께 보관하십시오.

패키지 구성 : 바인딩 스트랩, 보관 가방, 주의사항(전단지), 서비스 센터 목록(전단지)

■ 안전 주의사항

- 기존의 크롬 도금에 비해 본 제품의 표면은 쉽게 긁히는 경향이 있습니다. 운반할 때 제품이 부딪치거나 긁히지 않도록 주의하십시오. 운반할 때 제공된 보관 가방에 넣으십시오.
- 스탠드 자체가 가볍기 때문에 너무 무거운 악기는 스탠드에서 균형을 맞추기 어려울 수 있습니다. 구성 후 연주하거나 전시하기 전에 악기 배치가 안정적인지 확인하십시오.

■ Configuración**● Instalación del pie de charles**

- Quite la correa de sujeción, afloje el tornillo de mariposa (1) y extienda los tres pies (2).
 - Coloque el pie en una posición estable y, a continuación, apriete el tornillo de mariposa (1).
- NOTA** En este punto, asegúrese de que la parte inferior de la estructura (3) está separada entre 1 y 2 mm del suelo.
- Acople las varillas (5) extendiéndolas desde el talón (4), hasta los dos orificios situados en el interior de la estructura (3).
 - Use los topes (6) situados en la parte inferior de la estructura (3) para evitar que el pie se deslice hacia atrás mientras toca. Si se gira la cabeza del tope hacia la derecha, los clavos se extienden hacia el suelo. Coloque el pie en una alfombra para no rayar el suelo.

■ Configuração**● Montagem da estante de hi-hat**

- Remova a cinta de fixação, afrouxe o parafuso borboleta (1) e alargue as três pernas (2).
- Coloque a estante em uma posição estável e aperte o parafuso borboleta (1).

OBSERVAÇÃO Neste ponto, certifique-se de que a parte inferior da estrutura de base (3) esteja elevada de 1 a 2 cm acima do chão.

- Encaixe as hastas (5) que vão da ponta do pedal (4) até os dois orifícios situados na parte interna da estrutura de base (3).
- Utilize os fixadores (6) situados na parte inferior da estrutura de base (3) para evitar que a estante deslize para trás ao tocar. Girar a cabeça do fixador no sentido horário abaixa as hastas na direção do chão. Coloque a estante sobre um tapete para não arranhar o chão.

■ Установка**● Установка стойки для хай-хэта**

- Снимите соединительный ремень, ослабьте барашковый болт (1) и выдвиньте три ножки (2).
- Установите стойку так, чтобы она не шаталась, а затем затяните барашковый болт (1).

ПРИМЕЧАНИЕ. На данном этапе нужно убедиться, что низ рамы основания (3) поднят на 1-2 мм над полом.

- Вставьте стержни (5), выдвинутые из пятки (4), в два отверстия внутри рамы основания (3).
- Установите фиксаторы (6) внизу рамы основания (3) таким образом, чтобы стойка не скользила назад во время игры. Для выдвижения шипов наружу, к полу, поворачивайте головку фиксатора по часовой стрелке. Ставьте стойку на ковер, чтобы не поцарапать пол.

■ 安装**● 安放踩镲架**

- 取下绑带，松开翼形螺栓 (1)，撑开三条支腿 (2)。
 - 将支架放在平稳位置，然后拧紧翼形螺栓 (1)。
- 注意：**此时，请确保将底架 (3) 升高至地板上方 1 至 2 毫米高度处。
- 将连接杆 (5) 从后跟 (4) 延伸连接至底架 (3) 内的两个孔中。
 - 使用底架 (3) 底部的挡块 (6)，防止支架在演奏期间向后滑动。顺时针转动挡块头部，使脚钉向地板伸出。将支架放在地毯上，防止刮伤地板。
 - 取下踩镲轴 (7)，将踩镲轴 (9) 从上管道 (8) 拉出。

■ 구성**● 하이햇 스탠드 설치**

- 바이팅 스트랩을 분리합니다. 윙 볼트(1)를 풀고 세 개의 다리(2)를 늘립니다.
 - 안정적인 위치에 스탠드를 배치하고 윙 볼트(1)를 조입니다.
- 참고** 이제, 베이스 프레임(3)의 밑면이 바닥에서 1~2mm 정도 떨어져 있는지 확인하십시오.
- 힐(4)에서 늘린 로드(5)를 베이스 프레임(3) 내부에 있는 2개의 구멍에 끼웁니다.
 - 연주 도중 스탠드가 뒤쪽으로 미끄러지지 않도록 4 베이스 프레임(3) 바닥에 있는 스토퍼(6)를 사용합니다. 스토퍼 헤드를 시계 방향으로 돌리면 스파이크가 바닥을 향해 나옵니다. 바닥이 긁히지 않도록 스탠드를 카펫 위에 놓습니다.

- Quite la abrazadera del charles (7) y extraiga el eje del charles (9) del tubo superior (8).
- Atornille el eje del charles (9) en la unión (11) que hay dentro de la base de sujeción (10).

- Deslice la sección superior del tubo (8) sobre el eje del charles (9), y a continuación, apriete la tuerca de mariposa (11) para fijarla a la sección de la base (10) a una altura cómoda para tocar.

● Acople del charles

Coloque el plato inferior del charles en el asiento inferior (12) y acople la abrazadera del charles (7) al plato inferior del charles.

- Remova o engate do hi-hat (7) e retire o eixo do hi-hat (9) do tubo superior (8).

- Parafuse o eixo do hi-hat (9) na junção (11) situada na parte interna da base da braçadeira (10).

- Deslide a seção do tubo superior (8) sobre o eixo do hi-hat (9) e aperte a porca borboleta (11) para fixá-lo na seção da base (10) em uma altura confortável para tocar.

● Fixação dos pratos do hi-hat

Coloque o prato inferior do hi-hat sobre o encaixe inferior (12) e fixe o engate do hi-hat (7) no prato superior do hi-hat.

- Снимите муфту хай-хэта (7) и вытяните стержень хай-хэта (9) из верхней трубы (8).

- Вкрутите стержень хай-хэта (9) в соединение (11), расположение внутри основания зажима (10).

- Надвиньте верхнюю трубчатую секцию (8) на стержень хай-хэта (9), а затем затяните барашковую гайку (11), чтобы зафиксировать секцию основания (10) на удобной для игры высоте.

● Прикрепление тарелок хай-хэта

Разместите нижнюю тарелку хай-хэта на нижнем посадочном месте (12) и прикрепите муфту хай-хэта (7) к верхней тарелке хай-хэта.

- 将踩镲轴 (9) 拧入卡箍底座 (10) 内的接头 (11) 中。

- 将上管道部分 (8) 沿踩镲轴 (9) 上方滑动，然后拧紧翼形螺帽 (11)，以便使用该翼形螺帽将底座部分 (10) 固定在舒适的演奏高度。

- Coloque la arandela metálica HS (13), la almohadilla (14) y el plato inferior en el asiento inferior (12) en ese orden. Use el tornillo (15) para ajustar el ángulo del plato inferior.

- Quite la tuerca de la abrazadera (16) de la abrazadera del charles (7), coloque el plato superior entre las dos almohadillas (17) y, a continuación, vuelva a apretar la tuerca de la abrazadera (16) con los dedos.

- Deslice la abrazadera del charles (7) que está acoplada al plato superior en el eje del charles (9) y, a continuación, pise el pedal (18) para dejar un espacio suficiente entre los platos y fijar la abrazadera del charles en la posición adecuada.

- Use el par de tuercas de bloqueo (19) en la parte superior de la abrazadera del charles (7) para fijar el ajuste del plato superior del charles superior.

- Coloque a arruela metálica HS (13), a arruela de filtro (14) e o prato inferior no encaixe inferior (12), nessa ordem. Utilize o parafuso (15) para ajustar o ângulo do prato inferior.

- Remova a porca (16) do engate do hi-hat (7), coloque o prato superior entre os dois feltros (17) e aperte novamente a porca do engate (16) com os dedos.

- Insira o engate do hi-hat (7) encaixado no prato superior no eixo do hi-hat (9), pise no pedal (18) para ajustar um espaço adequado entre os pratos e fixe o engate do hi-hat.

- Utilize o par de contraporcas (19) na parte superior do engate do hi-hat (7) para ajustar o aperto do prato superior do hi-hat.

- Установите металлическую шайбу HS (13), фетровую шайбу (14) и нижнюю тарелку на нижнее посадочное место (12) в указанном порядке. Отрегулируйте угол нижней тарелки с помощью болта (15).

- Снимите гайку муфты (16) с муфтой хай-хэта (7), расположите верхнюю тарелку между двумя фетрами (17) и снова затяните гайку муфты (16) пальцами.

- Надвиньте муфту хай-хэта (7), прикрепленную к верхней тарелке, на стержень хай-хэта (9), затем стяньте на педаль (18), чтобы создать достаточный зазор между тарелками, и зафиксируйте муфту хай-хэта в нужном положении.

- С помощью двух стопорных гаек (19), расположенных вверху муфты хай-хэта (7), отрегулируйте, насколько свободно может двигаться верхняя тарелка хай-хэта.

● 连接脚踏板

将底部脚踏钹放在底座 (12) 上，将踩镲离合器 (7) 连接到顶部脚踏钹上。

- 将 HS 金属垫圈 (13)、毡垫圈 (14) 和底钹依次放在底座 (12) 上。用螺栓 (15) 调节底钹的角度。

- 将离合器螺母 (16) 从踩镲离合器 (7) 上取下来，将大钹放在两块毡 (17) 之间，然后重新用手拧紧离合器螺母 (16)。

- 将与大钹连接的踩镲离合器