

Clavinova®

CLP-280/270 MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Antes de usar o Clavinova, não se esqueça de ler as "PRECAUÇÕES" nas páginas 3 e 4.

IMPORTANTE


— Verifique a sua fonte de alimentação —

Verifique se a voltagem de CA local corresponde à voltagem especificada na placa de identificação no painel inferior. Em algumas áreas poderá ser fornecido um seletor de voltagem na parte traseira da unidade de teclado principal ao lado do cabo de força. Verifique se o seletor de voltagem está configurado para a opção correta na sua área. O seletor de voltagem é configurado para 240V quando a unidade é fornecida inicialmente. Para alterar a configuração use uma chave de fenda para girar o botão do seletor até que a voltagem correta apareça ao lado do ponteiro no painel.

Para obter informações sobre como montar a mesa do teclado, consulte as instruções ao final deste manual.

SPECIAL MESSAGE SECTION


PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.



See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.



The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

IMPORTANT NOTICE: All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE: The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

ENVIRONMENTAL ISSUES: Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:


Battery Notice: This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

Warning: Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.

Disposal Notice: Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

NOTICE: Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer’s warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

NAME PLATE LOCATION: The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.



CLP-280/270

Model _____

Serial No. _____

Purchase Date _____

PRECAUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTRUMENTO

* Mantenha este manual em lugar seguro para futuras referências.



ADVERTÊNCIAS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/cabo de força

- Utilize apenas a tensão especificada como correta para o instrumento. A tensão correta está impressa na placa de identificação do instrumento.
- Verifique o plugue elétrico periodicamente e remova a sujeira e o pó acumulados.
- Utilize apenas o cabo de força/plugue fornecido.
- Não deixe o cabo de força perto de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores, não dobre excessivamente nem danifique o cabo de outro modo, não coloque objetos pesados sobre ele nem posicione o cabo onde alguém possa pisar, tropeçar ou derrubar algo nele.

Não abra

- Não abra o instrumento nem tente desmontar ou modificar as peças internas. O instrumento não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Caso o instrumento não esteja funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo imediatamente e leve-o a uma assistência técnica autorizada Yamaha.

Advertência: água

- Não exponha o instrumento à chuva, não o utilize perto de água ou em locais úmidos e não coloque sobre o instrumento objetos contendo líquidos.
- Nunca coloque ou retire um plugue elétrico com as mãos molhadas.

Advertência: incêndio

- Não coloque objetos incandescentes, como velas, sobre a unidade. Um objeto incandescente pode cair e causar incêndio.

Se você observar qualquer anormalidade

- Se o plugue ou o cabo de força estiver avariado ou desgastado, se ocorrer uma perda de som repentina enquanto o instrumento estiver em uso ou se você perceber algum odor diferente ou fumaça proveniente do aparelho, desligue-o imediatamente, tire o plugue elétrico da tomada e leve o instrumento a uma assistência técnica autorizada Yamaha.



AVISOS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar que você ou outras pessoas se machuquem, bem como para evitar que ocorram avarias no instrumento ou em outros objetos. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/cabo de força

- Para tirar o plugue elétrico do instrumento ou da tomada, segure sempre o próprio plugue, nunca o cabo. Ao puxar o plugue pelo cabo, você poderá danificá-lo.
- Tire o plugue da tomada quando não for usar o instrumento por um longo período ou durante tempestades elétricas.
- Não conecte o instrumento a uma tomada utilizando um benjamim. Essa ação poderá prejudicar a qualidade do som ou causar o superaquecimento da tomada.

Montagem

- Leia com cuidado a documentação em anexo com explicações sobre o processo de montagem. A montagem do instrumento na sequência incorreta poderá ocasionar danos ao instrumento ou até mesmo ferimentos.

Localização

- Não exponha o instrumento a excesso de poeira ou vibrações nem a condições extremas de calor ou frio (como na luz solar direta, perto de aquecedores, dentro do carro durante o dia), para evitar a deformação do painel ou avarias nos componentes internos.
- Não utilize o instrumento próximo a aparelhos elétricos, como televisores, rádios, equipamento estéreo, telefones celulares ou outros. Caso contrário, o instrumento, o televisor ou o rádio poderá gerar interferência.
- Não deixe o instrumento em local instável para evitar quedas.
- Antes de mudar o instrumento de local, remova todos os cabos conectados.
- Não encoste o instrumento na parede (mantenha-o a uma distância de, no mínimo, 3 cm da parede). Caso contrário, o ar poderá não circular adequadamente, causando o superaquecimento do instrumento.

Conexões

- Antes de conectar o instrumento a outros componentes eletrônicos, desligue todos os componentes. Antes de ligar ou desligar os componentes, defina o volume no nível mínimo. Além disso, certifique-se de definir os volumes de todos os componentes no nível mínimo e aumentar gradualmente os controles de volume ao tocar o instrumento, a fim de especificar o nível de audição desejado.

Maintenance

- (Para modelos com polimento) Remova com cuidado o pó e a sujeira com um pano macio. Não limpe com muita força, pois partículas de sujeira podem arranhar o acabamento do instrumento.
- Para limpar o instrumento, utilize um pano macio e seco ou ligeiramente úmido. Não utilize tñner, solventes, soluções de limpeza ou panos de limpeza com produtos químicos.

Aviso: manuseio

- Cuidado para a tampa das teclas não prender seus dedos. Não insira o dedo ou a mão nas aberturas da tampa das teclas ou do instrumento.
- Nunca insira nem deixe cair papel, objetos metálicos ou outros objetos nas aberturas da tampa das teclas, do painel ou do teclado. Caso isso aconteça, desligue o instrumento imediatamente e tire o cabo de força da tomada de corrente alternada (CA). Em seguida, leve o instrumento a uma assistência técnica autorizada Yamaha.
- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o instrumento, pois isso poderá descolorir o painel ou o teclado.
- Se objetos rígidos, como os de metal, porcelana e outros, baterem na superfície do instrumento, o acabamento poderá rachar ou descascar. Tenha cuidado.
- Não apóie o corpo nem coloque objetos pesados sobre o instrumento. Além disso, não utilize botões, chaves e conectores com muita força.
- Não utilize o instrumento por um longo período em volume alto ou desconfortável, pois isso pode causar a perda da audição. Se tiver algum problema de audição ou apresentar zumbido no ouvido, procure um médico.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido do instrumento ou por modificações nele efetuadas, bem como pela perda ou destruição de dados.

Desligue sempre o instrumento quando ele não estiver sendo utilizado.

Usando o banco (caso esteja incluído)

- Não deixe o banco em local instável para evitar quedas.
- Não utilize o banco displicentemente nem suba nele. A sua utilização como ferramenta ou escada de mão, ou para qualquer outra finalidade, pode resultar em acidentes ou ferimentos.
- Apenas uma pessoa deve se sentar no banco de cada vez para evitar acidentes ou ferimentos.
- No caso de um modelo que inclua um banco de altura regulável, não tente regular a altura desse banco enquanto estiver sentado nele. Essa ação poderá sobrecarregar o mecanismo de ajuste, causando danos ao mecanismo ou até mesmo ferimentos.
- Se os parafusos do banco ficarem frouxos devido ao uso prolongado, aperte-os periodicamente usando a ferramenta incluída.

Salvando dados

Salvando dados e fazendo backup de dados

- Os dados atuais (na page 43) são perdidos quando você desliga a alimentação do instrumento antes de salvar. Salve os dados em uma memória interna/um dispositivo de armazenamento USB ou em um dispositivo externo, como um computador.

Os dados salvos podem ser perdidos em decorrência de defeitos ou operação incorreta. Salve os dados importantes em um dispositivo de armazenamento USB ou em um dispositivo externo, como um computador.

Agradecemos a escolha do Yamaha Clavinova CLP-280/270.

Para tirar o máximo proveito do desempenho em potencial e dos recursos do Clavinova, leia este Manual do Proprietário completamente e mantenha-o em um local seguro para referência futura.

Sobre este Manual do Proprietário e a Lista de dados

Este manual consiste em quatro seções principais: "Introdução", "Operação básica", "Configurações detalhadas" e "Apêndice". Além disso, também é fornecida uma "Lista de dados" separada.

Introdução:

Leia esta seção primeiro. Nas seções "Índice do aplicativo" na página 8 e "Recursos" na página 10, você pode aprender a usar o Clavinova e suas funções em determinadas situações.

Operação básica:

Esta seção principal explica como usar as funções básicas. Consulte esta seção quando tocar o Clavinova. Caso você tenha dúvidas ou encontre palavras que não conhece, veja a seção denominada "Dúvidas sobre as operações e funções" na página 99 ou o "Índice" na página 117.

Configurações detalhadas:

Esta seção explica como criar configurações detalhadas para as várias funções do Clavinova. Consulte-a conforme o necessário.

Apêndice:

Esta seção introduz a resolução de problemas, uma descrição das vozes predefinidas e outros materiais de referência.

Lista de dados:

Lista de vozes XG, Formato de dados MIDI etc.

- Os modelos CLP-280/270 serão referenciados como CLP/Clavinova neste Manual do Proprietário.
- As ilustrações e os visores LCD mostrados neste manual foram criados apenas para fins de instrução e podem ser um pouco diferentes dos mostrados no instrumento.
- A cópia de software ou de dados musicais disponíveis para comercialização para outros fins que não o seu uso pessoal é estritamente proibida.

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS

Este produto reúne e inclui programas de computador e conteúdos cujos direitos autorais são de propriedade da Yamaha ou cuja licença para uso de direitos autorais de terceiros foi concedida à Yamaha. Esses materiais protegidos por direitos autorais incluem, sem limitação, todos os arquivos de software e MIDI etc. A utilização não autorizada desses programas e conteúdos não é permitida de acordo com as leis relevantes, a não ser o seu uso pessoal. Qualquer violação aos direitos autorais apresenta consequências legais. NÃO CRIE, DISTRIBUA OU USE CÓPIAS ILEGAIS. Este dispositivo é capaz de usar vários tipos/formatos de dados musicais através da sua otimização para o formato adequado que será usado no dispositivo posteriormente. Como resultado, esse dispositivo poderá não reproduzir os dados com a precisão que os produtores ou compositores esperavam.

Marcas comerciais

- Apple e Macintosh são marcas comerciais da Apple Computer, Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Windows é marca registrada da Microsoft® Corporation.
- SmartMedia é uma marca comercial da Toshiba Corporation.
- Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Afinação

Diferentemente de um piano acústico, não é necessário afinar o Clavinova. Ele sempre apresenta a afinação perfeita.

Transporte

Em caso de mudanças, você poderá transportar o Clavinova junto com seus outros pertences. É possível transportar a unidade montada ou desmontada.

Transporte o teclado horizontalmente. Não coloque-o inclinado em uma parede ou apoiado na parte lateral. Não submeta o instrumento a vibrações excessivas ou choques.

Após transportá-lo, siga este procedimento para assegurar o desempenho ideal da função iAFC (página 81):

- Posicione o Clavinova de modo que o painel traseiro fique a pelo menos 10 cm de distância da parede.
- Execute o ajuste automático da função iAFC (página 82).

Acessórios incluídos

- Conjunto de partituras com "50 grandes sucessos para piano"
- Manual do Proprietário
- Lista de dados
- Banco (incluso ou opcional, dependendo do local)
- CD-ROM auxiliar para Windows
- CD-ROM auxiliar para o Guia de Instalação do Windows

Sumário

Introdução

Sobre este Manual do Proprietário e a Lista de dados	5
Acessórios incluídos	5
Índice do aplicativo	8
Controles e terminais do painel.....	10
Introdução aos controles	12
Antes de usar o Clavinova.....	14
Sobre a cobertura das teclas.....	14
Sobre a estante para partitura	14
Sobre os grampos de música	14
Ligando o instrumento	15
Ajustando o contraste do visor.....	16
Ajustando o volume.....	16
Usando fones de ouvido	16
Executando o ajuste automático de iAFC.....	16

Operação básica 17

Ouvindo melodias de demonstração	18
Ouvindo 50 músicas de piano predefinidas	20
Reproduzindo as 50 músicas de piano predefinidas	20
Exercitando a parte de uma das mãos usando 50 músicas predefinidas.....	22
Exercitando com a função Repeat Playback e as músicas predefinidas	23
Selecionando e reproduzindo vozes.....	25
Selecionando vozes	25
Usando os pedais.....	26
Adicionando variação ao som [BRILLIANCE]/[REVERB]/[CHORUS].....	27
Combinando duas vozes (modo Dual).....	29
Dividindo o teclado e reproduzindo duas vozes diferentes (modo Split)	31
Usando o metrônomo.....	33
Gravando sua apresentação.....	34
Gravando uma nova música.....	34
Gravando uma apresentação sem especificar a parte da gravação	35
Gravando uma apresentação de várias partes distintas	39
Outras técnicas de gravação.....	40
Operações com arquivos, como excluir arquivos de músicas... [FILE/SONG SETTING]	43
Salvando músicas gravadas em um dispositivo de armazenamento USB... [Save]	46
Excluindo uma música da memória de armazenamento do Clavinova ou de um dispositivo de armazenamento USB... [Delete].....	47
Renomeando arquivos... [Rename]	48
Copiando arquivos... [Copy].....	49
Movendo arquivos... [Move].....	51
Criando pastas no dispositivo de armazenamento USB... [MakeDir]	52

Formatando um dispositivo de armazenamento USB... [Format]	52
Selecionando uma música automaticamente na mídia de armazenamento... [SongAutoOpen]	53
Alterando o tipo de caracteres na tela... [CharacterCode].....	53
Reproduzindo músicas gravadas e dados musicais disponíveis comercialmente.....	54
Reproduzindo uma música	54
Ativando e desativando a reprodução da parte	57
Tipo de dados de música compatível.....	57
Conexões.....	58
Conectores.....	58
Conectando a um dispositivo de armazenamento USB	60
Conectando um computador pessoal.....	63

Configurações detalhadas..... 65

Configurações detalhadas.....	66
Lista de parâmetros.....	66
Fazendo configurações detalhadas.....	69
Configurações detalhadas para gravação e reprodução [FILE/SONG SETTING].....	71
Configurações detalhadas para o metrônomo METRONOME [SETTING].....	74
Configurações detalhadas para as vozes [VOICE SETTING].....	75
Configurações detalhadas para iAFC [iAFC SETTING].....	81
Outras configurações [FUNCTION].....	83
Lista de mensagens	93
Dúvidas sobre operações e funções.....	99

Apêndice..... 101

Solução de problemas.....	102
Compatibilidade de dados.....	104
Lista de vozes predefinidas.....	106
Exemplos de combinação de voz (Dual e Split)	108
CLP-280/270: Montagem da mesa do teclado.....	109
Usando a unidade de disquete (FDD) e disquetes (opcional)	114
Instalando a unidade de disquete (opcional).....	115
Especificações.....	116
Índice.....	117

Índice do aplicativo

Use este índice para localizar páginas de referência úteis para seu aplicativo e situação.

Ouvindo

- Ouvindo músicas demo "Ouvindo melodias de demonstração" na página 18
"Reproduzindo as 50 músicas de piano predefinidas" na página 20
- Ouvindo as músicas demo com vozes diferentes "Ouvindo melodias de demonstração" na página 18
- Ouvindo as músicas de "50 grandes sucessos para piano"
..... "Reproduzindo as 50 músicas predefinidas para piano" na página 20
- Ouvindo a minha apresentação gravada
..... "Reproduzindo músicas gravadas e dados musicais disponíveis comercialmente" na página 54
- Ouvindo as músicas no dispositivo de armazenamento USB
..... "Conectando a um dispositivo de armazenamento USB" na página 60
"Reproduzindo músicas gravadas e dados musicais disponíveis comercialmente" na página 54

Reproduzindo

- Usando três pedais "Usando os pedais" na página 26
- Reproduzindo um acompanhamento correspondente à afinação
..... "Alterando a tecla [Transpose]" na página 83

Alterando a cor do tom

- Visualizando a lista de vozes "Lista de vozes predefinidas" na página 106
- Simulando uma sala de concertos "Efeito [REVERB]" na página 28
- Combinando duas vozes "Combinando duas vozes (modo Dual)" na página 29
- Reproduzindo sons diferentes com a mão esquerda e a mão direita
..... "Dividindo o teclado e reproduzindo duas vozes diferentes (modo Split)" na página 31
- Tornando uma voz mais clara e nítida ou mais baixa e suave "Efeito [BRILLIANCE]" na página 27
- Adicionando amplitude ao som "Efeito [CHORUS]" na página 28
- Tornando o som tridimensional "Configurações detalhadas para iAFC [iAFC SETTING]" na página 81

Exercitando

- Removendo o áudio do painel direito ou esquerdo
..... "Exercitando a parte de uma das mãos usando 50 músicas predefinidas" na página 22
- Praticando com um tempo preciso e constante "Usando o metrônomo" na página 33
- Praticando com uma música gravada "Gravando sua apresentação" na página 34
"Ativando e desativando a reprodução da parte" na página 57

Gravando

- Gravando sua apresentação "Gravando sua apresentação" na página 34
- Excluindo ou copiando as músicas gravadas
... "Operações com arquivos, como excluir arquivos de músicas... [FILE/SONG SETTING]" na página 43

Configurações

- Criando configurações detalhadas para gravação e reprodução
 "Configurações detalhadas para gravação e reprodução [FILE/SONG SETTING]" na página 71
- Criando configurações detalhadas para o metrônomo
 "Configurações detalhadas para o metrônomo METRONOME [SETTING]" na página 74
- Criando configurações detalhadas para a voz
 "Configurações detalhadas para as vozes [VOICE SETTING]" na página 75
- Criando configurações detalhadas para o Clavinova..... "Outras configurações [FUNCTION]" na página 68

Conectando o Clavinova a outros dispositivos

- O que é MIDI? "Sobre o MIDI" na página 58
- Criando configurações detalhadas para MIDI..... "Configurando o canal de transmissão MIDI" –
 "Selecionando um tipo de dados transmitido via MIDI" nas páginas 89 – 90
- Gravando sua apresentação..... "Saídas de pinos AUX OUT [L] [R]" na página 59
- Aumentando o volume..... "Saídas de pinos AUX OUT [L] [R]" na página 59
- Ouvindo o som de outros instrumentos com o Clavinova "Saídas AUX IN [L/L+R], [R]" na página 59
- Conectando a um dispositivo de armazenamento USB
 "Conectando a um dispositivo de armazenamento USB" na página 60
- Conectando a um computador..... "Conectando um computador pessoal" na página 63

Montando

- Montar/desmontar o Clavinova..... "CLP-280/270: Montagem da mesa do teclado" na página 109

Solução rápida

- O que o Clavinova oferece "Índice do aplicativo" na página 8
 "Controles e terminais do painel" na página 10
- Voltando ao visor principal..... "Botão EXIT" na página 13
- Restaurando a configuração padrão do Clavinova
 "Restaurando as configurações normais (padrão) [FactorySet]" na página 91
- Significado das mensagens "Lista de mensagens" na página 93
- Se você tiver dúvidas sobre as operações e funções
 "Dúvidas sobre operações e funções" na página 99
- Solucionando problemas..... "Solução de problemas" na página 102


Controles e terminais do painel

O Yamaha CLP-280/270 Clavinova oferece o realismo sonoro inigualável e a reprodução excepcionalmente natural para um piano. Além disso, oferece a tecnologia AWM Dynamic Stereo Sampling original da Yamaha que proporciona vozes musicais ricas e autênticas.

O CLP-270 utiliza um Teclado GH3 (Graded Hammer 3) que varia a intensidade da tecla de acordo com o alcance da mesma, enquanto o CLP-280 ostenta uma opção de Natural Wood Keyboard (Teclado de madeira natural) que aprimora os recursos do GH3 com teclas em madeira natural para reproduzir da maneira mais semelhante possível a experiência de tocar um piano acústico portátil real.

Graças a esses tipos de teclado, você pode empregar técnicas de apresentação que anteriormente só eram possíveis em pianos portáteis — como a reprodução da mesma nota sucessivamente e a combinação suave de sons, até mesmo sem o uso do pedal de sustentação, ou a reprodução da mesma tecla rapidamente e a articulação perfeita, sem o corte não natural do som. A voz Grand Piano 1 (Piano 1) notavelmente autêntica nos dois instrumentos também inclui:

- Dynamic Sampling (Amostragem dinâmica), que utiliza amostras de velocidade alternada para obter mais realismo;
- String Resonance (Ressonância de cordas - página 88), que recria a rica ressonância das cordas do piano;
- Sustain Sampling (Amostragem de sustentação - página 88), que usa amostras da ressonância da placa de som e das cordas de um piano acústico obtidas com o pressionamento do pedal de sustentação; e
- Keyoff Samples (Amostras de tecla desativada), que adicionam os sons característicos sutis produzidos quando as teclas são liberadas.



- 1 Chave [POWER] (LIGA / DESLIGA)página 15
 - 2 Botão [MASTER VOLUME] (VOLUME PRINCIPAL) página 16
Use este botão para ajustar o nível de volume.
 - 3 Controle deslizante [SONG BALANCE] (EQUILÍBRIO DA MÚSICA) página 42
Permite ajustar o equilíbrio do volume entre a reprodução da música e do som, enquanto você toca no teclado.
 - 4 Botão [DEMO] (DEMONSTRAÇÃO) página 18
A reprodução da demonstração está disponível para todas as vozes.
 - 5 Botão [REPEAT] (REPETIR) página 23
Para reproduzir repetidamente uma única música ou especificar um alcance (em batidas) dentro de uma música.
 - 6 Botões [RIGHT], [LEFT], [EXTRA PARTS] (DIREITA), (ESQUERDA), (PARTES EXTRAS)páginas 22, 34, 39
Para ativar ou desativar as partes direita e esquerda, conforme o necessário, de modo que você possa praticar a parte correspondente (a que foi desativada) no teclado.
 - 7 Botão [REC] (GRAVAR) página 34
Para gravar sua apresentação no teclado.
 - 8 Botões [PLAY/PAUSE], [STOP] (REPRODUZIR/PAUSAR), (PARAR)páginas 20, 54
Para reproduzir as músicas predefinidas, o material gravado ou dados de músicas disponíveis para comercialização etc.
 - 9 Botão [SONG SELECT] (SELECIONAR MÚSICA)páginas 20, 54
Para selecionar uma música para reprodução ou edição.
 - 10 Botão [FILE/SONG SETTING] (CONFIGURAÇÃO DE ARQUIVO / MÚSICA) páginas 43, 71
Para salvar os sons gravados e gerenciar os arquivos de músicas. Também permite que você crie configurações detalhadas para a gravação e a reprodução de músicas.
 - 11 Botões METRONOME [ON/OFF], METRONOME [SETTING] (METRÔNOMO [LIGADO / DESLIGADO]), (METRÔNOMO [CONFIGURAÇÃO])páginas 33, 66, 74
Para usar as funções do metrônomo.
 - 12 Botões TEMPO [UP][DOWN] (TEMPO [ACIMA][ABAIXO]) página 33
Para alterar o tempo (a velocidade) da música e do metrônomo.
 - 13 Botões A – D [-][+], Display (Visor) página 12
 - 14 Botão [CONTRAST] (CONTRASTE) página 16
Para ajustar o contraste do visor.
 - 15 Botão [EXIT] (Sair) página 13
Pressione este botão para voltar ao visor de operação principal (aquele mostrado quando a alimentação está ligada).
 - 16 Botões de grupo de vozes página 25
Para escolher grupos de vozes. Há dezesseis grupos de vozes disponíveis, incluindo piano. Também é possível combinar duas vozes e usá-las em conjunto.
 - 17 Botão [VOICE SETTING] (CONFIGURAÇÃO DE VOZ)páginas 67, 75
Para criar alterações detalhadas para os sons e efeitos de voz.
 - 18 Botão [SPLIT] (DIVIDIR) página 31
Para reproduzir vozes diferentes nas seções esquerda e direita do teclado.
 - 19 Botões [REVERB], [CHORUS] (REVERBERAÇÃO), (REFRÃO) página 28
Para adicionar efeitos de reverberação e refrão ao som.
 - 20 Botões BRILLIANCE [MELLOW][BRIGHT] (MELODIA [SUAVE][ANIMADA]) página 27
Para ajustar a melodia do som.
 - 21 Botão [iAFC SETTING] (CONFIGURAÇÃO iAFC)páginas 67, 81
Quando o iAFC for utilizado, o Clavinova emitirá sons mais intensos, mais ressonantes e mais parecidos com o som de um instrumento acústico real. Você pode ativar ou desativar a função iAFC ou criar configurações detalhadas para a mesma.
- Para obter os resultados ideais do iAFC, é recomendável que você faça o seguinte:

 - Posicione o Clavinova de modo que o painel traseiro fique a pelo menos 10 cm de distância da parede.
 - Execute o ajuste automático após ligar o Clavinova pela primeira vez e sempre que você movê-lo (página 82).
- 22 Botão [FUNCTION] (FUNÇÃO)páginas 68, 83
Permite que você crie configurações detalhadas, como o ajuste do toque do teclado, realizando ajustes finos à afinação ou às configurações MIDI.
 - 23 Terminais USB [TO DEVICE] (USB [PARA DISPOSITIVO]) página 58
Para conectar o instrumento a um dispositivo de armazenamento USB, permitindo que você salve ou carregue os dados para e do dispositivo conectado. O instrumento tem dois terminais [TO DEVICE], A e B, que podem ser especificados com a chave [SELECT] (SELECIONAR).
 - 24 Pedal uma corda (à esquerda), Pedal tonal (ao centro), Pedal de sustentação (à direita) página 26
Para produzir efeitos expressivos semelhantes àqueles gerados pelos pedais de um piano acústico. Também é possível atribuir esses pedais a várias funções.
 - 25 Saídas [PHONES] (FONES) página 16
Para conectar um conjunto de fones de ouvido estéreo padrão, o que permite a prática particular.
 - 26 Terminal USB [TO HOST] (USB [PARA HOST]) página 58
Para conectar o instrumento ao computador, permitindo a transferência de dados MIDI entre o Clavinova e o computador.
 - 27 Terminais MIDI [IN][OUT][THRU] (MIDI [ENTRADA][SAÍDA][PRINCIPAL]) página 58
Para a conexão de dispositivos MIDI externo, o que permite o uso de várias funções MIDI.
 - 28 Saída [AUX PEDAL] (PEDAL AUXILIAR) página 58
Para a conexão de um pedal opcional, o que permite o controle prático com o pé por meio de uma variedade de funções que podem ser atribuídas.
 - 29 Saídas AUX IN [L/L+R] [R] (ENTRADA AUX [E/E+D] [D]) página 59
Para a conexão de um gerador de tons externo, o que permite a reprodução d som desse dispositivo por meio do sistema sonoro interno e dos alto-falantes do Clavinova.
 - 30 Saídas AUX OUT [L][R] (SAÍDA AUX [E][D]) página 59
Para a saída do som do Clavinova para um sistema de áudio externo ou a conexão do mesmo a outro dispositivo (gravador de fita cassete etc.) para gravar sua apresentação.

Introdução aos controles

Este instrumento tem muitos botões e controles — tantos que talvez você se sinta intimidado no início. Entretanto, depois que entender as operações básicas, você achará muito fácil utilizar este instrumento.


Pressione o botão correspondente à função desejada.

Os botões constituem os meios de entrada para as funções.


Por exemplo, para alterar uma voz, basta pressionar um dos botões de grupo de voz à direita do painel.

Quando você quiser ouvir uma música predefinida, pressione o botão [SONG SELECT] (SELEÇÃO DE MÚSICA) à esquerda do painel.

Para saber as funções atribuídas a cada botão, consulte "Controles e terminais do painel" na página 10.




Quando você pressiona um botão, o conteúdo relacionado ou o parâmetro é mostrado no visor. Por exemplo, quando você pressiona um botão de voz, o nome da voz é mostrado, ou quando pressiona o botão [SONG SELECT], o nome de uma música é mostrado no visor. Após pressionar um botão, verifique a indicação no visor.




Selecionando itens/parâmetros com os botões ao lado do visor.

Cada função pode ter vários itens ou parâmetros que você pode escolher. Para selecionar um item ou parâmetro, pressione um dos botões A [-][+] – D [-][+]. Cada parâmetro no visor corresponde ao botão A [-][+] – D [-][+] ao lado dele.



■ **Para redefinir os valores ou parâmetros, pressione os botões [-][+] simultaneamente.**


Caso tenha alterado os valores ou as configurações dos parâmetros, talvez você queira redefini-los com suas condições normais. Para fazer isso, basta pressionar os botões [-][+] simultaneamente.



Os botões TEMPO e BRILLIANCE têm o mesmo formato que os botões A [-][+] – D [-][+]. Você pode redefinir os valores ou parâmetros relacionados pressionando botões destes formato simultaneamente.

■ **Para executar ou cancelar a operação, pressione o botão B [- (NO)] [+ (YES)].**


Quando um prompt for mostrado no canto superior direito do visor, pressione o botão B [- (NO)][+ (YES)] (B [- (NÃO)][+ (SIM)]) para executar ou cancelar a operação.




Pressione o botão [EXIT] para sair de uma função.

O botão [EXIT] é o método para "sair" de uma função.

Depois que você tiver utilizado uma função e quiser sair dela, pressione o botão [EXIT].



Botão [EXIT]



Antes de usar o Clavinova

Sobre a cobertura das teclas

Para abrir a cobertura das teclas:

Levante a cobertura ligeiramente e empurre-a e deslize-a para abri-la.

Para fechar a cobertura das teclas:

Deslize a cobertura na sua direção e solte-a suavemente sobre as teclas.



Tenha cuidado para não prender os dedos ao abrir ou fechar a cobertura.

⚠ AVISOS


Segure a cobertura com as duas mãos ao abri-la ou fechá-la. Não solte-a até que a mesma esteja totalmente aberta ou fechada. Tenha cuidado para não prender os dedos (os seus ou os dos outros, especialmente de crianças) entre a cobertura e a unidade.

Não coloque objetos como um pedaço de metal ou papel sobre a cobertura das teclas. Pequenos objetos colocados sobre a cobertura das teclas podem cair dentro da unidade quando essa cobertura é aberta e talvez seja quase impossível removê-los. Isso poderia causar choques elétricos, curto-circuitos, incêndios ou outros danos graves ao instrumento.

Sobre a estante para partitura


Para levantar a estante para partitura:

1. Puxe a estante para partitura para cima e na sua direção o máximo possível.
2. Abaixе os dois suportes de metal à esquerda e à direita da parte traseira da estante para partitura.
3. Abaixе a estante para partitura de modo a posicioná-la sobre os suportes de metal.



Para abaixar a estante para partitura:

1. Puxe a estante para partitura na sua direção o máximo possível.
2. Levante os dois suportes de metal (na parte traseira da estante para partitura).
3. Abaixе suavemente a estante para partitura até que ela esteja totalmente para baixo.




⚠ AVISOS

Não tente usar a estante para partitura em uma posição meio elevada. Ao abaixá-la, não tire as mãos da mesma até que esteja totalmente para baixo.


Sobre os grampos de música

Estes grampos são usados para manter as páginas das partituras em seus lugares.

Para abrir



Para fechar





Ligando o instrumento

1. Conecte o cabo de alimentação.

Primeiro insira o plugue do cabo de alimentação no conector de CA no Clavinova, em seguida, conecte a outra extremidade do cabo em uma tomada de CA apropriada na parede.

Em algumas áreas é possível que um adaptador de plugue seja fornecido para adaptar a configuração de pinos das tomadas de CA da parede.



⚠ ADVERTÊNCIAS!

Verifique se o CLP-280/270 está configurado para a voltagem de CA fornecida na área em que está sendo utilizado (a voltagem é indicada na placa de identificação do painel inferior). Em algumas áreas poderá ser fornecido um seletor de voltagem no painel inferior da parte traseira da unidade de teclado principal ao lado do cabo de força. Verifique se o seletor de voltagem está configurado para a opção correta na sua área. A conexão da unidade à alimentação de CA incorreta poderá causar danos graves aos circuitos internos e poderá apresentar o risco de choques elétricos!


Use apenas o cabo de alimentação de CA fornecido com o CLP-280/270. Se você perder ou danificar o cabo fornecido e precisar substituí-lo, entre em contato com o revendedor da Yamaha. O uso de peças substitutas inadequadas poderá provocar incêndios e choques elétricos!

O tipo de cabo de alimentação de CA fornecido com o CLP-280/270 poderá ser diferente de acordo com o país no qual for adquirido. (Em algumas áreas é possível que um adaptador de plugue seja fornecido para adaptar a configuração de pinos das tomadas de CA da parede.) NÃO modifique o plugue fornecido com o CLP-280/270. Se não for possível encaixar o plugue na tomada, peça a um electricista para instalar uma tomada adequada.

2. Ligue o Clavinova.

Pressione a chave [POWER] à direita do teclado para ligar a alimentação.

- O visor localizado ao centro do painel frontal e o indicador de alimentação abaixo da extremidade esquerda do teclado são acesos.



Quando você ligar o Clavinova, o nome de uma voz aparecerá no visor.

Pressione a chave [POWER] novamente para desligar o Clavinova.

- O visor e o indicador de alimentação são desligados.


DICA

Indicador de alimentação

Se você fechar a cobertura das teclas sem desligar o aparelho, o indicador de alimentação permanecerá aceso, demonstrando que o aparelho ainda está ligado.

Ajustando o contraste do visor

Você pode ajustar o contraste do visor girando o botão [CONTRAST] (CONTRASTE) à direita do LCD.



CONTRAST



Use este botão.

TERMINOLOGIA


CONTRASTE:

diferença entre o brilho e a escuridão

EXIT

Ajustando o volume

Para ajustar o volume, use o botão [MASTER VOLUME] (VOLUME PRINCIPAL) localizado à esquerda do painel. Toque o teclado de modo a produzir realmente sons enquanto ajusta o volume.



AVISOS

Não use o Clavinova em um nível de volume alto durante um longo período ou você poderá prejudicar sua audição.

TERMINOLOGIA

MASTER VOLUME:

O nível de volume do som de todo o teclado

DICA


Também é possível ajustar o nível de saída [PHONES], o nível de saída AUX [IN] e o nível de saída AUX [OUT] (quando a opção "Variable" (Variável) é selecionada em "AuxOutLevel" na página 89) usando o botão [MASTER VOLUME].

Usando fones de ouvido

Conecte um par de fones de ouvido a uma das saídas [PHONES]. Quando os fones de ouvido estiverem conectados a uma das saídas [PHONES], o sistema de alto-falante interno será desligado automaticamente. Duas saídas [PHONES] são fornecidas. É possível conectar dois conjuntos de fones de ouvido padrão. Se você estiver usando apenas um par de fones de ouvido, conecte-o a uma dessas saídas.

AVISOS

Não use fones de ouvido em um volume alto por longos períodos. Isso poderá causar a perda da audição.



Usando o prendedor de fones de ouvido

Um prendedor de fone de ouvido é fornecido com o pacote do CLP-280/270 para que você possa prendê-lo ao Clavinova. Instale o prendedor de fone de ouvido usando os dois parafusos fornecidos (4 x 10mm) conforme mostrado na figura.


AVISOS

Não use esse prendedor para prender nenhum outro item, a não ser o fone de ouvido. Caso contrário, o Clavinova ou o prendedor poderão ser danificados.

DICA

Fones de ouvido opcionais

Fones de ouvido HPE-160 Yamaha



Executando o ajuste automático de iAFC

O CLP-280/270 contém um efeito iAFC (Instrumental Active Field Control – Controle de campo ativo instrumental). Isso produz som do alto-falante localizado no painel traseiro do Clavinova, melhorando a reverberação e a amplitude do som. Para tirar o máximo proveito do iAFC, execute o ajuste automático. (página 82)

Operação básica

Ouvindo melodias de demonstração


Para cada grupo de vozes, o Clavinova contém uma música Demo que mostra a natureza das vozes. Esta seção explica como ouvir as músicas Demo dos grupos de vozes da lista abaixo.

Melodias de demonstração

Grupo de vozes	Melodias	Compositor
GRAND PIANO1	"Eintritt" Waldszenen Op. 82	R. Schumann
HARPSICHORD	Gavotte	J. S. Bach

As peças de demonstração da lista acima são novos arranjos curtos extraídos das composições originais.

Todas as outras músicas são originais (©2005 Yamaha Corporation).




Procedimento

1. Ative o modo Demo.

Pressione o botão [DEMO] para ativar o modo Demo.

Os indicadores dos botões de grupos de vozes piscarão em seqüência.



TERMINOLOGIA

Modo:

Um modo é um status no qual você pode executar uma função específica. No modo Demo, você pode reproduzir melodias de demonstração.

2. Selecione uma melodia e inicie a reprodução.

Pressione o botão do grupo de vozes correspondente à música Demo que você deseja ouvir.

O indicador do botão pressionado se acenderá e terá início a reprodução da música Demo. Em seguida, as músicas Demo serão reproduzidas consecutivamente a partir do botão de grupo de vozes superior esquerdo até você parar a reprodução.

3. Pare a reprodução e saia do modo Demo.

Pressione o botão [DEMO].

Para ouvir as demonstrações de piano/iAFC, mantenha pressionado o botão [DEMO] e pressione o botão A [+], a fim de exibir a tela "Piano Demo" (Demo de piano). A demonstração de piano permite que você compare o resultado da ativação/desativação de cada tecnologia de amostragem.

A demonstração iAFC permite que você compare o resultado de ligar/desligar o iAFC. As músicas Demo são atribuídas aos botões de grupos de vozes da seguinte forma:

GRAND PIANO1 (PIANO DE CAUDA 1)	piano estéreo (amostragem estéreo)
GRAND PIANO2 (PIANO DE CAUDA 2)	piano monofônico (amostragem monofônica)
E.PIANO1 (PIANO E. 1)	meio piano (amostragem dinâmica, meio piano)
E.PIANO2 (PIANO E. 2)	meio forte (amostragem dinâmica, meio forte)
HARPSICHORD (CRAVO).....	forte (amostragem dinâmica, forte)
E.CLAVICHORD (CLAVICÓRDIO E.)	com sustentação (com amostragem de sustentação)
VIBRAPHONE (VIBRAFONE).....	sem sustentação (sem amostragem de sustentação)
GUITAR (VIOLÃO)	com tecla desativada (com amostragem de tecla desativada)
CHURCH ORGAN (ÓRGÃO DE IGREJA).....	sem tecla desativada (sem amostragem de tecla desativada)
JAZZ ORGAN (ÓRGÃO DE JAZZ)	com ressonância de cordas
STRINGS (CORDAS)	sem ressonância de cordas
CHOIR (CORO)	com iAFC
SYNTH.PAD (TECLADO DO SINTETIZADOR)..	sem iAFC

DICA

Para ajustar o nível de volume das músicas Demo, use o botão [MASTER VOLUME].

DICA

Para ajustar o balanço do volume entre a reprodução da música e o som que você está tocando no teclado, use o controle deslizante [SONG BALANCE] (EQUILÍBRIO DA MÚSICA) (página 42).


DICA

Também é possível sair do modo Demo pressionando-se o botão [EXIT] (SAIR) ou [STOP] (PARAR).

Ouvindo 50 músicas de piano predefinidas

O Clavinova fornece dados de reprodução de 50 músicas de piano. Você pode simplesmente ouvir essas músicas (página 20) ou usá-las para exercitar (página 22). Você também pode consultar o folheto "50 greats for the Piano" (50 grandes sucessos para piano) que contém as partituras de 50 músicas de piano predefinidas.

Reproduzindo as 50 músicas de piano predefinidas




Procedimento

1. Selecione uma música.

Se "PRESET" (PREDEFINIDO) não for exibido no visor, pressione o botão [SONG SELECT] (SELECIONAR MÚSICA) para acessar "PRESET". Pressione os botões C [-]/[+] para selecionar a música de piano desejada, de P-001 a P-050.


Tela de seleção de música



O número da música é exibido no visor.

2. Reproduza uma música predefinida.

Pressione o botão [PLAY/PAUSE] (REPRODUZIR/PAUSA) para iniciar a reprodução.



TERMINOLOGIA

Música:

No Clavinova, os dados de reprodução são chamados de "música". Isso inclui as melodias de demonstração e as melodias de piano predefinidas.

DICA

- [----: NewSong] (----: Nova música) é uma música vazia fornecida para você gravar a sua apresentação (página 34).
- Você pode reproduzir uma única música repetidamente ou especificar uma faixa (em batidas) em uma música para reprodução repetida usando o botão [REPEAT] (REPETIR) (página 23). Use o parâmetro "SongRepeat" (Repetir música), do menu [FILE/SONG SETTING] (ARQUIVO/CONFIGURAÇÃO DE MÚSICA), para repetir a reprodução de todas as músicas (página 71).

DICA

Você pode tocar no teclado junto com a reprodução das músicas predefinidas. É possível alterar a reprodução de voz no teclado.


DICA

Use os botões D [-]/[+] para rolar pelo nome da música, caso o nome não caiba no visor.

Ajustando o tempo

Você pode usar os botões TEMPO [DOWN][UP] para ajustar o tempo de reprodução como desejado. O tempo padrão (o tempo original da música) é definido quando os botões [DOWN] e [UP] são pressionados simultaneamente.

Pressione um dos botões de [SONG SELECT] para retornar à tela de seleção de música.



3. Pare a reprodução da música.

Quando a reprodução estiver concluída, ela irá parar automaticamente e o Clavinova localizará o início da música. Para interromper a reprodução no meio de uma música, pressione o botão [STOP].

Também é possível pausar a reprodução. Para isso, pressione o botão [PLAY/PAUSE]. A reprodução pára quando você pressiona o botão.

Avanço rápido e retrocesso

Você pode executar as seguintes operações na tela de seleção de música:

- Use os botões B [-][+] para avançar e voltar (retroceder e avançar rapidamente) na música durante a sua reprodução ou enquanto ela estiver parada.
- Pressione o botão C [-] durante a reprodução para iniciar a reprodução da música anterior.
- Pressione o botão C [+] durante a reprodução para iniciar a reprodução da próxima música.
- Pressione o botão [STOP] ou pressione os botões B [-][+] simultaneamente durante a reprodução ou enquanto ela estiver parada no meio da música, para localizar o início da música.

4. Retorne à tela padrão.

Pressione o botão [EXIT].

DICA

Você também pode usar os botões D [-][+] para alterar o tempo.

DICA

Redefinindo o tempo

Sempre que você selecionar uma nova música predefinida, o tempo será redefinido automaticamente para o valor original da música.


TERMINOLOGIA

Tela padrão:

A tela padrão é uma tela de seleção de voz (página 25) que é exibida quando o Clavinova é ligado.

Exercitando a parte de uma das mãos usando 50 músicas predefinidas

As 50 músicas predefinidas têm partes separadas para as mãos direita e esquerda em peças individuais. Você pode ativar e desativar essas partes como desejado, para que possa exercitar a parte correspondente (a parte desativada) no teclado. Para reproduzir as partes para as mãos direita e esquerda, use [RIGHT] (DIREITA) e [LEFT] (ESQUERDA), respectivamente.




Procedimento

- 1. Desative a parte da reprodução que deseja exercitar.**
Depois de selecionar uma música para exercitar, pressione o botão [RIGHT] ou [LEFT] para desativar a parte correspondente.

Quando você selecionar uma música pela primeira vez, os indicadores [RIGHT] e [LEFT] se acenderão, indicando que as duas partes podem ser reproduzidas. Quando você pressionar um dos botões para desativar a reprodução, o indicador do botão correspondente se apagará e a reprodução da respectiva parte ficará sem áudio. Pressionar os botões repetidamente ativa e desativa a reprodução.

- 2. Inicie a reprodução e comece a tocar.**
Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para iniciar a reprodução. Toque a parte que acabou de desativar.



Iniciando a reprodução automaticamente à medida que começa a tocar o teclado (Sync Start)

É possível fazer com que a reprodução comece quando você tocar o teclado (início sincronizado). Mantenha pressionado o botão [STOP] e pressione o botão [PLAY/PAUSE]. O indicador [PLAY/PAUSE] piscará e o Clavinova aguardará o início sincronizado. Agora, quando você tocar o teclado, a reprodução terá início ao mesmo tempo. Se você pressionar o botão [STOP] durante a espera, o início sincronizado será cancelado.

DICA

É possível ativar e desativar as partes, mesmo durante a reprodução.

TERMINOLOGIA

Sincronização:
Síncrono; que ocorre ao mesmo tempo.

3. Pare a reprodução.

Quando a reprodução estiver concluída, ela irá parar automaticamente e o Clavinova localizará o início da música. Para interromper a reprodução no meio de uma música, pressione o botão [STOP]. Também é possível pausar a reprodução. Para isso, pressione o botão [PLAY/PAUSE]. A reprodução pára quando você pressiona o botão.

DICA

Redefinindo a reprodução das partes

As duas partes serão ativadas automaticamente sempre que você selecionar uma nova música.

Exercitando com a função Repeat Playback e as músicas predefinidas

As funções de repetição de música podem ser usadas para reproduzir uma música repetidamente ou uma faixa específica de compassos em uma música. Isso é útil para exercitar repetidas vezes frases difíceis de tocar.

Reproduzindo uma música repetidamente

Procedimento

1. Entre no modo Repeat.
Selecione uma música para exercitar e pressione o botão [REPEAT].
2. Inicie a repetição da reprodução.
Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para iniciar a reprodução.
3. Saia do modo Repeat e retorne ao modo de reprodução normal.
Pressione o botão [STOP] para interromper a reprodução e, em seguida, pressione o botão [REPEAT].

DICA

Você pode reproduzir repetidamente todas as músicas das 50 predefinidas ou as músicas contidas nos dispositivos de armazenamento USB (página 71).

Especificando uma faixa de compassos e os reproduzindo repetidamente (repetição de A-B)

Procedimento

- 1. Selecione a música desejada para exercitar e toque-a.**
Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para iniciar a reprodução.
- 2. Especifique a faixa de repetição.**
Pressione o botão [REPEAT] no ponto inicial (A) da faixa a ser repetida. Pressione o botão [REPEAT] novamente no ponto final (B).

Depois de uma introdução automática (para ajudar a orientá-lo na frase), a faixa do ponto A até o ponto B será reproduzida repetidamente.
- 3. Cancele a faixa especificada e retorne ao modo de reprodução normal.**
Pressione o botão [REPEAT].

DICA


Especificando a faixa de repetição entre o ponto A e o final da música. A especificação apenas do ponto A resultará na repetição da reprodução entre o ponto A e o final da música.

DICA

Quando você selecionar uma outra música, a faixa especificada será cancelada automaticamente e a função de repetição será desativada.

Selecionando e reproduzindo vozes

Selecionando vozes



Procedimento

1. Selecione um grupo de vozes.
Pressione um botão de grupo de vozes.

2. Selecione uma voz.
Use os botões A [-][+] para selecionar uma voz.

Grupo de vozes	Nome da voz	Grupo de vozes	Nome da voz
GRANDPIANO1	GrandPiano1	CHURCHORGAN	PipeOrganPrincipal
	MellowPiano		PipeOrganTutti
	RockPiano		PipeOrganFlute 1
	HonkyTonkPiano		PipeOrganFlute 2
GRANDPIANO2	GrandPiano2	JAZZORGAN	JazzOrgan
	BrightPiano		RotaryOrgan
E.PIANO1	E.Piano1		MellowOrgan
	SynthPiano	STRINGS	Strings
E.PIANO2	E.Piano2		SynthStrings
	Vintage E.Piano		SlowStrings
HARPSICHORD	Harpsichord8'	CHOIR	Choir
	Harpsichord8'+4'		SlowChoir
E.CLAVICHORD	E.Clavichord		Scat
	Wah Clavi.	SYNTH.PAD	SynthPad 1
VIBRAPHONE	Vibraphone		SynthPad 2
	Marimba	WOOD BASS	WoodBass
	Celesta		Bass&Cymbal
GUITAR	NylonGuitar	E.BASS	ElectricBass
	SteelGuitar		FretlessBass
		XG	XGVoice

- Para obter detalhes sobre vozes XG, consulte a lista de vozes XG, no folheto da lista de dados separado.

Se você selecionar XG

As vozes XG serão categorizadas e incluídas em pastas separadas. Você pode selecionar o grupo de vozes XG primeiro e, depois, selecionar a voz desejada.

- 2-1. **Pressione os botões de tela [-][+], localizados ao lado da exibição do nome da voz XG, simultaneamente para acessar uma tela na qual poderá selecionar vozes XG.**
- 2-2. **Use os botões A [-][+] para selecionar o grupo de vozes.**
- 2-3. **Use os botões C [-][+] para selecionar a voz desejada.**

TERMINOLOGIA

Voz

No Clavinova, voz significa "tom" ou "cor tonal".

DICA

Você também pode alternar entre vozes do mesmo grupo pressionando um botão de grupo de vozes repetidamente.

DICA

Para conhecer as características das vozes, ouça as músicas Demo de cada grupo de vozes (página 18). Para obter mais informações sobre as características de cada voz predefinida, veja a "Lista de vozes predefinidas" na página 106.

DICA


Você pode controlar a intensidade de uma voz conforme a pressão que exerça sobre as teclas, ainda que estilos de tocar (sensibilidades ao toque) distintos tenham pouco, ou nenhum efeito, no som de determinados instrumentos musicais. Veja a "Lista de vozes predefinidas" na página 106.

DICA

O XG é um importante aprimoramento do formato GM System Level 1 e foi desenvolvido pela Yamaha especialmente para oferecer mais vozes e variações, bem como um controle mais expressivo das vozes e dos efeitos, e garantir a compatibilidade dos dados no futuro.

Usando os pedais


O Clavinova tem três pedais: pedal de sustentação (direito), pedal tonal (central) e pedal una corda (esquerdo), que produzem uma gama de efeitos expressivos, semelhantes aos produzidos pelos pedais de um piano acústico.



Pedal de sustentação (direito)

Quando você pressiona o pedal de sustentação, as notas tocadas têm uma sustentação mais longa.


Se você selecionar Grand Piano 1 e pressionar o pedal de sustentação, ativará as amostras de sustentação especiais do instrumento, para recriar, com precisão, a ressonância exclusiva das cordas e da placa de som de um piano acústico. Um efeito de "meio pedal" permite que você utilize o pedal de sustentação para criar efeitos de sustentação parciais, dependendo da pressão exercida no pedal.



Quando você pressionar o pedal de sustentação aqui, as notas que tocar antes de liberá-lo se sustentarão por mais tempo.

Pedal tonal (central)

Se você tocar uma nota ou um acorde no teclado e pressionar o pedal tonal enquanto mantém uma ou mais notas pressionadas, as notas serão sustentadas enquanto o pedal estiver pressionado. Todas as notas subsequentes não serão sustentadas.



Quando você pressionar o pedal tonal aqui ao tocar as notas, essas notas se sustentarão enquanto o pedal estiver pressionado.

Pedal una corda (esquerdo)

O pedal una corda diminui o volume e altera ligeiramente o timbre das notas tocadas enquanto ele estiver pressionado. (O pedal una corda não afetará as notas que já estiverem sendo tocadas quando ele for pressionado. Pressione o pedal antes de tocar as notas desejadas.)

Com as vozes Vibraphone, Jazz Organ e Mellow Organ, esse pedal ativa e desativa o vibrato ou alterna a sua velocidade. (Veja a página 87.)

DICA

Se o pedal de sustentação não funcionar ou as notas forem sustentadas mesmo quando ele não estiver pressionado, verifique se o cabo do pedal está bem conectado à saída [PEDAL] na unidade (consulte a etapa 6 na página 112). Além disso, verifique se o parâmetro RPedalFunc (Função do pedal direito), no menu "FUNCTION" (FUNÇÃO), está definido como ON (veja a página 85).

DICA

O limite no qual o efeito Half Pedal (Meio pedal) começa pode ser definido no parâmetro Half Pedal Point (Ponto de meio pedal) no menu Function (página 87).

DICA

Você pode ajustar a intensidade da ressonância produzida pelas amostras de sustentação usando o parâmetro Sustain Sampling Depth (Intensidade da amostragem de sustentação) no menu "FUNCTION". (Veja a página 88.)

DICA


Você pode atribuir uma função a cada pedal por meio dos parâmetros "RpedalFunc", "CpedalFunc" (Função do pedal central) e "LpedalFunc" (Função do pedal esquerdo) no menu "FUNCTION". (Veja a página 85.)

DICA

Os pedais esquerdo e central também podem ser atribuídos à operação de iniciar/parar uma música (função PLAY/PAUSE) por meio do parâmetro "PedalPlay/Pause" (Reproduzir/pausar via pedal) no menu "FUNCTION" (na página 87).

Adicionando variação ao som [BRILLIANCE]/[REVERB]/[CHORUS]

A função Effect (Efeito) permite que você adicione expressividade ao som. Os efeitos do Clavinova incluem: Brilliance (Brilho), Reverb (Reverberação) e Chorus (Coro).




Efeito [BRILLIANCE]

Você pode usar esse controle para ajustar o brilho do tom e alterar a tonalidade de acordo com a sua preferência.

Procedimento

Pressione um dos botões BRILLIANCE [MELLOW]/[BRIGHT] para selecionar a tonalidade desejada.



- Mellow3 } Tom suave e melodioso.
- Mellow2 } O som se torna mais melodioso e harmonioso
- Mellow1 } à medida que o número aumenta.
- Normal..... Tom padrão
- Bright1 } Tom claro.
- Bright2 } O som vai ficando mais claro à medida que
- Bright3 } o número aumenta.

Pressione o botão [EXIT] para retornar à tela principal.

DICA

Você pode pressionar os botões BRILLIANCE [MELLOW] [BRIGHT] (BRILHO) (MELODIOSO) (CLARO) e usar os botões D [-][+] para selecionar a tonalidade desejada.

DICA

Configuração normal = Normal

TERMINOLOGIA

Configuração Normal:

A configuração Normal se refere à configuração padrão (configuração de fábrica) obtida quando o Clavinova é ligado pela primeira vez.

DICA

Se você selecionar [Bright1], [Bright2] ou [Bright3] como tipo de brilho, o nível do volume aumentará ligeiramente. Nessa condição, se você aumentar o ajuste do botão [MASTER VOLUME], o som poderá ficar distorcido. Nesse caso, diminua o volume de maneira adequada.

Efeito [REVERB]

Esse controle adiciona reverberação ao som ao simular a reverberação natural de uma sala de concertos.

Procedimento

Pressionar o botão [REVERB] repetidamente ativa e desativa a reverberação.

Mesmo que o efeito de reverberação esteja desativado, um efeito de reverberação de placa de som será aplicado quando a voz GrandPiano1 ou GrandPiano2 for selecionada.

DICA

Você pode selecionar um tipo de reverberação usando o parâmetro Reverb Type (Tipo de reverberação), no menu "VOICE SETTING" (CONFIGURAÇÃO DE VOZ), e ajustar a intensidade da reverberação da voz selecionada usando o parâmetro Reverb Send (Enviar reverberação). (Veja a página 77.)

DICA

Configuração normal = ON (ATIVADO)

Efeito [CHORUS]

Esse controle adiciona dispersão e amplitude ao som.

Procedimento

Pressionar o botão [CHORUS] repetidamente ativa e desativa o coro.

Para ativar e desativar o efeito de coro, pressione os botões [CHORUS] ON/OFF no painel e defina o parâmetro Chorus On Off no menu VOICE SETTING (veja a página 78). O ajuste do botão [CHORUS] ON/OFF no painel é temporário. Ou seja, se você selecionar uma outra voz, a configuração de coro da voz anterior será cancelada. A configuração do parâmetro Chorus On Off é salva para cada voz. Ou seja, se você selecionar uma voz específica, a configuração de coro será ativada ou desativada automaticamente de acordo com a configuração salva.

DICA

Você pode selecionar um tipo de coro usando o parâmetro Chorus Type (Tipo de coro), no menu "VOICE SETTING", e ajustar a intensidade do coro da voz selecionada usando o parâmetro Chorus Send (Enviar coro). Também é possível ativar ou desativar o coro por meio do parâmetro Chorus On Off (Ativar/desativar coro). (Veja a página 77.)


DICA

Configuração normal:
A configuração normal do coro (ativado/desativado) é diferente para cada voz.

Combinando duas vozes (modo Dual)

Você pode reproduzir simultaneamente duas vozes existentes no teclado. Dessa maneira, você pode simular um dueto de melodias ou combinar duas vozes semelhantes para criar um som mais denso. Para obter exemplos de combinações de vozes eficazes, consulte "Exemplos de combinação de voz (Dual e Split)" na página 108.

Os números na linha superior indicam as etapas do modo Dual usando vozes de um grupo diferente.



Os números na linha inferior indicam as etapas do modo Dual usando vozes do mesmo grupo.



Modo Dual usando vozes de grupos de vozes diferentes

Procedimento

1. Entre no modo Dual.

Pressione dois botões de grupos de vozes simultaneamente.



2. Selecione uma voz.

Use os botões A [-][+] e B [-][+] para selecionar uma voz.

As vozes listadas na linha superior na "Lista de vozes predefinidas" na página 106 são chamadas voz 1 e aquelas listadas na linha inferior são chamadas voz 2.

3. Saia do modo Dual e retorne ao modo de reprodução normal.

Pressione qualquer botão de grupo de vozes.

DICA

Se você quiser selecionar o modo Dual para a área da mão esquerda, quando o teclado estiver dividido em áreas direita e esquerda (página 31), mantenha pressionado o botão [SPLIT] (DIVIDIR) e, simultaneamente, pressione dois botões de grupos de vozes.


DICA

Veja a página 25 para obter detalhes sobre como selecionar vozes XG.

Modo Dual usando vozes do mesmo grupo de vozes

Procedimento

- 1. Selecione um grupo de vozes.**
No modo de reprodução normal, pressione o botão de grupo de vozes desejado.
- 2. Selecione uma voz.**
Use os botões A [-][+] para selecionar uma voz.
- 3. Selecione uma outra voz.**
Use os botões B [-][+] para selecionar uma outra voz do mesmo grupo de vozes.
Para usar as vozes idênticas, pressione os botões B [-][+] uma vez.
Para usar vozes diferentes do mesmo grupo, pressione os botões B [-][+] repetidamente.




- 4. Saia do modo Dual e retorne ao modo de reprodução normal.**
Pressione qualquer botão de grupo de vozes.

DICA

Se você quiser selecionar o modo Dual para a área da mão esquerda, quando o teclado estiver dividido em áreas direita e esquerda (página 31), pressione os botões D [-][+].

Dividindo o teclado e reproduzindo duas vozes diferentes (modo Split)

O modo Split permite que você reproduza duas vozes diferentes no teclado — uma com a mão esquerda e outra com a mão direita. Por exemplo, você pode tocar uma peça de baixo usando a voz [WOOD BASS] (BAIXO DE MADEIRA) ou [E. BASS] (BAIXO E.) com a mão esquerda e uma melodia com a mão direita. Para obter exemplos de combinações de vozes eficazes, consulte "Exemplos de combinação de voz (Dual e Split)" na página 108.



Procedimento


1. **Entre no modo Split.**
Pressione o botão [SPLIT].
2. **Selecione uma voz para a mão direita.**
Use os botões de grupos de vozes e os botões A [-][+] a fim de selecionar a voz para a área da mão direita.
3. **Selecione uma voz para a mão esquerda.**
Mantenha pressionado o botão [SPLIT] e pressione um botão de grupo de vozes a fim de selecionar o grupo para a área da mão esquerda.
Use os botões C [-][+] para selecionar uma voz.

DICA

Veja a página 25 para obter detalhes sobre como selecionar uma voz XG.

4. Especifique o ponto de divisão (o limite entre as áreas das mãos direita e esquerda).


A configuração normal do ponto de divisão é "F#2".



Para alterar a configuração do ponto de divisão:

Mantenha pressionado o botão [SPLIT] e use os botões D [-][+] para especificar o ponto de divisão.

(Opcional) Mantenha pressionado o botão [SPLIT] e toque a tecla que deseja atribuir como ponto de divisão.




Solte o botão [SPLIT] para retornar à tela principal.

5. Saia do modo Split e retorne ao modo de reprodução normal.

Pressione o botão [SPLIT].

Você pode usar Dual (veja a página 29) em todas as áreas (das mãos direita e esquerda) do modo Split.



DICA


Uma tecla especificada como "ponto de divisão" está incluída na área da mão esquerda.

DICA

O ponto de divisão pode ser definido com o parâmetro [SplitPoint] (Ponto de divisão) de [FUNCTION]. (página 85)

Usando o metrônomo

O metrônomo (dispositivo que mantém um tempo preciso) interno do Clavinova é um recurso conveniente para exercitar.




Procedimento

1. Inicie o metrônomo.

Pressione o botão METRONOME [ON/OFF] (METRÔNOMO).

Ajustando o tempo

Pressione o botão TEMPO [DOWN] ou [UP].



Para ajustar o tempo (número de batidas por minuto: 5 a 500), use os botões TEMPO [DOWN][UP] ou D [-][+]. Para restaurar a configuração normal (padrão) do tempo, pressione os botões [DOWN] e [UP] ou D [-] e [+] simultaneamente.

Pressione o botão [EXIT] para retornar à tela normal.

2. Pare o metrônomo.

Pressione o botão METRONOME [ON/OFF].

DICA

O tempo padrão é 120. (Se uma música for selecionada, será usado o tempo dela.)

DICA

Você pode definir a fórmula de compasso, o volume do metrônomo e o tom do metrônomo usando o botão METRONOME [SETTING]. (Veja a página 74.)

Gravando sua apresentação

Este capítulo explica como gravar a sua apresentação usando a função de gravação do Clavinova.

Você pode, por exemplo, reproduzir o que tocou no teclado Clavinova como um exercício prático eficaz. Também pode gravar apenas a parte da mão esquerda e, depois, exercitar a parte da mão direita durante a reprodução da parte da mão esquerda gravada.

Como é possível gravar até 16 partes separadamente, você pode gravar as partes das mãos esquerda e direita individualmente ou gravar cada parte de uma apresentação a quatro mãos ou de uma música de orquestra, isoladamente, para criar uma música.

DICA

Você pode gravar a sua apresentação (dados de áudio) em um gravador de fita cassete ou em outros dispositivos de gravação por meio do conector AUX OUT (SAÍDA AUXILIAR) (veja a página 59.)

TERMINOLOGIA

Gravar vs. salvar:

O formato dos dados de reprodução gravados em uma fita cassete difere do formato dos dados gravados no Clavinova. Uma fita cassete grava sinais de áudio. O Clavinova, por outro lado, "salva" informações relativas à duração das notas, vozes e um valor de tempo, mas não grava sinais de áudio. Durante a reprodução de músicas gravadas, o Clavinova produz o som com base nas informações salvas. Portanto, uma forma mais precisa de descrever a gravação no Clavinova talvez seja "salvar informações". No entanto, este manual utiliza, normalmente, a palavra "gravação" porque parece fazer mais sentido.

Às vezes, uma mensagem (uma caixa de diálogo de confirmação ou de informação) é exibida na tela para facilitar a operação. Consulte a "Lista de mensagens", na página 93, para obter uma explicação de cada mensagem, ações adequadas a serem adotadas e informações sobre solução de problemas.

Gravando uma nova música


Há duas maneiras de gravar uma apresentação: gravá-la rapidamente sem especificar uma parte da gravação ou gravar diversas partes distintas para várias partes. Você pode selecionar o método mais adequado às suas necessidades.

■ Gravando uma apresentação sem especificar a parte da gravação (página 35)

Esse método de gravação simples e conveniente permite que você grave a sua apresentação rapidamente sem especificar as partes da gravação — útil, por exemplo, para a gravação de peças de piano solo. Dessa maneira, a apresentação é gravada automaticamente para a parte 1 (parte direita).

■ Gravando uma apresentação de várias partes distintas (página 39)


Esse método permite que você grave as partes direita, esquerda e extras separadamente. Como é possível gravar a parte esquerda durante a reprodução da direita, esse método é útil para gravar as duas partes de um dueto. Já que você pode gravar até 16 partes separadamente, grave a execução de cada parte instrumental individualmente e crie composições inteiramente orquestradas.



DICA

Os canais (partes) apropriados da música serão atribuídos automaticamente para [RIGHT] e [LEFT]. Portanto, [RIGHT] pode ser atribuído a uma parte que não seja a parte 1, ou [LEFT] a uma parte diferente da parte 2.

Gravando uma apresentação sem especificar a parte da gravação




Procedimento

1. Selecione "NewSong" para gravação.

Pressione os botões [REC] (GRAVAR) e [STOP] simultaneamente.

Tela "NewSong"



2. Selecione uma voz.

Selecione uma ou mais vozes para gravação (veja a página 25).

Defina os outros parâmetros, como reverberação, coro e balanço da música.

Ajuste o botão [MASTER VOLUME] para definir o nível de volume de acordo com a sua preferência. Você também pode usar o botão para ajustar o nível durante a reprodução.


Depois de definir o tempo, ou se a tela de espera da gravação não for exibida, pressione o botão [SONG SELECT] uma vez para retornar à tela "NewSong".

3. Ative o modo de gravação.

Pressione o botão [REC].

Os indicadores [REC] e [RIGHT] piscam em vermelho. (Para interromper a gravação, pressione o botão [REC] novamente ou pressione o botão [STOP].)

Tela de espera da gravação



Defina o tempo, se necessário.

Se essa tela de espera da gravação não for exibida, pressione o botão [SONG SELECT] uma vez.

DICA

Se você selecionar uma música diferente de "-----:NewSong" e gravar em uma parte que já tenha dados, os dados existentes na parte serão perdidos.

DICA

Defina o tempo na etapa 3.

DICA


Para obter mais informações sobre como gravar no modo Dual/Split, veja a página 42.

4. Inicie e pare a gravação.

A gravação começa automaticamente assim que você toca uma nota no teclado.

(Opcional) Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para iniciar a gravação. A tela de gravação exibe o número do compasso atual.


Tela de gravação



Número do compasso na gravação

Para interromper a gravação, pressione o botão [STOP]. O Clavinova localiza o início da música.

Assim que a gravação parar, a música será salva automaticamente na memória de armazenamento (página 43). Concluído o salvamento, a tela da memória de armazenamento será exibida.



5. Reproduza a apresentação gravada.

Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para reproduzir a apresentação gravada.

Quando a reprodução estiver concluída, ela irá parar automaticamente e o Clavinova localizará o início da música. Para interromper a reprodução no meio de uma música, pressione o botão [STOP]. Também é possível pausar a reprodução. Para isso, pressione o botão [PLAY/PAUSE].

DICA

Usando o metrônomo

Você poderá gravar dados quando estiver usando o metrônomo. Para fazer isso, ative o metrônomo antes da etapa 4. O metrônomo não será gravado.

DICA

Para interromper a gravação no meio de uma música, pressione o botão [PLAY/PAUSE]. Para continuar a gravação, pressione o botão [PLAY/PAUSE] novamente ou toque uma nota no teclado.

DICA

Pressionar o botão [REC] pausa a gravação. Para retornar ao início da música, pressione o botão [REC] novamente.

DICA

Renomear músicas

As músicas gravadas recebem um nome automaticamente, mas você pode renomeá-las como desejar (página 48).

Regravando uma música parcialmente

Esta seção explica como regravar uma parte de uma música.

Procedimento

1. Selecione um método de gravação.

1-1 Pressione o botão [FILE/SONG SETTING].

1-2 Pressione os botões A [-][+] para exibir "RecStart" (Iniciar gravação) ou "RecEnd" (Terminar gravação).

1-3 Pressione os botões D [-][+] para especificar como a gravação deve iniciar e terminar.

Métodos de início:

Normal: os dados existentes serão apagados depois que a regravação for iniciada.

FirstKeyOn (Primeira tecla em diante): os dados existentes antes do ponto em que você começou a tocar uma nota serão apagados.

Métodos de término:


Replace (Substituir): os dados após o ponto em que você parou a gravação também serão apagados.

PunchOut (Terminador): os dados após o ponto em que você parou a gravação serão mantidos.

2. Pause a música no início da parte que deseja regravar.

Use os botões B [-][+] enquanto a tela de reprodução estiver exibida para mover-se pelos compassos ou reproduzir a gravação, e pressione o botão [PLAY/PAUSE] para localizar um ponto um pouco antes do início da parte que deseja regravar.

Se a tela de reprodução não for exibida, pressione o botão [SONG SELECT] uma vez.



3. Selecione uma ou mais vozes para gravação, se necessário.

Repita a etapa 2 na página 35 se você quiser alterar as configurações anteriores.

4. Ative o modo de gravação.

Pressione o botão [REC].

Para interromper a gravação, pressione o botão [REC] novamente ou pressione o botão [STOP]. Quando "RecStart" estiver definido como "Normal" (página 37), depois que você pressionar o botão [REC] novamente ou o botão [STOP], "Overwrite?" (Substituir?) será exibido no visor. Para cancelar isso e não substituir, pressione o botão B [- (NO)].

5. Inicie e pare a gravação.

A gravação começa automaticamente assim que você toca uma nota no teclado.


(Opcional) Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para iniciar a gravação. Para interromper a gravação, pressione o botão [STOP]. O Clavinova localiza o início da música.

6. Salve as músicas gravadas.

Quando você parar a gravação, o visor perguntará se deseja substituir a música. Pressione o botão B [+ (YES)] para substituir a música.

Para cancelar a substituição, pressione o botão B [- (NO)].

Gravando uma apresentação de várias partes distintas



Procedimento

1. Selecione "New Song" e uma voz para gravar.

Siga o mesmo procedimento descrito em "Gravando uma apresentação sem especificar uma parte da gravação" acima. Consulte as etapas 1 e 2 na página 35.

2. Especifique as partes da gravação e ative o modo de gravação.

Grave para a parte direita (parte 1) ou esquerda (parte 2):

Mantenha pressionado o botão [REC] e pressione o botão [RIGHT]/[LEFT].


Grave para as partes extras (partes de 3 a 16):

Pressione os botões [FILE/SONG SETTING] e A [-][+] para exibir "RecExtraPartsCh" (Gravar canal de partes extras). Pressione os botões D [-][+] para especificar uma parte da gravação. A parte especificada será atribuída ao botão [EXTRA PARTS].

Depois de especificar a parte gravada para o botão [EXTRA PARTS], mantenha pressionado o botão [REC] e pressione o botão [EXTRA PARTS].

Os indicadores [REC] e da parte especificada piscam em vermelho. (Para interromper a gravação, pressione o botão [REC] novamente ou pressione o botão [STOP].)

Tela de espera da gravação



Defina o tempo, se necessário.

Se essa tela de espera da gravação não for exibida, pressione o botão [SONG SELECT] uma vez.

Se você não desejar ouvir a parte direita/esquerda durante a gravação, pressione o botão [RIGHT]/[LEFT], para desligar o indicador correspondente.

DICA

Defina o tempo na etapa 2.

DICA

Para obter mais informações sobre como gravar no modo Dual/Split, veja a página 42.

3. Inicie e pare a gravação.

A gravação começa automaticamente assim que você toca uma nota no teclado.

(Opcional) Pressione o botão [PLAY/PAUSE] para iniciar a gravação. Para interromper a gravação, pressione o botão [STOP]. O Clavinova localiza o início da música.

Para interromper a gravação, pressione o botão [STOP]. O Clavinova localiza o início da música.

Assim que a gravação parar, a música será salva automaticamente na memória de armazenamento (página 43). Concluído o salvamento, a tela da memória de armazenamento será exibida.

Outras técnicas de gravação

Adicionando dados ou gravando por cima de uma música existente

A seção anterior explicou como gravar uma apresentação desde o início selecionando uma nova música vazia. Também é possível adicionar uma apresentação a músicas existentes (como as 50 músicas predefinidas [P-001—P-050]), dados musicais disponíveis comercialmente <veja a página 57> ou apresentações gravadas antigas <veja a página 43>), ou substituí-los.

Procedimento

1. Selecione uma música para gravar por cima.

Para selecionar uma música predefinida, pressione o botão [SONG SELECT] e, em seguida, os botões A [-][+] para exibir "PRESET".

Para selecionar uma música, pressione os botões C [-][+].

Para selecionar uma música em dados musicais disponíveis comercialmente ou em dados já gravados, pressione os botões A [-][+] para exibir "MEMORY" (MEMÓRIA) ou "USB1", na tela Song Select, ou pressione os botões C [-][+].

Para continuar gravando, siga o procedimento descrito em "Gravando uma apresentação sem especificar a parte da gravação" nas páginas 35 e 36.

Se você gravar por cima de uma música predefinida, a música será salva automaticamente na memória de armazenamento (página 43) quando a gravação parar.

Se você gravar por cima de dados musicais disponíveis comercialmente ou já gravados, o visor perguntará se deseja substituir a música (quando a gravação parar). Pressione o botão B [+ (YES)] para substituir a música.

DICA

Se você gravar em uma parte que já contenha dados, os dados existentes serão perdidos.

Alterando uma voz ou o tempo após a gravação

É possível alterar a voz e o tempo após a gravação para modificar a sensação de uma música ou para definir um tempo mais adequado. Também é possível alterar esses elementos no meio de uma música.

Procedimento

1. **Selecione a música que deseja alterar (página 40).**
2. **Para alterar a voz ou o tempo no meio da música, especifique o compasso a ser alterado usando os botões B [-][+] enquanto a tela de reprodução estiver exibida, ou pressionando o botão [PLAY/PAUSE] para localizar um ponto um pouco antes do início da parte que deseja regravar.**
3. **Altere as configurações (voz, reverberação etc.).**
 Por exemplo, para alterar a voz E.Piano1 gravada para E. Piano2, use os botões de grupos de vozes e os botões A [-][+] para selecionar E.Piano2.
 Concluída a configuração, pressione o botão [SONG SELECT] uma vez para retornar à tela de seleção de música.
4. **Mantenha pressionado o botão [REC] e selecione a parte a ser alterada.**
 O indicador relativo à parte selecionada ficará vermelho.
 Agora, altere a configuração do tempo, se necessário.

 Neste momento, não toque o teclado nem pressione o botão [PLAY/PAUSE]. Caso contrário, a gravação será iniciada, apagando os dados gravados.
5. **Pressione o botão [STOP] ou [REC] para sair do modo de gravação.**
 Quando você sair do modo de gravação, o visor perguntará se deseja substituir a música. Pressione o botão B [+ (YES)] para substituí-la.

DICA

Antes de alterar a voz ou o tempo, defina o método de início como "Normal". (página 37)

Quando o método de início estiver definido como "FirstKeyOn", não será possível alterar a voz nem o tempo.

DICA

Consulte "Dúvidas sobre operações e funções", na página 99, para obter informações sobre as configurações que podem ser alteradas aqui.

DICA

Altere o tempo na etapa 4.

⚠ AVISOS


As configurações do painel na etapa 3 serão salvas na memória e você não poderá restaurar as configurações anteriores. Proceda com cuidado.

Ajustando o balanço do volume entre a reprodução e a apresentação [SONG BALANCE]

Ao gravar várias partes individualmente, você poderá ajustar o balanço do volume entre a reprodução da parte gravada e a sua apresentação atual.

Procedimento

1. Mova o controle deslizante [SONG BALANCE] para a esquerda ou para a direita, a fim de fazer os ajustes.



DICA

Os volumes de alguns dados musicais disponíveis no mercado são extremamente altos. Ao usar esses dados, ajuste o balanço da música.

Gravando no modo Dual ou Split

Quando você grava no modo Dual ou Split, o Clavinova grava cada voz em uma parte separada. A tabela abaixo mostra como as partes são atribuídas a cada voz.

⚠ AVISOS

Se você gravar várias partes individualmente ou gravar novos dados por cima de uma música existente (veja a página 40), os dados existentes serão apagados. Proceda com cuidado.

No exemplo a seguir, RIGHT, LEFT e EXTRA PARTS n foram selecionados para gravação.

Partes atribuídas para gravação		Dual			Split			Split+Dual		
		RIGHT	LEFT	EXTRA PART n	RIGHT	LEFT	EXTRA PART n	RIGHT	LEFT	EXTRA PART n
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Partes usadas para gravação	MAIN (voz 1)	Parte 1	Parte 2	Parte n	Parte 1	Parte n	Parte 1	Parte n		
	LEFT (voz 1)	-			Parte 2	Parte n+1	Parte 2	Parte n+1		
	MAIN (voz 2)	Parte 3	Parte 4	Parte n+2	-		Parte 3	Parte n+2		
	LEFT (voz 2)	-			-		Parte 4	Parte n+3		

Observação: Parte n = Parte 3 – Parte 16

Se "n+1", "n+2" e "n+3" ultrapassarem 16, as partes 1, 2 e 3 serão usadas.

DICA

A alternância entre os modos Dual e Split em uma música não é gravada.

Operações com arquivos, como excluir arquivos de músicas... [FILE/SONG SETTING]

As telas de arquivos (acessadas por meio do botão [FILE/SONG SETTING]) permitem que você manipule arquivos (por exemplo, salve, exclua e renomeie músicas gravadas), copie e formate mídia, bem como altere caracteres na tela.

Para essas operações, são fornecidos os seguintes parâmetros:

Configurações	Nome do parâmetro	Página de referência
Salvando músicas gravadas em um dispositivo de armazenamento USB	Save (Salvar)	46
Excluindo uma música da memória de armazenamento do Clavinova ou de um dispositivo de armazenamento USB	Delete (Excluir)	47
Renomeando arquivos	Rename (Renomear)	48
Copiando arquivos	Copy (Copiar)	49
Movendo arquivos	Move (Mover)	51
Criando pastas (diretórios) no dispositivo de armazenamento USB	MakeDir (Criar diretório)	52
Formatando um dispositivo de armazenamento USB	Format (Formatar)	52
Selecionando uma música automaticamente na mídia de armazenamento	SongAutoOpen (Abertura automática de música)	53
Alterando o tipo de caractere na tela	CharCode (Código de caracteres)	53

Memória do Clavinova


O Clavinova tem estes três tipos de memória:

- **Memória atual:**
Trata-se de uma área de memória temporária na qual você pode colocar temporariamente a música selecionada no momento e editá-la antes da reprodução ou gravação.
- **Memória de músicas predefinidas:**
Essa memória somente leitura salva 50 músicas de piano predefinidas.
- **Memória de armazenamento:**
Essa área de memória permite que você salve músicas gravadas ou dados de músicas carregados de um dispositivo de armazenamento USB.

Ao ser selecionada na tela de seleção de música, a música é carregada da memória de músicas predefinidas, da memória de armazenamento ou do dispositivo de armazenamento USB para a memória atual.

Use a memória atual para reproduzir e gravar músicas. Quando o Clavinova é desligado, as músicas salvas na memória de músicas predefinidas e na memória de armazenamento não são apagadas. Por outro lado, as músicas que estiverem na memória atual serão perdidas. No entanto, as músicas gravadas serão salvas automaticamente da memória atual na memória de armazenamento.

Neste manual, uma música localizada em uma música gravada na memória atual é chamada de "**música atual**", uma música na memória de armazenamento é uma "**música da memória**" e uma música em um dispositivo de armazenamento USB é uma "**música externa**".



TERMINOLOGIA

Arquivo

Um arquivo contém um grupo de dados. No Clavinova, um arquivo de música inclui os dados e o número da música.

Memória

A memória é o local do Clavinova onde você salva e edita dados.

Código de caractere

Tipo de caracteres

DICA

Observe que os recursos de cópia são apenas para seu uso pessoal.

Tipos de músicas

Este instrumento lida com vários tipos de músicas. Letras e os números das músicas são exibidos à esquerda dos nomes das músicas. As letras indicam os diferentes tipos de músicas, conforme a seguir:

- PMúsicas predefinidas
- MMúsicas da memória
- MPMúsicas protegidas, como músicas predefinidas salvas na memória de armazenamento ou músicas da coleção de orquestra em disco (DOC, Disk Orchestra Collection) e músicas suaves de piano Disklavier salvas na memória de armazenamento.
- MS, MsMúsicas formatadas com proteção pela Yamaha na memória de armazenamento.
- U1Música externa
- U1PMúsicas externas, como músicas DOC ou músicas suaves de piano Disklavier contidas em um dispositivo de armazenamento USB.
- U1S, U1sMúsicas formatadas com proteção pela Yamaha em um dispositivo de armazenamento USB.

Limitação das operações com arquivos

○: Sim X: Não

	Tipos de músicas			
	P	M, U1	MP, U1P	MS, Ms, U1S, U1s
Salvar	○ ^{*1}	○	○ ^{*1}	×
Excluir	×	○	○ ^{*2}	○
Renomear	×	○	○ ^{*2}	○
Copiar	○ ^{*1}	○	○ ^{*1}	×
Mover	×	○	×	○ ^{*3}

*1 Somente na memória de armazenamento

*2 Somente músicas MP


*3 Somente entre a memória de armazenamento e a memória de armazenamento USB

DICA

A única das operações de arquivo à esquerda que pode ser executada em músicas U1 com a extensão ".SME" é excluir.

Operação de arquivo básica

Às vezes, uma mensagem (uma caixa de diálogo de confirmação ou de informação) é exibida na tela para facilitar a operação. Veja a "Lista de mensagens", na página 93, para obter uma explicação de cada mensagem e das ações adequadas a serem adotadas.



Procedimento

1. Prepare-se para manipular os arquivos.

Prepare-se para manipular os arquivos da maneira a seguir.

Para usar os parâmetros "Save", "Rename", "Copy" ou "Move":

Selecione uma música com o botão [SONG SELECT].

Para usar o parâmetro "MakeDir":


Selecione o dispositivo de armazenamento USB com o botão [SONG SELECT].

Para usar os parâmetros "Delete", "Format", "SongAutoOpen" ou "CharacterCode":

Não é necessário executar nenhuma operação nesta etapa.

2. Acesse o menu File/Song Setting.

Pressione o botão [FILE/SONG SETTING].



Para fechar o menu File/Song Setting, pressione o botão [EXIT] uma ou duas vezes.

3. Selecione o parâmetro desejado.

Pressione os botões [FILE/SONG SETTING] ou A [-][+] repetidamente para exibir o item desejado.

4. Defina o parâmetro ou execute o comando.

Use os botões B [- (NO)][+ (YES)], C [-][+], D [-][+].

Para obter informações sobre esse procedimento, consulte a seção correspondente abaixo.

5. Feche o menu File/Song Setting.

Pressione o botão [EXIT].

DICA

Se uma pasta estiver exibida para uma música externa, o indicador [↑/↓] será exibido na parte inferior direita da tela. Nesse caso, você poderá usar o botão D [+] para abrir a pasta. Pressione o botão D [-] para retornar ao nível anterior (superior).

AVISOS

Evite ligar/desligar o dispositivo de armazenamento USB ou conectar/desconectar o cabo com muita frequência. Essa ação poderá resultar na suspensão ou no "congelamento" da operação do instrumento. Quando o instrumento estiver acessando dados (como nas operações de salvar, copiar e excluir), NÃO desconecte o cabo USB, NÃO remova a mídia do dispositivo e NÃO desligue nenhum dos dispositivos. Essa ação poderá corromper os dados em um ou em ambos os dispositivos.

TERMINOLOGIA

"Overwrite?→": deseja substituir a música?

"Execute?→": deseja executar a operação?


"Sure?→": tem certeza?

"Executing": o Clavinova está executando a operação.

"Completed": a operação está concluída.

Salvando músicas gravadas em um dispositivo de armazenamento USB... [Save]

As músicas gravadas são salvas automaticamente da memória atual na memória de armazenamento. Portanto, normalmente não é necessário salvá-las usando essa função. No entanto, se uma mensagem "MemoryFull" (Memória cheia) ou "SystemLimit" (Limite do sistema) for exibida, salve a música em outro dispositivo usando essa função.



⚠ AVISOS

Só desligue o instrumento depois que a operação de salvamento estiver concluída. Caso contrário, a música gravada será perdida.

Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45.

A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

4-1 Selecione um destino do salvamento.

Pressione o botão D [-] para exibir "DriveSelected?→" (Unidade selecionada?), e pressione os botões C [-][+] para selecionar o destino do salvamento (memória de armazenamento ou dispositivo de armazenamento USB). Depois de selecionar o destino do salvamento, pressione o botão B [+ (YES)] para confirmá-lo. Em seguida, pressione o botão B [+ (YES)] para exibir "Execute?→" (Executar?).

4-2 Dê um nome à música.

Para mover o cursor (pequeno sublinhado), use os botões C [-][+].
 Para inserir um espaço, pressione os botões C [-][+] simultaneamente.
 Para selecionar um caractere na posição do cursor, use os botões D [-][+].
 Para excluir um caractere, pressione os botões D [-][+] simultaneamente.
 Você pode usar até 46 caracteres de um byte ou 23 caracteres de dois bytes no nome de uma música. Se o nome for maior do que a tela, use os botões C [-][+] para mover o cursor e rolar pelo nome.

4-3 Execute a operação.

Pressione o botão B [+ (YES)], localizado ao lado de "Execute?→".
 Siga as instruções na tela.
 A música será numerada automaticamente.

DICA

Se a memória de armazenamento contiver uma ou mais músicas e você salvar uma nova música, o Clavinova classificará as músicas automaticamente em ordem alfabética e as numerará.

DICA

Se uma pasta estiver exibida para uma música externa, o indicador [↑/↓] será exibido na parte inferior direita da tela. Nesse caso, você poderá usar o botão D [+] para abrir a pasta. Pressione o botão D [-] para retornar ao nível anterior (superior).

DICA


Para alterar o tipo de caracteres na tela, use o parâmetro "CharCode".

⚠ AVISOS

Não desligue o instrumento nem ejetete a mídia enquanto "Executing" (Executando) estiver exibido no visor.

Excluindo uma música da memória de armazenamento do Clavinova ou de um dispositivo de armazenamento USB... [Delete]

Essa operação exclui uma música da memória de armazenamento ou de um dispositivo de armazenamento USB. Não é possível excluir uma música predefinida nem a música atual.



Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

4-1 Pressione os botões C [-][+] para selecionar a música a ser excluída.

Para selecionar a memória de armazenamento ou o dispositivo de armazenamento USB:

Pressione o botão D [-] para exibir "DriveSelected?→", e pressione os botões C [-][+] para selecionar a memória de armazenamento ou o dispositivo de armazenamento USB. Em seguida, pressione o botão B [+ (YES)] ou D [+] para exibir o conteúdo da memória de armazenamento ou do dispositivo de armazenamento USB e selecione uma música pressionando os botões C [-][+].

4-2 Pressione o botão B [+ (YES)], localizado ao lado de "Execute?→".

Siga as instruções na tela.

DICA

Depois que você excluir uma música, o Clavinova atualizará os números das músicas automaticamente.

DICA

Quando uma pasta é excluída, todos os seus arquivos também são excluídos.

DICA

Se uma pasta estiver exibida para uma música externa, o indicador [↑/↓] será exibido na parte inferior direita da tela. Nesse caso, você poderá usar o botão D [+] para abrir a pasta. Pressione o botão D [-] para retornar ao nível anterior (superior).

⚠ AVISOS


Não desligue o instrumento nem ejeite a mídia enquanto "Executing" estiver exibido no visor.

Renomeando arquivos... [Rename]

Você pode alterar o título de uma música, exceto os títulos de músicas predefinidas e de [-----: NewSong].

Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.



4. Dê um nome à música conforme descrito na seção "Save" (página 46).

⚠ AVISOS

Não desligue o instrumento nem ejeite a mídia enquanto "Executing" estiver exibido no visor.

DICA

Para renomear pastas

Para renomear uma pasta, selecione "Rename" e, em seguida, a pasta pressionando os botões [SONG SELECT] e C [-][+]. (O nome da pasta é mostrado após "DIR:".)

Para selecionar um outro nível neste visor, pressione os botões D [-][+]. (É possível selecionar outros níveis quando "↑/↓" está exibido no visor.)


Depois disso, selecione "Rename" novamente e renomeie a pasta.

DICA

Depois que você renomear uma música, o Clavinova classificará as músicas em ordem alfabética e as renumerará.


Copiando arquivos... [Copy]

Você pode copiar músicas. No entanto, não pode copiar arquivos para o mesmo diretório raiz ou para a mesma pasta.




Operação de cópia

Você pode copiar arquivos para outro local da memória.



Você pode copiar arquivos para uma pasta, mas não para o mesmo diretório raiz.



DICA

Observe que os recursos de cópia são apenas para seu uso pessoal.

TERMINOLOGIA

Raiz:

O nível mais alto de uma estrutura hierárquica. Isso indica uma área que não pertence a uma pasta.

Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

- 4-1** Ao copiar uma música entre o instrumento e um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o dispositivo está conectado ao instrumento.
- 4-2** Pressione o botão D [-] para exibir "DriveSelected?→", e pressione os botões C [-][+] para selecionar o destino da cópia (memória de armazenamento ou dispositivo de armazenamento USB). Depois de selecionar o destino da cópia, pressione o botão B [+ (YES)] para confirmá-lo.
- 4-3** Pressione o botão B [+ (YES)], localizado ao lado de "Execute?→".
Siga as instruções na tela.

DICA

Não é possível copiar músicas protegidas.

DICA

Observe que os recursos de cópia são apenas para seu uso pessoal.

DICA

Não é possível copiar uma pasta.

DICA


Se uma pasta estiver exibida para uma música externa, o indicador [↑/↓] será exibido na parte inferior direita da tela. Nesse caso, você poderá usar o botão D [+] para abrir a pasta. Pressione o botão D [-] para retornar ao nível anterior (superior).

⚠ AVISOS

Não desligue o instrumento nem ejeete a mídia enquanto "Executing" estiver exibido no visor.

Movendo arquivos... [Move]

Você pode mover (recortar e colar) músicas.



Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

- 4-1** Ao mover uma música entre o instrumento e um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o dispositivo está conectado ao instrumento.
- 4-2** Pressione o botão D [-] para exibir "DriveSelected?→", e pressione os botões C [-][+] para selecionar o destino da movimentação (memória de armazenamento ou dispositivo de armazenamento USB). Depois de selecionar o destino da movimentação, pressione o botão B [+ (YES)] para confirmá-lo.
- 4-3** Pressione o botão B [+ (YES)], localizado ao lado de "Execute?→".
Siga as instruções na tela.

DICA

Não é possível mover músicas predefinidas e algumas músicas protegidas.

DICA

Não é possível mover uma pasta.

DICA


Se uma pasta estiver exibida para uma música externa, o indicador [↑/↓] será exibido na parte inferior direita da tela. Nesse caso, você poderá usar o botão D [+] para abrir a pasta. Pressione o botão D [-] para retornar ao nível anterior (superior).

⚠ AVISOS

Não desligue o instrumento nem ejeite a mídia enquanto "Executing" estiver exibido no visor.

Criando pastas no dispositivo de armazenamento USB... [MakeDir]

Você pode criar pastas (diretórios) no dispositivo de armazenamento USB para organizar as músicas. Este instrumento permite criar pastas apenas no dispositivo de armazenamento USB — não é possível criar pastas na memória de músicas predefinidas nem na memória de armazenamento.



Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

4-1 Siga as etapas descritas em "Salvando músicas gravadas em um dispositivo de armazenamento USB", na página 46, para nomear a pasta.

4-2 Pressione o botão B [+ (YES)], localizado ao lado de "Execute?→".

Siga as instruções na tela.

A pasta é criada no diretório raiz no dispositivo USB1 (indicado por "U1" neste visor).

⚠ AVISOS

Não desligue o instrumento nem ejeite a mídia enquanto "Executing" estiver exibido no visor.

DICA

Para criar uma pasta para a unidade ou o nível selecionado

Para criar uma pasta para a unidade ou o nível selecionado, selecione "MakeDir" e, em seguida, "USB" pressionando o botão [SONG SELECT]. Nesse visor, pressione os botões A [-][+] para selecionar uma outra unidade. Pressione os botões D [-][+] para selecionar um outro nível. Depois disso, selecione "MakeDir" novamente e crie a pasta, seguindo a etapa 4 à esquerda.


TERMINOLOGIA

Raiz:

O nível mais alto de uma estrutura hierárquica. Isso indica uma área que não pertence a uma pasta.

Formatando um dispositivo de armazenamento USB... [Format]

Você pode formatar uma mídia para que possa ser usada com o Clavinova.



Procedimento

Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

4-1 Se o instrumento reconhecer alguns dispositivos de armazenamento USB, pressione os botões C [-][+] para selecionar um deles.

4-2 Pressione o botão B [+ (YES)], localizado ao lado de "Execute?→".

Siga as instruções na tela.

⚠ AVISOS


Não desligue o instrumento nem ejeite a mídia enquanto "Executing" estiver exibido no visor.

DICA

Para obter uma lista dos dispositivos cuja compatibilidade foi confirmada pela Yamaha, visite as seguintes páginas da Web: <http://music.yamaha.com/CLP-280/> <http://music.yamaha.com/CLP-270/>

Selecionando uma música automaticamente na mídia de armazenamento... [SongAutoOpen]

Especifique se uma música que não está contida em uma pasta será aberta automaticamente quando você inserir a mídia.



DICA

Quando um dispositivo de armazenamento USB estiver conectado ao instrumento, uma música desse dispositivo não será aberta automaticamente. Ela só será aberta automaticamente quando a mídia estiver inserida em uma unidade. Portanto, essa função não pode ser usada para dispositivos que não utilizam mídia removível, como memória Flash USB ou unidade de disco rígido.

Procedimento


Para obter informações sobre as operações básicas, veja a página 45. A seguir é mostrado um procedimento detalhado da etapa 4.

- 4 Use os botões D [-][+] para selecionar ON ou OFF.

Alterando o tipo de caracteres na tela... [CharacterCode]

Você pode alterar o tipo de caracteres exibido na tela.

A configuração padrão é "International" (Internacional). Para inserir katakana, altere essa configuração para "Japanese"(Japonês).



Opções: International, Japanese

Lista de caracteres

Internacional

0~9	A~Z	a~z	Ä	Ë	Ï	Ö	Ü	ä	ë	ï	ö	ü	à	è	ì	ò	ù	á	é	í	ó	ú	â	ê	î	ô	û	Ñ	ñ	ß	Ç	ç	°	ı	ı	!	#	\$	%	&	'	()														
																												+	,	-	.	;	=	@	[]	^	_	`	{	}	~															

Japonês

0~9	A~Z	a~z	ア	ン	ア	オ	ヤ	ユ	ヨ	ツ	ッ	°	-	。	「	」	、	・	!	#	\$	%	&	'	()	+	,	-	.	;	=	@	[]	^	_	`	{	}	~
-----	-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Reproduzindo músicas gravadas e dados musicais disponíveis comercialmente

Você pode reproduzir músicas gravadas com a função Record (página 34), bem como dados musicais disponíveis comercialmente. Você também pode tocar no teclado junto com a reprodução.

DICA

O instrumento pode não conseguir ler corretamente as músicas com uma grande quantidade de dados e, portanto, talvez você não possa selecioná-las. A capacidade máxima é de cerca de 200 a 300 KB. No entanto, isso pode variar em função do conteúdo de dados de cada música.

DICA


Para obter informações sobre os tipos de dados musicais que podem ser reproduzidos no Clavinova, veja a página 57.

DICA

Altere o tipo de caracteres do Clavinova ([CharacterCode]) conforme apropriado para a música selecionada (página 53).

Reproduzindo uma música


Se você quiser reproduzir uma música externa neste instrumento, conecte o dispositivo de armazenamento USB e insira a mídia adequada na unidade.



Procedimento

1. Exiba a tela de seleção de música.
Pressione o botão [SONG SELECT].

Tela de seleção de música



2. Selecione a música desejada.

DICA

Você pode divertir-se sozinho com uma música de orquestra. Grave as partes de uma música a quatro mãos ou um dueto de piano e, depois, reproduza a parte gravada enquanto toca a outra parte no teclado.

DICA

Você pode repetir a reprodução de uma única música, usando o botão [Repeat] (página 23), ou de todas as músicas, usando a função "SongRepeat" (página 71).

DICA

Se uma pasta estiver exibida para uma música externa, o indicador [↑/↓] será exibido na parte inferior direita da tela. Nesse caso, você poderá usar o botão D [+] para abrir a pasta. Pressione o botão D [-] para retornar ao nível anterior (superior).

DICA

Se o nome da música não couber na tela, pressione o botão D [+] a fim de avançar para a direita em etapas de um caractere. Pressione o botão D [-] a fim de voltar para a esquerda em etapas de um caractere.

2-1 Use os botões A [-][+] para selecionar o tipo de música: "PRESET", "MEMORY" ou "USB1".

PRESETSignifica memória de músicas predefinidas. Essa memória contém 50 músicas de piano predefinidas.

MEMORY...Significa memória de armazenamento. Essa memória contém músicas gravadas ou copiadas. A palavra "MEMORY" não será exibida quando não houver músicas nessa memória.

USB1Significa dispositivo de armazenamento USB. Esse dispositivo contém dados de músicas disponíveis comercialmente etc. A palavra "USB1" não será exibida quando o dispositivo de armazenamento USB não estiver conectado ao instrumento. Quando o instrumento reconhecer vários tipos de dispositivos de armazenamento USB, números serão adicionados depois de "USB", como "USB1", "USB2"... Os números não são fixos e podem mudar de acordo com a ordem de conexão e de desconexão dos dispositivos.

2-2 Use os botões C [-][+] ou [SONG SELECT] para selecionar uma música.

Letras (página 44) e os números das músicas são exibidos à esquerda dos nomes das músicas.

3. Inicie a reprodução.

Pressione o botão [PLAY/PAUSE].

Iniciando a reprodução automaticamente à medida que começa a tocar o teclado (Sync Start)

Você poderá iniciar a reprodução assim que começar a tocar o teclado. Isso é chamado de função "Sync Start".


Para ativar o modo de espera do início sincronizado, mantenha pressionado o botão [STOP] e pressione o botão [PLAY/PAUSE]. O indicador [PLAY/PAUSE] piscará.

Agora, toque o teclado. A reprodução iniciará simultaneamente.

Para cancelar a função Sync Start, pressione o botão [STOP] enquanto o Clavinova estiver no modo de espera do início sincronizado.

Você pode avançar e voltar (retroceder e avançar rapidamente) pelas barras usando os botões B [-][+], na tela de seleção de música, enquanto o Clavinova estiver tocando ou parado.

O número da barra na reprodução



Você poderá tocar o teclado enquanto o Clavinova estiver reproduzindo uma música. Também poderá tocar as notas em uma voz diferente da voz da reprodução. Para isso, selecione a voz no painel e ajuste o balanço do volume entre as partes da reprodução e a apresentação atual com o controle deslizante [SONG BALANCE]. (Veja a página 42.)

Pressione o botão [SONG SELECT] para retornar à tela de seleção de música.

TERMINOLOGIA

Barra: compasso

DICA

Você pode tocar o metrônomo junto com a reprodução da música. Quando a reprodução parar, o metrônomo também parará.

DICA

Pressione o botão C [+] durante a reprodução para iniciar a reprodução da próxima música. Pressione o botão C [-] durante a reprodução para iniciar a reprodução da música anterior.

Ajustando o tempo

Você pode usar os botões TEMPO [DOWN][UP] para ajustar o tempo de reprodução como desejado, durante a reprodução ou antes. O tempo padrão (o tempo original da música) é definido quando os botões [DOWN] e [UP] são pressionados simultaneamente.

Pressione o botão [SONG SELECT] para retornar à tela de seleção de música.

4. Pare a reprodução.

Quando a reprodução estiver concluída, o Clavinova irá parar automaticamente e localizar o início da música. Para interromper a reprodução no meio de uma música, pressione o botão [STOP].

Também é possível pausar a reprodução. Para isso, pressione o botão [PLAY/PAUSE]. A reprodução pausa quando você pressiona o botão.

5. Retorne à tela principal.

Pressione o botão [EXIT].

Ativando e desativando a reprodução da parte

Enquanto o Clavinova estiver tocando ou parado, se você pressionar esses botões de parte, desativará os indicadores e os dados relativos a essas partes não serão tocados. Pressionar os botões de parte ativa e desativa a reprodução das partes. Você pode tocar a parte desativada.

DICA

Você pode exercitar uma parte ou frase usando os parâmetros "SongRepeat (página 71)" e "PhraseMark (página 71)" (Marcar frase), no menu "FILE/SONG SETTING".

DICA

Os canais (partes) apropriados da música serão atribuídos automaticamente para [RIGHT] e [LEFT]. Portanto, [RIGHT] pode ser atribuído a uma parte que não seja a parte 1, ou [LEFT] a uma parte diferente da parte 2.

Tipo de dados de música compatível

Formatos de dados que podem ser reproduzidos no CLP-280/270

O Clavinova CLP-280/270 toca dados de músicas nos seguintes formatos:

Formato de seqüência

Formatos SMF (arquivo MIDI padrão) 0 e 1
ESEQ

Os dados de reprodução gravados no CLP-280/270 são salvos como formato SMF 0.

Formato de arranjo de vozes

Arranjo de vozes XG
Arranjo de vozes GM System Level 1
Arranjo de vozes GM System Level 2
Arranjo de vozes DOC

Os dados de reprodução gravados com vozes XG predefinidas no CLP-280/270 podem ser reproduzidos em outros instrumentos compatíveis com XG.

Para obter a lista de vozes XG, consulte a "Lista de dados" separada.

Formato de disquete

Disquetes 2DD de 3,5" no formato MS-DOS de 720 KB
Disquetes 2DD de 3,5" no formato MS-DOS de 1,44 MB

Consulte "Compatibilidade de dados", na página 104, para obter mais informações sobre formatos.

TERMINOLOGIA

Formato de seqüência:

Um método estruturado para gravação de dados de reprodução.

TERMINOLOGIA

Formato de arranjo de vozes:

Um método estruturado que numera as vozes para atribuição.

DICA

Este instrumento toca músicas no formato GS. No entanto, as vozes podem não ser exatamente iguais às usadas no original.

TERMINOLOGIA

Formato de disco:

Um método estruturado para gravação de dados em disco.


Conexões

Conectores


⚠ AVISOS

Antes de conectar o Clavinova a outros componentes eletrônicos, desligue todos os componentes. Antes de ligar ou desligar os componentes, defina o volume no nível mínimo (0). Caso contrário, poderão ocorrer choques elétricos ou danos aos componentes.

à esquerda do painel



1




1

2

3

4

na parte frontal



5

6

1 Terminal USB [TO DEVICE] (A/B)

Esse terminal permite a conexão com dispositivos de armazenamento USB. Consulte "Conectando a um dispositivo de armazenamento USB" na página 60.

2 Terminal USB [TO HOST]

Esse terminal permite a conexão direta com um computador pessoal. Para obter mais informações, consulte "Conectando um computador pessoal" na página 63.

3 Terminais MIDI [IN], [OUT], [THRU]

Use cabos MIDI para conectar dispositivos MIDI externos a esses conectores.

MIDI [IN]: recebe dados MIDI.

MIDI [OUT]: transmite dados MIDI.

MIDI [THRU]: transmite dados recebidos no terminal MIDI [IN] no estado em que se encontram.

Sobre o MIDI

MIDI, acrônimo de Musical Instrument Digital Interface (interface digital de instrumento musical), é um formato padrão para transmissão/recepção de dados. Ele permite a transferência de comandos e dados de reprodução entre dispositivos MIDI e computadores pessoais. Usando MIDI, você pode controlar um dispositivo MIDI conectado a partir do Clavinova, ou controlar o Clavinova de um computador ou dispositivo MIDI conectado.

4 Saída [AUX PEDAL] (PEDAL AUXILIAR)

Um pedal FC7 ou FC4/FC5, vendido separadamente, pode ser conectado a essa saída. Com um FC7, você pode controlar o volume enquanto toca, para adicionar expressividade à sua apresentação, ou controlar várias outras funções. Usando um FC4/FC5, você pode ativar e desativar várias funções selecionadas. Para selecionar a função que será controlada, use o parâmetro [AuxPedal] de [FUNCTION] (página 86). A função [PLAY/PAUSE] também pode ser atribuída a um pedal (página 87).

DICA

Há dois tipos distintos de terminais USB no instrumento: USB [TO DEVICE] (PARA DISPOSITIVO) e USB [TO HOST] (PARA HOST). Cuidado para não confundir os dois terminais e os conectores dos cabos correspondentes. Certifique-se de conectar o plugue correto na direção adequada.

DICA

Os comandos e os dados de reprodução MIDI são transferidos na forma de valores numéricos.

DICA

Como os dados MIDI que podem ser transmitidos ou recebidos variam em função do tipo de dispositivo MIDI, consulte a "Tabela de execução de MIDI", para saber quais dados e comandos MIDI os seus dispositivos podem transmitir ou receber. A Tabela de execução de MIDI é exibida na Lista de dados separada.

⚠ AVISOS


Conecte ou desconecte o pedal quando o instrumento estiver desligado.

5 Saídas AUX IN [L/L+R], [R]

As saídas estéreo de outro instrumento podem ser conectadas a essas saídas, permitindo a reprodução de um instrumento externo por meio dos alto-falantes do Clavinova. Consulte o diagrama abaixo e use cabos de áudio para a conexão.

⚠ AVISOS

Quando as saídas AUX IN do Clavinova estiverem conectadas a um dispositivo externo, primeiro ligue o dispositivo e, depois, o Clavinova. Inverta a ordem ao desligar.




6 Saídas de pinos AUX OUT [L] [R]

Essas saídas permitem que você conecte o Clavinova ao seu sistema estéreo etc., para uma reprodução com volumes mais altos, ou que conecte um gravador de fita cassete etc., para gravar a sua apresentação. Use cabos de áudio para fazer as conexões como mostrado no diagrama.

⚠ AVISOS

Quando as saídas AUX OUT do Clavinova estiverem conectadas a um sistema de áudio externo, primeiro ligue Clavinova e, depois, o sistema de áudio externo. Inverta a ordem ao desligar.



Quando "AuxOutLevel (página 89)" (Nível da saída auxiliar) estiver definido como "Fixed" (Fixo), o som será gerado para o dispositivo externo em um nível fixo, e a configuração [MASTER VOLUME] do Clavinova não afetará o som.

Quando "AuxOutLevel (página 89)" estiver definido como "Variable" (Variável), a configuração [MASTER VOLUME] do Clavinova afetará o som gerado pela saída AUX OUT.

DICA

A configuração do botão [MASTER VOLUME] do Clavinova afeta o sinal de entrada das saídas AUX IN (ENTRADA AUXILIAR), ao contrário das configurações [REVERB], [CHORUS] e BRILLIANCE [MELLOW] [BRIGHT] (página 27).

DICA

Se você conectar o Clavinova a um dispositivo mono, use apenas a saída AUX IN [L/L+R].

DICA

Use cabos de áudio e plugues adaptadores sem resistência.

DICA

Quando o som das saídas AUX OUT (SAÍDA AUXILIAR) estiver roteado para as saídas AUX IN, o som de entrada será gerado pelo alto-falante do CLP. O som de saída poderá ficar excessivamente alto e causar ruídos.

Conectando a um dispositivo de armazenamento USB

Ao conectar o instrumento a um dispositivo de armazenamento USB com um cabo USB padrão, você poderá salvar os dados criados no dispositivo conectado, bem como ler dados desse dispositivo.

Dispositivos de armazenamento USB compatíveis

Até dois dispositivos de armazenamento USB, como uma unidade de disquete, de disco rígido ou de CD-ROM, um leitor/gravador de memória Flash etc., podem ser conectados ao terminal USB [TO DEVICE]. (Se necessário, use um hub USB.) Outros dispositivos USB, como mouse ou teclado do computador, não podem ser usados.

O instrumento não oferece necessariamente suporte a todos os dispositivos USB disponíveis no mercado. A Yamaha não pode garantir o funcionamento dos dispositivos de armazenamento USB adquiridos por você. Antes de adquirir dispositivos de armazenamento USB, consulte o revendedor Yamaha ou um distribuidor Yamaha autorizado (consulte a lista no final do Manual do Proprietário) ou visite estas páginas da Web:

<http://music.yamaha.com/CLP-280/>

<http://music.yamaha.com/CLP-270/>

AVISOS

Evite ligar/desligar o dispositivo de armazenamento USB ou conectar/desconectar o cabo com muita frequência. Essa ação poderá resultar na suspensão ou no "congelamento" da operação do instrumento. Quando o instrumento estiver acessando dados (como nas operações de salvar, copiar e excluir), NÃO desconecte o cabo USB, NÃO remova a mídia do dispositivo e NÃO desligue nenhum dos dispositivos. Essa ação poderá corromper os dados em um ou em ambos os dispositivos.

DICA

Unidade de CD-ROM

Ainda que seja possível usar unidades de CD-R/RW para a leitura de dados para o instrumento, elas não podem ser usadas para salvar dados.

DICA

Use apenas cartões ID SmartMedia.

DICA

Número de dispositivos de armazenamento USB

É possível conectar dois dispositivos de armazenamento USB a um terminal USB [TO DEVICE] usando um hub. Este instrumento reconhece até quatro unidades em um dispositivo de armazenamento USB.

DICA

Sobre o hub USB

Se você estiver conectando dois dispositivos ao mesmo tempo, use um hub USB. O hub USB deve ter a sua própria fonte de energia e deve estar ligado. Só é possível usar um único hub USB. Se for exibida uma mensagem de erro quando o hub USB estiver sendo usado, desconecte-o do instrumento, ligue o instrumento e reconecte o hub.


DICA

Unidade de disquete opcional

Yamaha UD-FD01

Conexão com um dispositivo de armazenamento USB

Este instrumento tem dois terminais USB [TO DEVICE]: um à esquerda do painel e um no terminal na parte frontal.



Ambos são o mesmo terminal; no entanto, não é possível usar os dois ao mesmo tempo. Use a chave [SELECT] para selecionar o terminal desejado. Alternar para "A" seleciona o terminal à esquerda do painel, enquanto alternar para "B" seleciona o terminal de terminal na parte frontal.

⚠ AVISOS

Quando o instrumento estiver acessando dados (como nas operações de salvamento, cópia e exclusão), NÃO use a chave [SELECT]. Essa ação poderá corromper a mídia ou os dados.

Formatando mídia de armazenamento USB

Quando você executar uma operação relacionada a arquivo com um dispositivo de armazenamento USB conectado, poderá ser exibida uma mensagem indicando que a mídia ou o dispositivo não está formatado. Nesse caso, execute a operação de formatação (página 52).

⚠ AVISOS

A operação de formatação substitui todos os dados já existentes. Proceda com cuidado.

Para proteger os dados (proteção contra gravação):

Para impedir que dados importantes sejam apagados acidentalmente, aplique a proteção contra gravação fornecida com cada mídia ou dispositivo de armazenamento. Se você estiver salvando dados no dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de desativar a proteção contra gravação.

Para exibir os dados do dispositivo de armazenamento USB

Para exibir os dados do dispositivo de armazenamento USB no visor do CLP, pressione o botão [SONG SELECT] para ativar o modo de seleção de música, ou pressione o botão [FILE/SONG SETTING] para ativar o modo de configuração de arquivo/música. Se você tentar ativar esses modos antes de conectar o dispositivo de armazenamento USB, pressione o botão [EXIT] para sair do modo e reativá-lo.

DICA

Se você conectar dispositivos de armazenamento USB aos dois terminais USB [TO DEVICE], os dispositivos talvez não funcionem corretamente.

DICA

Embora o instrumento ofereça suporte ao padrão USB 1.1, você também pode conectar e usar dispositivos de armazenamento USB 2.0. No entanto, observe que a velocidade de transferência será a do padrão USB 1.1.


Fazendo backup dos dados em um computador

■ **Fazendo backup dos dados do instrumento em um computador**

Depois de salvar os dados em um dispositivo de armazenamento USB, você poderá copiá-los para o disco rígido do seu computador e, depois, arquivar e organizar os arquivos como desejado. Basta reconectar o dispositivo da maneira mostrada abaixo.




Desconecte o dispositivo de armazenamento USB do instrumento e conecte-o ao computador.



■ **Copiando arquivos do disco rígido do computador para um dispositivo de armazenamento USB**

Os arquivos contidos no disco rígido de um computador podem ser transferidos para o instrumento. Para fazer isso, primeiro copie-os para a mídia de armazenamento e, depois, conecte a mídia ao instrumento ou a insira nele. Não apenas arquivos criados no próprio instrumento, mas também arquivos MIDI padrão criados em outros dispositivos, podem ser copiados do disco rígido do computador para um dispositivo de armazenamento USB. Depois de copiar os dados, conecte o dispositivo ao terminal USB [TO DEVICE] do instrumento e reproduza os dados no instrumento.



Desconecte o dispositivo de armazenamento USB do computador e conecte-o ao instrumento.



Conectando um computador pessoal

Ao conectar um computador aos terminais MIDI ou USB [TO HOST], você poderá transferir dados entre o instrumento e o computador via MIDI, e tirar proveito de sofisticados softwares de música de computador. Lembre-se de que também é necessário instalar um driver MIDI USB.

Há dois métodos de conectar o Clavinova a um computador pessoal:

1. Conectando a porta USB do computador ao terminal USB [TO HOST] do Clavinova (veja abaixo).
2. Usando uma interface MIDI e os terminais MIDI do Clavinova (página 64).

Se você estiver usando um computador que tenha uma interface USB, recomendamos que conecte o computador ao instrumento por USB, em vez de por MIDI.

Para obter mais informações, veja as páginas a seguir.

⚠ AVISOS


Ao conectar o Clavinova a um computador pessoal, primeiro desligue o Clavinova e feche todos os softwares aplicativos que estejam abertos no computador, antes de conectar quaisquer cabos. Feitas as conexões, ligue o Clavinova.

⚠ AVISOS

Se não estiver usando a conexão entre o Clavinova e o computador, desconecte o cabo do terminal USB [TO HOST]. O Clavinova poderá não funcionar corretamente se o cabo estiver conectado.

Conectando a porta USB do computador ao terminal USB [TO HOST] do Clavinova

Use um cabo USB para conectar a porta USB do computador ao terminal USB [TO HOST] do Clavinova.



TERMINOLOGIA

Driver:

Driver é o software que fornece uma interface de transferência de dados entre o sistema operacional do computador e um dispositivo de hardware conectado. É necessário instalar um driver MIDI USB para conectar o computador e o instrumento.

DICA

- O instrumento iniciará a transmissão logo depois que a conexão USB tiver sido feita.
- Quando utilizar um cabo USB para conectar o instrumento ao computador, faça a conexão diretamente, sem passar por um hub USB.
- Para obter informações sobre como configurar o software seqüenciador, consulte o manual do proprietário do software relevante.

⚠ AVISOS


Precauções ao utilizar o terminal USB [TO HOST]

Ao conectar o computador ao terminal USB [TO HOST], certifique-se de observar os pontos a seguir. Caso contrário, haverá risco de congelamento do computador e de corrupção ou perda de dados. Se o computador ou o instrumento congelar, desligue o instrumento e reinicialize o computador.

- Antes de conectar o computador ao terminal USB [TO HOST], saia de qualquer modo de economia de energia do computador (como suspensão, hibernação, espera), saia de qualquer software aplicativo aberto e também desligue o instrumento.
- Execute o procedimento a seguir antes de desligar o instrumento ou desconectar o cabo USB do instrumento/computador.
 - Saia de qualquer software aplicativo aberto no computador.
 - Certifique-se de que dados não estejam sendo transmitidos do instrumento. (Os dados são transmitidos apenas quando você toca notas no teclado ou reproduz uma música.)
- **Enquanto um dispositivo USB estiver conectado ao instrumento, aguarde seis segundos ou mais entre estas operações: desligar e ligar o instrumento ou conectar/desconectar o cabo USB alternadamente.**

Usando uma interface MIDI e os terminais MIDI do Clavinova

Use um dispositivo com interface MIDI para conectar um computador ao Clavinova usando cabos MIDI especiais.



Configurações detalhadas

Configurações detalhadas

Você pode definir diversos parâmetros para usar as funções do Clavinova da melhor maneira, como sintonizar a afinação, selecionar uma voz para o metrônomo, repetir reprodução e etc. Para obter o procedimento básico para fazer essas configurações, veja a página 91.

Lista de parâmetros

Gravação e reprodução [FILE/SONG SETTING]

Configurações	Nome do parâmetro	Página de referência
Salvando músicas gravadas em um dispositivo de armazenamento USB	Save	46
Excluindo uma música da memória de armazenamento do Clavinova ou de um dispositivo de armazenamento USB	Delete	47
Renomeando arquivos	Rename	48
Copiando arquivos	Copy	49
Movendo arquivos	Move	51
Criando pastas no dispositivo de armazenamento USB	MakeDir	52
Formatando um dispositivo de armazenamento USB	Format	52
Selecionando uma música automaticamente na mídia de armazenamento	SongAutoOpen	53
Alterando o tipo de caractere na tela	CharCode	53
Reproduzindo uma música/todas as músicas repetidamente	SongRepeat	71
Reproduzindo a frase especificada pelo número da frase	PhraseMark	71
Corrigindo a duração das notas	Quantize	72
Especificando se a reprodução inicia imediatamente junto com a primeira voz	QuickPlay	72
Ouvindo os canais	ChannelListen	73
Excluindo dados de cada canal	ChannelClear	73
Selecionando um método de início de gravação	RecStart	37
Selecionando um método de finalização de gravação	RecEnd	37
Gravando partes 3-16 (Partes Extras)	RecExtraPartsCh	39

Metrônomo [METRONOME SETTING]

Configurações	Nome do parâmetro	Página de referência
Definindo a fórmula de compasso do metrônomo	TimeSignature	74
Definindo o nível de volume do metrônomo	MetronomeVolume	74
Definindo a voz do metrônomo	MetronomeSound	74

Vozes [VOICE SETTING]

No modo Dual, os parâmetros com a marca "*" são definidos individualmente para Voice (voz) 1 e Voice 2.

Configurações	Nome do parâmetro	Página de referência
Definindo a oitava*	Octave	76
Definindo o nível do volume*	Volume	76
Definindo a posição dos canais da direita e esquerda*	Pan	76
Fazer ajustes na afinação (somente no modo Dual)	Detune	76
Selecionando o tipo de reverberação	ReverbType	77
Definindo a profundidade de reverberação*	ReverbSend	77
Selecionando o tipo de coro	ChorusType	77
Definindo a profundidade do coro*	ChorusSend	77
Ativando/desativando o coro	ChorusOnOff	78
Selecionando o tipo de DSP*	DSP Type (DSP)	78
Definindo a velocidade do efeito vibrato do vibrafone*	VibeRotorSpeed	78
Ligando/desligando o efeito vibrato do vibrafone*	VibeRotorOnOff (RotorOnOff)	78
Definindo a velocidade de rotação do alto-falante giratório*	RotarySpeed (Rot.Speed)	79
Ajustando a profundidade do efeito DSP*	DSPDepth	79
Ajustando a clareza do som*	Brightness	79
Ajustando o efeito de ressonância*	HarmonicContent (Harmonic)	79
Ajustando a faixa de frequência baixa do equalizador*	EQ LowFreq. (EQ L.Freq)	79
Ajustando o ganho da faixa baixa (quantidade de reforço/atenuação) do equalizador*	EQ LowGain	80
Ajustando a faixa de frequência alta do equalizador*	EQ HighFreq. (EQ H.Freq)	80
Ajustando o ganho da faixa alta (quantidade de reforço/atenuação) do equalizador*	EQ HighGain	80
Definindo a sensibilidade ao toque*	TouchSense	80


iAFC [iAFC SETTING]

Configurações	Nome do parâmetro	Página de referência
Ligando/desligando o iAFC	iAFC	81
Ajustando a profundidade do Efeito de Sustentação Dinâmica	DynDmpFX Depth	81
Ajustando a profundidade do Efeito Espacial	SpatialFX Depth	82
Calibração (ajuste automático)	Calibration	82
Restaurando a configuração padrão de calibração	iAFC Default	82

Outras configurações [FUNCTION]

Configurações	Nome do parâmetro	Página de referência
Alterando a tecla	Transpose	83
Selecionando uma resposta ao toque	TouchResponse	83
Sintonizando a afinação	Tune	84
Selecionando uma curva de afinação para uma voz de piano	PianoTuningCurve	84
Selecionando uma escala	Scale	84
Especificando o Ponto de Divisão	SplitPoint	85
Definindo a função do pedal direito	RPedalFunc	85
Definindo a função do pedal central	CPedalFunc	85
Definindo a função do pedal esquerdo	LPedalFunc	85
Definindo a função do pedal auxiliar	AuxPedalFunc	86
Ligando/desligando a função do pedal direito	RPedalOnOff	86
Ligando/desligando a função do pedal central	CPedalOnOff	86
Ligando/desligando a função do pedal esquerdo	LPedalOnOff	86
Ligando/desligando a função do pedal auxiliar	AuxPedalOnOff	87
Atribuindo a função SONG (Música) [PLAY/PAUSE] (Reproduzir/pausar) ao pedal	PedalPlay/Pause	87
Selecionando um tipo de pedal auxiliar	AuxPedalType	87
Definindo o ponto no qual o pedal de sustentação começa a afetar o som	HalfPedalPoint	87
Ajustando a profundidade do pedal Una Corda	SoftPedalDepth	87
Definindo a profundidade da ressonância da corda	StringResonanceDepth	88
Definindo a profundidade da amostragem de sustentação para o pedal de sustentação	SustainSamplingDepth	88
Especificando o volume do som da tecla desativada	KeyOffSamplingDepth	88
Definindo a faixa da curva de afinação	PitchBendRange	88
Ligando/desligando os alto-falantes	Speaker	88
Selecionando o nível da AUX OUT (saída auxiliar) (Fixo/Variável)	AuxOutLevel	89
Definindo o canal de transmissão da MIDI	MidiOutChannel	89
Definindo o canal de recepção da MIDI	MidiInChannel	89
Ligando/desligando o controle local	LocalControl	90
Selecionando os dados de execução do teclado ou da música para transmissão via MIDI	MidiOutSelect	90
Selecionando um tipo de dados recebido pela MIDI	ReceiveParameter	90
Selecionando um tipo de dados transmitido pela MIDI	TransmitParameter	90
Transmitindo as configurações iniciais no painel	InitialSetup	91
Selecionando itens salvos durante o desligamento	MemoryBackup	91
Restaurando as configurações normais (padrão)	FactorySet	91
Fazendo backup dos dados internos do Clavinova	FullBackup	92

Fazendo configurações detalhadas



Procedimento

- 1. Acesse um menu de configuração.**
Pressione o botão de configuração desejado ([FILE/SONG SETTING], METRONOME [SETTING], [VOICE SETTING], [iAFC SETTING] ou [FUNCTION]) para acessar o menu de configuração correspondente.
 Pressione o botão [EXIT] (Sair) a qualquer momento para fechar o menu de configuração.
- 2. Selecione o parâmetro ou a parte desejada.**
Pressione o botão de configuração, e os botões A [-][+] e/ou C [-][+] repetidamente conforme necessário.
- 3. Defina o parâmetro ou a parte.**
Alguns parâmetros ou partes o levam a mais opções. Use os botões B [- (NO)][+ (YES)], C [-][+] e D [-][+] para selecionar ou definir a opção.
 Para restaurar o valor normal do parâmetro, pressione os botões [-] e [+] simultaneamente.


4. Grave, execute ou salve os dados.

Há duas formas de responder às mensagens.

Se "Execute?→" (Executar) ou "Start?→" (Iniciar) aparecer:


Pressione o botão B [+ (YES)] (Sim) para exibir a confirmação ("Sure?→") (Tem certeza?). Para prosseguir, pressione o botão B [+ (YES)] novamente. O Clavinova exibe "Executing" (Executando) e grava os dados. Quando a operação for concluída, ele exibe "Completed" (Concluído) por três segundos e retorna à tela anterior. Para cancelar a operação, pressione o botão B [- (NO)] (Não) em vez do botão B [+ (YES)].

Quando "Overwrite?→" (Sobrescrever) aparecer após a mensagem "Completed", pressione o botão B [+ (YES)].



Se "Set?→" (Definir) aparecer:

Pressione o botão B [+ (YES)] para executar a configuração. O Clavinova exibe "Executing" e salva os dados. Quando a operação for concluída, ele exibe "Completed" (Concluído) por três segundos e retorna à tela anterior.



5. Feche o menu de configuração.

Pressione o botão [EXIT].


Configurações detalhadas para gravação e reprodução [FILE/SONG SETTING]

Para obter informações sobre as configurações "Save" – "CharacterCode", consulte "Operações com arquivos, como excluir arquivos de músicas... [FILE/SONG SETTING]" na página 43.

É possível fazer configurações detalhadas para a música selecionada. Primeiro, selecione a música desejada em músicas predefinidas ("PRESET"), músicas da memória ("MEMORY") ou músicas externas ("USB1") (veja a página 54).

Procedimento

Selecione a música desejada e pressione o botão [FILE/SONG SETTING] (Configuração de Arquivo/música) para acessar o menu "File/Song Setting".



Botão [FILE/SONG SETTING]

Reproduzindo repetidamente uma música/todas as músicas [SongRepeat]

Você pode reproduzir repetidamente todas as músicas ou uma única música selecionada das 50 músicas predefinidas ou as músicas contidas nos dispositivos de armazenamento USB.

- Quando você inicia a reprodução, o Clavinova toca a música selecionada usando o painel frontal e, em seguida, inicia a reprodução repetida das músicas especificadas até que você pressione o botão [STOP] (Parar).

Consulte o procedimento na página 69.

Selecionar ativar ou desativar.



Especificar as músicas a serem repetidas.

Faixa de configuração:

[USBSongs]	Todas as músicas na mídia inserida no dispositivo de armazenamento USB
[MemorySongs]	Todas as músicas na memória do Clavinova
[USB+Memory]	Todas as músicas em "USBSongs" e "MemorySongs"
[PresetSongs]	Todas as 50 músicas predefinidas
[ALL]	Todas as músicas em "USBSongs", "MemorySongs" e "PresetSongs"
[OneSong]	Uma música selecionada no painel frontal

DICA

Quando vários dispositivos de armazenamento USB estiverem conectados, o dispositivo que contém as músicas selecionadas anteriormente será o dispositivo de destino.


Reproduzindo a frase especificada pelo número da frase [PhraseMark]

Se você selecionou uma música de um conjunto de discos de seleção, como o "Disk Orchestra Collection" (Coleção de Discos de Orquestra) ou um dos discos de "XG for Piano" (XG para Piano), poderá especificar números de frases na partitura, para reproduzir da partitura a partir do ponto de marcação ou reproduzir repetidamente a frase.

- Se iniciar a reprodução de uma música com "Repeat On" (Repetição ativada), a contagem regressiva será iniciada, seguida pela reprodução repetida da frase especificada, até que você pressione o botão [STOP].
- Se você selecionar "Repeat Off" (Repetição desativada), a reprodução normal será iniciada sem repetição.

Consulte o procedimento na página 69.

Selecionar para ativar ou desativar a repetição.



Especificar o número da frase.

Faixa de configuração do número da frase:

--- (não especificado)

0 - o último número de frase da música


Se você selecionou qualquer música que não esteja nos discos "Disk Orchestra Collection" ou "XG for Piano", poderá selecionar somente "Off".

Corrigindo a duração das notas [Quantize]

É possível corrigir a duração das notas. Por exemplo, você pode ajustar as notas gravadas para notas de colcheia ou semicolcheia precisas.

- As alterações são feitas em cada música. Consulte o procedimento na página 69.

Armazenar o valor alterado.




Especificar o tipo da nota.

Notas para as quais é possível ajustar a duração:

- 1/4..... ♩ semínima
- 1/6..... ♪ terceto de semínima
- 1/8..... ♫ colcheia
- 1/12..... ♫ terceto de colcheia
- 1/16..... ♫ semicolcheia
- 1/24..... ♫ terceto de semicolcheia
- 1/32..... ♫ fusa
- 1/8+1/12..... ♫ colcheia + terceto de colcheia*
- 1/16+1/12..... ♫ semicolcheia + terceto de colcheia*
- 1/16+1/24..... ♫ semicolcheia + terceto de semicolcheia*

As três configurações de Quantize (Quantizar) marcadas com asteriscos (*) são bastante convenientes, visto que elas quantizam dois valores de notas diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, quando as colcheias puras e os tercetos de colcheias estão contidos na mesma parte, se você quantizar pelas colcheias puras, todas as notas na parte serão quantizadas para colcheias puras—eliminando completamente qualquer sensação de terceto. Entretanto, se usar a configuração de colcheia + terceto de colcheia, tanto as notas puras quanto os tercetos serão quantizados corretamente.

A partir dessa exibição, é possível determinar com que intensidade as notas serão quantizadas. Uma configuração de 100% produz uma duração exata. Se um valor menor que 100% for selecionado, as notas serão movidas em direção às batidas de quantização especificadas de acordo com a percentagem especificada. Aplicar uma quantização menor que 100% permite preservar parte da sensação "humana" na gravação.




Faixa de configuração:

0% – 100%

Especificando se a reprodução inicia imediatamente junto com a primeira voz [QuickPlay]

Esse parâmetro permite especificar se uma música que começa no meio de uma barra, ou uma música com um silêncio antes da primeira nota, deve ser reproduzida a partir da primeira nota ou do início da barra (pausa ou silêncio).

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

- [On] Reprodução a partir da primeira nota
- [Off] Reprodução a partir do início da barra (incluindo uma pausa ou silêncio)

Ouvindo os canais [ChannelListen]

É possível selecionar um único canal para ouvir seu conteúdo. A reprodução inicia na primeira nota. Consulte o procedimento na página 69.

A reprodução continuará enquanto você mantiver pressionado esse botão.



Selecionar o canal desejado a ser reproduzido.

Faixa de configuração:

Ch1 - Ch16

DICA

Os dados de músicas consistem em 16 canais. Um canal é atribuído a uma parte; portanto, neste instrumento, canal significa o mesmo que parte.


DICA

Mesmo os canais que não contêm dados são exibidos.

Excluindo dados de cada canal [ChannelClear]

É possível excluir os dados de cada um dos 16 canais.

Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar o canal desejado a ser excluído.

Faixa de configuração:

Ch1 - Ch16, ALL (todos os canais)

DICA

Os dados de músicas consistem em 16 canais. Um canal é atribuído a uma parte; portanto, neste instrumento, canal significa o mesmo que parte.

DICA

Mesmo os canais que não contêm dados são exibidos.

DICA

Ao limpar todos os canais usando o parâmetro "ALL", é possível sobrescrever a música. Nesse caso, o arquivo que contém configurações de música sem dados de canais será salvo.

Para obter informações sobre as configurações "RecStart" e "RecEnd", consulte "Regravando uma música parcialmente" na página 37.

Para obter informações sobre a configuração "RecExtraPartsCh", consulte "Gravando uma apresentação de várias partes distintas" na página 39.


Configurações detalhadas para o metrônomo METRONOME [SETTING]

É possível definir a fórmula de compasso, o nível do volume e a voz do metrônomo do Clavinova.

Procedimento


Pressione o botão METRONOME [SETTING] para acessar o menu Metronome Setting (Configuração do Metrônomo).

Botão METRONOME [SETTING]



Definindo a fórmula de compasso do metrônomo [TimeSignature]

Consulte o procedimento na página 69.



Definir o numerador da fórmula de compasso.

Definir o denominador da fórmula de compasso.

Por exemplo, para especificar "3/4", use os botões C [-][+] para selecionar "3" e os botões D [-][+] para selecionar "4".

Faixa de configuração para o numerador:


1 - 16

Opções de configuração para o denominador:

2, 4 e 8

Definindo o nível de volume do metrônomo [MetronomeVolume]

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

0 - 127

Selecionando a voz do metrônomo [MetronomeSound]

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

- [BellOff] Som de clique (som padrão do metrônomo)
- [EnglishVoice] Som de clique e "1, 2, 3, 4" em inglês
- [GermanVoice] Som de clique e "1, 2, 3, 4" em alemão
- [JapaneseVoice] Som de clique e "1, 2, 3, 4" em japonês
- [FrenchVoice] Som de clique e "1, 2, 3, 4" em francês
- [SpanishVoice] Som de clique e "1, 2, 3, 4" em espanhol
- [BellOn] Som de clique e sinal sonoro

DICA


Para que a contagem de batidas fique sem áudio, selecione "BellOff."

Configurações detalhadas para as vozes [VOICE SETTING]

Este menu permite fazer diversas configurações detalhadas para as vozes nos modos Dual (Dupla) ou Split (Dividida) e para os efeitos. É possível fazer essas configurações individualmente para cada voz (ou cada combinação de vozes). Você pode ouvir as notas que toca no teclado enquanto altera as configurações.

Procedimento

1. Selecione uma voz e pressione o botão [VOICE SETTING] para acessar o menu "Voice Setting" (Configuração de Voz).



2. Pressione os botões A [-][+] para selecionar a parte para a qual deseja alterar a voz.

A faixa da parte exibida varia dependendo da voz selecionada.

- | | |
|----------------|---|
| [Main] | Vozes MAIN (Principais) (exibidas com uma única voz ou no modo Split) |
| [Main × Layer] | Voz 1 e Voz 2 MAIN (exibidas quando o lado MAIN está no modo Dual) |
| [Left] | Voz LEFT (Esquerda) (exibida no modo Split) |
| [Left × Layer] | Voz 1 e Voz 2 LEFT (exibidas quando o lado LEFT está no modo Dual) |

Configurações detalhadas para as vozes [VOICE SETTING]

DICA


No modo Dual, os parâmetros com a marca "*" são definidos individualmente para a Voz 1 e a Voz 2.

DICA


Os nomes de parâmetros incluídos entre parênteses () são exibidos no modo Dual.

Definindo a oitava [Octave]*

A afinação de uma nota pode ser deslocada para cima ou para baixo em intervalos de uma oitava. Consulte o procedimento na página 69.



No modo Dual:



Voz a ser editada (Voz 1 ou Voz 2)


Faixa de configuração:

-2 (duas oitavas abaixo) - 0 (nenhum deslocamento de afinação) - +2 (duas oitavas acima)


Definindo o nível do volume [Volume]*

É possível definir o nível do volume para cada parte de voz.

Consulte o procedimento na página 69.



No modo Dual:



Voz a ser editada (Voz 1 ou Voz 2)


Faixa de configuração:

0 - 127


Definindo a posição dos canais da direita e esquerda [Pan]*

É possível especificar a posição na imagem estéreo a partir da qual o som é ouvido.

Consulte o procedimento na página 69.



No modo Dual:



Voz a ser editada (Voz 1 ou Voz 2)


Faixa de configuração:

L64 (bastante à esquerda) - C (centro) - R63 (bastante à direita)

Fazer ajustes na afinação (somente no modo Dual) [Detune]

A afinação dos dois sons selecionados no modo Dual pode ser "inclinada" levemente para distanciá-los entre si.

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


-20 - +20 (Configurações positivas (+) irão aumentar a afinação do primeiro som e diminuir a afinação do segundo. Configurações negativas (-) farão o oposto.)

Definindo o tipo de reverberação [ReverbType]

DICA

Não é possível definir este parâmetro para as partes de voz "Left" e "LeftXLayer".

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

- Room Simula a reverberação em um salão.
- Hall1 Simula a reverberação em uma sala de concerto.
- Hall2 A reverberação é levemente mais longa que a de "Hall1".
- Stage Reverberação adequada para um som de instrumento solo.
- Plate Reverberação a partir da vibração de um prato de metal.

Definindo a profundidade de reverberação [ReverbSend]*


DICA

O efeito de reverberação não será aplicado se o parâmetro ReverbSend for definido como "0".

Consulte o procedimento na página 69.



No modo Dual:



Voz a ser editada (Voz 1 ou Voz 2)

Faixa de configuração:


0 - 127

Selecionando o tipo de coro [Chorus Type]

DICA

Não é possível definir este parâmetro para as partes de voz "Left" e "Left X Layer".

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:


- Chorus Adiciona um som rico e amplo.
- Celeste Adiciona dinâmica e um som amplo.
- Flanger Adiciona efeitos de dinâmica de um avião a jato decolando ou pousando.

Definindo a profundidade do coro [ChorusSend]*

Consulte o procedimento na página 69.



No modo Dual:



Voz a ser editada (Voz 1 ou Voz 2)

Faixa de configuração:

0 - 127

Configurações detalhadas para as vozes [VOICE SETTING]


Ativando/desativando o coro [ChorusOnOff]

É possível ativar ou desativar o botão [CHORUS] para cada voz. Ao selecionar uma voz, a ativação/desativação do coro para a voz é alterada automaticamente de acordo com esse parâmetro.

DICA

Mesmo se esse parâmetro estiver ativado, o efeito de coro será desativado se o parâmetro ChorusSend for definido como 0.

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

On/Off

Selecionando o tipo de DSP* [DSP Type (DSP)]

É possível selecionar outros efeitos (além de reverberação e coro).

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

DelayLCR	Retardo aplicado nas posições esquerda, centro e direita.
DelayLR	Retardo aplicado nas posições esquerda e direita.
Echo	Retardo semelhante a eco.
CrossDelay	Os retardos da esquerda e direita são cruzados.
Symphonic	Adiciona um efeito acústico rico e profundo.
Rotary	Adiciona o efeito de vibrato de um alto-falante giratório.
Tremolo	O nível do volume é alterado em ciclos rápidos.
VibeRotor	O efeito de vibrato de um vibrafone.
AutoPan	O som gira da esquerda para a direita, e para trás e para frente.

Phaser	A fase é alterada periodicamente, aplicando dinâmica ao som.
AutoWah	A frequência central do filtro wah é alterada periodicamente.
SoundBoard	Simula a reverberação da caixa de ressonância de um piano.
Off	Sem efeito.


Definindo a velocidade do efeito vibrato do vibrafone* [VibeRotorSpeed]

TERMINOLOGIA

Rotor= A porção giratória de um dispositivo elétrico e etc.

Isso será exibido somente se VibeRotor estiver selecionado para o parâmetro DSP Type explicado anteriormente.

Ele define a velocidade do efeito vibrato aplicado ao selecionar Vibraphone e usar o pedal VibeRotor. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


1 - 10

Ligando/desligando o efeito vibrato do vibrafone* [VibeRotorOnOff (RotorOnOff)]

Isso será exibido somente se VibeRotor estiver selecionado para o parâmetro DSP Type explicado anteriormente.

Ele liga/desliga o efeito vibrato aplicado ao usar o pedal VibeRotor.

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

On/Off

Definindo a velocidade de rotação do alto-falante giratório* [RotarySpeed (Rot.Speed)]


Isso será exibido somente se Rotary estiver selecionado para o parâmetro DSP Type explicado anteriormente. Ele define a velocidade de rotação do efeito de alto-falante giratório. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:
Slow/Fast (Lento/rápido)

Ajustando a profundidade do efeito DSP* [DSPDepth]


Isso define a profundidade do efeito DSP (página 78). Algumas configurações de DSP Type não permitem definir DSPDepth. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:
1 (emite somente o som original com quase nenhum efeito aplicado) - 127 (emite apenas o som processado pelo efeito)

Ajustando a clareza do som* [Brightness]

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:
-64 - +63

Ajustando o efeito de ressonância* [HarmonicContent (Harmonic)]

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:
-64 - +63


DICA

A ressonância pode produzir um tom "cheio de picos" característico, tornando o som mais claro e mais forte.


Ajustando a faixa de frequência baixa do equalizador* [EQ LowFreq. (EQ L.Freq)]

TERMINOLOGIA

Equalizador:
Um equalizador de áudio divide o espectro da frequência em várias regiões e permite que o usuário ajuste a amplitude relativa de cada região.




Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:
32 Hz - 2,0 kHz

Ajustando o ganho da faixa baixa (quantidade de reforço/atenuação) do equalizador* [EQ LowGain]

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

-12 - +12 dB

Ajustando a faixa de frequência alta do equalizador* [EQ HighFreq. (EQ H.Freq.)]

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

500 Hz - 16,0 kHz

Ajustando o ganho da faixa alta (quantidade de reforço/atenuação) do equalizador* [EQ HighGain]

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

-12 - +12 dB


Definindo a sensibilidade ao toque [TouchSense]*

Este parâmetro permite determinar a maneira e o grau pelo qual o nível do volume é alterado em resposta ao seu toque no teclado (conforme a pressão que você exerça sobre as teclas). Como o nível de volume dos cravos e dos órgãos de tubos não é alterado independentemente de como você toca o teclado, a configuração normal para essas vozes é 127. (Consulte a faixa de configuração a seguir).

Consulte o procedimento na página 69.



No modo Dual:



Voz a ser editada (Voz 1 ou Voz 2)

Faixa de configuração:

0 (mais suave) - 64 (maiores alterações no nível) - 127 (mais forte e fixo)

Configurações detalhadas para iAFC [iAFC SETTING]


Quando o iAFC está empregado, o Clavinova soará mais profundo e mais ressonante, semelhante a um instrumento musical acústico. Isso permite experimentar a ambiência e a reverberação características da apresentação em um palco ou simula o som de sustentação que ocorre quando você pressiona o pedal de sustentação de um piano de cauda.

Esta seção descreve como fazer diversas configurações para a função iAFC. Também é possível executar um ajuste automático para obter o efeito ótimo do iAFC.

Procedimento

Pressione o botão [iAFC SETTING] para entrar no modo iAFC Setting.

Botão [iAFC SETTING]



Execute o ajuste automático depois de ligar o Clavinova pela primeira vez e após todas as vezes que o Clavinova for movido (página 82).

Quando o botão [iAFC SETTING] for pressionado antes de executar o ajuste automático, a tela "Calibration" (Calibração) será exibida.

DICA

O iAFC não pode ser usado nos seguintes casos.

- Quando a configuração Speaker (Alto-falante) for Normal e os fones de ouvido estiverem conectados.
- Quando a configuração Speaker estiver desativada.

DICA


Ao usar o iAFC, não bloqueie o alto-falante localizado no painel traseiro do Clavinova. O efeito ótimo do iAFC não pode ser obtido se o alto-falante estiver bloqueado.

DICA

O iAFC usa a tecnologia EMR (Electronic Microphone Rotator – Rotor eletrônico de microfone) da Yamaha para assegurar estabilidade contra realimentação acústica.

Ligando/desligando o iAFC [iAFC]

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

On/Off

Ajustando a profundidade do Efeito de Sustentação Dinâmica [DynDmpFX Depth]

O Efeito de Sustentação Dinâmica é um tipo de efeito iAFC. Ele simula o som de sustentação que ocorre quando você pressiona o pedal de sustentação de um piano de cauda. Os microfones internos não são usados, mas o som produzido no Clavinova é processado para criar uma sensação de amplitude, à medida que você pressiona o pedal de sustentação e toca o teclado.

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

0 - 127

Ajustando a profundidade do Efeito Espacial [SpatialFX Depth]

O Efeito Espacial é um tipo de efeito iAFC. Ele cria uma sensação de reverberação e amplitude captando o som da saída usando os microfones internos e a saída do alto-falante na parte traseira do instrumento. A extensão e a amplitude do som é diferente, dependendo da profundidade. Para configurações pouca profundidade, isso cria a ressonância e aprimora o realismo acústico do som que é uma característica dos instrumentos acústicos, criando uma caixa de ressonância virtual. Para configurações de profundidade maiores, o som do próprio instrumento e o som do canto e outros instrumentos tocados por perto é captado pelos microfones internos e processado para simular as características espaciais da apresentação em conjunto em palco. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

0 - 127


Calibração (ajuste automático) [Calibration]

Isso ajusta automaticamente a sensibilidade e a resposta do iAFC de forma que o efeito ótimo do iAFC seja obtido.

Quando o ajuste automático é iniciado, um som de teste (ruído) será gerado por aproximadamente cinco segundos.

Enquanto o ajuste automático está sendo executado, não faça ruídos audíveis nas proximidades do Clavinova.

Consulte o procedimento na página 69.




DICA

O teclado não produzirá som enquanto o ajuste automático estiver sendo executado. Também não é possível ajustar o volume do Clavinova.

Restaurando a configuração padrão de calibração [iAFC Default]

Isso define a função de calibração para a configuração padrão.

Consulte o procedimento na página 69.




Outras configurações [FUNCTION]

É possível fazer configurações detalhadas para toque, afinação, escala e etc.

Procedimento

Pressione o botão [FUNCTION] para entrar no modo Function (Função).




Alterando a tecla [Transpose]

DICA

TRANSCOPE (Transpor)= Alterar a tecla (Alterando a tecla: Aumentar ou diminuir o tom geral da música inteira.)

A função Transpose do Clavinova possibilita deslocar o tom de todo o teclado para cima ou para baixo em intervalos de semitom para facilitar a reprodução em fórmulas de compasso difíceis, e para permitir que você corresponda facilmente o tom do teclado ao timbre de um cantor ou outros instrumentos. Por exemplo, se você definir a quantidade de transposição em "5", tocar a tecla C (Dó) produzirá o tom F (Fá). Dessa forma, você pode reproduzir a música como se ela estivesse em C (Dó) maior e o Clavinova irá transpô-la para a tecla F (Fá).



Configuração para:

- Master O som de todo o instrumento (o som tocado manualmente e a reprodução da música)
- Keyboard O som tocado manualmente
- Song A reprodução da música


Faixa de configuração:

-12 (-1 oitava) - 0 (afinação normal) - +12 (+1 oitava)

Selecionando uma resposta ao toque [TouchResponse]

É possível especificar uma resposta ao toque (como o som responde à pressão que você exerce sobre as teclas).

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


- Light Com um toque suave, o Clavinova produz um som forte. O nível do volume dos tons tende a ser consistente.
- Medium Resposta padrão ao toque.
- Heavy Você deve bater com força na tecla para gerar um volume forte. Isso permite uma expressão versátil, de tons pianíssimo a fortíssimo.
- Fixed Sem resposta ao toque. O nível do volume será o mesmo, independentemente da pressão que você exerça sobre as teclas. Use os botões B [-][+] para definir o nível do volume.

Faixa de configuração do nível de volume "Fixed" (Fixo):

1 - 127

Sintonizando a afinação [Tune]

Você pode sintonizar a afinação de todo o instrumento. Essa função é útil ao tocar o Clavinova juntamente com outros instrumentos ou música de CD. Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

A3 = 414,8 Hz – 466,8 Hz (em intervalos de 0,2 Hz)

Selecionando uma curva de afinação para uma voz de piano [PianoTuningCurve]

Você pode selecionar uma curva de afinação entre "GrandPiano1" e "GrandPiano2". Selecione "Flat" se você acha que a curva de afinação da voz do piano não corresponde exatamente às vozes dos demais instrumentos.

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

Stretch Curva de afinação particularmente adequada para pianos

Flat Curva de afinação na qual a frequência é dobrada em uma oitava sobre a faixa inteira do teclado

Selecionando uma escala [Scale]

É possível selecionar várias escalas. Equal Temperament (Disposição igual) é a escala de afinação mais comum para piano contemporâneo. Entretanto, a história conheceu diversas outras escalas, muitas das quais servem como a base para certos gêneros musicais. Você pode experimentar as afinações desses gêneros. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

Equal Uma oitava é dividida em doze intervalos iguais. Atualmente, a escala de afinação mais popular para piano.

PureMajor/PureMinor

Com base nos sons harmônicos naturais, três acordes maiores usando essas escalas produzem um som bonito e puro.

Pythagorean

Esta escala, criada por Pitágoras, um filósofo grego, tem como base o intervalo de uma 5ª perfeita. A 3ª produz dinâmica, mas a 4ª e a 5ª são bonitas e adequadas para algumas introduções.

MeanTone

Esta escala é um aperfeiçoamento da Pythagorean no fato de que a dinâmica da 3ª foi eliminada. Ela se difundiu durante o final do século 16 até o final do século 18. Handel usou essa escala.


Werckmeister/Kirnberger

Estas escalas combinam a Mean Tone e Pythagorean de maneiras diferentes. Com essas escalas, a modulação altera a impressão e a sensação das músicas. Elas foram usadas com frequência na época de Bach e Beethoven. Elas também são usadas com frequência atualmente para reproduzir a música daquela época em cravos.

Configuração Normal:

Equal

Se você selecionar uma escala diferente de Equal, precisará especificar a tônica usando os botões B [-][+].




Faixa de configuração:

C, C[#], D, E^b, E, F, F[#], G, A^b, A, B^b, B

Especificando o Ponto de Divisão [Split Point]

É possível especificar o ponto de divisão (o limite entre as áreas do teclado da mão direita e da mão esquerda). Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


A-1 - C7

DICA

Você também pode usar [SPLIT] para definir o ponto de divisão. (página 32)

Definindo a função do pedal direito [RPedalFunc]

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


Sustain	Sustentação do tipo chave liga/desliga
SustainCont	Sustentação do som feita proporcionalmente à profundidade que você pressiona o pedal
Sostenuto	Pedal tonal (página 26)
Soft	Pedal uma corda (página 26)
Expression	Uma função que permite criar alterações nas dinâmicas (volume) à medida que você toca
PitchBend Up	Uma função que aumenta suavemente a afinação
PitchBend Down	Uma função que reduz levemente a afinação
RotarySpeed	Alterar a velocidade rotacional do alto-falante giratório JazzOrgan (alterna entre rápido/lento cada vez que o pedal é pressionado)
VibeRotor	Liga/desliga o vibrato do vibrafone (liga/desliga cada vez que o pedal é pressionado)

Configuração Normal:

SustainCont

Definindo a função do pedal central [CPedalFunc]

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

O mesmo que "Definindo a função do pedal direito" citado anteriormente, exceto pelos seguintes parâmetros.


- SustainCont
- Expression
- PitchBend Up
- PitchBend Down

Configuração Normal:

Sostenuto

Definindo a função do pedal esquerdo [LPedalFunc]

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

O mesmo que "Definindo a função do pedal direito" citado anteriormente, exceto pelos seguintes parâmetros.

- SustainCont
- Expression
- PitchBend Up
- PitchBend Down

Configuração Normal:

Soft (para todas as vozes diferentes de JazzOrgan, MellowOrgan e VibraPhone), Rotary Speed (JazzOrgan e MellowOrgan), VibeRotor (VibraPhone)

Definindo a função do pedal auxiliar [AuxPedalFunc]

É possível atribuir uma função ao pedal conectado à saída AUX PEDAL do Clavinova. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

O mesmo que "Definindo a função do pedal direito" (página 85).

Configuração Normal:

Expression

DICA

Controlador de pé YAMAHA FC7

Esse controlador de pé é adequado para controlar Expression, SustainCont ou PitchBend Up/Down.

Pedal YAMAHA FC4


Pedal YAMAHA FC5

Esses pedais são adequados para controlar Sustain, Sostenuto, Soft, RotarySpeed ou VibeRotor.

Ligando/desligando a função do pedal direito [RPedalOnOff]

Isso liga ou desliga a função do pedal direito para a parte de voz relevante. Em outras palavras, é possível selecionar a parte de voz desejada (Main, MainLayer, Left, LeftLayer) e determinar se a função do pedal direito (definida na página 85) afetará ou não essa parte.

Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar a parte da voz para a qual a configuração de ativação/desativação do pedal direito deve ser alterada.

Selecionar ativar ou desativar.

Configuração para:

Main, MLayer (MainLayer), Left, LLayer (LeftLayer)

Faixa de configuração:

On/Off


Configuração Normal:

Diferente para cada voz.

Ligando/desligando a função do pedal central [CPedalOnOff]

Isso liga ou desliga a função do pedal central para a parte de voz relevante. Em outras palavras, é possível selecionar a parte de voz desejada (Main, MainLayer, Left, LeftLayer) e determinar se a função do pedal central (definida na página 85) afetará ou não essa parte.

Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar a parte da voz para a qual a configuração de ativação/desativação do pedal central deve ser alterada.

Selecionar ativar ou desativar.

Configuração para:

Main, MLayer (MainLayer), Left, LLayer (LeftLayer)

Faixa de configuração:

On/Off


Configuração Normal:

Diferente para cada voz.

Ligando/desligando a função do pedal esquerdo [LPedalOnOff]

Isso liga ou desliga a função do pedal esquerdo para a parte de voz relevante. Em outras palavras, é possível selecionar a parte de voz desejada (Main, MainLayer, Left, LeftLayer) e determinar se a função do pedal esquerdo (definida na página 85) afetará ou não essa parte.

Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar a parte da voz para a qual a configuração de ativação/desativação do pedal esquerdo deve ser alterada.

Selecionar ativar ou desativar.

Configuração para:

Main, MLayer (MainLayer), Left, LLayer (LeftLayer)

Faixa de configuração:


On/Off

Configuração Normal:

Diferente para cada voz.

Ligando/desligando a função do pedal auxiliar [AuxPedalOnOff]

Isso liga ou desliga a função do pedal auxiliar para a parte de voz relevante. Em outras palavras, é possível selecionar a parte de voz desejada (Main, MainLayer, Left, LeftLayer) e determinar se a função do pedal auxiliar (definida na página 86) afetará ou não essa parte. Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar a parte da voz para a qual a configuração de ativação/desativação do pedal AUX deve ser alterada.

Selecionar ativar ou desativar.

Configuração para:

Main, MLayer (MainLayer), Left, LLayer (LeftLayer)

Faixa de configuração:

On/Off

Configuração Normal:


Diferente para cada voz.

Atribuindo a função SONG [PLAY/PAUSE] ao pedal [PedalPlay/Pause]

DICA

Se você atribuir a função SONG PLAY/PAUSE a um pedal e ativá-la, a função do pedal atribuída no menu Function (páginas 85 e 86) será desativada.

Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar um pedal para atribuir a função.

Selecionar ativar ou desativar.

Configuração para:

Left, Center, AUX

Faixa de configuração:


On/Off

Configuração Normal:

Off (Desligada) para todos os pedais

Selecionando um tipo de pedal auxiliar [AuxPedalType]

Um pedal conectado à saída [AUX PEDAL] pode ser ligado e desligado de formas diferentes. Por exemplo, alguns pedais ativam os efeitos e outros os desativam quando são pressionados. Use esse parâmetro para reverter esse mecanismo. Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

Make (Fazer), Break (Interromper)

Definindo o ponto no qual o pedal de sustentação começa a afetar o som [HalfPedalPoint]

Aqui é possível especificar o ponto no qual você deve soltar o pedal (direito e AUX) antes que o efeito atribuído comece a ser aplicado. Essa configuração aplica-se somente ao efeito "SustainCont" (página 85) que é atribuído ao pedal direito ou AUX.




Faixa de configuração:

-2 (atua com o pressionamento mais superficial)

- 0 - +2 (atua com o pressionamento mais profundo)

Ajustando a profundidade do pedal Una Corda [SoftPedalDepth]

Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

1 - 10

Definindo a profundidade da ressonância da corda [StringResonanceDepth]

Este parâmetro atua nas vozes, como "Grand Piano 1". Consulte o procedimento na página 69.




Faixa de configuração:

Off, 1 - 10

Definindo a profundidade da amostragem de sustentação para o pedal de sustentação [SustainSamplingDepth]

Este parâmetro atua somente no grupo de vozes "GRANDPIANO1". Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


Off, 1 - 10

Especificando o volume do som da tecla desativada [KeyOffSamplingDepth]

É possível ajustar o volume do som da tecla desativada (o som sutil que ocorre quando você solta uma tecla).

Ele atua nos grupos de vozes "Grand Piano 1", "Harpichord" e "E.Clavichord" e na voz "E.Piano2".

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

Off, 1 - 10

Definindo a faixa da curva de afinação [PitchBendRange]

Especifica a quantidade da alteração que pode ser produzida pela função de curva de afinação que varia suavemente a afinação.

- Essa configuração é aplicada somente ao som tocado manualmente.
- Ela pode ser feita em intervalos de semitom.
- Você pode definir a função do pedal (página 85) para especificar se a afinação será aumentada ou diminuída.

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

0 - +12 (Pressionar o pedal aumentará/diminuirá a afinação em 12 semitons [1 oitava])


Configuração Normal:

-2

Ligando/desligando os alto-falantes [Speaker]

Essa configuração permite ligar/desligar os alto-falantes.

Consulte o procedimento na página 69. Faixa de configuração:



Normal (HeadphoneSW)


Os alto-falantes soarão somente se os fones de ouvido não estiverem conectados.

On Os alto-falantes sempre soarão.

Off Os alto-falantes nunca soarão.

Selecionando o nível de AUX OUT [AuxOutLevel]

Selecione o nível do volume da saída de sinal nas saídas AUX OUT. Quando "Fixed" for selecionado, o nível não poderá ser controlado usando o controle [MASTER VOLUME]. Quando "Variable" for selecionado, o nível poderá ser controlado usando o controle [MASTER VOLUME]. Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


Fixed/Variable

Configuração Normal:

Fixed

Definindo o canal de transmissão da MIDI [MidiOutChannel]

Este parâmetro permite especificar o canal no qual o Clavinova transmite dados da MIDI. Consulte o procedimento na página 69.



Selecione uma parte de voz.

Especificar o canal.

Configuração para:

Main, Left, Layer, Left Layer

Faixa de configuração:


Midi/Usb1 Ch1 - Ch16, Off (Não transmitido).

Configuração Normal:

- Main — Midi/Usb1 Ch1
- Left — Midi/Usb1 Ch2
- Layer — Midi/Usb1 Ch3
- Left Layer — Midi/Usb1 Ch4

Definindo o canal de recepção da MIDI [MidiInChannel]

É possível especificar se cada canal de dados da MIDI [IN] e USB [TO HOST] serão recebidos. Consulte o procedimento na página 69.



Selecione um canal.

Selecione uma parte de recepção da MIDI.

Configuração para:

Midi/Usb1 Ch1 - Ch16


Usb2 Ch1 - 16

Faixa de configuração:

Song, Main, Left, Layer, LeftLayer, Keyboard, Off

Configuração Normal:


- Midi/Usb1 Ch1- Ch16 — Song (Música)
- Usb2 Ch1 — Keyboard (Teclado)
- Usb2 Ch2 — Main (Principal)
- Usb2 Ch3 — Left (Esquerda)
- Usb2 Ch4 — Layer (Camada)
- Usb2 Ch5 — LeftLayer (Camada da esquerda)
- Outras — Off (Desligado)



Ligando/desligando o controle local [LocalControl]

"Local Control On" (Controle Local Ativado) é um estado no qual o Clavinova produz o som a partir de seu gerador de tons quando você toca o teclado. No estado "Local Control Off" (Controle Local Desativado), o teclado e o gerador de tons são separados um do outro. Isso significa que mesmo se você tocar o teclado, o Clavinova não produzirá o som. Em vez disso, os dados do teclado podem ser transmitidos via MIDI para um dispositivo MIDI, que pode produzir o som. A configuração "Local Control Off" é útil quando você deseja tocar uma origem de som externa enquanto toca as teclas no Clavinova.

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:

On/Off


Configuração Normal:

On

Selecionando os dados de execução do teclado ou dados da música para transmissão via MIDI [MidiOutSelect]

É possível selecionar se os dados da apresentação ou os dados da reprodução da música serão enviados via MIDI.

Consulte o procedimento na página 69.



Faixa de configuração:


Keyboard dados de execução tocados no teclado
Song dados da reprodução da música

Configuração Normal:

Keyboard

Selecionando um tipo de dados recebido pela MIDI [ReceiveParameter]

Este parâmetro permite especificar quais dados da MIDI podem ser recebidos pelo Clavinova. Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar o tipo dos dados.

Selecionar ativar ou desativar.

Tipo de dados:

Note (Nota), Control (Controle), Program (Programa), Pitch Bend (Curva de Afinação), SysEx (Exclusivo do Sistema)

Faixa de configuração:


On/Off

Configuração Normal:

On para todos os tipos de dados

Selecionando um tipo de dados transmitido via MIDI [TransmitParameter]

Este parâmetro permite especificar quais dados da MIDI podem ser transmitidos pelo Clavinova. Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar o tipo dos dados.

Selecionar ativar ou desativar.

Tipo de dados:

Note, Control, Program, Pitch Bend, SystemRealTime (Hora Real do Sistema), SysEx

Faixa de configuração:

On/Off


Configuração Normal:

On para todos os tipos de dados

Transmitindo as configurações iniciais no painel [InitialSetup]

É possível transmitir os dados do painel, como a seleção de voz, para um seqüenciador conectado. Antes de gravar dados de execução em um seqüenciador, será útil se você primeiro enviar e gravar (no início dos dados de execução) os dados de configuração do painel de sua execução durante a reprodução.

Consulte o procedimento na página 69.




Selecionando itens salvos durante o desligamento [MemoryBackup]

É possível fazer backup de algumas configurações, como a seleção de voz e a configuração do metrônomo, de forma que eles não sejam perdidos depois que você desligar o Clavinova.

- Sempre é feito backup das músicas da memória (salvas na memória do Clavinova), da configuração de ativação/desativação do backup (esta configuração de parâmetro) e da configuração do parâmetro "CharacterCode" (página 53).

Consulte o procedimento na página 69.



Selecionar o item desejado.

Selecionar ativar ou desativar.

Configuração para:

Transpose
Brilliance
ReverbOnOff
iAfc
SplitPoint
Main/LeftVoice
MetronomeSetting
File/SongSetting
MidiSetting ("MidiOutChannel" – "TransmitParameter" nas configurações de Function)
Function (exceto para as configurações de Transpose, SplitPoint e Midi).

Faixa de configuração:

On/Off

Configuração Normal:

Os parâmetros Transpose, Main/LeftVoice, MetronomeSetting e Function (exceto a configuração de Transpose e SplitPoint) são definidos como Off. Outros parâmetros são definidos como On.

Restaurando as configurações normais (padrão) [FactorySet]

É possível redefinir o Clavinova às suas configurações normais (padrão de fábrica).


- A configuração do parâmetro CharacterCode (página 53) não é alterada.
- A configuração (On/Off) do parâmetro MemoryBackup (coluna da esquerda) é redefinida para a configuração normal.
- É possível especificar se as músicas da memória são apagadas ou mantidas.

Consulte o procedimento na página 69.

⚠ AVISOS

Não desligue a energia durante a definição de fábrica. Fazer isso pode resultar danos aos dados.

Redefinir o Clavinova.




Selecione se as músicas da memória serão apagadas ou mantidas.

Selecionando para "MemorySong":

MemorySongExcluded	As músicas da memória são mantidas.
MemorySongIncluded	As músicas da memória são apagadas.


Outro método para restaurar as configurações normais

Mantenha pressionada a tecla branca do lado direito (C7) e pressione a chave [POWER] para ligar o Clavinova. Nesse caso, as músicas da memória salvas na memória de armazenamento não são apagadas.



Fazendo backup dos dados internos do Clavinova [FullBackup]

Para manter a segurança máxima dos dados, a Yamaha recomenda que você copie ou salve seus dados importantes em um dispositivo de armazenamento USB. Isso fornece um backup conveniente se a memória interna for danificada. Execute a operação depois de conectar o dispositivo de armazenamento USB. Consulte o procedimento na página 69.



DICA

É melhor não conectar diversos dispositivos de armazenamento USB ao fazer backup dos dados. Quando vários dispositivos estão conectados, não é possível identificar um dispositivo específico para salvar os dados.

⚠ AVISOS

Não execute "FullBackup" (Backup completo) durante operações de arquivos como o carregamento de músicas. Fazer isso pode resultar danos aos dados.

DICA

Pode levar de 1 a 2 minutos para concluir o backup.

⚠ AVISOS

Não desligue a energia durante um backup completo. Fazer isso pode resultar danos aos dados.

DICA

Músicas protegidas (indicadas por MS/Ms no visor) não podem ser salvas. Mova as músicas para o dispositivo de armazenamento USB antes de executar FullBackup. Se você não mover as músicas protegidas e mantiver os dados somente na memória interna, os dados serão excluídos quando você carregar as configurações de backup no instrumento.

Lista de mensagens

As mensagens são listadas em ordem alfabética.

Mensagem	Significado
<code>AccessError</code>	<ul style="list-style-type: none">Essa mensagem aparece quando não foi possível gravar ou carregar dados da memória do armazenamento ou do dispositivo de armazenamento USB. Ao gravar ou carregar dados usando um dispositivo de armazenamento USB, verifique a conexão do cabo USB e tente novamente. Se essa mensagem ainda for exibida, a memória/mídia/dispositivo de armazenamento pode estar com defeito ou estar danificada.Essa mensagem aparece quando um arquivo Somente Leitura é selecionado para ser sobrescrito. O arquivo não pode ser sobrescrito.
<code>AllFiles?--></code>	Ao excluir uma pasta, essa mensagem solicita se você deseja excluir todos os arquivos nessa pasta. Para excluir todos os arquivos na pasta, pressione o botão D [+ (YES)]. Para cancelar, pressione o botão D [- (NO)].
<code>BackupMemoryFull</code>	Essa mensagem será exibida quando houver espaço vazio insuficiente na memória de backup. Desligue a chave de alimentação e ligue-a novamente para excluir dados de backup desnecessários.
<code>CalibrationError DefaultReset</code>	Essa mensagem significa que o ajuste automático do iAFC não é possível e que as configurações são redefinidas para seus valores padrão. Nesse caso, execute novamente o ajuste automático.
<code>Calibration Speaker sound is off</code>	Essa mensagem significa que o ajuste automático do iAFC não é possível porque nenhum som é gerado no alto-falante traseiro. Nesse caso, se a configuração "Speaker" estiver Off, altere o "Speaker" para On. Se "Speaker" estiver definido como Normal e os fones de ouvido estiverem conectados, desconecte-os.
<code>Calibration Sure?--> Test sound is output.</code>	Essa mensagem aparecerá para confirmar o início da calibração do iAFC. Durante a calibração, um tom de teste será gerado no instrumento.
<code>Canceled</code>	Essa mensagem confirma que a operação foi cancelada.
<code>Caution ProtectedSong</code>	Essa mensagem aparece quando você executa a seguinte operação em uma música protegida: <ul style="list-style-type: none">Sobrescrever (as músicas protegidas não podem ser sobrescritas)Salvar com um novo nome (as músicas protegidas não podem ser usadas com a função "Save as")Excluir (essa mensagem confirma que a música protegida será excluída)Renomear (as músicas protegidas renomeadas podem não ser reproduzidas)
<code>Completed</code>	Essa mensagem é exibida após a mensagem "Executing". O processamento interno do Clavinovas está concluído. Você pode prosseguir para a próxima etapa.

Mensagem	Significado
DriveError	Essa mensagem aparece ao ocorrer um erro de comunicação entre o instrumento e a unidade. Verifique a conexão do cabo USB e tente novamente. Se essa mensagem ainda for exibida, use uma unidade cuja compatibilidade foi confirmada pela Yamaha (página 60).
DriveNumLimitOver	O número de unidades excede o limite. É possível conectar dois dispositivos de armazenamento USB a um terminal USB [TO DEVICE] usando um hub. Este instrumento reconhece até quatro unidades em um dispositivo de armazenamento USB.
DrivePowerError	A conexão foi interrompida devido a um pico de energia anormal na unidade. Para se recuperar dessa situação, desligue o hub e ligue-o novamente ou então desconecte o dispositivo de armazenamento USB do instrumento e desligue o instrumento e ligue-o novamente.
DriveRemoved	Essa mensagem aparece quando o dispositivo de armazenamento USB é removido do instrumento.
DuplicateName	Quando você tentou renomear uma música e salvá-la em "Rename" (página 48), essa mensagem aparecerá se já existir uma música nomeada de forma idêntica. Três segundos após essa mensagem ser exibida, você retornará à tela anterior. Especifique um nome diferente.
Execute?-->	Essa mensagem solicita que você execute uma operação relacionada a arquivo. Pressione o botão B [+ (YES)] para prosseguir ou o botão [EXIT] para cancelar.
Executing	O Clavinova está processando internamente os dados. Aguarde até que a mensagem desapareça e, em seguida, prossiga para a próxima etapa.
FactorySet Completed Restart	Essa mensagem aparece quando a definição de fábrica é concluída. O instrumento será reiniciado.
FactorySet Executing MemorySongExcluded	As configurações normais (padrão de fábrica), incluindo a configuração de música da memória, ("FactorySet" na página 91) foram restauradas. Essa mensagem também aparece se você mantiver pressionada a tecla C7 e ligar o Clavinova (página 92).
FactorySet Executing MemorySongIncluded	As configurações normais (padrão de fábrica), exceto a configuração de música da memória, ("FactorySet" na página 91) foram restauradas.
FullBackup Completed Restart	Essa mensagem aparecerá quando o carregamento do arquivo de backup for concluído. O instrumento será reiniciado.

Mensagem	Significado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">HostError</div>	<p>Há um problema com o terminal USB [TO HOST]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao usar o CLP-280/270 conectado ao seu computador pessoal: O driver ou o aplicativo MIDI no computador não está funcionando corretamente, possivelmente porque o computador está desligado ou o cabo não está conectado corretamente. Nesse caso, desligue o CLP-280/270 e o computador, e verifique as conexões de cabos. Em seguida, ligue a alimentação na ordem do computador → CLP-280/270 e verifique se o driver e o aplicativo MIDI no computador estão funcionando corretamente. • Ao usar o CLP-280/270 sozinho: Essa mensagem pode aparecer se um cabo estiver mal conectado ao terminal USB [TO HOST] do CLP-280/270. Nesse caso, desligue o CLP-280/270, desconecte o cabo e, em seguida, ligue-o novamente. Se o cabo estiver mal conectado, o CLP-280/270 pode não funcionar corretamente.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">LastPowerOffIllegal MemoryChecking</div>	<p>Essa mensagem aparecerá quando a alimentação for ligada após desligar durante o salvamento de uma música ou configurações internas. A memória interna está sendo verificada enquanto essa mensagem aparece. Se as configurações internas estiverem danificadas, elas serão redefinidas para as configurações iniciais. Se as músicas da memória estiverem danificadas, elas serão excluídas.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">MakeDir ---:Select USB Drive</div>	<p>Essa mensagem aparece quando você tenta criar uma pasta em um dispositivo de armazenamento USB que não pode ser acessado. Verifique se o dispositivo de armazenamento USB está conectado ao instrumento e se a chave [SELECT] especifica o dispositivo apropriado e, em seguida, tente novamente.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">MemoryFull</div>	<p>Não existe espaço de memória suficiente disponível e não é possível salvar nenhuma música adicional. Salve as músicas em um dispositivo externo (página 46) ou exclua algumas músicas na memória de armazenamento e, em seguida, salve novos dados na memória.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">NoDrive</div>	<p>Um dispositivo de armazenamento USB não estava conectado ao instrumento quando você tentou executar uma função relacionada à unidade. Conecte o dispositivo e continue.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">NoFile</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Essa mensagem aparecerá quando não houver arquivos a carregar a partir da mídia, mesmo se o nome do arquivo for exibido. Insira a mídia com firmeza. • Essa mensagem aparecerá quando letras de dois bytes estiverem incluídas no nome do arquivo.
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">NoSongToCopy</div>	<p>Você tentou copiar uma música que não existe na memória de armazenamento ou no dispositivo de armazenamento USB. Selecione uma música da memória ou uma música externa usando o botão [SONG SELECT].</p>

Mensagem	Significado
NoSongToMove	Você tentou mover uma música que não existe na memória de armazenamento ou no dispositivo de armazenamento USB. Selecione uma música da memória ou uma música externa usando o botão [SONG SELECT].
NoSongToRename	Você tentou renomear uma música que não existe na memória de armazenamento ou no dispositivo de armazenamento USB. Selecione uma música da memória ou uma música externa usando o botão [SONG SELECT].
Overwrite?-->	Essa mensagem solicita que você selecione se deseja sobrescrever os dados existentes com os novos dados. Pressione o botão B [+ (YES)] para permitir a sobreposição. Pressione o botão B [- (NO)] para cancelar.
PC<->CLP InCommunication	Essa mensagem aparece quando o Musicsoft Downloader é iniciado em um computador conectado ao instrumento. Quando a mensagem aparece, não é possível operar o instrumento.
PleaseWait	Você tentou iniciar a reprodução de uma música ou executar outra operação logo após selecionar a música. Aguarde até que a mensagem desapareça.
ProtectedDrive	Essa mensagem aparece quando você tenta gravar (salvar), copiar ou excluir dados em uma unidade/mídia protegida. Desative a proteção e tente novamente. Se a mensagem ainda for exibida, o disco está protegido internamente (como dados de música disponível comercialmente). Não é possível gravar ou copiar em tal disco.
ProtectedDriveError	Essa mensagem aparece quando uma música protegida e a unidade não são compatíveis. Use uma unidade cuja compatibilidade tenha sido confirmada pela Yamaha (página 60).
ProtectedFile	Você tentou copiar ou excluir dados em arquivos protegidos internamente (como dados de música disponível comercialmente). Não é possível gravar, copiar ou excluir tais arquivos.
ProtectedFileFormatError	Essa mensagem aparece quando você reproduz uma música protegida que tem um erro de formato de arquivo.
ProtectedSong	Depois de carregar uma música protegida internamente na memória atual ou na memória de armazenamento do Clavinova, você tentou salvar a música em um dispositivo de armazenamento USB. Não é possível salvar tal música em outro disco. Não é possível gravar ou copiar em tal disco.
ProtectedSong:UseMove	Essa mensagem aparece quando você copia uma música protegida. Não é possível copiar músicas protegidas. Entretanto, você pode mover a música (página 51).

Mensagem	Significado
<code>SecuritySongIsProtected CannotSave</code>	Essa mensagem aparece quando você tenta salvar uma música protegida (música de segurança). Não é possível salvar músicas protegidas.
<code>Set?--></code>	Essa mensagem solicita que você selecione se deseja salvar as configurações editadas. Pressione o botão B [+ (YES)] para salvar as configurações. Pressione o botão [EXIT] para cancelar.
<code>SongChanged Clear?</code>	Essa mensagem aparece quando você grava ou edita a música protegida e seleciona outra música. Não é possível salvar a música protegida gravada/editada. A música será excluída quando você selecionar outra música.
<code>SongChanged Save?</code>	Você tentou executar outra operação antes de salvar a música gravada na memória de armazenamento ou em um dispositivo externo. Se você continuar a operação, a música gravada será perdida. Para excluir a nova gravação, pressione o botão B [- (NO)]. Para manter a gravação, pressione o botão B [+ (YES)]. O Clavinova exibe a tela de parâmetro "Save". Salve a música gravada e prossiga com outra operação.
<code>SongError</code>	Essa mensagem aparecerá se um problema for encontrado com os dados da música enquanto ela for selecionada ou enquanto é reproduzida. Nesse caso, selecione novamente a música e tente reproduzi-la mais uma vez. Se a mensagem ainda aparecer, os dados da música podem estar danificados.
<code>SongTooBig</code>	<ol style="list-style-type: none"> Essa mensagem será exibida se a memória atual ficar cheia durante a gravação. A gravação será parada automaticamente nesse ponto. Os dados que foram gravados até esse ponto serão mantidos. Essa mensagem também será exibida quando você tentar entrar no modo Record para gravação adicional se essa música já ocupar toda a memória atual. Nesse caso, a gravação adicional não será possível. Se houver uma parte já gravada que não precisa ser mantida, é possível usar "ChannelClear" (página 73) para excluir a parte não necessária de forma que seja possível, então, gravar a quantidade equivalente de material adicional. Essa mensagem será exibida quando você selecionar uma música e esta for maior que a capacidade da memória atual (página 100). Essa música não pode ser carregada no CLP-280/270 e não pode ser reproduzida. Selecione uma música diferente.
<code>Start?--></code>	Essa mensagem solicita que você inicie a operação. Para iniciar, pressione o botão B [+ (YES)]. Pressione o botão [EXIT] para cancelar a operação.
<code>Sure?--></code>	Essa mensagem solicita que você confirme a execução. Pressione o botão B [+ (YES)] para continuar. Pressione o botão B [- (NO)] para cancelar.

Mensagem	Significado
SystemLimit	Essa mensagem aparece quando a quantidade de arquivos e pastas excede o limite do sistema. A quantidade máxima de arquivos/pastas que pode ser armazenada em uma pasta é 250. Tente novamente depois de excluir/mover o(s) arquivo(s) desnecessário(s).
UnformattedDrive	Você tentou executar uma operação relacionada a arquivo ou a unidade usando uma mídia não-formatada. Ejete a mídia, formate-a usando o parâmetro "Format" (página 52) e, em seguida, tente novamente.
UnformattedDrive Format?	Você tentou executar uma operação relacionada a arquivo ou a unidade usando uma mídia não-formatada. Para cancelar a operação, pressione o botão B [- (NO)]. Para formatar o disco e tentar novamente, pressione o botão B [+ (YES)] para exibir o parâmetro de formatação (página 52).
UnsupportedDrive	Essa mensagem aparece quando você conecta uma unidade não suportada. Use uma unidade cuja compatibilidade tenha sido confirmada pela Yamaha (página 60).
WrongDrive	<ul style="list-style-type: none"> A unidade conectada não suporte o uso de músicas protegidas. Use somente unidades cuja compatibilidade tenha sido confirmada pela Yamaha (página 60). Essa mensagem aparece quando o dispositivo de armazenamento USB conectado está danificado e não pode ser acessado.
WrongName	Você usou um ponto ou um espaço no início do nome de uma música ou tentou alterar o nome de uma música que inclui um caractere (ou caracteres) não suportado pelo CLP-280/270 e o CLP-280/270 não pôde processar o nome. O Clavinova exibirá a tela anterior em três segundos. Renomeie a música corretamente.
WrongSelection	Essa mensagem aparece quando, ao copiar uma música, a mesma pasta foi selecionada como origem e destino. Não é possível selecionar a mesma pasta como a origem e o destino. Selecione uma pasta diferente como a pasta de destino.

Dúvidas sobre operações e funções

■ Os botões não respondem.

Ao usar uma função, alguns botões não usados para a função são desativados. Se a música está tocando, pare a reprodução. Caso contrário, pressione o botão [EXIT] para retornar à tela principal. Em seguida, execute a operação desejada.

■ O som é sustentado indefinidamente e não decai quando pressiono o pedal tonal.

Com as vozes no grupo CHURCH ORGAN, JAZZ ORGAN, STRINGS, CHOIR ou algumas vozes no grupo XG, o som continua a ser sustentado enquanto você mantém pressionado o pedal tonal.

■ As notas mais altas ou mais baixas não são emitidas corretamente quando a configuração de transposição ou oitava é feita.

A faixa de configuração para transposição e oitava é C-2 - G8. (Com a configuração normal, as 88 teclas do Clavinova abrangem a faixa de A-1 - C7). Se a tecla mais baixa for definida como uma nota mais baixa que C-2, isso produzirá um som uma oitava mais alta. Se a tecla mais alta for definida como uma nota mais alta que G8, isso produzirá um som uma oitava mais baixa.

■ Como posso retornar à tela de gravação ou seleção de música durante a gravação ou reprodução de uma música?

Pressione o botão [SONG SELECT] uma vez.

■ O tempo não é alterado, muito embora eu tenha gravado com alterações no tempo.

Dependendo das alterações na duração do tempo, o tempo alterado pode não ser gravado. Nesse caso, a gravação será reproduzida no tempo original. Faça alterações de tempo quando a parte gravada é selecionada e um indicador de parte em vermelho está intermitente. O mesmo truque se aplica ao editar o tempo depois da gravação.

■ A execução no modo Dual ou Split não é gravada.

■ Dados da parte são perdidos inesperadamente.

Para a gravação no modo Dual ou Split, a parte da gravação para a segunda voz (isto é, a voz da parte da esquerda) é atribuída automaticamente (página 29). Portanto, se a parte já possui dados, eles serão sobrescritos durante a gravação. Além disso, a alternância para o modo Dual ou Split no meio da música não é gravada. Sendo assim, as notas tocadas com a segunda voz (ou as notas mais baixas que o ponto de divisão) não são gravadas.

■ Que tipos de dados são gravados?

Dados gravados nas partes:

- Dados da nota (notas que você toca)
- Seleção de voz
- Ativação/desativação de pedais do Clavinova e pedais externos
- Profundidade de reverberação [ReverbSend]
- Profundidade do coro [ChorusSend]
- Profundidade do efeito DSP [DSPDepth]
- Clareza do som [Brightness]
- Configuração do efeito de ressonância [HarmonicContent]
- Configuração da faixa de frequência baixa do equalizador [EQLowFreq]
- Configuração do ganho da faixa baixa do equalizador [EQLowGain]
- Configuração da faixa de frequência alta do equalizador [EQHighFreq]
- Configuração do ganho da faixa alta do equalizador [EQHighGain]
- Configuração de oitava da voz [Octave]
- Configuração de volume de cada voz [Volume]
- Posição esquerda/direita de cada som [Pan]
- Ajuste da afinação entre duas vozes (somente Dual) [Detune]
- Alteração do volume em resposta à força do toque para cada voz [TouchSense]

Dados gravados globalmente em todas as partes:

- Tempo
- Fórmula de compasso
- Tipo de reverberação
- Tipo de coro
- Tipo de efeito DSP

Você pode alterar todos os dados, exceto os dados da nota, a configuração de oitava ou a fórmula de compasso após a gravação.

■ Qual a quantidade de dados que posso gravar?

- Memória atual (página 46):
Aproximadamente 300 KB
- Memória de armazenamento (página 46):
Aproximadamente 1.750 KB

■ A ativação/desativação do pedal conectado à saída AUX PEDAL está invertida.

Alguns tipos de pedais podem ser ativados e desativados de forma oposta. Use o parâmetro "AuxPedalType" (página 86) no menu "FUNCTION" para alterar a configuração do pedal externo.

■ O título da música não está correto.

A configuração "CharacterCode" pode ser diferente da usada quando a música foi nomeada. Além disso, se a música foi gravada em outro instrumento, o título pode ser exibido incorretamente. Use o parâmetro "CharacterCode" (página 53) no menu FILE/SONG SETTING para alterar a configuração. No entanto, se a música foi gravada em outro instrumento, a alteração do parâmetro "CharacterCode" pode não resolver o problema.

■ Qual é a diferença de dados da MIDI "TouchSense" e "TouchResponse"?

"TouchSense" determina a maneira e o grau pelo qual o nível do volume é alterado em resposta ao seu toque no teclado. Os dados de velocidade das notas da MIDI não são alterados. O nível do volume é alterado nos mesmos dados de velocidade.

"TouchResponse" determina a sensibilidade do toque de um instrumento. Os dados de velocidade das notas da MIDI são alterados quando você toca o teclado de uma maneira consistente.

■ Somente "PhraseMark" pode ser selecionado com o botão [FILE/SONG SETTING] durante a reprodução da música.

O parâmetro "PhraseMark" pode ser definido somente com o botão [FILE/SONG SETTING] durante a reprodução da música. Se você desejava selecionar outros parâmetros, pare a música e tente novamente.

Apêndice

Solução de problemas

Problema	Causa	Solução
O Clavinova não liga.	O cabo de alimentação não está conectado (verifique a tomada do Clavinova e a tomada elétrica).	Insira firmemente o plugue do cabo de alimentação no Clavinova e na tomada elétrica da voltagem correta. (página 15)
Haverá um ruído de clique quando você pressionar o botão [POWER] (LIGA/DESLIGA) para ligar ou desligar a alimentação.	Isso é causado pela corrente elétrica dentro do instrumento.	Isso não é mau funcionamento.
É ouvido um ruído dentro do Clavinova.	Um telefone portátil está sendo usado perto do Clavinova (ou o telefone está tocando).	Desligue o telefone portátil perto do Clavinova. O ruído poderá ocorrer se um telefone portátil for usado ou se tocar perto do Clavinova.
O volume geral está muito baixo. Ou não há nenhum som.	O dial [MASTER VOLUME] (VOLUME PRINCIPAL) está baixo.	Aumente o dial [MASTER VOLUME]. (página 16)
	O nível de volume para a apresentação do teclado está muito baixo.	Mova o controle deslizante [SONG BALANCE] (EQUILÍBRIO DA MÚSICA) na direção do teclado para aumentar o volume do mesmo.
	Os fones de ouvido estão conectados (somente se a configuração Speaker [Alto-falante] for "Normal HeadphoneSW" [SW de fones de ouvido normais]). (página 88)	Desconecte o plugue do fone de ouvido.
	A configuração do alto-falante está desligada.	Defina [Speaker] (Alto-falante) como "Normal" ou "ON" (LIGADO). (página 88)
	O controle local está desligado.	Defina o controle local como ON. (página 90)
	"Expression" (Expressão) está atribuída ao pedal direito ou ao pedal AUX.	Atribua qualquer função diferente de "Expression" ao pedal.
O volume do teclado é mais baixo do que o volume de reprodução da música.	O nível de volume para a apresentação do teclado está muito baixo.	Mova o controle deslizante [SONG BALANCE] na direção do teclado para aumentar o volume do mesmo.
O som ainda é ouvido pelos alto-falantes mesmo com os fones de ouvido conectados.	A configuração do alto-falante está ligada.	Defina a configuração do alto-falante como "Normal (HeadphoneSW)" [Normal (SW de fone de ouvido)]. (página 88)
Ocorre realimentação quando você liga o iAFC.	O iAFC não foi ajustado automaticamente de forma correta.	Desligue o iAFC e execute o ajuste automático. (página 82)
O pedal de sustentação não funciona ou as notas são sustentadas mesmo que esse pedal não seja pressionado.	O plugue do cabo do pedal não foi inserido na saída [PEDAL].	Conecte o cabo do pedal firmemente na saída [PEDAL]. (Consulte "CLP-280/270: Montagem da mesa do teclado" a partir da página 109.)

Problema	Causa	Solução
<p>O dispositivo de armazenamento USB não foi reconhecido pelo instrumento.</p>	<p>Talvez esse dispositivo não seja reconhecido pelo instrumento dependendo da duração da conexão do dispositivo ou da configuração do interruptor [SELECT] (SELECIONAR).</p>	<p>Desconecte o dispositivo de armazenamento USB, conecte-o novamente e selecione uma opção que use o interruptor [SELECT]. Para exibir os dados do dispositivo de armazenamento USB no visor do CLP, pressione o botão [SONG SELECT] (SELECIONAR MÚSICA) para ativar o modo de seleção de músicas, ou pressione o botão [FILE/SONG SETTING] (CONFIGURAÇÃO DE ARQUIVO/MÚSICA) para ativar o modo de configuração de arquivo/música. Se você tentar ativar esses modos antes de conectar o dispositivo de armazenamento USB, pressione o botão [EXIT] para sair do modo e reativá-lo. Se o dispositivo ainda não for reconhecido, talvez a Yamaha não ofereça suporte para o mesmo. Use somente dispositivos para os quais a Yamaha ofereça suporte (página 60).</p>
<p>O dispositivo de armazenamento USB foi interrompido (parou).</p>	<p>Esse dispositivo não é compatível com o instrumento.</p>	<p>Use somente dispositivos cuja compatibilidade tenha sido confirmada pela Yamaha (página 60).</p>
	<p>O dispositivo de armazenamento USB não funciona corretamente.</p>	<p>Desconecte esse dispositivo e conecte-o ao instrumento novamente.</p>

Compatibilidade de dados

Esta seção abrange as informações básicas sobre a compatibilidade dos dados: se outros dispositivos MIDI podem reproduzir os dados gravados pelo CLP-280/270 e se o CLP-280/270 pode reproduzir dados de músicas disponíveis para comercialização ou dados de músicas criadas para outros instrumentos em um computador. Dependendo do dispositivo MIDI ou das características dos dados, talvez você possa reproduzir os dados sem nenhum problema ou talvez tenha que executar algumas operações especiais antes da reprodução desses dados. Se você tiver problemas com a reprodução de dados, consulte as informações abaixo.

Pontos básicos de verificação

Os dados e o dispositivo MIDI devem ter o mesmos itens abaixo.

- Formato de seqüência
- Formato de alocação da voz
- Formato do disco (a unidade de disquete é opcional)

Formato de seqüência

O sistema que grava os dados da música é denominado "formato da seqüência".

A reprodução só é possível quando o formato da seqüência do disco é igual ao do dispositivo MIDI.

O CLP-280/270 é compatível com os seguintes formatos:

■ SMF (Arquivo MIDI padrão)

Este é o formato de seqüência mais comum.

- Os Arquivos MIDI padrão geralmente estão disponíveis como um de dois tipos: Formato 0 ou Formato 1.
- Muitos dispositivos MIDI são compatíveis com o Formato 0 e a maioria dos softwares disponíveis para a compra são gravados com o Formato 0.
- O CLP-280/270 é compatível com o Formato 0 e o Formato 1.
- Os dados de reprodução gravados no CLP-280/270 são salvos no formato SMF 0.

■ ESEQ

Este formato de seqüência é compatível com muitos dos dispositivos MIDI da Yamaha, incluindo os instrumentos da série Clavinova. Este é um formato comum usado com vários softwares da Yamaha.

Formato de alocação da voz

Com o MIDI, as vozes são atribuídas a números específicos denominados "números de programa". O padrão de numeração (a ordem de alocação das vozes) é conhecido como "formato de alocação da voz". Pode ser que as vozes não sejam reproduzidas conforme o esperado, a menos que o formato de alocação da voz dos dados da música seja igual ao do dispositivo MIDI compatível utilizado para a reprodução.

O CLP-280/270 é compatível com os seguintes formatos:

■ GM System Level 1

Este é um dos formatos mais comuns de alocação da voz. Muitos dispositivos MIDI são compatíveis com o GM System Level 1, como a maioria dos softwares disponíveis para comercialização.

■ GM System Level 2

O "GM System Level 2" é uma especificação padrão que aprimora o "GM System Level 1" original e melhora a compatibilidade dos dados de música. Ela fornece maior polifonia, mais opções de seleção de voz, parâmetros de voz expandidos e processamento de efeitos integrado.

■ XG

O XG é um importante aprimoramento do formato GM System Level 1 e foi desenvolvido pela Yamaha especialmente para oferecer mais vozes e variações, assim como um controle mais expressivo das vozes e efeitos, e garantir a compatibilidade dos dados no futuro. Os dados de música gravados no CLP-280/270 com o uso das vozes na categoria XG são compatíveis com XG.

■ DOC (Disk Orchestra Collection)**[COD (Conjunto de orquestra de disco)]** 

Este formato de alocação de voz é compatível com muitos dos dispositivos MIDI da Yamaha, incluindo os instrumentos da série Clavinova.

Este é também um formato comum usado com vários softwares da Yamaha.

■ GS 

O GS foi desenvolvido pela Roland Corporation.

Do mesmo modo que o Yamaha XG, o GS é um grande aprimoramento ao GM, especialmente para fornecer mais vozes e kits de bateria e suas variações, além do maior controle expressivo sobre as vozes e os efeitos.

Mesmo que os dispositivos e os dados usados satisfaçam todas as condições acima, pode ser que os dados ainda não sejam completamente compatíveis, dependendo das especificações dos dispositivos e dos métodos de registro de dados em particular.

Formato de disco

Primeiro é necessário configurar o disquete para o sistema do dispositivo utilizado. Essa operação é denominada "formatação".

- Há dois tipos de disquete: MF2DD (dois lados, densidade dupla) e MF2HD (dois lados, alta densidade), e cada tipo possui sistemas de formatação diferentes.
- A reprodução só é possível quando o dispositivo MIDI a ser usado é compatível com o formato do disco.

Lista de vozes predefinidas

○: Sim ×: Não

Grupo de vozes	Nome da voz	Amostragem estéreo	Sensibilidade ao toque	Amostragem dinâmica	Amostras de tecla desativada	Ressonância de cordas	Descrição da voz
GRAND PIANO1	GrandPiano1	○	○	○	○	○	Este som foi obtido de um piano para concerto completo. Foram recolhidas amostras para três estágios dinâmicos e nenhum esforço foi poupado para tornar o som praticamente idêntico ao de um piano acústico. Até mesmo as alterações de tom produzidas pelo pedal de sustentação e os sons sutis da liberação de uma tecla são reproduzidos. A vibração (ressonância de cordas) que ocorre entre as cordas de um piano acústico também foi simulada. Adequado não apenas para composições clássicas, como também para peças de piano de qualquer estilo.
	MellowPiano	○	○	○	○	○	O som de um piano acolhedor e suave. Ideal para música clássica.
	RockPiano	○	○	○	○	○	O som de um piano animado. Ideal para estilos de rock.
	HonkyTonk Piano	○	○	○	○	×	Um piano no estilo honky-tonk. Apresenta um tom bem diferente do de um piano.
GRAND PIANO2	GrandPiano2	○	○	×	×	×	O som de um piano espaçoso e claro com uma ressonância animada. Ideal para músicas populares.
	BrightPiano	○	○	×	×	×	O som de um piano espaçoso e animado. Ideal para músicas populares e rock.
E.PIANO1	E.Piano1	×	○	○	×	×	O som de um piano eletrônico produzido por um sintetizador FM. O tom será alterado à medida que você variar o toque de reprodução. Ideal para músicas populares.
	SynthPiano	×	○	×	×	×	Esta voz simula o som do piano elétrico produzido por sintetizadores nas músicas populares. Também funciona bem com o som do piano acústico.
E.PIANO2	E.Piano2	×	○	○	○	×	O som de um piano elétrico usando "lâminas" de aço golpeadas por um martelo. Tom suave, quando reproduzido lentamente, e agressivo quando tocado com intensidade.
	Vintage E.Piano	×	○	○	×	×	Um tipo diferente de som de piano elétrico. Amplamente usado no rock e em músicas populares.
HARPSICHORD	Harpsichord 8'	○	×	×	○	×	O som do instrumento freqüentemente usado na música barroca. As variações no toque de reprodução não afetarão o volume e um som característico será ouvido quando você liberar a tecla.
	Harpsichord 8'+4'	○	×	×	○	×	Um cravo com a adição de uma oitava acima. Produz um som mais animado.
E.CLAVICHORD	E.Clavichord	×	○	×	○	×	A voz do teclado que produz sons golpeando as cordas com sintetizadores musicais magnéticos. Esse som animado é popular na música negra contemporânea. Devido à sua estrutura exclusiva, o instrumento produz um som peculiar quando você libera as teclas.
	Wah Clavi.	×	○	×	○	×	Um efeito característico predefinido.
VIBRA-PHONE	Vibraphone	○	○	○	×	×	Vibrafone tocado com apetrechos relativamente macios. O tom torna-se mais metálico, de acordo com a intensidade que você tocar.
	Marimba	○	○	×	×	×	Um som de marimba, reproduzido em estéreo para proporcionar espaço e realismo.
	Celesta	○	○	○	×	×	O som de uma celesta (um instrumento de percussão no qual os martelos golpeiam lâminas de aço para produzir sons). Este instrumento é conhecido por sua participação na "Dança da Fada Açucarada" do "Quebra-nozes" de Tchaikovsky.

Grupo de vozes	Nome da voz	Amostragem estéreo	Sensibilidade ao toque	Amostragem dinâmica	Amostras de tecla desativada	Ressonância de cordas	Descrição da voz
GUITAR	NylonGuitar	○	○	○	×	×	O som de um violão de cordas de náilon caloroso e natural. Curta a atmosfera que essa voz adiciona a uma música lenta.
	SteelGuitar	×	○	×	×	×	O som de um violão de aço animado. Ideal para músicas populares.
CHURCH ORGAN	PipeOrgan Principal	○	×	×	×	×	Esta voz contém a combinação de tubos (8'+4'+2') de um órgão principal (instrumento de metais). É adequado para músicas barrocas de igreja.
	PipeOrgan Tutti	○	×	×	×	×	Esta voz contém um tubo de órgão, famoso pelos sons em Tocata e Fuga de Bach.
	PipeOrgan Flute1	○	×	×	×	×	O som de um tubo de órgão que combina dois tipos de paradas de flauta (de sopro) com afinações diferentes (8' + 4'). Um som suave ideal para o acompanhamento de hinos.
	PipeOrgan Flute2	○	×	×	×	×	O som de um tubo de órgão que combina dois tipos de paradas de flauta (de sopro) com afinações diferentes (8' + 4' + 1-1/3'). Um som mais animado que o de PipeOrganFlute1 e adequado para solos.
JAZZORGAN	JazzOrgan	×	×	×	×	×	O som de um órgão elétrico do tipo "tonewheel" (modulação). Frequentemente ouvido em jazz e rock.
	RotaryOrgan	×	×	×	×	×	Um som de órgão elétrico animado.
	MellowOrgan	×	×	×	×	×	Um som de órgão elétrico suave. Ideal para músicas mais calmas.
STRINGS	Strings	○	○	×	×	×	Orquestra de cordas em grande escala com amostragem estéreo e reverberação realista. Tente combinar esta voz com o piano no modo Dual.
	SynthStrings	×	○	×	×	×	O som de cordas espaçoso e animado. Adequado para partes sustentadas ao fundo de uma orquestra.
	SlowStrings	○	○	×	×	×	O som de uma orquestra de cordas, com ataque lento. Adequada para uso no modo Dual com GRAND PIANO ou E.PIANO.
CHOIR	Choir	×	○	×	×	×	Uma voz de coro grande e espaçosa. Perfeita para a criação de harmonias ricas em peças lentas.
	SlowChoir	×	○	×	×	×	O som de um coro, com ataque lento. Adequada para uso no modo Dual com GRAND PIANO ou E.PIANO.
	Scat	×	○	○	×	×	Você pode curtir os sons de jazz com esta voz. Dependendo da intensidade e do alcance da nota que você tocar, sons diferentes serão produzidos.
SYNTH.PAD	SynthPad1	×	○	×	×	×	Um som de sintetizador acolhedor, suave e espaçoso. Ideal para partes sustentadas ao fundo de uma orquestra.
	SynthPad2	×	○	×	×	×	Um som de sintetizador claro e espaçoso. Ideal para partes sustentadas ao fundo de uma orquestra.
WOOD BASS	WoodBass	×	○	○	×	×	O som de um baixo dedilhado. Usado frequentemente em jazz e música latina.
	Bass&Cymbal	×	○	○	×	×	O som de um prato acrescentado ao baixo. Eficiente quando usado para linhas de baixo de jazz.
E.BASS	ElectricBass	×	○	×	×	×	O som de um baixo elétrico. Usado frequentemente em jazz, rock e música popular.
	FretlessBass	×	○	×	×	×	O som de um baixo sem trasto. Adequado para estilos como jazz e fusion.

Exemplos de combinação de voz (Dual e Split)

Dual

MAIN + MAIN	GrandPiano1 + E.Piano1 GrandPiano1 + E.Piano2	Esta combinação é usada com frequência na música popular.
MAIN + MAIN	GrandPiano1 + SynthPiano	Produz um som de piano fantasioso e espaçoso.
MAIN + MAIN	GrandPiano2 + GrandPiano2	Esta combinação soa como se você estivesse tocando duas notas separadas por uma oitava. Adequada para o acompanhamento do ritmo da salsa.
MAIN + MAIN	E.Piano1 + SlowChoir	Adequada para baladas românticas.
MAIN + MAIN	E.Piano2 + E.Clavichord	Adequada para funk, rhythm & blues e soul.
MAIN + MAIN	Harpsichord8' + Strings	Esta combinação é extremamente adequada para música barroca.
MAIN + MAIN	Celesta + SynthStrings	Esta combinação adiciona o som de cordas e de um sino. Um efeito de retardo é aplicado automaticamente.

Split

MAIN / LEFT	GrandPiano1 / WoodBass ou Bass&Cymbal	Recomendável para jazz suave. O pedal de sustentação é eficiente na voz atribuída ao alcance da mão direita.
MAIN / LEFT	Celesta / Choir	Adequada para uma música calma e graciosa.
MAIN / LEFT	Choir / GrandPiano1	Reproduza estas vozes elegantemente junto com o arpejo do piano. A reprodução das vozes Choir em acordes será mais eficiente.
MAIN / LEFT	Scat / WoodBass	Esta combinação contém um refrão de jazz cool (com estilo). A voz Scat é sensível ao toque, adicionando várias expressões.
MAIN / LEFT	E.Piano2 / Scat	A reprodução da voz Scat para parte de um baixo poderá criar um som interessante.

Dual + Split


MAIN + MAIN / LEFT	GrandPiano1 + SynthString / GrandPiano1	Esta combinação cria o som encorpado de um piano e cordas em camadas.
MAIN + MAIN / LEFT	GrandPiano2 + E.Piano1 / ElectricBass	Este som é adequado para fusion. A reverberação mais intensa e o refrão (página 77) melhorarão o ritmo. O pedal de sustentação é eficiente na voz atribuída ao alcance da mão direita.
MAIN + MAIN / LEFT + LEFT	Harpsichord8' + 4' + Strings / Harpsichord8' + Strings	Esta combinação proporciona um som animadíssimo.

CLP-280/270: Montagem da mesa do teclado


⚠ AVISOS

- Tenha cuidado para não confundir as peças e verifique se todas elas estão instaladas na direção correta. Monte de acordo com a seqüência apresentada abaixo.
- A montagem deverá ser executada por pelo menos duas pessoas.
- Use o tamanho de parafuso correto, conforme as indicações abaixo. O uso de parafusos incorretos poderá causar danos.
- Aperte todos os parafusos antes de concluir a montagem de cada unidade.
- Para desmontar, basta inverter a seqüência de montagem apresentada abaixo.

Tenha uma chave Phillips (+) à sua disposição.







Remova todas as peças da caixa. Confirme se todas as peças mostradas na ilustração são fornecidas.



Blocos de isopor

Remova os blocos de isopor e posicione o item A sobre os blocos. Posicione os blocos de isopor de modo a proteger o painel de conexão na parte inferior do item A e da ENTRADA DE CA.



4 parafusos longos de 6 x 25mm



Prendedor de fone de ouvido




6 parafusos curtos de 6 x 16mm



2 blocos de proteção do painel lateral (de papelão)




8 parafusos finos de 4 x 14mm



5 parafusos de rosca de 4 x 20mm



Cabo de alimentação de CA



2 parafusos finos de 4 x 10mm




(O formato do plugue é diferente de acordo com a localidade.)

2 prendedores de cabo



1. Anexe os itens E e F a D.




1-1 Use os quatro parafusos longos de 6 x 25mm para prender o item D.

1-2 Remova o cordão torcido do cabo do pedal dobrado. Não remova o cordão torcido ao lado do orifício. Não descarte o cordão torcido, você precisará dele posteriormente na etapa 6.

2. Prenda o item B.

2-1 Coloque B entre E e F conforme mostrado na ilustração.




2-2 Alinhe e prenda B à frente de D, E e F.

2-3 Prenda B usando os parafusos finos de 4 x 14mm.

* Coloque dois parafusos nos orifícios menores nos suportes.


2-4 Temporariamente, prenda com os parafusos finos de 4 x 14mm.

* Coloque quatro parafusos nos orifícios menores nos suportes.




3. Monte A.

3-1 Monte o pad de proteção do painel lateral (de papelão), conforme mostrado na ilustração. Em seguida, remova os dois papéis protetores da fita adesiva no pad de proteção.



3-2 Cubra a parte superior de E e F com o pad de proteção do painel lateral. Em seguida, fixe o pad de proteção com a fita adesiva.




3-3 Alinhe o sulco no lado A ao lado interno de E e F. Abaixie simultaneamente os lados direito e esquerdo de A e prenda com E e F.

⚠ AVISOS


Você corre o risco de prender os dedos entre a unidade principal e os painéis traseiro ou lateral, por isso, tenha bastante cuidado para não largar a unidade principal.

⚠ AVISOS

Não segure o teclado em nenhuma outra posição além da que é mostrada na figura.




3-4 Apóie a parte traseira de E e F com a mão e empurre suavemente A para dentro, a partir do lado do teclado.



3-5 Remova o pad de proteção do painel lateral.


4. Prenda A.

4-1 Prenda A usando os dois parafusos curtos de 6 x 16mm da parte traseira.



4-2 Prenda A usando os quatro parafusos curtos de 6 x 16mm da frente.


4-3 Aperte os quatro parafusos novamente (Etapas 2 a 4) de forma a proteger B.



5. Conecte o cabo do alto-falante.

5-1 Remova o cordão torcido que prende o cabo do alto-falante.

5-2 Coloque o plugue do cabo do alto-falante no conector de modo que a aba estenda-se na direção frontal quando visualizada pela parte traseira.




6. Conecte o cabo do pedal.

6-1 Coloque o plugue de cabo do pedal no conector [PEDAL].

6-2 Conecte os prendedores do cabo ao instrumento e encaixe o cabo nesses prendedores. Neste momento, tenha cuidado para que o cabo do pedal não fique frouxo entre o plugue e o prendedor.


6-3 Use um cordão torcido para enrolar o cabo do pedal.



7. Prenda C.

7-1 Coloque em D a bucha de madeira nas bordas inferiores de C e prenda a parte superior.


7-2 Prenda as extremidades superior direita e esquerda de C com os dois parafusos finos de 4 x 14mm.



7-3 Prenda as partes central superior e inferior de C usando os parafusos de rosca de 4 x 20mm.

8. Conecte o cabo de alimentação.

Coloque o plugue do cabo de alimentação de CA em [AC INLET].



Seletor de voltagem

Antes de conectar o cabo de alimentação de CA, verifique a configuração do seletor de voltagem fornecido em algumas áreas. Para definir o seletor com as voltagens principais 110V, 127V, 220V ou 240V, use uma chave de fenda para girar o dial do seletor até que a voltagem correta para a sua região apareça ao lado do ponteiro no painel. O seletor de voltagem é configurado para 240V quando a unidade é fornecida inicialmente.


Após a seleção da voltagem correta, conecte o cabo de alimentação de CA a [AC INLET] e a uma tomada de CA na parede. Em algumas áreas é possível que um adaptador de plugue seja fornecido para adaptar a configuração de pinos das tomadas de CA da parede.

⚠️ ADVERTÊNCIAS

A configuração de voltagem incorreta poderá causar danos graves ao Clavinova ou resultar no funcionamento inapropriado.


9. Acerte o ajustador.

Gire o ajustador até que ele apresente contato firme com a superfície do chão.

**10. Conecte o prendedor de fone de ouvido.**

Você pode conectar um prendedor de fone de ouvido ao Clavinova.

Instale o prendedor de fone de ouvido usando os dois parafusos fornecidos (4 x 10mm) conforme mostrado na figura.


**Após a conclusão da montagem, verifique estes itens:**

- **Sobraram peças?**
Revise o procedimento de montagem e corrija os erros.
- **O Clavinova está livre de portas e outros acessórios móveis?**
Mova o Clavinova para um local apropriado.
- **O Clavinova emite um ruído de chocalho quando sacudido?**
Aperte todos os parafusos.
- **A caixa do pedal emite ruídos ou nada acontece quando você pisa nos pedais?**
Gire o ajustador até que ele esteja firme contra o chão.
- **Os cabos do pedal e de alimentação foram inseridos corretamente nos soquetes?**
Verifique a conexão.
- **Se a unidade principal estalar ou parecer instável de alguma forma quando você tocar o teclado, consulte os diagramas de montagem e aperte todos os parafusos novamente.**

⚠️ AVISOS

Ao mover o instrumento após a montagem, sempre segure-o pela superfície inferior na frente da unidade principal e pelas alças no painel traseiro.

Não segure a cobertura das teclas. O manuseio incorreto poderá resultar em danos ao instrumento ou em ferimentos.



Após o transporte do instrumento, siga este procedimento para assegurar o desempenho ideal da função iAFC (página 81):

- Posicione o Clavinova de modo que o painel traseiro fique a pelo menos 10cm de distância da parede.
- Execute o ajuste automático da função iAFC (página 82).

Usando a unidade de disquete (FDD) e disquetes (opcional)

Uma unidade de disquete opcional UD-FD01 pode ser instalada neste instrumento. Para obter instruções sobre como instalar a unidade de disquete, veja a página 115.

Com a unidade de disquete, você pode salvar em disquete dados originais criados no instrumento e carregar dados do disquete para o instrumento.

Tenha cuidado ao usar disquetes e sua respectiva unidade. Siga as precauções importantes a seguir.

Disquetes compatíveis

- São permitidos disquetes 2DD e 2HD de 3,5".

Formatando um disquete

- Se não for possível usar discos novos ou discos antigos usados com outros dispositivos, você precisará formatá-los. Para obter detalhes sobre como formatar um disco, veja a página 52. Lembre-se de que todos os dados gravados no disco serão perdidos após a formatação. Certifique-se de verificar antes se há ou não dados importantes no disco.

OBSERVAÇÃO

O uso dos disquetes formatados neste dispositivo pode não corresponder ao modo como são usados em outros dispositivos.

Inserindo/removendo disquetes

Inserindo um disquete na unidade:

Segure o disquete com a etiqueta virada para cima e a proteção deslizante apontada para frente, em direção à abertura para disco. Insira o disquete na abertura com cuidado, empurrando-o devagar até se encaixar totalmente e o botão de ejeção ser liberado.

OBSERVAÇÃO

Insira apenas disquetes na unidade. Outros objetos poderão danificar a unidade ou os disquetes.

Removendo um disquete

- Depois de verificar se o instrumento não está acessando* o disquete (verificar se a lâmpada de uso na unidade de disquete está apagada), pressione ao máximo e com firmeza o botão de ejeção na parte superior direita da abertura para disco. Quando o disquete for ejetado, retire-o da unidade. Se ele ficar preso e você não conseguir removê-lo, não tente retirá-lo à força. Pressione o botão de ejeção novamente ou reinsira o disquete e tente ejetá-lo mais uma vez.

* O acesso do disco indica uma operação ativa, como gravação, reprodução ou exclusão de dados. Se você inserir um disquete com o instrumento ligado, o disquete será acessado automaticamente, pois o instrumento verificará se ele contém dados.

⚠ AVISOS

Não remova o disquete nem desligue o instrumento enquanto o disco estiver sendo acessado. Essa ação poderá resultar não só em perda de dados do disquete, mas também em danos à unidade.

- Certifique-se de remover o disquete da unidade antes de desligar o instrumento. A longa permanência de um disquete na unidade poderá gerar o acúmulo de sujeira e pó no disco, ocasionando erros de leitura e gravação de dados.

Limpendo o cabeçote de leitura/gravação da unidade de disco

- Limpe o cabeçote de leitura/gravação regularmente. Este instrumento utiliza um cabeçote magnético de precisão para leitura/gravação que, após um longo período de uso, acumula uma camada de partículas magnéticas dos discos usados que acabam ocasionando erros de leitura e gravação.
- Para manter a unidade de disco em condições ideais de funcionamento, a Yamaha recomenda o uso de um disco de limpeza a seco para cabeçotes, disponível no mercado, para limpar mensalmente o cabeçote. Entre em contato com o revendedor Yamaha para obter informações sobre a disponibilidade de discos de limpeza apropriados para cabeçotes.


Sobre disquetes

Use disquetes com cuidado e siga estas precauções:

- Não apóie objetos pesados sobre um disquete. Não tente dobrar um disquete nem o pressione de nenhuma forma. Sempre mantenha os disquetes em suas embalagens quando não estiverem em uso.
- Não exponha o disquete à luz solar direta, a temperaturas de calor ou frio extremo, a ambientes excessivamente úmidos, a poeira ou a líquidos.
- Não abra a proteção deslizante nem toque o interior da superfície exposta do disquete.
- Não exponha o disquete a campos magnéticos, como os gerados por televisores, alto-falantes, motores e outros, pois podem apagar parte ou a totalidade dos dados contidos no disquete, impedindo a sua leitura.
- Nunca use um disquete com uma proteção ou um invólucro deformado.
- Não cole nada, exceto as etiquetas fornecidas, em um disquete. Além disso, certifique-se de colar as etiquetas no lugar certo.

Para proteger os dados (dispositivo de proteção contra gravação):

- Para impedir que dados importantes sejam apagados acidentalmente, deslize o dispositivo de proteção contra gravação do disquete para a posição "protect" (dispositivo aberto). Ao salvar dados, certifique-se de que o dispositivo de proteção contra gravação do disquete esteja na posição "overwrite" (dispositivo fechado).



dispositivo de proteção contra gravação aberto (posição protegida)

Instalando a unidade de disquete (opcional)


A unidade de disquete opcional UD-FD01 pode ser instalada na parte inferior do instrumento com a unidade de disquete e os parafusos fornecidos.

Tenha uma chave Phillips (+) à sua disposição.




1. Remova os três papéis protetores da fita adesiva na unidade e coloque-a no compartimento.

Coloque a unidade no compartimento, com o lado das tampas de borracha voltados para o compartimento.




Fita adesiva dos dois lados

2. Coloque o cabo USB dentro do compartimento conforme mostrado.



3. Prenda a unidade e o compartimento montados no lado inferior esquerdo do instrumento, usando os quatro parafusos fornecidos (4mm x 10mm).



4. Conecte o cabo USB ao terminal USB [TO DEVICE].

Especificações

Item	CLP-280	CLP-270
Teclado	Teclado em madeira natural com 88 teclas (A-1 – C7)	Teclado GH3 com 88 teclas (A-1 – C7)
Fonte sonora	Amostra estéreo dinâmica AWM	
Polifonia (máx)	128	
Seleção de voz	Painel predefinido para apresentação manual: 38 vozes, vozes XG: 480 vozes + 12 conjuntos de percussão, vozes GM2 e GS para a reprodução de músicas GM2/GS	
Efeitos	Reverberação, Refrão, Animação, Efeitos de variação, Efeito de inserção x 3, iAFC	
Controles	Dual, Split	
Visor	LCD	
Gravação/reprodução	Gravação/reprodução de 16 trilhas, ajuste de tempo	
Dispositivo de memória	Dispositivo de armazenamento USB opcional (via terminal USB TO DEVICE) Memória flash (interna): 1,7 MB	
Pedal	Sustentação (com efeito de meio pedal), Tonal, Una corda	
Músicas Demo	16 músicas demo de voz, 50 músicas predefinidas	
Saídas/terminais	MIDI (IN/OUT/THRU), PHONES x 2, AUX IN (L/L+R, R), AUX OUT (L, R), USB TO HOST, USB TO DEVICE, AUX PEDAL	
Saídas/conectores	60W x 2 + 20W x 2	
Alto-falantes	16cm x 2, 2,5cm (DOME) x 2, 8cm x 4	
Dimensões (P x D x A) (com estante para partitura)	1.418mm x 520mm x 919mm [55 13/16" x 20 1/2" x 36 3/16"] (1.418mm x 520mm x 1.010mm) [55 13/16" x 20 1/2" x 39 3/4"]	1.417mm x 519mm x 915mm [55 13/16" x 20 7/16" x 36"] (1.417mm x 519mm x 1.009mm) [55 13/16" x 20 7/16" x 39 3/4"]
Peso	92kg (202 lb.13/16 oz.)	91kg (200 lb. 5/8 oz.)
Acessórios	Conjunto de partituras com "50 grandes sucessos para piano", Manual do Proprietário, Lista de dados, Banco (incluso ou opcional, dependendo do local), CD-ROM auxiliar para Windows, CD-ROM auxiliar para o Guia de instalação do Windows	

* As especificações e descrições neste manual do proprietário têm somente fim informativo. A Yamaha Corp. reserva-se o direito de alterar ou modificar produtos ou especificações a qualquer momento, sem notificação prévia. Como as especificações, os equipamentos ou as opções podem não ser iguais em todas as localidades, verifique esses itens com o revendedor Yamaha.

Índice

Para procurar a seção desejada, use a terminologia contida neste manual e as palavras geralmente utilizadas. O sinal de * indica que a página correspondente contém a explicação terminológica na coluna à direita.

Números

50 grandes sucessos para piano	5
50 músicas de piano predefinidas.....	20
Exercitando a parte de uma das mãos.....	22

A

Acessórios	5
Adicionando variação ao som ➔ função Effect.....	27
Atribuindo a função SONG [PLAY/PAUSE] a um pedal.....	87
Avanço rápido	21, 55

B

Backup	91, 92
Banco	5
Botão [CHORUS]	28
Botão [CONTRAST].....	16
Botão [DEMO].....	18
botão [EXIT]	13
Botão [EXTRA PARTS]	34, 39
Botão [FILE/SONG SETTING].....	43, 71
Botão [FUNCTION]	68, 83
Botão [iAFC SETTING].....	67, 81
Botão [LEFT]	22, 34, 39
Botão [MASTER VOLUME]	16
Botão METRONOME [ON/OFF].....	33
Botão METRONOME [SETTING]... ..	66, 74
Botão [PLAY/PAUSE].....	20, 55
Botão [REC]	35
Botão [REPEAT]	23
Botão [REVERB]	28
Botão [RIGHT]	22, 34, 39
Botão [SONG SELECT]	20, 54
Botão [SPLIT]	31
Botão [STOP]	21, 56
Botão [VOICE SETTING]	67, 75
Botões A – D [-][+]	12
Botões BRILLIANCE [MELLOW]/ [BRIGHT].....	27
Botões de grupos de vozes	25, 31
Botões TEMPO [UP] [DOWN]	33

C

Cabos MIDI.....	64
Calibration.....	82
Caracteres	53
CharacterCode.....	53
Chave [POWER]	15
Chave [SELECT]	61
Cobertura das teclas	14

Combinando duas vozes ➔ modo Dual.....	29
Compatibilidade de dados	104
Computador pessoal	63
Conexão	
Alto-falante.....	59
Áudio	59
computador.....	63
Outros componentes	58
USB [TO HOST].....	63
Configuração Normal*	27
Configuração padrão (Normal)*	27
Configurações da Midi.....	68
Configurações detalhadas	66
Function	83
Gravação e reprodução.....	71
iAFC.....	81
Metrônomo	74
vozes	75
CONTRAST*	16
Contraste do visor	16
Controle deslizante [SONG BALANCE].....	42
Copy	49

D

Dados musicais	54
Delete	47
Dispositivo de armazenamento USB.....	60
Disquete	114, 115
Dividindo o teclado e reproduzindo duas vozes diferentes.....	31
DOC (Disk Orchestra Collection) [COD (Conjunto de orquestra de disco)]	105
DOWN (TEMPO)	
50 músicas de piano predefinidas	21
metrônomo	33
Driver	63
Dual	
Configurações detalhadas.....	75
Gravação.....	42

E

Equalizador.....	79
ESEQ	104
Estante para partitura.....	14
Exercitando a parte de uma das mãos (50 músicas predefinidas)	22

F

FactorySet	91
FILE*	43
Fones de ouvido.....	16
Format.....	52

Função do pedal	
Auxiliar	86
Central	85
Direito.....	85
Esquerdo.....	85
Função do pedal auxiliar	86
Função do pedal central	85
Função do pedal direito	85
Função do pedal esquerdo	85
Função Effect	27

G

GM System Level 1	104
GM System Level 2	104
Grampos de música	14
Gravação	
Gravador de fita	59
Gravando no modo Dual	42
Gravando no modo Split.....	42
Gravando sua apresentação.....	34
GS	105

H

hub.....	60
----------	----

I

iAFC	
Configurações detalhadas de iAFC ...	81
Índice do aplicativo	8

K

KeyOffSampling.....	88
---------------------	----

L

Lista	
Configurações detalhadas	66
Melodias de demonstração	18
Mensagens	93
Vozes predefinidas	106
Lista de mensagens	93
Lista de parâmetros	66
Lista de vozes predefinidas.....	106

M

M	44
MakeDir	52
MASTER VOLUME*	16
Melodias de demonstração	18
Memória.....	43
Memória atual.....	43
Memória de armazenamento	43
Memória de músicas predefinidas	43

MEMORY.....	55
MemoryBackup.....	91
Modo Dual → combinando duas vozes.....	29
Modo Split → reproduzindo duas vozes.....	31
Montagem.....	109
Move.....	51
MP.....	44
MS.....	44
Ms.....	44
Música	
Configurações detalhadas.....	71
Reproduzindo repetidamente.....	71
Tipo de dados.....	57
Música atual.....	43
Música da memória.....	43
Música externa.....	43
N	
Nova música.....	34
O	
Outras configurações.....	83
P	
P.....	44
Pedais.....	26
Pedal central.....	26
Pedal de sustentação (direito).....	26
Pedal direito.....	26
Pedal esquerdo.....	26
Pedal tonal.....	26
Pedal uma corda (esquerdo).....	26
PhraseMark.....	71
PLAY/PAUSE	
50 músicas de piano predefinidas.....	20
Músicas gravadas e dados musicais.....	55
Ponto de divisão.....	32
PRESET.....	55
50 músicas de piano predefinidas.....	20
R	
Regravando uma música parcialmente...	37
Rename.....	48
Repeat Playback.....	23
Repetição de A-B.....	24
Reproduzindo duas vozes → modo Split.....	31
Reproduzindo repetidamente (música).....	71

Reproduzir	
50 músicas de piano predefinidas.....	20
Músicas Demo.....	19
Músicas gravadas e dados musicais.....	55
Retroceder.....	55
Retrocesso.....	21
Reverberação de placa de som.....	28
RIGHT/LEFT	
50 músicas de piano predefinidas.....	22

S

Saída [AUX PEDAL].....	58
Saídas	
AUX IN.....	59
AUX OUT.....	59
AUX PEDAL.....	58
PHONES.....	16
Saídas AUX IN [L/L+R] [R].....	59
Saídas AUX OUT [L] [R].....	59
Saídas [PHONES].....	16
Save.....	46
Scale.....	84
Selecionando uma resposta ao toque.....	83
Selecionar	
50 músicas de piano predefinidas.....	20
Músicas Demo.....	19
Músicas gravadas e dados musicais.....	54
SMF (Arquivo MIDI padrão).....	104
Solução de problemas.....	102
Som	
brilho.....	27
dispersão e amplitude.....	28
expressividade.....	27
reverberação.....	28
SONG SELECT	
Músicas gravadas e dados musicais.....	54
SongAutoOpen.....	53
Split	
Configurações detalhadas.....	75
Gravação.....	42
STOP	
50 músicas de piano predefinidas.....	21
Músicas gravadas e dados musicais.....	56
StringResonance.....	88
SustainSampling.....	88
Sync Start	
50 músicas predefinidas.....	22
Músicas gravadas e dados musicais.....	55

T

TEMPO	
50 músicas de piano predefinidas.....	21
metrônomo.....	33
Músicas gravadas e dados musicais.....	56
Terminais	
MIDI [IN] [OUT] [THRU].....	58, 64
USB [TO DEVICE].....	58
USB [TO HOST].....	58
Terminais MIDI.....	64
Terminais MIDI [IN][OUT][THRU].....	58
Terminal USB [TO DEVICE].....	58
Terminal USB [TO HOST].....	58
Tipo de caracteres.....	53
Tipo de dados.....	57
Tipo de dados (gravado).....	99
TouchResponse.....	83
Transpose.....	83
Tune.....	84

U

U1.....	44
U1P.....	44
U1S.....	44
U1s.....	44
Unidade de disquete.....	115
UP (TEMPO)	
50 músicas de piano predefinidas.....	21
metrônomo.....	33
USB1.....	55

V

Visor.....	12
Visor → LCD	
Contraste.....	16
Volume	
Ajustando.....	16
Balanço (SONG BALANCE).....	42
Vozes*.....	25
Configurações detalhadas.....	75

X

XG.....	104
---------	-----

MEMO

MEMO

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

WARNING- When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

- 1.** Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual **BEFORE** making any connections, including connection to the main supply.
- 2.** Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.
- 3.** This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do **NOT** defeat the safety purpose of the plug.
- 4.** Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do **NOT** connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.
- 5.** **WARNING:** Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. **NOTE:** The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.
- 6.** Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.
- 7.** Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.
- 8.** This product was **NOT** designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.
- 9.** This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
- 10.** The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightning and/or electrical storm activity.
- 11.** Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.
- 12.** Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:
 - a. The power supply cord has been damaged; or
 - b. Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
 - c. The product has been exposed to rain; or
 - d. The product does not operate, exhibits a marked change in performance; or
 - e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- 13.** Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14.** This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. **DO NOT** operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. **IMPORTANT:** The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.
- 15.** Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured **BEFORE** using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

PLEASE KEEP THIS MANUAL

FCC INFORMATION (U.S.A.)

1. IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

3. NOTE: This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of

other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply ONLY to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

Connecting the Plug and Cord

IMPORTANT. The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL

BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

(2 wires)

- This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT (DECLARATION OF CONFORMITY PROCEDURE)

Responsible Party : Yamaha Corporation of America
Address : 6600 Orangethorpe Ave., Buena Park,
Calif. 90620
Telephone : 714-522-9011
Type of Equipment : Electronic Piano
Model Name : CLP-280/270

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:

- 1) this device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

See user manual instructions if interference to radio reception is suspected.

* This applies only to products distributed by
YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(FCC DoC)

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

(polarity)

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

For details of products, please contact your nearest Yamaha representative or the authorized distributor listed below.

Para obter detalhes de produtos, entre em contato com o representante mais próximo da Yamaha ou com o distribuidor autorizado relacionado a seguir.

NORTH AMERICA

CANADA

Yamaha Canada Music Ltd.
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,
M1S 3R1, Canada
Tel: 416-298-1311

U.S.A.

Yamaha Corporation of America
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,
U.S.A.
Tel: 714-522-9011

CENTRAL & SOUTH AMERICA

MEXICO

Yamaha de México S.A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez #1149,
Col. Guadalupe del Moral
C.P. 09300, México, D.F., México
Tel: 55-5804-0600

BRAZIL

Yamaha Musical do Brasil Ltda.
Av. Reboucas 2636-Pinheiros CEP: 05402-400
Sao Paulo-SP. Brasil
Tel: 011-3085-1377

ARGENTINA

Yamaha Music Latin America, S.A.
Sucursal de Argentina
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,
Buenos Aires, Argentina
Tel: 1-4371-7021

PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

Yamaha Music Latin America, S.A.
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel: +507-269-5311

EUROPE

THE UNITED KINGDOM

Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,
MK7 8BL, England
Tel: 01908-366700

IRELAND

Danfay Ltd.
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 01-2859177

GERMANY

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN

**Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Switzerland**
Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich, Switzerland
Tel: 01-383 3990

AUSTRIA

**Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Austria**
Schleiergasse 20, A-1100 Wien, Austria
Tel: 01-60203900

POLAND

**Yamaha Music Central Europe GmbH
Sp.z. o.o. Oddział w Polsce**
ul. 17 Stycznia 56, PL-02-146 Warszawa, Poland
Tel: 022-868-07-57

THE NETHERLANDS

**Yamaha Music Central Europe,
Branch Nederland**
Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Netherlands
Tel: 0347-358 040

BELGIUM/LUXEMBOURG

**Yamaha Music Central Europe GmbH,
Branch Belgium**
Rue de Geneve (Genevstraat) 10, 1140 - Brussels,
Belgium
Tel: 02-726 6032

FRANCE

Yamaha Musique France
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France
Tel: 01-64-61-4000

ITALY

Yamaha Musica Italia S.P.A.
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy
Tel: 02-935-771

SPAIN/PORTUGAL

Yamaha-Hazen Música, S.A.
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230
Las Rozas (Madrid), Spain
Tel: 91-639-8888

GREECE

Philippos Nakas S.A. The Music House
147 Skiathou Street, 112-55 Athens, Greece
Tel: 01-228 2160

SWEDEN

Yamaha Scandinavia AB
J. A. Wettergrens Gata 1
Box 30053
S-400 43 Göteborg, Sweden
Tel: 031 89 34 00

DENMARK

YS Copenhagen Liaison Office
Generatorvej 6A
DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: 44 92 49 00

FINLAND

F-Musiikki Oy
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,
SF-00101 Helsinki, Finland
Tel: 09 618511

NORWAY

Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB
Grini Næringspark 1
N-1345 Østerås, Norway
Tel: 67 16 77 70

ICELAND

Skifan HF
Skeifan 17 P.O. Box 8120
IS-128 Reykjavik, Iceland
Tel: 525 5000

OTHER EUROPEAN COUNTRIES

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: +49-4101-3030

AFRICA

**Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group**
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

MIDDLE EAST

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Central Europe GmbH
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen, Germany
Tel: 04101-3030

OTHER COUNTRIES

Yamaha Music Gulf FZE
LB21-128 Jebel Ali Freezone
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.
Tel: +971-4-881-5868

ASIA

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Yamaha Music & Electronics (China) Co.,Ltd.
25/F., United Plaza, 1468 Nanjing Road (West),
Jingan, Shanghai, China
Tel: 021-6247-2211

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd.
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: 2737-7688

INDONESIA

**PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)
PT. Nusantik**
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia
Tel: 21-520-2577

KOREA

Yamaha Music Korea Ltd.
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, Korea
Tel: 02-3770-0660

MALAYSIA

Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Tel: 3-78030900

PHILIPPINES

Yupangco Music Corporation
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,
Makati, Metro Manila, Philippines
Tel: 819-7551

SINGAPORE

Yamaha Music Asia Pte., Ltd.
#03-11 A-Z Building
140 Paya Lebar Road, Singapore 409015
Tel: 747-4374

TAIWAN

Yamaha KHS Music Co., Ltd.
3F, #6, Sec.2, Nan Jing E. Rd. Taipei.
Taiwan 104, R.O.C.
Tel: 02-2511-8688

THAILAND

Siam Music Yamaha Co., Ltd.
891/1 Siam Motors Building, 15-16 floor
Rama 1 road, Wangmai, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Tel: 02-215-2626

OTHER ASIAN COUNTRIES

**Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group**
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2317

OCEANIA

AUSTRALIA

Yamaha Music Australia Pty. Ltd.
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank,
Victoria 3006, Australia
Tel: 3-9693-5111

NEW ZEALAND

Music Houses of N.Z. Ltd.
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,
Auckland, New Zealand
Tel: 9-634-0099

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

**Yamaha Corporation,
Asia-Pacific Music Marketing Group**
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-2312

HEAD OFFICE Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650
Tel: +81-53-460-3273



Clavinova Web site (Português apenas)

<http://www.yamahaclavinova.com/>

Yamaha Manual Library

<http://www.yamaha.co.jp/manual/english/>

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation

© 2005 Yamaha Corporation

WE03680 501MWAP1.3-01A0

Printed in China