



## 4 Montaje de los pads y del módulo de activación en el sistema del bastidor

Monte los pads y el módulo de activación en el sistema del bastidor. A continuación, coloque el pad de bombo y el de charles.

### Montaje del TP65 (pads de timbal) y el TP100 (pad de caja) en el sistema del bastidor

Figura 10: Montaje de pads-1






Figura 11: TP65 y TP100




- Consulte la Figura 11. Coloque los tornillos abrazadera (14) en el TP65S (12) y TP100 (13). Dé seis vueltas a cada uno de los cinco tornillos abrazadera.

Figura 12: Montaje de pads-2



- Consulte la Figura 12. Afloje los tornillos de los portatimbales P y Q en el centro del sistema del bastidor (que se muestran con 11). Mueva los portatimbales tal como se muestra en la Figura 12-(a). A continuación, apriete los tornillos y corrija la posición de los portatimbales P y Q.
- Afloje el tornillo del portatimbales R de la derecha (que se muestra con 11). Mueva los portatimbales hacia dentro tal como se muestra en la Figura 12-(b). Apriete los tornillos y fije firmemente el portatimbales en una posición en la que apunte ligeramente hacia abajo.

Figura 13: Portatimbales y pad de timbal



- Fije el TP65 (pad de timbal) en el portatimbales P tal como se muestra en la Figura 13. Apriete el tornillo abrazadera y fije bien el pad de timbal TP65.
- Consulte nuevamente la Figura 12. Repita los pasos 3 y 4 de la misma forma para el portatimbales Q en el centro del sistema del bastidor y para el portatimbales R de la derecha, y fije el TP65 (pad de timbal) a cada portatimbales.
- Afloje los tornillos del soporte de la caja S de la izquierda (que se muestra con 11). Gire el soporte de la caja S según se muestra en la flecha grande de la Figura 12-(c) y colóquela verticalmente. Gire la varilla metálica en la parte superior de S según se muestra con la flecha pequeña de la Figura 12-(c) hasta que apunte ligeramente hacia afuera del tubo E.
- Fije el pad de caja TP100 al soporte de la caja S que se había colocado en el paso 6. Apriete el tornillo abrazadera y fije bien el pad de caja TP100.

### Montaje del PCY135 y PCY155 (pads de los platillos) en el sistema del bastidor

Figura 14: Montaje de pads-3






Figura 15: Soporte de platillos-1




- Consulte la Figura 15. Extraiga la tuerca de mariposa (23) y las dos arandelas de fieltro (24) del soporte de platillos (22). A continuación, gire la pieza de plástico negro en sentido contrario al de las agujas del reloj y extráigala.

Figura 16: Soporte de platillos-2



- Consulte la Figura 16. Fije el tope al soporte de platillos y colóquelo de forma que la pieza en forma de L del tope esté en el lado opuesto a usted. Para fijar la posición del tope (25), utilice la llave de batería (26) y apriete firmemente el tornillo de llave (27).
- Consulte la Figura 17. Coloque en el soporte de platillos la pieza de plástico negro que había retirado en el paso 1, y apriétela en el sentido de las agujas del reloj.
- Ponga una de las arandelas de fieltro que se habían quitado en el paso 1 en el soporte de platillos. La otra arandela de fieltro no se utilizará en el montaje estándar descrito en el presente manual.

Figura 18: Soporte de platillos y pad de platillos



- Consulte la Figura 18. Inserte el extremo de la pieza en forma de L del tope en el orificio ovalado del pad de platillos (que se muestra con 11) para colocar el pad de platillos en el soporte.
- \* El pad de platillos PCY135 es muy parecido al auténtico pad de charles RHH135. Compruebe el número de pieza en la parte de atrás.
- Coloque el fieltro redondo con un orificio en el diámetro en el soporte de platillos. A continuación, fije la tuerca de mariposa que se había quitado en el paso 1 y apriétela. Gire la tuerca de mariposa hasta estar seguro de que el pad de platillos está sujeto. El pad de platillos está diseñado para moverse cuando se golpea la superficie, aunque la tuerca de mariposa esté apretada con firmeza.

### Montaje del DTXP4 (módulo de activación)

Figura 19: Montaje de pads-4






Figura 20: Soporte del módulo



- Fije el soporte del módulo (29) a la parte trasera del DTXP4 (30) con las tuercas de mariposa (28).

Figura 21: Soporte del módulo y abrazadera




- Fije el soporte del módulo (31) a la abrazadera (32). Apriete el tornillo (33) y fije la posición.

### Montaje del KP65 (pad de bombo)


- Si no hay disponible un tapete de batería (se vende por separado), extienda un cartón en el suelo para evitar dañar la superficie.

Figura 22: Montaje del KP65



- Retire la tuerca de mariposa (35), la arandela de resorte (37) y la arandela (38) del cuerpo (34), y guarde cerca los cuatro elementos en el orden en que los ha retirado.
- \* Si la tuerca de mariposa, la arandela de resorte y la arandela están separadas entre sí, colóquelas tal como se muestra en la Figura 22-(a).
- Ajuste la base (35) al cuerpo (34), y fíjelas utilizando la tuerca de mariposa, la arandela de resorte y la arandela que había retirado en el paso 2.


Figura 17: Soporte de platillos-3



### Montaje del HS650A (soporte de charles)

- Si no hay disponible un tapete de batería (se vende por separado), extienda un cartón en el suelo para evitar dañar la superficie.


Figura 23: Montaje del HS650A



- Afloje la tuerca de mariposa del soporte del charles (que se muestra con 11 en la Figura 23-(a)).
- Abra las patas de la parte del trípode del soporte del charles hasta que esté estable. Apriete las tuercas de mariposa que había aflojado en el paso 2.
- Inserte la varilla del radio (41) en el orificio del marco, tal como se muestra en la Figura 23-(b).
- Afloje la tuerca de mariposa de la pieza de acoplamiento del charles (42) (que se muestra con 11 en la Figura 23-(c)).
- \* La pieza de acoplamiento del charles no se utiliza en el montaje estándar descrito en el presente manual. Utilice la pieza de acoplamiento del charles que se incluye en el RHH135.
- Saque el eje del charles U del tubo T.
- Inserte el eje del charles U que habíamos retirado en el paso 6 en la tuerca V que se muestra en la Figura 23-(c).
- Inserte el tubo T en el eje del charles U desde arriba. Apriete la tuerca de mariposa W a la posición en que se va a colocar la placa de soporte de los platillos en la zona central del eje del charles U.
- Retire la arandela de fieltro (43) y la placa de soporte de los platillos (44) encima de la placa de soporte de los platillos. No se utilizan en el montaje estándar descrito en el presente manual.
- Coloque el auténtico pad para charles RHH135.
- \* Para el paso siguiente, consulte "Instalación", en el manual del usuario del RHH135.

### Instalación del charles y del KP65 (pad de bombo)

Figura 24: Charles y KP65



- Si no hay disponible un tapete de batería (se vende por separado), extienda un cartón en el suelo para evitar dañar la superficie.
- Coloque el charles (51) a la izquierda del RS85 (sistema del bastidor).
- Coloque el KP65 (pad de bombo) (52) en la parte central inferior del sistema del bastidor.

## 5 Conexión de los pads al módulo de activación

Conecte las tomas de salida del pad y las tomas de entrada del módulo de activación con el cable flexible de 9 canales.

Figura 25: DTXP4 (panel posterior)






Figura 26: Cable flexible de 9 canales



\* Cada clavija recta está etiquetada con la toma de entrada a la que está conectada.

- Inserte la clavija recta (Figura 26-(a)) del cable flexible de 9 canales a las tomas de entrada del panel posterior del módulo de activación. Para un montaje estándar, conecte las clavijas rectas a las tomas de entrada según lo indicado en la etiqueta correspondiente.

Figura 27: Diagrama de conexión estándar




- Inserte las clavijas con forma de L (Figura 26-(b)) del cable flexible de 9 canales en el pad que corresponda. Se recomienda conectar los cables en orden desde el número 1 al 9, tal como se muestra en la Figura 27 (desde el cable más corto al más largo).
- Inserte la clavija en forma de L del cable de los auriculares estéreo en el pad de platillos PCY135 (10, en la Figura 27). Inserte la clavija recta del cable de los auriculares estéreo en la toma PAD IN del pad de bombo KP65 (11).

## 6 Conexión a una fuente de alimentación

Conecte el adaptador de CA al DTXP4.

Figura 28: Interruptor de alimentación (panel posterior del DTXP4)



- Asegúrese de apagar el instrumento: el interruptor STANDBY/ON (en espera/encendido) (33) está en posición de espera (11).
- Coloque el adaptador de CA para conectarlo a la fuente alimentación. Inserte la clavija de CC a la toma de alimentación (31) y pase el cable por el sujetacables (32) para evitar que se caiga la clavija de CC.

Figura 29: Sujetacables (panel posterior del DTXP4)





Figura 30: Uso de una banda para cables



\* Para comprobar el sonido real, antes de encender el aparato conecte la unidad al altavoz con amplificador o a un auricular.

**El montaje está terminado.**